



Текст инструкции по эксплуатации

Изделие Plast Team «Крышка для разогревания продуктов в СВЧ-печи» предназначено для применения в быту.

Назначение:

Крышка для СВЧ защищает внутреннюю поверхность микроволновой печи от загрязнения.

Способ применения:

Накройте блюдо, находящееся в СВЧ-печи крышкой Plast Team, удерживая ее за специальную ручку на верхней части изделия. В процессе разогревания или приготовления мелкие брызги, кусочки пищи, капельки пара теперь будут оседать не на стенках микроволновой печи, а на внутренней поверхности крышки. После завершения процесса разогревания или приготовления осторожно снимите крышку за ручку. **ОСТОРОЖНО!** Крышка может быть горячей, т.к. на протяжении некоторого времени она может напрямую контактировать с водяным паром. Промойте крышки под напором воды или в посудомоечной машине.

Маркировка на изделии:

Полипропилен, можно мыть в посудомоечных машинах, рециклинг, для пищевых продуктов.