

Чистящее средство для духовых шкафов

Чистящее средство для духовых шкафов эффективно удаляет запекшийся жир, и остатки пищи, как горячие, так и холодные. Оно идеально подходит для чистки духовок, плит, решеток для барбекю, грилей с вертелом, кухонных вытяжек.

Способ применения: распылите с расстояния 20 см, подождите, чтобы средство подействовало, 10 минут, если поверхность горячая, или 30 минут если холодная. Пену осторожно смойте влажной губкой. При чистке решеток для барбекю дайте средству подействовать в течение 30 минут.

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При использовании средства защищать руки резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза или на слизистую полость рта, промыть большим количеством воды.

Состав: <5% анионные и неионогенные ПАВ, отдушка, <2% гидроксид натрия, щелочь, растворители.

Условия хранения: избегать морозов и $t > 35^{\circ}\text{C}$.

Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel Germany,
Райнекс ГмбХ Бладенхорстер 114 44575 Кастроп-Рауксель Германия.

Поставщик: ООО Торговый дом Фаворит, 142103 Московская обл., Подольский р-н,
д. Бережки, ул. Лесная, д.1
www. sales@favorit-tm.ru

Срок годности 3 года.
Обязательной сертификации не подлежит.