



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная компьютерная мышь SL-6362-SWT Blast Nano Receiver Mouse

Характеристики:

- Приемник Nano можно оставлять в порту USB ноутбука
- Отсек для приемника Nano в мыше
- Оптический датчик на 1600 dpi
- Автоматическое распознавание мыши без драйверов
- Беспроводное функционирование благодаря радиотехнологии на 2,4ГГц

Комплектация

Компьютерная мышь SL-6362-SWT Blast Nano Receiver Mouse
Nano ресивер
Иструкция по эксплуатации.

Функции кнопок

- A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
- B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
- C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка
- D – кнопка 4 – боковая кнопка справа
- E – кнопка 5 – боковая кнопка слева

Системные требования:

- PC с встроенным USB портом
 - Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista
- Подключите Nano ресивер в USB порт вашего компьютера. Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК может запросить установку диска с Windows).

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:
www.speed-link.com