

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Strike³- Wireless PC/PS®3 Gamepad, SL-6565

Комплект поставки

- Strike³- Wireless PC/PS®3 Gamepad, беспроводной
- Приемник
- Руководство пользователя
- Компакт-диск с драйверами

Системные требования

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- DirectX 7.0 или более новый
- USB-порт

Подключение

Вставьте USB-приемник в свободный USB-порт компьютера. Замигает красный светодиод на приемнике. Вставьте компакт-диск с драйвером и щелкните по кнопке "Treiber/ Driver". Если меню установки не запускается автоматически, нажмите Start/ Run/ Browse (Пуск/Выполнить/Обзор) и выберите нужный дисковод для компакт-дисков. Следуйте экранному инструкциям.

Начало работы

Включите геймпад. Для того чтобы использовать геймпад, сначала необходимо синхронизировать его с приемником, нажав на кнопку "Force Connection" (FC) на приемнике и на геймпаде. Светодиод приемника будет мигать только в случае, если кнопка была нажата на геймпаде.

Проверка геймпада

- После установки драйвера выберите команды Start, Settings, Control Panel, Game Controller (Пуск, Параметры настройки, Панель управления, Игровой контроллер)
 - Выберите SL6560TWT и щелкните по Properties (Свойства). В этом меню можно выполнить тестирование всех функций геймпада.
 - Кнопка Mode(Режим). Нажмите на кнопку Mode (загорится зеленый светодиод) для активации обоих управляющих джойстиков (цифровой / аналоговый режим).
 - Кнопки Fire (ведение огня) (110). Кнопки 110 можно запрограммировать по усмотрению пользователя. Обратитесь к поставляемому с игрой руководству за информацией по присвоению кнопкам различных функций. Геймпад должен работать в цифровом режиме (кнопка Mode должна гореть) для того, чтобы использовать функции кнопок управляющих джойстиков (с учетом программного обеспечения соответствующей игры).
 - Автоматическое ведение огня. Чтобы запрограммировать кнопку ведения огня (110) в режиме Turbo, выполните следующее: нажмите и удерживайте кнопку Turbo, затем нажмите кнопку, которую не обходимо назначить для ведения огня в режиме Turbo (индикатор должен начать светиться зеленым светом). Повторное нажатие на обе кнопки удаляет функцию ведения огня в режиме Turbo.
 - Функция вибрации. Клавиатура оснащена включаемыми/выключаемыми миниатюрными внутренними электродвигателями, работающими только в играх, в которых предусмотрены функции вибрации. Для получения сведений о совместимости ознакомьтесь с руководством, поставляемым вместе с игрой. Если проблему не удалось устранить, проверьте опции меню игры и убедитесь, что активирована функция вибрации.
 - Спящий режим. Если вы не используете геймпад в течение определенного интервала времени, он автоматически переходит в спящий режим. Для его повторной активации нажмите на кнопки управляющих джойстиков.
- Важные сведения! Для использования вибрации вы должны убедиться, что

используе мое игровое программное обеспе чение поддерживает функцию вибрации. Проверьте настройки конфигурации вашей игры, если в процессе игры обнаруживается, что некоторые кнопки работают некорректно. Кнопки геймпада в разных играх могут быть предназначены для разных функций. Слишком продолжительное использование данного продукта может привести к болям в запястьях. Делайте регулярные перерывы во время игры, это необходимо для отдыха рук и предотвращения проблем, вызванных вибрацией.

Гарантия

Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов в течение двух лет от даты приобретения продукта.

Декларация соответствия

Компания Jollenbeck GmbH настоящим удостоверяет, что продукт Devolution Pad, SL6560 соответствует основным требованиям и остальным указаниям Директивы 1999/5/EC.

Техническая информация

- Интерфейс: USB 1.1, USB 2.0
- Радиус приема: 10 м
- Частота: 2400 МГц – 2483,5 МГц

www.speed-link.com