

Очиститель для посудомоечных машин Finish

Время от времени жир и накипь скапливаются на жизненно-важных и труднодоступных частях Вашей посудомоечной машины (лопасти распылителя, фильтрах, сливных трубах). Новый очиститель для посудомоечных машин Finish очистит Вашу посудомоечную машину. Синий слой удаляет жир, а прозрачный – накипь. Чистая посудомоечная машина гарантирует чистую посуду!

Инструкция по применению

- Использовать один раз в месяц для достижения оптимального результата.
- Использовать только в пустой посудомоечной машине.
- Удалите наклейку с крышки, не открывайте крышку.
- Поместите перевернутую вверх дном бутылку с закрытой крышкой в нижний поддон, как Вы поместили бы обыкновенную тарелку.
- Использовать в пустой посудомоечной машине при программе минимум 65 °С
- Не добавляйте моющее средство