

Установка и использование карт памяти microSD, Secure Digital High Capacity, microSDHC class 6, 10 Apacer

Серия карт памяти SD, micro-SD, SDHC, microSDHC class 6, 10 может быть использована в различных цифровых устройствах для передачи и хранения данных (включая фото, файлы, MP3 музыку, документы и пр.). Если Вы купили карту памяти mini-SD или micro-SD, помните, что эти карты также могут быть использованы в любом стандартном слоте SD путем объединения карты с адаптером и использования их как если бы вы использовали стандартную карту SD. Пожалуйста, уточните в руководстве пользователя для вашего цифрового устройства насчет специальных инструкций, связанных с использованием карт mini-SD или micro-SD (объединенных с переходником) в стандартном слоте для карт SD.

Предостережение для карт памяти microSD, Secure Digital High Capacity, microSDHC class 6, 10 Apaser

1. Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед тем, как прикоснуться к карте памяти, дотроньтесь до заземленного металлического объекта.
2. Избегайте прикосновений к позолоченным контактам карты памяти.
3. Храните карту памяти вдали от источников тепла, прямого солнечного света и влажности.
4. Не деформируйте, не изгибайте и не роняйте карту памяти.
5. Не вставляйте адаптер для карты mini-SD или micro-SD в SD-совместимое устройство без присоединенной карты. Это может вызвать сбои в работе устройства.
6. Никогда не вставляйте mini-SD или micro-SD карту непосредственно в SD-совместимое устройство без использования соответствующего адаптера.
7. Для предотвращения потери данных и/или повреждения карты памяти, **НИКОГДА** не извлекайте карту из устройства во время передачи данных!