



SV-9143 / SV-9153

English	For the best reception performance, place the SV-9143 / SV-9153 Indoor Antenna far away from big power consuming devices that may be sources of interference (e.g. air conditioner, elevator, hair dryer and microwave oven etc.).
Deutsch	Um die besten Empfangsergebnisse zu erzielen, platzieren Sie die SV-9143 / SV-9153 Zimmerantenne weit weg von Geräten, die sehr viel Strom verbrauchen. Diese könnten Störungen verursachen (z.B. Klimaanlage, Aufzug, Föhn, Mikrowellen, usw.).
Français	Afin d'obtenir une réception optimale, placez l'Antenne d'Intérieur Numérique Terrestre SV-9143 / SV-9153 le plus loin possible des appareils à forte consommation électrique susceptibles de brouiller la réception (par ex. airc, ascenseur, séchoir, four à micro-ondes, etc.).
Español	Para obtener la mejor recepción, coloque la antena de interior SV-9143 / SV-9153 fuera del alcance de electrodomésticos grandes, ya que éstos pueden causar interferencias (p.ej. aires acondicionados, secadores de pelo, hormos microondas, etc.).
Português	Para o melhor desempenho da recepção, posicione a Antena para Interior SV-9143 / SV-9153 longe de aparelhos que consumem muita energia que podem ser fonte de interferência (por exemplo, condicionador de ar, elevador, secador de cabelo e forno de microonda etc.).
Italiano	Per la miglior ricezione possibile, posiziono l'antenna per interni SV-9143 / SV-9153 lontana da apparecchi che consumano molta elettricità quale potrebbero essere causa d'interferenze (p.es. condizionatore d'aria, ascensore, asciugacapelli, e forno a microonde ecc.).
Nederlands	Plaats, voor de best mogelijke ontvangst, de SV-9143 / SV-9153 Kamerantenne ver weg van veel stroom consumerende apparaten welke bronnen van storing kunnen zijn (bv. airconditioner, lift, föhn, magnetron etc.).
Dansk	For bedst mulige modtagelse, placér SV-9143 / SV-9153 Stue Antennen langt væk fra store strøm krævende apparater som kan være årsag til forstyrelser (f.eks. aircondition, elevator, hærtørre, mikrobølgeovn osv.).
Norsk	For best mulig mottak ber vi deg plassere SV-9143 / SV-9153 Innendørs Antenne langt unna store elektriske installasjoner som kan forårsake interferens (for eksempel air condition, heis, mikrobølgeovn osv.)
Sverige	För bästa mottagningsprestanda, placera SV-9143 / SV-9153 inomhusantenn långt ifrån stora strömkrävande apparater som kan vara en störande källa (t.ex. luftkonditionering, hissar, härfönar och mikrovågsugnar mm.).
Suomi	Saavuttaaksesi parhaan vastaanoton aseta SV-9143 / SV-9153 sisäantenni etäälle häiriöitä aiheuttavista suurtehoisista sähkölaitteista kuten tukankuivaajat, mikroaaltounit, ilmostointilaiteet ja vastaavat.
Ελληνικά	Για την καλύτερη απόδοση λήψης, τοποθετήστε την Εσωτερική Κέραia SV-9143 / SV-9153 μακριά από συσκευές που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας και μπορεί να αποτελέσουν πηγές παρεμβολής (π.χ. κλιματιστικό μηχάνημα, ασανσέρ, σεσουάρ, φούρνος μικροκυμάτων, κτλ.).
Русский	Для лучшего качества принимаемого сигнала, не размещать комнатную антенну SV-9143 / SV-9153 вблизи крупной аппаратуры, которая может исказить сигнал (например, кондиционером, лифтом, феном, печью СВЧ и т.п.).
Türkçe	En iyi alım performansı için SV-9143 / SV-9153 İç Mekan Anteni'ni, parazit yapabilecek yüksek güç tüketen cihazlardan (örn. klima, asansör, saç kurutma makinesi ve mikrodalga firin vs.) uzağa yerleştirin.
Polski	Aby uzyskać jak najlepszy odbiór, należy ustawić antenę pokojową SV-9143 / SV-9153 z dala od urządzeń o dużym poborze mocy, które mogą stanowić źródło zakłóceń (np. klimatyzatorów, wind, suszarek do włosów, kuchenek mikrofalowych, itp.).
Český	Abyste zajistili co nejlepší příjem, umístěte pokojovou anténu SV-9143 / SV-9153 dostatečně daleko od zařízení s vysokou spotřebou energie, která mohou být zdrojem rušení (např. klimatizační jednotky, vysoušeče vlásů, mikrovlnné trouby a podobně).
Magyar	Az SV-9143 / SV-9153 szobaantennát az optimális vételi teljesítmény érdekében a nagy energiafogyasztású készüléktől (pl. légkondicionáló, felvonó, hajszáritó, mikrophullámú sütő stb.) távol helyezze el, mivel ezek interferencia forrásai lehetnek.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



SV-9143 / SV-9153
707927
RDN 1090410



English **Instruction Manual**

Deutsch **Bedienungsanleitung**

Français **Mode d'emploi**

Español **Guía del usuario**

Português **Manual de instruções**

Italiano **Istruzioni per l'uso**

Nederlands **Gebruiksaanwijzing**

Dansk **Brugsanvisning**

Norsk **Bruksanvisning**

Sverige **Bruksanvisning**

Suomi **Käyttöohje**

Ελληνικά **Οδηγίες χρήσεως**

Русский **Инструкция пользователя**

Türkçe **Kullanım kılavuzu**

Polski **Instrukcja obsługi**

Český **Návod k použití**

Magyar **Használati útmutató**



SV-9143



SV-9153

**SV-9143 / SV-9153****English**

- Official NOTE: Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. In English this means; For safety reasons, please ensure that the power plug (to mains) is easily accessible (not blocked or covered) so it can be used to disconnect the device.
- Please ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Please ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place near naked flame sources, such as lighted candles.
- To reduce the risk of fire or electric shocks do not expose this apparatus to rain or moisture, dripping or splashing.
- Use the apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).

Deutsch

- Aus Sicherheitsgründen muss der Netzstecker (am Stromnetz) leicht zugänglich sein (nicht blockiert oder verdeckt), damit das Gerät abgeschaltet werden kann.
- Bitte achten Sie darauf, dass rings um das Gerät zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung mindestens 5 cm freier Raum bleiben.
 - Bitte achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw. verdeckt sind.
 - Stellen Sie kein offenes Licht wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät.
 - Setzen Sie das Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit, Tropfen und Spritzern aus - es besteht Brand- und Stromschlaggefahr!
 - Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigtem, nicht in tropischem Klima.

Français

- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la fiche d'alimentation électrique (secteur) est facilement accessible (qu'elle n'est pas bloquée ou couverte) afin que vous puissiez l'utiliser comme dispositif de déconnexion.
- Vérifiez qu'il existe une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Vérifiez que la ventilation n'est pas empêchée par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. qui obstruent les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas des sources de flammes nues telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution n'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures.
- Utilisez l'appareil seulement sous un climat tempéré (pas sous un climat tropical).

Español

- Por razones de seguridad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente al enchufe que está conectado a la red eléctrica. Es decir, no debe estar cubierto ni bloqueado, de modo que se pueda utilizar como dispositivo de desconexión.
- Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para que disrite de una ventilación suficiente.
- Asegúrese de que la ventilación no se vea impedita cubriendo los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque sobre el aparato objetos con llama expuesta (velas encendidas etc.)
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia, la humedad, gotejamiento o salpicaduras.
- Utilice el aparato únicamente en climas moderados (no en climas tropicales).

Português

- Por motivos de segurança, certifique-se de que a ficha de alimentação (ficha de ligação à corrente eléctrica) se encontra facilmente acessível (não está bloqueada ou tapada), de forma a que possa ser utilizada para desligar o dispositivo.
- Por favor certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para ventilação suficiente.
- Por favor certifique-se que a ventilação não está obstruída pela cobertura dos orifícios de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não coloque fontes de chamas não protegidas, tais como velas acesas, no aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos não exponha este aparelho a chuva ou humidade, gotejamento ou salpicos.
- Utilize o aparelho apenas em climas moderados (não em climas tropicais).

Italiano

- Per motivi di sicurezza, verificare che la spina elettrica (collegata alla presa) sia facilmente accessibile (non bloccata né coperta), in modo da poter essere utilizzata come dispositivo di disconnessione.
- Provvedere ad una sufficiente ventilazione garantendo una distanza minima di 5 cm intorno all'apparecchio.
- Garantire che la ventilazione non sia impedita dalla copertura delle aperture che la consentono con oggetti quali giornali, tovaglioli, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme, come candele accese.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità, all'azione di gocce o spruzzi.
- Utilizzare l'apparecchio solo con climi moderati (non climi tropicali).

Nederlands

- Zorg er voor uw veiligheid voor dat de stekker goed bereikbaar is, zodat u deze kunt gebruiken om het apparaat uit te schakelen.
- Zorg voor een minimale ruimte van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Belangrijke ventilatie niet door de ventilatieopeningen te bedekken met kranten, tafelkleed, gordijnen, enz.
- Plaats geen open vlammen zoals kaarsen op het apparaat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, druppels of spatters, om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

Dansk

- Af sikkerhedsgrunden skal du sikre, at der er fri adgang (ikke blokeret eller tildekket) til strømkontakten (til stikkontakten), så det kan bruges til at afbryde enheden.
- Der skal være en minimal afstand på 5 cm omkring apparatet, så der er tilstrækkelig ventilation.
- Sørg for, at ventilationen ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med ting som f.eks. avis, duge, tæpper etc.
- Sæt ikke abne flammekilder som f.eks. tændte stearinlys på apparatet.
- Ædsæt ikke apparatet for druppende eller sprøjtede regn eller fugt, da det indebærer risiko for brand eller elektrisk stød.
- Brug kun apparatet i moderate klimaer (ikke i tropiske klimaer).

Norsk

- Av sikkerhetsgrunner må du kontrollere at stopsetet (til strømmuttaket) er lett tilgjengelig (ikke blokkert eller tildekket), slik at det kan brukes som frakoblingsenheten.
- Pass på at det er en avstand på minst 5 cm rundt apparatet for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
- Pass på at ventilasjonen ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene tildekkes av gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Ikke sett levende lys, slik som tente stearinlys, på apparatet.
- For å redusere faren for elektrisk støt, må apparatet ikke utsettes for regn eller fukt, drøpp eller sprut.
- Apparatet må bare brukes i et temperert klima (ikke i tropisk klima).

Svensk

- Av säkerhetsskäl ser du till att strömkontakten (till elnätet) är lättåtkomlig (inte blockerad eller överdruckt), så att den kan användas till koppling från enheten.
- För tillräcklig ventilation måste man lämna minst 5 cm utrymme runt apparaten.
- Se till att ventilationen inte hindras. Täck inte för ventilationsöppningarna med tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placer inga öppna ljär, exempelvis tända stearinljus, på apparaten.
- För att minska risken för el-stötar får apparaten inte utsättas för regn eller fukt, dröpp eller stänk.
- Använd endast apparaten i tempererade klimatzone (inte i tropiska klimat).

Suomi

- Varmista turvallisuusystä, että (pistorasiaan kytketty) sähköpistoke on helposti käden ulottuville (ei esimerkiksi takana tai peitetynä), jotta sen avulla voi katkaista virran läitteestä.
- Varmista, että ympärillä jää 5 cm vapauta tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Varmista, että ilmanvaihtoaukion edessä ei ole sanomalehti, pöytälinja, verhoja tai muita esineitä, jotka haittaavat ilmanvaihtoa.
- Älä aseta laitteen päälle kynttilöitä tai muita avutulen lähteitä.
- Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi suojaa laite satelliitti, kosteudelta sekä tippuruiskovedettä.
- Käytä laitetta vain lauhkealla ilmastovyöhykkeellä, ei trooppissa.

Ελληνικά

- Για λόγους ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η πρόσβαση στη βίδια τροφοδοσίας (αυτόσβετο ως παρούση τροφοδοσία), ώστε να είναι δυνατή η αποσύρση της μονάδας.
- Εφοριατές ως υποχρέωση μεταβάλλουν στην επόμενη περίοδο 5 εκ. ώρας από τη συσκευή για επαργυρώσαρη εξόδους του εξαρτήσιου όπου εργάζεται, τραπέζιατόταν, κουτίς, κτλ.
- Μην τοποθετήστε πάνω στη συσκευή πηγές υγρανής φλόγας, όπως αναμένεται κερί.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαϊάς ή φλεγμονής, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, ή σε σπαράνες ή πλημμύρες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ημέρα κλιματικά (όχι σε τροπικά κλίματα).

Русский

- В целях безопасности убедитесь, что электророзетка (к электросети) легкодоступна (не заблокирована и не закрыта), чтобы она могла быть легко отключена.
- Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо установить устройство на расстоянии как минимум 5 см от окружающих предметов.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты такими предметами как газеты, скатерти и пр.
- Не помещайте источники открытого огня, например горящие свечи, на устройство.
- Во избежание риска взрыва или электроподжигания не подвергайте прибор воздействию воды, высокой влажности, избегайте попадания капель или брызг.
- Используйте устройство только в условиях умеренного климата (не используйте устройство в условиях тропического климата).

Түркçe

- Güvenlik nedenlerileyi, şanzıman elektrik bağlantısının kesilebilmesi için (gebekeye bağlı) fişin kolay erişilebilir olduğunu (izininde engel veya kapak olmadığında) emin olunuz.
- Yetenli havalandırmanın sağlanması için cihazın yerleştirilmesi 5 cm ilek boyutlu bırakın.
- Havalandırmanın akillılanmamış gazete, masa örtüsü, perde vs. gibi öğelerle tikanarak havalandırmanın engellenmesinden emin olun.
- Cihaz üzerinde yanmam gidişli kaynakları yerleştirmeyin.
- Yanın ya da elektrik carpması riskini en az indirmek için bunu urunü yağımur, neme, su sıramasına da dârlamamaya maruz bırakmayın.
- Chuzy yalnızca ortalamalı iklimlerde kullanın (tropik iklimlerde değil).

Magyar

- Biztonsági okokból gyözdje meg arról, hogy a tápkábel csatlakozójára könnyen hozzáférhető (nincs akadályozva vagy letakarva) és így használható a készülék lecsatlakoztatására.
- A készülék körül a megfelelő szellőző részeken legalább 5 cm-es helyet kell hagyni.
- Ügyeljen rám, hogy a szellőzőláncoknak ne fedje el semmilyen tárgy, például újság, asztalterítő, függöny stb., mert ez akadályozhatja a szellőzést.
- Ne helyezzen a készülékre nyíltláng-forrás, például égő gyertyát.
- A tüz és az áramütés veszélyének csökkenése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség, illetve szemégez vagy frecessen folyadék hatásának.
- A készüléket mérsékelt (nem tropikus) éghajlatú helyen használja.

Polski

- Ze zwegdlem bezpieczenstwa nalezy upewnic sie, ze przewód zasilania (do gniazdko) jest łatwo dostepny (nie jest blokowany lub zakonczeni), tak, aby mozna go było użyć do odłączenia urządzenia.
 - Zostaw minimum 5 cm przestrzeni wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Uważaj, aby nie blokować wentylacji, przykrywając otwory wentylacyjne gazetą, obrusem, zasłoną, itp.
 - Nie umieszczaj na urządzeniu źródła ognia, np. zapalonej świeczki.
 - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru czy porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, wilgotnością, kapamiem i spryskaniem.
 - Urządzenia można używać tylko w klimatach umiarkowanych (nie w klimatach tropikalnych).
- Český**
- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že je sitový kabel snadno přístupný (není blokován ani zakryt) a je s jeho pomocí možné zařízení odpojit.
 - Kolem zařízení musí být volný prostor minimálně 5 cm kvůli zajistění dostatečného větrání.
 - Větrání nesmí být zahráno zakrytím větracích otvorů předměty jako jsou noviny, ubrusy, záclony a podobně.
 - Na zařízení neumisťujte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
 - Abyste snížili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystraňujte zařízení deště nebo vlhkosti a zabráňte jeho politu nebo počakaní tekutinou.
 - Používajte zařízení pouze v mírném podnebi (nikoli v tropickém podnebí).

SV-9143 / SV-9153AC Adapter
220~240V