

# ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ

## 1 Описание передней панели пульта



## 2 Установка батареек

Откройте батарейный блок и вставьте две батарейки типа АА. Нельзя одновременно вставлять старые и новые батарейки. Закройте батарейный блок. В левом нижнем углу дисплея отобразится время.

## 3 Инструкции по настройке

### Способ А: цифровой автоматический поиск кода

- Включите кондиционер и направьте пульт прямо на него
- Нажимайте кнопку “SET” до тех пор, пока код меняется в окошке для отображения кода на дисплее. Затем отпустите кнопку. Система переключится на автоматический поиск, и отображаемый код будет увеличиваться на 1 каждые 2 секунды. Наблюдайте за кондиционером. Сохраните выбранный код в момент, когда кондиционер автоматически включится / отключится. Нажмите кнопку “OK” для завершения поиска.

### Способ Б: прямой поиск кода

- Возьмите список кодов и найдите нужную вам торговую марку. Включите питание на кондиционере вручную. Например, INYCIH коды 188-190.
- Нажмите кнопку “SET” (примерно, 3 сек) пока код не начнет мигать на дисплее. Нажимайте кнопки “+” или “-” для температуры, пока не отобразится нужный Вам код.
- Нажмите кнопку “OK”, при этом код перестанет мигать.
- Проверьте, корректно ли работают кнопки пульта. Если нет, повторите шаги б-г, пока не будет найден верный код.

## 4 Функция таймера on/off

Нажмите кнопку “Time on» для увеличения времени начала работы кондиционера на 1 час. Отображенное на дисплее время будет временем, когда ваш кондиционер автоматически включится. Каждое нажатие кнопки “Time off” будет на 1 час увеличивать время, через которое кондиционер отключиться автоматически. Функция таймера использует диапазон в 15 часов для показа и установки времени.

## 5 Функция быстрого нагрева/охлаждения

Нажмите кнопку “Fast cool” для автоматической установки температуры на 21°C, средний напор обдува, режим автоматического обдува. Или нажмите кнопку “Fast heat” для автоматической установки температуры 27°C, средний напор обдува.

## 6 Примечание

Убедитесь, что кондиционер находится в рабочем состоянии. Примите во внимание, что пульт не может расширить или улучшить функции вашего кондиционера. Если пульт не используется в течение долгого времени, необходимо извлечь батарейки для предотвращения возможного повреждения пульта.

## Меры предосторожности

Чтобы избежать риска получения удара электрическим током и повреждения устройства, не вскрывайте пульт самостоятельно. Это может сделать только специалист сервисной службы.

## Гарантия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, которые были модифицированы или изменены самим пользователем, а также на случаи некорректного использования устройства.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Адрес и телефон сервисной службы указаны на стикере на упаковке.

## Общее примечание

Дизайн и спецификация устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

**Список торговых марок и соответствующих кодов находится в инструкции внутри упаковки**