

## **Руководство пользователя**

### **Комплектация:**

Наушники 1 шт

### **Подключение к аудиоустройству:**

- Подключите аудиоразъем наушников к аудиоисточнику с разъемом 3,5 мм, например CD-, MP3-проигрыватель или портативный DVD-проигрыватель.
- Включите оборудование источника, запустите воспроизведение и настройте комфортный уровень громкости.

### **Правильное положение наушников:**

- Наденьте наушники и, если необходимо, настройте комфортную посадку оголовья. Для получения правильного стереоэффекта левый амбушюр (с маркировкой L) должен одеваться на левое ухо, а правый амбушюр (с маркировкой R) на правое ухо.

### **Уход и обслуживание:**

Данное устройство представляет собой продукт превосходного дизайна и точного производства, и должен использоваться с осторожностью. Предостережения, приведенные ниже, помогут вам сохранить гарантию на продукт.

- Наушники не являются водонепроницаемыми, поэтому не подвергайте их воздействию жидкости, влаги.
- Не используйте абразивные чистящие средства для чистки наушников.
- Не подвергайте наушники воздействию излишне высоких или низких температур.
- Не оставляйте наушники на длительное время под прямыми солнечными лучами.
- Предохраняйте наушники от контакта с любыми острыми предметами, так как это приведет к появлениям царапин и повреждений.
- Не вставляйте в наушники какие-либо предметы, так как это может повредить внутренние компоненты наушников.
- Не пытайтесь разобрать наушники, так как они не имеют элементов, заменяемых пользователем.
- Не тяните наушники за провод.
- Если наушники не будут использоваться в течение длительного периода, пожалуйста, храните их в сухом месте, защищенном от воздействия экстремальных температур и пыли.
- Данный продукт не предназначен для детей до 14 лет.

### **Устранение неисправностей:**

Если наушники работают неправильно, то проверьте следующее:

- а) Аудиоустройство включено.
- б) Аудиоразъем наушников правильно подключен к аудиоустройству.
- в) Регулятор громкости не настроен на минимальную громкость.
- г) Соответствующие функции компьютера активированы (в панели управления).

При плохом качестве звука обратитесь к руководству пользователя наушников для точной настройки проигрывателя.

**ВАЖНО! Сохраняйте данную инструкцию для дальнейшего использования.**

**Срок гарантии - 12 месяцев с момента продажи.**

**Срок бесплатного сервисного обслуживания – 12 месяцев с момента продажи**

**Адрес сервисного центра – 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов,**

**д.11А,корп.1,офис2**

**Телефон для клиентов – 8(495)363-48-88**