



Инструкция по эксплуатации изделий LaPLAYA®

Термосы, кувшины-термосы и термосы с помпой со стеклянной колбой

Уважаемый Покупатель!

Вы приняли решение в пользу приобретения изделия нашей фирмы, мы благодарим Вас и желаем насладиться его использованием для горячих и холодных напитков. Вся продукция торговой марки LaPLAYA® изготовлена с соблюдением высочайших стандартов качества, для максимального эффективного использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Использование и уход:

- в интересах безопасности и гигиены следует перед первым употреблением вымыть изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.
- Для достижения оптимальных результатов сохранения температуры напитков, Вам следует на несколько минут заполнить изделие горячей водой перед использованием с горячими напитками и холодной водой перед использованием с охлажденными напитками.
- Если Вы не пользовались Вашим изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой для устранения посторонних запахов.
- Строго запрещается нагревать изделие в микроволновой печи или в духовке.
- Следует всегда заполнять Ваше изделие лишь настолько, чтобы можно было без проблем завинтить пробку.
- После заполнения всегда заботьтесь о том, чтобы пробка и чашка были прочно завинчены.
- При заливании горячей жидкости не приближайте термос к лицу, держите его на расстоянии вытянутой руки.
- Проверьте надежность завинчивания дна-основания к пластиковому корпусу термоса.

Очистка:

- После каждого использования промывайте изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, удалив из него все остатки пищи. Не следует погружать изделие в воду. После того, как стекла вода, основательно просушите изделие. Протрите изделие мягкой тканью, чтобы удалить потеки. Во время хранения необходимо оставить изделие с открытой пробкой или чашкой.
- При необходимости щеткой изделия Вы можете разобрать его: вывинтить основание и аккуратно извлечь колбу. При сборке обратите внимание на надежность крепления дна.
- Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Для устранения сильных внутренних отложений и запахов (от кофе, чая, сока и т. д.) мы рекомендуем Вам пользоваться нашим средством для очистки термосов марки LaPLAYA®. Вы также можете заполнить изделие горячей водой и добавить одну чайную ложку двухгексиловой соды, дать отстояться в ночной время при закрытой крышке. Перед повторным использованием обязательно промойте изделие.

Состорожно!

- Во избежание околов всегда наливайте горячее содержимое в чашку, не пейте прямо из термоса.
- Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки, растворителями или отбеливающими средствами.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и не размещайте вблизи источников нагрева, чтобы не повредить пластиковые части.
- Не используйте изделия для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Изделия с пометкой «только для настольного использования» (for table top only) не применимы для транспортировки.
- Запрещается использование этого изделия для молочных продуктов или для хранения детского питания, во избежание развития бактериальной среды, опасной для здоровья.
- Не следует хранить пищу и напитки в термосе длительное время, значительно превышающее режим, установленный производителем, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненный термос в морозильной камере или в микроволновой печи.
- Не встраивайте наполненный термос, не помещайте в него твердые или замороженные продукты, это может привести к повреждению колбы. В случае повреждения колбы не пытайтесь извлечь из термоса продукты и осколки, это может привести к травме. Не следует употреблять в пищу содержимое колбы в случае ее повреждения, т.к. оно может содержать осколки стекла.
- В случае падения термоса следует разобрать его и внимательно проверить на предмет выявления повреждений колбы.

Гарантия

Гарантийный срок службы изделия не менее 5 лет с момента начала использования.

На настоящий продукт распространяется гарантийный период в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийное обязательство действует при условии правильной эксплуатации изделия и возникает в случае нарушения заявленных производителем температурных характеристик (гарантия на изолирующее действие).

Гарантия не распространяется на комплектующие изделия (пробки, крышки).

Условия гарантии

Замена изделия производится в случае не сохранения температуры помещенной в него жидкости или пищи, в соответствии с характеристиками, заявленными производителем.

В случае наличия механических повреждений или дефектов, возникших в ходе неправильной эксплуатации, изделие не подлежит замене.

Гарантия действует при наличии данного гарантийного талона с печатью торговой организации, осуществившей продажу изделия и датой продажи.

Гарантийный Талон LaPLAYA®

Наименование модели	Дата Продажи	Печать Торговой организации

Сервисная служба в регионах России, Белоруссии и Казахстане (звонок бесплатный): 8 (800) 250 07 20

Многоканальный телефон: (495) 737 07 20

Адрес: 121170, г. Москва, ул. Кульбакова, д. 3

ООО «Технологии Холода 2000»

www.cooltech2000.ru

E-mail: service@cooltech2000.ru

LaPLAYA® – зарегистрированный товарный знак фирмы IPV GmbH Hungen.

Все сведения по вместимости являются приближенными значениями. Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.

IPV Inheldener Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH
EZetilstraße 1, D-35410 Hungen-Inhelden, Германия

