

Ваше устройство оснащено слотом для карт памяти microSD. Вы можете использовать этот слот для передачи данных между мобильных телефонов, смартфонов и других устройств.

В слоте для карт памяти microSD могут размещаться следующие карты памяти:

карты памяти microSD
карты памяти microSDHC
карты памяти microSDXC

Чтобы вставить карту памяти microSD, выполните следующие действия.

1. Найдите гнездо карты памяти microSD.

2. Возьмите карту памяти microSD, стрелка указывает в направлении гнезда и осторожно вставьте ее в гнездо до щелчка.

Значок карты памяти microSD появится в окне после установки карты в слот.

Примечание:

Будьте осторожны, чтобы не вставить карту памяти microSD в неправильной ориентации. Если вы установите ее в гнездо вверх ногами, слот может быть поврежден. Обратитесь к руководству вашего устройства для получения дополнительной информации.

Значок карты памяти microSD не появится в окне, пока Вы не вставите карту в слот.

Карта памяти microSD может быть так же использована для переноса информации с мобильного устройства на компьютер. Для того, чтобы

РУССКИЙ | Пожизненная гарантия: гарантия распространяется на бракованную продукцию, которая подлежит замене или возмещению ее денежной стоимости (по цене на момент приобретения), согласно действующему законодательству. Гарантия на продукцию не может быть передана другому лицу. Полная информация о гарантийном обслуживании приведена на сайте Kingston.com/ua.



скопировать содержимое карты памяти на компьютер используйте адаптер карты памяти microSD для слотов SD карт. Для этого вставьте карту памяти microSD в SD адаптер (идет в комплекте поставки) и установите в слот компьютера. Далее следуйте шагами 1 и 2 настоящего руководства.

Перед использованием карт памяти microSD, прочитайте следующие меры предосторожности для правильного использования:

• Держите карту памяти microSD в недоступном для детей месте. Существует риск ее проглотить.

• Не прикасайтесь к разъему карты памяти microSD пальцами или металлическими предметами.

• Карта памяти microSD содержит delicate электронные компоненты. Не ударяйте по ней, не гните, не роняйте.

• Не разбирайте или перерабатывайте карты памяти microSD.

• Не допускайте попадания влаги на карту памяти.

• Не используйте и не храните в местах, где присутствуют:

- Чрезвычайно высокая температура
- Прямой солнечный свет
- Высокая влажность или коррозионные вещества
- Пыль

• Не пытайтесь вставить карту памяти другого типа в слот для карты памяти microSD. Использование несовместимых карт может привести к повреждению вашего устройства.

• Рекомендуется создавать регулярные резервные копии наиболее важной информации.

• Сохраненные данные могут быть утеряны или повреждены, если:

• Вы извлекаете карту памяти или выключаете устройство в момент записи данных

• Вы используете карту памяти в зоне магнитных излучений или статических электрических полей

• При хранении карты памяти microSD, не забудьте положить ее в футляр, чтобы избежать статического электричества

• Перед использованием карты памяти microSD с устройством, кроме компьютера, например, мобильного телефона или смартфона, проведите процесс инициализации карты памяти microSD с помощью устройства.

• Некоторые устройства могут не поддерживать формат файлов для компьютеров, и показывать Вам сообщение с рекомендациями отформатировать карту памяти microSD. В этом случае, скопируйте данные с карты на компьютер и отформатируйте карту с помощью устройства. Все данные на карте памяти microSD будут удалены при её форматировании. Используйте инструкцию к устройству для более подробной информации.

• Слот для карт памяти microSD можно использовать только для чтения / записи, он не может быть использован для других целей.

• Некоторые типы карт памяти microSD, например UHS (Ultra High Speed функция передачи данных), могут нагреваться из-за непрерывного доступа к картам памяти. В таком случае, подождите некоторое время, прежде чем вынуть карту памяти, пока она не остынет.