

Warranty and Technical Support

- Please refer to the enclosed Technical Support leaflet.
- Veuillez vous reporter à la brochure ci-jointe concernant le support technique.
- Bitte beziehen Sie sich auf die beiliegende technische Broschüre.
- Consultare il depliant allegato contenente informazioni sull'assistenza tecnica.
- Consulte el folleto incluido de Asistencia Técnica.
- Zie de bijgevoegde instructies voor informatie over de technische dienst.
- Consulte o folheto de Assitência Técnica incluído.
- Vedlagt finner du en veiledning om kundestøtte.
- Katso tuotteen mukana tullutta Tekninen tuki -lehtistä.
- Var god se den bifogade Tekniska support handboken.
- Se den vedlagte tekniske support brochure.
- Prosim, seznamte se s letákem technické podpory.
- Proszę zapoznać się z załączoną broszurą pomocy technicznej.
- См. прилагаемый листок технической поддержки.
- Olvassa el a mellékelt Technikai segítségnyújtás című lapot.
- Ανατρέξτε στο εσωκλειστο φυλλάδιο Τεχνικής υποστήριξης.
- Podrobnejšie informácie nájdete na priloženom letáku Odbornej technickej pomoci.
- Žr. prídětą techninés pagalbos lapelį.

Safety instructions

Please read the following before using Creative products:

- To be completely disconnected from the power input, the mains plug has to be disconnected/detached from the mains
- Disconnect the mains plug when the device is expected to be unused for several days
- Use a mains plug that is appropriate for your country or region

Consignes de sécurité

Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser des produits Creative :

- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plusieurs jours
- Utilisez une prise de terre correspondant à votre pays ou à votre région

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie vor der Verwendung von Creative-Produkten bitte die folgenden Hinweise:

- Für die vollständige Trennung von der Stromversorgung muss der Netzstecker vom Stromnetz getrennt (aus der Steckdose gezogen) werden
- Trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für mehrere Tage nicht verwenden möchten
- Utilisez une prise de terre correspondant à votre pays ou à votre région

Istruzioni di sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare i prodotti Creative:

- Per scollegare completamente il dispositivo dall'alimentazione, la presa di rete deve essere scollegata dall'alimentazione
- Scollegare la presa di rete se il dispositivo non deve essere utilizzato per diversi giorni
- Utilizzare una spina dell'alimentazione di rete adeguata per il paese o la regione di utilizzo

Instrucciones de seguridad

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar productos Creative:

- Para desconectarse completamente de la entrada de alimentación, debe desconectar el enchufe de alimentación de red de la corriente
- Desconecte el enchufe de alimentación de red cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante varios días
- Utilice un enchufe de corriente que sea apropiado para su país o región

Veiligheidsinstructies

Lees het volgende voordat u producten van Creative gaat gebruiken:

- Om te zorgen voor een volledige afsluiting van de stroomvoorziening moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat enkele dagen niet gaat gebruiken
- Gebruik het type stekker dat in uw land of regio wordt gebruikt

Instruções de segurança

Leia as seguintes informações antes de utilizar produtos Creative:

- Certifique-se de que desliga a ficha de alimentação da corrente eléctrica
- Desligue a ficha de alimentação se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo
- Utilize uma tomada de alimentação apropriada para o seu país ou região

Sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende før du tar i bruk Creatives produkter:

- For å koble helt fra strømmen må kontakten kobles fra strømuttaket
- Koble enheten fra strømuttaket når den ikke skal brukes på noen dager
- Bruk en nettplugg som passer for ditt land eller region

Turvaohjeet

Lue seuraavat ohjeet ennen Creative-tuotteiden käyttöä:

- Virransaannin katkaiseminen kokonaan edellyttää, että virtajohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta
- Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, kun odotat laitteen olevan käyttämättä muutaman päivän ajan
- Käytä maassasi tai alueellasi käytössä olevaa verkkopistoketta

Säkerhetsanvisningar

Läs följande meddelanden noggrant innan du använder Creative-produkter:

- För att koppla från en nätanslutning fullständigt måste nätkontakten tas ur nätuttaget
- Koppla ur nätkontakten om enheten inte ska användas under en längre tid (flera dagar)
- Använd en strömkontakt som fungerar för ditt land eller område

Sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst følgende, før du anvender Creative-produkter:

- Strømmen afbrydes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten
- Afbryd på hovedkontakten, når enheden ikke skal anvendes i flere dage
- Brug et netstik der passer til dit land eller din region

Bezpečnostní pokyny

Před použitím produktů společnosti Creative prostudujte následující pokyny:

- Chcete-li zařízení úplně odpojit od sítě, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky vždy, když předpokládáte, že zařízení nebudete několik dní používat
- Používejte zástrčku, která je vhodná pro vaši zemi či region

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania produktów firmy Creative należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy rozłączyć/wyciąć wtyczkę zasilającą
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania
- Korzystaj z wtyczki zasilania odpowiedniej dla danego kraju lub regionu

Техника безопасности

Перед использованием продукции Creative ознакомьтесь с приведенной ниже информацией:

- Для полного отключения питания необходимо отсоединить разъем питания от источника питания
- Если устройство не будет использоваться в течение нескольких дней, отключайте его от источника питания
- Используйте сетевую вилку, соответствующую типу электросети в данной стране или регионе

Biztonsági utasítások

A Creative termékek használatá előtt kérjük, olvassa el az alábbiakat

- Az áramellátás teljes megszüntetéséhez a dugót ki kell húzni a hálózathálóból
- Ha a készüléket előreláthatóan néhány napig nem használja, húzza ki a dugót
- Az országának vagy régiójának megfelelő tápcsatlakozót használjon

Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα της Creative:

- Για να αποσυνδεθείτε τελείως από την είσοδο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αποσυνδέσετε/αφαιρέσετε το φις τροφοδοσίας από την τροφοδοσία
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές ημέρες
- Χρησιμοποιήστε βύσματα κατάλληλα για την περιοχή ή τη χώρα σας

Bezpečnostné pokyny

Predtým, ako začnete používať výrobky od spoločnosti Creative, prečítajte si tieto informácie:

- Úplné odpojenie od napájania zabezpečíte odpojením/vytiahnutím sieťovej zástrčky z elektrickej siete
- Keď predpokladáte, že zariadenie nebudete niekoľko dní používať, vytiahnite sieťovú zástrčku
- Použite zástrčku, ktorá sa používa vo vašej krajine alebo v regióne

Saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite prieš naudodami „Creative“ produktus:

- Norint būti visiškai atsijungusiam nuo maitinimo įvesties, elektrosrovės kištukas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo lizdo
- Ištraukite elektrosrovės kištuką, kai įrenginiu nesinaudojate kelias dienas
- Naudokite kištukinį lizdą, kuris tinkamas jūsų regione arba šalyje

Ukraine RoHS Statement

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

CREATIVE



- EN. Safety Instructions/Technical Specifications
- FR. Consignes de sécurité/Caractéristiques techniques
- DE. Sicherheitsanweisungen/Technische Daten
- IT. Istruzioni di sicurezza/Specifiche tecniche
- ES. Instrucciones de seguridad/Especificaciones técnicas
- NL. Veiligheidsinstructie/Technische specificaties
- PT. Instruções de segurança/Especificações técnicas
- SV. Säkerhetsanvisningar/Tekniska specifikationer
- NO. Sikkerhetsinstruksjoner/Tekniske data
- DA. Sikkerhedsinstruktioner/Tekniske specifikationer
- FI. Turvaohjeet/Tekniset tiedot
- CZ. Bezpečnostní pokyny/Technické specifikace
- PL. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa/Dane techniczne
- RU. Инструкция по технике безопасности/Технические характеристики
- HU. Biztonsági tudnivalók/Műszaki adatok
- EL. Οδηγίες ασφαλείας/Τεχνικές Προδιαγραφές
- LT. Saugos instrukcijos/Techninės specifikacijos
- SK. Bezpečnostné pokyny/Technické špecifikácie

Creative A250

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Inspire and Creative Inspire are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Actual contents may differ slightly from those pictured. Use of this product is subjected to a limited warranty.