

## Инструкция по эксплуатации стеклянной посуды Glasslock

Перед первым использованием посуду Glasslock необходимо тщательно промыть с моющим средством и просушить. Во время первых использований силиконовый уплотнитель в крышке может отслаиваться или могут возникнуть трудности с открытием крышки из-за 100% воздухо непроницаемости. Это не является производственным дефектом и со временем пройдет.

### **Очистка**

Посуду Glasslock можно безопасно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.

Во время очистки в посудомоечной машине, устанавливайте щадящий режим мойки во избежание повреждений посуды.

Во время ручной мойки не используйте абразивные моющие средства и губки, чтобы сохранить блеск и прозрачность посуды.

### **Использование в микроволновой печи**

Во время использования посуды в микроволновой печи следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.

Не накрывайте посуду крышкой во время разогревания, так как это может привести к повреждениям. Не переполняйте посуду при использовании в микроволновой печи.

Избегайте перепадов температур. Не ставьте посуду Glasslock сразу из морозилки в микроволновую печь. Посуда должна постепенно нагреться при комнатной температуре.

**Не используйте посуду для приготовления на открытом огне!**

### **Хранение продуктов в морозильной камере**

Во время замораживания продукты увеличиваются в объеме. Чтобы не повредить посуду Glasslock, не заполняйте её продуктами до края. Рекомендуемый уровень наполнения менее 80%.

### **С осторожностью используйте стеклянную посуду**

Тщательно проверяйте посуду Glasslock на наличие царапин или трещин перед использованием.

Использование абразивных моющих средств может привести к повреждениям.

Не вкладывайте контейнеры друг в друга без пластиковых крышек.

Резкие перепады температур могут привести к повреждениям.

Не используйте посуду в духовке.

*Вся стеклянная посуда требует бережного ухода. Во избежание возможных повреждений следуйте инструкции по эксплуатации.*