

steelseries
APEX/APEX
[RAW]
GAMING KEYBOARD

QUICK START GUIDE FOR APEX/APEX [RAW]



АРЕХ

Общие характеристики

Комплектация	клавиатура
Назначение	настольный компьютер
Интерфейс подключения	USB
Цвет	черный
Трекбол	нет

Клавиатура

Конструкция	игровая
Цифровой блок	есть
Тип	мембранная
Подсветка клавиш	есть
Количество клавиш	136
Количество дополнительных клавиш	32
Встроенный USB-хаб	есть

АРЕХ [RAW]

Общие характеристики

Комплектация	клавиатура
Назначение	настольный компьютер
Интерфейс подключения	USB
Цвет	черный
Трекбол	нет

Клавиатура

Конструкция	игровая
Цифровой блок	есть
Тип	мембранная
Подсветка клавиш	есть
Количество клавиш	123
Количество дополнительных клавиш	17

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- 100 МБ свободного места на жестком диске
- 128 Мб ПЗУ
- Свободный порт USB
- Подключение к Интернету (для установки драйвера) <http://www.steelseries.com/downloads>

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. На своем персональном компьютере соедините USB-разъем клавиатуры с портом USB компьютера.
2. Загрузите SteelSeries Engine по адресу <http://www.steelseries.com/downloads>
3. Найдите и запустите программу-установщик.
4. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.