

Инструкция Флешка ВПЕРЕД ЗА ЗЕНИТ 8 ГБ

Инструкция по использованию:

Для безопасного извлечения устройства из порта USB в операционных устройствах Windows необходимо щелкнуть по иконке «Stop Mass Storage Device» / «Остановить устройство хранения данных»/

USB-флеш-накопитель предназначен для долговременного хранения и переноса данных.

Совместим с любым считывающим устройством, оснащенным USB-портом 3.0/2.0.

Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.