

Руководство пользователя

Проводная клавиатура Defender Oscar SM-600 Pro



Технические характеристики

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1.5 (±5%) м

Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10

Включение блокировки системных клавиш:

нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу Windows - системные клавиши заблокируются. Чтобы разблокировать клавиши, повторите действие. Переключение клавиш W, A, S, D в игровой режим. Нажмите и удерживайте Fn, одновременно нажмите W. Клавиши W, A, S, D переходят в режим стрелок, [↑][←][↓][→] соответственно.

Назначение дополнительных функций (+FN)

F1 Запуск плеера

F2 Уменьшить громкость

F3 Увеличить громкость

F4 Отключить звук

F5 Предыдущий трек

F6 Следующий трек

F7 Проигрывание / пауза

F8 Стоп

F9 Запуск браузера

F10 Почта

F11 Мой компьютер

F12 Избранное

Инструкция по эксплуатации.

1. Подключение.

1.1. Вставить USB-кабель в свободный USB порт компьютера/ноутбука.

1.2. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows.

1.3. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд (максимум 1 минута).

1.4. Устройство готово к работе.

2. Устранение неполадок.

2.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB порту или компьютеру.

2.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.

2.3. Адреса сервисных центров можно найти на сайте: http://defender.ru/places/buy_list/service

Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Не подлежит обязательному декларированию

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности не ограничен