



Часы-телефон **ФИКСИТАЙМ**
с функцией трекинга



Руководство пользователя

Описание продукта



1. Дисплей.


Отображает время, дату, заряд батареи, уровень сигнала сотовой сети.

2. Кнопка быстрого вызова 1

Нажмите один раз для приема входящего звонка.

Во время разговора нажмите для увеличения громкости.

Нажмите и удержите в течение 3-х секунд для вызова заданного абонента.



3. Кнопка Включения

Включение/Выключение: нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд

Завершение разговора: нажмите во время разговора

Отклонить вызов: нажмите во время вызова

Отобразить время/дату: нажмите 1 раз

Отобразить уровень сигнала сотовой сети и заряд батареи:
нажмите 2 раза

Отобразить уровень GPS-сигнала: нажмите 3 раза

4. Кнопка быстрого вызова 2

Нажмите 1 раз для приема входящего звонка.

Во время разговора нажмите для уменьшения громкости.

Нажмите и удержите в течение 3-х секунд для вызова заданного абонента.



5. Кнопка SOS

Нажмите и удерживайте 3 секунды для отправки сигнала тревоги всем членам семьи (настраивается в приложении Wherecom).

6. Слот для SIM-карты

7. Порт microUSB

Для зарядки часов используйте только USB-кабель из комплекта поставки.

Гид по быстрому старту

Вставьте SIM-карту (microSIM)

SIM-карта должна работать в сетях GSM 900/1800/850/1900, поддерживать прием SMS-сообщений и выход в Интернет через GPRS.



Тип SIM-карты: microSIM.

Вставьте SIM-карту чипом вверх, как показано на картинке. Перезагрузите часы после установки SIM-карты, убедитесь в наличии сигнала сотовой сети. Если вы видите знак «х» в левом верхнем углу экрана, установите SIM-карту заново.

Скачайте и установите приложение Wheresom

Способ 1. Отсканируйте QR-код:

Для iOS



Для Android



Способ 2.

Для iOS: найдите приложение Wheresom в App Store

Для Android: найдите приложение Wheresom в Google Play

Откройте приложение Wherescom на смартфоне и зарегистрируйтесь

При первом запуске приложения вам потребуется создать учетную запись. Для этого нажмите “Регистрация”, укажите свой email и нажмите “Получить код”. Дождитесь получения кода подтверждения на указанный адрес электронной почты. Введите полученный код в поле “Код подтверждения”, придумайте и введите пароль (минимум 6 символов) и нажмите “Регистрация”. При последующих запусках приложения вы сможете авторизоваться, используя указанный при регистрации адрес электронной почты и пароль.

Добавление трекера

После прохождения регистрации вам будет предложено добавить трекер (кнопка “Добавить трекер”) или ознакомиться с интерфейсом и возможностями приложения (кнопка “Демо”). Нажмите “Добавить трекер” для начала процедуры добавления нового трекера. Для добавления трекера вам надо указать IMEI-код часов и номер телефона SIM-карты, установленной в них. Самый простой способ получения IMEI - отсканировать штрих-код на коробке, в которой вы приобрели часы. Чтобы отсканировать штрих-код, поместите изображение с кодом в квадрат видоискателя вашего смартфона.

После успешного считывания штрих-кода, вы попадете на экран ввода номера телефона, а поле IMEI-код будет уже заполнено. Вы также можете указать IMEI-код вручную. Для этого нажмите “Добавить вручную”. Чтобы узнать IMEI-код часов, возьмите часы, включите их, нажмите на кнопку питания, чтобы увидеть на дисплее уровень сигнала и заряда батареи, а затем быстро нажмите на кнопку питания 3 раза подряд. На дисплее отобразятся версия ПО и IMEI-код в виде бегущей строки. Данный IMEI-код надо ввести в поле IMEI-кода в приложении. После ввода IMEI-кода укажите номер телефона SIM-карты, установленной в часах и нажмите Далее. Телефон отправит на часы SMS-сообщение с командой. Через 30-60 секунд на дисплее часов отобразится четырехзначный код подтверждения, который нужно ввести в соответствующее поле в приложении на смартфоне. Если код подтверждения введен верно, то трекер будет успешно добавлен, и откроется экран редактирования профиля владельца часов, где вы можете информацию о владельце: имя, дата рождения, вес, рост и пр., а также выбрать картинку профиля. После заполнения данных профиля нажмите “Отправить”. Таким образом, ваш первый трекер добавлен, и теперь можно отслеживать его местоположение на карте, а также использовать другие функции.

Настройка списка номеров членов семьи

Для защиты ребенка от злоумышленников на часы-трекер можно позвонить только с тех номеров телефонов, которые указаны в списке номеров членов семьи. Для добавления номера в список откройте боковую панель и нажмите “Члены семьи”. Вы увидите список номеров телефонов, с которых часы могут принимать звонки. Для добавления нового номера нажмите “+” в правом верхнем углу экрана, укажите имя нового члена семьи, его номер телефона и нажмите “Добавить”. Новый номер появится в списке номеров членов семьи.

На часах-трекере есть две клавиши быстрого набора, которые ребенок может использовать для звонка по настроенным для каждой клавиши номерам. Например, клавиша 1 – для звонка маме, а клавиша 2 – для звонка папе. Настройка номеров, закрепленных за клавишами быстрого набора часов, производится через приложение на смартфоне в разделе “Члены семьи”. Для установки номера из списка на одну из клавиш быстрого набора, нажмите на нужный номер в списке и в открывшемся меню нажмите “Сделать контактом 1” или “Сделать контактом 2” для установки выбранного номера на клавишу 1 или 2 соответственно. Для удаления номера из списка контактов нажмите на нужный номер в списке и в открывшемся меню нажмите “Удалить”.

Настройки трекера

Вы можете настроить различные параметры работы часов-трекера. Для перехода в раздел Настройки трекера нажмите “Подробно” под названием трекера справа от картинки владельца трекера.

Часы-трекер могут передавать данные о своем местоположении с различной частотой. Для настройки частоты нажмите “Частота” и выберите один из доступных режимов. Помните, что чем выше частота (т.е. чем чаще данные о местоположении передаются на сервер), тем быстрее разряжается аккумулятор часов.

Нажмите на “Данные трекера”, и вы увидите QR-код с информацией об IMEI-коде часов, который вы можете дать отсканировать своему родственнику для добавления трекера в приложение на его смартфоне, а также номер телефона SIM-карты, установленной в часах. Снизу находится кнопка “Удалить”, для удаления трекера (помните, что после удаления трекера вы не сможете отслеживать его местоположение). В разделе “Информация” можно просмотреть и изменить данные профиля владельца часов, а также добавить возможность отслеживания местоположения трекера другими пользователями (см. далее).

Добавление членов семьи для отслеживания

Вы можете предоставить своим близким возможность отслеживать местоположение часов-трекера вашего ребенка. Для этого откройте настройки часов-трекера, выберите “Информация” и нажмите “Семья”.

Вы увидите список пользователей, которые имеют доступ к отслеживанию местоположения трекера. Для добавления нового пользователя нажмите "+" в правом верхнем углу экрана и далее в открывшемся меню укажите имя учетной записи Wheresom пользователя, которому вы хотите предоставить доступ к данным о местоположении трекера (пользователь должен предварительно установить приложение Wheresom на свой смартфон и пройти процедуру регистрации). После отправки приглашения, пользователь получит уведомление о том, что вы приглашаете его следить за местоположением трекера, которое он может принять или проигнорировать (в этом случае, он не получит доступ к трекеру).

Для удаления пользователя из списка нажмите и удерживайте нужного пользователя в списке. В открывшемся меню нажмите "Удалить".

Звонок на трекер. Вы можете позвонить на трекер непосредственно из приложения Wheresom. Для этого выберите нужный трекер на карте и нажмите кнопку "Звонок".

Определение текущих координат трекера

Для получения данных о текущем местоположении трекера, выберите нужный трекер на карте и нажмите "Положение". После нажатия кнопки будет сформировано и отправлено на часы-трекер SMS-сообщение с командой. Через 5-30 секунд текущее местоположение часов-трекера будет отображено на карте.

Технические характеристики

Размеры	200мм x 38мм x 13мм
Экран	0.64" OLED дисплей
Частота	GSM 900/1800
SIM-карта	microSIM
Трекер	GPS / LBS
Емкость батареи	600 мАч
Время работы	
в режиме ожидания	1 неделя
в режиме разговора	360 мин.
Водонепроницаемость	Устойчив к воздействию влаги: капли воды, брызги
Поддержка	ОС iOS 7.0 и выше, Android 4.0 и выше
Другие функции	Встроенный динамик, микрофон, акселерометр, GPS-антенна, GSM-антенна

Часто задаваемые вопросы

1. Какие мобильные операционные системы поддерживаются приложением? iOS версии 7.0 и выше, Android 4.0 и выше.

2. Что делать, если при добавлении трекера на дисплее часов не отображается код подтверждения?

- 1) Проверьте уровень сигнала сотовой сети.
 - 2) Убедитесь в том, что SIM-карта поддерживает прием SMS-сообщений и выход в Интернет через GPRS.
 - 3) Проверьте правильность введения IMEI-кода часов.
- Если ни одно из предложенных решений не помогло – обратитесь в службу поддержки.

3. Что делать, если мне не удается отсканировать QR-код?

Попробуйте повторить сканирование в условиях лучшей освещенности или уменьшите расстояние между камерой и QR-кодом.

4. Как позвонить с часов?

Вы можете задать 2 телефонных номера с помощью приложения Whercom. Для совершения исходящего вызова на один из этих номеров нажмите и удерживайте 3 секунды соответствующую кнопку быстрого вызова.

5. Как использовать функцию SOS?

При нажатии на кнопку SOS в течение 3 секунд, часы записывают голосовое сообщение и отправляют сигнал SOS вместе с записанным голосовым сообщением через сервер в приложения всех членов семьи на смартфонах. Члены семьи получают push-уведомление о поступившем сигнале тревоги от трекера и записанное голосовое сообщение. В течение 5 минут после получения сигнала тревоги часы автоматически и бесшумно принимают входящие вызовы с номеров членов семьи, позволяя звонящему прослушать окружающую обстановку и общаться с ребенком.

6. Каким образом определяется местоположение часов?

Часы Фикситайм являются одними из самых точных GPS-часов в своей категории. Фикситайм определяет координаты с использованием двух технологий: GPS и LBS (определение координат по базовым станциям сотовой сети). Однако, с учетом ограничений, налагаемых на точность определения координат в GPS устройствах гражданского назначения, а также при нахождении в зоне городской застройки с высокими зданиями, точность определения координат может снижаться.

7. Нужен ли часам доступ в Интернет для передачи своих координат?

Данные о местоположении передаются на сервер по сети Интернет, поэтому передача данных на SIM-карте должна работать.

8. На детей какого возраста рассчитаны часы?З

Часы созданы для детей от 4 до 12 лет.

9. Являются ли используемые в часах материалы безопасными?

В производстве часов используются только безопасные материалы, соответствующие международным стандартам.

10. Как очистить ремешок часов, если он загрязнился?

Протрите ремешок чистым, влажным куском ткани. Если загрязнение сильное, то можно смочить кусок ткани спиртом.

11. Излучают ли часы опасные для здоровья детей радиоактивные волны?

Часы не являются источником излучения радиоактивных волн, поэтому являются безопасными для здоровья детей и взрослых.

12. Есть ли риск того, что аккумулятор часов взорвется при воздействии высоких температур или во время зарядки?

По сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами, батареи, используемые в часах Фикситайм, являются более надежными, безопасными, компактными и стойкими к повреждениям. В аккумуляторе часов Фикситайм используются специальные коллоидные электролиты, которые являются взрывобезопасными, т.к. даже в случае нагрева

электролита, выделения газа не происходит. Данный тип аккумуляторов показал превосходные результаты во время различных испытаний на устойчивость к ударам, деформациям и нагреванию.

13. Являются ли часы влагозащищенными?

Часы имеют защиту от влаги. Они выдерживают случайное попадание воды, водных капель и брызг. В часах можно вымыть руки или попасть под мелкий дождь. Полностью погружать часы в воду нельзя. Также стоит избегать воздействия направленной водной струи.

14. Часы нагреваются во время зарядки. Это нормально?

Да, небольшой нагрев во время заряда аккумулятора является нормальным.

Предупреждение!

1. Не погружайте часы в воду.
2. Не подвергайте воздействию огня и высоких температур.
3. Дети должны пользоваться часами только под присмотром взрослых.
4. Для зарядки часов используйте только USB-кабель из комплекта поставки.
5. Положение трекера не обновляется, если устройство выключено или находится вне зоны действия сотовой сети.

Контактная информация: 8 800 100 57 71 | +7 495 540 4266
www.small.ru/fixitime