



Термометр
PTS3331C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Мы поздравляем Вас с удачной покупкой! Изделия торговой марки DigiON отличаются современным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретая нашу технику, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который прослужит Вам долгие годы.

Для того, чтобы полностью использовать возможности Вашего нового приобретения, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

А. Установка времени

1. В нормальном режиме удерживайте кнопку «TIME» («Время») в течение двух секунд, чтобы войти в режим 12ЧАС/24ЧАС, затем нажмите её снова, чтобы войти в режим настроек – секунды, час, минуты, год, месяц, число. Число изменится автоматически. Если в течение 30 секунд не была нажата ни одна кнопка, происходит возврат к обычному режиму отображения времени.

2. Переключение режимов отображения «Time/Date» («Время/Дата»)

В нормальном режиме нажмите кнопку «TIME» один раз, чтобы переключиться из режима отображения «TIME» в режим отображения «DATE» («Дата»), если в течение 10 секунд не произойдёт никаких действий, то будет выполнен возврат к режиму отображения времени.

3. Переключение режимов отображения «Day/Second» («Дни/Секунды»)

В нормальном режиме нажмите кнопку «UP» («Вверх»), чтобы выбрать режим отображения секунд или дня недели.

В. Функция будильника

1. Настройка будильника

В нормальном режиме нажмите кнопку «ALARM» («Будильник»), чтобы войти в меню будильника, а затем удерживайте кнопку «ALARM» в течение двух секунд, чтобы войти в настройки будильника в такой последовательности: часы-минуты-подтверждение.

2. Будильник «ON/OFF» («Вкл/Выкл»)

В режиме будильника нажмите кнопку «UP», чтобы включить /выключить будильник.

3. Если в течение 30 секунд не была нажата ни одна кнопка, происходит возврат к обычному режиму отображения времени.

4. Значок звонка будет мигать в течение времени срабатывания будильника на протяжении 30 секунд.

С. Функция запоминания МАКСИМАЛЬНОЙ/МИНИМАЛЬНОЙ температуры

1. Отображение МАКС/МИН температуры

Нажмите кнопку «MAX/MIN» («МАКС/МИН») для переключения режимов: «MAX» – «MIN» – нормальный. Если в течение 8 секунд не была нажата ни одна кнопка, происходит возврат к обычному режиму.

2. Удерживайте кнопку «MAX/MIN» в течение 2 секунд, чтобы очистить записи МАКСИМАЛЬНОЙ/МИНИМАЛЬНОЙ температуры

Д. Функция оповещения о низких температурах

1. В нормальном режиме удерживайте кнопку «°C / °F» в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить функцию оповещения о низких температурах на улице.

2. Если включена функция оповещения о низких температурах, это значит, что температура окружающего воздуха находится в интервале между «-1 °C» и «4 °C» и при этом будет мигать значок замерзания.

Основные технические характеристики, назначение и комплектация изделия:

А. Батарейный отсек рассчитан на две батарейки, но для данной модификации изделия требуется только одна. Вставьте батарейку справа, там, где находится металлический контакт (либо извлеките пластиковый изолирующий вкладыш, если изделие комплектуется предустановленной батареей). Работа изделия осуществляется только от элементов питания.

В. Диапазон температур в помещении от 0 °C до +50 °C; Диапазон температур на улице: -40 °C ~ +70 °C

С. Металлический датчик на проводе является сенсорным устройством.

Изделие предназначено для отображения текущего времени и значений встроенных и выносных сенсоров температуры, влажности, др. Не для промышленного/коммерческого использования.

Комплект поставки: термометр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

***Технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УХОД

- Перед первым использованием изделия внимательно прочтите настоящее руководство. Неправильное обращение с изделием может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю.
- Перед включением убедитесь, что элементы питания установлены с соблюдением полярности согласно инструкции внутри либо рядом с батарейным отсеком.
- Используйте изделие только на ровной поверхности. Убедитесь, что оно не опрокинется.
- Не погружайте изделие в воду. Не допускайте попадания воды на электрические части в корпусе изделия.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Всегда отключайте прибор, если Вы не пользуетесь им долгое время, а также при его чистке или при обнаружении неисправностей.
- Не оставляйте прибор на прямом солнечном свете или в жарком, влажном, пыльном месте. Держите его вдали от нагревательных приборов и источников шума. На расстоянии не менее 10 см вокруг прибора должно быть свободное пространство для обеспечения достаточной вентиляции. Вентиляционные отверстия прибора не должны быть заблокированы (например, газетами, занавесками, скатертью и др.).

- Изделие можно протирать влажной салфеткой (необходимо предварительно отключить его).
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Для ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Утилизация элементов питания должна осуществляться с соблюдением требований к защите окружающей среды.
- Элементы питания не должны подвергаться воздействию высоких температур (прямой солнечный свет, открытый огонь и др.).
- Только для использования в помещениях (за исключением внешних выносных сенсоров, если таковые предусмотрены моделью, комплектацией, модификацией).

Хранение:

Отключите прибор. Извлеките все элементы питания. Соблюдайте требования безопасности, перечисленные в соответствующем разделе.

Таблица возможных неисправностей и способы их устранения:

Возможные неисправности	Вероятные причины	Способы устранения
Изделие не отображает время/не отображает значения сенсоров (температуры, влажности, др.).	1. Не установлены элементы питания/ Отключен прибор/ Установлены старые элементы питания 2. Некорректно выполнена настройка изделия 3. Вышли из строя электронные компоненты изделия	1. Установить элементы питания, соблюдая полярность/ Включить прибор согласно настоящему руководству/ Проверить возможность использования используемых элементов питания, установив их в другой прибор 2. Выполнить настройку изделия согласно настоящему руководству 3. Устраняется специалистами сервисных центров

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантии не действительны в случае, если в гарантийном талоне отсутствует отметка о продаже; прошло более одного года с даты продажи; удален либо изменен заводской номер на изделии, а также если были удалены или изменены данные в гарантийном талоне; имеются следы разборки изделия; элементы вышли из строя в виду ненадлежащего ухода; повреждения возникли вследствие перегрузки или неправильной, небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора), стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), использования изделия, предназначенного для бытовых нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на элементы изделия, несоответствия стандартам электропитания и других подобных факторов, ненадежного электрического контакта при подключении прибора.

Дополнительная информация:

Изготовитель и местонахождение	Cool Sources Co., Ltd. Rm 1702 Sino Centre, 582-592 Nathan Rd, Kln, Hong Kong (Гонконг)
Страна производства	Китай
Дата производства	октябрь 2014 г.
Импортер	ЗАО «Патю», пр. Независимости, 58-301, 220005 г. Минск, Беларусь; единый моб. тел. 275

Гарантийный талон № _____

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи конечному Потребителю.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись Продавца

Печать Продавца

Настоящим подтверждаю приёмку оборудования, пригодного к использованию,

а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись Покупателя (обязательна)

Сведения о ремонте

№	Дата	Вид работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Адреса и телефоны сервисных центров приведены на сайте www.5element.by

(либо свяжитесь, пожалуйста, с сервисным центром ЗАО «Патю» по адресу г. Минск, ул. Харьковская, 76, тел. 8 (017) 256-19-58)