



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПОДСТАВОК STM IP11, STM IP15, STM IP16, STM IP18

Правила использования:

1. Достаньте товар из упаковки.
2. Соедините USB кабелем USB выход охлаждающей подставки STM и ноутбука



3. Включите питание с помощью кнопки расположенной на задней части подставки
4. Для моделей STM IP16 и STM IP18 возможна регулировка скорости вращения вентиляторов:



5. Для модели STM IP16 – возможна многоступенчатая регулировка угла наклона:

