

STM ICEPAD IP21 Охлаждающая подставка для ноутбука

Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за выбор охлаждающей подставки для ноутбука **STM ICEPAD IP21** от STM Electronics! Для Вашего максимального удобства пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации устройства. Мы рекомендуем сохранить ее на будущее, если у вас возникнут вопросы вы можете обратиться на наш сайт www.stm-electronics.ru





Клавиша “O/M” регулирует режимы охлаждения, первое нажатие включает подставку, а повторное нажатие длительностью одну секунду – выключает ее.

Удержание клавиши “O/M” на 2 секунды выключает 2 больших вентилятора. Повторное нажатие в течение 2-х секунд включает 2 малых вентилятора и отключает 2 больших. Еще одно нажатие на клавишу “O/M” длительностью 2 секунды включает все 4 вентилятора.

Клавиша “+” увеличивает скорость вентиляторов на 1 позицию, скорость вращения вентиляторов увеличивается на 1 позицию при каждом нажатии на клавишу “+”.

Клавиша “-” уменьшает скорость вентиляторов на 1 позицию, скорость вращения вентиляторов уменьшается на 1 позицию при каждом нажатии на клавишу “-”.

Характеристики:

- размеры подставки: 390*280*28мм
- размеры больших вентиляторов: 125*125*15мм (2шт)
- размеры малых вентиляторов: 70*70*15мм (2шт)
- материалы: ABS пластик и металлическая
- скорость вентиляторов: 1500±10% об/мин



Гарантия 12 месяцев
Срок службы 5 лет

Изготовитель: «STM Electronics»

Адрес: No. 4038 Hongfei Building, No. 29, Dashiqiao Road,
Xuanwu District, Nanjing City, Jiangsu Prov., China