



*Вся продукция Polaris производится из высококачественных материалов по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.*

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашей посуды Polaris на упаковке, ярлыках, в буклетах.
- Перед первым использованием посуды Polaris удалите с нее все ярлыки и этикетки и вымойте ее в горячей воде с мягким моющим средством. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
- Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые Вы собираетесь готовить.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду нельзя наполнять до верха, не наполняйте посуду более чем на 3/4 от общего объема - это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.
- Подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом. Наличие антипригарного покрытия не означает возможность обработки продуктов без масла!
- Всегда используйте рекомендованные источники тепла.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок.
- При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
- Нельзя нагревать пустую посуду из алюминия. Это может привести к её перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен. При варке нельзя допускать полного выпаривания жидкости, т.к. это приведёт к порче посуды.
- Максимальная температура, при которой разрешается использовать посуду с антипригарным покрытием от 220 до 250° С.
- При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но если по каким-либо причинам пища пригорела, не допускается применять металлические предметы и щетки, а также абразивные вещества, необходимо наполнить сковороду водой с нейтральным

моющим средством и довести до кипения, после чего охладить. После остывания смыть пригоревшие остатки мягкой губкой в тёплой воде.

- Посуду с бакелитовыми и силиконовыми ручками не подходит для применения в духовых шкафах и СВЧ-печах.
- При длительном интенсивном нагревании ручки посуды и крышек могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными перчатками.
- Посуду с антипригарным покрытием нельзя использовать в СВЧ-печах.
- Не режьте продукты ножом в посуде Polaris.
- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте посуду мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите посуду. Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители.
- При мытье посуды в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам.

Будьте внимательны! Некоторые составы недопустимо использовать для посуды из алюминия.

• Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.





## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ

По всем вопросам качества посуды Polaris обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара.

Срок службы посуды, установленный изготовителем, составляет 3 года для посуды из алюминия.

При условии соблюдения правил эксплуатации, бережном уходе и хранении Polaris предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлена посуда:

- Посуда из алюминия – 2 года гарантии\*
- Бакелитовые и силиконовые ручки - 12 месяцев гарантии \*
- Антипригарные и декоративные покрытия – 12 месяцев гарантии \*

*Условия рассмотрения рекламации: сохранение чека и гарантийного талона в течение всего гарантийного срока. Гарантия на посуду Polaris действительна с момента приобретения и распространяется на производственные дефекты: скопы, отслоения и повреждения покрытия, раковины и трещины.*

Гарантия не распространяется в случаях:

- Использования изделия с нарушением РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ (небрежного обращения, применения товара не по назначению, ухода за товаром с использованием моющих средств не пригодных для данного вида продукции).
- Повреждений, возникших в результате неправильного использования (перегрева, падения изделия, других механических и термических воздействий), преднамеренной поломки или профессиональным использованием.
- Повреждения, вызванного чрезмерным приложением силы при завинчивании и откручивании рабочих частей.
- Самостоятельного ремонта и изменения конструкции изделия.
- Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства посуды: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменение цвета металла в т.ч. появление радужных и темных пятен.
- Любых повреждений стеклянных крышек.

\* В случае некоммерческого использования

Пожалуйста, внимательно просмотрите разделы РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ Polaris.

Обмен или ремонт товаров, имеющих скрытые производственные дефекты и дефекты материала, выявленные в процессе эксплуатации, производится магазином, осуществившим продажу в течение 30 календарных дней с момента обращения покупателя.

Возврат разрешен только в оригинальной упаковке.

## Гарантийный талон

Наименование изделия		Дата продажи	
Артикул		Подпись продавца	

*Печать продавца*

*Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.*

*Подпись покупателя* \_\_\_\_\_

*Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне.*

**Адреса сервис-центров и телефон горячей линии**

**Вы можете найти на сайте: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)**

**Телефон горячей линии : 8-800-700-11-78. Звонок бесплатный по всей России.**

# 44.5x35x10cm

**polaris**<sup>®</sup>  
*Cher*



**2 года  
гарантии**



- Эргономичные**  
Безопасные ручки  
не нагреваются  
Ergonomic  
bakelite handles
- Крышки из жаропрочного**  
стекла с отверстиями для  
ветра  
Heat-resistant  
bakelite lids with  
vent holes
- Внутреннее высокопрочное**  
антипригарное покрытие Pflon  
never soot resistant  
non-stick Pflon coating

**Набор посуды  
Cher-055**  
5 предметов

**polaris**<sup>®</sup>  
*Cher*



**Набор посуды  
Cher-055**  
5 предметов

**polaris**<sup>®</sup>  
*Cher*



**Набор посуды  
Cher-055**  
5 предметов

**polaris**<sup>®</sup>  
*Cher*



**Набор посуды  
Cher-055**  
5 предметов

**polaris**<sup>®</sup>  
*Cher*



**Набор посуды  
Cher-055**  
5 предметов

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>RUS</b><br/>Набор посуды, 5 предметов Cher-055</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Посуда изготовлена из высококачественного алюминия</li> <li>• Внутреннее высокопрочное антипригарное покрытие Pflon</li> <li>• Крышки из жаропрочного стекла с отверстиями для ветра</li> <li>• Эргономичные безопасные ручки не нагреваются</li> <li>• Подходит для всех типов плит, кроме индукционных</li> </ul> | <p><b>ENG</b><br/>Cookware set, 5 pcs Cher-055</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cookware is made of high-quality aluminum</li> <li>• Inner coating is made of non-stick coating Pflon</li> <li>• Heat-resistant glass lids with vent holes</li> <li>• Ergonomic bakelite handles</li> <li>• Suitable for all types of stoves, except induction</li> </ul> | <p><b>UKR</b><br/>Набір посуд, 5 предметів Чер-055</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Посуда виготовлена з високоякісного алюмінію</li> <li>• Внутрішнє високочітке антипригарне покриття Pflon</li> <li>• Кришки з жаропрочного скла з отворами для вітру</li> <li>• Ергономічні безпечні ручки не нагріваються</li> <li>• Підходить для всіх типів плит, крім індукційних</li> </ul> | <p><b>KAZ</b><br/>Алғаш жинағылы, 5 зат: Чер-055</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Алақ жинағы сынып алымынан жасалған</li> <li>• Ішкі жағын алымынан алымынан Pflon қабаты бар</li> <li>• Қырықтар жароқұрақ скла с отворағы для ветры</li> <li>• Эргономичті қабылғауы қолғапқа қалың</li> <li>• Әр түрлі типтегі плиталарға қолдануға қолайлы</li> </ul> |
|---|---|--|--|

Произведено в Китае / Made in China  
Date of production / Дата производства: \_\_\_\_\_  
Импортер в Россию: ООО "ТЕКСТОН" (Москва, Вокзалский Б-р, д. 5, Телефон единой справочной службы: 8 800 700 11 78, e-mail: info@polaris.ru, Сайт: www.polaris.ru)  
Импортер в Украину: ООО "ТЕКСТОН" (Киев, ул. Сиреневая, 4, e-mail: info@polaris.ua, Сайт: www.polaris.ua)

**polaris**  
[www.polar.ru](http://www.polar.ru)



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» 160 Принттри Драйв, Помещение 101, город Дур, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки  
**MANUFACTURER:** Limited Liability Company TEXTON CORPORATION 160 Greentree Drive, Suite 101, City Doves, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America



*Вся продукция Polaris производится из высококачественных материалов по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.*

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашей посуды Polaris на упаковке, ярлыках, в буклетах.
- Перед первым использованием посуды Polaris удалите с нее все ярлыки и этикетки и вымойте ее в горячей воде с мягким моющим средством. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
- Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые Вы собираетесь готовить.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду нельзя наполнять до верха, не наполняйте посуду более чем на 3/4 от общего объема - это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.
- Подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом. Наличие антипригарного покрытия не означает возможность обработки продуктов без масла!
- Всегда используйте рекомендованные источники тепла.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок.
- При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
- Нельзя нагревать пустую посуду из алюминия. Это может привести к её перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен. При варке нельзя допускать полного выкипания жидкости, т.к. это приведёт к порче посуды.
- Максимальная температура, при которой разрешается использовать посуду с антипригарным покрытием от 220 до 250° С.
- При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но если по каким-либо причинам пища пригорела, не допускается применять металлические предметы и щетки, а также абразивные вещества, необходимо наполнить сковороду водой с нейтральным моющим средством и довести до кипения, после чего остудить. После остывания смыть пригоревшие остатки мягкой губкой в тёплой воде.
- Посуду с бакелитовыми и силиконовыми ручками не подходит для применения в духовых шкафах и СВЧ-печах.
- При длительном интенсивном нагревании ручки посуды и крышек могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Посуду с антипригарным покрытием нельзя использовать в СВЧ-печах.
- Не режьте продукты ножом в посуде Polaris.
- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте посуду мягкой губкой, слейте воду и хорошо

высушите посуду. Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!

- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители.
- При мытье посуды в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам. **Будьте внимательны!** Некоторые составы недопустимо использовать для посуды из алюминия.
- Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ

*По всем вопросам качества посуды Polaris обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара.*

Срок службы посуды, установленный изготовителем, составляет 3 года для посуды из алюминия.

При условии соблюдения правил эксплуатации, бережном уходе и хранении Polaris предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлена посуда:

- Посуда из алюминия – 2 года гарантии\*
- Бакелитовые и силиконовые ручки - 12 месяцев гарантии \*
- Антипригарные и декоративные покрытия – 12 месяцев гарантии \*

*Условия рассмотрения рекламации: сохранение чека и гарантийного талона в течение всего гарантийного срока. Гарантия на посуду Polaris действительна с момента приобретения и распространяется на производственные дефекты: скопы, отслоения и повреждения покрытия, раковины и трещины.*

Гарантия не распространяется в случаях:

- Использования изделия с нарушением РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ (небрежного обращения, применения товара не по назначению, ухода за товаром с использованием моющих средств не пригодных для данного вида продукции).
- Повреждений, возникших в результате неправильного использования (перегрева, падения изделия, других механических и термических воздействий), преднамеренной поломки или профессиональным использованием.
- Повреждения, вызванного чрезмерным приложением силы при завинчивании и откручивании рабочих частей.
- Самостоятельного ремонта и изменения конструкции изделия.
- Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства посуды: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменение цвета металла в т.ч. появление радужных и темных пятен.
- Любых повреждений стеклянных крышек.

\* В случае некоммерческого использования

Пожалуйста, внимательно просмотрите разделы РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ Polaris.

Обмен или ремонт товаров, имеющих скрытые производственные дефекты и дефекты материала, выявленные в процессе эксплуатации, производится магазином, осуществившим продажу в течение 30 календарных дней с момента обращения покупателя.

Возврат разрешен только в оригинальной упаковке.

Гарантийный талон

Наименование Изделия		Дата продажи	
Артикул		Подпись продавца	

*Печать продавца*

*Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.*

*Подпись покупателя \_\_\_\_\_*

*Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне.*

**Адреса сервис-центров и телефон горячей линии Вы можете найти на сайте: [www.polar.ru](http://www.polar.ru). Телефон горячей линии: 8-800-700-11-78. Звонок бесплатный по всей России.**