

Предназначены для хранения продуктов, использования для разогрева пищи в СВЧ при тем-ре не выше +110 градусов (необходимо открыть крышку), приготовления в духовом шкафу при температуре не выше +420 градусов (необходимо открыть крышку).

Пригодны для хранения в морозильной камере (тем-ра не ниже -40 градусов), можно мыть в посудомоечной машине

После использования в духовом шкафу закрывать крышкой только охлажденные емкости.

Нагретую в духовом шкафу стеклянную посуду нельзя обдавать холодной водой, обхватывать влажным полотенцем или ставить на холодную поверхность. Дайте стеклянной посуде потихоньку остыть в духовом шкафу.

Емкости с замороженными продуктами необходимо перед помещением в духовой шкаф разморозить. Избегать резких перепадов температур.



**www.tefal.com