

Гладильная доска. Инструкция.

Несмотря на наличие защиты, подставка утюга нагревается после использования. Поэтому до охлаждения не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.

Не позволяйте детям играть вблизи раскрытой гладильной доски.

Никогда не оставляйте без присмотра гладильную доску с горячим или включенным паровым утюгом или генератором пара.

Не оставляйте подключенный к сети утюга чехле доски, если вы им не пользуетесь. Лучше поместите его на подставку. Вы значительно продлите использование чехла.

Не разрешайте детям или взрослым опираться на гладильную доску.

Всегда складывайте гладильную доску, если вы ее не используете.

Убедитесь, что дети не контактируют с горячим утюгом, и что они не могут потянуть за шнур или рукав.

Гладильную доску следует использовать или хранить на гладкой, прочной поверхности.