

Инструкция по настройке пульта дистанционного управления кондиционером.

ACRCU-002 – универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) для кондиционеров, поддерживающий 5000 моделей. ПДУ оснащен встроенными часами, Таймером Вкл/Выкл, быстрым поиском, функцией поиска по производителю. Этим ПДУ можно напрямую управлять кондиционерами торговых марок Mitsubishi, GREE, MEDEA, Panasonic, National без дополнительной настройки.


## Настройка ПДУ

Включите кондиционер и направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера



## СПОСОБ 1: быстрый ввод кода

1, Включите ПДУ и найдите код производителя в таблице кодов. У одного производителя может быть несколько кодов. Вы можете выбрать первый из них. Если ПДУ не управляет кондиционером, то выберите следующий код этого производителя.  
2, Нажмите кнопки "SELECT" и "ENTER" одновременно. ПДУ перейдет в режим настройки кода. На экране появится 4 прочерка «----».



Для установки кода используйте клавиши: "CODE+TIME+" (X000) для установки первого знака, "CODE-/TIME-" (0X00) – 2 знака, "TIME ON" (00X0) и, "TIME OFF" (00X0)–для 3 и 4 знаков соответственно.



3, Чтобы сохранить код, нажмите кнопку "ENTER".

**Примечание:** Если не выполняется никаких нажатий в течении 15 секунд, то ПДУ выходит из режима настройки и не сохраняет введенный код.

## СПОСОБ 2: ручной поиск

1, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера, нажмите и удерживайте кнопку "SELECT" в течение 3 секунд.

ПДУ перейдет в режим настройки. При каждом последующем нажатии кнопки "SELECT" ПДУ будет отправлять сигнал с кодом кондиционеру. Когда кондиционер отреагирует на нажатие, нажмите кнопку "ENTER" для подтверждения кода и его сохранения.




2, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера и проверьте функции других кнопок. Если кнопки не работают, выбранный код не подходит. В этом случае повторите ручной поиск кода указанным выше методом.

**Примечание:** Если не выполняется никаких нажатий в течении 15 секунд, то ПДУ выходит из режима настройки и не сохраняет введенный код.

## СПОСОБ 3: быстрый автопоиск

1, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера. Нажмите и удерживайте кнопку "SELECT", не отпускайте её. ПДУ перейдет в режим автоматического поиска, когда на экране появится 4 прочерка «----». Работает автопоиск, когда кондиционер отреагирует, немедленно отпустите кнопку "SELECT". Установка будет завершена.



2, Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера и проверьте функции других кнопок. Если кнопки не работают, выбранный код не подходит. В этом случае повторите автопоиск указанным выше методом.

**Примечание:** этот ПДУ обладает встроенной интеллектуальной функцией скорости. Если после настройки ПДУ кондиционер реагирует недостаточно быстро на команды, вы можете нажать и удерживать кнопку "ENTER" на ПДУ. Когда кондиционер отреагирует, проверьте работу ПДУ еще раз.

## СПОСОБ 4: поиск по производителю

Направьте ПДУ на ИК приемник кондиционера. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую производителю из таблицы ниже. Когда кондиционер отреагирует, немедленно отпустите кнопку. Проверьте функции кнопок ПДУ. Если ПДУ работает не верно, повторите установку.

**Примечание:** Сначала на экране появится 4 прочерка «----», когда отпустите кнопку "SELECT" на экране появится текущий код.

## Список производителей и соответствующих кнопок для настройки

1) MODE:	PANASONIC
2) SWING:	SANYO
3) VANE:	MITSUBISHI
4) FAN:	TOSHIBA
5) HEAT:	SHARP
6) CODE+/TIME+:	SAMSUNG
7) CODE-/TIME-:	LG
8) TIMER ON:	DAIKIN
9) TIMER OFF:	HITACHI
10) CLOCK:	FUJITSU

## Установка времени

Нажмите кнопку "CLOCK", текущее время начнет мигать. Кнопками "TIME+" и "TIME-" установите время.



Снова нажмите кнопку "CLOCK", время перестанет мигать. Установка завершена. Также время автоматически сохранится, в случае не нажатия никаких кнопок в течении 8 секунд.

## Установка таймера

### Установка таймера включения.

Нажмите кнопку "TIME ON", индикатор времени начнет мигать. Настройте время включения кнопками "TIME+" и "TIME-". Настроенное время включения будет автоматически сохранено через 8 секунд.



### Установка таймера выключения

Нажмите кнопку "TIME OFF", индикатор времени начнет мигать. Настройте время выключения кнопками "TIME+" и "TIME-". Настроенное время выключения будет автоматически сохранено через 8 секунд.



## Примечание:

1. Формат времени: 24 часа
2. Чтобы отменить таймер вкл./выкл., нажмите продолжительно кнопку "TIME ON" или "TIME OFF" два раза. Время соответствующего таймера исчезнет с экрана.
3. После установки таймера необходимо направить ПДУ на ИК приемник кондиционера. В противном случае установка таймера будет недействительна.

## Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопки "SELECT" и "POWER" одновременно. Через 5 секунд все сегменты экрана загорятся на 1 секунду и заводские настройки будут восстановлены.



## Блокировка от детей

Нажмите кнопки "SELECT" и "FAN KEY" одновременно для блокировки и разблокировки.



**Примечание:** При блокировке производить настройки будет невозможно.

※ Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики товара без предварительного уведомления.

## Applicable Brand and Code List

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252-0253、1277、1790	ELECTRA	0557、1252、1947、2642	HUIKANG	0368、0441-0443、1978、3440	NORITZ	0431、3211	SOVE	0409-0410、1478、2215
AIRWELL	0555、0556、1250、1956	Electrolux	0216-0220、0560、0569、0594-0598、1255	HYUNDAI	0202、0433、0551、3552	OMEGA	0559、3214、3256、3589	SWAN	0524、1213、1562、2999
AUCMA	0288-0296、0615-0616、0675、1679	FEDDERS	0528、1223、1227、3145	JDC	0373、0440、2488、3957	Panasonic National	0138-0154、0658-0660、0676、2919	SUMMER	0427、1379、3646、3998
AUX	0297-0300、0679、0692、1834、3080	FRESTECH	0277、0519、0520、0601、0602、0655、0972、1214、1350	JIANGNAN A/C	0432	PANDA	0378、0963、1592、3844	SUNDURG	0257、0505、3124、3357、3876
BOERKA	0383、0434、0436-0437、1773	FUJITSU	0127-0137、0552、0553、0554、0626、0681-0682、1247、1525、2212	JINDA	0414、1479、3678	PHILCO	0210-0211、0487-0490、3967	TADIRAN	0246-0251、0759、1787
CARRIER	0203-0209、0482-0486、0563、0564、0565	FUNAI	0430、0481、1125、2684	JINSONG	0389-0391、0446-0448、2028、3829	PROTON	0421-0423、2153	TATUNG	0419-0420、2980、3499
CHANGHONG	0301-0308、0617-0619、0636、2350、3088	GUQIAO	0244、0491、0939、1116、3999	JOHSON	0245、0492、3487、3543	RAYBO	0362-0367、2410、3439	TCL	0273-0281、0570、0635、3694、3782
CHIGO	0379-0382、0515、0648-0653、1915、2990	GALANZ	0371-0372、0521、0638-0639、1066、2457	KANGLI	0374-0375、1069、2442	ROWA	0527、0531、0644	TECO	0256、0473-475、0516、1193
CHOFU	0184-0187、1574、3658	GLEE	0398-0399、0934	KELON	0282-0287、0606、0642-0643	Sabro	0435、0506-0508、0948、3588	TIANDI、MICOM	0415、1452、2464
CHUNLAN	0345-0350、0453、0620、0637、2220、2435、3132	GOLDSTAR	0201、0466-0469、0572、0600、1591	KLIMATAIR	0225-0226、0452、3297	SAJO DENKI	0212-0215、0725、2252	TOSHIBA	0107-0117、0493-0499、0561、0562
CORONA	0155-0163、0459、0858、2250、2998	GREE	0309-0316、0512、0513、0689-0691、0693	KOLIN	0416-0418、2466、3488	SAMPO	0424-0426、1150、3699	TOYO	0614、3123、3467
COMFOR STAR	0613、1123、1308、2269、2478、3001	HAIER	0266-0272、0627-0628、0694、1457	KONKA	0397、0457-0459、3017	SAMSUNG	0188-0196、0503、0518、0661-0664、0680	TRANE	0227-0232、0589、1236、1587、1969
CONROWA	0377、0889、1315、2939、3517、3972	HISENSE	0332-0335、0517、0609、0610、0632	LEHUA	0369、0438-0439、2258、3712	SANYO	0046-0095、0529、0604、0605、0683、1070	UNI-AIR	0222-0224、0450、1999
DAIKIN	0171-0183、0566、0567、0583、0621-0625	HITACHI	0118-0126、0500、0501、0665-0674	LG	0197-0200、0504、0514、0677、0684-0685、2248	SASUKI	0254、0470、1494、2819	WEILI	0393-0396、1783
DECODING	0647、1344、2741、2598、3549	HUABAO	0336-0344、0641、2384、2903	LIANGYU	0233、0451、1987、2149	SAST	0633	Whirlpool	0164-0170、0502、0607、0608、1554、1987
DOCTOR	0221、0449、1475、3807、3896	HUAKE	0408、0920、1501、3480	LITTLE DUCK	0530、1014、2736、3698、3981	SHANGLING	0384-0388、0444-0445、3409	XILENG	0411-0412、1106、3625
DONGBAO	0355-0361、1888、2990、2991、3147	HUAMEI	0402、0460-0465、2962、3986	LOREN-SEBO	0255、0471、0472、2009、3637	SHANXING	0392、0449、1596、3184	XINLE	0400-0401、1095、1773
DONGXINBAO	0413、0874、0983、1236、1489、1975	HUALING	0317-0325、0629-0631、2365、3524	MACQUAY	0234-0237、0465、1489、2746	SHARP	0096-0106、0525、0603、0634、0678、1122	YANGTZE	0403、3663、3749
		HUIFENG	0370、2418、3442	MIDEA	0260-0265、0526、0631、0686-0688	SHENGFENG SHUANGLU	0376、0480	YANGZI	0654、2044
				MINGXING	0590	SHINCO	0351-0354、0454-0456、1046、1742	YAOMA	0599、1024
				MITSUBISH	0000-0045、0476-0479、0547、0558、0568、0582、0591、0645、0646	SHUANGLU	0404-0407、0656-0657、1400、3147	YINYAN	0326-0331、0258-0259、0592-0593、3358
						SONGGE	0428-0429、1672、3487	YORK	0238-0243、0681、0695、0995