



G231 PRODIGY

Gaming Headset



Setup Guide

ПО-РУССКИ

НАСТРОЙКА ДЛЯ КОНСОЛИ

Xbox One™ или PS4™


1. Подключите гарнитуру к контроллеру консоли.
 - Для подключения к игровой консоли Xbox One может потребоваться адаптер для гарнитуры Xbox One (приобретается дополнительно).

НАСТРОЙКА ДЛЯ PLAYSTATION®4 (МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»)*

1. Подключите гарнитуру
2. Откройте меню «Настройки» в интерфейсе Playstation® 4
3. Выберите пункт «Устройства»
4. Выберите подпункт «Аудиоустройства» Задайте для настройки «Вывод на наушники» значение «Все звуковые дорожки»

* Инструкции могут отличаться в зависимости от версии системного программного обеспечения.

НАСТРОЙКА ДЛЯ ПК





gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g231

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation®4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. « PlayStation, » « PlayStation®4 » et « PS4 » sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One est une marque déposée ou une marque des entreprises du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

620-007405.005