



МОНОПОД

для фото и видеосъемки
с AUX-управлением MP-117A

Монопод для фото- и видеосъемки с AUX-управлением MP-117A основан на возможности управления камерой через аудио разъем. Эта функция поддерживается большинством устройств с iOS4, Android 3.0 или более поздними версиями. Рекомендуем удостовериться в совместимости с вашим устройством перед покупкой.

Внимание! Если в режиме фотокамеры при нажатии на кнопку затвор не срабатывает, Ваш телефон не поддерживает AUX-управление.

Благодарим за покупку нашего товара!

1. Описание устройства:

Монопод-мини с AUX-кабелем и кнопкой MP-117A

2. Комплектация:

Монопод – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

3. Спецификация:

Длина: 19 см. - 80 см.
Вес: 120 гр.
Диапазон рабочих температур:
-10 °C ~ +40 °C

4. Инструкция по эксплуатации:

4.1 Поместите ваш смартфон в зажим, подключите AUX-кабель, растяните монопод на нужную длину и фотографируйте нажатием кнопки на ручке.

4.2 Если съёмка не производится, то поменяйте настройку клавиши громкости в настройках приложения Камера.

5. Безопасность и предосторожности:

5.1 Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию.

5.2 Не разбирать.

5.3 Не мыть растворителями.

5.4 Не допускать долгого нахождения при высоких температурах.

5.5 Не использовать в воде, во время дождя и грозы.

5.6 Не подвергать воздействию огня.