

Беспроводной микрофон

Модель: K1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Существует несколько вариантов использования беспроводного микрофона:

1. Подключите микрофон к вашему смартфону с помощью Bluetooth. Установите на смартфоне караоке-приложение (работает как для Android, так и для iOS) и запустите нужную Вам мелодию (так называемую «минусовку»). При этом и Ваш голос и мелодия будут звучать из колонок микрофона. Отрегулируйте громкость Вашего голоса и мелодии для гармоничного звучания.
2. Вместо Bluetooth подключения, Вы можете использовать аудиокабель.
3. Мелодия для песен также может быть записана на MICRO SD флеш карту (в формате MP3) и проиграна непосредственно с устройства (без участия смартфона).
4. Устройство может быть использовано в качестве Bluetooth колонки.

Характеристики:

Тип интерфейса: Bluetooth 3.0

Дальность действия: До 10 м

Тип микрофона: конденсаторный

Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 13 кГц

Чувствительность микрофона: 72 дБ

Встроенные колонки: один динамик мощностью 3 Вт

Регулировки: громкость микрофона, реверберация, предыдущая / следующая песня, пауза

Питание микрофона: Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 mAh

Время работы: до 5 часов

Зарядка от USB порта: около 2 часов

Содержимое упаковки:

Микрофон

Micro-USB кабель для зарядки / проводного подключения микрофона к смартфону

Инструкция

Кнопки управления

1. Воспроизведение / Пауза / Предыдущий трек / Следующий трек
2. Micro SD вход для флеш карты
3. Micro USB для зарядки/проводного подключения микрофона
4. Регулятор уровня реверберации
5. Регулятор громкости микрофона
6. Выключатель питания



Использование:

1. Включение и выключение микрофона:

- Для включения либо выключения микрофона нажмите и удерживайте кнопку **6** в течение 3-4 секунд. После включения во время работы устройства на блоке управления будет гореть синий светодиод.

2. Подключение к смартфону по Bluetooth:

- Включите микрофон.

- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите микрофон (модель **K1**) в списке устройств. Выберите ее. Если в микрофоне прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться микрофоном.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания микрофона, он будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Подключение к смартфону по кабелю.

- Возьмите аудиокабель, входящий в комплектацию. Подключите его разъемом MICRO-USB к микрофону, а 3,5 mm jack – в разъем гарнитуры смартфона.

4. Использование:

- Для проигрывания мелодии («минусовки»), записанной на память смартфона, можно воспользоваться стандартным плеером смартфона. Также существует множество приложений для караоке пения, которые Вы можете установить на смартфон с Play Market (для ANDROID смартфонов) либо iTunes (для устройств APPLE). Установите любое из них и начинайте петь.

- Возможно использование микрофона и без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на MICRO-SD флеш карту и вставьте ее в разъем **2**. Проигрывание начнется автоматически. Регулятором **1** Вы можете переключать треки, а также ставить на паузу.

- Если во время пения на смартфон приходит входящий вызов, нажмите **1** для его приема.

- Регулятором **5** меняется громкость мелодии, звучащей со смартфоном.

- Регулятором **4** меняется громкость голоса и реверберации.

4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **3** микрофона, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Информация о производителе, импортере и сертификации:

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 109029, Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. Сделано в Китае. Изготовитель: Шаньдун Юньютианксия Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логнхай роад кросс Норф оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай. Срок службы 24 месяца. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

Информация о сертификации: Сертификат соответствия RU-C-CN.АБ72.В01002. Срок действия с 01.09.2017 г. По 31.08.2022 г. Выдана ООО «Технолаб». Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

