

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Универсальный измельчитель подходит для обработки следующих продуктов:

- фундук, грецкие орехи, мускатный орех, миндаль
- шоколад, сыр пармезан, твердые сорта сыра
- морковь, сельдерей, редис, хрен
- яйца вкрутую, огурцы, хлеб (для приготовления панировочных сухарей)

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Откройте универсальный измельчитель, повернув стопорное кольцо (3) влево против часовой стрелки.
2. Снимите верхнюю часть (6) с рабочей емкости (7).
3. Поместите продукты в рабочую емкость (7).
4. Закройте универсальный измельчитель, поместив верхнюю часть (6) обратно на рабочую емкость (7).
Убедитесь, что центральный стержень (9) вставлен в шлиц (5) на крышке с резьбой (2).
5. Нажмите на ручку (1), чтобы пластина (4) коснулась продуктов, которые вы поместили в измельчитель. Затем закройте универсальный измельчитель, повернув стопорное кольцо (3) вправо по часовой стрелке до упора. Крышка с резьбой (2) активирована.
6. Возьмите универсальный измельчитель в левую руку и вращайте ручку вправо по часовой стрелке. Вращательное движение опускает пластину (4) на продукты, которые вы положили в измельчитель, и таким образом продукты измельчаются с помощью круглого ножа (10). Вращение центрального стержня (9) проталкивает продукты сквозь отверстия под измельчителем.
7. Если в измельчителе остались продукты, наденьте на измельчитель герметичную крышку (13) и храните его в холодильнике.

Примечание: во избежание повреждения нижней стороны пластины универсальный измельчитель оснащен автоматическим стопором. После того, как все продукты были измельчены, стопор блокирует вращательный механизм. В этом случае откройте измельчитель и наполните его снова. При блокировке не пытайтесь продолжить работу, иначе в продукты могут попасть частицы пластика.

УХОД

Вымойте универсальный измельчитель перед первым использованием и после каждого последующего использования. Все детали, включая крышку (13), можно мыть под проточной водой или в посудомоечной машине. Рекомендуется время от времени очищать нож щеткой для мытья посуды. Универсальный измельчитель состоит из 6 частей (см. рисунок).

Откройте стопорное кольцо (3) и снимите верхнюю часть (6) с рабочей емкости (7). Затем вытащите рабочую емкость (7) из нижней части (корпуса) (12). Снимите размалывающий стержень (11) и нож (10).

Соберите универсальный измельчитель в следующем порядке:

Вставьте ниппель (8) рабочей емкости (7) в центральное отверстие ножа (10) и вставьте размалывающий стержень (11) в отверстие ниппеля (8). Теперь нож закреплен в рабочей емкости (7). Вставьте барабан (7) в корпус (12). Затем вставьте верхнюю часть (6) в рабочую емкость (7). Убедитесь, что центральный стержень (9) вставлен в шлиц (5).

МАТЕРИАЛ

Универсальный измельчитель сделан из прочно окрашенного пластика, который подходит для использования с пищевыми продуктами и не меняет их вкус. Все металлические части (нож, крышка с резьбой и размалывающий стержень) изготовлены из нержавеющей стали.

