

- Данное устройство и аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство, его комплектующие и аксессуары вместе с обычными бытовыми отходами.
- В процессе заряда корпус Power Bank может нагреваться. По завершению заряда он постепенно охладится до комнатной температуры.

#### Меры предосторожности:

- Не выбрасывайте устройство в воду или в огонь.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор.
- Не подключайте несовместимые устройства.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.

Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего продукта.

Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предварительного публичного объявления.

Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Другие логотипы и наименования, указанные здесь, могут быть товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

- Не используйте Power Bank при высокой влажности, высокой температуре окружающей среды или в экстремальных условиях.

**Комплектация:** Портативный аккумулятор, кабель USB-A/micro USB, руководство пользователя, гарантийный талон.

**Срок службы изделия:** 12 месяцев.

**Гарантийный срок:** 6 месяцев со дня покупки.



**Изготовитель:** Сяоми Комьюникейшн Ко. ЛТД  
**Адрес:** 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай. Цзянцзи Экономик энд Техноджикал Девелопмент Зоун, Нанкин, КНР, Китай.  
**Произведено** на заводе изготовителя в Китае.  
**Импортер и организация принимающая претензии от потребителей:** Группа компаний RDC GROUP, ООО «РДК», 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д 12, башня Федерация Запад, этаж 37, офис 10  
**Сайт:** www.group-rdc.com.  
**Email:** info@group-rdc.com  
**Месяц и год изготовления** технического средства указан на упаковке.



## Портативный аккумулятор Mi Power Bank 2S 10000 mAh Руководство пользователя



### Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией



### Основная информация

Благодарим Вас за покупку портативного аккумулятора Mi Power Bank 2S 10000 mAh!

### Основная информация

Портативный аккумулятор Mi Power Bank 2S 10000 mAh предназначен для заряда мобильных устройств. Обладает различными степенями защиты в зависимости от заряда (разряда), нахождения в режиме ожидания. Благодаря этому обеспечивается защита любого нашего цифрового оборудования. Обладает высокой производительностью благодаря малому времени подзарядки, сверхвысокой скорости преобразования (коэффициент преобразования свыше 93%). Mi Power Bank 2S совместим со многими цифровыми устройствами, в частности с Samsung и BlackBerry, которые не подходят ко многим другим блокам питания.

### Технические характеристики:

**Модель:** PLM09ZM  
**Тип:** литий-полимерная батарея  
**Интерфейс входа:** micro USB,  
**Интерфейс выхода:** USB-A  
**Номинальная емкость:** 10000 мАч, 3,7Вт (37Втч)  
**Рабочие температуры:** 0 - 40°C  
**Размеры:** 147x71, 2x14, 2 мм  
**Вход:** 5,0В --- 2,0А  
 9В --- 2,0А  
 12В --- 1,5А  
**Выход:** на один порт 5,1В --- 2,4А  
 9,0В --- 1,6А макс.  
 12,0В --- 1,2А макс.  
 на два порта 5,1В --- 2,4А (15Вт макс.)

**Время заряда:** Около 3,5 часов, (стандартный кабель, зарядное устройство 9В/2А или 12В/1,5А) или 5,5 часов (стандартный кабель, зарядное устройство 5В/2А, стандартный кабель)

#### Процесс заряда:



Подключите адаптер к блоку питания. Индикаторы LED1 - LED4 показывают уровень заряда портативного аккумулятора:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью Заряжен	Горит	Горит	Горит	Горит
Разряжен/ Ошибка	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

#### Заряд устройств:

Подключите мобильное устройство к Mi Power Bank 2S к USB-A выходу. Уровень оставшегося заряда батареи будет отображаться на индикаторах LED1 - LED4:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостаток мощности	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Мигает	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Мигает	Мигает	Мигает	Не горит
75-100%	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Данный Power Bank является внешним источником резервного питания, который предназначен для заряда разных мобильных устройств. Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия персонала. Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояния. В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства. **Адреса авторизованных сервисных центров** указаны на сайте: [www.mi-shop.com/ru/service-centers/](http://www.mi-shop.com/ru/service-centers/)

#### Условия эксплуатации:

- При первом использовании необходимо полностью зарядить портативный аккумулятор.
- Экран заряжаемого устройства при подключении должен загореться.
- Возможен самостоятельный выбор кабеля для зарядки Mi Power Bank 2 и устройств, подключаемых к нему.
- Если все индикаторы LED1 - LED4 не горят, устройство нуждается в зарядке.
- Если портативный аккумулятор заряжен полностью, следует немедленно отключить его от сети.
- В случае короткого замыкания на выходах после нажатия кнопки «остановить работу» следует возобновить зарядку.
- Температура эксплуатации устройства: 0-45 °С.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Не допускайте чрезмерного перегрева устройства и попадания на него прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Утилизация устройства и аксессуаров осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство и аксессуары по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.