

Силиконовая кисточка со сменными насадками для уменьшения беспорядка во время приготовления. Кисть не нужно каждый раз макать в жидкость. Сахарная пудра или яичный желток помещаются в специальную ёмкость и равномерно распределяется по блюду. Гибкая силиконовая щетина не выпадает и, следовательно, не доставляет неудобств в процессе приготовления выпечки. Кисть без труда разбирается, легко моется и хранится вертикально.

Включает две сменные насадки: для сахарной пудры и яичного желтка.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

22x12,5x6

Товар без упаковки (ВхШхГ)

13,5x5,5x4,5

Вес в упаковке

0,103

Вес без упаковки

0,067