

## Кухонные аксессуары

### Рекомендации по уходу

Кухонные аксессуары WMF, изготовленные из оригинального сплава Нержавеющая сталь 18/10 WMF Cromargan®, отличаются прочностью и долговечностью. Но при контакте с более твердыми материалами, такими как фарфор, стекло или гранит, в результате нажатия или трения на поверхности появляются заметные следы износа или царапины. Кухонные аксессуары WMF, изготовленные из сплавов Cromargan®, можно мыть в посудомоечной машине.

Мы рекомендуем использовать высококачественные моющие средства и следовать инструкциям изготовителя по эксплуатации.

Рекомендуем мыть серебряные и посеребренные Кухонные аксессуары вручную, поскольку при мытье в посудомоечной машине современные моющие средства могут вызвать ржавление изделий.

1. После использования следует смыть остатки пищи с кухонных аксессуаров, не оставляйте их надолго не помыв.
2. Не замачивайте и не оставляйте Кухонные аксессуары влажными.
3. При мытье кухонных аксессуаров в посудомоечной машине кладите их в корзину для столовых приборов в произвольном порядке ручками вниз.
4. Сразу же после окончания мытья достаньте Кухонные аксессуары из посудомоечной машины и, при необходимости, вытрите их. Если это невозможно, откройте дверцу посудомоечной машины, чтобы вышел пар и лишняя влага.
5. Рекомендуем засыпать соль и запустить пустую посудомоечную машину еще на один цикл.