

- 1 Forward button** Press to return to the previous page visited in a Web browser.
- 2 Back button** Press to go to the last page visited in a Web browser.
- 3 Lighting effect button** Press to change the lighting effect between single color (default), alternating all four colors, and off.
- 4 Lighting color button** Press to change the color of the lighting between green (default), violet, white, and red.
- 5 Scroll wheel** Click to use program-specific functions.
- 6 DPI setting button** Press to change the DPI setting.
 - Green: 1600 DPI (default)
 - Violet: 2400 DPI
 - White: 3500 DPI
 - Red: 5000 DPI

To change the polling rate between 1000 Hz (default) and 125 Hz, simultaneously press buttons **1** and **6**. The light flashes white three times when the setting is changed successfully.

In left-handed mode, the functions of each button are switched along the vertical axis. To switch to left-handed mode, simultaneously press and hold buttons **3** and **4**. The light flashes three times when the setting is changed successfully.

For more information on programming the mouse, go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **User Guides**.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2018

PRINTER: Replace this box with Printed-In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



L40550-B21

- 1 الزر للأمام** اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة التي تمت زيارتها في مستعرض الويب.
- 2 زر السابق** اضغط للانتقال إلى آخر صفحة تمت زيارتها في مستعرض الويب.
- 3 زر تأثير الإضاءة** اضغط لتغيير تأثير الإضاءة بين لون واحد (الافتراضي) والتبديل بين الألوان الأربعة وإيقاف التشغيل.
- 4 زر لون الإضاءة** اضغط لتغيير لون الإضاءة بين الأخضر (الافتراضي) والبنفسجي والأبيض والأحمر.
- 5 عجلة التمرير** انقر لاستخدام وظائف خاصة بالبرنامج.
- 6 زر إعداد الكثافة النقطية في البوصة** اضغط لتغيير إعداد الكثافة النقطية في البوصة.
 - أخضر: 1600 نقطة في البوصة (افتراضي)
 - بنفسجي: 2400 نقطة في البوصة
 - أبيض: 3500 نقطة في البوصة
 - أحمر: 5000 نقطة في البوصة

لتغيير معدل الاستطلاع بين 1000 هرتز (افتراضي) و 125 هرتز، اضغط على الزرين **1** و **6** في نفس الوقت. يومض الضوء الأبيض ثلاث مرات عند تغيير الإعداد بنجاح.

في الوضع العكسي، يتم تبديل وظائف كل زر على طول المحور الرأسي. للتبديل إلى الوضع العكسي، اضغط مع الاستمرار على الزرين **3** و **4** في نفس الوقت. يومض الضوء ثلاث مرات عند تغيير الإعداد بنجاح.

للمزيد من المعلومات حول برمجة الماوس، انتقل إلى <http://www.hp.com/support> واتبع الإرشادات للعثور على منتجك. ثم حدد **User Guides** (دلائل المستخدم).

- 1 Tombol Teruskan** Tekan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang dikunjungi di browser Web.
- 2 Tombol Kembali** Tekan untuk membuka halaman terakhir yang dikunjungi di browser Web.
- 3 Tombol efek pencahayaan** Tekan untuk mengubah efek pencahayaan antara satu warna (default), yang bergantian keempat warna, lalu mati.
- 4 Tombol warna pencahayaan** Tekan untuk mengubah warna pencahayaan antara hijau (default), ungu, putih, dan merah.
- 5 Roda gulir** Klik untuk menggunakan fungsi khusus program.
- 6 Tombol pengaturan DPI** Tekan untuk mengubah pengaturan DPI.
 - Hijau: 1600 DPI (default)
 - Ungu: 2400 DPI
 - Putih: 3500 DPI
 - Merah: 5000 DPI

Untuk mengubah polling rate antara 1000 Hz (default) dan 125 Hz, tekan tombol **1** dan **6** secara bersamaan. Lampu berkedip putih tiga kali saat pengaturan berhasil diubah.

Dalam mode tangan kiri, fungsi setiap tombol dialihkan sepanjang sumbu vertikal. Untuk beralih ke mode tangan kiri, tekan dan tahan tombol **3** dan **4** secara bersamaan. Lampu berkedip tiga kali saat pengaturan berhasil diubah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrograman mouse, kunjungi <http://www.hp.com/support> dan ikuti petunjuk untuk menemukan produk Anda. Kemudian pilih **User Guides** (Panduan Pengguna).

- 1 Бутон за напред** Натиснете, за да се върнете на предишната страница, посетена в уеб браузър.
- 2 Бутон за назад** Натиснете, за да отидете на последната страница, посетена в уеб браузър.
- 3 Бутон за светлинен ефект** Натиснете, за да промените светлинния ефект между единичен цвят (по подразбиране), преминаване през всичките четири цвята и изключен.
- 4 Бутон цвят на светлинния ефект** Натиснете, за да промените цвета на светлинния ефект между зелено (по подразбиране), виолетово, бяло и червено.
- 5 Колело за превъртане** Щракнете, за да използвате специфични за програмата функции.
- 6 Бутон за настройка на DPI** Натиснете, за да промените настройката на DPI.
 - Зелено: 1600 DPI (по подразбиране)
 - Виолетово: 2400 DPI
 - Бяло: 3500 DPI
 - Червено: 5000 DPI

За да промените честотата на сканиране между 1000 Hz (по подразбиране) и 125 Hz, едновременно натиснете бутоните **1** и **6**. Светлината мига три пъти, когато настройката се промени успешно.

В режим лява ръка, функциите на всеки бутон се превключват по вертикалната ос. За превключване на режим лява ръка, натиснете и задържте едновременно бутоните **3** и **4**. Светлината мига три пъти, когато настройката се промени успешно.

За повече информация относно програмването на мишката отидете на <http://www.hp.com/support> и следвайте инструкциите, които трябва да намерите вашия продукт. След това изберете **User Guides** (Ръководства за потребителя).

- 1 Tlačítko Vpřed** Stisknutím se vrátíte na předchozí navštívenou stránku ve webovém prohlizeči.
- 2 Tlačítko Zpět** Stisknutím přejdete na naposledy navštívenou stránku ve webovém prohlizeči.
- 3 Tlačítko světelného efektu** Stisknutím změníte efekt z jednobarevného (výchozí nastavení) na střídání všech čtyřech barev a na vypnutí.
- 4 Tlačítko barevného osvětlení** Stisknutím změníte barvu osvětlení ze zelené (výchozí), na fialovou, bílou a červenou.
- 5 Rolovací kolečko** Kliknutím použijete konkrétní funkce programu.
- 6 Tlačítko nastavení citlivosti myši (DPI)** Stiskem změníte nastavení citlivosti myši uvedené v bodech na palec (DPI).
 - Zelená: 1600 DPI (výchozí)
 - Fialová: 2400 DPI
 - Bílá: 3500 DPI
 - Červená: 5000 DPI

Pokud chcete změnit frekvenci snímání z 1000 Hz (výchozí) na 125 Hz, současně stiskněte tlačítka **1** a **6**. Při úspěšné změně nastavení kontrolka trikrát zabliká bíle.

V levostranném režimu jsou funkce každého z tlačítek přehozeny podle visle os. Pokud chcete přepnout do levostranného režimu, současně stiskněte a přidržte tlačítka **3** a **4**. Při úspěšné změně nastavení kontrolka trikrát zabliká.

Další informace k programování myši naleznete na stránkách <http://www.hp.com/support> a podle pokynů najděte svůj počítač. Dále vyberte možnost **Uživatelské příručky**.

- 1 Fremad-knap** Tryk for at vende tilbage til den forrige side, du har besøgt i en webbrowser.
- 2 Tilbage-knap** Tryk for at gå til den sidst besøgte side i en webbrowser.
- 3 Lyseeffektsknap** Tryk for at ændre lyseeffekten fra en enkelt farve (standard) til alle fire farver på skift eller for at slå lyseeffekten fra.
- 4 Lysfarveknap** Tryk for at ændre farven fra grøn (standard) til violet, hvid og rød.
- 5 Rullehjul** Klik for at anvende programspecifikke funktioner.
- 6 DPI-indstillingsknap** Tryk for at ændre DPI-indstillingen
 - Grøn: 1600 dpi (standard)
 - Violet: 2400 dpi
 - Hvid: 3500 dpi
 - Rød: 5000 dpi

Hvis du vil ændre din polling rate mellem 1.000 Hz (standard) og 125 Hz, skal du trykke på knapperne **1** og **6** samtidigt. Lyset blinker hvidt tre gange, når indstillingen er blevet ændret.

I venstrehåndet tilstand skiftes den enkelte knaps funktioner langs den lodrette akse. For at skifte til venstrehåndet tilstand skal du trykke på knap **3** og **4** samtidigt og holde dem nede. Lyset blinker tre gange, når indstillingen er blevet ændret.

Find flere oplysninger om programmering af musen på <http://www.hp.com/support>, og følg vejledningen for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.

- 1 Vorwärts-Taste** Drücken Sie die Taste, um zur zuletzt besuchten Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.
- 2 Zurück-Taste** Drücken Sie die Taste, um zur vorherigen Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.
- 3 Taste für den Beleuchtungseffekt** Drücken Sie die Taste, um beim Beleuchtungseffekt zwischen einer Farbe (Standard), Wechsel zwischen allen vier Farben und Aus zu wechseln.
- 4 Taste für die Beleuchtungsfarbe** Drücken Sie die Taste, um bei der Beleuchtungsfarbe zwischen grün (Standard), violett, weiß und rot zu wechseln.
- 5 Scrollrad** Klicken Sie mit dem Scrollrad, um programmspezifische Funktionen zu nutzen.
- 6 Taste für die DPI-Einstellungen** Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern.
 - Grün: 1600 DPI (Standard)
 - Violet: 2400 DPI
 - Weiß: 3500 DPI
 - Rot: 5000 DPI

Um bei der Abfragezeit zwischen 1000 Hz (Standard) und 125 Hz zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **1** und **6**. Die LED blinkt dreimal weiß, wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde.

Im Linkshändermodus werden die Funktionen der Tasten entlang der vertikalen Achse gespiegelt. Um in den Linkshändermodus zu wechseln, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten **3** und **4**. Die LED blinkt dreimal, wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde.

Für weitere Informationen zur Programmierung der Maus gehen Sie zu <http://www.hp.com/support> und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann **Benutzerhandbücher**.

- 1 Botón Adelante** Presiónalo para volver a la página anterior visitada en un navegador web.
- 2 Botón Atrás** Presiónalo para ir a la última página visitada en un navegador web.
- 3 Botón de efecto de iluminación** Presiónalo para cambiar el efecto de iluminación entre un solo color (predeterminado), alternar los cuatro colores o desactivado.
- 4 Botón de color de iluminación** Presiónalo para cambiar el color de la iluminación entre verde (predeterminado), violeta, blanco u rojo.
- 5 Rueda de desplazamiento** Haz clic para usar funciones específicas de un programa.
- 6 Botón de configuración de PPP** Presiónalo para cambiar la configuración de PPP.
 - Verde: 1600 PPP (predeterminado)
 - Violeta: 2400 PPP
 - Blanco: 3500 PPP
 - Rojo: 5000 PPP

Para cambiar la polling rate entre 1000 Hz (predeterminado) y 125 Hz, presiona simultáneamente los botones **1** y **6**. El indicador luminoso parpadea tres veces cuando se cambió correctamente la configuración.

En el modo para zurdos, las funciones de cada botón se intercambian a lo largo del eje vertical. Para pasar al modo para zurdos, presiona y sostén simultáneamente los botones **3** y **4**. El indicador luminoso parpadea tres veces cuando se cambia correctamente la configuración.

Para obtener más información sobre la programación del mouse, visita <http://www.hp.com/support> y sigue las instrucciones para encontrar tu producto. Luego, selecciona **Guías de usuario**.

- 1 Koupi epítheneu** Πιθίστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
- 2 Koupi epistrofής** Πιθίστε το για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
- 3 Koupi eφέ φωτισμού** Πιθίστε το για να ορίσετε τις ελέγ επιλογές για το εφέ φωτισμού: ένα χρώμα (προεπιλογή), εναλλαγή και των τεσσάρων χρωμάτων, απενεργοποίηση.
- 4 Koupi χρώματος φωτισμού** Πιθίστε το για να αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού μεταξύ πράσινο (προεπιλογή), μοβ, λευκού και κόκκινο.
- 5 Ροδέλα κύλισης** Πιθίστε τη για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες προγραμμάτων.
- 6 Koupi ρύθμισης DPI** Πιθίστε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση DPI.
 - Πράσινο: 1.600 DPI (προεπιλογή)
 - Μοβ: 2.400 DPI
 - Λευκό: 3.500 DPI
 - Κόκκινο: 5.000 DPI

Για να αλλάξετε την ταχύτητα απόκρισης μεταξύ 1.000 Hz (προεπιλογή) και 125 Hz, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **1** και **6**. Όταν η ρύθμιση αλλάξει με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές σε λευκό.

Στη λειτουργία για αριστερόχειρες οι λειτουργίες κάθε κουμπιού εναλλάσσονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Για να μεταβείτε στη λειτουργία για αριστερόχειρες, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **3** και **4**. Όταν η ρύθμιση αλλάξει με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προγραμματισμό του ποιστικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και αναζητήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγία χρήσης**.

- 1 Bouton Suivant** Appuyez pour retourner à la dernière page visitée dans un navigateur Web.
- 2 Bouton Retour** Appuyez pour aller à la dernière page visitée dans un navigateur Web.
- 3 Bouton Effet d'éclairage** Appuyez pour modifier l'effet d'éclairage et basculer entre une seule couleur (par défaut), les quatre couleurs successivement et désactiver.
- 4 Bouton Couleur d'éclairage** Appuyez pour modifier la couleur de l'éclairage et basculer entre vert (par défaut), violet, blanc et rouge.
- 5 Roulette de défilement** Cliquez pour utiliser des fonctions spécifiques au programme.
- 6 Bouton de réglage DPI** Appuyez pour modifier le réglage DPI.
 - Vert : 1600 DPI (valeur par défaut)
 - Violet : 2400 DPI
 - Blanc : 3500 DPI
 - Rouge : 5000 DPI

Pour modifier le taux d'interrogation et basculer entre 1 000 Hz (par défaut) et 125 Hz, appuyez simultanément sur les boutons **1** et **6**. Le voyant clignote en blanc trois fois lorsque le paramètre a été modifié avec succès.

En mode gaucher, les fonctions de chaque bouton basculent sur l'axe vertical. Pour basculer en mode gaucher, appuyez simultanément sur les boutons **3** et **4** et maintenez-les enfoncés. Le voyant clignote trois fois lorsque le paramètre a été modifié avec succès.

Pour plus d'informations sur la programmation de la souris, consultez le site <http://www.hp.com/support> et suivez les instructions pour rechercher votre produit. Puis sélectionnez **Guides d'utilisation**.

- 1 Tipka za prelazak naprijed** Pritisnite da biste se vratili na prethodnu stranicu koju ste posjetili u web-pregledniku.
- 2 Tipka za povratak** Pritisnite da biste se vratili na zadnju stranicu koju ste posjetili u web-pregledniku.
- 3 Tipka za efekt osvijetljenja** Pritisnite da biste promijenili efekt osvijetljenja s jedne boje (zadano) na sve četiri boje ili ga pak isključili.
- 4 Tipka za boju osvijetljenja** Pritisnite da biste promijenili boju osvijetljenja sa zelene (zadano) na ljubičastu, bijelu ili crvenu.
- 5 Kotacić za pomicanje** Kliknite da biste koristili funkcije specifične za program.
- 6 Tipka za postavljane razlučivosti** Pritisnite da biste promijenili postavku razlučivosti.
 - Zelena: 1600 tpi (zadana postavka)
 - Ljubičasto: 2400 tpi
 - Svijetli bijelo: 3500 tpi
 - Crveno: 5000 tpi

Da biste promijenili brzinu reakcije na vrijednost između 1000 Hz (zadano) i 125 Hz, istovremeno pritisnite tipke **1** i **6**. Ako je postavka uspješno promijenjena, svjetlo će zatrepériri bijelom bojom tri puta.

U načinu rada za lijevoruke osobe funkcije gumba promijenjene su u odnosu na okomitu os. Da biste prešli na način rada za lijevoruke osobe, istovremeno pritisnite i držite tipke **3** i **4**. Ako je postavka uspješno promijenjena, svjetlo će zatrepériri tri puta.

Dodatne informacije o programiranju miša potražite na web-mjestu <http://www.hp.com/support> i slijedite upute da biste pronašli svoj roizvod. Zatim odaberite **User Guides** (Korisnički priručnik).

- 1 Pulsante Avanti** Premere per tornare alla pagina precedente visitata in un browser Web.
- 2 Pulsante Indietro** Premere per andare all'ultima pagina visitata in un browser Web.
- 3 Pulsante Effetto di illuminazione** Premere per cambiare l'effetto di illuminazione scegliendo tra colore singolo (impostazione predefinita), alternanza di tutti i quattro colori ed effetto disattivato.
- 4 Pulsante Colore di illuminazione** Premere per cambiare il colore dell'illuminazione scegliendo tra verde (impostazione predefinita), viola, bianco e rosso.
- 5 Rotella di scorrimento** Fare clic per utilizzare le funzionalità specifiche del programma in uso.
- 6 Pulsante impostazione DPI** Premere per modificare l'impostazione DPI.
 - Verde: 1600 DPI (predefinito)
 - Viola: 2400 DPI
 - Bianca: 3500 DPI
 - Rosso: 5000 DPI

Per cambiare la frequenza di polling tra 1000 Hz (impostazione predefinita) e 125 Hz, premere contemporaneamente i pulsanti **1** e **6**. La spia lampeggia in bianco tre volte quando l'impostazione è stata correttamente modificata.

Nella modalità per mancini, le funzioni di ogni pulsante sono invertite lungo l'asse verticale. Per passare alla modalità per mancini, premere contemporaneamente i pulsanti **3** e **4**. La spia lampeggia tre volte quando l'impostazione è stata correttamente modificata.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione del mouse, visitare <http://www.hp.com/support> e seguire le istruzioni per trovare il prodotto in uso. Selezionare quindi **Guide per l'utente**.

- 1 "Алға өту" түймесі** Веб-браузерде ашылған алдыңғы бетке оралу үшін бұл түймені басыңыз.
- 2 "Артқа жылжу" түймесі** Веб-браузерде ашылған соңғы бетке өту үшін бұл түймені басыңыз.
- 3 "Жарықтандыру әсері" түймесі** Жарықтандыру әсерін (бір түс (адепкі), өзгеретін төрт түс немесе өшіру) өзгерту үшін бұл түймені басыңыз.
- 4 "Жарықтандыру түсі" түймесі** Жарықтандыру түсін (жасыл (адепкі), қыпін, ақ немесе қызыл) өзгерту үшін бұл түймені басыңыз.
- 5 Айналыдырағ арналған дөңгелек** Бағдарламаға байланысты функцияларды пайдалану үшін бұл түймені басыңыз.
- 6 Нүкте/двойм параметрі түймесі** Нүкте/двойм параметрін өзгерту үшін бұл түймені басыңыз.
 - Жасыл индикатор: 1600 нүкте/двойм (адепкі) мәніне орнатылған.
 - Қыпін индикатор: 2400 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
 - Ақ индикатор: 3500 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
 - Қызыл индикатор: 5000 нүкте/двойм мәніне орнатылған.

Сурау жылдамдығын 1000 Гц (адепкі) және 125 Гц аралығында ауыстыру үшін **1** мен **6** түймелерін бір уақытта басыңыз. Параметр өзгертілгенде, ақ индикатор үш рет жыпылықтайды.

Сол қол режимінде ар түйменің функциялары тіс осімен ауыстырылады. Сол қол режиміне ауысу үшін **3** мен **4** түймелерін бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз. Параметр өзгертілгенде, индикатор үш рет жыпылықтайды.

Түптіңді бағдарламалау туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.hp.com/support> веб-бетіне өтіңіз және өнімніңіз іздеу нұсқауларын орындаңыз. Содан кейін **Руководства пользователя** (Пайдаланушы нұсқаулықтары) бөлімін таңдаңыз.

- 1 Poga Uz priekšu** Nospiediet, lai ietmeja pārlūkprogrammā atgrieztos iepriekšējā apmeklētājā lapā.
- 2 Poga Atrakaļ** Nospiediet, lai dotos uz pēdējo apmeklēto lapu ietmeja pārlūkprogrammā.
- 3 Apgaismojuma efekta poga** Nospiediet, lai mainītu apgaismojuma efektu starp atsevišķām krāsām (noklusējums), mainot visas četras krāsas, un izslēgtu.
- 4 Apgaismojuma krāsas poga** Nospiediet, lai mainītu apgaismojuma krāsu starp zāli (noklusējums), violetu, baltu un sarkanu.
- 5 Peles ritenītis** Noklikšķiniet, lai lietotu programmas specifiskās funkcijas.
- 6 DPI iestatījuma poga** Nospiediet, lai mainītu DPI iestatījumu.
 - Zāļa krāsa: 1600 DPI (noklusējums)
 - Violeta krāsa: 2400 DPI
 - Balta krāsa: 3500 DPI
 - Sarkanā krāsa: 5000 DPI

Lai mainītu aptaujas nomālu starp 1000 Hz (noklusējums) un 125 Hz, vienlaicīgi nospiediet pogas **1** un **6**. Ja iestatījums ir veiksmīgi nomānīts, indikators trīsreiz iemirgojas baltā krāsā.

Kreisās puses režīmā katras pogas funkcijas tiek pārslēgtas pa vertikālo asi. Lai pārslēgtos uz kreisās puses režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas **3** un **4**. Ja iestatījums ir veiksmīgi nomānīts, indikators trīsreiz iemirgojas.

Lai iegūtu papildinformāciju par peles programēšanu, dodieties uz <http://www.hp.com/support> un izpildiet norādījumus, lai atrastu savu produktu. Pēc tam atlasiet **Lietotāja rokasgrāmatas**.

- 1 Pirmyn mygtukas** Paspauskite šį mygtuką, kad atvertumėte paskutinį lankytą puslapį žiniatinklo naršyklėje.
- 2 Grižties mygtukas** Paspauskite šį mygtuką, kad atvertumėte paskutinį lankytą puslapį žiniatinklo naršyklėje.
- 3 Apšvietimo efekto mygtukas** Paspauskite, kad pasirinktumėte apšvietimo efektą: vienos spalvos (numatytasis), besikeičiantį keturių spalvų arba išjungta.
- 4 Apšvietimo spalvos mygtukas** Paspauskite, kad pasirinktumėte apšvietimo spalvą: žalią (numatytą), violetinę, baltą arba raudoną.
- 5 Slinkties ratukas** Spustelėkite, kad galėtumėte naudoti su programa susijusias ratuko funkcijas.
- 6 Taškų colyje nustatymo mygtukas** Paspauskite, norėdami pakeisti taškų colyje nustatymus.
 - Žalia: 1 600 taškų colyje (numatytasis)
 - Violetinė: 2 400 taškų colyje
 - Balta: 3 500 taškų colyje
 - Raudona: 5 000 taškų colyje

Norėdami keisti komunikacijos dažnį tarp 1 000 Hz (numatytasis) ir 125 Hz, tuo pat metu paspauskite mygtukus **1** ir **6**. Kai nustatymas yra sėkmingai pakeistas, lemputė mirksi baltai tris kartus.

Kairiarankiams skirtame režime kiekvieno mygtuko funkcijos yra sukeičiamos išilgai vertikalios ašies. Norėdami prijungti kairiarankiams skirtą režimą, tuo pat metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus **3** ir **4**. Kai nustatymas yra sėkmingai pakeistas, lemputė mirksi tris kartus.


Dėl papildomos informacijos apie peles programavimą apsilankykite <http://www.hp.com/support> ir sekite instrukcijas, kaip rasti savo gaminį. Tada pasirinkite **Vartotojo vadovai**.

- 1 Előre gomb** Nyomja meg a webböngészőben legutóbb meglétekintett oldalra való visszatéréshez.
- 2 Vissza gomb** Nyomja meg, hogy a webböngészőben legutóbb meglétekintett oldalra lépjen.
- 3 Fényhatás gombja** Nyomja meg, ha váltani szeretne a fényhatás különböző módjai – egyetlen szín (alapértelmezett), váltakozó négy szín, illetve kikapcsolva – között.
- 4 Fényhatás színének gombja** Nyomja meg, ha váltani szeretne a zöld (alapértelmezett), ibolyaszín, fehér és vörös fényhatás között.
- 5 Görgetőkerék** kattintson az egyes programokra jellemző funkciók használatához.
- 6 DPI-beállító gomb** Nyomja meg a DPI-beállítás módosításához.
 - Zöld: 1600 DPI (alapértelmezett)
 - Ibolyaszín: 2400 DPI
 - Fehér: 3500 DPI
 - Vörös: 5000 DPI

Ha váltani szeretne az 1000 Hz-es (alapértelmezett) és a 125 Hz-es lekérdezési frekvencia között, nyomja le egyszerre az **1** és a **6** gombot. Ha sikeresen módosította a beállítást, a jelzőfény háromszor felhőn felvilág.

Balkezes módban az egyes gombok funkciója felcserélődik a függőleges tengely mentén. Ha balkezes négyzet szeretne váltani, egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a **3** és **4** gombot. Ha sikeresen módosította a beállítást, a jelzőfény háromszor felvilág.

Color Side 1: BLACK	Flat size: 15.588 x 24.804 in.	Fold 1: 4-panel accordion
Color Side 2: BLACK	Finished size: 3.897 x 4.134 in.	Fold 2: 6-panel accordion



1 Knop Volgende	Druk hierop om terug te keren naar de vorige pagina die u in de webbrowser hebt geopend.
2 Knop Terug	Druk hierop om naar de laatste pagina te gaan die u in een webbrowser hebt bezocht.
3 Knop Lichteffect	Druk hierop om het lichteffect te wijzigen in één kleur (standaard), vier afwisselende kleuren en uit.
4 Knop Lichtkleur	Druk hierop om de lichtkleur te wijzigen in groen (standaard), paars, wit en rood.
5 Bladerwielje	Klik hierop om programmaspecifieke functies te gebruiken.
6 Knop dpi-instelling	Druk hier om de dpi-instelling te wijzigen. <ul style="list-style-type: none">Groen: 1600 dpi (standaardwaarde) Paars: 2400 dpi Wit: 3500 dpi Rood: 5000 dpi

Druk tegelijkertijd op de knoppen **1** en **6** om de pollingsnelheid te wijzigen tussen 1000 Hz (standaard) en 125 Hz. Het lampje knippert drie keer wit wanneer de instelling is gewijzigd.

In de linkshandige stand zijn de functies van elke knop verticaal gespiegeld. Houd de knoppen **2** en **1** tegelijkertijd ingedrukt om naar de linkshandige stand te wisselen. Het lampje knippert drie keer wanneer de instelling is gewijzigd.

Ga voor meer informatie over het muis naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies om uw product te vinden. Selecteer daarna **User Guides** (Gebruikershandleidingen).

1 Fremoverknapp	Trykk for å gå tilbake til den forrige siden i en nettleser.
2 Tilbakeknapp	Trykk for å gå til den sist besøkte siden i en nettleser.
3 Lyseffektknapp	Trykk for å endre lyseffekten mellom én farge (standard), veksl mellom alle fire farger og av.
4 Lysfargeknapp	Trykk for å endre fargen på lyset mellom grønn (standard), fiolett, hvit og rød.
5 Rullehjul	Klikk for å bruke programspesifikke funksjoner.
6 DPI-innstillingsknapp	Trykk for å endre DPI-innstillingen. <ul style="list-style-type: none">Groenn: 1600 DPI (standard) Fiolett: 2400 DPI Hvit: 3500 DPI Rød: 5000 DPI

Du kan endre avspøringshastigheten mellom 1000 Hz (standard) og 125 Hz ved å trykke samtidig på knapp **1** og **6**. Lyset blinker hvitt tre ganger når innstillingen har blitt endret.

I venstrehendtodus er funksjonene for hver knapp byttet om langs den vertikale aksel. Du kan endre til venstrehendtodus ved å trykke samtidig på og holde inne knapp **1** og knapp **6**. Lyset blinker tre ganger når innstillingen har blitt endret.

Hvis du ønsker mer informasjon om programmering av musen, kan du gå til <http://www.hp.com/support> og følge instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter **Brukerhåndbøker**.

1 Przycisk Dalej	Naciśnij, aby otworzyć poprzednią stronę wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
2 Przycisk Wstecz	Naciśnij, aby otworzyć ostatnią stronę wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
3 Przycisk efektu podświetlenia	Naciśnij, aby zmienić efekt podświetlenia między pojedynczym kolorem (ustawienie domyślne), zmieniającymi się czterema kolorami i wyłączeniem efektu.
4 Przycisk koloru podświetlenia	Naciśnij, aby zmienić kolor podświetlenia między zielonym (ustawienie domyślne), purpurowym, białym i czerwonym.
5 Kółko przewijania	Kliknij, aby używać funkcji specyficznych dla programu.
6 Przycisk ustawiania DPI	Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI. <ul style="list-style-type: none">Zielony: 1600 DPI (wartość domyślna) Fioletowy: 2400 DPI Biały: 3500 DPI Czerwony: 5000 DPI

Aby zmieniã częstotliwość sondowania między 1000 Hz (wartość domyślna) i 125 Hz, równocześnie naciskaj przyciski **1** i **6**. Wskaźnik mignie trzy razy na biało po pomyślny zmianie ustawienia.

W trybie dla osób leworęcznych funkcje poszczególnych przycisków są przelagane wzdłuż osi poziomej. Aby przełączyć się do trybu dla osób leworęcznych, równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski **1** i **6**. Wskaźnik mignie trzy razy po pomyślny zmianie ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania myszy, przejdź do strony <http://www.hp.com/support> i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt. Następnie wybierz pozycję **Instrukcje obsługi**.

1 Botão Avançar	Prima para regressar à página anterior visitada num Web browser.
2 Botão Retroceder	Prima para ir para a última página visitada num Web browser.
3 Botão de efeito de luz	Prima para alterar o efeito de luz entre cor única (predefinição), alternância entre todas as quatro cores e desativado.
4 Botão de cor da luz	Prima para alterar a cor da luz entre verde (predefinição), violeta, branco e vermelho.
5 Roda do rato	Clique para utilizar funções específicas de programa.
6 Botão de definição de PPP	Prima para alterar a definição de PPP. <ul style="list-style-type: none">Verde: 1600 ppp (predefinição) Violeta: 2400 ppp Branco: 3500 ppp Vermelho: 5000 ppp

Para alterar o «polling rate» entre 1000 Hz (predefinição) e 125 Hz, prima simultaneamente os botões **1** e **6**. A luz piscará a branco três vezes quando a definição tiver sido alterada com sucesso.

No modo de utilização com a mão esquerda, as funções de cada botão são mudadas ao longo do eixo vertical. Para mudar para o modo de utilização com a mão esquerda, prima e mantenha premidos, simultaneamente, os botões **1** e **6**. A luz piscará três vezes quando a definição tiver sido alterada com sucesso.

Para mais informações sobre como programar o rato, aceda a <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar o seu produto. Em seguida, seleione **Manuais do Utilizador**.

1 Botão avanzar	Presione-o para retornar à página anterior visitada em um navegador da web.
2 Botão voltar	Presione-o para acessar a última página visitada em um navegador da web.
3 Botão efeito de iluminação	Presione-o para mudar o efeito da iluminação de cor única (padrão) para quatro cores alternadas ou desativado.
4 Botão cor da iluminação	Presione-o para mudar a cor da iluminação de verde (padrão) para violeta, branco ou vermelho.
5 Roda de rotagem	Clique para usar as funções específicas do programa.
6 Botão de ajuste de DPI	Presione-o para alterar o ajuste de DPI. <ul style="list-style-type: none">Verde: 1.600 DPI (padrão) Violeta: 2.400 DPI Branca: 3.500 DPI Vermelho: 5.000 DPI

Para alterar a taxa de atualização, configurando-a entre 1.000 Hz (padrão) e 125 Hz, pressione os botões **1** e **6** simultaneamente. A luz piscará em branco três vezes assim que a configuração for alterada com êxito.

No modo canhoto, as funções de cada botão são alteradas ao longo do eixo vertical. Para alterar para o modo canhoto, mantenha os botões **1** e **6** pressionados simultaneamente. A luz piscará três vezes assim que a configuração for alterada com êxito.

Para mais informações sobre como programar o mouse, visite <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, seleccione **Manuais do usuário**.

1 Buton Înainte	Apăsăți pentru a reveni la pagina anterioară vizitată într-un browser web.
2 Buton Înapoi	Apăsăți pentru a merge la ultima pagină vizitată într-un browser web.
3 Buton Efect iluminare	Apăsăți pentru a schimba efectul de iluminare între o singură culoare (implicit), toate cele patru culori alternând și oprit.
4 Buton Culoare iluminare	Apăsăți pentru a schimba culoarea iluminării între verde (implicit), violet, alb și roșu.
5 Rotiță de derulare	Fațeți clic pentru a utiliza funcțiile specifice programului.
6 Buton de setare DPI	Apăsăți pentru a modifica setarea DPI. <ul style="list-style-type: none">Verde: 1600 DPI (implicit) Violet: 2400 DPI Alb: 3500 DPI Roșu: 5000 DPI

Pentru a schimba rata de transmitere între 1000 Hz (implicit) și 125 Hz, apăsați simultan butoanele **1** și **6**. Indicatorul luminos clipește în alb de trei ori când setarea este schimbată cu succes.

În modul pentru mâna stângă, funcțiile ferăuării buton sunt comutate de-a lungul axei verticale. Pentru a trece la modul pentru mâna stângă, țineți apăsați simultan butoanele **1** și **6**. Indicatorul luminos clipește de trei ori când setarea este schimbată cu succes.

Pentru mai multe informații despre programarea mouse-ului, mergeți la <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul dumneavoastră. Apoi, selectați **User Guides** (Ghiduri pentru utilizatori).

1 Кнопка “Вперед”	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущую страницу, посещенную в веб-браузере.
2 Кнопка “Назад”	Нажмите, чтобы вернуться на последнюю страницу, посещенную в веб-браузере.
3 Кнопка эффекта подсветки	Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между различными вариантами эффекта подсветки: один цвет (вариант по умолчанию), все четыре цвета по очереди и без подсветки.
4 Кнопка цвета подсветки	Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между цветами подсветки: зеленый (по умолчанию), фиолетовый, белый и красный.
5 Колесо прокрутки	Нажмите, чтобы воспользоваться функциями, зависящими от конкретной программы.
6 Кнопка настройки разрешения	Нажмите, чтобы изменить разрешение. <ul style="list-style-type: none">Светится зеленым: 1600 точек на дюйм (по умолчанию) Светится фиолетовым: 2400 точек на дюйм Светится белым: 3500 точек на дюйм Светится красным: 5000 точек на дюйм

Для того чтобы менять частоту опроса между 1000 Гц (значение по умолчанию) и 125 Гц, нужно одновременно нажимать кнопки **1** и **6**. Когда настройка меняется, индикатор три раза мигает белым.

В режиме для левши функция всех кнопок отражаются по вертикальной оси. Для того чтобы перейти в режим для левши, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **1** и **6**. Когда настройка меняется, индикатор мигает три раза.

Для получения дополнительной информации о программировании мыши перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство. Затем выберите пункт **Руководства пользователя**.

1 Tlačidlo Dopredu	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stránku navštívenú vo webovom prehliadači.
2 Tlačidlo Späť	Stlačením prejdete na poslednú stránku navštívenú vo webovom prehliadači.
3 Tlačidlo svetelného efektu	Stlačáním meníte svetelný efekt v poradí: jedna farba (predvolené), striedanie všetkých štyroch farieb a vypnuté.
4 Tlačidlo farby osvetlenia	Stlačáním meníte farbu osvetlenia v poradí: zelená (predvolené), fialová, biela a červená.
5 Posúvacie koliesko	Kliknutím používajte funkcie špecifické pre program.
6 Tlačidlo nastavenia DPI	Stlačením zmeníte nastavenie DPI (body na palec). <ul style="list-style-type: none">Zelená: 1600 DPI (predvolené) Fialová: 2400 DPI Biele: 3500 DPI Červená: 5000 DPI

Ak chcete meniť rýchlosť vzorkovania medzi 1000 Hz (predvolené) a 125 Hz, naraz stlačte tlačidlá **1** a **6**. Po úspešnej zmene nastavenia indikátor trikrát zabliká nabílo.

V režime ľavej ruky sú funkcie jednotlivých tlačidiel zmenené podľa zvislej osi. Ak chcete prepnúť do režimu ľavej ruky, naraz stlačte a podržte tlačidlá **1** a **6**. Po úspešnej zmene nastavenia indikátor trikrát zabliká.

Ďalšie informácie o programovaní myši nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support> a podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **User Guides** (Používateľské príručky).

1 Gumb za pomik naprej	Pritisnite ga, da se vrnete na prejšnjo stran, obiskano v spletnem brskalniku.
2 Gumb za vrnitev nazaj	Pritisnite ga, da skočite na zadnjo stran, obiskano v spletnem brskalniku.
3 Gumb za svetlobne učinke	Pritisnite ga, da spremenite svetlobni učinek med eno barvo (privzeto), preklapljanjem med vsemi štirimi barvami in izklopom.
4 Gumb za barvo osvetlitve	Pritisnite ga, da spremenite barvo osvetlitve med zeleno (privzeto), vijolično, belo in rdečo.
5 Drсно kolесce	Kliknite ga za uporabo funkcij, specifičnih za program.
6 Gumb za nastavitve števila točk na palec	Pritisnite ga, da spremenite nastavitve za število točk na palec. <ul style="list-style-type: none">Sveti zeleno: 1600 točk na palec (privzeto) Sveti vijolično: 2400 točk na palec Sveti belo: 3500 točk na palec Sveti rdeče: 5000 točk na palec

Če želite spreminiti hitrost pregledovanja med 1000 Hz (privzeto) in 125 Hz, sočasno pritisnite gumba **1** in **6**. Ko je nastavitev uspešno spremenjena, lučka trikrat utripne belo.

V načinu za levčarje so funkcije vsakega gumba zamenjane vzdolž navpične osi. Če želite preklpati na način za levčarje, sočasno pritisnite gumba **1** in **6**. Ko je nastavitev uspešno spremenjena, lučka trikrat utripne.

Za dodatne informacije o programiranju miške pojdite na spletno mesto <http://www.hp.com/support> in s pomočjo navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite **User Guides** (Uporabniški vodnik).

1 Eteenpäin-painike	Palaa Internet-selaimen edelliselle avatulle sivulle painamalla tätä painiketta.
2 Taaksepäin-painike	Sirry Internet-selaimen viimeksi avatulle sivulle painamalla tätä painiketta.
3 Valotestopainike	Vaihda valotestosteeksi yksi väri (oletus) tai kaikki neljä väriä vuorotellen tai poista valotestoste käytöstä täällä painikkeella.
4 Valon värin painike	Vaihda valon väriksi vihreä (oletus), violetti, valkoinen tai punainen täällä painikkeella.
5 Vierityskiekkö	Käytä ohjelmaehtoisia toimintoja napsauttamalla tätä painiketta.
6 DPI-asetuspainike	Muuta DPI-asetusta täällä painikkeella. <ul style="list-style-type: none">Vihreä: 1600 DPI (oletus) Violetti: 2400 DPI Valkoinen: 3500 DPI Punainen: 5000 DPI

Vaihda päivitysnopeutta 1 000 Hz (oletus) ja 125 Hz:n välillä painamalla samanaikaisesti painikkeita **1** ja **6**. Valo vilkkuu valkeana kolme kertaa, kun asetus on vaihdettu onnistuneesti.

Vasenkätesissä tilassa kunkin painikkeen toimintoja vaihdetaan pystyakselilla. Vaihda vasenkätesien tilaan pitämällä painikkeita **1** ja **6** samanaikaisesti painettuna. Valo vilkkuu kolme kertaa, kun asetus on vaihdettu onnistuneesti.

Saat lisätietoja hiiren ohjelmoinnista siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Valitse sitten **Käyttöoppaat**.

1 Dugme za prelazak napred	Pritisnite da biste se vratili na prethodnu stranicu koju ste posetili u web pregledaču.
2 Dugme za povratak	Pritisnite da biste otšli na posljednju stranicu koju ste posetili u web pregledaču.
3 Dugme za efekat svetla	Pritisnite da biste promenili efekat svetla između jedne boje (podrazumevano), prebacivanja između sve četiri boje i isključenog efekta.
4 Dugme za boju svetla	Pritisnite da biste promenili boju svetla između zelene (podrazumevano), ljubičaste, bele i crvene.
5 Tockić	Kliknite da biste koristili funkcije prilagodene za program.
6 Dugme postavke za TPI	Pritisnite da biste promenili postavku za TPI. <ul style="list-style-type: none">Zelena: 1600 TPI (podrazumevano) Ljubičasta: 2400 TPI Bela: 3500 TPI Crvena: 5000 TPI

Da biste promenili brzinu reakcije na vrednost između 1000 Hz (podrazumevano) i 125 Hz, istovremeno pritisnite dugmad **1** i **6**. Lampica zatrepri tri puta u beloj boji kada se postavka uspešno promeni.

U režimu rada levom rukom, funkcije svakog dugmeta se zamenjuju duž vertikalne ose. Da biste se prebacili u režim rada levom rukom, istovremeno pritisnite i zadržite dugmad **1** i **6**. Lampica treperi tri puta kada se postavka uspešno promeni.

Za više informacija o programiranju miša idite na <http://www.hp.com/support> i pratite uputstva da biste pronašli svoj proizvod. Zatim izaberite stavku **User Guides** (Vodiči za korisnike).

1 Knappen Framåt	Tryck för att gå tillbaka till den föregående sidan i en webbläsare.
2 Knappen Tillbaka	Tryck för att gå tillbaka till den senast besökta sidan i en webbläsare.
3 Lyseffektsknapp	Tryck för att ändra lyseffekten mellan en enkel färg (standard), växling mellan alla fyra färger och Av.
4 Ljüs färgsknapp	Tryck för att ändra färgen på lyset mellan grönt (standard), lila, vitt och rött.
5 Rullningshjul	Klicka för att använda programspecifika funktioner.
6 Knappen för dpi-inställningar	Tryck för att ändra dpi-inställningen. <ul style="list-style-type: none">Grön: 1 600 dpi (standard) Lila: 2 400 dpi Vit: 3 500 dpi Röd: 5 000 dpi

För att ändra avsökningsfrekvensen mellan 1 000 Hz (standard) och 125 Hz trycker du samtidigt på knapparna **1** och **6**. Ljuset blinkar vitt tre gånger när inställningen har ändrats.

I det vänsterhänta läget växlas varje knapps funktion längs med den vertikala axeln. För att växla till det vänsterhänta läget trycker du samtidigt på och håller ned knapparna **1** och **6**. Ljuset blinkar tre gånger när inställningen har ändrats.

Om du vill ha mer information om hur du programmerar musen besöker du <http://www.hp.com/support> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan **Användarhandböcker**.

1ปุ่มไปข้างหน้า	กดเพื่อกลับไปยังหน้าเว็บเพจก่อนหน้าที่คุณเข้าชม
2ปุ่มย้อนกลับ	กดเพื่อไปหน้าเว็บเพจล่าสุดที่คุณเข้าชม
3ปุ่มแสงไฟหลากสี	กดเพื่อเปลี่ยนแสงไฟหลากสีระหว่างแบบเดิม (ค่าเริ่มต้น) สลับไปมาทั้งหมดสี่สี และปิด
4ปุ่มสีไฟ	กดเพื่อเปลี่ยนสีไฟระหว่างสีเขียว (ค่าเริ่มต้น) สีม่วง สีขาว และสีแดง
5ล้อเลื่อน	คลิกเพื่อใช้ฟังก์ชันเฉพาะกับโปรแกรม
6ปุ่มการตั้งค่า DPI	กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า DPI <ul style="list-style-type: none">สีเขียว: 1600 DPI (ค่าเริ่มต้น) สีม่วง: 2400 DPI ขาว: 3500 DPI สีแดง: 5000 DPI

หากต้องการเปลี่ยนอัตราการสุ่มตัวอย่างจากค่าเริ่มต้นระหว่าง 1000 Hz (ค่าเริ่มต้น) และ 125 Hz ให้กดปุ่ม **1** และ **6** พร้อมกันค้างไว้จนกว่าไฟสถานะครึ่งเมื่อเปลี่ยนแสงไฟหลากสีจะดับ

ในโหมดสำหรับมือซ้าย ฟังก์ชันของปุ่มจะสลับกันตามแนวแกนตั้ง และแสงไฟที่แสดงสถานะครึ่งเมื่อเปลี่ยนแสงไฟหลากสีจะดับ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เมาส์ของคุณ โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือที่แนบมาผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเลือก **คู่มือผู้ใช้**

1 İleri düğmesi	Bir Web tarayıcısında ziyaret edilen bir önceki sayfaya dönmek için basin.
2 Geri düğmesi	Bir Web tarayıcısında en son ziyaret edilen sayfaya gitmek için basin.
3 Aydınlatma efekti düğmesi	Aydınlatma efekti tek renk (varsayılan), donmuşümü dört renk ve kapalı ayarları arasında değiştirmek için basin.
4 Aydınlatma rengi düğmesi	Aydınlatma rengini yeşil (varsayılan), mor, beyaz ve kırmızı renkleri arasında değiştirmek için basin.
5 Kaydırma tekeri	Programa özgül işlevleri kullanmak için basin.
6 DPI ayarı düğmesi	DPI ayarını değiştirmek için basin. <ul style="list-style-type: none">Yeşil: 1600 DPI (varsayılan) Mor: 2400 DPI Beyaz: 3500 DPI Kırmızı: 5000 DPI

Tarama hızını 1000 Hz (varsayılan) ve 125 Hz değerleri arasında değiştirmek için **1** ve **6** düğmelerini aynı anda basılı tutun. Ayar başarıyla değiştirildiğinde beyaz renkli ışık üç kere yanıp söner.

Sol el modunda her bir düğmenin işlevi dikey eksenle değiştirilir. Sol el moduna geçmek için **1** ve **6** düğmelerini aynı anda basılı tutun. Ayar başarıyla değiştirildiğinde ışık üç kere yanıp söner.

Fareyi programlama hakkındaki daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve yöneticileri izleyerek ürününüzü bulun. Sonra **Kullanıcı Klavuzları** öğesini seçin.

1 Кнопка “Вперед”	Натисніть, щоб повернутися до попередньої сторінки, переглянутої у веб-браузері
2 Кнопка «Назад»	Натисніть, щоб перейти до останньої сторінки, переглянутої у веб-браузері
3 Кнопка «Тип підсвічування»	Натисніть, щоб змінити тип підсвічування. Можна вибрати підсвічування одним кольором (за замовчуванням), наперемінне підсвічування усіма чотирма кольорами або вимкнути його
4 Кнопка «Колір підсвічування»	Натисніть, щоб вибрати колір підсвічування. Можна вибрати зелений (за замовчуванням), фіолетовий, білий чи червоний
5 Колесо прокручування	Натисніть, щоб використати певну функцію програми
6 Кнопка налаштування роздільної здатності	Натисніть, щоб змінити налаштування роздільної здатності (DPI). <ul style="list-style-type: none">Зелений: 1600 точок на дюйм (за замовчуванням). Фіолетовий: 2400 точок на дюйм. Білий: 3500 точок на дюйм. Червоний: 5000 точок на дюйм

Щоб змінювати частоту опитування миші між 1000 Гц (за замовчуванням) та 125 Гц, одночасно натискайте кнопки **1** і **6**. Коли налаштування буде змінено, індикатор тричі блимне білим кольором.

У режимі використання миші лівою рукою функції кнопок змінено відносно вертикальної осі. Щоб перейти у режим використання миші лівою рукою, одночасно натисніть та утримуйте кнопки **1** і **6**. Коли налаштування буде змінено, індикатор блимне тричі.

За додатковою інформацією щодо програмування миші перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support> і дотримуйтеся вказівок щодо пошуку цього виробу. Потім виберіть **Руководства пользователя** (Посібники користувача).

1 進むボタン	このボタンを押すと、Webブラウザで前に表示したページに戻ります
2 戻るボタン	このボタンを押すと、Webブラウザで直前に表示したページに移動します
3 ライティングエフェクトボタン	このボタンを押すと、ライティングエフェクトが、1色（初期設定）、4色すべて（順に点灯）、オフの間で切り替わります
4 ライティングカラーボタン	このボタンを押すと、LEDの色が緑（初期設定）、紫、白、赤の間で切り替わります
5 スクロールホイール	クリックすると、プログラム独自の機能を使用できます
6 DPI設定ボタン	このボタンを押すと、DPI設定が変更されます <ul style="list-style-type: none">緑色：1600 DPI（初期設定） 紫色：2400 DPI 白色：3500 DPI 赤色：5000 DPI

ポーリングレートを1000 Hz（初期設定）と125 Hzの間で切り替えるには、**1** および **6** のボタンを同時に押します。設定が正常に変更されると、ランプが白色で回点滅します。

左利きモードでは、各ボタンの機能が左右逆になります。左利きモードに切り替えるには、**1** および **6** のボタンを同時に押し続けます。設定が正常に変更されると、ランプが回点滅します。

マウスのプログラミングについて詳しくは、HPのサポートWebサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。**【ユーザーガイド】**を選択します。

1 앞으로 버튼	웹 브라우저에서 이전에 방문한 페이지로 돌아가려면 누릅니다.
2 뒤로 버튼	웹 브라우저에서 마지막으로 방문한 페이지로 가려면 누릅니다.
3 조명 효과 버튼	조명 효과를 한 가지 컬러(기본값)로 변경하거나, 네 가지 컬러를 번갈아 변경하거나, 끄려면 누릅니다.
4 조명 컬러 버튼	녹색(기본값), 보라, 흰색, 빨간색 중에 선택하여 조명 컬러를 변경하려면 누릅니다.
5 스크롤 휠	프로그램별 기능을 사용하려면 클릭합니다.
6 DPI 설정 버튼	DPI 설정을 변경하려면 누릅니다. <ul style="list-style-type: none">녹색: 1600DPI(기본) 보라: 2400DPI 흰색: 3500DPI 빨간색: 5000DPI

1000Hz(기본값)~125Hz 간 polling 레이트를 변경하려면 동시에 **1**과 **6** 버튼을 누릅니다. 설정 변경이 완료되면 흰색 조명이 세 번 밝게 빛납니다.