

Groher

Портативный аккумулятор GPB-2451

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор портативного аккумулятора Groher GPB-2451.

Устройство представляет собой компактный и высокопроизводительный внешний портативный аккумулятор, совместимый со всеми мобильными и цифровыми устройствами. Мы разработали и произвели для Вас самый миниатюрный и легкий портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Этого удалось достичь за счет использования инновационного Li-Pol элемента высокой плотности, который был разработан ведущими инженерами согласно передовым достижениям в области нанотехнологий.



Комплектация:

- Портативный аккумулятор GPB-2451 – 1 шт.
- USB-micro USB зарядный кабель – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Индикатор заряда:

Индикаторы	•	••	•••	••••
Уровень заряда	25%	50%	75%	100%

Технические характеристики:

Внешний аккумулятор:

- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Тип аккумулятора: Li-Pol элемент высокой плотности
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч/3,7В/37Втч
- Вход, micro USB: 5В/2,1А
- Вход, USB Type C: 5В/2,1А
- Выход, USB 1 и USB 2: 5В/2,1А
- Время заряда: 3 ч
- Размеры: 122 x 59 x 13 мм
- Вес: 130 г
- Температура эксплуатации: от -10 до +50 °С

Зарядный кабель USB - micro USB:

- Нагрузка: 5В/2,1А
- Длина: 30 см

Заряд портативного аккумулятора:

1. Подключите аккумулятор к источнику питания при помощи USB кабеля. Для заряда используйте micro USB или USB Type C разъемы.
2. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на световом индикаторе загорятся все 4 светодиода.

Заряд электронных мобильных устройств:

1. Подключите зарядный кабель USB – micro USB, входящий в комплект поставки портативного аккумулятора, к устройству, которое необходимо зарядить. Так же, Вы можете использовать кабель, входящий в комплект поставки Вашего мобильного устройства.
2. Аккумулятор включится автоматически и начнется процесс зарядки.
3. Если устройство не было подключено, аккумулятор отключится через 30 секунд.
4. После завершения процесса заряда рекомендуется отсоединить кабель от аккумулятора.

Меры предосторожности:

1. После продолжительного использования допускается нагрев аккумулятора. Не используйте аккумулятор рядом с легковоспламеняющимися поверхностями, а также накрывая его тканью или бумагой.
2. Не допускайте падения аккумулятора, ударов, а так же воздействия острых и режущих предметов.
3. Не вскрывайте и не разбирайте корпус, неосторожные действия с компонентами аккумулятора повышают риск возгорания.
4. Не используйте аккумулятор, если заметили изменение формы корпуса или неприятный запах.
5. Храните аккумулятор в сухом месте. Не допускайте попадания влаги.
6. Берегите от огня.
7. Не давайте детям.
8. Не допускайте деформации разъемов при неаккуратном и грубом обращении.
9. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией аккумулятора.
10. Не утилизируйте портативный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации обращайтесь только в пункты приема опасных отходов.



Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 2 года

Дата изготовления указана на розничной упаковке.

Список авторизованных сервисных центров:

www.groher.ru/service/

Изготовитель: Джими Дистрибьюшн Компани Лимитед (Jimi Distribution Company Limited)

Адрес изготовителя: Рум АЗ, 9/Ф, Гудвилл Индастриал Билдинг, 36-44 Пак Тин Пар Стрит, Тсуен Ван, Гонконг, Китай (ROOM A3, 9/F, GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING, NO. 36-44 PAK TIN PAR STREET, TSUEN WAN, HONG KONG, China)

Страна происхождения: Китай

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «РДК», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10.