

В качестве источника электропитания используйте адаптер, который поставляется вместе с прибором.

Производитель: SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.
Модель: KA1503-0502000UKU
Вход: 100-240В, 50/60Гц,0.35А;
Выход: 5В, 2А



Производитель: SkyRC Technology Co., Ltd.
4, 5, 8 Floor, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan,
Longhua District, Shenzhen, China.

Условия гарантии

Срок гарантии —1 год с момента приобретения.

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, неполадки будут устранены за счет компании Petoneer.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- 1) Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
- 2) Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
- 3) Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, коррозию и ржавчину.
- 4) Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта или отремонтировать его.
- 5) Выход из строя в следствие механических повреждений.

Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций.
Фактический продукт может отличаться в результате улучшений, внесенных производителем.



Умный фонтан Fresco Ultra Руководство пользователя

Модель: FSW020

Поздравляем Вас с приобретением умного питьевого фонтана
для животных Fresco Ultra.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

Комплектация



Знакомство с продуктом



Как работает стерилизация: Ультрафиолетовое излучение трубки на дне фонтана уничтожает ДНК бактерий и других микроорганизмов, что приводит к их гибели. Цикл стерилизации занимает 3 минуты. За это время излучение убивает до 99,7% бактерий.

Как пользоваться умным фонтаном

- 1. Соберите фонтан**
Соберите детали фонтана в соответствии с иллюстрацией.
- 2. Включите фонтан**
Подключите шнур питания к разъему в фонтане и к адаптеру. Подключите адаптер к розетке.
- 3. Налейте воду**
Налейте воду в резервуар. Не превышайте отметки максимального уровня.
- 4. Очистите фонтан**
Вытащите резервуар и очистите его изнутри.
- 5. Замена расходников**
Регулярно заменяйте фильтры и вкладыш насоса.
- 6. Подключите фонтан к Wi-Fi**
Скачайте приложение Petoneer. Подключите фонтан к сети Wi-Fi, чтобы управлять им.

Быстрая установка

1. Сканируйте QR-код справа и загрузите приложение Petoneer. Вы также можете найти и скачать его в Google Play и App Store. Зарегистрируйтесь в приложении.



2. Включите умный фонтан. Убедитесь, что светодиодный индикатор Wi-Fi быстро мигает — это значит, что устройство готово подключиться к сети Wi-Fi. Откройте приложение Petoneer. Нажмите кнопку «+» и установите фонтан.

Примечание:

1. Умный фонтан не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц. Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц.
2. Если индикатор Wi-Fi после включения не мигает - нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки. Дождитесь, пока индикатор не начнет быстро мигать.

На что указывает светодиодный индикатор

Световой индикатор	Что означает
Синий	Уровень воды
Красный	Время заменить фильтр

Характеристики

Модель: FSW020
Вес: 1220 г
Питание: 5В/2А
Связь: Wi-Fi
Степень стерилизации: 99.7%

Размер: 208x198x181мм
Объем: 2л
Дальность: 30 м
Ресурс УФ-лампы: 15 000 часов

Меры предосторожности

1. Используйте фонтан только в помещении.
2. При очистке резервуара не допускайте намокания металлических контактов на дне. Прежде чем чистить фонтан целиком, отключите его от электросети.
3. Дети могут пользоваться прибором под руководством взрослых.
4. Поместите прибор на ровную поверхность, чтобы предотвратить случайное опрокидывание. (Из-за этого фонтан может перестать правильно работать.)
5. Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его.
6. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
7. Этот фонтан подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.
8. Минерализация: общее количество растворенных твердых веществ в воде. Как правило, чем минерализация ниже, тем вода чище. Минерализация указывает на качество воды. Качество воды различается в разных странах и регионах. Ознакомьтесь с местными стандартами.
9. Поскольку ультрафиолетовое излучение не проникает через пластик или одежду, видимый синий свет УФ-лампы не наносит вреда.
10. После длительного использования внутренняя часть фонтана может пожелтеть.

Условия эксплуатации

Температура: от -10°C до 55°C (только внутри помещений)

Рекомендации по утилизации

Вы можете помочь защитить окружающую среду. Соблюдайте местное законодательство и по завершении полезного срока службы оборудования передайте его в уполномоченный центр сбора электрических или электронных отходов.

Техника безопасности

1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
2. Не погружайте шнур питания и вилку в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
3. Требуется пристальное внимание, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
4. Отключайте прибор от сети, когда вы его не используете, а также перед очисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать его части или проводить очистку.
5. Не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, а также в случае нарушения его нормальной работы или повреждения. Передайте поврежденное оборудование в ближайший сервисный центр на диагностику, починку или регулировку.
6. Производитель рекомендует не использовать дополнительное оборудование для прибора, так как это может привести к поломкам.
7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
8. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или рабочей поверхности, либо контактировать с горячими поверхностями.
9. Не ставьте прибор на горячие газы или электрические горелки, либо вблизи них. Не помещайте прибор в духовой шкаф.
10. Подключайте шнур питания сначала к прибору, а затем к электросети.
11. Не используйте прибор не по назначению.
12. Предупреждение: никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
13. Предупреждение: во время использования держите шнур питания вдали от нагревательных наконечников и металлических корпусов.
14. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженной остротой органов чувств или пониженным умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляют случаи, когда они используют устройство под наблюдением ответственных лиц или ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации.
15. Не позволяйте детям играть с устройством.
16. Если шнур питания поврежден, из соображений безопасности его необходимо заменить.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.