



## Умная розетка Яндекс

Включается и выключается по вашей команде. Управлять розеткой можно с помощью Алисы — просто скажите ей, что сделать

## Установка и настройка

- 1 Включите умную розетку Яндекса в бытовую розетку, нажмите кнопку на корпусе



- 2 Установите приложение Яндекс на смартфон или планшет. Скачать приложение можно в App Store или Google Play



- 3 Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе
- 4 В меню выберите пункт «Устройства», затем найдите розетку в списке. Приложение подскажет, что делать дальше

## Как управлять розеткой с помощью Алисы

— Алиса

Включить или выключить розетку можно с помощью умной колонки или любого приложения, в котором доступна Алиса

Войдите в приложение с аккаунтом, который вы использовали для настройки розетки

Затем позовите Алису и попросите включить или выключить подачу электричества. Не забудьте сказать, к какой розетке относится команда

Алиса, включи увлажнитель воздуха

Алиса, выключи обогреватель

Алиса, выключи вентилятор в детской

Алиса, включи посудомойку

## Как управлять розеткой в приложении Яндекс



- 1 Откройте приложение Яндекс и в меню выберите пункт «Устройства»
- 2 Найдите розетку в списке компонентов умного дома
- 3 Включите или выключите подачу электричества через розетку

## Как сбросить настройки



Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока она не замигает белым. После этого нужно будет настроить розетку заново

## Юридическая информация

**Яндекс.Розетка. Модель: YNDX-0007. Изготовитель:** Yandex Services AG, Werftrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Яндекс Сервисез АГ, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария. **Предприятие-изготовитель:** Hangzhou Xizhi Electronics Co, Ltd, No. 8 Yuyang Road, Lushan Subdistrict, Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China. Ханчжоу Сичжи Электроникс Компани Лимитед, № 8 дорога Юйян, уличный комитет Лушань, Фуян, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай. **Импортер:** ООО «Яндекс», ул. Льва Толстого, 16, Москва, Россия, 119021. **Сведения об авторских правах:** все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Розетка подключается к умному дому с помощью приложения Яндекс (лицензионное соглашение: [yandex.ru/legal/search\\_mobile\\_agreement](http://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement)).

Управлять розеткой можно через приложение Яндекс или используя голосовой помощник «Алиса» (условия использования: [yandex.ru/legal/alice\\_termsfuse](http://yandex.ru/legal/alice_termsfuse)). **Изготовлено в Китае. Дата изготовления:** см. на упаковке.



## Условия эксплуатации

Розетка предназначена для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях. Сборку и монтаж необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Розетку рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ . Длительное хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке и при относительной влажности, не превышающей 95 %. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки розетка должна находиться в заводской упаковке.

Розетка не является водонепроницаемой и полностью пылезащищенной, также не предусмотрена противоударная защита. Используйте розетку только внутри помещений.

## Меры безопасности

- Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте её мокрыми руками. Не пользуйтесь розеткой в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).
  - Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
  - Включайте в розетку только совместимые по мощности и другим техническим характеристикам устройства. Не подключайте повреждённые устройства.
  - Не используйте розетку вместе с устройствами, которые запрещено включать или выключать с помощью вилки. Не оставляйте без присмотра включённые в розетку устройства.
  - Не разбирайте розетку. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- 
- При повреждении или неисправности какой-либо части розетки немедленно прекратите использовать её, выключите и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.
  - Не разрешайте детям пользоваться розеткой. Храните её в недоступном для детей месте.
  - Розетка безопасна при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## Гарантия

**Гарантия:** 1 год. **Срок службы:** 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании розетки в соответствии с этой инструкцией.

**Гарантия не распространяется на следующие случаи:**

- Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т. п.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.
- Использование розетки вместе с несовместимыми по мощности и другим техническим характеристикам устройствами.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием розетки не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

## Утилизация

Розетку нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте её в пункт утилизации электроники.

## Технические характеристики

Яндекс.Розетка. **Модель:** YNDX-0007. **Габариты:** 55 × 55 × 80 мм. **Масса нетто:** 200 г. **Беспроводная связь:** Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц). **Номинальное напряжение:** 230 В. **Номинальная частота:** 50 Гц. **Максимальный ток:** 16 А. **Максимальная мощность:** 3680 Вт. **Класс защиты:** 2.



## Справка и поддержка



Руководство пользователя:  
[yandex.ru/support/smart-home](http://yandex.ru/support/smart-home)



Сервисные центры:  
[yandex.ru/support/smart-home/services.html](http://yandex.ru/support/smart-home/services.html)

## Горячая линия

**8 800 551-45-32**

звонок по России бесплатный