

Многофункциональная зажигалка

Предупреждение! Храните в недоступном для детей месте.

Содержит легковоспламеняющийся газ под давлением. Не подвергайте зажигалку температурам выше 50° и прямым солнечным лучам в течение долгого времени. Работавшую зажигалку держите на расстоянии от лица и одежды. Не прокалывайте и не бросайте в открытый огонь. Проверьте, чтобы после использования зажигалка погасла. Не держите зажигалку включенной дольше, чем 10 секунд.

Инструкции

Заправить газом (1+2). Отрегулировать пламя (3).

1. Держите зажигалку отверстием, через которое выходит пламя вниз.
2. Переверните баллончик с газом для зажигалок (доступен в табачных киосках) и вставьте носик в отверстие А и надавите несколько раз, чтобы закачать газ в зажигалку. Не переполняйте! Подождите по крайней мере 2 минуты после заполнения перед тем, как использовать зажигалку.
3. Для того, чтобы отрегулировать высоту пламени, поверните регулятор В вручную на «+» (выше) или «-» (ниже).