

KRUPS 372

Благодарим Вас за покупку бытовой техники фирмы Krups и, в частности, настоящей ломтерезки.

Описание

- a) Кнопка включения / выключения
- b) Защитная кнопка
- c) Толкатель
- d) Каретка
- e) Основа
- f) Регулятор толщины нарезки
- g) Поднос для ломтиков
- h) Нож

Меры безопасности

- Пожалуйста прочитайте внимательно инструкцию перед первым использованием прибора: любое действие с прибором, не соответствующее инструкции, освобождает Krups от любой ответственности.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Использование прибора инвалидами следует производить под строгим наблюдением.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Прибор обязательно должен быть включен в заземленную розетку в соответствии со стандартами напряжения.

Любая ошибка при подключении прибора ведет к аннулированию действия гарантии.

- Ваш прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Не используйте прибор для коммерческих целей.
- По окончании работы прибора и для чистки прибора обязательно отключайте его от сети.
- Будьте осторожны при обращении с электрическим шнуром, не тяните и не дергайте за шнур.
- Запрещается использовать прибор, если Вы заметили какие-то нарушения или повреждения. В этом случае Вы должны обратиться в авторизованный сервис центр Krups.
- Любое вмешательство во внутреннее функционирование прибора должно производиться авторизованным сервис центром Krups.
- Никогда не погружайте сам прибор или электрический шнур в воду или другую жидкость.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал и находился вне досягаемости детей.
- Избегайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями или острыми предметами .
- В случае, если электрический шнур или розетка повреждены – не используйте прибор, а немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Krups.
- Для Вашей безопасности используйте только запасные части фирмы Krups, которые предназначены для данного прибора.
- При нарезании необходимо использовать каретку и толкатель за исключением случаев, если размер и форма пищи не позволяют этого.
- Не используйте прибор непрерывно более 10 минут, а после использования дайте прибору остыть в течение 40 минут.
- После использования прибора или перед чисткой установите кнопку регулятора толщины отрезаемого слоя на позицию “0” и выключите прибор из сети.

Замечание: нож продолжает вращаться в течение короткого времени после выключения прибора.

- При чистке ножа будьте осторожны, он очень острый.
- Не режьте мороженые продукты, кости и т.д.

Перед первым использованием прибора

- Откройте и защелкните каретку (d), чтобы выдвинуть ее из основы (1).
- Предварительно очистите каретку, используя влажную тряпку, и вытрите ее насухо.

- Чтобы установить нож (h), поверните центральный винт (2) направо (используя, например, монету).
- Поддерживайте нож другой рукой, чтобы предотвратить его падение после того, как он был откручен.
- Обращайтесь с ножом аккуратно: он очень острый.
- Вымойте каретку (d), и нож (h) теплой водой и моющей жидкостью, после этого аккуратно вытрите.

Использование прибора

- Поместите прибор на чистую и гладкую рабочую поверхность
- **Установите каретку в позицию (3).**
- Установите направляющие в каретки (d) в отверстия основы (e), после этого закрепите лоток для ломтиков(g).
- Поместите продукты для нарезки на каретку.
- **Установка толкателя в позицию (4).**
- Прижмите нарезаемый продукт с помощью толкателя (c).
- Очень важно нажимать до допустимого предела (разрешенный размер пищи для нарезки).
- **Установка лотка (5)**
- Выдвиньте поднос (g) для сбора нарезанных кусочков.
- **Регулирование толщины нарезаемых кусочков (6)**
- Установите оптимальную толщину путем поворота регулятора (f). Максимальная толщина - 22 мм (максимум на регуляторе f).
- **Замечание:** Цифры, обозначенные на регуляторе не соответствуют миллиметрам.
- После использования ломтерезки верните регулятор (f) на исходную позицию ("0").
- **Начало работы (7)**
- Система смотки шнура позволяет Вам контролировать его длину.
- Включите прибор в сеть.
- Установите защитную кнопку (b) в позицию "I" и держа его в этой позиции нажмите на кнопку включения /выключения (a).
- Как только нож начнет вращаться отпустите защитную кнопку (b) и держите нажатой кнопку включения /выключения (a). Двигайте каретку другой рукой, чтобы начать нарезку.
- Как только кнопка выключателя отпущена, прибор перестанет работать автоматически.
- Ломтерезка может продолжить работу, только когда защитная кнопка и кнопка выключателя будут активированы. Это позволяет повысить безопасность прибора, особенно при использовании детьми.
- После использования установите регулятор толщины отрезаемого слоя (f) в позицию "0" и выключите прибор из сети.

Чистка

- Убедитесь, чтобы регулятор толщины отрезаемого слоя (f) был установлен в позицию "0" и прибор был выключен из сети.
- Не допускайте попадания воды в двигатель прибора.
- Следуйте инструкциям в главе "Перед первым использованием прибора".

Что делать если Ваш прибор не работает?

- Проверьте включение его в сеть
- Ваш прибор по-прежнему не работает?**

- Обратитесь в ближайший авторизованный сервис центр Klups (адреса Вы можете найти сервисной книжке).