

Машинка для чистки шерстяных изделий QR-9405; QR-9410.

1. В наборе щеточка для чистки прибора.
2. Питание от батареек типа АА, напряжение 1,5 В (2 штуки).
3. Не использовать для бритья или удаления волос с тела.
4. Положите вещь на гладкую поверхность и используйте прибор аккуратно по назначению без сильного нажатия на материал.
5. Чистку лезвий рекомендуется проводить после каждого пользования прибором. Чтобы сделать это, поставьте выключатель в положение "OFF", достаньте лезвия и очистите их, используя щётку (рис.1).
6. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи. (рис.2).

Срок службы прибора - 3 г.

Машинка для чистки шерстяных изделий QR-9405; QR-9410.

7. В наборе щеточка для чистки прибора.
8. Питание от батареек типа АА, напряжение 1,5 В (2 штуки).
9. Не использовать для бритья или удаления волос с тела.
10. Положите вещь на гладкую поверхность и используйте прибор аккуратно по назначению без сильного нажатия на материал.
11. Чистку лезвий рекомендуется проводить после каждого пользования прибором. Чтобы сделать это, поставьте выключатель в положение "OFF", достаньте лезвия и очистите их, используя щётку (рис.1).
12. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи. (рис.2).

Срок службы прибора - 3 г.

Машинка для чистки шерстяных изделий QR-9405; QR-9410.

13. В наборе щеточка для чистки прибора.
14. Питание от батареек типа АА, напряжение 1,5 В (2 штуки).
15. Не использовать для бритья или удаления волос с тела.
16. Положите вещь на гладкую поверхность и используйте прибор аккуратно по назначению без сильного нажатия на материал.
17. Чистку лезвий рекомендуется проводить после каждого пользования прибором. Чтобы сделать это, поставьте выключатель в положение "OFF", достаньте лезвия и очистите их, используя щётку (рис.1).
18. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи. (рис.2).

Срок службы прибора - 3 г.

Машинка для чистки шерстяных изделий QR-9405; QR-9410.

19. В наборе щеточка для чистки прибора.
20. Питание от батареек типа АА, напряжение 1,5 В (2 штуки).
21. Не использовать для бритья или удаления волос с тела.
22. Положите вещь на гладкую поверхность и используйте прибор аккуратно по назначению без сильного нажатия на материал.
23. Чистку лезвий рекомендуется проводить после каждого пользования прибором. Чтобы сделать это, поставьте выключатель в положение "OFF", достаньте лезвия и очистите их, используя щётку (рис.1).
24. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи. (рис.2).

Срок службы прибора - 3 г.

Машинка для чистки шерстяных изделий QR-9405; QR-9410.

25. В наборе щеточка для чистки прибора.
26. Питание от батареек типа АА, напряжение 1,5 В (2 штуки).
27. Не использовать для бритья или удаления волос с тела.
28. Положите вещь на гладкую поверхность и используйте прибор аккуратно по назначению без сильного нажатия на материал.
29. Чистку лезвий рекомендуется проводить после каждого пользования прибором. Чтобы сделать это, поставьте выключатель в положение "OFF", достаньте лезвия и очистите их, используя щётку (рис.1).
30. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи. (рис.2).

Срок службы прибора - 3 г.
