

Электропростыни UFESA СС-9317; СС-9318.

- 1 - Переключатель 2-х уровней температуры
- 2 - Светящийся переключатель
- 3 - Термопредохранитель
- 4 - Отсоединяемый кабель

СС-9317	150x80 см; 60 Вт - 220 В.
СС-9318	150x135 см; 92 Вт - 220 В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ :

- Внимательно прочтите перед использованием и сохраните настоящие инструкции.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в Вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Используйте прибор исключительно по непосредственному назначению.
- Отключайте от сети после использования и перед чисткой.
- Не тяните за кабель питания, отключая простыню от сети.
- При неисправностях в работе прибора не пытайтесь устранить их сами - обращайтесь в специализированную гарантийную мастерскую.

ВАЖНО :

Не пользуйтесь электропростыней в сложенном виде. Не втыкайте в электропростыню иголки или булавки. Будьте осторожны, когда прибором пользуются дети или больные. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Храните прибор в сухом месте, не ставьте поверх него тяжелые предметы. Не оставляйте его на солнце или под дождем. Электропростыня не предназначена для использования в больницах.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЕЙ:

1. Установление Растяните электропростыню на матрасе и аккуратно расправьте, чтобы не было морщин и складок. Поверх положите обычную простыню. Сдвиньте электропростыню вниз от изголовья так, чтобы подушка её не касалась.

2. Подсоединение кабеля Вставьте вилку в специальное гнездо на электропростыне.

3. Контроль уровня температуры Подключите вилку в сеть. Для того чтобы разогреть постель, установите переключатель на уровень "2". Если в комнате очень холодно, можете увеличить время до 2-3-х часов.

Если Вы хотите, чтобы простыня работала в течение ночи, выставьте переключатель на уровень 1-2

Для отключения выставьте переключатель на "0".

ВАЖНО: Не кладите пульт под подушку или одеяло.

Отсоединение пульта) Нажмите одновременно на боковые плоскости пульта и выдерните кабель.

ВАЖНО: Пользуйтесь только пультом, прилагаемым в комплекте.

СТИРКА

Стирать электропростыню следует при реальной необходимости. Чрезмерно частая стирка может отрицательно сказаться на ее состоянии. Стирка должна производиться вручную:

- Отсоедините кабель прибора. **На кабель и на пульт не должна попадать вода.**
- Пользуйтесь мягким порошком. Стирайте в теплой воде (не более 40°).
- Опустите электропростыню в воду на 15 минут.
- Прополощите затем в холодной воде. Простыню можно встряхнуть, но **нельзя выжимать.**
- Сушить в растянтом горизонтальном положении. Убедитесь, что простыня полностью высохла (полная сушка может занять 2-3 дня). Электропростыню можно сушить на солнце.

ВАЖНО: • **Нельзя чистить электропростыню в химчистке. Нельзя пользоваться отбеливателями и растворителями, т.к. это может привести к повреждению проводки. Нельзя стирать в стиральной машине. Нельзя подключать и пользоваться электропростыней, если она влажная.**

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после окончания производства данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности ремонта и технического обслуживания.

Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока его эксплуатации.



Сертификат № РОСС ES.АЯ46.В13472

Протокол испытаний ИЛЭ СЦ "ПРОДЭКС" № 1733 от 15.10.01, № 1733-Э от 15.10.01, № 1102 от 19.05.00, № 1102-Э от 19.05.00, № 535 от 20.11.98, №535-Э от 20.11.98, №78 от 07.05.97, №78-Э от 07.05.97

Гигиеническое заключение № 77.01.06.346.П.06856.03.2 от 14.02.02 ЦГСЭН в г. Москве
Действителен до 15.10.2004 г.