

## BC9610

- Максимальный вес: 2 кг
- Шкала: от 0 до 1 кг, 2 г - от 1 до 2 кг, 5 г
- Максимальная вместимость резервуара: 800 мл
- Недействительно для торговых операций

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед тем, как использовать аппарат в первый раз, удалите предохранительное кольцо таким образом, как показано на рисунке 1. Эта деталь применяется только для обеспечения сохранности прибора при его транспортировке.
- Пользуйтесь весами на ровной, устойчивой поверхности.
- **Запрещается погружать весы в воду или любую другую жидкость.**
- **Запрещается помещать весы в микроволновую печь или в посудомоечную машину.**
- При не использовании аппарата в течение длительного периода времени, следует удалить батарейку, прежде чем убрать весы на хранение.
- Данный аппарат пригоден для продуктов питания.

### ПИТАНИЕ

Весы работают с 4 щелочными батарейками в 1,5 В типа LR6 (Не поставляются с аппаратом). Поместите батарейки в отделения, расположенные на оборотной стороне весов, соблюдая указанную полярность (рис. 2). Следует выбрасывать использованные батарейки в специально предназначенных для этого местах.

### ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

#### Функция вес

1. Данный аппарат может использоваться как с резервуаром, так и без него. При применении резервуара следует поместить его на платформу, прежде чем привести в функционирование весы.
2. Нажмите кнопку <ON/TARE>. На визире появится [0000] и затем [ 0 г ].
3. Поместите ингредиенты на весы или поместите их в резервуар. Визир укажет вес.

#### Функция тара

Автоматическое взвешивание тары позволяет взвешивать отдельно несколько ингредиентов в одном и том же резервуаре, без необходимости дополнительных операций.

1. Взвесьте первый продукт так, как указано выше.
  2. Нажмите кнопку < ON/TARE >. На визире появится [ 0 г ].
  3. Добавьте второй продукт. Визир укажет только вес второго ингредиента. Проведите то же самое с остальными ингредиентами.
- При удалении одного из продуктов, на визире появится отрицательное значение, соответствующее весу удаленного продукта, с последующим указанием [ -VE ].

### Выключение

Чтобы выключить весы, нажмите кнопку < OFF >. Если вы забыли выключить

аппарат, он автоматически выключится по прошествии двух минут.

### **Специальные сообщения**

Перегрузка: [ EEEE ]

Истощение батарейки: [ ]

### **ЧИСТКА**

Проводите чистку весов влажной тряпочкой, проявляя осторожность, чтобы вода не попала внутрь аппарата. Не применяйте абразивные моющие средства. Запрещается погружать платформу в воду, а также помещать части весов в посудомоечную машину.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ/ВЫБРОСУ УПАКОВКИ И СТАРЫХ АППАРАТОВ**

Для транспортировки наших продуктов используется оптимизированная упаковка, выполненная из материалов, не наносящих вред состоянию окружающей среды. Упаковку следует сдавать в качестве вторичного сырья в местную службу по переработке отходов. В вашей мэрии вас проинформируют о месте сдачи/выброса старых аппаратов.