

BC9615

1. Дисплей
 2. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
 3. Отделение для батареек
 4. Ножки антискользящие
- Максимальный вес: 2 кг
Шкала: 1 г
Недействительно для торговых операций

Важные примечания

- Пользуйтесь весами на ровной, устойчивой поверхности.
- **Запрещается погружать весы в воду или любую другую жидкость.**
- **Запрещается помещать весы в микроволновую печь или в посудомоечную машину.**
- При не использовании аппарата в течение длительного периода времени, следует удалить батарейку, прежде чем убрать весы на хранение.
- Данный аппарат пригоден для продуктов питания.

ПИТАНИЕ

Весы работают с 4 щелочными батарейками в 1,5 В типа LR03 (Не поставляются с аппаратом).

Поместите батарейки в отделения, расположенные на оборотной стороне весов. Следует

выбрасывать использованные батарейки в специально предназначенных для этого местах.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Функция вес

1. Данный аппарат может использоваться как с резервуаром, так и без него. При применении резервуара следует поместить его на платформу, прежде чем привести в функционирование весы.
2. Нажмите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. На визире появится:
3. Поместите ингредиенты на весы или поместите их в резервуар. Визир укажет вес.

Функция тара

Автоматическое взвешивание тары позволяет взвешивать отдельно несколько ингредиентов в

одном и том же резервуаре, без необходимости дополнительных операций.

1. Взвесьте первый продукт так, как указано выше.
 2. Нажмите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы выключить весы. Затем, вновь включите весы. На дисплее появится:
 3. Добавьте второй продукт. Визир укажет только вес второго ингредиента. Проведите то же самое с остальными ингредиентами.
- При удалении одного из продуктов, на визире появится отрицательное значение, соответствующее весу удаленного продукта.

Выключение

Чтобы выключить весы, нажмите переключатель ON/OFF. Если вы забыли выключить аппарат, он автоматически выключится через 90 секунд.

Специальные сообщения

Перегрузка: [Err]

Батарейка истощается: []

H kg lb g oz H g

H g

H g

H g

Разряженные батарейки: [Lo]

Выполненное взвешивание: [H]

ЧИСТКА

Проводите чистку весов влажной тряпочкой, проявляя осторожность, чтобы вода не попала внутрь аппарата. Не применяйте абразивные моющие средства.

Запрещается погружать платформу в воду, а также помещать части весов в посудомоечную машину.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ/ВЫБРОСУ УПАКОВКИ И СТАРЫХ АППАРАТОВ

Для транспортировки наших продуктов используется оптимизированная упаковка, выполненная из материалов, не наносящих вред состоянию окружающей среды.

Упаковку следует сдавать в качестве вторичного сырья в местную службу по переработке отходов. В вашей мэрии вас проинформируют о месте сдачи/выброса старых аппаратов.