

# UFESA ( весы напольные)

## BE 0907

- **Максимальный вес: 140 кг**
- **Шкала:**
- **от 0 до 100 кг: 100 г**
- **от 100 до 140 кг: 200 г**
- **Неп игодна для то говых опе аций, ни медицинскогo использования.**

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Установите электронные весы на ровную и твердую поверхность. Не следует ставить весы на ковры или ковровые покрытия, а также опираться к стене или другим предметам.
- Для проведения чистки протирайте электронные весы влажной тряпочкой. Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь аппарата.
- Если не будете пользоваться электронными весами в течение длительного периода времени, извлеките батарейки из аппарата.

### **ПИТАНИЕ**

Электронные весы работают с двумя литиевыми батарейками типа CR2032 (включаются в поставку). Откройте отсек для батареек, расположенный на основании весов, и вставьте батарейки таким образом, чтобы был виден знак "+". Для удаления истощенных батареек используйте стержень или подобный предмет таким образом, как показано на рисунке 1.

### **ВАЖНО:**

- После установления литиевых батареек и прекращения считывания визира, проведите два или три взвешивания для стабилизации включения. После этого весы будут готовы для работы.
- Если по какой-либо причине возникает необходимость вынуть батарейки, подождите несколько минут, пока не разрядится полностью цепь, перед тем как установить их вновь.

### **ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ**

Электронные весы позволяют взвешивание до 140 кг. Чтобы привести в действие весы, нажмите ногой на цент платформы (Рис. 2). На дисплее появится:

[о - - -] [- о - -] [- - о -] [- - - о] [ 0.0 ]

Встаньте на весы. Старайтесь не двигаться. Когда вес стабилизируется, на дисплее будет указан вес, который не изменится в процессе взвешивания. (Рис.3)

Электронные весы автоматически отключаются через две секунды после схождения с весов, или через одну минуту после того, как Вы встали на весы.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ**

- [ERR0] Неправильное начало взвешивания.  
Появится если Вы станете на весы до того, как высветится [ 0.0]. Следует начать взвешивание заново.
- [ERR1] Нестабильный вес.  
Начните вновь взвешивание и старайтесь не двигаться.
- [ERR2] Перегрузка.  
Незамедлительно прекратите операцию взвешивания, чтобы не повредить систему.
- [bAtt] Батарейка разряжена.  
Следует заменить батарейки.

### **РЕМОНТ**

В случае неисправности аппарата следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ/ВЫБРОСУ УПАКОВКИ И СТАРЫХ АППАРАТОВ**

Для транспортировки наших продуктов используется оптимизированная упаковка, выполненная из материалов, не наносящих вред окружающей среде.

Упаковку следует сдавать в качестве вторичного сырья в местную службу по переработке отходов. В вашей мэрии Вас проинформируют о месте сдачи/выброса старых аппаратов.