



До начала эксплуатации

Данная модель бритвы может использоваться для мокрого бритья с применением бритвенной пены, или для сухого бритья. Вы можете пользоваться этой водонепроницаемой бритвой в душе и чистить ее в воде. Попробуйте использовать мокрое бритье с применением пены в течение не менее трех недель и вы заметите, насколько лучше вы стали выглядеть. Потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к бритве Панасоник для мокрого/сухого бритья, поскольку вашей коже и волосяному покрову всегда требуется приблизительно один месяц, чтобы привыкнуть к любому новому методу бритья. Прежде, чем использовать бритву в первый раз или после того, как вы не пользовались ею свыше шести месяцев, необходимо заряжать ее в течение не менее 16 часов.

Наименование узлов и деталей

(см. рис. 1)

- Ⓐ Защитный колпачок
- Ⓑ Внешняя сетка
- Ⓒ Кнопки освобождения внешней сетки
- Ⓓ Рама для сетки
- Ⓔ Внутренний нож
- Ⓕ Фиксатор рамы для сетки
- Ⓖ Выключатель “Вкл./Выкл.”

Ⓜ Фиксатор выключателя

Ⓨ Ножницы

Ⓩ Ручка ножниц

Ⓚ Зарядное устройство

Ⓛ Индикатор зарядки

Ⓜ Щетка для чистки

Ⓝ Дорожный чехол

Зарядка

(см. рис. 2)

Выключите бритву и поместите ее в зарядное устройство. Зарядное устройство должно находиться в горизонтальном положении.

Подключите зарядное устройство к розетке переменного тока.

Световой индикатор зарядки будет гореть красным цветом до тех пор, пока вы не снимите бритву с зарядного устройства.

Полная зарядка бритвы производится в течение 8 часов и вы можете производить эту зарядку всякий раз, когда бритва несколько снижает скорость.

Полная зарядка обеспечит достаточную энергию приблизительно для 7 сеансов бритья (три минуты на бритье при нормальном волосяном покрове). Если вы уезжаете из дому и не берете с собой зарядное устройство, то полностью зарядите бритву в течение 8 часов.

Для получения наилучших результатов бритья

64



Нанесите тонкий слой пены для бритья на лицо: эта пена будет выполнять смазывающую функцию. Пена для бритья - лучшее средство в сравнении с многими другими (гель, мыло, крем и т.д.). Не наносите пену на лицо толстым слоем, так как это может отрицательно сказаться на эффективности работы бритвы. Если бритвенная головка будет забита пеной, то достаточно прополоскать ее под краном. Нажмите фиксатор выключателя и продвиньте выключатель Вкл./Выкл. вверх, чтобы включить бритву. Держите бритву под прямым углом к коже (90°) (см. рис. 3). Приступайте к бритью, осторожно прижимая бритву к лицу. Натягивайте кожу свободной рукой и перемещайте бритву назад и вперед по направлению волосяного покрова. По мере того, как ваша кожа будет привыкать к бритве, вы можете осторожно усилить нажим на кожу. Избыточный нажим на кожу не требуется, так как это не дает улучшения качества бритья.

Использование ножниц

(см. рис. 4)
Продвиньте переключатель ножниц вверх, чтобы раскрыть ножницы. Поместите ножницы под прямым углом к коже и продвигайте бритву вниз, чтобы подравнивать виски/бакенбарды.

Чистка бритвы

(см. рис. 5)

В целях гигиены и обеспечения удобства использования рекомендуется чистить бритву водой и жидким мылом. Регулярная чистка поможет поддерживать бритву в хорошем состоянии, предотвращая появление неприятных запахов или бактерий, а также обеспечит высокую эффективность бритья. Не снимая внешнюю сетку, намывте её мылом.

Включите бритву и промойте внешнюю сетку водой. Примерно через 10-20 секунд выключите бритву.

Снимите внешнюю сетку и промойте ее под краном.

Сухой тряпочкой удалите влагу с бритвы и снимите защитный колпачок, для того чтобы внешняя сетка полностью высохла.

Очистка с помощью щетки

Сожмите фиксаторы кассеты внешней сетки и удалите внешнюю сетку, подняв ее вверх. (см. рис. 6) Снимите внутренние ножи поочередно, уверенно захватывая их с двух сторон и вытягивая из бритвы (см. рис. 7). Прочистите внешнюю сетку, раму для сетки, корпус бритвы и ножницы длинной стороной щетки. Прочистите внутренние ножи короткой стороной щетки (см. рис. 8). Не используйте короткую щетку для чистки



внешней сетки.

Замена элементов головки бритвы

Для обеспечения высокой эффективности бритья рекомендуется производить замену внешней сетки по крайней мере ежегодно, а внутренних ножей - по крайней мере каждые 2 года.

Замена системы внешней сетки (см. рис. 6)

Сожмите фиксаторы кассеты внешней сетки и удалите внешнюю сетку, подняв ее вверх. Чтобы вставить новую внешнюю сетку, продвигайте ее вниз до тех пор, пока она не закрепится со щелчком на месте.

Замена внутренних ножей (см. рис. 7)

Нажав на фиксаторы рамки сетки, потяните ее вверх, чтобы снять ее. По одному удалите внутренние ножи, твердо захватывая их с обеих сторон и потянув их вверх от бритвы. Чтобы вставить новые внутренние ножи, вставляйте их по одному, захватив каждый нож с двух сторон, и нажимая вниз, чтобы они плотно встали на свои места в бритве.

Защита окружающей среды и утилизация использованных материалов

Эта бритва содержит никель-кадмиевую батарею.

Пожалуйста выбрасывайте батарею в специально отведенном для этого месте, если такая служба предусмотрена в Вашей стране.

Удаление встроенной зарядной батареи до утилизации бритвы (см. рис. 9)

Батареи в этой бритве не предназначена для замены потребителями.

Однако, батарею можно заменить в центре технического обслуживания, имеющем соответствующее разрешение. Порядок действий, описанный ниже, предназначен только для снятия зарядной батареи с целью надлежащей утилизации.

1. Снимите защитный колпачок, раму внешней сетки и внутренние ножи.
2. Удалите 2 винта (a) сверху.
3. Крепко удерживая нижнюю часть прибора и область расположения кнопок (b) слева и справа, отсоедините участок с кнопками от основного прибора.
4. Удалите 2 винта (c), расположенные внутри корпуса основного прибора.
5. Крепко удерживая верхнюю часть (d) и нижнюю часть (e) основного прибора, вытащите их.
6. Удалите батарейку (f) из шасси.



Осторожно

- Не производите зарядку бритвы, если температура ниже 0°C или выше 40°C, если бритва будет подвержена воздействию прямых солнечных лучей или источника тепла, или если в помещении отмечается большая влажность.
- Используйте только включенное в комплект поставки зарядное устройство RE3-68 для зарядки бритвы ES4025/ES4026/4027.
- Шнур питания зарядного устройства не подлежит замене; при повреждении шнура следует утилизировать всё зарядное устройство.
- Просушивайте бритву полностью, прежде чем устанавливать ее в зарядное устройство.
- Храните зарядное устройство вдалеке от воды и дотрагивайтесь до него только сухими руками. Не используйте шнур-удлинитель для подсоединения зарядного устройства к розетке переменного тока.
- При отсоединении зарядного устройства от розетки питания захватывайте вилку шнура питания: если вы будете тянуть непосредственно за шнур, вы можете повредить его.
- Храните зарядное устройство и его шнур питания в сухом месте, где они будут защищены от повреждения.
- Внешняя сетка очень тонкая. При неверном обращении ее легко повредить. Во избежание личной травмы не используйте

бритву, если сетка или внутренний нож повреждены.

- Промывайте бритву под краном. Не мойте бритву в соленой или кипяченой воде. Также запрещается использовать чистящие средства, предназначенные для чистки туалетов, ванн или кухонного оборудования. Не погружайте бритву в воду на длительное время.
- Запрещается протирать любые детали бритвы разбавителем, бензином или спиртом. Протирайте их тканью, смоченной в мыльной воде.
- Не разбирайте корпус бритвы, поскольку это может нарушить ее водонепроницаемость.
- Если бритва работает неудовлетворительно, отнесите ее для инспекции в место приобретения бритвы или в уполномоченный сервисный центр.
- Всегда применяйте бритву по назначению, как указано в данном руководстве.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



BZ02
Сделано в Японии

Этот прибор предназначен только
для домашнего использования.

