FUJIFILM

FINEPIX REAL 3D W3

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение данного изделия. В данном руководстве описывается, как пользоваться цифровой фотокамерой FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 и прилагаемым программным обеспечением. Внимательно прочтите и изучите содержание руководства, прежде чем начать работать с фотокамерой.

🖢 Фотографирование 团

Для получения наилучших результатов расположитесь на нужном расстоянии от объекта съемки (стр. 16) и не загораживайте объектив (стр. 17).

Для получения более подробной информации о сопутствующих изделиях посетите наш сайт по адресу http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Первые шаги

Перед началом работы

Основные функции фотосъемки и просмотра кадров

Более подробно о фотосъемке

Более подробно о просмотре кадров

Видеоролики

Подключения

Меню

Технические заметки

Устранение неисправностей

Приложение





BL01071-K00 RU

Перед использованием изделия прочтите данные примечания

Примечания по безопасности

- Убедитесь в правильности использования фотокамеры. Перед использованием фотокамеры ознакомьтесь с данными примечаниями по безопасности и с Руководство пользователя.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о значках

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.

ПРЕДУП-

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжёлые травмы.

РЕЖДЕНИЕ /!

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может **ПРЕДОСТЕ-** повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб. РЕЖЕНИЕ

Приведенные ниже символы используются для обозначения природы требований, которые следует соблюдать.

\triangle	Символ треугольника предназначен для привлечения внимания («важно»).
\bigcirc	Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий ("запре щено").
0	Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий ("обязательно").

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении проблем отключите фотокамеру, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.

Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необыч-Отключайте ного запаха или при проявлении признаков неисправности, может при*истройство* вести к пожару или к поражению электрическим током. om cemu.

Обратитесь к дилеру FUJIFILM.

Не допускайте попадания в фотокамеру воды или посторонних предметов.

При попадании посторонних предметов в камеру отключите ее, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.

Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Обратитесь к дилеру FUJIFILM.



 (\mathfrak{A})

Не пользуйтесь фотокамерой в ванной или в душе.



Никогда не пытайтесь разобрать или внести изменения в конструкцию (никогда не открывайте корпус).

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной Не разбирать возгорания или поражения электрическим током.

Если корпус разломился в результате падения или другого несчастного случая. не трогайте незашишенные детали.

Не трогайте

детали

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать результатом поражения электрическим током или возникновения травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, внутренние стараясь избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место покупки для получения консультации

> Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы.

> Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или к поражению электрическим током.

При повреждении кабеля обратитесь к дилеру FUJIFILM.

Не ставьте фотокамеру на неустойчивые поверхности.

Фотокамера может упасть и причинить травму.

Не проводите съемку во время движения.



Не пользуйтесь фотокамерой при ходьбе или при езде в автомобиле. Это может привести к падению или дорожно-транспортному происшествию.

Л ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ			Л ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
\bigcirc	Не прикасайтесь к металлическим элементам камеры во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током, наведенным грозовым разрядом.	\bigcirc	Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных влиянию высоких температур. Не оставляйте камеру в закрытом автомобиле или под прямыми сол-
\bigcirc	Не используйте батареи питания, отличные от рекомендованных. Устанавливайте батареи питания, соблюдая полярность.	\bigcirc	нечными лучами. Это может привести к пожару. Храните в местах, недоступных для маленьких детей.
\bigcirc	Не нагревайте, не разбирайте батареи питания и не вносите в них изменения. Не роняйте батареи питания и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи питания вместе сметаллическими предметами. Не исполь-	\odot	В руках ребенка данный продукт может стать источником травмы. Не кладите на фотокамеру тяжелые предметы. Это может привести к падению тяжелого предмета и получению травм.
\bigcirc	зунте для зарядки очтарен питания зарядные устроиства несоответствующен модели. Любое из этих действий может привести к взрыву батарей питания или утечке электролита, а также к пожару или травмам.	\bigcirc	Не перемещайте фотокамеру с подключенным адаптером переменного тока. Не таните за кабель, чтобы отключить адаптер переменного тока. Это может вызвать повреждение кабеля питания и привести к пожару или к поражению электрическим током.
\bigcirc	Используйте только батареи питания или адаптеры переменного тока, пред- назначенные для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответс- твовать указанному. Использование других источников питания может привести к пожару.	\bigcirc	Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении вилки или пло- хом контакте в розетке. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
\bigcirc	При вытекании электролита из батареи питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и об- ратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь.	\bigcirc	Не накрывайте и не заворачивайте фотокамеру или адаптер переменного тока в ткань или одеяло. Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или возникновению пожара.
\bigcirc	Не используйте для зарядки батарей питания зарядное устройство, отличное от указанного в инструкции. Зарядное устройство для NI-MH аккумуляторов предназначено для NI-MH аккумуляторов FUJIFILM HR-AA. Использование зарядного устройства для заряда общимы батарей или плугих типов акумилятелов имеет поневсти и	0	Перед чисткой камеры или длительным хранением извлекайте батарен пита- ния и отсоединяйте адаптер переменного тока. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или к порэжению электрическим током.
	заряда оси янах оснорси яли других и нао вакумули ород кожет привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву. При переноске батарей питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру	2	После окончания зарядки выключите зарядное устройство из розетки. Оставление зарядного устройства включенным в розетку может при- вести к пожару.
0	или полещаите в жесткии футяр. Дарните оатареи питания в жестком футяре. При утилизации отработанных батарей оборачивайте контакты изолентой. Контакт с другими металлическими предметами или элементами питания могут привести к возгоранию или взрыву батареи питания.	\bigcirc	Использование вспышки вблизи лица человека может вызвать временное нарушение зрения. Будьте особенно осторожны при съемке детей.
•	Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Поскольку карты памяти очень маленькие, дети могут их проглотить.	0	Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.
•	Обязательно храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, обратитесь к врачу или вызо- вите Скорую помощь.		Регулярно обращайтесь в сервисный центр для проверки и чистки фотокаме- ры. Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или к пора- жению электрическим током.
	<u>_!</u> _ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ		 Nаждые 2 года ооращаитесь к дилеру FUJIFILM для внутренней очист- ки камеры.

Не пользуйтесь этой фотокамерой в местах, подверженных воздействию мас-

Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

5

ла, пара, влажности или пыли.

• Помните, что эта услуга платная.

Блок питания и батарея питания

 Перед тем, как прочитать приведенное ниже описание, проверьте тип батареи питания.

Ниже приведены рекомендации по правильному использованию батарей питания и продлению срока их службы. Неправильное использование батарей питания может сократить срок их службы, а также привести к утечке электролита, перегреву, пожару или взрыву.

В фотокамере используется перезаряжаемая литиевоионная батарея питания

- При поставке батарея питания заряжена не полностью. Всегда заряжайте ее перед использованием.
- * При переноске батарей питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру или помещайте в мягком футляр.

Особенности батареи питания

- Батарея питания постепенно разряжается даже если она не используется. Для съемки используйте недавно (день или два назад) заряженную батареи питания.
- Для максимального продления срока службы батареи питания, если фотокамера не используется, выключайте ее как можно быстрее.
- В холодных местах или при низких температурах количество доступных кадров может сократиться. Берите с собой запасную полностью заряженную батарею питания. Чтобы увеличить вырабатываемый батареей питания заряд, нагрейте

ее, положив в карман или другое теплое место, а в фотокамеру устанавливайте непосредственно перед съемкой. При использовании электрической трелки не кладите батарею питания непосредственно на грелку. При использовании разряженной батареи питания в холодных условиях фотокамера может не включиться.

🔳 Зарядка батареи питания

- Батарею питания можно заряжать при помощи зарядного устройства (входит в комплект).
- Батарею питания можно заряжать при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С. Время зарядки батареи питания см. в Руководство пользователя.
- Батарею питания следует заряжать при температуре от +10°С до +35°С. Если батарею питания заряжать при температуре вне этого диапазона, зарядка требует больше времени, поскольку меняется емкость батареи питания.
- Батарею питания нельзя заряжать при температуре 0°С и ниже.
- Перезаряжаемую литиево-ионную батарею питания перед зарядкой не нужно полностью разряжать.
- После зарядки или сразу после использования батарея питания может быть теплой. Это нормальное явление.
- Не заряжайте полностью заряженную батарею питания.

🔳 Срок службы батареи питания

При обычных температурах батарею питания можно использовать не ме-

нее 300 раз. Заметное уменьшение времени работы батареи питания указывает на окончание срока ее службы, и батарею питания следует заменить.

🔳 Примечания по хранению

- Длительное хранение заряженной батарем питания может отрицательно сказаться на ее работе. Если батарея питания не будет использоваться некоторое время, перед хранением разрядите ее.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее батарею питания.
- Храните батарею питания в прохладном месте.
- Батарею питания необходимо хранить в сухом месте при окружающей температуре от +15°С до +25°С.
- Не оставляйте батарею питания в жарких или очень холодных местах.

Обращение с батареей питания Предупреждения в целях безопасности:

- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не нагревайте батарею питания и не бросайте в огонь.
- Не пытайтесь разбирать или изменять конструкцию батареи питания.
- Не заряжайте батарею питания с использованием зарядных устройств, отличных от указанных.

- Немедленно утилизируйте использованную батарею питания.
- Не бросайте батарею питания и не подвергайте ее сильным ударам.
- Не опускайте батарею питания в воду.
- Всегда содержите контакты батареи питания в чистоте.
- Не храните батарею питания в жарких местах. Кроме того, при длительном использовании батареи питания корпус фотокамеры и сама батарея питания нагреваются. Это нормальное явление. При длительной съемке или просмотре изображений используйте адаптер переменного тока.

В фотокамере используются щелочные батареи или Ni-MH (никель-металлогидридные) батареи питания типа АА

* Для получения дополнительной информации о батареях, которые можно использовать, см. Руководство пользователя данной фотокамеры.

Меры предосторожности при использовании батарей питания

- Не нагревайте батареи питания и не бросайте их в огонь.
- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не опускайте батареи питания в воду и не позволяйте им намокать.
- Не пытайтесь разбирать батареи питания или их корпус, или изменять их конструкцию.

- Не подвергайте батареи питания сильным ударам.
- Не используйте протекающие, деформированные или выцветшие батареи питания.
- Не храните батареи питания в теплых или влажных местах.
- Храните батареи питания в местах, недоступных детям.
- Убедитесь в правильности полярности (⊕ и ⊖).
- Не используйте старые и новые батареи питания вместе. Не используйте заряженные и разряженные батареи питания вместе.
- Не используйте одновременно батареи питания различных типов или производителей.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного Правильное использование Ni-MH времени, извлеките из нее батарею питания. Помните, что если фотокамеру оставить без батарей, время и дата будут сброшены.
- Сразу после использования батареи питания кажутся нагретыми. Перед тем, как извлечь батареи питания, отключите фотокамеру и подождите, пока батареи остынут.
- Поскольку батареи питания в холодную погоду или в холодном месте работают хуже, перед использованием нагревайте их в кармане. Холодные батареи питания работают хуже. Когда температура становится нормальной, они снова начинают работать нормально.
- Загрязнения (например, отпечатки пальцев) на контактах батареи питания уменьшают заряд и, соответственно, количество снимков. Перед

установкой тшательно протрите контакты батареи питания мягкой сухой тканью.

При вытекании электролита из батарей тщательно протрите батарейный отсек и установите новые батареи питания.

При попадании электролита на руки или одежду тщательно промойте этот участок водой. Помните, что при попадании в глаза электролит может привести к потере зрения. Если электролит попал в глаза, не трите их. Смойте электролит чистой водой и обратитесь за • Камера устроена так, что даже помощью к окулисту.

батарей питания типа АА

 При длительном хранении Ni-MH аккумуляторы могут "деактивироваться". Кроме того, постоянная зарядка частично разряженных Ni-МН батарей питания может привести к проявлению "эффекта памяти". "Деактивированные" Ni-MH батареи питания или батареи с "эффектом памяти" после зарядки обеспечивают непродолжительную работу. Во избежание этой проблемы разрядите и зарядите их несколько раз с помошью функции фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания". Деактивация и эффект памяти свойственны Ni-MH батареям питания и не являются неисправностью. Описание "Разрядки перезаряжаемых батарей питания" см. в Руководство пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании шелочных батарей не пользуйтесь функцией "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".

- Для зарядки Ni-MH батарей питания используйте зарядное устройство для быстрой зарядки (приобретается отдельно). Правила использования зарядного устройства см. в прилагаемой к нему инструкции.
- Не используйте зарядное устройство для зарядки других батарей питания.
- Помните, что после зарядки батареи питания кажутся теплыми.
- при ее отключении потребляется небольшое количество энергии. Помните, в частности, о том, что оставление Ni-MH батарей питания в фотокамере на длительное время приведет к их излишней разрядке и выходу из строя.
- Ni-MH батареи питания разрядятся даже если они не используются, в результате чего время их использования сократится.
- Излишняя разрядка (например, раз-. рядка с использованием вспышки) Ni-MH батарей питания приводит к выходу их из строя. Для разрядки аккумуляторов используйте функцию фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".
- Срок службы Ni-MH батарей питания ограничен. Если батарея питания работает недолгое время даже после повторных циклов разрядкизарядки, возможно, срок ее службы истек.

🔳 Утилизация батарей питания

 При утилизации батарей питания делайте это в соответствии с местными нормативными актами, касающимися утилизации отходов.

3 Примечания к обеим моделям (1, 2)

Адаптер переменного тока

Всегда используйте с фотокамерой адаптер переменного тока. Использование адаптера переменного тока, отличного от адаптера FUJIFILM, может привести к повреждению цифровой фотокамеры.

Характеристики адаптера переменного тока см. в Руководство пользователя фотокамеры.

- Используйте адаптер переменного тока только в помешениях.
- Надежно включите кабель питания в разъем питания постоянного тока.
- Перед отсоединением кабеля из разъема питания постоянного тока отключите цифровую фотокамеру FUJIFILM. Чтобы отсоединить, осторожно вытяните разъем. Не тяните за кабель.
- Не используйте адаптер переменного тока с другими устройствами.
- При использовании адаптер переменного тока нагревается. Это нормальное явление.
- Не разбирайте адаптер переменного тока. Это может быть опасно.
- Не используйте адаптер переменного тока в теплых и влажных местах.
- Не подвергайте адаптер переменного тока сильным ударам.



∕!∖

- Адаптера переменного тока может издавать гудение. Это нормальное явление.
- При использовании вблизи радиоприемника адаптер переменного тока может создавать помехи. Если это происходит, отодвиньте фотокамеру от радиоприемника.

Перед использованием фотокамеры

Не подвергайте фотокамеру воздействию очень ярких источников света, таких как солнце в ясном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению датчика изображения фотокамеры.

Пробные снимки перед фотографированием

Перед съемкой важных мероприятий (например, свадеб и зарубежных поездок) всегда делайте пробные снимки и просматривайте отснятое изображение, чтобы убедиться в нормальном функционировании фотокамеры.

 Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за любые потери (такие, как стоимость печати фотографий или неполучение прибыли от фотографий), вызванные неисправностью данной фотокамеры.

Примечания по защите авторского права

Изображения, записанные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя, кроме случаев использования изображений в личных целях. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

Обращение с цифровой фотокамерой

Чтобы обеспечить правильность записи изображений, во время записи не подвергайте фотокамеру ударным воздействиям.

Жидкие кристаллы

При повреждении жидкокристаллического дисплея соблюдайте осторожность при обращении с ним. В случае возникновения одной из указанных ниже ситуаций немедленно выполните соответствующее действие.

- При попадании жидких кристаллов на кожу: Протрите пораженный участок тканью, а затем тшательно промойте проточной водой с мылом.
- При попадании жидких кристаллов в глаза: Промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помошью.
- При попадании жидких кристаллов внутрь: Тшательно прополошите

личество воды и вызовите рвоту. Затем обратитесь за медицинской помощью.

Информация о товарных знаках

- товарными знаками корпорации FUJIFILM.
- IBM PC/AT является зарегистрированным товарным знаком корпорации International Business Machines Corp. B CLIIA
- Macintosh, QuickTime и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
- Windows 7, Windows Vista и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.
- Товарный знак IrSimple™ является собственностью Infrared Data Association®.
- Товарные знаки lrSS™ ипи IrSimpleShot™ являются собственностью Infrared Data Association®.
- Логотип SDHC является товарным знаком.
- Логотип HDMI является товарным знаком.
- YouTube является товарным знаком компании Google Inc.
- Другие названия компаний или продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствуюших компаний.

Замечания об электрических

помехах

Если фотокамера предназначена для использования в больницах или в самолетах, помните о том, что она морот водой. Выпейте большое ко- жет стать источником помех для дру-

гого оборудования в больнице или в самолете. Подробные сведения см. в действующих нормативных актах.

Описание телевизионных систем кодирования цвета

- NTSC: National Television System Committee, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимущественно использующийся в США, Канале и Японии.
- PAL · Phase Alternation by Line, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимушественно использующийся в европейских странах и Китае.

Формат Exif Print (Exif верси 2.3)

Формат Exif Print представляет собой новый формат файлов, который содержит различную информацию об условиях съемки в целях обеспечения оптимальной печати.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прочтите, прежде чем использовать программное обеспечение

Запрещен прямой или косвенный экспорт. целиком или частично, лицензированного программного обеспечения без разрешения соответствующих органов управления.

Об этом руководстве

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и сведения о предупреждениях на стр. ii–vi. Для получения информации по конкретным вопросам смотрите приведенные ниже источники.

✓ Фотокамера, вопросы и ответы стр. viii	✓ Содержание стр. хі
Вы знаете, что делает операция, но не знаете, как	В разделе "Содержание" предоставлена общая
она называется? Найдите ответ в разделе "Фото-	информация о содержании руководства. Далее
камера, вопросы и ответы"	приведен список основных функций фотокамеры.
✓ Устранение неисправностей стр. 89	✓ Предупреждающие сообщения и окна стр. 96
У вас конкретная проблема с фотокамерой? От-	Информации о значении мигающих значков или
вет можно найти здесь.	сообщений об ошибках на дисплее.
✔ Глоссарий cmp. 100	 Ограничения настроек фотокамеры
Здесь приводятся значения некоторых технических терминов.	Для получения информации о параметрах, до- ступных для каждого режима съемки, см. Основ- ное руководство пользователя .

🌗 Карты памяти

Фотографии можно сохранять на внутреннюю память фотокамеры или на дополнительных картах памяти SD и SDHC. В данном руководстве карты памяти SD называются термином "карты памяти". Более подробная информация представлена на стр. 9.

Поиск по задачам.

Подготовка фотокамеры к работе

Вопрос	Ключевая фраза	См.
		страницу
Как установить часы фотокамеры?	Дата и время	13
Можно ли установить на часах местное время во время путешест- вий?	Разница во времени	81
Как сделать так, чтобы дисплей не отключался автоматически?	Автоматическое выключение	84
Как сделать дисплей ярче или темнее?	Яркость ЖК-дисплея	79
	Громкость работы и затвора	79
пак опулючить звуковой сигнал и щелчки:	Бесшумный режим	18
Можно ли изменить звук затвора?	Звук затвора	79
Что означают значки на дисплее?	Информация на дисплее	3
Каков остаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи?	Уровень зарядки аккумулятор- ной батареи	16

Обмен фотографиями

Вопрос	Ключевая фраза	См. страницу
Можно ли распечатать фотографии на домашнем принтере?	Печать фотографий "	49
Можно ли копировать фотографии на компьютер?	Просмотр изображений на компьютере	55

* Дополнительная информация о печати изображений 🗊 представлена на веб-странице http://fujifilm.com/3d/print/.

Фотографирование

Вопрос	Ключевая фраза	См. страницу
Как сделать фотографии 3D?	Получение фотографий 3D	15
Как сделать фотографии 🛛 ?	Получение фотографий 🛛	21
Как снимать видеоролики в режиме 3D или 2D?	Съемка видеороликов	44
Как снимать портреты высокого качества?	Интеллектуальная функция обнаружения лица	67
Можно выбрать собственные параметры для различных сцен?	Программы	22
Как снимать с близкого расстояния?	Режим макросъемки (съемка с близкого расстояния)	34
Как отключить вспышку?		
Как убрать эффект красных глаз при использовании вспышки?	Режим работы со вспышкой	35
Как заполнить тени у освещенных сзади объектов?		
Как сделать серию фотографий?	Режим серийной съемки	66
Как снимать групповые портреты вместе с фотографом?	Режим автоспуска	37
Как установить выдержку и диафрагму?	Режимы Р, А и М	24–26

Просмотр фотографий

Вопрос	Ключевая фраза	См. страницу
Как переключать режимы просмотра 30 и 20?	Переключение 3D и 2D	39
Как просматривать фотографии 3D?	Просмотр фотографий ЗД	20
Как просматривать фотографии 20?	Просмотр фотографий 2D	21
Как просматривать снимки?	Покадровый просмотр	39
Как удалить открытый снимок?	Кнопка 🛅	20
Можно ли выбрать другие снимки для удаления?	Удаление фотографий	42
Можно ли увеличить изображение в режиме просмотра кадров?	Увеличение во время просмот- ра кадров	40
Как просматривать сразу много фотографий?	Многокадровый просмотр	41
Как просматривать все фотографии, сделанные в один день?	Сортировка по дате	41
Можно ли предохранить фотографии от случайного удаления?	Защита фотографий	72
Можно ли скрыть на дисплее значки при просмотре фотографий?	Выбор формата дисплея	39

Содержание

Для вашей безопасности	i
Примечания по безопасности	i
Об этом руководстве	i
Фотокамера, вопросы и ответыvi	i

Перед началом работы

1
1
1
2
3
4

Первые действия

Зарядка батареи	5
Установка батареи	e
Установка карты памяти	
Включение и выключение фотокамеры	
Режим съемки	
Режим просмотра	
Настройка основных параметров	13

Основные функции фотосъемки и просмотра

Съемка фотографий 3D в режиме АВТО	15
Просмотр 🗊 фотографий	20
Съемка и просмотр 😰 фотографий	21
Фотографирование в режиме 20	21
Просмотр фотографий в режиме 😰	21

Более подробно о фотосъемке	
Режим съемки	22
ABTO	22
SP1/SP2 ПРОГРАММЫ	22
М РУЧНОЙ	24
А ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ АЕ	25
Р ПРОГРАММА АЕ	
☑ 2D РАСШИРЕННЫЙ 2-М	27
🖾 ТЕЛЕ/ШИРОК	28
🖃 2-ЦВЕТ	
🔟 2-ЧУВСТВИТ	
ДЗD РАСШИРЕННЫЙ 3-М	29
🔛 ИНД. 3-М СЪЕМКИ	30
🔛 ИНТЕРВАЛ 3-М СЪЕМ	
Блокировка фокуса	32
🕏 Режим макросъемки (Съемка с близкого	
расстояния)	34
🕻 Использование вспышки	
Суперинтеллектуальная вспышка)	35
🖱 Использование таймера автоспуска	37
Более подробно о просмотре кадров	

Более подробно о просмотре кадров

Параметры режима просмотра	39
Увеличение во время просмотра кадров	40
Многокадровый просмотр	41
Сортировка по дате	41
🛅 Удаление фотографий	42

Видеоролики

, **	Запись видеороликов4	4
►	Просмотр видеофрагментов4	6

Подключения

Просмотр фотографий на телевизоре	47
Просмотр снимков на 3D телевизоре	48
Печать фотографий через порт USB (только 20)	49
Подключение фотокамеры	49
Печать выбранных фотографий	50
Печать задания печати DPOF	52
Создание задания печати DPOF	53
Просмотр изображений на компьютере	55
Установка программы	55
Подключение фотокамеры	57

Меню

Использование меню: Режим съемки	60
Использование меню съемки	60
Параметры меню съемки	61
🕅 ЧУВСТВ-ТЬ ISO	63
🕼 РАЗМЕР ИЗОБР	64
🔛 КАЧЕСТВО ИЗОБР	65
🖬 FINEPIX ЦВЕТ	65
В БАЛАНС БЕЛОГО	66
望 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	66
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА (только в режиме 2D).	67
ЭКСПОЗАМЕР	68
🔲 2-МЕРН.РЕЖИМ АФ (только 💶)	68
Использование меню: Режим просмотра	69
Использование меню просмотра	69
Параметры меню просмотра	69
УПР-Е ПАРАЛЛАКСОМ (только ВD)	70
🗃 СЛАЙД ШОУ	70
💿 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ (только 💶)	71
• ЗАЩИТИТЬ	72
— Кадрирование	73
🔚 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	74
— 2 ПОВОРОТ КАДРА (только 2D)	75
ши копировать	76

Меню настройки параметров73	8
Использование меню настройки параметров	8
Опции меню настройки параметров7	9
🔁 РАЗН. ЧАСОВ8	1
🖾 ФОРМАТ-ВАТЬ8	2
🖅 ОТОБР. ИЗОБ82	2
🔟 НОМЕР КАДРА8	3
페 НDMI ВЫХОД8	3
В АВТО ВЫКЛ	4
🖸 ЦИФРОВОЙ ЗУМ (только 💶)84	4
🕁 УПРАВЛ. ОПТ.ОСЬЮ8	5
мо 3D ЗАПИСЬ8	5
🐼 3-МЕР. ПРЕДУПР8	5

Технические заметки

Дополнительные аксессуары	
Аксессуары FUJIFILM	
Уход за фотокамерой	

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей	89
Предупреждающие сообщения и окна	96

Приложение

Глоссарий	100
Объем внутренней памяти/карты памяти	102
Технические характеристики	103

🚺 Предостережение: Использование FinePix REAL 3D W3

Детям (возрастом до 6 лет) с неокрепшей системой зрения, а также лицам, имеющим заметную разницу в зрении глаз, рекомендуется использовать дисплей [20], поскольку эффект [30] таким людям может быть трудно заметен. При появлении чувства усталости или дискомфорта во время просмотра изображений [30] немедленно прекратите просмотр. Через каждые полчаса просмотра рекомендуется делать десятиминутный перерыв. Немедленно переключите показ в режим [20], если изображения [30] двоятся после корректировки смещения. Лица с фоточувствительной эпилепсией или сердечными заболеваниями, испытывающие ухудшение состояния из-за усталости, головокружения или опьянения, должны воздержаться от просмотра изображений [30]. Просмотр изображений [30] в движении может вызвать чувство дискомфорта или усталости.

Во избежание неблагоприятных эффектов, изображения на устройствах HDMI следует просматривать на расстоянии, двукратно превышающем ширину экрана, а размер этого экрана не должен превышать 65 дюймов. Выберите режим 20 при просмотре изображения на экранах более 65 дюймов.

🐌 Формат файлов

Изображения 🗊 сохраняются в двух новых форматах: Многокадровый формат для фотографий (стр. 20, 100) и формат трехмерного видео для видеороликов (стр. 44, 100). Изображения 😰 сохраняются в уже существующих форматах.

Символы и условные обозначения

- В данном руководстве используются следующие символы:
- Предостережение: Эту информацию необходимо прочесть перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.
- 🗲 Примечание: На это нужно обратить внимание при использовании фотокамеры.
- 🗟 Подсказка: Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.

Тексты меню и другие элементы интерфейса на дисплее фотокамеры показаны жирным шрифтом. На иллюстрациях в данном руководстве дисплей может быть упрощен для наглядности.

Прилагаемые аксессуары

В комплект фотокамеры входит следующее:



<u>Компоненты фотокамеры</u>

Для получения более подробной информации см. указанную справа страницу.



民 Подсказка: Яркость дисплея

При нажатии кнопки 🔅 кратковременно увеличивается яркость дисплея, что облегчает восприятие информации при ярком окружающем свете. После съемки кадра нормальная яркость дисплея восстанавливается.

Дисплеи фотокамеры

Во время съемки или просмотра на дисплее могут появляться следующие обозначения:

🔳 Съемка



* 11: указывает на отсутствие карты памяти. Снимки будут сохраняться во внутренней памяти фотокамеры (стр. 9).

1	Индикатор внутренней памяти*…9
2	Предупреждение "Фокус" 18, 96
3	Предупреждение о размытии35, 96
4	Индикатор бесшумного режима 18
5	Режим серийной съемки
6	Экспозамер68
7	Индикатор интеллектуальной
	функции обнаружения лица67
8	Режим съемки61
9	Режим работы со вспышкой35
0	Режим съемки с близкого рассто-
	яния (макросъемки)34
1	Индикатор таймера
2	Индикатор режимов 3D/2D

Рамка фокусировки18, 68
Дата и время13, 79
Количество доступных кадров. 102
Чувствительность63
Качество/размер изображения
Индикатор яркости дисплея2
Цвет FINEPIX65
Баланс белого66
Уровень зарядки аккумуляторной
батареи16
Дисплей параллакса15
Предупреждение о том, что объ-
ектив загорожен96
Коррекция экспозиции61



1	Изображение "подарок"
2	Индикатор бесшумного режима 18
3	Индикатор функции удаления
	эффекта красных глаз71
4	Индикатор интеллектуальной
	функции обнаружения лица40, 71
5	Индикатор режима просмотра

6	Защищенное изображение72
7	Индикатор печати DPOF54
8	Индикатор режимов 3D/2D
9	Изображение 3020
0	Номер кадра83
1	Дисплей параллакса15

Введение

Переключатель режимов

Для выбора режима съемки совместите значок режима с меткой, расположенной рядом с переключателем режимов.





Зарядка батареи

Фотокамера поставляется с разряженной батареей. Зарядите батарею перед началом работы.

🐌 Батареи

В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-50.

Вставьте батарею в зарядное устройство. Вставьте батарею в прилагаемое зарядное устройство, как показано на рисунке, соблюдая положение, указанное на ярлыке ⊕ ① ⊖.



🚺 Предостережения

- Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, когда оно не используется.
- Удаляйте загрязнения с контактов батареи мягкой сухой тканью. Несоблюдение этого требования может помешать зарядке батареи.
- Время зарядки увеличивается при низких температурах.

2 Вставьте зарядное устройство в розетку. Вставьте зарядное устройство в розетку. Загорится индикатор зарядки.

🏞 Индикатор зарядки

Индикатор зарядки показывает процесса зарядки батареи:

И	ндикатор зарядки	Состояние батареи	Действие
R	Выключен	Батарея не вставлена.	Вставьте батарею.
DI		Батарея полно- стью заряжена.	Извлеките батарею.
	Светится	Идет зарядка.	_
Пр с	ерывисто ветится	Батарея неис- правна.	Отсоедини- те зарядное устройство от электросети и извлеките батарею.

3 Зарядите батарею.

Выньте батарею после завершения зарядки. Информация о времени зарядки содержится на странице 106.

Установка батареи

Вставьте батарею в фотокамеру, как описано ниже.

Откройте крышку отсека батареи.



👉 Примечание

Перед тем, как открыть крышку отсека батарей, убедитесь, что фотокамера отключена.

Г Предостережения

- Не открывайте крышку отсека батарей при включенной фотокамере. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению файлов изображения или карты памяти.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батарей.

2 Вставьте батарею.

Установите батарею контактами вниз, совместив оранжевую полосу на батарее с оранжевым фиксатором отсека батареи, придавливая фик-



сатор отсека батареи к корпусу. Убедитесь, что батарея надежно зафиксирована.



🚺 Предостережение

При установке батареи соблюдайте полярность. НЕ прилагайте силу при вставлении батареи и не пытайтесь вставить ее наоборот или обратной стороной. Если батарея направлена правильно, она вставится без усилий. 3 Закройте крышку отсека батареи.



🌗 Извлечение батареи

Выключите фотокамеру, откройте крышку отсека батарей, прижмите фиксатор в сторону и извлеките батарею, как показано на рисунке.



Защелка отсека батареи

🚺 Предостережение

Выключайте фотокамеру перед извлечением батареи.

I Предостережения

- Не наклеивайте наклейки и другие предметы на батарею. В противном случае это может привести к невозможности извлечения батареи из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Это может привести к перегреву батареи.
- Прочтите предостережения на странице iv.
- Используйте только те батареи, которые предназначены для этой фотокамеры. Невыполнение этого требования может привести к выходу устройства из строя.
- Не снимайте этикетку с батареи и не пытайтесь удалить внешнюю оболочку.
- Батарея постепенно разряжается, даже если ее не использовать. Заряжайте батарею за один - два дня до начала работы.

🔊 Подсказки: Использование блока питания переменного тока

 Фотокамера может работать от дополнительного сетевого адаптера и переходника постоянного тока (продаются отдельно). Приподнимите и поверните крышку канала переходника постоянного тока, как показано на рис., и вставьте переходник в отсек для батареи, убедившись, что кабель переходника постоянного тока проходит через предназначенный для него канал. Дополнительную информацию о блоке питания от сети постоянного тока и переходнике постоянного тока см. в прилагаемых к ним руководствах по эксплуатации.



• При подключении фотокамеры к питанию через блок питания, при ее включении на экране появятся инструкции демонстрационного режима. Для отмены режима демо нажмите кнопку затвора наполовину. Режим демо можно отключить с помощью параметра **В РЕЖИМ ДЕМО** в меню настройки (стр. 80).

Z

Установка карты памяти

Хотя фотокамера может сохранять изображения во внутренней памяти, можно также использовать карты памяти SD (продаются отдельно) для сохранения большего числа изображений.

Когда карта памяти не установлена, на дисплее отображается значок 🕅, и для записи и просмотра фотографий используется внутренняя память. Учтите, что при поломке фотокамеры внутренняя память может быть повреждена, поэтому фотографии из внутренней памяти необходимо периодически переносить на жесткий диск компьютера или съемный носитель, например, диск CD или DVD. Фотографии с внутренней памяти также можно скопировать на карту памяти (см. страницу 76). Чтобы не переполнять внутреннюю память, не забывайте удалять фотографии, если они уже не нужны.

Если карта памяти вставлена, как описано ниже, то для записи и просмотра снимков будет использоваться эта карта.

🔳 Совместимые карты памяти

Карт памяти FUJIFILM, SanDisk SD и SDHC подходят для использования в фотокамере. Полный список подходящих карт памяти можно посмотреть на веб-сайте http://www.fujifilm.com/products/digital_ cameras/index.html. Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Эта фотокамера не может использоваться при работе с картами **xD-Picture Card** и **M**ulti**M**edia**C**ard (MMC).

🚺 Предостережение

Карты памяти SD можно защитить от записи, что делает невозможным форматирование этих карт, запись и удаление изображений. Перед тем, как вставить карту памяти SD, сдвиньте переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.



Переключатель защиты от записи

🔳 Установка карты памяти

Откройте крышку отсека батареи.



👉 Примечание

Перед тем, как открыть крышку отсека батарей, убедитесь, что фотокамера отключена.

Вставьте карту памяти.

Возьмите карту памяти так, как показано справа, и вставьте ее в слот полностью до щелчка.



Следите за тем, чтобы карта вставлялась правильно; не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий. Если карта памяти вставлена неправильно, снимки будут записываться на внутреннюю память. 3 Закройте крышку отсека батареи.



🏞 Извлечение карты памяти

Выключите фотокамеру, нажмите на карту памяти и медленно ее отпустите. Теперь карту можно извлечь рукой.



I Предостережения

- Карта памяти может выскочить из отверстия, если резко убрать палец после нажатия.
- Карты памяти могут быть теплыми после извлечения их из фотокамеры. Это нормальное явление, не означающее неисправность.

Предостережения

- <u>Не выключайте фотокамеру и не вынимайте карту памяти во время процесса форматирования карты или процесса передачи или удаления данных скарты</u>. В противном случае это может привести к повреждению карты памяти.
- Перед использованием карт памяти SD их необходимо форматировать, а также повторно форматировать все карты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о форматировании карт памяти смотрите страницу 82.
- Карты памяти имеют малые размеры и их легко проглотить; держите карты памяти вдали от маленьких детей.
 Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.
- Переходники miniSD или microSD, имеющие больший или меньший размер, чем стандартная карта SD, могут застрять в фотокамере. Если карта не извлек ается, отнесите фотокамеру в авторизованный производителем сервисный центр. Не вынимайте карту памяти с усилием.
- Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к сбою в работе фотокамеры.
- Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти SD. Используйте карту класса 6 со скоростью записи (6 МБ/с) или выше, когда снимаете HD видео.
- Данные во внутренней памяти могут быть удалены или повреждены во время ремонта фотокамеры. Имейте в виду, что лицо, производящее ремонт фотокамеры, может просматривать фотографии, сохраненные во внутренней памяти.
- При форматировании карты памяти или внутренней памяти создается папка, в которой сохраняются фотографии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для удаления или изменения имен файлов изображений. Всегда используйте фотокамеру для удаления изображений с карт памяти и внутренней памяти, перед тем как редактировать файлы или изменять их названия, скопируйте их на компьютер и редактируйте или переименовывайте копии, а не оригиналы фотографий.

Режим съемки

Чтобы включить фотокамеру, полностью откройте крышку объектива, как показано ниже. При закрытии крышки объектива фотокамера выключается.



國 Подсказка: Переключение в режим просмотра

Нажмите кнопку **•** примерно на одну секунду, чтобы включить режим просмотра. Наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы возвратиться в режим съемки.

🚺 Предостережение

Отпечатки пальцев или другие загрязнения на объективе могут повлиять на качество фотографий. Содержите объективы в чистоте.

<u>Режим просмотра</u>

Чтобы включить камеру и использовать режим просмотра без открытия крышки объектива, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **▶** в течение одной секунды.



Чтобы выключить фотокамеру, откройте и закройте крышку объектива.

Подсказка: Переключение в режим съемки

Чтобы выйти из режима съемки, наполовину нажмите кнопку затвора. Нажмите кнопку **Г** для возврата в режим просмотра.

Подсказка: Автоматическое выключение

Фотокамера выключится автоматически, если действия не будут производиться в течение времени, заданного в меню 🖬 **АВТО ВЫКЛ.** (стр. 84). Чтобы включить камеру, закройте и снова откройте шторку объектива или нажиите кнопку 🕩 примерно на одну секунду.

Настройка основных параметров

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Произведите начальную настройку фотокамеры согласно инструкциям ниже (чтобы получить информацию об изменении установки часов и языка, см. страницу 79).

Выберите язык.

START MENU
靏 言語/LANG.
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
OK SET BACK NO

 Нажимайте кнопку селектора вверх, вниз, влево или вправо для выбора языка.

1.2 Нажмите кнопку **MENU/OK**.

Установите дату и время.



- 2.1 Нажимайте кнопку селектора влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок показа года, месяца и дня, выделите формат даты и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз.
- 2.2 Нажмите кнопку MENU/OK.





3 Выберите параметры управления питанием.



3.1 Нажимайте кнопку селектора вверх или вниз для выделения одного из следующих параметров:



- СА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 1/СА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2: Экономит заряд батареи. Выберите СА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 1, чтобы фотографий ВО показывались в режиме 20 для лучшей экономии заряда.
- **СЕ** БЫСТРЫЙ А**F**: Уменьшает время фокусировки, что позволяет затвору срабатывать быстрее.
- 3.2 Нажмите МЕЛИ/ОК.

🗟 Подсказка: Часы фотокамеры

Если батарея вынимается на длительный период времени, настройка часов фотокамеры будет сброшена, и при включении фотокамеры на дисплее появится окно выбора языка. Если батарея оставляется в фотокамере примерно на 4 дня, то ее можно извлечь примерно на 7 дней без сброса часов, выбора языка и режимов питания.



Съемка фотографий 🗊 в режиме АВТО

В этом разделе описывается 🗊 фотографирование в режиме 🗖 (авто).

Включите фотокамеру.

Откройте полностью крышку объектива.

На дисплее будет показан символ ВД, загорится индикатор режима ВД.







🌗 Смещение (стр. 101)

Внешний вид изображений можно регулировать с помощью кнопки **ОО** (стр. 2). Процентное отношение показывается на дисплее. Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок при



имеющихся настройках или дважды нажмите кнопку 30, чтобы вернуть заводские настройки смещения.

Учтите, что при коррекции смещения уменьшается охват кадра по вертикали рамки. Охват нового снимка показывается на дисплее черными границами.



Подсказка: Автонастройка параллакса

Для использования автоматической коррекции смещения, выберите настройку **ВКЛ** для параметра **Ф АВТ.УПР. ПАРАЛЛАКСОМ** (стр. 62). Если выбрана настройка **ВКЛ**, смещение можно корректировать вручную.

🚺 Предостережение: Избыточный параллакс

При избыточном смещении достигнуть эффекта трехмерного изображения невозможно.

3 Проверьте уровень заряда батареи.

Проверьте уровень заряда батареи на дисплее.



Индика- тор	Описание	
	Батарея частично разряжена.	
(белыи)		
4 171	Батарея разряжена более чем напо-	
(белый)	ловину.	
	Батарея сильно разряжена. Зарядите	
(красный)	батарею как можно быстрее.	
	-	

Ф Батарея полностью разряжена. Вы-(прерывисключите фотокамеру и зарядите батый красный) тарею.

4 Пометите объект в кадр.

Поместите основной объект в рамку фокусировки и воспользуйтесь регулировкой зума, чтобы изображение попало в рамку на дисплее.



👉 Примечание: 3 🗹

Эффект **3D** может быть незаметен при сильном увели-



чении или расположении объектов вне рекомендуемого диапазона (стр. 103), плохом освещении или размещении объектов по краям рамки. Для получения наилучших результатов съемку следует производить с расстояния 1,5–2 м (в режиме широкоугольной съемки).



🏞 Как держать фотокамеру

Держите фотокамеру крепко обеими руками, опершись локтями в корпус своего тела. Дрожь или неустойчивое положение рук может привести к получению размытой фотографии.



Для достижения оптимального эффекта В и во избежание получения несфокусированных и темных (недоэкспонированных) фотографий следите за тем, чтобы пальцы, а также другие предметы не заслоняли объектив и вспышку. Учтите, что эффект В может быть незаметен, если смотреть на дисплей сбоку.



Подсказка: Блокировка фокуса

Воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 32) для фокусировки на предметах, находящихся за пределами рамки фокусировки.

Ҏ Информация о съемке

Для выбора информации о съемке и показываемых инструкций нажмите кнопку **DISP/BACK**.



Чтобы эффект **Э** был лучше заметен, можно скрыть индикаторы. Для наиболее оптимальной компоновки расположите основной объект на пересечении двух линий или совместите одну из горизонтальных линий с линией горизонта. Воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 32), чтобы навести фокус на предмет, который будет находиться не в центре рамки конечной фотографии.

Ҏ Бесшумный режим

При использовании в ситуациях, когда свет или звук фотокамеры нежелательны, удерживайте нажатой кнопку **DISP/BACK** до тех пор, пока на дисплее не будет показан символ 44 (бесшумный режим можно также выбрать с помощью команды **В БЕСШУМНЫЙ РЕ-**ЖИМ в меню настройки, как указано на стр. 79).



Динамик, вспышка и вспомогательная подсветка и индикатор таймера выключаются, и настройки вспышки, а также громкость воспроизведения звука становятся недоступны (имейте в виду, что вспышка будет срабатывать, если выбран режим программы Ф\$). Для восстановления нормальной работы нажмите кнопку DISP/BACK, чтобы значок ∰ исчез.

5 Фокус.

Наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы сфокусировать кадр на основном предмете в рамке фокусировки.





Рамка фокусировки

Фотокамера выбирает уменьшенную рамку фокусировки и фокусируется на предмете

👉 Примечание

Фокусировка фотокамеры может сопровождаться звуком регулировки объектива. Это нормальное явление.

Если фотокамера сможет произвести фокусировку обоих объективов, будет подан двойной звуковой сигнал, а индикатор загорится зеленым цветом.

Если фотокамера не сможет произвести фокусировку, рамка фокусировки станет красной, на дисплее появится **!AF**, а индикатор замигает зеленым цветом. Измените композицию или воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 32).

6 Сделайте фотоснимок.

Плавно нажмите кнопку затвора до конца, чтобы сделать снимок.



Подсказка: Кнопка затвора

Кнопка затвора имеет два положения. При нажатии кнопки затвора наполовину (①) устанавливается фокус и экспозиция. Для того чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора полностью (②).



👉 Примечание

Если предмет плохо освещен, во время съемки может сработать вспышка. Для получения подробной информации об использовании вспышки при плохом освещении смотрите страницу 35.



Индикатор показывает статус фотокамеры следующим образом:

Индикатор	Статус фотокамеры
Горит зеленым цветом	Блокировка фокуса.
Горит прерывистым зеленым цветом	Предупреждение о размытости изоб- ражения, отсутствия настройки фоку- са или экспозиции. Можно снимать.
Прерывистое свечение зеленым и оранжевым цветом	Запись фотографий. Можно сделать дополнительные снимки.
Горит оранжевым цветом	Запись фотографий. В данное время не- льзя делать дополнительные снимки.
Прерывистое свечение оранжевым цветом	Заряжается вспышка; вспышка не сработает при фотографировании.
Прерывистое свечение красным цветом	Ошибка объектива или памяти (за- полнена внутренняя память или не отформатирована карта памяти, ошибка форматирования или другая ошибка памяти).

Подсказка: Предупреждения

На дисплее появляется предупреждающая информация. Для получения более подробной информации смотрите стр. 96–99.

Просмотр 🗊 фотографий

Сделанные фотографии можно просматривать на дисплее. При съемке важных фотографий сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат. Фотографии **3D** хранятся в "многокадровом" (".mpo") формате. Копии в формате JPEG можно записывать, выбрав значение **MPO+JPEG** параметра **3D 3AПИСЬ** в меню настройки.

1 Нажмите кнопку ▶.

На дисплее появится последняя сделанная фотография. Снимки, сделанные в режиме ВD, показаны значком 🖗. Убедитесь, что



на дисплее показывается значок 3D.

2 Просмотр дополнительных фотографий.

Нажмите кнопку селектора вправо, чтобы про-



смотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы про-

смотреть их в обратном порядке.

Нажмите кнопку затвора, чтобы включить режим съемки.

🗣 Удаление фотографий

Чтобы удалить показываемую на дисплее в данный момент фотографию, нажмите селекторную кнопку вверх (б). Появится следующее диалоговое окно.



т СТЕРЕТЬ?	
ДА	
OTMEHA	
ОКОВЫБРАТЬ	

Чтобы удалить фотографию, выделите **ДА** и нажмите кнопку **MENU/OK**. Для выхода из этого режима без удаления фотографии выделите **ОТМЕНА** и нажмите **MENU/OK**.



Подсказка: Меню просмотра

В меню просмотра можно также удалять фотографии (стр. 42).

Фотографирование в режиме 🖾

Для съемки фотографий в режиме **2D**, выберите режим **2D**, нажав кнопку **3D**.



Сделайте фотоснимки согласно инструкциям на стр. 15–19. На мониторе показывается символ 20, а съемка производится с помощью левого объектива. Фотографии сохраняются в формате JPEG (.JPG), (спецификация Exif 2.3).



Учтите, что угол поворота фотографий, сделанных в режиме 2D, отличается от снимков, сделанных в режиме 3D.

Просмотр фотографий в режиме 🗵

Фотоснимки, сделанные в режиме 2D, можно просмотреть согласно инструкциям на странице 20. Учтите, что при просмотре снимков 3D в режиме 2D будут показываться только те фотографии, которые были сделаны с помощью левого объектива.



При просмотре фотоснимков, изначально сделанных в режиме 20, значок 🗑 отсутствует.

Режим съемки

Выберите режим съемки в зависимости от сюжета или типа объекта. Чтобы выбрать режим съемки, поверните диск режимов в нужное положение (стр. 4). Доступны следующие режимы:

<u> ABTO</u>

Выберите этот режим для получения резких, четких снимков (стр. 15). Этот режим рекомендуется использовать в большинстве ситуаций.

<u>SP1/SP2 ПРОГРАММЫ</u>

Фотокамера предлагает на выбор программы, приспособленные для конкретных условий съемки или специального типа объектов, которые можно присвоить положениям **SP1** и **SP2** на диске режимов. Каждому положению может быть назначен свой сюжет:

Выберите **SP1** или **SP2** и нажмите **MENU/OK**, чтобы на дисплее отобразилось следующее меню.



ПОРТРЕТ
 Собранная
 Собранная
 Собранная
 Собранная
 Собранная
 Собранная
 Собранная
 Собранная

Примечание: Если открылось меню съемки, выделите ПРОГРАММЫ и нажмите MENU/OK. Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора сцены (стр. 23).



- **3** Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.
- **4** Нажмите **DISP/BACK** для возврата в режим съемки.


Сцена		Описание			
**	ANTI-BLUR	Выберите режим Ж ANTI-BLUR (стабилизация изображения) для высокой скорости затвора, что уменьша- ет размытость, вызываемую движениями фотокамеры или фотографируемого объекта. Рекомендуется для фотографирования детей и домашних животных.			
•	ECT CBET & 4	Позволяет достичь хороших результатов освещенными сзади объектами и другим трудным освещением. Фотокамера делает два снимка: один со вспышкой, а второй – без нее.			
0	ECT. CBET	Позволяет снимать с использованием естественного света в помещении при слабом освещении или в местах, где нельзя использовать вспышку. Вспышка отключается, а чувствительность увеличивается для уменьшения размытости.			
ПОРТРЕТ Выберите для мягко тонированных портретов с естественными телесными тонами.					
	ЛАНДШАФТ	АФТ Выберите для резко очерченных, четких дневных снимков зданий и пейзажей.			
*	СПОРТ Выберите при фотографировании движущихся объектов. Автоматически выбирается настройка 🕮 Бы РЫЙ АF меню 🖸 РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ, и приоритет предоставляется коротким выдержкам.				
Ċ	ночь	Выберите этот режим для съемки плохо освещенных сумеречных или ночных сцен. Чувствительность авто- матически увеличивается для уменьшения размытости, вызванной дрожанием фотокамеры.			
۶¢*	НОЧЬ (ШТАТИВ)	Выберите этот режим для увеличения выдержки при ночной съемке. Используйте штатив для предотвра- щения размытости.			
×.	3AKAT	Для съемок яркой цветовой гаммы закатов и рассветов.			
~ S ·	CHEF	Выберите этот режим для резко очерченных, четких и ярких снимков с преобладанием на фоне белого снега.			
Ð	пляж	Выберите этот режим для резко очерченных, четких снимков на ярких, освещенных солнцем пляжах.			
∳	ПОД ВОДОЙ	Выберите этот режим для насыщенных цветов голубой гаммы при фотографировании объектов в аквари- уме.			
Y	ВЕЧЕРИНКА	Позволяет снимать с использованием фонового света в помещениях при слабом освещении.			

<u>М РУЧНОЙ</u>

Пиафрагм

В этом режиме пользователь выбирает выдержку и диафрагму. По желанию экспозицию, предложенную фотокамерой, можно изменить.

Выберите М и нажмите MENU/OK, что-Нажмите кнопку селектора вверх бы на дисплее отобразилось меню или вниз, чтобы установить диафрагму, вправо или влево – чтобы съемки. установить выдержку. **5** Нажмите кнопку **МЕNU/OK**. Нажмите кнопку селектора вверх или вниз, чтобы выделить команду 6 Нажмите DISP/BACK для возврата в DISE 🛃 УСТАНОВКА ДИАФР.. режим съемки. **2** Нажмите кнопку **МЕЛИ/ОК**. На дисп-Сделайте съемку. лее будет показана выдержка и диа-ᆂ Индикатор диафрагмы фрагма. Величина, на которую фотогра-УСТАНОВКА ДИА 🗷 УСТАНОВКА ДИАФР фия будет недо- или переэкспо-[[+]] нироваться при используемых настройках, показывается инди-Rыдепж катором экспозиции. 4 50 ≥ € F5

отосъемк

Более подробно

<u>А ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ АЕ</u>

В этом режиме пользователь выбирает выдержку, тогда как фотокамера подбирает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

- Выберите А и нажмите MENU/OK, чтобы на дисплее отобразилось меню съемки.
- Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить 🔛 УСТА-НОВКА ДИАФР..



Нажмите кнопку МЕЛИ/ОК. На дисплее будет показано значение экспокоррекции и диафрагмы.



Нажмите кнопку селектора вверх или вниз, чтобы установить экспокоррекцию, вправо или влево – чтобы диафрагму.



DISF BAC

- 5 Hammute khonky MENU/OK.
- Нажмите **DISP/BACK** для возврата в режим съемки.
 - Съемка. Если с использованием выбранной диафрагмы нельзя достичь правильной экспозиции, то при нажатии кнопки спуска затвора наполовину значение выдержки будет показы- 👵 ваться красным цветом. Выберите диафрагму, которая даст возможность правильно устано-ВИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ.

N Предостережение

Если объект находится за пределами диапазона измерения экспозиции фотокамерой, в поле выдержки будет отображаться "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.

<u>Р ПРОГРАММА АЕ</u>

В этом режиме фотокамера устанавливает диафрагму и скорость автоматически. Экспозицию можно откорректировать с помощью параметра 🖾 ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ в меню съемки.

🚺 Предостережение

Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания скорости затвора и диафрагмы будут "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.

🛙 2D РАСШИРЕННЫЙ 2-М

Фотокамера одновременно производит съемку двух **20** фотографий — по одной каждым объективом, используя для каждого объектива свои параметры.

Нажмите **МЕNU/OK** для выбора выде-

Д Нажмите **DISP/BACK** для возврата в

ленного параметра.

режим съемки.



2 Нажимайте селекторную кнопку вверх или вниз для выбора одного из следующих параметров:



- ТЕЛЕ/ШИРОК.: Увеличение левого объектива можно корректировать с помощью регулятора увеличения. Увеличение правого объектива убрано до минимума. (стр. 28).
- • 2-ЦВЕТ.: Два изображения используют различные настройки цвета FINEPIX (стр. 28).
- • 2-4УВСТВИТ.: Фотокамера устанавливает чувствительность матриц объективов отдельно друг от друга (стр. 28).

🚺 Предостережение: Режим 🛛 2D

В режиме **22D** на дисплее фотокамеры показывается изображение только левого объектива. Соблюдайте осторожность, чтобы не загородить правый объектив во время съемки.



🐼 ТЕЛЕ/ШИРОК.

Увеличение левого объектива можно корректировать с помощью регулятора увеличения. Увеличение правого объектива убрано до минимума.



🖭 2-ЦВЕТ.

Выберите нужную комбинацию настроек цветов с помощью параметра **177 2-ЦВЕТНАЯ УСТА-**НОВКА в меню съемки (стр. 61).

Выбранное сочетание показывается на дисплее значком.



🔟 2-ЧУВСТВИТ.

Если уровень освещенности позволяет, то чувствительность матрицы в правом объективе устанавливается больше, чем в левом (максимальное значение чувствительности матрицы левого объектива равно ISO 400, а правого - ISO 1600. Учтите, что если объект ярко освещен, то чувствительность матриц обоих объективов может быть одинаковой).

	Чувствительность		
Освещение	Левый объектив	Правый объектив	
Темно	ISO 400 ISO 100	ISO 1600 ISO 400	
Ярко	ISO 100	ISO 100	

Более высокая чувствительность делает возможными более короткие выдержки. При повороте фотокамеры вслед за движущимся объектом фон изображения, снятого правым объективом, будет меньше размыт, чем фон изображения, снятого левым объективом. При этом получается эффект разных скоростей. При плохом освещении снимок, сделанный правым объективом, будет смазан меньше, однако на снимке, сделанным левым объективом, будет меньше шума.

🛙 3D **РАСШИРЕННЫЙ 3**-М

Этот режим обеспечивает большую гибкость 30, чем режим 🗅. Фотокамера делает 2 снимка левым объективом и объединяет их для создания изображения 30.



2 Нажимайте селекторную кнопку вверх или вниз для выбора одного из следующих параметров:



- Э ИНТЕРВАЛ 3-М СЪЕМ: Фотокамера автоматически делает 2 снимка через определенный интервал времени (стр. 31).
- 🔛 ИНД. 3-М СЪЕМКИ: При каждом нажатии кнопки затвора делается один снимок (стр. 30).

3 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.



4 Нажмите DISP/BACK для возврата в режим съемки.



🔛 ИНД. 3-М СЪЕМКИ

Используйте эту функцию для объединения двух снимков, сделанных с разных углов, для создания изображения З. При использовании в режиме макросъемки создаются З. изображения отдаленного объекта, а также в других ситуациях, где нужный эффект невозможно достичь с помощью режима савто).



Выберите порядок съемки фотографий (левый или правый вначале) с помощью параметра Э ОЧЕРЕД.НОМЕР в меню съемки (стр. 61).





Первый снимок показан значком 🚹

2 Сделайте первый снимок.

👉 Примечание

Чтобы выйти из режима, не сделав второй снимок, нажмите **DISP/BACK** или выключите фотокамеру. Учтите, что фотокамера отключится, а съемка будет отменена, если в течение времени, заданного в меню **В АВТО ВЫКЛ.** действия производиться не будут (стр. 84).

3 Первый снимок будет накладываться на вид через объектив. Используя для ориентации первый снимок, измените положение фотокамеры и сделайте второй снимок, чтобы получить изображение 3D. Учтите, что эффект трехмерного изображения будет не виден при слишком сильном смещении между двумя позициями. Наилучшие результаты получаются, если расстояние смещения фотокамеры между двумя снимками от 1/30^й до 1/50^й доли расстояния до объекта.

🔝 ИНТЕРВАЛ 3-М СЪЕМ

Используйте эту функцию для того, чтобы делать фотографии **3D** из движущегося автомобиля.





Выберите задержку между двумя снимками с помощью параметра **В 3-М.ВРЕМ.ИНТЕР-ВАЛ** в меню съемки (стр. 61). Выберите маленькую задержку для менее удаленных объектов или при движении с большой скоростью (наилучшие результаты получаются, если расстояние смещения фотокамеры между двумя снимками от ¹/зо^й до ¹/зо^й доли расстояния до объекта). Эффект трехмерного изображения будет не виден при слишком сильном смещении между двумя позициями или в случае присутствия другого объекта между объективом и объектом съемки.





Выберите порядок съемки фотографий (левый или правый вначале) с помощью параметра
 ОЧЕРЕД.НОМЕР в меню съемки (стр. 61).
 Выберите тот порядок, который соответствует направлению движения.



[[+]]

Первый снимок показан значком 🚹

3 Сделайте первый снимок. После первого снимка будет показан таймер. Второй снимок будет сделан, когда не таймере покажется ноль.



Во время отсчета таймера операции с фотокамерой недоступны. Если фотокамера будет отключена, второй снимок не будет сделан.

Блокировка фокуса

Для композиции фотографий, если объект не расположен по центру:

Поместите объект в рамку фокусировки.



2 Фокус.

Нажмите кнопку затвора наполовину для установки фокуса и экспозиции. Фокус и экспозиция (и в режиме **ЗD**, смещение, стр. 15) будут оставаться заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину (блокировка AF/AE).





наполовину

Повторите последовательности 1 и 2 при необходимости для повторной установки фокуса перед съемкой.

3 Поменяйте композицию фотографии.

Удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, поменяйте композицию фотографии.



4 Сделайте фотоснимок.

Нажмите кнопку затвора до конца, чтобы произвести съемку.



🌗 Автофокус

Несмотря на наличие высокоточной системы автофокуса, фотокамера может не обеспечивать его правильную настройку при фотографировании перечисленных ниже объектов. Если фотокамера не может сфокусироваться с помощью функции автофокуса, воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 32) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии.

 Сильно отражающие объекты, такие как зеркала или кузова автомобилей.



• Быстродвижущиеся объекты.



- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Нематериальные объекты, такие как дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).

🗭 Автосмещение

Несмотря на то, что фотокамера оснащена высокоточной регулировкой смещения, автоматическая регулировка может не обеспечивать нужных результатов при съемке объектов, перечисленных в разделе "Автофокус" (выше) или при съемке объектов за пределами рекомендуемого расстояния (в особенности, если объект ближе к фотокамере), съемке повторяющихся прямоугольных фигур, например жалюзи или окон офисных зданий либо прямых линий (столбов или проводов). Воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 32) или откорректируйте смещение вручную (стр. 15).

🗶 Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)

Для съемки с близкого расстояния нажмите кнопку селектора влево (*****), чтобы на дисплее отобразились параметры макросъемки. Нажмите кнопку селектора вправо или влево, чтобы выделить *****, после этого нажмите **MENU/OK**.



Выберите режим: ♥ (макросъемка) или OFF (режим макросъемки отключен)

При включенном режиме макросъемки фотокамера фокусируется на объектах, расположенных рядом с центром кадра. Воспользуйтесь регулятором увеличения для компоновки фотографий (стр. 16).

Чтобы выйти из режима макросъемки, нажмите кнопку селектора влево (🙄) и выберите OFF (0ТКЛ).

👉 Примечания

- Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за того, что фотокамера трясется.
- Вспышка может осветить не весь объект при съемке с очень близкого расстояния. Увеличьте расстояние до объекта и попробуйте еще раз.

🚺 Предостережение

Фотографии 🛐, сделанные в режиме макросъемки, при просмотре на телевизоре могут не производить ожидаемый эффект.

4 Использование вспышки (Суперинтеллектуальная вспышка)

При использовании вспышки система *Суперинтеллектуальной вспышки* фотокамеры мгновенно анализирует сцену с учетом таких факторов, как яркость объекта, его положение в кадре и расстояние от него до фотокамеры. Сила и чувствительность вспышки регулируется для обеспечения правильной экспозиции основного объекта, сохраняя эффекты фонового освещения, даже в условиях недостаточного освещения в помещениях. Используйте вспышку при плохом освещении, например, при съемках ночью или в помещении, где освещение недостаточно.

Выберите режим работы со вспышкой.

Нажмите селекторную кнопку вправо (**4**). На дисплее появится настройки. Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для выделения и нажмите **MENU/OK**. В режимах работы кроме режима **AUTO** используемый режим показывается значком на дисплее.



Режим		Описание
AUTO	(АВТОВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.
•	(νςτ κράς η επάβ)	Как описано выше, за исключением того, что фотокамера минимизирует эффект красных
AUTO	() C1. NI ACH. 17 (AS)	глаз, вызываемый отражением света от сетчатки глаз.
4	(ПРИНУЛ ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при каждом снимке. Используйте для объектов, освещенных сзади
•	(пгипляд. основшка)	или для получения натуральных цветов во время съемки при ярком свете.
04	(ПРИНУД. ВСПЫШКА)	Согласно описанию выше, за исключением минимизации эффекта красных глаз.
٤		Вспышка не срабатывает даже при плохой освещенности объекта. На дисплее появляется
	(ОТКЛ. ВСПЫШКА)	о при медленной скорости затвора в качестве предупреждения о том, что фотография
		может быть размыта. Рекомендуется использование штатива.
S \$	(МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)	Производится захват основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в виду, что
		ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).
0		Согласно описанию режима медленной синхронизации, за исключением минимизации эф-
SLOW	(ITASA M CHITAP.)	фекта красных глаз.

2 Фокус.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки. Если сработает вспышка, при нажатии кнопки затвора наполовину на дисплее появится []. При длинной выдержке на дисплее покажется значок [], который служит предупреждением о том, что снимок может быть смазан. Выберите другой режим работы со вспышкой или воспользуйтесь штативом.

3 Съемка.

Для съемки нажмите кнопку затвора до конца.

🚺 Предостережение

Вспышка может сработать несколько раз при фотографировании каждого снимка. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.

🖢 Функция удаления эффекта красных глаз

Функция удаления эффекта *красных глаз* минимизирует проявление красных глаз, возникающее изза отражения света вспышки сетчаткой снимаемого человека, как показано на рисунке справа.

民 Подсказка: Уст. Красн. Глаз (только 2 🗅)

Если выбрана настройка ВКЛ для функций 🖾 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА в меню съемки (только 😰), стр. 67) и Ф УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ в меню настройки (стр. 79), производится обработка фотографий для устранения эффекта красных глаз, и можно выбрать следующие режимы вспышки: 🌨, 👁 и 🗙. Необработанные копии изображений, сделанных при использовании функции удаления эффекта красных глаз можно сохранить с помощью настройки 🖾 СОХР.ОРИГ.КАДРА в меню настройки (стр. 80).







🖄 Использование таймера автоспуска

Фотокамера имеет 10-секундный таймер для автопортретов и 2-секундный таймер, который может использоваться для устранения эффекта размытости, вызываемого движением фотокамеры, при нажатии кнопки затвора. Внутренний таймер доступен во всех режимах съемки.

Установите таймер.

Выбранный режим внутреннего таймера отображается на дисплее. Для выбора другого режима нажмите селекторную кнопку вниз ([©]). На дисплее будут показаны параметры таймера автоспуска. Сдвиньте кнопку селектора право или влево, чтобы выделите параметр и нажмите **MENU/OK**.





Выберите одну из следующих настроек: 躲 (таймер автоспуска отключен), 🖏 (задержка 10 сек), или 😋 (задержка 2 сек)

2 Фокус.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

🚺 Предостережение

Встаньте за фотокамерой при использовании кнопки затвора. Если вы встанете перед объективом, то это повлияет на установку фокуса и экспозиции.

Включите таймер.

Нажмите кнопку затвора до конца, чтобы активировать таймер. Дисплей будет показывать оставшееся до срабатывания спуска затвора время. Чтобы остановить таймер до того, как будет сделана фотография, нажмите **DISP/BACK**.





Световой индикатор внутреннего таймера замигает непосредственно перед съемкой. Если выбран 2 секундный таймер, то световой индикатор внутреннего таймера замигает, как только таймер начнет отсчет.



🗫 Интеллектуальная функция обнаружения лиц (🗹)

Так как интеллектуальная функция обнаружения лица обеспечивает размещение лиц на портрете в фокусе (стр. 67), она рекомендуется при использовании внутреннего таймера для групповых портретов и автопортретов. Чтобы использовать внутренний таймер с интеллектуальной функцией обнаружения лица, включите ее, установите таймер, как объяснено в действии 1, а затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы включить таймер. Фотокамера определит лица, пока идет отсчет таймера, и настроит фокус и экспозицию непосредственно перед спуском затвора. Постарайтесь не двигаться, пока фотография не будет сохранена.

👉 Примечание

Таймер автоспуска выключается автоматически после съемки кадра, выбора другого режима съемки, выбора режима просмотра снимков или выключения фотокамеры.

Параметры режима просмотра

Для просмотра на дисплее самых последних фотографий нажмите кнопку **•**.







Нажмите кнопку селектора вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите кнопку селектора в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.

🗣 Переключение 3D и 2D

Нажмите кнопку **30**, чтобы выполнить переключение между режимами **30** и **20** дисплея (учтите, что изображения **20** всегда показываются в режиме

2D). В режиме просмотра 3D



используйте кнопку 🛈 для регулировки смещения.

🏞 Выбор формата дисплея

Нажмите кнопку **DISP/BACK** для просмотра форматов показа кадров, как показано ниже.



👉 Примечание

В режиме просмотра фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком 🛱 (изображение подарка).

Увеличение во время просмотра кадров

Нажмите [] для увеличения снимков, отображаемых в режиме покадрового просмотра, а [] для уменьшения масштаба. Когда увеличивается масштаб фотографии, можно использовать кнопку селектора для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент.

Индикатор увелич.





Окно навигации показывает часть изображения, показываемого на дисплее на данный момент.

Нажмите DISP/BACK для выхода из режима масштаба.

👉 Примечание

Увеличение кадров во время просмотра недоступно, если фотография была сделана с размером изображения 🖾 или копии фотографии были сделаны с помощью функции 🔚 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР (стр. 74).

Г Предостережение: **ЗD** Просмотр

Изображения **3D** лучше всего просматривать, держа фотокамеру горизонтально. Эффект трехмерного изображения может быть незаметен при сильном увеличении или наклонном положении дисплея. Если изображения **3D** смазаны даже после коррекции смещения, выберите режим просмотра **2D**.

🏞 Интеллектуальная функция обнаружения лиц (только)

Фотографии, снятые с помощью интеллектуальной функции определения лица (стр. 67), обозначаются значком **Ф**. Нажмите кнопку селектора вниз для увеличения масштаба объекта, вы-



бранного с помощью интеллектуальной функции определения лица. В дальнейшем можно использовать регулировку увеличения для увеличения и уменьшения масштаба.

<u>Многокадровый просмотр</u>

Чтобы изменить количество отображаемых фотографий, нажмите 🗰, когда фотография отображается на дисплее в полноэкранном режиме.

Выберите 🗰, чтобы увеличить количество показываемых фотографий до двух, девяти или ста.











Нажмите 🚺 для уменьшения количества показываемых на дисплее фотографий.

Воспользуйтесь кнопкой селектора для выделения фотографий и нажмите кнопку MENU/OK для просмотра выделенной фотографии в полном кадре. В девяти- и сто-кадровом режимах показа фотографий нажимайте кнопку селектора вверх или вниз для просмотра других фотографий.

Сортировка по дате

Выберите режим сортировки по дате для просмотра фотографий, сделанных в определенный день.

Нажимайте **DISP/BACK** до тех пор, пока не появится экран сортировки по дате.





- Нажмите кнопку селектора вверх 7 или вниз для выбора даты. Держите кнопку селектора в нажатом положении для быстрого перехода к нужной дате.
- Нажмите кнопку селектора влево 3 или вправо для просмотра фотографий сделанных в день выбранной даты. Держите кнопку селектора в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.



🛅 Удаление фотографий

Команда **Ш** УДАЛИТЬ в меню просмотра снимков может использоваться для удаления фотографий и видеофрагментов, освобождая место на карте памяти или во внутренней памяти (сведения об удалении фотографий в режиме покадрового просмотра приведены на стр. 20). Имейте в виду, что удаленные фотографии нельзя восстановить. Скопируйте необходимые фотографии на компьютер или другое устройство прежде, чем их удалить.

1 Нажмите **MENU/OK** для отображения на дисплее меню просмотра.



2 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз, чтобы выделить команду ЭДАЛИТЬ.

Нажмите кнопку селектора вправо

- **4** Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для **КАДР** или **ВСЕ КАДРЫ**.

для показа параметров удаления.



5 Нажмите **MENU/OK** для показа параметров выбранного элемента (смотрите стр. 43).



- Если вставлена карта памяти, фотографии будут удаляться с нее; если карта памяти не вставлена, фотографии будут удаляться из внутренней памяти.
- Защищенные изображения удалить нельзя. Если их необходимо удалить, снимите с них защиту (стр. 72).
- Если появляется сообщение о том, что выбранные фотографии являются частью задания печати DPOF, нажмите **MENU/OK** для удаления этих фотографий.

🔳 КАДР: Удаление выбранных изображений

При выборе **КАДР** появляется окно, показанное справа.



Нажмите кнопку селектора влево или вправо для просмотра фотографий и нажмите **MENU/OK** для удаления выбранной фотографии (фотография



удаляется моментально; будьте осторожны и не удалите нужную фотографию).

Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после удаления всех ненужных фотографий.

🔳 ВСЕ КАДРЫ: Удаление всех изображений

При выборе **ВСЕ КАДРЫ** появляется окно, показанное справа.

Выделите **ДА** и нажмите **MENU/ ОК** для удаления незащищенных фотографий.

Во время удаления отображается окно, показанное справа. Нажмите **DISP/BACK** для отмены удаления до того момента, как будут удалены все фотографии





(фотографии, удаленные до нажатия этой кнопки, восстановить нельзя).

😫 Запись видеороликов

Съемка коротких видеороликов. Ролики **3D** записываются в формате трехмерного видео (стр. 100), а ролики **2D** - в формате motion JPEG со стереозвуком, записанным со встроенного микрофона (соблюдайте осторожность, чтобы не закрыть микрофон во время записи).

Нажмите кнопку 😤.





На дисплее показывается оставшееся время

12s

ОЖИДАНИЕ

1.20 (3D

Воспользуйтесь кнопкой 3D для переключения режимов записи 3D и 2D. Выбранный режим показывается на дисплее.

🗲 Примечание: Автосмещение

Если в меню **О АВТ.УПР. ПАРАЛЛАКСОМ** выбран параметр **ВКЛ** (стр. 62), смещение будет корректироваться автоматически при нажатии наполовину кнопки затвора. Если выбран параметр **ОТКЛ**, перед началом съемки регулировку смещения следует осуществить вручную перед съемкой (стр. 15).

🍉 Выбор размера кадра

Чтобы выбрать размер кадра при записи видеороликов на карту памяти, нажмите кнопку **МЕЛИ/ОК** и выберите **КаЧЕСТВО**. Выберите **ШШ** (1280×720 пикселей) для соотношения сторон 16:9



(High Definition), 200 (640×480 пикселей) для высокого качества видео стандартного разрешения или 200 (320×240 пикселей) для съемки более длительных видеороликов (если не вставлена карта памяти, видеоролики будут записываться с размером кадра 200). Нажмите **MENU/OK** для возврата в режим съемки видеороликов. 3 Поместите сцену в кадр при помощи элементов управления увеличением.



Увеличение после начала съемки настроить нельзя.

4 Чтобы начать съемку видеоролика, нажмите кнопку затвора до конца.

12s



На дисплее отображается • ЗАП. и доступное для записи время.

Подсказка

Во время записи нет необходимости держать кнопку спуска затвора нажатой.

👉 Примечание

Фокус устанавливается после начала съемки; экспозиция и баланс белого настраиваются автоматически во время съемки. Цвет и яркость изображения могут отличаться от таковых, что отображались на дисплее перед началом съемки. 5 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная продолжительность видеофрагмента, или полностью заполняется память.

🚺 Предостережение

Во время записи видеофрагментов зажигается индикатор. Не открывайте крышку отсека батареи во время съемки, или пока горит индикатор. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к невозможности просмотра видеофрагмента.

Просмотр видеофрагментов

В режиме показа кадров видеоролики показываются на дисплее, как показано справа. Во время просмотра видеоролика могут выполняться следующие операции:



Операция	Описание
Запуск/пау-	Чтобы начать воспроизведение, нажмите
за воспро-	кнопку селектора вниз . Для паузы снова
изведения	нажмите эту кнопку еще раз.
Завершение	Чтобы завершить просмотр, нажмите кноп-
лосмотра/	ку селектора вверх . Если не производится
просмотрал	просмотр, нажатие селекторной кнопки
удаление	вверх удалит текущий видеофрагмент.
	Нажмите кнопку селектора вправо для
	перехода вперед, влево - для перехода
Переход	назад. Если просмотр временно ос-
вперед/на-	тановлен с использованием паузы, то
зад	видеофрагмент будет перематываться
	по одному кадру вперед или назад при
	каждом нажатии селекторной кнопки.
	Нажмите MENU/OK для временной оста-
Отробули	новки просмотра и показа элементов
отрегули-	управления громкостью. Чтобы настро-
руите	ить громкость, нажмите селекторную
I POINKOC I P	кнопку вверх или вниз; нажмите MENU/OK
	снова, чтобы возобновить просмотр.

Во время воспроизведения на дисплее отображается индикатор хода воспроизведения.



Подсказка: Просмотр видеороликов на компьютере

Перед просмотром видеороликов скопируйте их на компьютер.

Предостережения

- Не закрывайте динамик во время воспроизведения.
- В видеороликах с очень яркими предметами могут появляться вертикальные или горизонтальные полосы. Это нормальное явление, не означающее неисправность.
- Снятые этой фотокамерой видеоролики высокой четкости нельзя воспроизводить на плеерах FINEPIX HDP-L1 HD или фоторамках FINEPIX REAL 3D V1.
- Снятые этой фотокамерой видеоролики нельзя воспроизводить на камерах FINEPIX REAL 3D W1. Это фотокамера может воспроизводить видеоролики, снятые на устройстве FINEPIX REAL 3D W1, однако воспроизведение этих видеороликов на устройствах HDMI будет недоступно.

Просмотр фотографий на телевизоре

Подключите фотокамеру к телевизору и настройте телевизор на видео канал для показа фотографий группе людей. Прилагаемый кабель аудио/видео подключается, как показано ниже. Перед подсоединением кабеля выключите фотокамеру.



Нажмите **Г** примерно на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. Дисплей фотокамеры отключается, и изображения воспроизводятся на телевизоре. Изображения **В** показываются как **2** . Имейте в виду, что настройки громкости на фотокамере не влияют на воспроизводимый по телевизору звук; для настройки громкости пользуйтесь регулятором громкости телевизора.

👉 Примечание

Качество изображения ухудшается во время просмотра видеофрагментов.

🚺 Предостережение

Во время подключения кабеля следите за тем, чтобы штекеры плотно вставлялись в разъемы.

Просмотр снимков на 3D телевизоре

Для подключения фотокамеры к устройствам High Definition (HD) (только для воспроизведения) может использоваться высокоскоростной кабель HDMI (от сторонних производителей; стр. 86).



👉 Примечание

Если подключен кабель HDMI, телевизор будет использоваться только для воспроизведения. USB-кабель в этом время подключить будет невозможно. С помощью окна I HDMI BЫХОД меню настройки параметров можно выбрать 3D, 2D и PЯДОМ (стр. 83). Учтите, что если телевизор поддерживает показ трехмерных изображений, функции увеличения при воспроизведении, коррекции параллакса, I ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР и KAДPИPOBAHUE в меню воспроизведения будут недоступны, в режиме D будут показываться следующие типы изображения D отографии, сделанные с помощью ISD, трехмерные фотографии и ролики, созданные с помощью I O MyFinePix Studio, кадрированные фотографии и снимки с измененным размером, а также фотографии и ролики с измененным параллаксом с помощью параметра I УПР-Е ПАРАЛЛАКСОМ в меню настройки параметров (стр. 70).

Печать фотографий через порт USB (только 2D)

Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подсоединить непосредственно к принтеру, а фотографии можно будет печатать без их предварительного копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера, могут поддержи- Рісвгідае ваться не все описанные ниже функции.

🗫 Печать в 🕄 🖸

Снимки 💶 в формате МРО нельзя распечатать с помощью прямого USB-подключения, однако копии в формате JPEG, созданные при выборе MPO+JPEG в меню 🏧 3D ЗАПИСЬ можно распечатать в режиме 团 (стр. 85). Для получения информации о печати **3D**, см. стр. http://fujifilm.com/3d/print/.

Подключение фотокамеры

Подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, и включите принтер.



Нажмите кнопку 🕨 примерно на одну секун-2 ду, чтобы включить фотокамеру. На дисплее появится значок 🚭 USB, за которым последует окно PictBridge, показанное на рисунке снизу справа.





👉 Примечания

- Распечатайте фотографии из внутренней памяти или с карты памяти, которая была отформатирована в фотокамере.
- При печати фотографий через прямое подключение USB размер и качество печати определяется согласно настройкам принтера по умолчанию.

<u> Печать выбранных фотографий</u>

Нажмите кнопку селектора влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую вы хотите напечатать.

👉 Примечание

Чтобы напечатать данный снимок, перейдите к шагу 3.

Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора количества копий (до 99). Повторите шаги 1–2, чтобы выбрать другие фотографии.



3 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.



🗨 НАПЕЧАТАТЬ ЭТИ КАДРЫ
ВСЕГО: 9 ЛИСТОВ
OK DA BACK OTMEHA

4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



Подсказка: Печать даты фотосъемки

Для печати дат съемки фотографий на фотографиях нажмите DISP/BACK в последовательностях 1–2, чтобы открыть меню PictBridge (смотрите "Печать команды печати DPOF" ниже). Нажмите кнопку селектора вверх или вниз, чтобы выделить опцию ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ СС, и нажмите MENU/OK, чтобы открыть экран PictBridge снова (для печати фотографий без даты съемки, выберите ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ). Чтобы дата была правильной, установите часы фотокамеры перед съемкой фотографий. Обратите внимание, что параметр ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ СС доступен только для принтеров, которые поддерживают печать даты.

🍉 Во время печати

Во время печати отображается сообщение, показанное справа. Нажмите **DISP/BACK**, чтобы отменить печать до того, как будут напечатаны все фотографии (в зависимости от принтера, пе-



чать может прекратиться до завершения печати текущей фотографии).

Если печать прервана, нажмите **•**, чтобы отключить фотокамеру и снова ее включить.

🜗 Отсоединение фотокамеры

Убедитесь в том, что на дисплее не показывается вышеупомянутое сообщение, и выключите фотокамеру. Отсоедините кабель USB.

<u> Печать задания печати DPOF</u>

Для печати задания, созданного с помощью команды **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню воспроизведения (стр. 69):

- **1** В окне PictBridge нажмите **DISP/BACK**, чтобы открыть меню PictBridge.
- DISP/ BACK
- 2 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора ПСЧАТЬ DPOF.



C PICTBRIDGE	
ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ 🔂	
ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ	
ПЕЧАТЬ DPOF	

3 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.



	HATATE DPO Inctob	DF?	

4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



Создание задания печати DPOF

Параметр 🖪 РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) в меню воспроизведения может использоваться для создания цифрового задания печати для PictBridge-совместимых принтеров (стр. 49) или поддерживающих стандарт DPOF устройств.

DPOF

Формат **DPOF** (Digital Print Order F) – это стандарт, позволяющий печать фотографий из заданий печати, сохраненных во внутренней Брог памяти или на карте памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать и количество экземпляров каждой из этих фотографий.

🔳 С ДАТОЙ 💽 / БЕЗ ДАТЫ

Для изменения задания печати DPOF выберите РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) в меню показа кадров и нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выделения С ДАТОЙ 💽 или БЕЗ ДАТЫ.



ГС ДАТОЙ С: Печатает дату съемки на фотографиях.

LБЕЗ ДАТЫ: Печатает фотографии без даты съемки.

Нажмите MENU/OK и выполните описанные ниже операции.

Нажмите кнопку селектора влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую необходимо поместить в задание печати или убрать из задания печати.



2 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора количества копий (до 99). Чтобы убрать фотографию из задания печати, нажимайте кнопку селектора вниз до тех пор, пока количество копий не будет 0.



💀 Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица

Если выбранная фотография была сделана с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица (стр. 67), с помощью нажатия кнопки селектора вниз задается число копий, равное числу обнаруженных лиц.

- Повторите шаги 1 и 2 для завершения создания задания печати. Нажмите MENU/OK для сохранения задания печати после завершения установки или нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима без изменения задания печати.
- ▲ Общее количество печатаемых фотографий показывается на дисплее. Нажмите **МЕЛИ/ОК**, чтобы выйти из этого режима.

Фотографии, присутствующи в текущем задании печати, в время просмотра обозначаю ся значком 🕰.

е			
0	۵		
T-			

ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Чтобы отменить текущее задание печати, выберите ВОС-СТАНОВИТЬ ВСЕ в меню PACTEMATATE (DPOF). Ha дисплее появится подтверж-

ОБНОВИТЬ DPOF?
OK DA BACK OTMEHA

дение, показанное на рисунке справа; нажмите **МЕNU/OK**, чтобы убрать все фотографии из задания печати

👉 Примечания

- Извлеките карту памяти, чтобы создать или изменить задание печати для фотографий из внутренней памя-ТИ.
- Задание печати может содержать не более 999 фотографий.
- Если вставляется карта памяти с заданием печати, созданным на другой фотокамере, на дисплее отображается сообщение, показанное на рисунке справа. ОК) ДА ВАСКОНЕТ Нажатие МЕЛИ/ОК отменяет это



задание печати; новое задание печати должно быть создано заново в соответствии с приведенным выше описанием

Просмотр изображений на компьютере

Входящая в комплект поставки программа может использоваться для копирования фотографий на компьютер, где фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать. Перед тем как начать работу, установите программу, как описано ниже. Не подсоединяйте фотокамеру к компьютеру до завершения установки.

<u>Установка программы</u>

Убедитесь, чтобы компьютер соответствует следующим системным требованиям:

	Windows 7°	Windows Vista*	Windows XP*	
ЦП	3 ГГц Pentium 4 ил	и более мощный†	2ГГц Pentium 4 или более мощ- ный†	
03У	1 Гб или	1 более	512 Mб или более‡	
Свободное место на диске	15 Гб ил	и более	2Гб или более	
Видео	 1024 × 768 пикселей или более при цвете 24 или более разрядов Графический процессор (GPU) поддерживающий набор библиотек DirectX 7 или более новый 			
Прочее	 Рекомендуется наличие встроенного USB-порта. При использовании портов USB другого типа надежная работа не гарантируется. Подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное), желательно установить пакет .NET Framework (если необходимо), для использования функции автоматического обновления и для выполнения таких заданий, как загрузка фотографий на сайты или отправка по электронной почте. 			

* Другие версии Windows не поддерживаются. Поддерживают только компьютеры с предварительно установленной операционной системой; нормальная работа не гарантируется на компьютерах, собранных пользователем, а также на компьютерах с обновленной более ранней версией Windows.

† 2,4 ГГц Core Duo 2 или более мощный рекомендуется для просмотра роликов 3D с высокой четкостью.

‡ 1 Гб рекомендуется для просмотра роликов 3D с высокой четкостью.

Запустите компьютер. Прежде чем продолжить, войдите в систему с правами администратора.

Закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в дисковод CD-ROM.

P Windows 7/Windows Vista

Если появляется диалоговое окно автозапуска, щелкните по файлу **SETUP.EXE**. После этого появится диалоговое окно "Контроль учетных записей пользователей"; нажмите **Yes** (Да) (Windows 7) или **Разрешить** (Windows Vista).

Программа установки запустится автоматически. Щелкните **Install MyFinePix Studio** (Установить MyFinePix Studio) и следуйте инструкциям на экране по установке MyFinePix Studio.

🖢 Если программа установки не запускается автоматически

Если программа установки не запускается автоматически, выберите **Компьютер** или **Мой компьютер** из меню Пуск, затем дважды щелкните иконку **FINEPIX** CD, чтобы открыть окно FINEPIX CD, и дважды щелкните **setup** или **SETUP.EXE**.

- 4 Если появляется предложение Windows Media Player, DirectX, или .NET Framework, следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- 5 Когда установка закончится, извлеките установочный диск из привода CD-ROM. Храните установочный диск в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей на случай необходимости повторной установки программы. Номер версии напечатан вверху наклейки на диске для ссылки при обновлении программы или при обращении в центр поддержки заказчиков.

Установка завершена. Перейдите к разделу "Подключение фотокамеры" на странице 57.

Подключение фотокамеры

Если изображения, которые нужно копировать, содержатся в карте памяти, вставьте карту в фотокамеру (стр. 10). При отсутствии карты памяти в фотокамере изображения будут копироваться из ее внутренней памяти.

👉 Примечание

При первом запуске приложения может потребоваться компакт-диск с OC Windows.

Предостережение

Сбой питания в ходе передачи может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти. Зарядите батарею перед подключением фотокамеры.

2 Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя контакты до упора. Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру. Не используйте концентратор USB или клавиатуру.



3 Нажмите кнопку ► на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. Программа MyFinePix Studio или FinePixViewer запуститься автоматически. Следуйте инструкциям на экране, чтобы скопировать снимки на компьютер. Чтобы выйти из режима без копирования изображений, нажмите Cancel (Отменить).

🚺 Предостережение

Если программа не запускается автоматически, она может быть неправильно установлена. Отсоедините фотокамеру и переустановите программу.

Чтобы посмотреть дополнительную информацию по использованию поставляемой программы, запустите программу и выберите соответствующую команду в меню **Help** (Помощь).

🚺 Предостережения

- При наличии большого количества изображений на установленной карте памяти программа может запускаться с задержкой. Кроме того, может быть недоступен импорт, а также сохранение изображений. Используйте устройство чтения карт памяти для передачи изображений.
- Убедитесь в том, что сообщение на компьютере о процессе копирования снимков исчезло, и индикаторная лампа на фотокамере погасла, перед тем, как выключить камеру или отсоединить USB кабель (если количество копируемых снимков очень большое, индикаторная лампа может продолжать гореть после исчезновения сообщения на дисплее компьютера). Невыполнение данного требования может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти.
- Отсоединяйте фотокамеру от компьютера перед установкой или извлечением карт памяти.
- В некоторых случаях снимки, сохраненные на сервере в сети с помощью поставляемого программного обеспечения, могут быть недоступны, как при работе с компьютером, не подключенном к сети.
- Пользователь оплачивает все расходы, связанные с услугами телефонной компании или поставщика услуг доступа к Интернету при использовании услуг, которые требуют подключения к Интернету.
🌗 Отключение фотокамеры

После того, как Вы удостоверитесь в том, что индикатор выключен, следуйте инструкциям на экране, чтобы выключить фотокамеру и отсоединить кабель USB.

🗣 Удаление ПО, входящего в комплект поставки

Удаление программы производится перед ее переустановкой, или когда она больше не нужна. Закрыв приложение и отключив фотокамеру, откройте Панель управления и щелкните значок "Программы" (Windows 7/Windows Vista) или "Установка или удаление программ" (Windows XP), чтобы удалить ПО MyFinePix Studio. При работе в ОС Windows появятся одно или два диалоговых окна с запросом на подтверждение. Внимательно прочитайте содержание, прежде чем нажать кнопку **OK**.

Использование меню: Режим съемки

Меню съемки используется для настройки различных условий съемки.

Использование меню съемки

Нажмите MENU/OK для показа на дисплее меню съемки.



- **2** Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора элемента меню.
- 3 Нажмите кнопку селектора вправо для показа опций для выделенного элемента.



4 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора желаемой опции.



- 5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.
- 6 Нажмите DISP/BACK для выхода из режима съемки.

BACK

Параметры меню съемки

Элемент меню	Описание	Параметры	Параметры по умолчанию
• ПРОГРАММЫ	Выбор программы для режимов SP1 и SP2 (стр. 22).	/\$\/@\$/@/\$/ \ /%/(// * ⁽ /\$/\\$/\\$/\\$/	SP1: ጭ ‡ SP2: //♣%
• РЕЖИМ СЪЕМКИ (расширенный 20)	Выбор режимов съемки 🗹 для режима 🛙 20 (стр. 27).	M / 🖬 / 🔟	M
• РЕЖИМ СЪЕМКИ (расширенный ВД)	Выбор режима съемки 🛐 для режима 🛛 3D (стр. 29).	A / M	
🔟 2-ЦВЕТНАЯ УСТАНОВКА	Выбор параметров просмотра цвета для снимков, сделанных в режиме ш 2-ЦВЕТ. (стр. 28).	stor/ster/der	STD C ,
🔛 3-М.ВРЕМ.ИНТЕРВАЛ	Выбор временной задержки для снимков, сделанных в режиме 🐼 ИНТЕРВАЛ 3-М СЪЕМ (стр. 31).	МИН./1.0/1.5/2.0/3.0/ 5.0/10	мин.
🔄 ОЧЕРЕД.НОМЕР	Выбор порядка съемки фотографий в режиме 🛙 З Стр. 30, 31).	û→2/2←û	û→ @
⊯ УСТАНОВКА ДИАФР. Экспокорре Кция	Установка экспозиции для темных, светлых или высококонтрастных сюжетов в режимах М , А и Р (стр. 24–26).	_	—
🖾 ЧУВСТВ-ТЬ ISO	Настраивает чувствительность ISO (стр. 63). Выберите более вы- сокую величину при плохой освещенности объекта.	ABTO (1600)/ABTO (800)/ ABTO (400)/1600/800/400/ 200/100	ABTO (800)
💽 РАЗМЕР ИЗОБР.	Выбор размера и формата изображения (стр. 64).	(1) 4:3/(1) 3:2/(1) 16:9/ (1) 4:3/(1) 3:2/(1) 16:9/ (5) 4:3/(5) 3:2/(5) 16:9	16:9
🔛 КАЧЕСТВО ИЗОБР.	Выбор качества изображения (стр. 65).	F/N	N

Меню

Элемент меню	Описание	Параметры	Параметры по умолчанию
🖬 FINEPIX ЦВЕТ	Служит для получения фотографий в стандартном или насы- щенном цвете или в черно-белом режиме (стр. 65).	So / G = / B =	STO.
🐨 БАЛАНС БЕЛОГО	Регулируется цвет для различных источников света (стр. 66).	ABTO/亲/‱/岽/////////////////////////////////	ABTO
🕒 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	Этот режим производит съемку серии фотографий (стр. 66).	ӈ҈Ӭ <i>҈</i> /Ѻ҈ј/ОТКЛ	ОТКЛ
🖾 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	Убедитесь, что фотокамера автоматически определяет и устанавливает фокус и экспозицию для портрета. Можно использовать совместно с функцией удаления эффекта красных глаз (стр. 67).	ВКЛ/ОТКЛ	откл
@ ЭКСПОЗАМЕР	Выбирается способ измерения экспозиции фотокамерой (стр. 68).	0/[]	Ø
🔳 2-МЕРН. РЕЖИМ АФ	Выбирается способ выбора области фокусировки фотока- мерой (стр. 68).	() /+	Ð
АВТ.УПР. ПАРАЛЛАКСОМ	Выберите ВКЛ для автоматической регулировки В смещения (стр. 15).	ВКЛ/ОТКЛ	ВКЛ

🖾 ЧУВСТВ-ТЬ ISO

Задает чувствительность фотокамеры к свету. Высокие величины могут использоваться для уменьшения размытости при слабом освещении; однако заметьте, что на фотографиях, снятых с высокой чувствительностью, могут появляться пятна. Когда выбраны **ABTO (1600)**, **ABTO (800)** или **ABTO (400)**, фотокамера автоматически настроит чувствительность в соответствии с условиями съемки. Максимальная величина, которую выберет фотокамера при установках **ABTO (1600)**, **ABTO (800)** и **ABTO (400)** 1600, 800 и 400.

👉 Примечание

Чувствительность ISO не сбрасывается при выключении фотокамеры.

РАЗМЕР ИЗОБР.

Выберите размер и соотношение сторон для записи фотографий. Большие фотографии можно распечатать большого размера без потери качества; небольшие фотографии не занимают много памяти, что позволяет записать большее количество фотографий.

Параметр	Печать размером до
4:3	31 × 23 см
3:2	31 × 21 см
16:9	30×17 см
M 4:3	22×16см
M 3:2	22×15см
M 16:9	22×12см
S 4:3	17×13 см
S 3:2	17 × 11 см
S 16:9	16×9см

Количество фотографий, которые можно сделать с имеющимися параметрами (стр. 102). Индикатор выполнения процесса показывается на дисплее.

👉 Примечание

Качество изображения не сбрасывается на заданное по умолчанию при выключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.

🏞 Соотношение сторон

Фотографии формата 4:3 имеют пропорции дисплея фотокамеры. Фотографии формата 3:2 имеют пропорции кадра 35-мм пленки, а формат 16:9 подходит для отображения HD-устройствами.







3:2

16:9

🔛 КАЧЕСТВО ИЗОБР.

Выберите степень сжатия файлов изображений. Выберите **FINE** (слабое сжатие) для сохранения изображений без потери качества, **NORMAL** (сильное сжатие), чтобы увеличить количество сохраняемых снимков.

🛅 FINEPIX ЦВЕТ

Можно усилить контраст и насыщенность цветов, или снимать фотографии в черно-белом режиме.

Параметр	Показывается в
₫о Г -СТАН- ДАРТЫЙ	Стандартный контраст и насыщен- ность. Рекомендуется в большинстве случаев.
ē₽ / -XPOM	Усиленные контраст и насыщен- ность. Выбирайте для ярких снимков цветов или усиления зеленого или голубого цвета при съемке пейза- жей. Недоступна в режиме SP .
⊡ ₽ / Г-Ч/Б	Съемка черно-белых фотографий.

Параметры, отличные от **т. // СТАНДАРТЫЙ**, показываются на дисплее значками.

👉 Примечания

- **ГРЕРІХ ЦВЕТ** не сбрасывается при отключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.
- В зависимости от объекта съемки эффекты **Бег /-ХРОМ** могут быть на мониторе незаметны.

1 БАЛАНС БЕЛОГО

Для получения естественных цветов выберите настройки, соответствующие источнику света (термин "баланс белого" объясняется в Глоссарии на странице 101).

Параметр	Описание
ABTO	Баланс белого настраивается автоматически.
*	Для съемки объектов, освещенных прямым сол- нечным светом.
*	Для съемки объектов в тени.
₩ĭ	Для съемки при освещении лампами дневного света.
₩ź	Для съемки при освещении люминесцентными лампами с белым теплым светом.
兴	Для съемки при освещении люминесцентными лампами с белым холодным светом.
-Å-	Для съемки при освещении лампами накаливания.
e .	Для съемки подводных объектов в аквариуме.

Если параметр **АВТО** не обеспечивает необходимых результатов (например, при съемке с близкого расстояния), выберите параметр, который соответствует источнику света.

👉 Примечания

- Автоматический баланс белого используется со вспышкой. Отключите вспышку (стр. 35) для съемки с другими параметрами.
- Результаты различаются в зависимости от условий съемки. После съемки включите просмотр снимков, чтобы проверить цвета фотографий на дисплее.

🕑 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

Отображение движения в режиме серийной съемки.

- ПЕРВЫЕ 40 (ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ): Фотокамера делает до 40 снимков с высокой скоростью, когда нажата кнопка спуска затвора. Недоступно в режиме 3D.
- Ф ПЕРВЫЕ 40: Фотокамера делает до 40 снимков, когда нажата кнопка спуска затвора.
- ОТКЛ: При нажатии кнопки затвора фотокамера делает один снимок.

👉 Примечания

- Вспышка отключается автоматически. Восстанавливается предварительно выбранный режим работы со вспышкой, когда выбран параметр ОТКЛ для СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА.
- Частота смены кадров зависит от скорости затвора.

🖾 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА (только в режиме 团)

Интеллектуальная функция обнаружения лица позволяет фотокамере автоматически обнаруживать человеческие лица и устанавливать фокус и экспозицию для лица в любом месте кадра для создания портретных снимков. Выбирайте эту функцию для групповых портретов (при вертикальном или горизонтальном расположении рамки кадра), чтобы камера не фокусировалась на заднем плане.

🔊 Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица

Если интеллектуальная функция обнаружения лица включена, выбранное лицо заключается в зеленую рамку (учтите, что в некоторых режимах съемки, экспозиция корректируется согласно выбранному режиму и может не подходить для выбранного объекта). Если обнаружено более одного лица, фотокамера выберет то лицо, которое расположено наиболее близко к центру рамки, другие лица будут заключаться в белые рамки (учтите, что при наличии большого числа лиц обнаружение может занять некоторое время). Интеллектуальная функция обнаружения лица рекомендуется при использовании таймера автоспуска для съемки групповых портретов и автопортретов (стр. 38).



Зеленая рамка

Если фотография снимается, когда на дисплее показана функция обнаружения лица, то фотокамера может автоматически выбрать лица для удаления эффекта красных глаз (стр. 71), для увеличения во время просмотра кадров (стр. 40), для слайд-шоу (стр. 70), для печати (стр. 53) и кадрирования (стр. 73).

Предостережения

- Если при нажатии кнопки затвора наполовину лицо не определяется, (стр. 19) то фотокамера сфокусируется на объекте, расположенном по центру дисплея, а эффект красных глаз удаляться не будет.
- Если предмет двигается во время нажатия кнопки спуска затвора, то лицо может не попасть в область, обозначенную зеленой рамкой, во время съемки.

D ЭКСПОЗАМЕР

Выберите способ замера экспозиции при выключенной интеллектуальной функции определения лица. стр. 67).

- • МУЛЬТИ: Функция автоматического распознавания сюжетов используется для настройки экспозиции для различных условий съемки.
- [•] ТОЧЕЧНЫЙ: Фотокамера измеряет условия освещенности в центре кадра. Рекомендуется, если фон значительно ярче или темнее основного предмета. Этот параметр можно использовать с блокировкой фокуса (стр. 32) для замера предметов, расположенных не по центру.
- [] СРЕДНЕВЗВЕШ: Экспозиция устанавливается на среднее значение для всего кадра. Этот режим обеспечивает адекватный экспозамер при съемке множества кадров в одних и тех же условиях освещенности, особенно эффективен для пейзажей и портретов, когда снимаемый одет в черное и белое.

2-МЕРН.РЕЖИМ АФ (только 20)

Этот параметр регулирует способ выбора фотокамерой области фокусировки при выключенной интеллектуальной функции обнаружения лица (стр. 67). Независимо от выбранной опции фотокамера сфокусируется на предмете в центре дисплея, если включен режим макросъемки (стр. 34).

- 🗉 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: Фотокамера фокусируется на объекте, расположенном в центре рамки. Этот параметр можно использовать с блокировкой фокуса. (стр. 32).
- 于 МУЛЬТИ: При нажатии кнопки затвора наполовину фотокамера определяет высококонтрастные объекты рядом с центром рамки и автоматически выбирает область фокусировки (если рамка фокусировки не показана, выберите 🔲 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и воспользуйтесь блокировкой фокуса, стр. 32).



Нажмите



Рамка фокусировки

Меню просмотра используется для управления фотографиями во внутренней памяти или на карте памяти.

Использование меню просмотра

1 Чтобы войти в режим просмотра, нажмите кнопку **▶**.



2 Нажмите **MENU/OK** для отображения на дисплее меню просмотра.



- 3 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора элемента меню.
- 4 Нажмите кнопку селектора вправо для показа опций для выделенного элемента.
- 5 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора желаемого параметра.



- 6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.
- 7 Нажмите DISP/BACK для выхода из режима просмотра.



Параметры меню просмотра

Параметр	Описание	
🞯 УПР-Е ПАРАЛЛАКСОМ	Создает копии изображений зр с из- мененным смещением (стр. 70).	
🖮 УДАЛИТЬ	Удаление всех выбранных фотографий (стр. 42).	
🗃 СЛАЙД ШОУ	Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу (стр. 70).	
💿 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	Создает копии с функцией удаления эффекта красных глаз (стр. 71).	
оп ЗАЩИТИТЬ	Защищает фотографии от случайного удаления (стр. 72).	
🖪 КАДРИРОВАНИЕ	Создает кадрированные копии фото- графий (стр. 73).	
🔚 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	Создает уменьшенные копии фотогра- фий (стр. 74).	
🖸 ПОВОРОТ КАДРА	Поворачивает фотографии (стр. 75).	
ССИ КОПИРОВАТЬ	Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти и обратно (стр. 76).	
ПЕЧАТЬ ЗАКАЗА (DPOF)	Выбирает фотографии для печати на устройствах, совместимых с DPOF и PictBridge (стр. 52, 53).	

Меню

🔞 УПР-Е ПАРАЛЛАКСОМ (только 🗊)

Если просматриваемое фото не имеет значка **\$**, который показывает, что снимок был сделан в режиме **\$D**, этот параметр можно использовать для создания копий с измененным смещением.

Для корректировки смещения используйте кнопку **ОО** (стр. 15), и затем выберите **ОР УПР**-

Е ПАРАЛЛАКСОМ в меню просмотра, чтобы вывести на



экран параметры, показанные справа. Нажмите **МЕНЮ/ОК**, чтобы создать копию с измененным смещением.

🗟 СЛАЙД ШОУ

Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд шоу. Выберите тип слайд шоу и нажмите **MENU/OK** для начала показа. В любое время во время показа слайдов нажмите **DISP/BACK** для просмотра справки на экране дисплея. При появлении видеофрагмента показ видеофрагмента начнется автоматически, а демонстрация слайдов возобновится после окончания видеофрагмента. Слайд шоу можно остановить в любой момент, нажав кнопку **MENU/OK**.

Параметр	Показывается в	
НОРМАЛЬНОЕ	Нажмите кнопку селектора влево	
БОЛЕЕ ЧЕТКО	или вправо, чтобы перейти к пре- дыдущему или к следующему кад- ру. Выберите БОЛЕЕ ЧЕТКО для более плавной смены кадров.	
НОРМАЛЬНОЕ 😫	Как описано выше, только фотока-	
БОЛЕЕ ЧЕТКО 😫	мера увеличивает лица, выоран- ные интеллектуальной функцией обнаружения лица.	
мульти	Показывает несколько фотогра- фий одновременно.	
3-МЕРН. ВЫТЕСНЕНИЕ	Изображения 3D вытесняются с 2D в 3D .	

👉 Примечание

Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.

💿 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ (только 🖸)

Если открытая фотография помечена значком №, обозначающим, что она была сделана с использованием интеллектуальной функции определения лица, то эту функцию можно использовать для удаления эффекта красных глаз. Нажмите **MENU/OK**, чтобы выполнить анализ фотографии. При обнаружении эффекта красных глаз снимок будет обработан и создана его копия с уменьшенным эффектом красных глаз.



👉 Примечания

- Удаление эффекта красных глаз невозможно, если фотокамера не обнаруживает лицо или лицо снято в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, которые уже были обработаны с использованием функции удаления эффекта красных глаз, или с фотографий, сделанных на других устройствах.
- Время обработки изображения зависит от количества обнаруженных лиц.
- Копии, созданные с использованием функции 🖾 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ, во время просмотра помечены значком 💿.

🖬 ЗАЩИТИТЬ

Защищает фотографии от случайного удаления. Доступны следующие параметры.

🔳 КАДР

Защищает выбранные фотографии.

Нажмите кнопку селектора влево или вправо, чтобы показать на дисплее нужную фотографию.



∽ ЗАЩИТИТЬ?	
ОКДА ВАСКОТМЕНА	

СНЯТЬ ЗАЩИТУ?	
(m)	
<u> </u>	
•	•
OK DA BACK OTMEHA	

Фотография не защишена Фотография защищена

2 Нажмите MENU/OK для защиты фотографии. Если фотография уже защищена, нажатие MENU/OK снимет защиту с фотографии.



3 Повторите шаги 1–2, чтобы защитить другие изображения. Нажмите DISP/ BACK для выхода из режима после окончания операции.



🔳 ВЫБРАТЬ ВСЕ

Нажмите **МЕNU/OK** для защиты всех фотографий, или нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима без изменения статуса фотографий.



ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Нажмите **MENU/OK** для снятия защиты всех фотографий, или нажмите **DISP/BACK** для выхода без изменения статуса фотографий.

ОТ ОБНОВИТЬ ВСЕ? ЗТО ЗАЙИЕТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОТК) ДА (ВАСЗЮТИЕНА)

Если количество изменяемых фотографий слишком большое, на дисплее появится сообщение во время этой операции. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима до окончания операции.

🚺 Предостережение

Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти или внутренней карты (стр. 82).

🖸 Кадрирование

Для создания кадрированной копии фотографии, включите просмотр кадров и выберите 🖬 КАДРИ-РОВАНИЕ в меню просмотра кадров.

Используйте элементы управления масштабированием для увеличения или уменьшения масштаба, и воспользуйтесь селекторной кнопкой для просмотра по этой фотографии до тех пор, пока на дисплее не будет показываться нужная ее часть (чтобы выйти и перейти к покадровому показу без создания кадрированной копии, нажмите **DISP/BACK**).



Индикатор увелич.

Окно навигации показывает часть изображения, показываемого на дисплее на данный момент.

Если размер окончательной копии будет 640, ДА будет отображаться желтым цветом.

Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица (только 20)

Если фотография была сделана с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица (стр. 67), то на дисплее отображается значок 🖳 Нажмите кнопку селектора для



увеличения масштаба выбранного лица.

- Нажмите МЕЛИ/ОК, чтобы увидеть размер копии. Чем больше вырезанная от изображения часть, тем больше размер копии; все копии имеют соотношение сторон 4:3.
- Нажмите **МЕЛИ/ОК** для сохранения 3 обрезанной отдельный копии в файл.



Менк

🔚 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Для создания уменьшенной копии фотографии включите просмотр кадров и выберите **Ш ИЗМЕ-НИТЬ РАЗМЕР** в меню просмотра кадров.

Нажмите кнопку селектора вверх или вниз, чтобы выделить 🚳 СТАНДАР-ТНЫЙ или 🚳 УМЕНЬШЕННЫЙ.



- **2** Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.
- **3** Нажмите **MENU/OK** для копирования снимка выбранного размера.





😰 ПОВОРОТ КАДРА (только 😰)

По умолчанию, фотографии, сделанные в портретной ориентации, показываются в широкой ориентации. Воспользуйтесь этой командной для правильной ориентации фотографий на мониторе. Она не влияет на фотографии при просмотре на компьютере или другом устройстве.

👉 Примечания

- Фотографии, помеченные значком ЗД, защищены и их поворот невозможен. Снимите защиту перед поворотом фотографий 2Д (стр. 72).
- Фотокамера может не поворачивать фотографии, снятые на других устройствах.

Чтобы повернуть фотографию, покажите ее на дисплее и выберите **ПОВОРОТ КАДРА** в меню просмотра.

Нажмите кнопку селектора вниз для поворота фотографии по часовой стрелке на 90°, нажмите вверх для поворота на 90° против часовой стрелки.





Нажмите MENU/OK для подтверждения операции (чтобы выйти из режима, не поворачивая фотографию, нажмите DISP/BACK).

В следующий раз, когда будет показана эта фотография, она автоматически будет повернута.

Меню

₩ КОПИРОВАТЬ

Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти и обратно.

Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить пункт № ВСТР. П-ТЬ → № КАРТА (копировать с внутренней памяти на карту памяти) или № КАР-ТА → № ВСТР. П-ТЬ (копировать с карты на внутреннюю память).

2 Нажмите кнопку селектора вправо для показа опций для выделенного элемента.



3 Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для КАДР или ВСЕ КАД-РЫ.





Подсказка: Копирование фотографий с одно карты памяти на другую

Чтобы скопировать фотографии с карты на карту, вставьте карту-источник и скопируйте фотографии во внутреннюю память, затем извлеките карту-источник, вставьте новую карту, на которую будут копироваться фотографии, и скопируйте на нее фотографии из внутренней памяти.

🔳 КАДР

Копирует выбранные кадры.

вать фотографию.



 Нажмите кнопку селектора влево или вправо, чтобы показать на дисплее нужную фотографию.

Нажмите МЕЛИ/ОК, чтобы скопиро-

DISP/ BACK

Повторите последовательности 1

 2, чтобы скопировать дополнительные изображения. Нажмите
 DISP/BACK для выхода из режима после окончания операции.

🔳 ВСЕ КАДРЫ

Нажмите **MENU/OK** для копирования всех фотографий, или нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима без копирования фотографий.

ЖЕ КОПИРОВАТЬ ВСЕ?	
110 → 120 3TO 34ЙMFT	100-0001
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ	
•	•
ОКОЛА СИКООТМЕНА	
Сподя следочнисти	

🚺 Предостережения

- Копирование прекращается, когда полностью заполняется память карты, на которую производится копирование.
- Информация печати DPOF не копируется (стр. 53).

Использование меню настройки параметров

- Вывод меню установки параметров.
 - **1.1** Нажмите **МЕЛU/OK** для вывода на дисплей меню текущего режима.



 Нажмите кнопку селектора влево, чтобы выделить вкладку открытого меню.



 Нажмите кнопку селектора вниз, чтобы выделить вкладку меню настройки параметров.



1.4 Нажмите кнопку селектора вправо для показа меню установки параметров.



- 2 Отрегулируйте настройки.
 - **2.1** Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выделения элемента меню.



2.2 Нажмите кнопку селектора вправо для показа параметров выделенного элемента.





2.4 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенного параметра.

3 Выход.

Нажмите **DISP/BACK**, чтобы закрыть меню.



Опции меню настройки параметров

Элемент меню	Описание	Команды	Параметр по умолчанию
🕒 ДАТА/ВРЕМЯ	Устанавливает часы фотокамеры (стр. 13).	_	_
🕲 РАЗН. ЧАСОВ	Устанавливает местное время на часах фотокамеры (стр. 81).	心/ ≁	Ó
®ゐ 言語/LANG.	Выбирает язык (стр. 13)	См. стр. 105	ENGLISH
БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ	В ситуациях, когда издаваемые фотокамерой звуки или излучаемый свет могут мешать, выберите ВКЛ (стр. 18).	ВКЛ / ОТКЛ	откл
Б ВОССТАНОВИТЬ	Восстанавливает все начальные настройки, за исключением 🧐 ДАТА/ ВРЕМЯ, 🔯 РАЗН. ЧАСОВ, 🕁 ЦВЕТ ФОНА, 🚟 ВИДЕО ВЫХОД и 🖼 РЕ- ЖИМ ДЕМО. На дисплее появится подтверждающее окно, нажмите кноп- ку селектора влево или вправо для выделения ДА и нажмите MENU/OK.	_	_
健 ФОРМАТ-ВАТЬ	Форматирует внутреннюю память или карту памяти (стр. 82).		_
📼 ОТОБР. ИЗОБ.	Выбирает продолжительность показа фотографии после съемки (стр. 82).	3 сек/1,5 сек/ УВЕЛИЧ/ОТКЛ	1,5 сек
🖾 НОМЕР КАДРА	Выбирает способ названия файлов (стр. 83).	3AM/3AMEHA	3AM
🖘 УРОВ. ГРОМКОСТИ	Регулирует уровень громкости работы элементов управления фотока- меры.	• 【 •1) (громко) / ■ 【 •1 (средне) / • 【 • (тихо) /	14 •)
🞯 ГРОМК. ЗАТВ.	Регулирует уровень громкости работы затвора.	•• ОТКЛ (звук выключен)	
💿 ЗВУК ЗАТВОРА	Выбор звука при срабатывании затвора.	♪1/♪2	¢1
🗊 ГРОМК. ВОСП.	Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора громкости при показе видеофрагментов и нажмите кнопку MENU/OK , чтобы выбрать па- раметр.	_	7
🔅 ЯРКОСТЬ LCD	Нажмите кнопку селектора вверх или вниз для выбора яркости дисплея и нажмите кнопку MENU/OK , чтобы выбрать параметр.	_	0
🗃 АВТО ВЫКЛ.	Выбор времени задержки автоматического выключения питания (стр. 84).	5 МИН/2 МИН/ОТКЛ	2 МИН
💽 УДАЛ. ЭФ. КРАСН. Глаз	Включает или отключает функцию удаления эффекта красных глаз (стр. 36).	ВКЛ / ОТКЛ	откл
🕰 ЦИФРОВОЙ ЗУМ	Включает или отключает цифровое увеличение (стр. 84).	ВКЛ / ОТКЛ	ОТКЛ

Элемент меню	Описание	Команды	Параметр по умолчанию
🗊 УПРАВЛ. ОПТ. ОСЬЮ	Совмещение оптических осей объективов (стр. 85).	_	0
MPO 3D ЗАПИСЬ	Выберите МРО+ЈРЕG , чтобы сохранять копии в формате JPEG изобра- жений 🗊 (стр. 85).	MPO+JPEG/MPO	MP0+JPEG
💿 СОХР. ОРИГ. КАДРА	Выберите, следует ли сохранять необработанные копии сделанных фо- тографий ВКЛ выбран для 🔤 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ (стр. 79).	ВКЛ / ОТКЛ	откл
🔙 ЦВЕТ ФОНА	Выбирает цветовую схему меню и курсоров.	_	_
ПОДСКАЗКИ	Выберите для показа подсказки.	ВКЛ/ОТКЛ	ВКЛ
🚱 З-МЕР. ПРЕДУПР.	Отключите 🗊 для предотвращения усталости или показа предупреж- дения после 30 минут использования (стр. 85).	ВКЛ/ОТКЛ/НЕ 3D	ВКЛ
🚟 ВИДЕО ВЫХОД	Выбирает режим видео для подключения телевизора.	NTSC/PAL	
🖿 HDMI ВЫХОД	Выбор формата отображения на устройствах HDMI (стр. 83).	3D/РЯДОМ/2D	3D
🗊 РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ	Оптимизация производительности фотокамеры для увеличения ресур- са аккумуляторов или быстрой настройки фокуса (стр. 14).		D îi
🖽 РЕЖИМ ДЕМО	Если выбран параметр ВКЛ при подключении фотокамеры к блоку пита- ния сети переменного тока, то при включении фотокамеры будет произ- водиться демо-ролик. Нажмите кнопку затвора, чтобы включить режим демо.	ВКЛ / ОТКЛ	вкл

😰 РАЗН. ЧАСОВ

Во время путешествия пользуйтесь этой командой для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания.

Укажите разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом места жительства.



- **1.2** Нажмите кнопку селектора вправо для показа разницы во времени.
- 1.3 Нажмите кнопку селектора влево или вправо для выделения +, -, часов или минут, нажмите вверх или вниз, чтобы изменить настройки. Минимальный интервал изменения составляет 15 минут.
- **1.4** По завершении настройки нажмите кнопку **MENU/OK**.



 Переключение между местным часовым поясом пребывания и основным часовым поясом.



Меню

После изменения часовых поясов проверьте правильность даты и времени.

🛃 ФОРМАТ-ВАТЬ

Форматирует внутреннюю память или карту памяти. Если в фотокамеру вставлена карта памяти, эта команда отформатирует карту памяти. При отсутствии карты памяти, на дисплее отображается значок 🞲, и производится форматирование внутренней памяти. Нажмите кнопку селектора влево, чтобы выделить ДА, и нажмите MENU/OK для начала форматирования.

Предостережения

- Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены. Не забывайте копировать необходимые фотографии на компьютер или другое устройство.
- Не открывайте отсек аккумуляторной батареи в процессе форматирования.

🖅 ОТОБР. ИЗОБ.

Выбирает продолжительность показа фотографии после съемки.

- 3 сек/1,5 сек: Фотографии показываются в течение заданного времени перед записью на карту памяти. Цвета на дисплее могут отличаться от цветов на заключительном изображении.
- УВЕЛИЧ (ПОДРЯД): Фотографии отображаются, пока нажата кнопка MENU/OK. Фотографии могут быть увеличены для уточнения деталей. Недоступно в режиме Ф\$ или [22], а также, если выбран параметр, отличный от ОТКЛ для настройки параметра [2] СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА (стр. 66).
- ОТКЛ: Автоматический просмотр изображений после съемки отключен.

🖾 НОМЕР КАДРА

Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением едини-



цы к последнему использованному номеру файла. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Параметр **МОМЕР КАДРА** определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти, форматируется вставленная карта памяти или внутренняя память.

- ЗАМ: Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла или первого имеющегося номера файла, в зависимости от того, что больше.
- ЗАМЕНА: Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или установки новой карты памяти.

👉 Примечания

- Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора блокируется (стр. 98).
- Выбор С ВОССТАНОВИТЬ (стр. 79) сбрасывает НОМЕР КАДРА на ЗАМ, но не сбрасывает нумерацию кадров.
- Номера фотографий, сделанных другими фотокамерами, могут иметь другую структуру.

🛅 НDMI ВЫХОД

Выбор формата отображения на устройствах HDMI.

- **3D**: Выбор устройства, поддерживающего показ трехмерных изображений.
- РЯДОМ: Выбор устройства, поддерживающего показ трехмерных изображений с помощью расположенных рядом дисплеев. Обязательно настройте телевизор для показа расположенных рядом изображений согласно инструкциям, содержащимся в руководстве по эксплуатации телевизора.
- 2D: Выберите для просмотра на устройствах High Definition (HD).

Меню

🛅 АВТО ВЫКЛ.

Выберите временной интервал, после которого фотокамера автоматически отключится, если не выполняются никакие действия. Более короткий промежуток времени увеличивает ресурс аккумулятора. Если выбрана настройка **ОТКЛ**, фотокамеру необходимо выключать вручную (учтите, что фотокамера автоматически выключится по истечении пяти минут, если в меню **ЭРЕЖИМЫ ПИТАНИЯ** выбран параметр **ЭЕБЫСТРЫЙ АF** или если фотокамера при включенном режиме съемки видеороликов переходит в режим ожидания). Независимо от выбранного параметра фотокамера не отключится автоматически, если она подключена к принтеру (стр. 49) или компьютеру (стр. 57), а также при показе слайд шоу (стр. 70).

Подсказка: Повторное включение фотокамеры

Чтобы включить фотокамеру после того, как она автоматически выключилась, откройте крышку объектива или нажмите кнопку **Г** примерно на одну секунду (стр. 12).

ЦИФРОВОЙ ЗУМ (только 2D)

Если выбран параметр **ВКЛ**, выбор [4] при максимальном положении оптического увеличения включит цифровое увеличение, далее увеличивая изображение. Чтобы отменить функцию цифрового увеличения, уменьшите до минимума цифровое увеличение и выберите [11].



Предостережение

При использовании цифрового увеличения получаются фотографии худшего качества, чем только с оптическим увеличением.

🔁 УПРАВЛ. ОПТ.ОСЬЮ

Корректировка положения объективов для совмещения оптических осей фотографирования ВО. Для большинства случаев рекомендуется ис-



пользовать 0. Чтобы выбрать другую настройку, нажмите кнопку селектора вверх или вниз и нажмите **MENU/OK**. Положительные числа соответствуют верхнему положению левого объектива.

MPO 3D ЗАПИСЬ

Выберите **МРО**, чтобы сохранять изображения В в многокадровом формате (МРО), **МРО+ЈРЕG** для сохранения снимков в формате JPEG в дополнение к многокадровому файлу. Дополнительную информацию о форматах файлов см. в Глоссарии на стр. 100.

👉 Примечание

Файлы МРО нельзя распечатать в режиме **2D** (стр. 49).] Для просмотра файлов МРО на компьютере требуется входящее в комплект поставки ПО MyFinePix Studio (стр. 55).

💽 3-МЕР. ПРЕДУПР.

Для предотвращения усталости режим **3D** можно отключить. После длительного использования может отображаться предупреждение.

- ВКЛ: Режим 30 включен, предупреждение выводится после 30 последовательных минут использования (с момента, когда выбрана эта настройка или отображения экрана 30).
- ОТКЛ: Режим ВО включен без показа предупреждения после длительного использования.
- НЕ 3-МЕРН.ПОКАЗ: Функция ЗД отключена.

Дополнительные аксессуары

Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.



<u>Аксессуары FUJIFILM</u>

От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Чтобы получить последнюю информацию об аксессуарах, доступных в вашем регионе, посетите местное представительство FUJIFILM или зайдите на сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Литий-ионные аккумуляторные батареи	NP-50	При необходимости можно приобрести дополни- тельные аккумуляторные батареи NP-50.	
Зарядные устройства	BC-45W	Запасные зарядные устройства можно приобрести при необходимости. Зарядка аккумулятора NP-50 с помощью зарядного устройства BC-45W при +20°С производится прибл. 150 минут.	
Блоки питания переменного тока	АС-5VX (необходим посто- янного тока СР-50):	Используются для продолжительного показа кад- ров или при копировании фотографий на компью- тер (форма адаптера и вилки отличаются в зависи- мости от региона продажи).	
Переходники постоянного тока	СР-50 (для использования с блоком питания от сети переменного тока AC-5VX)	Подключите AC-5VX к фотокамере.	
HD-плееры	HDP-L1 (требуется кабель HDMI сторонних постав- щиков)	Подключите High Definition (HD) ТВ-приемник для просмотра фотографий и видеороликов с SD-карты памяти.	
Кабели AV	AVC-1	Подключите фотокамеру к видеоустройствам.	

Для обеспечения длительной работы фотокамеры соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните и не эксплуатируйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- низких температур
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- агрессивных химических веществ, например, пестицидов
- находиться в контакте с изделиями из резины и винила

🔳 Вода и песок

Воздействие воды и песка может также повредить фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и механизмы. При использовании фотокамеры на пляже или на побережье не допускайте попадания на фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру на мокрую поверхность.

🔳 Конденсация

Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включать. При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.

Чистка

Для удаления пыли с объектива и дисплея пользуйтесь грушей для обдува, затем осторожно протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать объектив и дисплей. Корпус фотокамеры можно протирать мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие агрессивные химические вещества.

Во время путешествий

Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергаться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.

Питание и батарея

	Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
		Разряжена батарея.	Зарядите батарею или вставьте запасную заряжен- ную батарею.	5, 6
	Фотоканара на	Батарея установлена неправильно.	Вставьте батарею заново, соблюдая полярность.	6
	ФОТОкамера не	Не заблокирована крышка отсека батареи.	Закройте крышку отсека батареи.	6–7
	biono lacien.	Неправильно подсоединен блок питания или переходник пост. тока.	Убедитесь, что блок питания от сети переменного тока и переходник для сети постоянного тока пра- вильно подключены.	8
		Холодная батарея.	Прогрейте батарею, положив ее в карман или дру- гое теплое место, и вставьте заново в фотокамеру непосредственно перед съемкой.	iv
Питание	Батарея слишком быстро разряжа- ется.	Загрязнены контакты батареи.	Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.	_
		Батарея заряжалась много раз.	Наступил конец срока эксплуатации батареи. При- обретите новую батарею.	_
		Выбран режим ФЕБЫСТРЫЙ АГ в меню ПРЕЖИМЫ ПИТАНИЯ .	Выберите режим экономии энергии, чтобы сни- зить разряд батареи.	80
	Фотокамера неожиданно отключается.	Разряжена батарея.	Вставьте новую или полностью заряженную запас- ную батарею.	5, 6
		Отсоединен блок питания от сети перемен- ного тока или переходник для источника постоянного тока.	Убедитесь, что блок питания от сети переменного тока и переходник для сети постоянного тока пра- вильно подключены.	8
	Зарядка не начи-	Неправильно вставлена батарея.	Вставьте батарею заново в зарядное устройство.	5
	нается.	Батарея установлена неправильно.	Вставьте батарею заново, соблюдая полярность.	5
	Медленно проис- ходит зарядка.	Слишком низкая температура.	Производите зарядку батареи при комнатной тем- пературе.	iv
Зарядное устройство	Индикатор	Загрязнены контакты батареи.	Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.	_
	зарядки загорает- ся, но батарея не заряжается.	Батарея заряжалась много раз.	Наступил конец срока эксплуатации батареи. При- обретите новую батарею. Если зарядка батареи все же не производится, обратитесь к своему торгово- му представителю FUJIFILM.	iv

Меню и сообщения на дисплее

		Проблема		Возможная причина	Способ устранения	Страница
Меню	И	сообщения	не	на В меню настройки параметров 💿 言語/LANG. не	Риборито ВУССКИЙ	70
русско	M S	азыке.		выбран русский язык.	высерите РУССКИЙ.	/9

3D/2D

Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
Режим 3D недоступен.	Для параметра 🐼 3-МЕР. ПРЕДУПР.выбрана настройка НЕ 3-МЕРН.ПОКАЗ	Выберите ОТКЛ или ВКЛ .	85
3D -дисплей недоступен в режиме 3D .	В меню 🛅 РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ выбрана на- стройка 🗗 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 1.	Выберите другую настройку режима питания.	80

Съемка

Пр	облема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
		Заполнена память.	Вставьте новую карту памяти или удалите фо- тографии.	9, 42
	Не происходит	Память не отформатирована.	Отформатируйте внутреннюю память или кар- ту памяти.	82
Dozosnatuno	фотографи- рование при нажатии кнопки затвора. Дисплей потемнел после съемки.	Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью.	—
Фотографиро- вание		Карта памяти повреждена.	Вставьте новую карту памяти.	9
		Разряжена батарея.	Зарядите батарею или вставьте запасную заря- женную батарею.	5, 6
		Фотокамера автоматически отключилась.	Включите фотокамеру.	12
		Сработала вспышка.	Дисплей может темнеть, пока заряжается вспышка. Подождите, пока вспышка зарядится.	19
		Объект находится слишком близко к объективу.	Выберите режим макросъемки.	
Фокус	Фотокамера не фокусируется.	Объект находится слишком далеко от объекти- ва.	Отмените режим макросъемки.	34
		Объект плохо подходит для автоматической фокусировки.	Воспользуйтесь блокировкой фокуса.	32

Пр	облема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
		Вспышка недоступна в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
		Разряжена батарея.	Зарядите батарею или вставьте запасную заря- женную батарею.	5, 6
	вспышка не срабатывает.	Для режима 🖾 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКАне выбра- на настройка ОТКЛ.	Выключите режим 🖼 СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА.	66
		На фотокамере включен бесшумный режим.	Выключите бесшумный режим.	18
Вспышка		Вспышка выключена (🕲).	Выберите другой режим работы со вспышкой.	35
5 cribiand	Режим работы со вспышкой	Нужный режим работы со вспышкой недосту- пен в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
	недоступен.	На фотокамере включен бесшумный режим.	Выключите бесшумный режим.	18
	Вспышка не полностью ос- вещает объект.	Объект находится за пределом радиуса дейс- твия вспышки.	Поместите объект в пределах радиуса дейс- твия вспышки.	104
		Закрыто окно вспышки.	Держите фотокамеру правильно.	17
	Интеллектуаль- ная функция оп- ределения лица недоступна.	Интеллектуальная функция определения лица недоступна в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
Интеллекту-		Лицо человека закрыто солнцезащитными оч- ками, головным убором, длинными волосами или другими предметами.	Уберите препятствия.	
альная функция определения	Лицо не опре-	Лицо занимает лишь незначительную область кадра.	Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало большую область кадра.] —
лица	деляется.	Голова фотографируемого человека наклонена, или он отвернулся от фотокамеры.	Попросите его повернуться к фотокамере и держать голову прямо.	
		Фотокамера наклонена.	Держите фотокамеру прямо.	17
		Лицо человека плохо освещено.	Производите съемку при ярком освещении.	—
	Выбран не тот объект.	Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект.	Заново скомпонуйте кадр или выключите функцию определения лица и снимите кадр, используя блокировку фокуса.	32

Пр	облема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
Съемка с близкого расстояния	Режим мак- росъемки недоступен.	Режим макросъемки недоступен в текущем ре- жиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
		Загрязнен объектив.	Протрите объектив.	88
	Фотографии	Загорожен объектив.	Уберите лишние предметы, закрывающие объ- ектив.	17
	размыты.	Во время съемки появляется значок !AF , а рам- ка фокусировки отображается красным.	Проверьте фокус перед съемкой.	96
Проблемы с		На дисплее показывается 🕼 во время съемки.	Используйте вспышку или штатив.	35
проолемы с изображениями	Появление пятен на фото- графиях.	Выбрана низкая скорость затвора при высокой температуре окружающего воздуха.	Это явление присуще матрицам ССD и не явля- ется неисправностью.	_
	Появление вертикальных линий на снимках.	Фотокамера использовалась при высоких тем- пературах в течение продолжительного вре- мени.	Выключите фотокамеру и дайте ей остыть.	
Запись	Фотографии не записываются.	Во время съемки была прервана подача пита- ния.	Выключайте фотокамеру перед подсоединением переходника переменного тока/соединителя постоянного тока. Если оставить фотокамеру включенной, это может повредить файлы, карту памяти или внутреннюю память.	_

Просмотр

	Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
Фотографии	Зернистые фото- графии.	Фотографии были сделаны фотокамерами дру- гих марок или моделей.	_	_
	Увеличение во время просмотра недоступно.	Фотографии были сделаны в режиме 🔚 ИЗМЕ- НИТЬ РАЗМЕР или фотокамерой другой марки или модели.	_	40
	При показе видео- роликов отсутству- ет звук.	Слишком низкая громкость просмотра.	Отрегулируйте уровень громкости просмотра.	79
Видеоролики		Был закрыт микрофон.	Держите фотокамеру правильно во время записи.	_
		Закрыты отверстия динамика.	Держите фотокамеру правильно во время просмотра.	_
Удаление	Выбранные фотографии не удаляются.	Некоторые фотографии, которые вы хотите уда- лить, защищены.	Снимите защиту, используя то устройство, с помощью которого эта защита была установ- лена.	72

Подключения

	Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
		Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	47, 48
		Кабель аудио/видео был подключен во время	Подсоедините кабель после окончания про-	16 17
		просмотра видеоролика.	смотра видеоролика.	40, 47
	Нет изображения или звука.	Вход на телевизоре переключен на "TV".	Переключите вход на "VIDEO".	—
Тепевизор		Фотокамера не установлена на правильный ви-	Выберите параметр 🚟 ВИДЕО ВЫХОД со-	80
телевноор		део стандарт.	гласно настройкам телевизора.	00
		Слишком низкий уровень громкости телевизо-		
		pa.	отрегулируите уровень громкости.	
	Нет цвета.	На фотокамере установлен неправильный стан-	Выберите параметр 🚟 ВИДЕО ВЫХОД со-	80
		дарт видеоизображения.	гласно настройкам телевизора.	00

	Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница
3D-TB	Изображения ВД не показываются в трехмерном режиме.	Фотографии были созданы с помощью 23D или ПО MyFinePix Studio, изменены с использовани- ем © УПР-Е ПАРАЛЛАКСОМ , либо кадрирова- ны. Возможно, был изменен размер фотографий ВD .	Фотографии, описанные слева, невозможно воспроизвести в режиме ВD. Это нормаль- ное явление, не означающее неисправность.	48
		В окне 5 HDMI ВЫХОД меню настройки фото- камеры выбран параметр 2D .	Выберите другой параметр 🛅 НDMI ВЫХОД.	83
		Телевизор не настроен для показа в режиме трехмерного изображения.	Отрегулируйте телевизор.	_
Компьютер	Компьютер не распознает фото- камеру.	Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	57–59
	Фотографии не	Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	49
	печатаются.	Выключен принтер.	Включите принтер.	—
PictBridge	Печатается только один экземпляр.	ринтер не совместим со стандартом PictBridge.	_	_
	Не печатается дата.			
Блок питания	Не показываются слайды в режиме ДЕМО.	Для 🔀 РЕЖИМА ДЕМО выбран параметр ВКЛ.	Нажмите кнопку затвора, чтобы выйти из режима ДЕМО и для настройки В РЕЖИМА ДЕМО выберите параметр ОТКЛ .	80
Разное

Проблема	Возможная причина	Способ устранения	Страница	
		Извлеките и снова вставьте батарею или отсоеди-	1	
Ничего не происходит	Временная неисправность фотокамеры.	ните и снова подсоедините блок питания перемен-	6–7, 8	
при нажатии кнопки		ного тока или переходник постоянного тока.		
затвора.		Зарядите батарею или вставьте запасную заряжен-	5.6	
	Газряжена оагарея.	ную батарею.	5,0	
Фотокамера не работа- ет, как следует.		Извлеките и снова вставьте батарею или отсоеди-		
		ните и снова подсоедините блок питания перемен-		
	Временная неисправность фотокамеры.	ного тока или переходник постоянного тока. Обра-	6–7, 8	
		титесь к своему торговому представителю FUJIFILM		
		в случае, если проблема не устраняется.		
Нет звука.	На фотокамере включен бесшумный режим.	Выключите бесшумный режим.	18	

На дисплее отображаются следующие предупреждения:

Предупреждение	Описание	Способ устранения		
🗖 (красный)	Разряжена батарея.			
(прерывистое свечение красным цветом)	Разряжена батарея.	Зарядите батарею или вставьте запасную заряженную бата- рею.		
ļα	Длинная выдержка. Фотография может полу- читься размытой.	Используйте вспышку или установите фотокамеру на штатив.		
!AF (показывается крас- ным с красной рамкой фокусировки)	Фотокамера не фокусируется.	 Воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии (стр. 32). Если объект плохо освещен, попытайтесь сфокусировать объектив с расстояния примерно 2 м. Используйте режим макросъемки для фокусировки с близ- кого расстояния. 		
Диафрагма или скорость затвора показаны красным.	Объект слишком яркий или слишком темный. Фотография будет переэкспонированной или недоэкспонированной.	Если объект темный, воспользуйтесь вспышкой.		
ya -	Объектив загорожен пальцем или другим пред- метом.	Уберите препятствие.		
ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ		Выключите фотокамеру и снова включите, стараясь не касать-		
ОШИБКА УВЕЛИЧЕНИЯ	Неисправность фотокамеры.	ся объектива. Обратитесь к своему торговому представителю		
ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ		FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.		
НЕТ КАРТЫ	Не вставлена карта памяти, когда выбрана коман- да 🎯 КОПИРОВАТЬ в меню просмотра кадров.	Вставьте карту памяти.		
	Карта памяти или внутренняя память не отформа- тированы, или карта памяти отформатирована на компьютере или другом устройстве.	Отформатируйте карту памяти или внутреннюю память, ис- пользуя параметр 🖼 ФОРМАТ-ВАТЬ в меню настройки па- раметров фотокамеры (стр. 82).		
КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 82). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.		
	Неисправность фотокамеры.	Обратитесь к торговому представителю FUJIFILM.		

Предупреждение	Описание	Способ устранения		
КАРТА ЗАЩИЩЕНА	Карта памяти заблокирована.	Снимите блокировку карты памяти (стр. 9).		
ЗАНЯТ	Карта памяти неправильно отформатирована.	Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты памяти (стр. 82).		
	Карта памяти не отформатирована для исполь- зования в фотокамере.	Отформатируйте карту памяти (стр. 82).		
ОШИБКА КАРТЫ	Загрязнены контакты карты памяти или карта па- мяти повреждена.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 82). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.		
	Несовместимая карта памяти.	Используйте совместимую карту памяти.		
	Неисправность фотокамеры.	Обратитесь к торговому представителю FUJIFILM.		
ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА ПО ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА ВНУТР. ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА ВСТАВЬТЕ НОВУЮ КАРТУ	Заполнена карта памяти или внутренняя память; нельзя записывать или копировать фотографии.	Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.		
	Ошибка карты памяти или ошибка соединения.	Вставьте карту памяти заново или выключите и снова вклю- чите фотокамеру. Обратитесь к своему торговому представи- телю FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.		
ОШИБКА ЗАПИСИ	Оставшейся памяти недостаточно для записи дополнительных фотографий.	Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.		
	Карта памяти или внутренняя память не отфор- матированы.	Отформатируйте внутреннюю память или карту памяти (стр. 82).		
	Файл поврежден или создан не с помощью этой фотокамеры.	Файл не открывается.		
ОШИБКА ЧТЕНИЯ	Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 82). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.		
	Неисправность фотокамеры.	Обратитесь к торговому представителю FUJIFILM.		

Предупреждение	Описание	Способ устранения
НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.	В фотокамере закончились номера кадров (но- мер кадра 999-9999).	Отформатируйте карту памяти и выберите ЗАМЕНА параметра ра Э НОМЕР КАДРА в меню параметры. Сделайте фотогра- фию, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001, затем вернитесь в меню Э НОМЕР КАДРАи выберите ЗАМ.
СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ	В режиме сортировки по дате выбрана дата, для которой имеется более 4 999 фотографий.	Выберите другую дату.
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Функцию удаления эффекта красных глаз невоз-	
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	можно применить к выоранным снимкам или видеороликам.	
КАДР ЗАЩИЩЕН	Была сделана попытка удалить или повернуть защищенную фотографию.	Снимите защиту прежде, чем удалять или поворачивать фото- графии.
🗈 ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	Устройство-источник, выбранное в режиме про-	
🚯 ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	смотра кадров в меню 🕅 КОПИРОВАТЬ, не со- держит фотографий.	Выберите другой источник.
КАДРИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Была сделана попытка кадрировать 颇 фотогра- фию.	
КАДРИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Выбранная для кадрирования фотография пов- реждена или создана не с помощью этой фото- камеры.	Эти фотографии кадрировать нельзя.
ОШИБКА ФАЙЛА DPOF	Задание печати DPOF на текущей карте памяти содержит более 999 изображений.	Скопируйте фотографии на внутреннюю память и создайте новое задание печати.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Фотография не может быть отпечатана с исполь- зованием DPOF.	_
😭 DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ Выбран	Видеоролики нельзя отпечатать с использова- нием DPOF.	_
ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Фотографию нельзя повернуть.	_
😫 ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Видеоролики повернуть нельзя.	_

Предупреждение	Описание	Способ устранения
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ DISP, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ	Была предпринята попытка выбрать режим работы со вспышкой или отрегулировать гром- кость фотокамеры в бесшумном режиме.	Выйдите из бесшумного режима, прежде чем выбрать режим работы со вспышкой или регулировать громкость.
ОШИБКА СВЯЗИ	Произошла ошибка связи во время печати или копирования фотографий на компьютер или другое устройство.	Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли ка- бель USB.
ОШИБКА ПРИНТЕРА		Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Чтобы возобновить печать, выключите принтер и включите его снова.
ОШИБКА ПРИНТЕРА Возобновить?	в принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера.	Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Если принтер не во- зобновляет работу автоматически, нажмите MENU/OK , чтобы продолжить.
ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА	Была сделана попытка печати видеоролика, фо- тографии, которая не была создана этой фото- камерой, или фотографии, формат которой не поддерживается принтером.	Видеоролики и некоторые фотографии, созданные на других устройствах, печататься не могут. Если фотография была сде- лана на этой фотокамере, посмотрите руководство по экс- плуатации принтера, чтобы узнать, поддерживает ли принтер форматы JFIF-JPEG или Exif-JPEG. Если принтер их не подде- рживает, то печать фотографий невозможна.

Глоссарий

Формат 3D-ролика: Компания FUJIFILM расширила функции обычного формата Motion JPEG для возможности создания формата видео AVI, поддерживающего эффект трехмерного изображения. Файлы трехмерного видео имеют расширение имени "*.AVI". Их можно воспроизводить на фотокамере с эффектом трехмерного изображения и стереозвуком. При просмотре в проигрывателе Windows будут воспроизводиться только снимки, сделанные левым объективом.

Цифровое увеличение: В отличие от оптического, цифровое увеличение не повышает число видимых деталей. Вместо этого оно просто увеличивает видимые с помощью оптического увеличения детали, производя слегка зернистое изображение.

DPOF (Digital Print Order Format): Является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием заданий печати, сохраненных во внутренней памяти или на карте памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать и количество копий каждой из этих фотографий.

EV (Значение экспокоррекции): Значение экспозиции определяется чувствительностью датчика изображений и количеством света, входящим в фотокамеру, когда изображение экспонируется на датчик изображений. Каждый раз, когда количество света удваивается, значение EV увеличивается на одну единицу; каждый раз, когда количество света уменьшается в два раза, EV уменьшается на одну единицу; Количество света, который входит в фотокамеру, регулируется настройкой диафрагмы и скорости затвора.

Exif Print (Печать Exif): Стандарт, позволяющий сохранение информации с фотографиями для оптимального воспроизведения цвета в процессе печати.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) (Формат JPEG): Сжатый формат файла для цветных изображений. Чем выше коэффициент сжатия, тем выше потеря информации и ниже качество при просмотре изображения.

Motion JPEG: Формат AVI (Audio Video Interleave), сохраняющий изображения и звук в одном файле с записью изображений в формате JPEG. Файлы Motion JPEG можно воспроизводить на компьютере с помощью проигрывателя Windows (требуется DirectX 8.0 или более поздней версии).

Multi-picture format: Формат файла изображения, который позволяет сохранять в одном файле несколько изображений. Эта фотокамера сохраняет 3D-изображения в многокадровых файлах, имеющих расширение "*.МРО".

Глоссарий

Параллакс: Изменение видимого положения и ориентации объекта при просмотре с разных углов.

Размытие: Явление, характерное для ССD-матриц, вызывающее появление белых полос при попадании в кадр источников очень яркого света, например лучей прямого или отраженного солнечного света.

Баланс белого: Человеческий мозг автоматически адаптируется к изменениям цвета освещения, в результате чего предметы белого цвета все равно продолжают казаться белыми при изменении цвета источника освещения. Цифровые фотокамеры могут имитировать эту адаптацию обработкой изображений в соответствии с цветом источника освещения. Этот процесс называется "баланс белого".

Объем внутренней памяти/карты памяти

В приведенной ниже таблице показывается время записи или размер фотографий, а также их количество при разном качестве изображения (при расчете объема предполагается, что для режима **33 ЗАПИСь** выбран параметр **MPO+JPEG** согласно инструкциям на стр. 85. Коэффициент умножения для файлов только MPO равен приблизительно 1,5, а для двухмерных изображений – приблизительно 3). Все значения приблизительны; размеры файлов зависят от записываемых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или оставшееся время записи могут уменьшаться неравномерно.

			Объем								
			Внутренн (прим	яя память . 34 Мб)	4	Гб	8	Гб	1	Размер файла	1
Разм	ер изоб кад	бражения/ ра	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	MPO+JPEG	MPO	JPEG
	C	4:3	2	4	260	530	530	1070	14,7 M6	9,8 MG	4,9 M6
ð	٠	16:9	3	6	370	730	740	1470	10,7 M6	7,1 MG	3,6 MG
TOC	М	4:3	4	8	530	1040	1060	2090	7,5 MG	5,0 MG	2,5 MG
НИМ	М	16:9	6	12	710	1400	1430	2820	5,5 MG	3,7 MG	1,8 MG
КИ	S	4:3	7	14	830	1630	1680	3270	4,7 M6	3,1 Мб	1,6 M6
	S	16:9	10	16	1250	1880	2510	3770	3,1 M6	2,1 Мб	1,0 M6
		HD (280	-	_	10	мин.	21	мин.	—	_	_
Ви	3D	640 [†]	-	_	27	мин.	54	мин.	—		_
loət		320 [†]	26	сек.	50	мин.	100	мин.	_		_
Гос		HD (280 [†]	-	_	20	мин.	42	мин.	—	_	_
ЛКИ	2D	640 [†]	-	_	50	мин.	100	мин.	—	_	_
		320 [†]	46	сек.	87	мин.	176	мин.	—	_	_

* Когда размер файла видео достигает 4 Гб, в запись кратковременно прекращается, и после этого возобновляется уже в новом файле. Данные о времени записи, показываемые на дисплее камеры, определяются с учетом максимального размера файла, равного приблизительно 4 Гб.

+ Общая продолжительность всех видеороликов. Размер отдельных видеороликов не может превышать 216 вне зависимости от емкости карты памяти.

Система	
Модель	FinePix REAL 3D W3
Число эффективных пикселей	10,17 миллионов
ПЗС	Две матрицы ССD размером ½ з дюйма.
Носитель для хранения данных	• Внутренняя память (примерно 34 Мб) • Карты памяти SD/SDHC (см. стр. 9)
Jaйловая система Совместима с требованиями Design Rule для файловой системы фотокамер Camera File Sy	
	2.3, многокадрового формата (MPO), а также формата Digital Print Order F (DPOF)
Формат файлов	• Фотографии (ВD): MPO+JPEG или MPO
	• Фотографии (20): Exif 2,3 JPEG (сжатый)
	• Видеоролики (BD): Стерео-AVI с 2 каналами изображения
	• Видеоролики (121): Motion JPEG со стерео звуком, записанные в AVI
Размер изображения (в	• L 4:3: 3648×2736 (10M) • L 3:2: 3648×2432 (8,9M) • L 16:9: 3584×2016 (7,2M)
пикселях;	• M 4:3: 2592 × 1944 (5M) • M 3:2: 2592 × 1728 (4,5M) • M 16:9: 2560 × 1440 (3,7M)
размер файла)	• S 4:3: 2048 × 1536 (3M) • S 3:2: 2016 × 1344 (2,7M) • S 16:9: 1920 × 1080 (2M)
Объектив	Два объектива Fujinon 3 × с оптическим увеличением, F/3,7 (широкоугольный режим) – 4,2 (телефото)
Фокусное расстояние	f=6,3 мм—18,9 мм (эквивалент формата 35 мм: 35 мм—105 мм)
Увеличение	• 3D/A2D: объединенное оптическое и цифровое увеличение до 3,8× (эквивалент формата 35 мм: 39 мм-149 мм)
	• ДЗD : 3 × оптическое увеличение
	• 20: 3 × оптическое увеличение до прибл. 5,7 × цифровое увеличение (общее максимальное увеличение прибл.
	1/,1×)
Цифровое увеличение	Прибл. 5,7 × (до 17,1 × в комбинации с оптическим увеличением)
Диафрагма	F3,7/F5,0/F8,0 (широкоугольный режим), F4,2/F5,6/F9,0 (телефото)
Диапазон фокусировки (рассто-	Прибл. 60 см–бесконечность
яние от объектива)	• Макро (20): прибл. 8 см–80 см (широкоугольный режим); 60 см–3 м (телефото)
	• Макро (ВD): прибл. 38 см–70 см (широкоугольный режим); 1,1 м–2,3 м (телефото)
	• Быстрый АF: прибл. 1 м–бесконечность
Рекомендуемое расстояние до	• Автонастройка параллакса выключена: прибл. 1,3 м-бесконечность (широкоугольный режим); 4,1 м-бесконеч-
объекта съемки (ВД)	ность (телефото)
	• Автонастройка параллакса включена (согласно измерениям компании FUJIFILM): прибл. 1,3 м—бесконечность (широкоугольный
	режим); 4,1 м—бесконечность (телефото)

Система			
Чувствительность	Стандартная чувствительность АВТО (1600)	на выходе, эквивалентная ISO 100, 200, 400, 800, 1600; АВТО (400), АВТО (800),	
Измерение экспозиции	по 256 сегментам через объек	гив(TTL); МУЛЬТИ, ТОЧЕЧНАЯ, СРЕДНЕВЗВЕШ.	
Контроль экспозиции	Программа и автоэкспозиция с	приоритетом диафрагмы; ручная экспозиция	
Коррекция экспозиции	–2 EV–+2 EV с шагом ⅓ режимы EV (РиА)		
Программы	 (ANTI-BLUR), Ф\$ (ЕСТ. СВЕТ И ВСПЫШКА; в режиме 10 снимки записываются с размером [3]), (1) (ЕСТ. СВЕТ), (ПОРТРЕТ), ▲ (ЛАНДШАФТ), ҳ (СПОРТ), (1) (НОЧНАЯ), ҳ (10ЧНАЯ) СО ШТАТИВОМ), ¾ (ЗАКАТ), (2) (СНЕГ), № (ПЛЯЖ), (10Д ВОДОЙ), Ţ (ВЕЧЕРИНКА) 		
Расширенные 2D-режимы	🚮 (ТЕЛЕ/ШИРОК.), 🖬 (2-ЦВЕТ)	छ (2-ЧУВСТ.)	
Расширенные 3D-режимы	🔛 (ИНТЕРВАЛ 3-М СЪЕМКИ), 🖁	I (ИНД. 3-М ЗАТВОР)	
Стабилизация изображения	Нет		
Интеллектуальная функция определения лица	Доступно (только 20)		
Скорость затвора	• C: ¹ / ₈ CEK.− ¹ /300 CEK.	• \$*: 3 5- ¹ /500 ССК. • Лругие режимы: ¹ /4 ССК – ¹ /1000 ССК	
Непрерывная съемка	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	макс. 40 кадров дров макс. 40 кадров	
Фокус	 Режим: Одиночный АF Система автофокуса: контраст-с Выбор области фокусировки (при 	ибнаружение TTL AF выкл. интеллектуальном определении лиц): центр (ВD/2D), автообласть (2D)	
Баланс белого	Авто, семь ручных встроенных лого белого флуоресцентного подводного освещения	режимов для прямого солнечного света, тени, ламп дневного света, теп- света, холодного белого флуоресцентного света, ламп накаливания и для	
Автоспуск	откл, 2 сек, 10 сек.		
Вспышка	Автовспышка; эффективное расстояние при чувствительности ISO 800 приблиз. 60 см–3,6 м (широкоуг.), 60 см– 3,1 м (телефото), или в режиме макро(только 20) 30 см–80 см (широкоуг), 60 см–1,5 м (телефото)		
Режимы работы со вспышкой	Авто, заполняющая вспышка, в нием эффекта красных глаз, за синхронизация с удалением эф	ыкл, медленная синхронизация (выкл. удаления эффекта красных глаз); авто с удале- полняющая вспышка с удалением эффекта красных глаз, выкл., медленная фекта красных глаз (вкл. удаления эффекта красных глаз)	

Система	
Дисплей	3,5 дюйма, 1150 тыс. точек 🗊 / 😰 цветн. линз. ЖК-монитор; область охвата кадра прибл. 100%
Видеоролики	🖽 🕬 (1280×720/720п, 24 к/сек), ன (640×480/VGA, 30 к/сек), छ (320×240/QVGA, 30 к/сек); стереозвук
Параметры съемки	• 😰 : автонастройка параллакса, управление питанием, выбор лучшего снимка, память нумерации сним- ков
	• 😰 : интеллектуальная функция обнаружения лица с удалением эффекта красных глаз, управление пита- нием, выбор лучшего снимка и память нумерации снимков
Параметры просмотра	• 😰 : коррекция параллакса, миниатюры, многокадровый просмотр, сортировка по дате, кадрирование, изменение размера и слайд-шоу
	 20: интеллектуальная функция обнаружения лица, удаление эффекта красных глаз, миниатюры, много- кадровый просмотр, сортировка по дате, кадрирование, изменение размера, слайд шоу, поворот кадров
Прочие параметры	PictBridge, Exif Print, выбор языка (арабский, китайский упрощенный, китайский традиционный, чешский, датский, голландский, английский, фарси, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский и вьетнамский), раз- ница часов, бесшумный режим
Входы/выходы	
A/V OUT (выход аудио/видео)	8-контактный мульти-разъем для выхода NTSC или PAL с монофоническим звуком
Выход HDMI	Мини-разъем HDMI
Цифровой вход/выход	USB 2.0 High Speed (общий разъем выхода A/V); PTP (Picture Transfer Protocol)/MTP (Media Transfer Protocol)

Питание/прочее				
Источники питания	Аккумуляторная батарея NP-50; адаптер переменного (продаются отдельно)	о тока AC-5VX и соединитель постоянного тока CP-50		
Время работы батареи (при-	Тип батареи Приблиз, количество кадров			
близ. количество кадров,	NP-50	150		
сделанных с новыми или				
полностью заряженными	Стандарт СІРА, измерения сделаны в режиме 🗊 📩 с использованием батарей, которые идут в комплекте с			
батареями)	фотокамерой, и карты памяти SD.			
	Примечание: Количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и бу-			
	дет уменьшаться при понижении температуры.			
Размеры фотокамеры	124,0 мм×65,9 мм×27,8 (21,0") мм			
(Ш×B×Г)	* исключая выступающие части, измерено в самой тонкой части			
Вес фотокамеры	Примерно 230 г, без батареи, аксессуаров и карт памяти			
Вес при съемке	Примерно 250 г, с батареей и картой памяти			
Условия эксплуатации	• Температура: 0°С до +40°С	• Влажность: 80% или менее (без конденсации)		

Аккумуляторная батарея	Зарядное	
Номинальное	3,6В пост. ток	Номиналы
напряжение		Потребляе
Номинальная мощность	1000мАч	Номиналы
Рабочая температура	0°C-+40°C	Используе
Размеры (Ш×В×Г)	35,4 мм×40,0 мм×6,6 мм	Время зар
Bec	Прибл. 18г	Размеры (I

Зарядное устройство BC-45W			
Номинальный вход	100 В–240 В пер.ток, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	8,0 BA (100 B) / 12 BA (240 B)		
Номинальный выход	4,2 В пост. тока, 550 мА		
Используемые батареи	Аккумуляторные батареи NP-50		
Время зарядки	Прибл. 150 минут (при температуре 20°С)		
Размеры (Ш×В×Г)	91 мм×62 мм×23 мм без учета		
	выступающих деталей		
Bec	Примерно 67 г без батареи		
Рабочая температура	0°C-+40°C		

Примечание: Вес и размеры могут быть различными в зависимости от страны и региона продажи.

Примечания

- Технические характеристики устройства могут изменяться без уведомления. Компания FUJIFILM не несет ответственность за повреждения, вызванные ошибками в данном руководстве.
- Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием высокоточных технологий, на нем могут появляться небольшие яркие точки и необычные цвета (особенно возле текста). Это – нормальное явление для такого типа дисплеев, не означающее неисправность. На снимки, сделанные фотокамерой, это не влияет.
- В цифровых фотокамерах могут возникнуть неисправности, если они подвергаются воздействию радиопомех (например, электрических полей, статического электричества или помех в линиях передач).
- Из-за типа используемого объектива на отдаленных участках изображений могут возникать некоторые искажения. Это нормальное явление.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com