ЖК-телевизор Acer

AT2058ML AT2358ML AT2358MWL

Руководство пользователя

Содержание

Инструкции по мерам безопасности	 3 4
Обзор телевизора Передние и боковые панели	5 6
Пульт ДУ Кнопки общих функций Телетекст и мультимедиа	7 7
Основные соединения Соединение кабеля питания Установка батарей в пульт ДУ	9 9
Аналоговое и цифровое ТВ Подключение антенны/кабеля Начинаем просмотр телевизионных программ	9 9 - 10
Подключение внешних аудио/видео устройств Подключение DVD-плеера, видеомагнитофона, STB-плеера или аудио/видео- аппаратуры	11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14
Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-накопителя Подключение USB-накопителя Навигация по мультимедийному экрану	15 - 15 - 15
Кнопки выбора каналов Список каналов	18 - 18 - 19 - 20 - 20 - 22 - 22
Навигация по экранному меню Навигация по экранному меню с помощью пульта ДУ Установка настроек экранного меню	23 - 23 - 24
Экранные меню Параметры изображения Настройки звука	26 - 26 - 28 - 29 - 29 - 30 - 31
Устранение неисправностей Справочная таблица входных сигналов ПК	33 34
Технические характеристики устройства Подготовка к креплению на стене / снятие	35
основания	37

© 2010. Все права защищены.

Руководство пользователя ЖК телевизора Acer Первое издание: 07/2010

Номер модели:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Место покупки:	



HDMI, эмблема HDMI и HDMI (High Definition Multimedia Interface - интерфейс мультимедиа высокой четкости) являются зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.

DVB является зарегистрированным товарным знаком проекта DVB.

Инструкции по мерам безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Пожалуйста, сохраните их в надежном месте для дальнейшего поиска справочной информации.

- Используйте только те дополнительные принадлежности, которые указаны изготовителем.
- Используйте только такие тележки, стойки, треноги и кронштейны, которые указаны изготовителем или продаются вместе с аппаратом. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении аппарата на тележке, чтобы он не перевернулся.
- 3. Отключайте аппарат из розетки во время гроз или если он не используется в течение продолжительного времени.
- Не устанавливайте это устройство в ограниченном пространстве (в книжных шкафах и т.п.).
- 5. Не размещайте на аппарате источники огня, такие как зажженные свечи.
- Если не собираетесь использовать пуль ДУ в течение продолжительного времени, то извлекайте из него батареи. При использовании пульта ДУ соблюдайте осторожность. Не бросайте пульт ДУ на пол. Не подвергайте его воздействию влаги, прямого солнечного света и высокой температуры.
- Использованные или разряженные батарейки нужно утилизировать в соответствии с применимым законодательством. Для получения подробных сведений обратитесь в местные органы утилизации.
- 8 Соблюдайте все инструкции и предупреждения, нанесенные на корпус устройства.
- 9 Перед чисткой этого устройства отключите его от розетки электропитания. Во время чистки не применяйте жидкие или аэрозольные моющие средства. Для чистки используйте влажную ткань.
- 10. Не используйте это устройство рядом с водой.
- Не ставьте это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Устройство может упасть и серьезно повредиться.
- 12. Прорези и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции. Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства и предотвратить его перегрев, не загораживайте и не закрывайте эти отверстия. Ни в коем случае нельзя загораживать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Запрещается устанавливать это устройство около батареи или на нее, рядом с источником тепла или встраивать в какую-либо конструкцию, не обеспечив должную вентиляцию.
- Устройство нужно подключать к источнику электропитания, соответствующему маркировке на устройстве. Если не уверены в том, какой тип питания у вас используется, то обратитесь к продавцу или в электрокомпанию.
- 14. Не пережимайте шнур электропитания посторонними предметами. Не устанавливайте устройство в местах, где можно наступить на шнур питания.
- 15. При использовании элекроудлинителя следите за тем, чтобы суммарная сила тока, потребляемого подключенными к нему устройствами, не превышала значение, максимально допустимое для удлинителя. Также следите за тем, чтобы суммарная сила тока всех устройств, подключенных к розетке электропитания, не превышала номинальную силу тока предохранителя.
- 16. Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным электронапряжением или вызвать короткое замыкание внутренних компонентов, что, в свою очередь, может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Запрещается проливать какую-либо жидкость на устройство.
- 17. Не пытайтесь проводить обслуживание устройства самостоятельно, так как открытие или снятие кожуха может подвергнуть вас опасности прикосновения к точкам с опасным для жизни напряжением или иным рискам. При необходимости проведения любого обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.
- Отключите устройство от розетки электропитания и вызовите специалиста по техническому обслуживанию при возникновении следующих случаев:



- а. Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
- b. На устройство попала вода.
- с. Устройство попало под дождь или в воду.
- d. При соблюдении инструкций по эксплуатации устройство не функционирует нормально. Выполняйте только те настройки, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Неправильная настройка других элементов управления может повлечь за собой неполадки в устройстве; после этого восстановление работоспособности устройства может потребовать серьезных усилий от технического специалиста.
- е. Устройство упало или его корпус поврежден.
- f. Рабочие параметры устройства серьезно изменились, из-за чего требуется техническое обслуживание.
- 19. Используйте для этого устройства шнур питания только надлежащего типа (входит в комплект поставки и уложен в коробку с принадлежностями). Перед обслуживанием или разборкой устройства обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки электросети.
- 20. Не перегружайте сетевую розетку, колодки питания и тройники. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинального значения распределительной цепи. При использовании сетевого фильтра нагрузка не должна превышать 80% от номинального значения силы тока на входе сетевого фильтра.
- 21. Некоторые устройства оснащены трехконтактной электрической вилкой, в которой третий контакт служит для заземления. Такой разъем подходит только для заземленной электрической розетки. Это позволяет обеспечить безопасность эксплуатации. Обеспечьте надлежащее заземление сетевой розетки. Не нарушайте возможность безопасной эксплуатации, которую обеспечивает разъем заземляющего типа, пытаясь вставить его в незаземленную розетку. Если вилка не вставляется в розетку, то попросите электротехника заменить устаревшую розетку.
- 22. Не используйте этот ЖК-телевизор на рабочем месте в соответствии с BildscharbV (Постановление ФРГ об охране труда при работе за монитором), а при просмотре находитесь от него на достаточном расстоянии. Просмотр ТВ-программ на слишком близком расстоянии от большого экрана вызывает переутомление глаз.
- Этот телевизор предназначен для использования только в развлекательных целях. Чтобы не повредить зрение, при просмотре садитесь на достаточно большом расстоянии от телевизора.



Заземляющий контакт обеспечивает безопасность эксплуатации. Если система не заземлена надлежащим образом, то существует угроза поражения электрическим током.

_ _ _ _ _ _ _

Заземляющий контакт также обеспечивает хорошую защиту этого устройства от неожиданных помех, создаваемых находящимися поблизости электроустройствами.

Инструкции по утилизации

Не выбрасывайте это электронное устройство в контейнеры для мусора. Чтобы уменьшить уровень загрязнения и для обеспечения полноценной защиты мировой окружающей среды, сдавайте это устройство на пункты вторичной переработки.

Дополнительные сведения о WEEE см. на веб-странице http://global.acer.com/about/environmental.htm Соответствует сертификатам, обязательным в РФ (Отвечает требованиям российских регламентирующих органов сертификации)





Обзор телевизора

Передние и боковые панели				
1	Общий интерфейс			
2	Аудиовидеовход-КОМПОЗИТНЫЙ + Аудио (левый/правый)			
3	Разъем USB			
4	Наушники			
5	Разъем HDMI			



6	Уменьшение громкости	При включенном экранном меню действует так же, как стрелка "влево".
7	Увеличение громкости	При включенном экранном меню действует так же, как стрелка "вправо".
8	На канал вниз	При включенном экранном меню, действует так же, как стрелка "вниз".
9	На канал вверх	При включенном экранном меню, действует так же, как стрелка "вверх".
10	Кнопка Меню	Включение/выключение экранного меню.
11	Источник Кнопка (Вход)	Нажмите, чтобы сменить источник входного сигнала. При включенном экранном меню нажатие этой кнопки подтверждает сделанный выбор.
12	Кнопка Питание	





-

Вид задней панели					
1	Вход пост. тока	5	Выход SPDIF		
2	Разъем HDMI	6	SCART		
3	Вход VGA + аудиовход ПК	7	Выход AV CVBS + аудио (левый и правый)		
4	Аудиовидеовход- КОМПОЗИТНЫЙ + Аудио (левый/правый)	8	Тюнер (гибридный)		



Кнопки общих функций



1 ПИТАНИЕ

Нажимайте для включения/ выключения телевизора.

2 DISPLAY

Нажмите, чтобы показать сведения о входном сигнале/канале (в зависимости от типа/источника входного сигнала).

3 GUIDE

Нажмите, чтобы включить режим ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ (ЕРG) (Только для режима цифрового ТВ). См. стр. 34.

4 SOURCE

(TV/YPbPr/AV/SCART/PC/HDMI/USB) Нажмите для выбора нужного входного сигнала.

5 WIDE

Нажимайте для переключения между режимами масштабирования (Авто, Обычный, Увеличение 1, Увеличение 2 и Широкоэкранный).

6 MPX

Нажмите, чтобы показать и выбрать аудиосигнал.

7 MENU

Нажмите для открытия или закрытия меню.

8 Back/CANCEL

Нажмите для возврата к предыдущему меню.

9 Кнопки со стрелками

В некоторых моделях кнопки со стрелками влево и вправо также работают как кнопки перемотки назад и вперед при просмотре мультимедийных файлов.

10 ОК/ЕΝΤΕR/CH LIST (ОК/ВВОД/ СПИСОК КАНАЛОВ) ЕΝΤΕR (ВВОД): нажмите для подтверждения выбора номера канала. CH LIST (СПИСОК КАНАЛОВ): нажмите, чтобы показать список каналов. См. стр. 33.

11 MUTE

Нажимайте для попеременного включения и отключения звука.

12 FAV

Нажмите, чтобы показать список избранных каналов.

13 ГРОМКОСТЬ (+ / -)

Нажимайте для увеличения или уменьшения громкости.

14 КАНАЛ (вверх/вниз)

Нажимайте для последовательного переключения телевизионных каналов.

15 Цифровые кнопки.

16 TELETEXT/MIX

Нажмите для перехода из режима ТВ в режим Телетекст. Нажмите еще раз, чтобы показать страницу телетекста поверх ТВизображения.

17 SUBTITLE

Нажмите для просмотра субтитров на экране.

Телетекст и мультимедиа



Телетекст

 Цветные кнопки (К/З/Ж/Ч) Управляют соответствующими кнопками на страницах телетекста.

2 INDEX

Нажмите для перехода на страницу указателя.

3 SIZE

Нажмите один раз, чтобы увеличить страницу телетекста в два раза. Нажмите еще раз, чтобы восстановить прежний масштаб.

4 HOLD

Нажмите, чтобы приостановить на экране текущую страницу телетекста.

5 REVEAL

Нажмите, чтобы показать скрытый телетекст.

Мультимедиа

 Цветные кнопки (К/З/Ж/Ч) Не работают при использовании мультимедийного интерфейса.

2 Пред. дорожка

Нажмите для перехода в начало текущей дорожки или к предыдущей дорожке.

3 Остановить

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение. В некоторых телевизорах пульт ДУ может начинать запись программ. В вашем телевизоре этой функции нет.

4 Воспроизвести/Приостановить Нажмите, чтобы начать воспроизведение выбранной дорожки или сделать паузу во время воспроизведения.

5 След. дорожка

Нажмите для перехода к следующей дорожке, если выбрано несколько дорожек.

6 Для перемещения назад или вперед по дорожке нажимайте кнопки со стрелками влево и вправо. Повторно нажимайте кнопку для увеличения скорости перемещения вперед по дорожке (x2/x4/x8/x16). Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку Воспроизвести/ Приостановить.

Кнопки со стрелками влево и вправо также работают как кнопки перемотки назад и вперед при просмотре мультимедийных файлов.

Основные соединения

Соединение кабеля питания

- 1 Подключите шнур питания к разъему питания с тыльной стороны корпуса.
- 2 Вставьте вилку в сетевую розетку, как показано на рисунке.



Установка батарей в пульт ДУ

- 1 Откройте крышку снизу пульта ДУ.
- 2 Вставьте две батарейки типа АА (идут в комплекте), соблюдая полярность, как указано на внутренней стенке отсека батареек.

Аналоговое и цифровое ТВ

Подключение антенны/кабеля

Подключите кабель антенны к соответствующему разъему на задней стороне ТВ, как показано ниже.



Начинаем просмотр телевизионных программ



1 Питание

- а. Включите выключатель электропитания.
- b. Нажмите кнопку питания или кнопку увеличения/уменьшения номера канала на ПДУ.

Руководство по установке

При первом включении телевизора вам будет предложено выбрать язык и провести поиск каналов.

Нажмите кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки.

Вы также можете произвести настройку посредством передней панели управления. Дополнительные сведения см. в разделе "Вид передней панели" на стр. 8.

- Шаг 1. Выберите подходящий язык режима настройки.
- Шаг 2. Правильно выберите страну для приема сигнала.
- Шаг 3. Выберите режим Дом.
- Шаг 4. Перед продолжением проверьте правильность подключения коаксиальных кабелей.
- Шаг 5. Выполните поиск цифровых и аналоговых каналов.
- Шаг 6. На этом установка завершена. Вы все сделали для начала просмотра телепрограмм по вашему телевизору.

Озменение каналов

- а. Для выбора канала нажимайте кнопки с цифрами 0 9 на пульте ДУ. Каналы меняются с задержкой в 2 секунды. Чтобы сразу выбрать канал, нажмите ОК.
- b. Переключать каналы можно также, нажимая вверх/вниз кнопки выбора каналов (КАН.) на пульте ДУ.

Фегулировка громкости звука

Отрегулируйте громкость, нажимая вверх/вниз кнопки громкости на пульте ДУ.



Настройка может отличаться в зависимости от различий местного телевещания.

Подключение внешних аудио/видео устройств

Подключение DVD-плеера, видеомагнитофона, STB-плеера или аудио/видео- аппаратуры

Подключите DVD-плеер, видеомагнитофон или аудио/видеоаппаратуру к разъему SCART, расположенному в нижней части TB, как показано на следующем рисунке.

Источник входного сигнала





 Компания Асег советует использовать типы подключения в следующем порядке приоритета: HDMI -> КОМПОНЕНТНЫЙ -> SCART -> Композитный.





Подключение фотоаппарата, видеокамеры или игровой приставки

Подключите фото- или видеокамеру к разъемам видео/аудио с левой стороны телевизора, как показано на рисунке внизу.



Подключение ПК или ноутбука

Для вывода на телевизор сигнала с видеовыхода компьютера подключите ПК или ноутбук к телевизору, как показано на следующем рисунке.



B

Для подключения сигнала VGA компания Acer советует для внешнего монитора ПК установить разрешение 1920 x 1080 при частоте обновления 60 Гц.

Подключение USB-накопителя

Для просмотра мультимедийных файлов на телевизоре подключите к нему USBнакопитель, как показано на рисунке внизу.



Выбор входного сигнала

После подключения антенны или внешнего оборудования к телевизору нужно выбрать правильный источник входного сигнала.

Чтобы выбрать правильный источник входного сигнала, нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ (TV/YPbPr/AV/SCART/PC/HDMI/USB).



Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-накопителя

Подключение USB-накопителя

Подключите USB-накопитель к разъему USB компьютера. На пульте ДУ нажмите кнопку SOURCE и выберите USB.



Навигация по мультимедийному экрану

На мультимедийном экране есть три основные области:



а. Строка состояния

Вверху экрана показан тип просматриваемого медиафайла: Фото, Музыка или Фильм, а также некоторые сведения о выбранном файле. Нажмите кнопку MENU и выберите Тип мультимедиа чтобы изменить тип показанного мультимедийного файла: выберите Фото, Музыка или Видео и нажмите кнопку OK.

Photo
Music
Video

b. Меню навигации

В средней части экрана отображается содержимое USB-устройства. Нажатием кнопок со стрелками выберите файл или папку и затем нажмите **ОК**, чтобы открыть их.



Примечание: будут показаны медиафайлы только выбранного типа.

Для возврата в папку верхнего уровня по отношению к просматриваемой папке нажмите кнопку **ВАСК**.

с. Строка параметров файла

Внизу экрана показаны дополнительные параметры просматриваемого файла, такие как уровень громкости или специальные функции для цветных кнопок на пульте ДУ.



Примечание: при просмотре фильма или фотографий строки сверху и снизу пропадут через несколько секунд.

Файлы фотографий

Выберите фотографию и нажмите **ОК**, чтобы открыть ее. Файлы фотографий будут показаны в режиме слайд-шоу, а каждая фотография будет показываться кратковременно. Чтобы приостановить показ конкретной фотографии, нажмите **Воспроизвести/Приостановить**.



Для возврата к предыдущей фотографии или просмотра следующей фотографии нажмите Пред. ("Index") или След. ("Reveal").

Для возврата к списку навигации по папкам нажмите ВАСК.

Музыкальные файлы

Выберите музыкальный файл и нажмите **ОК**, чтобы открыть его. Для приостановки музыкальной записи нажмите **Воспроизвести/Приостановить**.

📂 Chinese Mas 🖍	01.mp3	00:10:35	2 01/03	Music	
දි 01.mp3	ର୍ମ୍ମ 02.mp3	& . ₀3.mp3	ومی 04.mp3	6, 05.mp3	
(କୁ <i>-</i> ମ 06.mp3 &ୁମ	G.∏ 07.mp3 &.∏	କ୍ରମ 08.mp3 &ମ	ର୍କ୍ତୁ - କ 09.mp3 ଜ୍ୟୁ - କ	କ୍ରୁମ 10.mp3 &ମ	
11.mp3	12.mp3	13.mp3	14.mp3	15.mp3	
ro.mps	T7.inpo	10.11p5			

Для возврата к предыдущей или следующей записи в папке нажмите **Пред. ("Index")** или **След. ("Reveal")**.

Чтобы прокрутить запись вперед или назад, нажмите и удерживайте кнопки со стрелками влево или вправо. Для возврата к списку навигации по папкам и экрану просмотра нажмите **BACK**.

Файлы фильмов

Выберите файл фильма и нажмите **ОК**, чтобы открыть его. Чтобы приостановить воспроизведение фильма, нажмите **Воспроизвести/Приостановить**.



Для возврата к предыдущему или следующему фильму в папке нажмите **Пред. ("Index")** или **След. ("Reveal")**.

Для прокрутки вперед или назад по фильму можно нажимать кнопки со стрелками влево или вправо. Повторно нажимайте кнопку для увеличения скорости прокрутки вперед или назад по записи (x2/x4/x8/x16).

Для возврата к списку навигации по папкам и экрану просмотра нажмите ВАСК.

Выход из окна просмотра хранилища мультимедийных файлов

Чтобы выбрать другой тип источника, нажмите кнопку останова воспроизведения и затем нажмите Source.

Внимание! Не извлекайте USB-накопитель во время воспроизведения медиафайла. Перед извлечением USB-накопителя из разъема остановите воспроизведение и переключитесь на другой тип источника.

Кнопки выбора каналов

Список каналов

С помощью списка каналов можно быстро найти нужный телеканал.



Порядок открытия списка каналов:					
1	ОК	Нажмите кнопку ОК на пульте ДУ. Откроется список каналов.			
2	Digital Channels 803 SR-P3 1 SVT1 ABC 2 SVT2 ABC 91 SVT1 Tal txt 92 SVT2 Tal txt 96 SVT1 Sormland 97 SVT2 Sormland Select List ◆ Select Channel ♦ Page Up / Down	Текущий канал будет выделен подсветкой.			
3		Нажимайте кнопки со стрелками для навигации по списку и выбора каналов, которые хотите просмотреть. Для переключения между списками цифровых и аналоговых каналов нажмите красную кнопку. Для закрытия списка нажмите зеленую кнопку.			

Список избранных каналов

Список избранных каналов позволяет запоминать избранные ТВ-каналы и переключаться между ними нажатием кнопки.

Чтобы установить избранный канал, выполните действия, описанные на этой странице.

Сохранение избранных каналов					
1	FAV	Нажмите кнопку FAV на пульте ДУ. Откроется список избранных каналов.			
2	Digital Channels 803 SR-P3 1 SVT1 ABC 2 SVT2 ABC 91 SVT1 Tal xt 92 SVT2 Tal xt 96 SVT1 Sommand 97 SVT2 Sommand 95 Setect Channel Setect Channel	Будет показан список избранных каналов. Нажимайте ОК для выбора, удаления или добавления избранного канала.			
3	Back	Для выхода нажмите кнопку ВАСК на пульте ДУ.			
Просмотр избранных каналов					
	FAV	Если на пульте ДУ нажать кнопку FAV, то телевизор покажет список избранных телеканалов. Нажатием кнопок вверх или вниз выберите нужный канал и затем нажмите ОК .			

Сведения о ТВ-программе

Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы просмотреть сведения о текущей программе (при их наличии).



- а. Название программы
- b. Расписание программ
- с. Субтитры Если на экране показан пункт "Субтитры", то нажмите кнопку SUBTITLE, чтобы просмотреть список доступных субтитров.
- d. Язык звуковой дорожки
- е. Краткие сведения о программе

Электронная программа телепередач

Электронная программа телепередач (EPG) - это услуга операторов цифрового и кабельного TB, которая показывает на экране программу передач, транслируемых по всем каналам, с указанием времени, названия и номера каналов.



Экран программы телепередач

Экран электронной программы телепередач содержит четыре основные области:

		Viewing date: Th	u, 21 Jan	Current time: Thu, 21 Jan 03:09:56	
	1	SVT1 ABC	21:00	Här sänds tjänsten Talande t	
	2	SVT2 ABC	9:00	Här sänds tjänsten Talande t	
	91	SVT1 Tal txt	21:00	Här sänds tjänsten Talande t	
	92	SVT2 Tal txt			
	96	SVT1 Sörm			
	97	SVT2 Sörm			
	98	SVTB/SVT24			
	99	Kunskapsk			
_				01.00 0.00 M	

Вверху экрана показан тип просматриваемого сигнала и текущее время, а справа - номер канала, название канала и название выбранной программы.

В разделе слева показаны названия всех цифровых каналов.

В разделе справа показаны сведения о программах для выбранного канала: время начала и окончания, возрастные ограничения и краткое описание.

Для переключения на предыдущий или следующий канал нажимайте кнопки со стрелками вверх или вниз.

Навигация по электронной телепрограмме (для режима цифрового ТВ)





Сдвиг по времени (только для цифровых каналов)

Телевизор позволяет временно сохранять ("сдвигать по времени") программу на USB-накопитель (только для цифровых каналов); поэтом можно включить паузу для программы, а позже просмотреть ее с этого места.

- Шаг 1. Подключите USB-накопитель к разъему USB телевизора.
- Шаг 2. Во время просмотра цифрового телеканала нажмите кнопку **PAUSE**, чтобы включить функцию сдвига по времени. Если USB-накопитель не настроен для использования с телевизором, то в открывшемся окне нажмите **Авто**.
- Шаг 3. Для ускоренной перемотки назад или вперед по "сдвинутой по времени" программе нажимайте кнопки со стрелками влево или вправо.
- Шаг 4. Для отключения функции сдвига по времени нажмите ВАСК.



Примечание: для сохранения данных сдвига по времени на USB-накопителе должно быть не менее 1 ГБ свободного места. Советуем использовать пустой USB-накопитель.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Если перед включением функции сдвига по времени был установлен таймер сна, то этот таймер будет приостановлен.



Внимание! Не извлекайте USB-накопитель, когда включена функция сдвига по времени. Перед извлечением накопителя из разъема USB отключите функцию сдвига по времени.



Примечание: на накопитель емкостью 4 ГБ можно записать примерно 180 минут видео 480i или 30 минут видео 1080i.

Функция сдвига по времени не может сохранять данные сдвига по времени размером более 4 ГБ. После того, как будут записаны данные размером 4 ГБ, функция сдвига по времени удалит сохраненные данные и заново начнет запись видео. Это произойдет даже при использовании накопителя большей емкости.

Запись программ на USB-накопитель (только для цифровых каналов)

Телевизор позволяет записывать цифровые телепрограммы на USB-накопитель.

- Шаг 1. Подключите USB-накопитель к разъему USB телевизора.
- Шаг 2. Во время просмотра цифрового телеканала нажмите **STOP/REC**, чтобы начать запись программы. На несколько секунд появится сообщение с подтверждением.
- Шаг 3. Индикатор хода выполнения в нижнем левом углу экрана показывает длительность записи.
- Шаг 4. Чтобы остановить запись программы, снова нажмите STOP/REC.
- Шаг 5. Для просмотра записанных программ используйте проигрыватель мультимедийных файлов (см. раздел "Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-накопителя"). Записанные файлы сохраняются в папке "PVR".



Внимание! Некоторые USB-накопители могут не поддерживать функции сдвига по времени или записи. В этом случае используйте другой накопитель.

Русский

Навигация по экранному меню

Большинство дополнительных параметров и установок можно настраивать с помощью экранного меню, как показано на снимке экрана внизу.

В этом разделе описываются основные действия с меню ("Изображение", "Звук", "Управление каналами", "Настройки" и "Дополнительно").

Навигация по экранному меню с помощью пульта ДУ





Работать с этими меню можно также с помощью соответствующих элементов управления на панели. Дополнительные сведения см. в разделе "Вид передней панели" на стр. 5.

Есть 5 основных экранных меню. Это "Изображение", "Звук", "Управление каналами", "Настройки" и "Дополнительно". Для переключения между этими меню используйте следующий способ.

1	MENU	Нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ или кнопку MENU на панели управления.
2		Выберите нужное меню, нажимая кнопки со стрелками вверх и вниз. Для входа в меню нажмите ОК или кнопку со стрелкой вправо. Для возврата к списку меню нажмите ВАСК или кнопку со стрелкой влево.
3		Нажимайте кнопки со стрелками для взаимодействия с меню. Нажимайте кнопки со стрелками вверх/вниз для прокрутки по пунктам меню, а кнопки со стрелками влево/ вправо - для изменения значений параметра (например, яркости, контраста и т.д. в меню "Изображение"). Для выхода нажмите MENU .

Установка настроек экранного меню

Экранное меню можно использовать для регулировки настроек ЖК-телевизора.

Чтобы открыть экранное меню, нажмите кнопку **MENU**. В экранном меню можно регулировать качество изображения, громкость звука, настройки канала и общие настройки. Дополнительные настройки описаны на следующей странице:

Регулировка качества изображения					
acer	1	Нажмите кнопку MENU , чтобы открыть экранное меню.			
Modelsmann Henner, Holfp Tunaszar. • Ø σιγκ Rpsch. 60 • 18 B Lair 52 Ø selfing Ormen 0 • Pozzakow Lair fs2 • Pozzakow Lair fs2 • Pozzakow Lair fs6pishi •	2	Нажимая кнопки со стрелками, в экранном меню выберите пункт Изображение . Затем перейдите к параметру изображения, который хотите настроить.			
CC Rea O Rody Co Nors	3	Нажимая кнопки со стрелками влево или вправо, отрегулируйте значение на шкале или выберите один из предустановленных режимов. Чтобы выйти, сохранив изменения, нажмите MENU .			
	4	В меню Изображение можно настроить Интелл. Изобр, Яркость, Контрастность, Цвет, Оттенок, Резкость и другие параметры качества изображения.			
Регулировка настр	006	ек звука			
acer	1	Нажмите кнопку MENU , чтобы открыть экранное меню.			
Modopanese Press typese Densitie Image: Stark - Densities to Fig. 3 Image: The Densities to Fig. 3 - Densities to Fig. 3 Image: The Densities to Fig. 3 - Densities to Fig. 3 Image: Soluting Densities to Fig. 3 - Densities to Fig. 4 Densities to Fig. 5 - Densities to Fig. 5 Image: Pog sauce - Densities to Fig. 5 Soluting Definition - Densities to Fig. 5	2	Нажимая кнопки со стрелками, в экранном меню выберите пункт Звук . Затем перейдите к параметру, который хотите настроить.			
Unga Agunana Lukak 10 Tenny Young Vinter Of Trans Q Bulay 200 David	3	Нажимая кнопки со стрелками влево или вправо, отрегулируйте значение на шкале или выберите один из предустановленных режимов. Чтобы выйти, сохранив изменения, нажмите MENU .			
	4	Меню Звук можно также использовать для регулировки таких параметров, как Режим звучания, Эквалайзер, Steady Sound, Sound Effect и других важных параметров звука.			
Регулировка настр	006	ек ТВ			
acer	1	Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.			
ModQhawasewe Permet nonpation Antrens • ✓ 3aya Operation Betwordperation • To Interface Permet nonpation • ✓ Stating National • •	2	Нажимая кнопки со стрелками, в экранном меню выберите пункт ТВ .			
gad Pog savor	3	Для переключения между меню нажимайте кнопки со стрелками.			
	4	Меню ТВ можно также использовать для регулировки таких параметров, как Режим тюнера, Страна, Каналы, Изменение канала и других параметров каналов.			

Регулировка настроек Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню. 2 Нажимая кнопки со стрелками, в экранном меню выберите пункт Setting. Затем перейдите к параметру, который хотите настроить. 3 Меню Setting позволяет настраивать такие параметры, как Язык меню, Время, Субтитры, Язык Телетекста и другие важные параметры. Регулировка родительского контроля Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню. 1 2 Нажимая кнопки со стрелками, в экранном меню выберите пункт Род замок. Затем перейдите к параметру, который хотите настроить. 3 Меню Род замок можно также использовать для регулировки таких параметров, как Блокировка канала, Руководство для родителей, Блокировка входа, Изменить пароль и других параметров.



Доступные команды экранного меню могут различаться в зависимости от источника ТВ-сигнала и модели телевизора. Некоторые функции, предусмотренные для цифрового ТВ, могут не поддерживаться для аналогового ТВ, и наоборот.

Экранные меню

Параметры изображения

Откройте меню Изображение, как описано в разделе **Навигация по экранному меню**. В этом меню есть следующие пункты:

Режим предустановок

Режим предустановок предлагает предустановленные режимы просмотра, обеспечивающие наилучшее качество изображения при просмотре программ того или иного типа. Здесь есть предустановленные параметры яркости, контраста, оттенков цвета и резкости. Есть предустановленные оптимальные параметры звука и видео для следующих режимов: Стандартный, Фильм, Игра, Спорт, Концерт и Пользовательский.

Режим	Сведения
Стандартный	При просмотре избранных каналов режим Стандартный обеспечивает четкое, сочное изображение за счет использования адаптивно регулируемых параметров яркости и контраста.
Фильм	Этот режим предназначен для комфортного просмотра фильмов и обеспечивает четкость изображения в расплывчатых сценах, компенсацию цвета и плавное воспроизведение движения. Это обеспечивается за счет настройки гаммы и регулировки насыщенности, яркости и контраста.
Спорт	Режим Спорт подходит спортивных передач с выдержанной глубиной фона и четким различием между открытыми и закрытыми стадионами. В режиме Спорт улучшается цветопередача и без артефактов отображаются быстро движущиеся фигуры. Для этого используется регулировка гаммы и настройка насыщенности.
Концерт	В режиме Концерт телезритель находится в виртуальном концертном зале, опере или другом помещении с искусственным затемнением, которое достигается благодаря адаптивной регулировке яркости и контраста.
Игра	В режиме Игра четко передаются изображения современных видеоигр, при этом яркость и контраст регулируются так, чтобы не перенапрягать зрение.
Пользовательский	Режим Пользовательский позволяет сохранять предпочтительные настройки для просмотра видео.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

Контраст

Регулировка контраста изображения.

Цвет

Регулировка глубины цвета изображения.

Оттенок

Регулировка оттенка изображения.

Резкость

Регулировка резкости изображения.

Цветовая температура

Используется для регулировки цветовой температуры изображения. В зависимости от предпочтений для этого параметра можно выбрать Стандартная, Холодная, Пользов. или Теплая. Вариант Пользов. позволяет индивидуально регулировать каждый цвет.

Дополнительно

Подавление помех Подавление помех в видеосигнале.

Телесный тон Улучшается передача телесных тонов в видео.

Подсветка Регулировка яркости подсветки телевизора.

ACM

Включение функции автоматической регулировки контраста (Automatic Contrast Management) для подстройки яркости подсветки в зависимости от видеосигнала.

Настройки звука

Откройте меню Звук, как описано в разделе **Навигация по экранному меню**. В этом меню есть следующие пункты:

Режим звука

Режим предустановок предлагает предустановленные режимы звука, обеспечивающие наилучшее качество звука при прослушивании программ того или иного типа. Можно выбирать предустановки для высоких и низких частот. Есть предустановки звука и видео, оптимально настроенные для следующих режимов: Музыка, Речь и Пользов. Например, в режиме Музыка усиливаются симфонические гармоники и лучше передаются теноровые голоса.

Эквалайзер (120 Гц / 500 Гц / 1,5 кГц / 5 кГц / 10 кГц)

Регулировка громкости для определенных диапазонов частот.

Баланс

Регулировка баланса между левым и правым динамиками.

Звуковой эффект

Включите Звуковые эффекты, чтобы придать звуку виртуальный объем. Когда включена функция Звуковые эффекты, параметры Высокие частоты и Бас недоступны.

Цифровой аудиовыход

Позволяет установить тип используемого цифрового аудиосигнала.

Ровный звук

Эта функция предотвращает случайное изменение уровня громкости выходного звукового сигнала. Если для этой функции выбрать значение Вкл., то при переключении между источниками входного сигнала и смене каналов уровень громкости меняться не будет.

Тип звука

Открытие настроек звука для людей с ослабленным слухом или зрением.

Звуковое описание

Регулировка громкости для звукового описания меню для людей с ослабленным зрением.

Настройки ТВ

Откройте меню ТВ, как описано в разделе "Навигация по экранному меню". В этом меню есть следующие пункты:

Режим тюнера

Настройка параметров для приема сигналов с антенны или по кабелю.

Страна

Выберите вашу страну, чтобы провести поиск соответствующих ей сигналов.

Каналы

Поиск каналов

Поиск каналов позволяет найти телеканалы. При первом включении телевизора после завершения работы мастера настройки будет показан список всех доступных каналов. Дождитесь окончания поиска (это может занять несколько минут).

Обновить данные поиска

Функция "Обновить данные поиска" служит для поиска новых или удаленных каналов.

Дождитесь окончания поиска (это может занять несколько минут).

Поиск одного РЧ-канала

Можно вручную добавлять цифровые каналы, проводя поиск в конкретных диапазонах UHF.

Ручной поиск аналоговых каналов

Регулируя этот параметр, можно вручную добавлять аналоговые каналы.

Изменение канала

Можно изменять способ отображения найденных каналов в списке каналов. Нажатием кнопок со стрелками вверх или вниз выберите канал, а затем нажатием кнопок со стрелками, ОК и цифровых кнопок измените номер или название канала.

Интеллектуальное переключение каналов

Если включена функция "Интеллектуальное переключение каналов", то каналы, просматриваемые менее установленного здесь времени, не будут добавляться в память переключения.

Настройки

Откройте меню Настройки, как описано в разделе "Навигация по экранному меню". В этом меню есть следующие пункты:

Язык меню

Выберите язык для экранных меню.

Широкоэкранный режим

Нажимайте для попеременного переключения между режимами Обычный, Широкоэкранный и разными режимами увеличения масштаба (1, 2). Режим Авто также доступен при просмотре цифровых телеканалов и сигналов HDMI.

Время

Используйте эти настройки для установки времени и задержки перед переключением в режим сна.

Часовой пояс

Установите ваш часовой пояс.

Время

Установка даты и времени.

Спящий режим

Можно установить значение времени, по прошествии которого телевизор будет выключаться. Для задержки можно выбрать 15, 30, 45, 60, 90 или 120 минут.

Субтитры

Настройка параметров субтитров.

Аналоговые субтитры

Настройка параметров отображаемых субтитров.

Субтитры 1 / 2

При наличии нескольких вариантов субтитров установите приоритет (1 или 2) для языка субтитров.

Тип субтитров

Можно выбрать обычные субтитры или субтитры для слабослышащих людей (если они передаются).

Язык телетекста

Настройка параметров цифрового телетекста.

Язык цифрового телетекста

Установите язык для отображения страниц цифрового телетекста.

Декодировать язык страниц

Установите тип текста для страниц телетекста.

Общий интерфейс

Отображение сведений о карте, вставленной в гнездо общего интерфейса.

Восстановить параметры по умолчанию

Для всех настроек восстанавливаются значения по умолчанию, а все изменения стираются из памяти.

Автоматическое выключение питания

Если включена функция "Автоматическое выключение питания", то телевизор выключится, если он работает четыре часа, а каналы не меняются и не выполняются никакие другие действия. Перед выключением телевизора на экране появится предупреждающее сообщение.

Экранная справка

Показ справочных сообщений на экране.

Родительский контроль

Откройте меню "Родительский контроль", как описано в разделе "Навигация по экранному меню". Введите Пароль (см. ниже), затем выберите один из трех вариантов.

Функция "Родительский контроль" позволяет ввести пароль и запретить просмотр ТВ всем, кто не знает пароля. Предлагаются три варианта: Блокировка канала, Возрастные ограничения и Сменить пароль.



В этом меню есть следующие пункты:

Блокировка канала

Нажмите ОК, чтобы просмотреть список каналов. Нажатием кнопок со стрелками вверх или вниз выберите канал, который хотите заблокировать, затем нажмите ОК. Рядом с заблокированным каналом появится значок висячего замка. Чтобы разблокировать канал, снова нажмите ОК.

Если при просмотре будет выбран заблокированный канал, то телевизор предложит ввести пароль. Для просмотра канала введите пароль.

Руководство для родителей

В большинстве систем цифрового ТВ можно блокировать содержимое на основе установленного возрастного ограничения. В некоторых странах используется система возрастных ограничений, но только для цифровых каналов. Этот параметр не блокирует аналоговые каналы.

Возрастные ограничения (для цифровых ТВ-каналов)

Возрастные ограничения устанавливаются в диапазоне от 4 до 18 лет. Если заблокировать категорию, то будут заблокированы категории для этого возраста и младше.

Блокировка входа

Нажмите OK, чтобы просмотреть список источников входного сигнала (SCART, HDMI и т.д.). Нажатием кнопок со стрелками вверх или вниз выберите источник входного сигнала, который хотите заблокировать, затем нажмите OK. Рядом с заблокироваными источниками входного сигнала появится значок висячего замка. Чтобы разблокировать источник входного сигнала, снова нажмите OK.

Установить пароль

Установленный по умолчанию 4-значный пароль можно изменять. Если используется функция родительского контроля, то мы советуем регулярно изменять пароль.

Стереть все

Для всех настроек родительского контроля восстанавливаются значения по умолчанию, а все изменения стираются из памяти.



Для этого телевизора паролем по умолчанию является "0000". Если забудете пароль, то введите 6163, чтобы сбросить его.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Устранение неисправностей

Перед тем как позвонить в сервисный центр Асег, проверьте следующее:

Это список возможных ситуаций, которые могут произойти во время эксплуатации вашего ЖК-телевизора. Для каждой из них приводятся простые ответы и решения.

Отсутствует изображение или звук

- Проверьте правильность подключения шнура питания к розетке.
- Проверьте правильность выбора режима входа.
- Проверьте правильность подключения антенны с тыльной стороны телевизора.
- Проверьте, нажата ли кнопка основного питания.
- Проверьте, не установлена ли громкость звука на минимум или не отключен ли звук.
- Убедитесь, что наушники не подключены.
- Попробуйте принять другие транслируемые каналы.

Нечеткое изображение

- Проверьте правильность подключения антенного кабеля.
- Проверьте, принимается ли телесигнал.
- Ухудшение качества изображения может произойти из-за одновременного подключения видеокамеры или другой внешней аппаратуры. Отключите одно из внешних устройств.
- Ореол или двойное изображение могут появится из-за помех, которые для антенны создают высокие дома или горы. Использование узконаправленной антенны может улучшить качество изображения.
- Горизонтальные линии из точек на изображении могут быть вызваны электрическими помехами, например, от фена, включенных поблизости неоновых ламп и т.п. Отключите или перенесите их в другое место.

Изображение слишком темное, слишком светлое или нарушена цветопередача

- Проверьте настройки цветности.
- Проверьте настройки яркости.
- Проверьте настройки резкости.
- Возможно, подошел к концу срок службы флуоресцентной лампы.

Не работает пульт ДУ

- Проверьте батарейки пульта ДУ.
- Проверьте, чтобы на окошко датчика ДУ не попадал сильный флуоресцентный свет.
- Попробуйте мягкой тканью очистить датчик пульта ДУ телевизора.
- Перед использованием пульта ДУ нажмите кнопки (горячие клавиши) на телевизоре.

Если приведенные выше советы не устранят техническую проблему, то прочитайте информацию об обслуживании на гарантийном талоне.

Справочная таблица входных сигналов ПК

AT2058ML

Поз.	Частота гор. развертки (кГц)	Режим	Разрешение	Частота верт. развертки (Гц)
1	31,469	IBM VGA 12H	640 x 480	59,94
2	35,156	VESA	800 x 600	56,25
3	37,879	VESA	800 x 600	60,317
4	48,363	VESA	1024 x 768	60,004
5	44,772	HD	1280 x 720	59,855
6	47,776	CVT 2.3MA	1280 x 768	60
7	47,712	VESA	1360 x 768	60
8	55,54	VESA	1600 x 900	59,987

AT2358ML/AT2358MWL

Поз.	Частота гор. развертки (кГц)	Режим	Разрешение	Частота верт. развертки (Гц)
1	31,469	IBM VGA 12H	640 x 480	59,94
2	35,156	VESA	800 x 600	56,25
3	37,879	VESA	800 x 600	60,317
4	48,363	VESA	1024 x 768	60,004
5	44,772	HD	1280 x 720	59,855
6	47,776	CVT 2.3MA	1280 x 768	60
7	47,712	VESA	1360 x 768	60
8	63,981	VESA	1280 x 1024	60
9	66,587	FHD	1920 x 1080	60



Вход ПК не поддерживает синхросигнал по зеленому каналу, синхросигнал по композитному сигналу и сигналы с чересстрочной разверткой.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Технические характеристики устройства

Модель	AT2058ML	AT2358ML/AT2358MWL	
Характеристики панели			
Разрешение	1600 x 900	1920 x 1080	
(пикселей)			
Яркость (тип.)	250	нит	
Коэффициент	100	00:1	
контраста (тип.)			
Коэффициент	Бесконечно большая величина		
динамического			
контраста (макс.)			
Угол обзора (тип.)	170 x 160	(CR>=10)	
Время реакции	5 мс (от сер	ого к серому)	
пиксела (тип.)			
Электропитание			
Вход	100~220 В пере	м. тока, 50/60 Hz	
Макс.	50	Вт	
энергопотребление			
Энергосбережение	< 1	Вт	
Механические характер	истики		
Размеры	502,3 x 366,7 x 156	572,2 x 405,8 x 156	
(Ш x B x Г, мм)			
Масса (кг)	3,47	4,49	
Масса (фунтов)	7,67	10,79	
Вес брутто (кг)	4,9	6,2	
Вес брутто (фунтов)	10,83	13,7	
Отверстия для	VESA, 75мм x 75мм		
настенного крепления			
Аналоговая ТВ-система			
Система цветов	PAL, SECAM		
Система звука	B/G/D/K/I/L		
Стереосистема	NICAM/A2		
Субтитры	Телетекст 1.5 (1000 страниц)		
Система цифрового ТВ			
Стандарт цифрового ТВ	DVB-T HD (H.264)/DVB-C		
Система звука	ISO11172-3 уровень 1 и уровень 2		
	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц		
Стереосистема	МРЕС (Уровень I и II), НЕ-ААС		
	Dolby AC-3/AC-3 +		
Частота	7/8 МГц		

Модель	AT2058ML	AT2358ML/AT2358MWL		
Разъемы				
Вход аналогового/ цифрового тюнера	Комбинированный			
SCART	CVBS (вход/выход), RGB (вход), аудио (правый/левый)			
Компонентный вход	YPbPr, аудио (правый/левый)			
Аудиовидеовход	CVBS, S-Video, Аудио (Правый/Левый)			
Выход AV	CVBS, Аудио (Правый/Левый)			
HDMI 1	Да (HDMI 1.3)			
HDMI 2	Да (HDMI 1.3)			
Вход ПК (D-sub)	Да			
Аудиовход ПК	Да			
Выход SPDIF	Да (коаксиальный)			
Выход на наушники	Да			
Разъем USB	Да			
Разрешение				
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i	480i/p, 576i/p, 720p,1080i, 1080p		
Аудиосистема				
Динамики	5W + 5W			
Поддержка мультимедийных файлов на USB-накопителе				
Фото	JPG, BMP, PNG			
Звук	MP3, AAC			
Видео	MPEG-2, H.264			

Подготовка к креплению на стене / снятие основания



Внимание! Разбирать основание нужно осторожно, чтобы не повредить пластмассовые детали и/или корпус телевизора.

- 1) Снимите основание.
- 2) Отверните винты внутри подставки.

AT2058ML/AT2358ML







3) Соберите настенное крепление согласно прилагаемым к нему инструкциям.