

RX-V371	Инструкция по эксплуатации
АВ ресивер	Русский для Европы

<u>СОДЕРЖАНИЕ</u>

ВВЕДЕНИЕ

.3
.4
.4
.5
.5
.6
.7
.8

подключения

Подключение колонок	9
Каналы и функции колонок	9
Расположение колонок	.10
Подключение колонок	.10
Подключение внешних устройств	.12
Штекеры кабелей и гнезда	.12
Подключение ТВ-монитора	.13
Подключение BD/DVD-проигрывателей	
и других устройств	.15
Подключение видеокамер и портативных аудиоплееров	. 19
Передача входного аудио/видеосигнала на внешние устройства	. 19
Подключение FM/AM-антенн	.20
Автоматическая установка параметров колонок (УРАО)	.21

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Основная процедура воспроизведения25
Регулировка звука высокой/низкой частоты
(контроль тональности)25

Изменение установок входного сигнала с помон отной клариции (функция SCENE)	цью 26
	20
Сохранение источников входного сигнала/	26
программы звукового поля	
Использование программ звукового поля	26
Выбор программ звукового поля	
и звуковых декодеров	26
Программы звукового поля	28
Настройка FM/АМ-приема	30
Выбор частоты для приема	
(Нормальная установка)	30
Сохранение и вызов частоты (Предустановка)	31
Очистка предустановленных станций	32
Настройка системы радиоданных	32
Воспроизведение мелодий с iPod ^{тм} /iPhone ^{тм}	35
Подключение универсальной док-станции	
Yamaha для iPod	35
Управление iPod/iPhone	35
Воспроизведение мелодий с компонентов	
Bluetooth TM	37
Подключение беспроводного Bluetooth-	
приемника аудиосигнала Yamaha	37
Спаривание компонентов Bluetooth ^{тм}	37
Использование компонентов Bluetooth TM	38

УСТАНОВКА

Настройка установок, относящихся к каждому	
источнику входного сигнала (меню Option)	39
Отображение и установка меню Option	39
Пункты меню Option	39
Установка различных функций (меню Setup)	42
Отображение и установка меню Setup	42
Пункты меню Setup	42
Управление установками для колонок	43
Настройка функции вывода аудиосигнала	
данного аппарата	46

Установка функций HDMI	47
Настройка ресивера в режим,	
более удобный для пользования	. 49
Установка параметров программы	
звукового поля	. 50
Запрет на изменение установок	. 50
Установка параметров программы	
звукового поля	. 51
Установка параметров звукового поля	51
Настройка расширенных функций по мере	
надобности (меню Advanced Setup)	53
Отображение/установка меню Advanced Setup	. 53
Предотвращение перекрытия сигналов ДУ при	
использовании нескольких ресиверов Yamaha	53
Инициализация различных установок для	
данного аппарата	53
Использование функции управления HDMI	. 54

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поиск и устранение неисправностей	. 57
Неисправности общего характера	. 57
HDMI TM	. 60
Тюнер (FM/AM)	. 60
Пульт ДУ	. 61
iPod TM /iPhone TM	. 62
Bluetooth TM	. 62
Глоссарий	. 63
Информация об аудиосигнале	. 63
Информация о программах звукового поля	. 64
Информация о видеосигналах	. 64
Информация о HDMI ^{тм}	. 65
О товарных знаках	. 65
Технические характеристики	. 66
Индекс	. 67

ВВЕДЕНИЕ

Функции и возможности

Встроенный высококачественный 5-канальный усилитель высокой

Подключение колонок для конфигураций, предусматривающих	
от 2 до 5.1 каналов	
– Каналы и функции колонок	9
– Расположение колонок	10
- Подключение кабеля колонки	10
- Подключение кабеля сабвуфера	11
Регулировка акустических параметров в зависимости от используем	лых
колонок и среды для прослушивания	
 Автоматические настройки для акустических параметров колонок 	
(YPAO - Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)	21
 Выбор настроек для каждой колонки 	43
 Регулировка громкости для каждой колонки 	44
- Установки расстояния до колонки	44
- Управление качеством звука с помощью эквалайзера <graphic equalizer=""></graphic>	45
 Регулировка колонок с помощью тестовых тональных сигналов 	
 Настройка уровня басов и высоких частот <контроль тональности> 	25
Подключение внешних устройств и воспроизведение с них	
 Кабели и входные/выходные гнезда данного аппарата 	12
- Подключение телевизора	13
 Воспроизведение аудиосигнала телевизора через данный ресивер 	14
- Подключения для BD/DVD-проигрывателей (рекордеров) и других устройств	15
- Вывод аудиосигнала на телевизор, подключенный через гнездо HDMI	48
 Коррекция задержки между аудио и видеосигналом <lipsync></lipsync> 	
 Подключение внешнего аудио и видеомагнитофона 	19
 Объединение видеовхода HDMI/AV с другим аудиовходом 	40
 Подключения внешних устройств к передней панели (для видеокамер, портативнь 	IX
музыкальных плееров и т.п.)	19
 Защитная крышка для гнезд передней панели 	4
 Изменение названий источников входного сигнала <input rename=""/> 	49
- Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала	
(меню <option>)</option>	
- Воспроизведение с внешних устройств	25
- Воспроизведение с iPod/iPhone (iPod/iPhone и продаваемых отдельно компонентов	s)35
- Воспроизведение с компонента Bluetooth (Bluetooth и продаваемых	-
отдельно компонентов)	

■ FM/AM-тюнер

- Прослушивание FM/AM-транслящии	
– Простая прелустановка	31
 Настройка системы ралиоланных 	32
 Автоматический прием информации о порожном пвижении 	33
тытоматический прием информации о дорожном движении	

Воспроизведение многоканального, многоформатного сигнала

– Выбор эффекта звукового поля	26
 Воспроизведение без использования эффектов звукового поля 	27
- Стереофоническое воспроизвеление	27
- Настройка эффектов звукового поля	
 Воспроизведение сжатых музыкальных файлов	26

Отображение информации на передней панели

	-		-			
-	Переключение	информации	на дисплее перед	ней панели		7
	D		0	D '	-	~

-	Регулировка яркости дисплея передней панели <dimmer></dimmer>	50)
_	Отображение информации о цифровом видео/аудиосигнале <signal info=""></signal>	4(0

• Функции регулировки громкости/качества звука

		-
-	 Облегчение прослушивания при низкой громкости 	<adaptive drc="">46</adaptive>
_	 Установки максимальной громкости 	
_	- Установки начальной громкости	

Управление с помощью пульта ДУ

	• • • •	
_	Названия и функции элементов пульта ДУ	.8
_	Установка батареек в пульт ДУ	.4
_	Управление несколькими ресиверами Yamaha без помех для сигналов	
	<Переключение идентификационного кода ДУ>	53

Другие функции

_	Режим ожидания после длительного перерыва в работе <функция Auto Power Down>50
_	Режим ожидания после заданного интервала времени <sleep timer="">8</sleep>
_	Для выполнения зарядки iPod/iPhone, когда данный аппарат находится в режиме
	ожидания <зарядка iPod в режиме ожидания >
_	Инициализация различных установок для данного аппарата

- Запрет на изменение установки < Memory Guard>......50



ВВЕДЕНИЕ

О данном руководстве

- Данное руководство отпечатано до начала производства. Дизайн и технические характеристики могут частично измениться в результате усовершенствования и т.д.
 В случае расхождений между руководством и аппаратом, приоритет отдается аппарату.
- "ЗНDMI1" (пример) используется для обозначения названий элементов на пульте ДУ. Информация о расположении элементов приведена в разделе "Пульт ДУ" (СС. 8).
- ^{*} 1 указывает на то, что справка размещена в сноске. См. соответствующие номера внизу страницы.
- 📧 используется для обозначения страницы, на которой приведена относящаяся к данному пункту информация.
- Нажмите на значок " ••••• » внизу страницы для отображения соответствующей страницы в разделе "Названия компонентов и их функции."
 - <u>е о ь</u> Передняя панель
 - 🏥 🕒 Задняя панель
 - Цисплей передней панели
 - 🍼 🖌 Пульт ДУ

Поставляемые принадлежности

Убедитесь в наличии всех перечисленных ниже деталей.

- Пульт ДУ
- Батарейки (ААА, R03, UM-4) х 2
- Микрофон ҮРАО
- Рамочная АМ-антенна
- Комнатная FM-антенна
- Крышка входа VIDEO AUX

Установка крышки входа VIDEO AUX (прилагается)

Для защиты от пыли установите поставляемую крышку входа VIDEO AUX на гнезда VIDEO AUX, если они не используются. Для снятия крышки нажмите на ее левую сторону.





■ Установка батареек в пульт ДУ

При установке батареек в пульт ДУ снимите крышку отделения для батареек с обратной стороны пульта ДУ и вставьте две батарейки ААА в отделение для батареек таким образом, чтобы они совпадали с обозначениями полярности (+ и -).



Замените батарейки новыми при возникновении следующих симптомов:

- Пульт ДУ работает только в узком диапазоне.
- **2TRANSMIT** не загорается или горит очень тускло.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для пульта ДУ сохранены коды ДУ для внешних компонентов, извлечение батареек более чем на две минуты или оставление в пульте ДУ разряженных батареек может привести к очистке кодов ДУ. Если это произойдет, замените батарейки новыми и установите коды ДУ.







Названия компонентов и их функции

Передняя панель

(Питание)

Переключение данного аппарата между режимами включения и ожидания.

② Гнездо УРАО МІС

Подключите поставляемый микрофон YPAO и автоматически отрегулируйте баланс колонок (<u>вес. 21</u>).

③ INFO

Изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели (вес. 7).

4 MEMORY

Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций (вс. 31). ©1

 \bigcirc **PRESET** $\overline{\langle / \rangle}$

Выбор предустановленной FM/AM-станции (<u>™с. 32</u>). ў́1 (б) **FM**

Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM (вс. 30). 21

7 AM

Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM (вс. 30). 🖗 1

9 Дисплей передней панели

Отображение информации на данном устройстве (вс. 7).

П Гнездо PHONES

Подключение наушников. Звуковые эффекты, применяемые во время воспроизведения, также будут слышны через наушники.

① INPUT ⊲/▷

Выбор источника входного сигнала для воспроизведения. Нажимайте повторно левую или правую кнопку для циклического последовательного переключения между источниками входного сигнала.

12 SCENE

Переключение источника входного сигнала и программы звукового поля с помощью одной кнопки (<u>во с. 26</u>). Для включения данного аппарата нажмите эту кнопку, когда аппарат находится в режиме ожидания.

13 TONE CONTROL

Регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников (*wc.* 25).

I PROGRAM ⊲/⊳

Переключение между используемыми эффектами звукового поля (программами звукового поля) и декодерами окружающего звучания (тес. 26). Нажимайте повторно левую или правую кнопку для циклического последовательного переключения между источниками входного сигнала.

15 STRAIGHT

Переключение программы звукового поля в режим прямого декодирования (^{каз} с. 27).

Ru 5

4

16 Гнезда VIDEO AUX

Для временного подключения к данному аппарату видеокамер, игровых приставок и портативных музыкальных плееров. Установите поставляемую крышку входа VIDEO AUX, когда это гнездо не используется.

1 VOLUME

III III III

L

Регулировка уровня громкости.



¹ 1: Используется в случае выбора входного сигнала тюнера.



Задняя панель

① Гнездо DOCK

Для подключения дополнительной универсальной докстанции Yamaha для iPod (например, YDS-12) (<u>сес. 35</u>) или беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала (YBA-10) (<u>гес. 37</u>).

② Гнездо HDMI OUT

Для подключения HDMI-совместимого телевизора для вывода на него аудио/видеосигналов (☞с. 13).

Э Гнезда HDMI1-4

Для подключения внешних компонентов, оснащенных HDMI-совместимыми выходами для приема от них аудио/ видеосигналов (вес. 15).

④ Гнезда ANTENNA

Для подключения AM и FM-антенн (<u>кос. 20</u>).

5 Гнезда COMPONENT VIDEO

Для подключения телевизоров, совместимых с компонентными видеосигналами, для вывода видеосигнала с помощью трех кабелей (шес. 13).

6 Гнезда AV1-5

Для подключения к внешним устройствам, оснащенным аудио/видеовыходами, чтобы этот аппарат мог принимать аудио/видеосигналы (<u>вес. 16</u>, с. <u>17</u>).

⑦ Гнезда AV OUT

Для вывода аудио/видеосигналов, полученных в случае выбора аналоговых входов (AV3-5 или AUDIO1-2) (вс. 19).

8 Гнезда AUDIO1-2

Для подключения к внешним компонентам, оснащенным аналоговыми аудиовыходами, для подачи звука на данный аппарат (esc. 18).

9 Гнездо MONITOR OUT

Для подключения телевизора, способного принимать видеосигнал, и вывода на него видеосигналов (четс. 14).

10 Гнезда AUDIO OUT

Для вывода аудиосигналов, полученных в случае выбора таких аналоговых входов, как гнезда AV5 или AUDIO1-2 (вст. 19).

🕕 Гнездо SUBWOOFER

Для подключения сабвуфера со встроенным усилителем (вс. 11).

12 Разъемы SPEAKER

Для подключения фронтальных колонок, центральной колонки и колонок окружающего звучания (sec. 11).

Шнур питания

Для подключения данного аппарата к настенной розетке переменного тока.



Выбор входных и выходных гнезд

Область вокруг выходных аудио/видеогнезд обозначена белым цветом, чтобы предотвратить ошибочное подключение. Используйте эти гнезда для вывода аудио/ видеосигналов на телевизор или другие внешние компоненты.

Выходные гнезда



ВВЕДЕНИЕ

Названия компонентов и их функции

Дисплей передней панели

① Индикатор HDMI

Загораются при вводе сигналов HDMI на выбранном источнике входного сигнала HDMI.

② Индикатор CINEMA DSP

Загорается в случае выбора эффекта звукового поля, использующего технологию CINEMA DSP.

- Эндикатор тюнера Загорается во время приема FM/AM-трансляции.
- Индикатор вывода через iPod CHARGE Загорается при подключении iPod/iPhone через дополнительную универсальную док-станцию Yamaha iPod (например, YDS-12), когда активна функция зарядки iPod в режиме ожидания (ысс. 36).
- **5** Индикатор SLEEP

Загорается при включенном таймере сна (мес. 8).

б Индикатор MUTE

Мигает во время приглушения аудиосигнала.

⑦ Индикатор VOLUME

Используется для отображения текущего уровня громкости.

- В Индикаторы курсора Загораются, если соответствующие курсоры на пульте ДУ доступны для управления.
- Э Многофункциональный информационный дисплей Используется для отображения различной информации о пунктах меню и установках.

🛈 Индикаторы колонок

Используются для обозначения разъемов колонок, через которые выводятся сигналы.



■ Переключение дисплея на передней панели

На передней панели могут отображаться программы звукового поля и названия декодеров окружающего звучания, а также активный источник входного сигнала.

Нажимайте повторно кнопку **БINFO** для циклического последовательного переключения между источником входного сигнала \rightarrow программой звукового поля \rightarrow декодером окружающего звучания. **1**

Название источника входных сигналов

L



Программа звукового поля (программа DSP)



🖥 1 : Во время выбора входа тюнера вместо источника входного сигнала будет отображаться FM/AM-частота.



Названия компонентов и их функции

Пульт ДУ



1 Передатчик сигнала ДУ

Передача инфракрасных сигналов.

2 TRANSMIT

Загорается во время передачи сигнала с пульта ДУ.

3 Переключатель входных сигналов

Выбор источника входного сигнала для воспроизведения на данном аппарате.

HDMI1-4	Гнезда HDMI1-4
AV1-5	Гнезда AV1-5
AUDIO 1-2	Гнезда AUDIO1-2
V-AUX	Гнезда VIDEO AUX на передней панели
DOCK	Универсальная док-станция Yamaha для
	iPod или беспроводной Bluetooth-приемник
	аудиосигнала подключен к гнезду DOCK.
TUNER	FM/AM-тюнер

4 Клавиши тюнера

Управление FM/AM-тюнером. Эти клавиши используются во время работы с входом тюнера.

FM	Установка диапазона FM/AM-тюнера		
	в положение FM.		
AM	Установка диапазона FM/AM-тюнера		
	в положение АМ.		
MEMORY	Предустановка радиостанций.		
PRESET ^/~	Выбор предустановленной станции.		
TUNING \wedge / \vee	Изменение частот настройки.		

5 INFO

Циклическое переключение информации, отображаемой на дисплее передней панели (название выбранного в данный момент источника входного сигнала, программы звукового поля, декодера окружающего звучания, частоты FM/AMтюнера и т.п.) (с. 7).

6 Клавиши выбора звука

Переключение между используемыми эффектами звукового поля (программами звукового поля) и декодерами окружающего звучания (тес. 26).

7 SCENE

Переключение источника входного сигнала и программы звукового поля с помощью одной кнопки (<u>sec. 26</u>). Для включения данного аппарата нажмите эту кнопку, когда аппарат находится в режиме ожидания.

8 **УСТАНОВКА**

Отображение подробного меню Setup для данного аппарата (<u>ssc. 42</u>).

9 Kypcop $\triangle / \bigtriangledown / \lhd / \triangleright$, ENTER, RETURN

Курсор $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ Выбор пунктов меню и изменение

	установок во время отображения меню
	установок и т.п.
ENTER	Подтверждение выбранного пункта.
RETURN	Возврат к предыдущему экрану во врем

Возврат к предыдущему экрану во время отображения меню установки или завершение экрана меню.

10 Клавиши управления iPod/iPhone

Используются для управления операциями воспроизведения, остановки и т.п. для iPod или iPhone.

11 RECEIVER 🕁 (Питание RECEIVER)

Переключение данного аппарата между режимами включения и ожидания.

12 SLEEP

Настройка данного аппарата на автоматический переход в режим ожидания через заданный период времени (таймер сна). Нажимайте повторно данную клавишу для установки времени включения функции таймера сна. При включении таймера сна загорится индикатор на дисплее передней панели.



13 OPTION

Отображение меню Option для каждого источника входного сигнала (🖙 с. 39).

14 VOLUME +/-

Регулировка уровня громкости (вс. 25).

15 MUTE

Включение и выключение функции приглушения выводимого звука (*wearerset*).



<u>ПОДКЛЮЧЕНИЯ</u>

Подключение колонок

В данном аппарате используются эффекты звукового поля и звуковые декодеры для создания у слушателя ощущения присутствия в настоящем кинотеатре или концертном зале. Эти эффекты достигаются путем идеального размещения колонок и подключений в конкретной среде прослушивания.

Каналы и функции колонок

• Фронтальные левые и правые колонки

Фронтальные колонки предназначены для воспроизведения звуков фронтальных каналов (стереозвука) и звуковых эффектов.



Расположение фронтальной колонки:

Установите эти колонки на одинаковом расстоянии от идеального места прослушивания в передней части комнаты. При использовании экрана проектора, колонки необходимо устанавливать внизу на высоте, равной примерно 1/4 высоты экрана.

• Центральная колонка

Центральная колонка предназначена для воспроизведения звука центрального канала (диалог, вокал и т.д.).



Расположение центральной колонки:

Разместите ее посередине между левой и правой колонками. При использовании

телевизора, разместите эту колонку прямо над центром телевизора или прямо под ним, поравняв их передние поверхности.

При использовании экрана разместите ее под центром экрана.

Левая и правая колонки окружающего звучания

Колонки окружающего звучания предназначены для звуковых эффектов и вокала при использовании 5.1-канальных колонок, воспроизводящих звуки заднего плана.



Расположение колонок окружающего звучания:

Разместите колонки в задней части комнаты с левой и правой стороны лицевой стороной к положению прослушивания. Их необходимо размещать в пределах 60 – 80 градусов от положения прослушивания и таким образом, чтобы верхняя часть колонок находилась на высоте 1,5 = 1,8 м от пола.

Сабвуфер

Колонка сабвуфера используется для вывода басов и звуков низкочастотного эффекта (LFE) в сигналах Dolby Digital и DTS. Используйте сабвуфер, оснащенный внутренним усилителем.



Расположение колонки сабвуфера:

Расположите его снаружи от левой и правой фронтальных колонок, немного повернутых внутрь, чтобы уменьшить эхо от стен.



Расположение колонок



5.1-канальное расположение колонок (5 колонок + сабвуфер)

۰ ۰ / ۱

- Подключите по крайней мере две колонки (левую и правую фронтальные колонки).
 Если нельзя подключить все пять колонок, отдайте приоритет колонкам окружающего
- звучания. • Колонки окружающего звучания необходимо размещать в пределах 60 – 80 градусов от
- положения прослушивания.

■ Мониторы с электронно-лучевыми трубками

Рекомендуется использовать колонки с магнитным экраном, чтобы избежать искажения видеосигнала, особенно при расположении фронтальных и центральной колонок рядом с экраном.

Если на экране все равно будут появляться помехи от колонок с магнитным экраном, переместите колонки дальше от телевизора.

Подключение колонок

Подключите колонки к соответствующим терминалам на задней панели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед подключением колонок извлеките из розетки шнур питания переменного тока данного аппарата.
- Кабели колонок обычно состоят из двух параллельных изолированных кабелей. Для обозначения другой полярности один из этих кабелей окрашен в другой цвет или имеет продольную полоску. Вставьте кабель другого цвета (или имеющий полоску) в разъем "+" (положительный, красный) на данном аппарате и колонках, а другой кабель – в разъем "-" (отрицательный, черный).
- Соблюдайте осторожность, чтобы жила кабеля колонки не касалась чего-либо и не контактировала с металлическими деталями данного аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении данного аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "CHECK SP WIRES!".

Ru

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

■ Подключение фронтальных колонок



Подключение центральных колонок / колонок окружающего звучания

Нажмите вниз защелку на разъеме колонки.

Вставьте конец кабеля колонки в разъем.

кабель колонки на месте.

Поднимите защелку вверх, чтобы зафиксировать





- Подключите входное гнездо сабвуфера с помощью штекерного аудиокабеля к гнезду SUBWOOFER на данном аппарате.
- **2** Установите громкость сабвуфера следующим образом.

Громкость: установите приблизительно на половину громкости (или немного меньше половины).

Частота кроссовера (если она доступна): установите на максимум.



Примеры настройки сабвуфера

- Удалите приблизительно по 10 мм изоляции на концах кабелей колонки и надежно скрутите оголенные провода кабелей во избежание короткого замыкания.
- 🤿 Открутите разъемы колонки.
- Э Вставьте оголенный провод кабеля колонки
- Э в щель на боковой стороне разъема.
- Затяните разъем.









подключени

Подключение внешних устройств

Штекеры кабелей и гнезда

Главный аппарат оборудован следующими входными/выходными гнездами. Используйте гнезда и кабели, соответствующие подключаемым компонентам.

Аудио/видеогнезда

Гнезда HDMI

Цифровое видео и цифровой звук передаются по одному кабелю. Используйте только кабель HDMI.





Гнездо VIDEO

Это гнездо используется для передачи

обычных аналоговых видеосигналов.

Используйте штекерные видеокабели.

Штекерный видеокабель

- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Рекомендуется использовать кабель длиной меньше 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.

Аналоговые видеогнезда

Гнезда COMPONENT VIDEO

Сигнал разделяется на три компонента: яркость (Y), насыщенность синего цвета (Рв) и насыщенность красного цвета (Рк). Используйте компонентные штекерные видеокабели с тремя штекерами.







Аудиогнезда

Гнезда OPTICAL

Эти гнезда используются для передачи оптических цифровых аудиосигналов. Используйте оптические оптоволоконные кабели для оптических цифровых аудиосигналов.



Гнезда AUDIO

Эти гнезда используются для передачи обычных аналоговых аудиосигналов. Используйте штекерные стереокабели, подключив красный штекер к красному гнезду R, а белый штекер - к белому гнезду L.



Стереофонический штекерный аудиокабель

Гнезда COAXIAL

Эти гнезда используются для передачи коаксиальных цифровых аудиосигналов. Используйте кабели для цифровых аудиосигналов.



Гнездо PORTABLE

4

Это гнездо используется для передачи обычных аналоговых аудиосигналов. Используйте при подключении кабель со стереофоническим мини-штекером.



Ru **12**





<u>подключения</u>

Подключение внешних устройств

Ru 13

Подключение ТВ-монитора

Данный аппарат оборудован следующими тремя типами выходных гнезд для подключения к телевизору.

HDMI OUT, COMPONENT VIDEO или VIDEO. Выберите соответствующее подключение в зависимости от формата входного сигнала, поддерживаемого телевизором.



Видеосигналы, подаваемые с гнезд определенного типа, выводятся через гнезда того же типа.

Например, эти три устройства вывода необходимо подключить к монитору, соблюдая соответствие входных/выходных гнезд и кабелей, а затем переключить входной режим телевизора на соответствующую установку.



Подключение видеомонитора HDMI

Подключите кабель HDMI к гнезду HDMI OUT.



- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Рекомендуется использовать кабель длиной меньше 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.
- При использовании телевизора, поддерживающего функцию обратного аудиоканала, аудио-/видеосигналы можно передавать между устройством и телевизором по одному кабелю HDMI (ызс. 56).

Подключение компонентного видеомонитора

88°8 III II L

o ()

Подключите компонентный видеокабель к гнездам COMPONENT VIDEO (MONITOR OUT).



■ Подключение видеомонитора

Подключите штекерный видеокабель к гнезду VIDEO (MONITOR OUT).



Прослушивание телевизионного аудиосигнала

Для передачи звука с телевизора на этот аппарат выполните подключение следующим образом в соответствии с телевизором:

При использовании телевизора, поддерживающего функцию обратного аудиоканала и функцию управления HDMI

Если телевизор поддерживает как функцию управления через HDMI (например, Panasonic VIERA Link), так и функцию обратного аудиоканала, с помощью одного кабеля HDMI можно будет выводить аудио/видеосигналы с аппарата на телевизор и выводить аудиосигнал с телевизора на данный аппарат.

Источник входного сигнала автоматически переключается в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре, что делает управление звуком телевизора удобным для использования.

Для подключений и установок см. раздел "Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией обратного канала" (ыс. 56).

При использовании телевизора, поддерживающего функции управления HDMI

При использовании телевизора, поддерживающего функции управления через HDMI (например, Panasonic VIERA Link), если функции управления через HDMI включены на данном аппарате, его источник входного сигнала может переключаться автоматически в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре. Для подключений и установок см. раздел "Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время прослушивания аудиосигнала телевизора" (сс, 55).

При использовании других телевизоров

Для передачи звука с телевизора на этот аппарат, подключите его гнезда AV1-5 или AUDIO1-2 к выходным аудиогнездам телевизора.

В зависимости от соединения на телевизоре подключите аудиовыход телевизора к AV1-5 или AUDIO1-2.

Аудиовыход телевизора	Подключения
Оптический цифровой аудиовыход	Подключите к гнезду OPTICAL AV1 или AV4 с помощью цифрового штекерного аудиокабеля.
Коаксиальный цифровой аудиовыход	Подключите к гнезду COAXIAL AV2 или AV3 с помощью оптоволоконного кабеля.
Аналоговый стереовыход	Подключите к одному из гнезд AV5, AUDIO1, AUDIO2 или V-AUX с помощью стереофонического штекерного кабеля.

Для прослушивания звука телевизора выберите источник входного сигнала, подключенный через выходное аудиогнездо телевизора.

Если телевизор поддерживает вывод оптического цифрового аудиосигнала, рекомендуется подключить аудиовыход телевизора к гнезду AV4 ресивера. Подключение к AV4 позволяет переключать источник входного сигнала на AV4 с помощью одной клавиши, используя функцию SCENE (мс. 26).



<u>....</u>) (*****) *Ru*



Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств

Данный аппарат оборудован следующими входными гнездами. Подключите их к соответствующим выходным гнездам на внешних компонентах.

Входное гнездо	Видеовход	Аудиовход	
HDMI1	HDMI	HDMI	
HDMI2	HDMI	HDMI	
HDMI3	HDMI	HDMI	
HDMI4	HDMI	HDMI	
AV1	Компонентный видеосигнал	Оптический	
AV2	Компонентный видеосигнал	Коаксиальный цифровой	
AV3	Видео	Коаксиальный цифровой	
AV4	Видео	Оптический	
AV5	Видео	Аналоговый (стерео)	
AUDIO1		Аналоговый (стерео)	
AUDIO2		Аналоговый (стерео)	
VIDEO AUX	Видео	Аналоговый (стерео)	

■ Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью HDMI

Подключите устройство с помощью кабеля HDMI к одному из гнезд HDMI1-4.

Выберите для воспроизведения вход HDMI (HDMI1-4), к которому подключено внешнее устройство.

HDMI

3 Переключатель входных сигналов 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER **13 OPTION**



■ Получение аудиосигнала от других источников входного сигнала

Данный аппарат позволяет использовать входные гнезда AV1-5 или AUDIO1-2 для получения аудиосигналов от других источников входного аудиосигнала.

Например, если внешнее устройство не может воспроизводить аупиосигналы через гнездо HDMI, воспользуйтесь следующим способом для изменения аудиовхода.



Воспользуйтесь З Переключатель входных сигналов для выбора нужного источника входного сигнала HDMI.

Нажмите кнопку **13 OPTION** для отображения меню Option. **1**

Нажимайте кнопку 9 Курсор ⊽ до тех пор, пока не отобразится индикация "Audio In" а затем нажмите кнопку 9ENTER.

Воспользуйтесь кнопками 9 Курсор </ > источника входного аудиосигнала.

> Входы, изменяющие источник аудиосигнала <u>din</u>e e e e e Q Назначаемые входные аудиогнезда

В случае выбора входного аудиосигнала AV1 (оптического цифрового)

После завершения настройки нажмите кнопку **ВОРТІО** для закрытия меню Option.

📱 1 : См. раздел "Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)"для получения подробной информации по меню Option (ыс. 39).



ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью компонентных кабелей

Подключите устройство с помощью компонентного видеокабеля к одному из входных гнезд AV1-2.

Использование источников оптического цифрового выходного аудиосигнала Выберите для воспроизведения вход AV1, к которому подключено внешнее устройство.



Использование источников коаксиального цифрового выходного аудиосигнала Выберите для воспроизведения вход AV2, к которому подключено внешнее устройство.



Компонентные подключения к устройствам вывода аналогового аудиосигнала



Игровая приставка

Можно использовать входной видеосигнал с гнезд AV1-2 в сочетании с входным аудиосигналом с других входов AV или AUDIO1-2.

При подключении этих устройств выберите гнезда AV3-5 или AUDIO1-2 в качестве входного аудиосигнала для AV1 или AV2. См. раздел "Получение аудиосигнала от других источников входного сигнала" (<u>кес. 15</u>) для получения подробных рекомендаций по установке.

Выберите для воспроизведения источник входного сигнала AV (AV1-2), подключенный к внешнему устройству с помощью компонентного видеокабеля.





Подключение внешних устройств

Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью видеокабелей

Подключите внешнее устройство с помощью штекерного видеокабеля к одному из входных гнезд АV3-5.

Использование источников оптического цифрового выходного аудиосигнала

Выберите для воспроизведения вход AV4, к которому подключено внешнее устройство.



Использование источников коаксиального цифрового выходного аудиосигнала

Выберите для воспроизведения вход AV3, к которому подключено внешнее устройство.



Использование источников аналогового стереофонического выходного аудиосигнала

Выберите для воспроизведения вход AV5, к которому подключено внешнее устройство.





<u>ПОДКЛЮЧЕНИЯ</u>

Подключение внешних устройств

Подключение CD-проигрывателей и других аудиоустройств

Использование источников аналогового стереофонического выходного сигнала

Выберите для воспроизведения аудиовход (AUDIO1-2), к которому подключено внешнее устройство.

Аудиовыход

Использование источников оптического цифрового выходного сигнала Выберите для воспроизведения вход AV (AV1 или AV4), к которому подключено внешнее устройство. Использование источников коаксиального цифрового выходного сигнала Выберите для воспроизведения вход AV (AV2 или AV3), к которому подключено внешнее устройство.



Рекомендуется подключать аудиоустройства с коаксиальным цифровым выходом к коаксиальному цифровому гнезду AV3 на данном аппарате. Данное подключение позволяет переключаться на вход AV 3 простым нажатием клавиши "CD" SCENE (<u>кес. 26</u>).





Подключение видеокамер и портативных аудиоплееров

Воспользуйтесь гнездами VIDEO AUX на передней панели для временного подключения к данному ресиверу видеокамер, игровых приставок или портативных аудиоустройств. Выберите вход V-AUX для использования этих подключенных устройств.



• Обязательно уменьшите громкость звука при соединении данного аппарата и других устройств.

• При подключении внешних компонентов одновременно к гнезду PORTABLE и гнездам AUDIO, будет передаваться звук, выводимый через гнездо PORTABLE.

Передача входного аудио/видеосигнала на внешние устройства

Данный ресивер позволяет передавать выбранные входящие аналоговые аудио/ видеосигналы на внешние устройства через гнезда AV OUT и AUDIO OUT. Эти входные аудио и видеосигналы можно записывать на видеомагнитофоны или аналогичные устройства, либо передавать их на другие телевизоры или внешние устройства.



Использование гнезд AV OUT

Подключите данные гнезда к входному видеогнезду внешнего устройства и аналоговым входным аудиогнездам.

Использование гнезд AUDIO OUT

Подключите данное гнездо к аналоговым входным аудиогнездам.

Передача аудио/видеосигналов HDMI, компонентных видеосигналов и цифровых аудиосигналов через эти гнезда невозможна.



Подключение FM/AM-антенн

Комнатная FM-антенна и рамочная AM-антенна прилагаются к данному ресиверу. Подключите данные антенны надлежащим образом к соответствующим гнездам.





■ Улучшение FM-приема

Рекомендуется использовать наружную антенну. Для получения дополнительной информации обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

Улучшение АМ-приема

Подключите данный аппарат к наружной антенне с помощью провода длиной 5-10 м с виниловым покрытием. Убедитесь, что рамочная АМ-антенна подключена. Подключение гнезда GND способствует снижению шума. Подключите данное гнездо к продающемуся отдельно стержню для заземления или проводу с виниловым покрытием и медной пластиной на конце, и углубите это приспособление во влажную землю. Гнездо GND не предназначено для подключения к клемме заземления электрической розетки.



ОДКЛЮЧFH

Автоматическая установка параметров колонок (УРАО)

Данный аппарат оснащен функцией YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer), регулирующей состояние, размер и баланс громкости колонок, обеспечивая оптимальное звуковое поле. Использование функции УРАО позволяет автоматически настраивать установки, для настройки которых обычно необходимы специальные знания, например, регулировать громкость колонки и акустических параметров в зависимости от комнаты для прослушивания (комнаты, в которой находится данный аппарат). 🕯 1

При использовании функции УРАО через колонки в течение приблизительно трех минут будет выволиться тестовый сигнал и булет провелено акустическое измерение. Во время использования функции УРАО помните о следующем.

- Тестовый сигнал выводится с высокой громкостью. Избегайте использования этой функции ночью, когда она может помешать окружающим.
- Предпримите меры, чтобы тестовый сигнал не испугал маленьких летей.

Проверьте следующее перед использованием функции УРАО.

Данный аппарат

• Наушники отключены.

Сабвуфер

- Питание включено.
- Функция автоматического отключения питания (если таковая имеется) отключена.
- Громкость установлена приблизительно на половину, а переходная частота (если таковая имеется) установлена в максимальное значение.



Примеры настройки сабвуфера

Установите поставляемый микрофон УРАО на уровне ушей в положении прослушивания.

Направьте головку микрофона УРАО вверх.



Во время установки микрофона рекомендуется использовать в качестве подставки для микрофона оборудование, позволяющее регулировать его высоту (например, штатив). При использовании штатива воспользуйтесь винтами штатива для закрепления микрофона на месте.

Включите данный аппарат.

Подключите микрофон УРАО к гнезду УРАО МІС на передней панели.



На дисплее передней панели появится сообщение "MIC ON. YPAO START", а затем будет отображена следующая индикация. 2



811 III III



👻 1 : При изменении числа или местоположения колонок сначала воспользуйтесь функцией УРАО для регулировки баланса колонок.

2: Для отмены измерения отключите микрофон YPAO.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ Автоматическая установка параметров колонок (УРАО)



YAMAHA

8 SETUP 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER На этом подготовка будет завершена. Для достижения более точных результатов во время измерения помните о следующем.

- Измерение займет приблизительно три минуты. Во время измерения сохраняйте в комнате максимальную тишину.
- Подождите в углу комнаты для прослушивания во время измерения или выйдите из нее, чтобы не создавать препятствий меду колонками и микрофоном YPAO.

5 Нажмите кнопку **8**SETUP, чтобы начать измерение.

Индикация во время измерения



Если измерение завершится без каких-либо проблем, появится следующая индикация.



ПРИМЕЧАНИЕ

При возникновении проблемы появится сообщение об ошибке либо во время измерения, либо после него. Используйте следующую страницу в качестве справки для устранения проблемы и снова запустите функцию YPAO. 6 Нажмите кнопку **ВENTER** для применения результатов измерения.



Если необходимо повторить измерение, воспользуйтесь следующим способом для отмены результатов измерения. Нажмите кнопку **ЭКурсор** ⊽ для переключения на следующую индикацию, затем воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** ⊲ / ▷ для выбора опции "Cancel" и нажмите кнопку **ЭЕNTER**. После выполнения этой операции используйте ту же самую процедуру для повторного запуска функции YPAO.



7 Отключите микрофон YPAO.

Функция YPAO автоматически завершается при отключении микрофона YPAO.

Микрофон YPAO чувствителен к теплу. После окончания измерения храните микрофон в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, и вдали от мест, в которых возможно возникновение высокой температуры, например, сверху на AV-оборудовании.



ПОДКЛЮЧЕНИЯ Автоматическая установка параметров колонок (УРАО)



9 Kypcop ⊲ / ⊳ 9 ENTER

При появлении сообщения об ошибке во время измерения

Проверьте содержание сообщения по списку сообщений (<u>кес. 24</u>) для устранения проблемы, и снова выполните измерение.

YPAO ♦E-9:CANCEL

Сообщение об ошибке (пример)

Проверьте код ошибки, появившийся на дисплее, и снова повторите процедуру YPAO, выполнив следующие шаги.

В случае отображения индикации "Е-1" или "Е-2":

Нажмите один раз кнопку 9ENTER, а затем воспользуйтесь кнопками 9Курсор ⊳ для выбора опции "Exit".

Нажмите кнопку IDENTER для завершения процедуры YPAO и установите аппарат в режим ожидания.

Убедитесь, что колонки надлежащим образом подключены.

Включите аппарат, а затем снова повторите процедуру УРАО.

В случае отображения индикации "E-5" – "E-9":

- Убедитесь, что данные условия
- подходят для выполнения точных измерений.
- 2 Нажмите кнопку **9ENTER** для переключения индикации.
- 👩 Убедитесь, что выбрана опция "Retry",
- а затем нажмите кнопку <u>SENTER</u> для повторного выполнения процедуры YPAO.

В случае отображения индикации "Е-10":

- Нажмите один раз кнопку **9ENTER**, а затем воспользуйтесь кнопками
- ЭКурсор ▷ для выбора опции "Exit".

О Нажмите кнопку ВENTER для

завершения процедуры YPAO.

З Переключите аппарат в режим ожидания.

Снова включите аппарат, а затем повторите процедуру YPAO.

При появлении предупреждения после измерения

Проверьте содержание сообщения по списку сообщений (<u>кес. 24</u>) для устранения проблемы. При высвечивании этого индикатора колонки можно проверить проблемную колонку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что результаты измерения можно использовать и при появлении предупреждения, это не позволит достичь оптимального вывода звука. Рекомендуется устранить проблему, а затем снова выполнить измерение YPAO.



При появлении нескольких предупреждений:

Воспользуйтесь кнопками **9 Курсор** *⊲* / *⊳* для отображения других предупреждений.

При использовании результатов измерения:

Нажмите кнопку **ЭЕNTER** для переключения индикации, затем воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** ⊲ / ▷ для выбора опции "Set" и нажмите кнопку **ЭЕNTER**.

При отмене функции УРАО:

Нажмите кнопку **ЭЕNTER** для переключения индикации, затем воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** ⊲ / ▷ для выбора опции "Cancel" и нажмите кнопку **ЭЕNTER**.



Автоматическая установка параметров колонок (YPAO)

Список сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ

При появлении следующих сообщений устраните возникшую проблему и снова выполните измерение. E-

E-

F

E-

■ При появлении предупреждения перед измерением

Connect MIC!	Микрофон ҮРАО не подключен.	Подключите микрофон YPAO к гнезду YPAO MIC на передней панели.
Unplug PHONES!	Подключены наушники.	Отключите наушники.
Memory Guard!	Настройки аппарата защищены от изменений.	Установите опцию "Memory Guard" в меню Setup в положение "Off"

■ Сообщение об ошибке

E-1:FRONT SP	Аппарат не смог обнаружить фронтальный канал.	Убедитесь, что левая и правая фронтальные колонки правильно подключены.
E-2:SUR. SP	Аппарат смог обнаружить только одну сторону каналов окружающего звучания.	Убедитесь, что левая и правая колонки окружающего звучания правильно подключены.
E-5:NOISY	Шум слишком велик, что препятствует проведению точных измерений.	Проведите повторное измерение в условиях тишины. Выключите все устройства в комнате, которые могут создавать шум, или удалите их от микрофона YPAO. В случае отображения этого сообщения выбор опции "Proceed" позволит продолжить измерение. Рекомендуется, однако, устранить проблему и провести измерение снова, поскольку продолжение измерения без устранения проблемы не даст точных результатов.

-7:NO MIC	Микрофон ҮРАО	Следите за тем, чтобы	■ Предупреж	дение	
	отключен.	не прикасаться к микрофону ҮРАО во время измерения.	W-1:PHASE	Отображаемые колонки подключены	В зависимости от типа колонок сообщение
-8:NO SIGNAL	Микрофон YPAO не может выделить тестовый сигнал.	Убедитесь, что микрофон YPAO правильно установлен.	1 1 1	с использованием противоположной полярности. В зависимости от типа	 может отображаться даже в случае правильного подключения колонок.
	Убедитесь, что все колонки правильно подключены и установлены. Возможно, микрофон ҮРАО или гнездо ҮРАО или гнездо Укоторого куллен этот аппарат, или в ближайший сервисный центр Үатааћа. Ш-2: 0UER 24m (80ft) Выполнена операция, отменившая процесс измерения. Снова выполните измерение. Не выполняйте операция с аппаратом, например, регулировку громкости. Ш-2: 0UER 24m (80ft) L Произошла внутренняя ошибка. Выключите, а затем снова включите устройство и повторите процесс измерений. Если индикация "Е-10" появится снова, обратитесь в сервисный центр Yamaha. Ш-3: LEUEL		используемых колонок и среды, в которой они установлены, это сообщение может	Убедитесь, что полярность колонок + (плюс) и - (минус) выбрана правильно.	
		Возможно, микрофон YPAO или гнездо YPAO MIC неисправны. Обратитесь к продавцу, у которого куплен этот аппарат, или		в случае правильного подключения колонок.	Если они колонки подключены правильно, их можно использовать должным образом даже в случае появления этого сообщения.
		в ближайший сервисный центр Yamaha.	₩-2:0VER 24m (80ft)	Показанные колонки отдалены от положения прослушивания более чем на 24 м и не могут быть правильно отрегулированы.	Установите колонки в пределах 24 м от точки прослушивания.
-9:CANCEL		Снова выполните измерение. Не выполняйте операции с аппаратом, например, регулировку громкости. Выключите, а затем снова включите устройство и повторите процесс измерений. Если индикация "E-10"			
			M-3:TEAET	Разница между каналами слишком громкая или слишком тихая и не может быть правильно отрегулирована.	Убедитесь, что все колонки установлены
-10: INTERNAL					 Убедитесь, что полярность колонок + (плюс) и - (минус) выбрана правильно.
				По возможности, рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с аналогичными техническими характеристиками.	
				Отрегулируйте громкость сабвуфера.	

При появлении индикации "W-2" или "W-3" результаты измерения можно использовать, однако это не даст оптимальных результатов. Рекомендуется устранить проблему и снова выполнить измерение.







4



3 Переключатель входных сигналов 14 VOLUME +/-15 MUTE

Основная процедура воспроизведения

Включите внешние компоненты (телевизор, DVD-проигрыватель и т.п.), подключенные к данному аппарату.

Включите аппарат и выберите источник входного сигнала с помощью ЗПереключатель входных сигналов.

На несколько секунд отобразится название выбранного источника. 🖗 1

Включите воспроизведение на внешнем компоненте, выбранном в качестве источника входных сигналов, или выберите радиостанцию на тюнере. Подробная информация о воспроизведении

приведена в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к внешнему компоненту.

Подробная информация о настройке на FM/ АМ-станции приведена в разделе "Настройка FM/AM-приема" (вес. 30).

Нажмите кнопку ^[]VOLUME +/- для регулировки громкости.

Для приглушения выводимого звука. Нажмите кнопку **15 МUTE** для приглушения выводимого звука. Снова нажмите кнопку **15 МUTE** для возобновления вывода звука. Регулировка звука высокой/ низкой частоты (контроль тональности)

С помощью данного аппарата можно регулировать баланс высокочастотного диапазона (Treble) и низкочастотного диапазона (Bass) звука, выводимого через левую и правую фронтальные колонки для получения нужной тональности.

Контроль тональности колонок или наушников можно установить отдельно. Установите контроль тональности наушников с помощью подключенных наушников.

Несколько раз нажмите кнопку TONE CONTROL на передней панели для выбора опции "Treble" или "Bass".

TONE CONTROL



Текущая настройка отображается на дисплее передней панели.



2 Воспользуйтесь кнопками PROGRAM ⊲/⊳ для регулировки уровня выходного сигнала в этих частотных диапазонах.

Диапазон настройки	от -10,0 дБ до +10,0 дБ
Шаг регулировки	2,0 дБ

Вскоре после отпускания клавиши индикация вернется к предыдущему экрану.

Если установленный баланс будет сильно отличаться, звук может не соответствовать звуку, выводящемуся через другие каналы.

1: Можно изменить нужным образом название источника входного сигнала, отображаемое на дисплее передней панели (eec. 49).



Изменение установок входного сигнала с помощью одной клавиши (функция SCENE)

Данный аппарат оснащен функцией SCENE, которая позволяет с помощью одной клавиши включать питание, изменять источники входного сигнала и программы звукового поля.

Для различных целей, например, воспроизведения фильмов или музыки, доступны четыре сцены. Следующие источники входного сигнала и программы звукового поля предоставляются в качестве начальных заводских настроек.

SCENE	Вход	Программа звукового поля
BD/DVD	HDMI1	STRAIGHT
TV	AV4	STRAIGHT
CD	AV3	STRAIGHT
RADIO	TUNER	5ch Enhancer

Сохранение источников входного сигнала/программы звукового поля

- Воспользуйтесь кнопкой входных сигналов для выбора источника входного сигнала, который нужно сохранить.
- Воспользуйтесь кнопкой **БКлавиши выбора** звука для выбора программы звукового поля, которую нужно сохранить.

Нажимайте одну клавишу несколько раз для выбора программы звукового поля в той же категории. Для получения подробной информации о программе звукового поля см. раздел "Выбор программ звукового поля и звуковых декодеров" на этой странице.





Отпустите данную кнопку, когда появится индикация "SET Complete".

Использование программ звукового поля

Данный аппарат также оснащен чипом Yamaha для цифровой обработки звукового поля (DSP). Можно использовать многоканальное воспроизведение для почти всех источников входного сигнала, используя различные программы звукового поля, записанные на чипе, а также разнообразные декодеры окружающего звучания.

Выбор программ звукового поля и звуковых декодеров

Данный аппарат обеспечивает установки звукового поля (программы звукового поля) во многих различных

категориях, подходящих для фильмов, музыки и других

областей применения. Выберите программу звукового

поля, дающую наилучшее звучание данного источника

название или описание данной программы.

источника, будет применена снова.

• Программы звукового поля сохраняются для

каждого источника входного сигнала. При

звукового поля, выбранная ранее для данного

при воспроизведении, вместо того, чтобы полагаться на

изменении источника входного сигнала программа

• Если частота дискретизации источников входного

сигнала выше 96 кГц, данный аппарат не будет использовать какие-либо программы звукового поля.

 З Переключатель входных сигналов

 6 Клавиши выбора звука

 6 МОVIE

 6 MUSIC

 6 STEREO

 6 SUR. DECODE

 6 STRAIGHT

 7 SCENE

MUSIC STEREO

-3

Выбор программы звукового поля:

Категория MOVIE: несколько раз нажмите кнопку **6МОVIE**.

Категория MUSIC: несколько раз нажмите кнопку **6**MUSIC.

Выбор воспроизведения стереозвука: несколько раз нажмите кнопку **6**STEREO.

Выбор функции Compressed music enhancer: несколько раз нажмите кнопку 6 STEREO.

Выбор декодера окружающего звучания: несколько раз нажмите кнопку 6SUR. DECODE.

Включение режима прямого декодирования (вас. 27):

22°2 III ::

4

нажмите кнопку **6**STRAIGHT.

Категории программ звукового поля



- С помощью индикаторов колонок на дисплее передней панели можно проверить, какие колонки выводят звук в данный момент (sec. 7).
- Для каждой программы можно настроить элементы звукового поля (параметры звукового поля).

4

RI 26



EXAMAHA

6Клавиши выбора звука6STRAIGHT6STEREO

Прослушивание необработанного сигнала (режим прямого декодирования)

Воспользуйтесь режимом прямого декодирования, если необходимо воспроизвести звук без обработки звукового поля. В режиме прямого декодирования воспроизведение можно осуществлять следующим образом.

2-канальные источники, например, CD

Стереозвук будет воспроизводиться через левую и правую фронтальные колонки.

Многоканальные источники сигнала, например, BD/DVD

Воспроизведение аудиосигнала от источника сигнала без применения эффектов звукового поля с использованием соответствующего декодера для разделения сигнала на несколько каналов.

Нажмите кнопку **6**STRAIGHT для включения режима прямого декодирования.



2 Нажмите кнопку **STRAIGHT** еще раз для выхода из режима прямого декодирования.



Использование стереофонического воспроизведения

Выберите опцию "2ch Stereo" из программ окружающего звукового поля, если нужно воспроизвести 2-канальный стереозвук (только через фронтальные колонки), независимо от источника воспроизведения. Выбор опции "2ch Stereo" позволит использовать следующие режимы для воспроизведения источников CD и BD/DVD.

2-канальные источники, например, CD

Стереозвук будет воспроизводиться через фронтальные колонки.

Многоканальные источники, например, BD/DVD

Воспроизведение каналов источника сигнала, отличных от фронтальных каналов, смешивается с фронтальными каналами и воспроизводится через фронтальные колонки.

Несколько раз нажмите кнопку <u>6</u>STEREO для выбора опции "2ch Stereo".



2 Чтобы выключить стереофоническое воспроизведение, нажмите любую из кнопок <a>(6) Клавиши выбора звука для выбора программы звукового поля, отличной от "2ch Stereo".

Использование программ звукового поля без колонок окружающего звучания

Данный аппарат позволяет использовать виртуальные колонки окружающего звучания для прослушивания эффектов звукового поля даже без использования колонок окружающего звучания (режим Virtual CINEMA DSP). Можно даже наслаждаться присутствием окружающего звучания, имея только минимальную конфигурацию из фронтальных колонок. Если колонки окружающего звучания отсутствуют, данный аппарат автоматически переключится в режим Virtual CINEMA DSP. **¥1**

Использование программ звукового поля с помощью наушников

Воспроизведение звукового поля (режим SILENT CINEMA) можно легко использовать даже при подключении наушников. **2**

- 1: Однако режим Virtual CINEMA DSP не будет доступен в следующих условиях:
 - Если к данному аппарату подключены наушники.
 - Если выбрана программа звукового поля "2ch Stereo".
 - Если выбран режим прямого декодирования.
- 2: Однако режим SILENT CINEMA не будет доступен в следующих условиях:
 - Если выбрана программа звукового поля "2ch Stereo".
 - Если выбран режим прямого декодирования.



Использование программ звукового поля

Ru **28**

4

Программы звукового поля

СINEMADSP в таблице используется для обозначения программы звукового поля для функции CINEMA DSP.

Категория: MOVIE

Программа звукового поля, оптимизированная для просмотра источников видеосигнала, например, фильмов, телевизионных программ и игр.

Standard CINEMADSP	Данная программа воспроизводит звуковое поле с усиленным ощущением окружающего пространства без нарушения исходного акустического расположения таких многоканальных сигналов, как Dolby Digital и DTS. Программа была разработана с применением концепции идеального кинотеатра, в котором аудитория окружена прекрасными реверберациями слева, справа и сзади.
Spectacle CINEMA DSP	Данная программа воспроизводит ощущение зрелищности крупномасштабных кинофильмов. Она воспроизводит широкое театральное звуковое поле, соответствующее синемаскопическим и широкоэкранным кинофильмам с отличным динамическим диапазоном, воспроизводя все от очень тихих звуковых эффектов до громких, впечатляющих звуков.
SCI-FI	Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую схему новейших фантастических кинофильмов и кинофильмов со специальными эффектами. Она позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с чистым разделением диалога, звуковых эффектов и фоновой музыки.
	Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения схемы звучания боевиков и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особо выделяет воспроизведение мощного пространства, расширяющегося справа и слева. Воспроизводимая глубина также несколько ограничивается для обеспечения разделения аудиоканалов и чистоты звучания.
Drama CINEMADSP	Данное звуковое поле характеризуется устойчивыми реверберациями, подходящими для широкого круга жанров кинофильмов от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Умеренные реверберации с оптимальным ощущением трехмерности, воспроизводящие тональные эффекты и фоновую музыку мягко, но объемно вокруг четких слов и положения центра таким образом, чтобы это не было утомительно для слушателя даже после долгих часов просмотра.

Mono Movie	Данная программа обеспечивает воспроизведение таких монофонических видеоисточников, как классические кинофильмы, в атмосфере хорошего старого кинотеатра. Программа придает исходному звучанию оптимальное расширение и реверберацию для создания комфортного пространства с определенной глубиной звучания.
Sports CINEMADSP	Данная программа позволяет прослушивать стереофонические спортивные трансляции и различные студийные программы с сильным ощущением присутствия. Во время спортивных трансляций голоса комментатора и спортивного журналиста будут расположены четко в центре, с расширением атмосферы стадиона до оптимального пространства для придания слушателям чувства присутствия на стадионе.
Action Game	Данное звуковое поле подходит для таких игр-боевиков, как автогонки, стрелковые игры и игры в жанре экшн от первого лица. Реалистичность и выразительность, а также использование различных эффектов позволяет игроку почувствовать себя в центре событий, что обеспечивает большую концентрацию.
Roleplaying Game	Данное звуковое поле подходит для ролевых и приключенческих игр. Данная программа придает глубину звуковому полю для достижения естественного и реалистичного воспроизведения фоновой музыки, специальных эффектов и диалогов в широком диапазоне сцен.

Категория: MUSIC

o 🔘

Данное звуковое поле подходит для прослушивания музыкальных источников, например, CD.

Hall in Munich	Данное звуковое поле имитирует концертный зал примерно на 2500 мест в Мюнхене, во внутренней отделке которого использованы изящные деревянные элементы, что является обычным стандартом для европейских концертных залов. Чистые, красивые реверберации распространяются концентрированно, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
Hall in Vienna	Концертный зал среднего размера примерно на 1700 мест в форме "обувной коробки", традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов воспроизводят предельно сложные отражения вокруг публики, создавая очень полное, насыщенное звучание.
	Данная программа создает относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Воспроизводит приятные реверберации, подходящие для изысканной музыки и камерной музыки.
	Данная программа воспроизводит атмосферу жилого дома с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощным звуком с местом слушателя в ряду напротив небольшой сцены.

4

**** **III: L**

Использование программ звукового поля

The Roxy Theatre	Звуковое поле зала живой рок-музыки в Лос-Анджелесе примерно на 460 мест. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
The Bottom Line	Это звуковое поле места напротив сцены в The Bottom Line, когда-то знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева и справа со звуковым полем, обеспечивающим естественное и живое звучание.
Music Video	Данное звуковое поле воспроизводит атмосферу концертного зала для живого исполнения поп-, рок- и джаз-музыки. Слушатель может окунуться в горячее живое пространство благодаря звуковому полю присутствия, подчеркивающему яркость звуков и исполнение сольных и ударных ритмических инструментов, а также благодаря звуковому полю окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.

Категория: STEREO

Подходит для прослушивания стереофонических источников.

2ch Stereo	Данная программа используется для понижающего микширования многоканальных источников до 2 каналов. При подаче многоканальных сигналов они микшируются с понижением до 2 каналов и выводятся через фронтальную левую и правую колонки.
5ch Stereo	Данная программа используется для вывода звука через все колонки. При воспроизведении многоканальных источников аппарат микширует источник с понижением до 2 каналов, а затем выводит звук через все колонки. Данная программа создает большое звуковое поле и идеально подходит для фоновой музыки на вечеринках и т.д.

Категория: ENHNCR (Система улучшения звучания сжатых форматов музыки)

Подходит для прослушивания сжатого аудиосигнала, например, МРЗ.

Straight Enhancer	Данная программа используется для восстановления исходной глубины и динамики 2-канальных или многоканальных сжатых аудиосигналов.	
5ch Enhancer	Данная программа используется для воспроизведения сигналов с артефактами сжатия в 5-канальном стереофоническом режиме.	

Категория: SUR.DEC (Режим декодирования окружающего звучания)

Данная программа используется для воспроизведения источников с выбранными декодерами. С помощью декодера окружающего звучания при воспроизведении 2-канальных источников можно использовать до 5 каналов.

DD Pro Logic	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic. Подходит для всех типов источников звука.
DD PLII Movie	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic II. Подходит для кинофильмов.
DD PLII Music	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic II. Подходит для музыки.
DD PLII Game	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic II. Подходит для игр.
Neo:6 Cinema	Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для кинофильмов.
Neo:6 Music	Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для музыки.



Настройка FM/AM-приема

При использовании FM/AM-тюнера отрегулируйте направление FM/AM-антенны, подключенной к данному аппарату, чтобы достичь наилучшего приема.

FM/AM-тюнер данного аппарата предоставляет для настройки следующие режимы.

-4 Нормальная установка

С ее помощью можно настроиться на нужную FM/AM-станцию, выполнив поиск или указав ее частоту.

Предустановка (<u>вес. 31</u>)

Можно выполнить предустановку FM/AMстанций, сохранив их под определенными числами, а позже просто выбирать эти числа для настройки.

Выбор частоты для приема (Нормальная установка)



2 Нажмите кнопку **4 FM** или **4 AM** для выбора принимаемого диапазона.

З Воспользуйтесь кнопками **⊈TUNING** <>/ <>
 Для установки принимаемой частоты.

Повышение частоты. Нажмите и удерживайте эту клавишу дольше одной секунды для автоматического поиска станции с более высокой частотой, чем текущая. 🗊 1

4TUNING $\stackrel{>}{\sim}$

Понижение частоты. Нажмите и удерживайте эту клавишу дольше одной секунды для автоматического поиска станции с менее высокой частотой, чем текущая. **§1**







В случае плохого приема сигнала Если во время приема FM-трансляции не удается добиться устойчивого приема, можно принудительно перевести данный аппарат в монофонический режим приема.

- Нажмите кнопку **ЗТUNER** для
- переключения на вход тюнера.
- 2 Нажмите кнопку ВОРТІОН для отображения меню Option. 22



Нажмите кнопку **9ENTER** и воспользуйтесь кнопками **9Курсор** ⊲/ ⊳ для выбора опции "Mono".



5 После завершения установки нажмите кнопку **ВОРТІО** для закрытия меню Option.

Для возврата этого аппарата к первоначальным установкам, используйте аналогичную процедуру для возврата установок в положение "Stereo".

- 1: Во время поиска станции отпустите клавишу после того, как поиск начнется.
- 2: См. раздел "Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)" для получения подробной информации по меню Option (ветс. 39).



3 TUNER

4 FM

FM AM

≈

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ Настройка ЕМ/АМ-приема



3 TUNER

9 ENTER 9 RETURN

13 OPTION

4 MEMORY

4 PRESET ~ / ~

9 Kypcop △ / ▽

Сохранение и вызов частоты (Предустановка)

Можно сохранить до 40 FM/AM-станций в качестве предустановленных станций. Существует два способа предварительной настройки на станции: "Автоматическая предустановка" и "Ручная предустановка". Используйте один из этих способов для сохранения настроек на станции в памяти.

Автоматическая предустановка FM-станций (автоматическая предустановка)

Тюнер автоматически обнаруживает FM-станции с сильным сигналом и сохраняет до 40 станций.

Автоматическое сохранение АМ-станций невозможно. Воспользуйтесь ручной предустановкой станций.

Нажмите кнопку **ЗTUNER** для переключения на вход тюнера.

Ражмите кнопку ¹³ОРТІОN для отображения меню Option. **№**1



Нажмите кнопку **9** ENTER, затем воспользуйтесь кнопками **4** PRESET ∧/∨ или **9** Курсор △ / ⊽ для выбора установленного в настоящий момент номера, с которого начнется работа функции автоматической предустановки.

Автоматическая предустановка начнется приблизительно через 5 секунд после выбора номера предустановки.

Если номер предустановки не выбран, автоматическая предустановка начнется приблизительно через 5 секунд после отображения индикации "READY".

Выбор номера предустановки



Номер предустановки

Для отмены сохранения нажмите кнопку **Image: Image: Imag**

Во время выполнения автоматической предустановки



Автоматическая предустановка завершена



После завершения предустановки меню Option закроется автоматически. **2**

Сохранение станций вручную (Ручная предустановка)

Выберите станции вручную и сохраните их по отдельности в виде предустановок.

- Настройтесь на станцию, которую
- необходимо сохранить, в соответствии с указаниями в разделе "Выбор частоты для приема (Нормальная установка)" (шес. 30).
- 2 Воспользуйтесь одним из следующих способов для сохранения станции, принимаемой в данный момент.
- Сохранение с номером предустановки, с которым станции не сохранялись Нажимайте кнопку 4 МЕМОРУ в течение

2 секунд или дольше.

4

Станция будет сохранена автоматически с наименьшим открытым номером предустановки (или с номером, следующим по порядку за последним сохраненным номером).



 R_{U} 31

Сохраненные частоты

1 : См. раздел "Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)" для получения подробной информации по меню Option (шес. 39). 2: Сразу после предустановки будет автоматически выбрана предустановка с наименьшим предустановленным номером.

.... 🔘

\$\$*\$ **||| :**|

ВОСПРОИЗВЕДЕ Настройка FM/AM-приема

13

3 TUNER 4 MEMORY 4 PRESET \wedge / \sim 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER 9 RETURN **13 OPTION**

Назначение номера предустановки для сохранения

Нажмите один раз кнопку 4 МЕМОРУ для отображения индикации "Manual Preset" на дисплее передней панели. После небольшого ожидания появится номер предустановки, с которым сохранена станция.

Номер предустановки

Только что сохраненная частота



Мигает Пусто или частота. сохраненная ранее.

Воспользуйтесь кнопками 4 PRESET ~/ ~ для выбора предустановки, с которой будет сохранена станция, а затем нажмите кнопку **4 МЕМОКУ** для сохранения.

Для отмены сохранения нажмите кнопку **9 RETURN** или не пользуйтесь пультом ДУ в течение примерно 30 секунд.

Вызов предустановленной станции

Предустановленные станции можно вызывать с помощью автоматической или ручной предустановки станций. 🖄 1

Для выбора сохраненной станции воспользуйтесь кнопками 4 PRESET ~ / ~ для выбора номера предустановки станции.

1: Номера предустановки, под которыми не сохранены

что сохраненные станшии отсутствуют.

станции, будут пропущены. Отображение индикации

"No Presets" или "No Presets in Memory" означает,

Очистка предустановленных станций

- Нажмите кнопку **ЗТUNER** для
- переключения на вход тюнера.

Нажмите кнопку 13 OPTION для отображения меню Option. 22

Воспользуйтесь кнопками 9 Курсор \triangle / ∇ для отображения индикации "Clear Preset" и нажмите кнопку 9 ENTER.

Номер предустановки, который будет очищен



Нажмите кнопку **9 RETURN** для отмены операции.

Воспользуйтесь кнопками 9 Курсор \triangle / ∇ для выбора номера предустановки, который нужно очистить, и нажмите кнопку **9ENTER** для его очистки.

Повторите эти операции для очистки сохранения нескольких номеров.

Нажмите кнопку 13 OPTION для завершения этой операции.

Настройка системы радиоданных

Система радиоданных – это система передачи информации, используемая FM-станциями многих стран. Этот аппарат может принимать различные данные системы радиоданных, например, "Program Service", "Program Type", "Radio Text", "Clock Time" во время приема трансляции станций системы радиоданных.

Функция приема системы радиоданных доступна только в моделях для Великобритании и Европы.

• Отображение информации системы радиоданных

Можно отображать 4 типа информации системы радиоданных: "Program Service", "Program Type", "Radio Text" и "Clock Time".

Настройтесь на нужную станцию,

транслирующую систему радиоданных.

Для настройки на радиостанции, транслирующие систему радиоданных, рекомендуется использовать автоматическую предустановку (ыс. 31).



🖄 2 : См. раздел "Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)" (ISC. 39).





ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ Настройка ЕМ/АМ-приема



3 TUNER

5 INFO 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER 9 RETURN 13 OPTION

Ресколько раз нажмите кнопку БINFO, пока не отобразится нужная информация.

Информация на дисплее будет меняться при нажатии клавиши. В течение некоторого времени будет отображаться тип информации, а затем будет отображаться информация. ^{*}1



Информация имеет следующее содержание.

Тип информации	Описание
Program Service	Используется для отображения названия принимаемой в данный момент программы системы радиоданных.
Program Type	Используется для отображения типа принимаемой в данный момент программы системы радиоданных.
Radio Text	Используется для отображения информации о принимаемой в данный момент программе системы радиоданных.
Clock Time	Используется для отображения текущего времени.
DSP Program	Отображение выбранной в данный момент программы звукового поля.
Audio Decoder	Отображение выбранного в данный момент декодера окружающего звучания.

1: "PTY Wait", "RT Wait", или "CT Wait" могут появиться при отображении "Program Type", "Radio Text" или "Clock Time". Это указывает на то, что данный аппарат принимает данные (или прекращен прием данных). Если данные доступны для приема, соответствующая информация отобразится спустя некоторое время. Дисплей передней панели (в случае выбора опции "Program Type")



Тип программы

"Program Service", "Program Type", "Radio Text" и "Clock Type" не появляются, если радиостанция не предоставляет услуги системы радиоданных.

Автоматический прием информации о дорожном движении

Когда тюнер включен, данный аппарат может автоматически выполнять поиск и прием передач от станций, транслирующих информацию о дорожном движении. Для включения данной функции:

Нажмите кнопку **ЗTUNER** для переключения на вход тюнера.

2 Нажмите кнопку ¹³ ОРТІОН для отображения меню Option. ³2



Воспользуйтесь кнопками <mark>⑨Курсор</mark> △ / ▽ для выбора опции "TrafficProgram".



4 Нажмите кнопку **9ENTER** для включения функции поиска.

Статус



- Поиск передачи начнется приблизительно через 5 секунд. Или, если индикатор статуса показывает "READY", можно начать поиск немедленно, нажав кнопку **9**ENTER.
- При нажатии кнопки **PRETURN** непосредственно перед поиском или во время его выполнения, будет осуществлен возврат к меню Option.
- В случае состояния "READY", воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** △ / ▽ для запуска поиска в указанном направлении.

9Курсор △: поиск вверх от текущей частоты.
 9Курсор ⊽: поиск вниз от текущей частоты.

После обнаружения станции с информацией о дорожном движении, она появится на дисплее, и меню Option закроется.



Станция, транслирующая информацию о дорожном движении (частота)

Ru 33

Если ресивер не сможет найти станцию с информацией о дорожном движении, на дисплее появится индикация "TP Not Found", и меню Option вскоре закроется.

L

2: См. раздел Установка меню Option для каждого источника входного сигнала (<u>еес. 39</u>) для получения дополнительной информации по меню Option.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ Настройка FM/AM-приема



Объединение видеосигналов и аудиосигналов радио

Выберите видеосигнал, которые необходимо вывести через выходное видеогнездо на данном устройства, когда в качестве устройства входа выбран TUNER. Например, во время просмотра спортивных соревнований по телевизору, можно переключить только звук на звук радио.

Нажмите кнопку **З**ТUNER для переключения на вход тюнера.

2 Нажмите кнопку
¹³ OPTION для
отображения меню Option.
¹

Воспользуйтесь кнопками **⑨Курсор** △ / ▽ для отображения индикации "Video Out" и нажмите кнопку **⑨ENTER**.



⊛ yamaha

3 TUNER 9 Kypcop △ / ▽ / ⊲ / ⊳ 9 ENTER 13 OPTION Воспользуйтесь кнопками ЭКурсор ⊲/ ▷ для выбора видеоисточника, который требуется просмотреть, и нажмите кнопку ЭЕNTER.



Доступный для выбора видеоисточник:

HDMI1-4	Видеосигналы, подаваемые с одного из гнезд HDMI1 - 4, определенного типа, выводятся через гнездо HDMI на данном устройстве.
AV1-2	Видеосигналы, подаваемые с любого из гнезд AV1 и AV2, выводятся через гнездо компонентного выхода на данном устройстве.
AV3-5, V-AUX	Видеосигналы, подаваемые с одного из гнезд с AV3 по AV5 и VIDEO AUX, выводятся через гнездо композитного выхода на данном устройстве.
Off	Видеосигналы не выводятся, когда в качестве входного источника выбран TUNER.

Нажмите кнопку <u>13</u> ОРТІОН для

завершения этой операции.

1: См. раздел "Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)" для получения подробной информации по меню Option (ытс. 39).

<u>•••••</u> • *Ru* 34

Воспроизведение мелодий с iPod™/iPhone™

После подключения к этому аппарату универсальной док-станции Yamaha для iPod (например YDS-12, продается отдельно), можно будет выполнять воспроизведение на iPod/iPhone с помощью пульта ДУ, поставляемого с данным аппаратом. При воспроизведении с iPod/iPhone также можно будет использовать программы звукового поля для улучшения звучания сжатых форматов музыки (ысс. 29), придающие сжатым аудиоформатам, например MP3, более четкое и динамичное звучание.

- Поддерживаются iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone, iPod touch (1, 2, 3 и 4-го поколения), iPod (4 и 5-го поколений и Classic), iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 и 6-го поколений) и iPod mini (на октябрь 2010 г.).
- При подключении iPhone используйте YDS-12.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или версии программного обеспечения iPod.
- Некоторые функции могут быть недоступны для некоторых моделей универсальных док-станций Yamaha для iPod. Данное пояснение в основном относится к модели YDS-12.

Подключение универсальной док-станции Yamaha для iPod

Воспользуйтесь специальным кабелем для подключения док-станции к гнезду DOCK на задней панели данного аппарата. Обратитесь к инструкции по эксплуатации универсальной док-станции iPod для получения информации о подключении iPod/iPhone.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-3

DOCK

Для предотвращения неисправностей, перед подключением универсальной док-станции iPod переключите этот аппарат в режим ожидания.

WYAMAHA

3 DOCK 9 Kypcop △/ ▽/ ⊲/ ▷ 9 ENTER 10 □ 10



4

Универсальная док-станция Yamaha для iPod

Включите данный аппарат и установите iPod/ iPhone в док-станцию. После этого аппарат будет готов к воспроизведению.



Управление iPod/iPhone

После установки iPod/iPhone в док-станцию просто нажмите кнопку **ЭDOCK** для переключения на вход DOCK, и вы сможете управлять iPod/iPhone.



3DOCK	Переключение на вход DOCK (iPod).
9 Kypcop △ / ▽ 營1	Перемещение курсора вверх и вниз к различным полям.
9 Kypcop ⊲ / ⊳ ՝ଢ́1	Возврат к предыдущему экрану или вход в выбранное меню.
9ENTER 🖄 1	Вход в выбранное меню.
10	Поиск назад во время нажатия.
$10 \triangleright \!$	Поиск вперед во время нажатия.
	Переход к началу воспроизводимой в данный момент песни. Каждое повторное нажатие позволяет перейти на одну песню назад.
	Переход к началу следующей песни.
10 🗖	Остановка воспроизведения.
10 00	Переключение между воспроизведением и паузой.
	Переключение между воспроизведением и паузой.

Ru 35

1: Эти клавиши могут не работать с некоторыми типами устройств iPod. В этом случае выполните эти операции непосредственно на своем устройстве iPod.

<u>ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ</u>

Воспроизведение мелодий с iPod™/iPhone™



🛞 YAMAHA

3 DOCK 9 Kypcop △ / ▽ / ⊲ / ⊳ 9 ENTER 13 OPTION

Для выполнения зарядки iPod/iPhone, когда данный аппарат находится в режиме ожидания

При подключении iPod/iPhone к универсальной док-станции iPod, iPod/iPhone всегда будут заряжаться в то время, когда данный аппарат будет включен.

Данный аппарат может заряжать iPod/iPhone даже в режиме ожидания (функция зарядки iPod в режиме ожидания).

Посмотрите на индикатор iPod CHARGE (**iPod CHARGE**) на дисплее передней панели данного аппарата, чтобы проверить, заряжает ли данный аппарат iPod/iPhone в режиме ожидания. Во время зарядки iPod/iPhone загорается индикатор зарядки iPod. После завершения зарядки индикатор гаснет.

При необходимости функцию зарядки iPod в режиме ожидания можно отключить.

Нажмите кнопку **ЗООСК** для переключения на вход DOCK.

Нажмите кнопку **OPTION** для отображения меню Option.

Воспользуйтесь кнопками ⑨Курсор △ / ▽для отображения индикации "Standby Charge" и нажмите кнопку ⑨ENTER.



Воспользуйтесь кнопками Якурсор ↓ Для переключения установки в положение "Off":

5 После завершения установки нажмите кнопку **ВОРТІО** для закрытия меню Option.

Для выключения функции зарядки в режиме ожидания выполните эту процедуру снова и восстановите для параметра "Standby Charge" значение "On".

<u>e---o</u> + 📖 + 📖 + *Ru* 36



3 DOCK 4 MEMORY 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER 9 RETURN 13 OPTION

Воспроизведение мелодий с компонентов Bluetooth™

К данному аппарату можно подключить беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала Yamaha (например, YBA-10, продается отдельно) и выполнять воспроизведение без проводов с Bluetooth-совместимых портативных музыкальных плееров. **1**

ПРИМЕЧАНИЕ

При воспроизведении с компонента Bluetooth в первый раз, необходимо будет сначала выполнить спаривание устройств (зарегистрировать компоненты Bluetooth). При установке беспроводного соединения необходимо будет сначала выполнить спаривание как на этом аппарате, так и на компоненте Bluetooth.

Подключение беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала Yamaha

Воспользуйтесь специальным кабелем для подключения док-станции к гнезду DOCK на задней панели данного аппарата. При включении данного аппарата подключение беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала будет завершено.



Беспроводной Bluetoothприемник аудиосигнала Yamaha

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения неисправностей перед подключением беспроводного Bluetoothприемника аудиосигнала переключите данный аппарат в режим ожидания.

1: Данный аппарат поддерживает профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) профиля Bluetooth.

Спаривание компонентов Bluetooth™

Обязательно выполните спаривание при подключении компонента Bluetooth в первый раз или в случае удаления установок. Во время спаривания устройств при необходимости обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента Bluetooth.

С беспроводным Bluetooth-приемником аудиосигнала можно спарить до восьми компонентов Bluetooth. При спаривании девятого устройства будут удалены установки спаривания для устройства, которое не использовалось дольше всего.

Нажмите кнопку **З DOCK** для переключения на вход DOCK.

- Включите компонент Bluetooth,
- с которым необходимо спарить аппарат, и установите его в режим спаривания.
- Нажмите кнопку ¹³OPTION</sup> для отображения меню Option и воспользуйтесь кнопками <u>9 Курсор △ / ▽</u> для выбора опции "Pairing".



4

Нажмите кнопку **9ENTER**, чтобы начать спаривание устройств.



- Для отмены спаривания нажмите кнопку **9 RETURN**.
- Для того, чтобы начать спаривание устройств, также можно нажать и удерживать кнопку
 4 MEMORY на передней панели.

Убедитесь, что компонент Bluetooth распознает беспроводной Bluetoothприемник аудиосигнала.

После распознавания устройства оно появится в списке компонентов Bluetooth, например в виде "YBA-10 YAMAHA?

- Выберите беспроводной Bluetooth-
- приемник аудиосигнала в списке компонентов Bluetooth и введите пароль доступа "0000" в компонент Bluetooth.

Спаривание устройств выполнено правильно



Ru 37

Воспроизведение мелодий с компонентов Bluetooth™



Использование компонентов Bluetooth™

После того, как спаривание будет завершено, выполните следующую процедуру для установки беспроводного соединения между данным аппаратом и компонентом Bluetooth. После завершения установки беспроводного соединения можно будет выполнять воспроизведение с компонентов Bluetooth.

В зависимости от компонентов Bluetooth, беспроводное соединение будет автоматически установлено или с помощью управления компонентами Bluetooth. В этом случае нет необходимости в выполнении следующей процедуры.

Нажмите кнопку **ЗDOCK** для переключения на вход DOCK.

2 Нажмите кнопку **13 OPTION** для отображения меню Option.

Установка беспроводного соединения завершена



"Not found" отображается в случае ошибки соединения. Проверьте выполнение следующих условий и снова попытайтесь установить беспроводное соединение.

- Данный аппарат и компонент Bluetooth спарены.
- Компонент Bluetooth включен.
- Компонент Bluetooth находится в пределах 10 метров от беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала.

Выполните операции воспроизведения на компоненте Bluetooth.

Для отключения беспроводного соединения, повторите эти же шаги, и в шаге 3 выберите опцию "Disconnect".

3 DOCK 9 Kypcop △ / ▽ 9 ENTER 13 OPTION

> 1: При подключении компонента Bluetooth отобразится индикация "Disconnect".





Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)

Данный ресивер оснащен уникальным меню опций, относящихся к каждому типу источника входного сигнала, например, коррекции громкости для совместимых источников входного сигнала, отображения аудио/видеоданных для сигналов с внешних устройств и других часто используемых опций меню.

Отображение и установка меню Option

Воспользуйтесь кнопкой ЗПереключатель входных сигналов на пульте ДУ для выбора меню Option, которое нужно отобразить.

• Нажмите кнопку **13 OPTION**.

Появится меню Option для нужного источника входного сигнала.

Меню Option



Отображаемые пункты меню Option изменяются в зависимости от источника входного сигнала.

Для получения подробной информации прочтите следующий раздел о пунктах меню Option.

Выберите нужный пункт меню (или включите функцию) с помощью кнопок ⑨Курсор △ / ▽ / ⊲ / ▷ и ⑨ENTER.

Будут отображены параметры выбранного пункта. Параметры, которые можно установить, изменяются в зависимости от пунктов меню.

- Можно также воспользоваться кнопкой **9 RETURN** для возврата к предыдущему экрану или закрытия меню Option.
- Определенные выбранные пункты меню могут приводить к автоматическому закрытию меню Option после включения их функций.



В течение нескольких секунд после закрытия меню Option клавиши пульта ДУ могут не функционировать. Если это произойдет, повторно выберите источник входного сигнала.

Пункты меню Option

⊛ yamaha

 З Переключатель входных сигналов
 Э Курсор △ / ▽ / ⊲ / ⊳
 Э ENTER
 Э RETURN
 ОРТІОΝ Для каждого источника входного сигнала предоставляются следующие пункты меню. "🗸" используется для обозначения меню, доступных для каждого источника входного сигнала.

	Volume Trim	Audio In	Signal Info	FM Mode	Auto Preset	Clear Preset	TrafficProgram	Video Out	Standby Charge	Connect/ Disconnect	Pairing
HDMI1-4	1	1	1								
AV1-2	1	1	✓								
AV3-4	1		1								
AV5	1										
AUDIO1-2	1										
V-AUX	1										
TUNER	1			✓	1	1	1	1			
iPod (DOCK)	1								1		
Bluetooth (DOCK)	1									✓	1





4

Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)

Регулировка громкости различных источников входного сигнала

Volume Trim

Источник входных сигналов: Все

Позволяет уменьшить разницу в громкости при переключении источников входного сигнала путем коррекции разницы громкости между источниками входного сигнала. Данный параметр можно отрегулировать для каждого источника входного сигнала.

Диапазон настройки	от -6,0 дБ до 0,0 дБ до +6,0 дБ	
Установка по умолчанию	0,0 дБ	
Шаг регулировки	шаги 0,5 дБ	

Объединение источников входного видео и аудиосигнала HDMI/AV1-2

Audio In

Источник входных сигналов: HDMI1-4, AV1-2

Объединение видеосигнала источников HDMI или AV с аналоговым/цифровым аудиосигналом источников в следующих ситуациях:

- внешнее устройство подключено с помощью кабеля HDMI, но не может передавать аудиосигнал через выход HDMI
- к системе подключено внешнее устройство с компонентным видеовыходом и аналоговым аудиовыходом (как у некоторых игровых приставок)

Входы, изменяющие источник аудиосигнала



Назначаемые входные аудиогнезда

1: AV5 или AUDIOI-2 также доступны при включении функции "Audio Return Channel" и использовании источника для аудиовхода телевизора (TVAudio). Чтобы изменить назначения, выберите сначала источник входного сигнала (HDMI1-4 или AV1-2) в качестве видеовхода, а затем в этом меню выберите аудиовходные гнезда. Выполните следующие установки в зависимости

от нужной комбинации аудиовходных гнезд.

Аудиовходы	Способ установки
Оптический цифровой аудиовход	Выберите AV1 или AV4. Подключите аудиокабель внешнего компонента к оптическому гнезду для выбранного входного сигнала.
Коаксиальный цифровой аудиовход	Выберите AV2 или AV3. Подключите аудиокабель внешнего компонента к коаксиальному гнезду для выбранного входного сигнала.
Аналоговый аудиовход	Выберите один из входов: AV5, AUDIO1 или AUDIO2. Подключите аудиокабель внешнего компонента к аудиогнезду для выбранного входного сигнала.

- Подробная информация относительно установок приведена в разделах "Получение аудиосигнала от других источников входного сигнала" (ыс. 15)
- и "Компонентные подключения к устройствам вывода аналогового аудиосигнала" (<u>вес. 16</u>).
- Для возврата аудиовходов к предыдущим установкам снова отобразите этот пункт и выберите первоначальное входное гнездо.

Отображение информации по аудио/ видеосигналам

Si9nal Info

Источник входных сигналов: HDMI1-4, AV1-4 21

Отображение на дисплее передней панели информации о цифровых аудио- и видеосигналах. Информацию о сигнале можно отобразить путем нажатия кнопки **9ENTER** на пункте меню, и использования кнопок **9Kypcop** △ / ▽.

Пункт меню



Информация об аудиосигнале

4

ORMAT	Формат аудиосигналов.
HAN	Число каналов входного сигнала (фронтальных/окружающего звучания/LFE). Например, если входной сигнал содержит 3 фронтальных канала, 2 канала окружающего звучания и канал LFE, будет отображаться индикация "3/2/0.1" В случае канала, который не может быть выражен как вход, как показано выше, может отображаться общее число каналов, например "5.1ch"
iAMPL	Частота дискретизации аналогово-цифрового преобразования.
RATE	Битовая скорость входного сигнала в секунду.

Настройка установок, относящихся к каждому источнику входного сигнала (меню Option)

Информация о видеосигналах

V IN	Формат и разре	ешение входного видеосигнала.	
י סטד	Формат и разрешение выходного видеосигнала.		
⊮ . М5Б (появляется	Сообщения об и компонентов	ошибках сигналов HDMI.	
только в случае возникновения ошибки)	Сообщение об HDCP Error	о ошибке HDCP неудачное завершение проверки.	
	Device Over	Количество подключенных компонентов HDMI превышает максимально допустимое.	

Изменение режима FM (Стерео/Монофонический)

FM Mode

Источник входных сигналов: **TUNER**

Настройка данного аппарата таким образом, чтобы он автоматически соответствовал частотам FM-трансляции в стереорежиме, или преобразовывал частоты в монофонический режим (ысс. 30).

Автоматическая предустановка FM-радиостанций

Auto Preset

Источник входных сигналов: **TUNER**

Автоматическое обнаружение радиостанций в диапазоне частот FM и сохранение их в качестве предустановленных станций (<u>sec. 31</u>).

Очистка предустановленных FM-станций

Clear Preset

Источник входных сигналов: TUNER

Очистка предустановленных станций (ыс. 32).

Объединение видеосигналов и аудиосигналов радио

Video Out

Источник входных сигналов: **TUNER**

Выберите тип видеосигналов, которые необходимо вывести через выходное видеогнездо на данном устройства, когда в качестве устройства входа выбран TUNER (ыс. 34).

Поиск информации о дорожном движении

TrafficPro9ram

Источник входных сигналов: **TUNER**

Автоматический поиск информации о дорожном движении с помощью системы радиоданных (ыс. 32).

В Зарядка iPod™/iPhone™ в режиме ожидания

Standby Charge

Источник входных сигналов: iPod (DOCK)

Зарядка iPod/iPhone, расположенного в универсальной док-станции iPod, когда приемник находится в режиме ожидания (<u>кас. 36</u>).

Беспроводные соединения Bluetooth™

Connect

Disconnect

Источник входных сигналов: Bluetooth (DOCK)

Включение и отключение беспроводных соединений Bluetooth (ыс. 38).

Выберите "Connect", чтобы установить беспроводное соединение. Выберите "Disconnect", чтобы отключить беспроводное соединение.

Спаривание беспроводного Bluetooth[™]-приемника аудиосигнала с используемым компонентом Bluetooth

Pairing

Источник входных сигналов: Bluetooth (DOCK) Спаривание беспроводного устройства Bluetooth с данным приемником (<u>кас. 37</u>).



• "No Signal" будет отображаться, если сигналы не принимаются, а "---" будет отображаться, если данный аппарат не может распознать поступающий сигнал.

• Во время воспроизведения битовая скорость может изменяться.

УСТАНОВКА

Установка различных функций (меню Setup)

С помощью меню Setup можно настраивать установки различных функций данного аппарата.

Отображение и установка меню Setup

Нажмите кнопку **ВSETUP** на пульте ДУ.

setup 🐃 👘 📲

2 Воспользуйтесь кнопками ВКурсор △ / ▽ для выбора нужного меню и нажмите кнопку <u>9ENTER</u>.

Категории меню Setup

SETUP

8 SETUP

9 ENTER

9 RETURN

9 Kypcop $\triangle / \bigtriangledown / \triangleleft / \triangleright$

Speaker Setup	Управление установками для колонок.
Sound Setup	Управление установками для вывода аудиосигнала.
Func. Setup	Управление установками для упрощения эксплуатации ресивера, например функциями присвоения меток источнику входного сигнала и автоматического перехода в режим ожидания.
HDMI Setup	Управление настройками для HDMI, например функциями управления HDMI.
DSP Parameter	Установка параметров для программ звукового поля.
Memory Guard	Защита настроек от случайного изменения.



Пример: меню Sound Setup

Воспользуйтесь кнопками ⑨Курсор △ / ▽ для перемещения по подменю в поисках нужной установки и нажмите кнопку ⑨ENTER.



Изменить другие пункты можно путем повторения шагов 4 и 5.

Для возврата к предыдущему экрану также можно использовать курсор **9RETURN**.

6 Нажмите кнопку **ВSETUP** для выхода из меню Setup.

В течение нескольких секунд после закрытия меню Setup клавиши пульта ДУ могут не функционировать. Если это произойдет, повторно выберите источник входного сигнала.

o 🔘

88°8 III II 🗛

Пункты меню Setup

Меню Setup



Ru **42**

УСТАНОВКА Установка различных функций (меню Setup)

Управление установками для колонок

SETUP	^{vol.} _ 비금·급
🔹 Speaker	

Подменю Speaker Setup

Config	Ручная регулировка параметров колонок, например, размера колонки (мощности воспроизводимого звука) и обработки низкочастотного аудиосигнала.
Level	Ручная регулировка громкости каждой колонки.
Distance	Ручная регулировка мощности каждой колонки в зависимости от расстояния до точки прослушивания.
Equalizer	Выбор эквалайзера для регулировки характеристик выходного сигнала колонки.
Test Tone	Генерация тестовых тональных сигналов.

В Ручная настройка колонки

Config

Регулировка выходных характеристик колонок в зависимости от установленных вручную параметров. В подменю Config можно выбрать характеристику размера колонки (Large или Small). Выберите размер (мощность воспроизводимого звука), соответствующую имеющимся колонкам.



В случае установки размера колонки в положение "Small" низкочастотные компоненты настроенных колонок будут воспроизводиться через сабвуфер (или через фронтальные колонки, если сабвуфер отсутствует).

Subwoofer

Подтверждение параметров сабвуфера.

Чеѕ (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае подключения сабвуфера. Во время воспроизведения аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотный аудиосигнал других каналов будет воспроизводиться сабвуфером. 1
None	Выберите данную опцию в случае, если сабвуфер не подключен. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотный аудиосигнал других каналов будут воспроизводиться фронтальными колонками.

Front

Выбор размера (мощности воспроизводимого звука) фронтальных колонок. **©2**

Small (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае маленьких колонок. Низкочастотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться сабвуфером. 23
Lar9e	Выберите данную опцию в случае больших колонок. Все частотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.

Center

Выбор размера центральных колонок.

None	Выберите данную настройку в случае, если центральная колонка не подключена. Аудиосигнал центрального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.
Small (по умолчанию)	Выберите данную настройку в случае подключения маленькой центральной колонки.
Lar9e	Выберите данную настройку в случае подключения большой центральной колонки.

Sur. LR

Выбор размера колонок окружающего звучания.

None	Выберите данную опцию в случае, если колонки окружающего звучания не подключены. Аудиосигналы канала окружающего звучания будут воспроизводиться фронтальными колонками.
Small (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае небольших колонок окружающего звучания.
Lar9e	Выберите данную опцию в случае больших колонок окружающего звучания.

- 1: Включение установки "Extra Bass" позволяет воспроизводить низкочастотный аудиосигнал как через сабвуфер, так и через фронтальные колонки.
- 2: Если для параметра "Subwoofer" установлено значение "None", можно только выбрать значение "Large." Если для передней колонки выбран параметр "Small", то если для параметра "Subwoofer" изменить значение на "None", то оно автоматически изменится на "Large."
- З: Включение установки "Crossover" позволяет устанавливать частотные компоненты аудиосигналов, передаваемые от фронтальных колонок на сабвуфер.





Crossover

Установка нижнего предела низкочастотного компонента, выводимого через колонки, размеры которых установлены в положение "Small" Аудиосигнал с частотой ниже этого уровня будет выводиться через сабвуфер или фронтальные колонки. ***1**

40 Гц	110 Гц
60 Гц	120 Гц
80 Гц (по умолчанию)	160 Гц
90 Гц	200 Гц
100 Гц	

SWFR Phase

Установка фазы сабвуфера при недостаточном уровне или нечетком воспроизведении низкочастотного аудиосигнала.

NRM	Фаза сабвуфера не изменяется.
(по умолчанию)	
REV	Инвертирование фазы сабвуфера.

Extra Bass

Позволяет воспроизводить низкочастотные компоненты фронтального канала только через сабвуфер или одновременно через сабвуфер и фронтальные колонки.

0ff (по умолчанию)	В зависимости от размера фронтальных колонок, низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся любыми фронтальными колонками или сабвуфером.
On	Низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся сабвуфером и фронтальными колонками.

При установке опции "Subwoofer" в положение "None", установка "Extra Bass" отключается.

Управление громкостью каждой колонки

Level

Регулировка громкости каждой колонки по отдельности. Воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** \triangle / ∇ для выбора нужной колонки и отрегулируйте громкость с помощью кнопок **ЭКурсор** $\triangleleft / \triangleright$.

FL	Фронтальная левая колонка
FR	Фронтальная правая колонка
С	Центральная колонка
SL	Левая колонка окружающего звучания
SR	Правая колонка окружающего звучания
SWFR	Сабвуфер

Диапазон настройки	от -10,0 дБ до +10,0 дБ
Установка по умолчанию	0 дБ (FL / FR / SWFR) -1,0 дБ (C / SL / SR)
Шаг регулировки	0,5 дБ

Установка вручную расстояния до колонки

Distance

Регулировка задержки, с которой колонки воспроизводят аудиосигнал таким образом, чтобы звуки от колонок одновременно достигали положения прослушивания.

Выбор единицы измерения регулировки

Воспользуйтесь кнопками **9Курсор** △ / ▽ для отображения опции "Unit", а затем воспользуйтесь кнопками **9Курсор** ⊲ / ▷ для выбора единицы длины (в метрах или футах).

Установка расстояний для каждой колонки

Воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** △ / ▽ для отображения колонки, которую необходимо настроить, а затем воспользуйтесь кнопками **ЭКурсор** ⊲ / ▷ для установки расстояния от колонки до положения прослушивания.

Unit	Выбор единицы измерения расстояния (в метрах или футах).
Front L	Фронтальная левая колонка
Front R	Фронтальная правая колонка
Center	Центральная колонка
Sur. L	Левая колонка окружающего звучания
Sur. R	Правая колонка окружающего звучания
SWFR	Сабвуфер

Диапазон настройки	от 0,30 до 24,0 м (1,0 ft до 80,0 ft)
Установка по умолчанию	3,00 м (10,0 ft) (Front L/Front R/SWFR) 2,60 м (8,5 ft) (Center) 2,40 м (Sur. L/Sur. R)
Шаг регулировки	0,10 м (0,5 ft)



^{1:} Если сабвуфер оснащен управлением громкостью или управлением частотой кроссовера, установите частоту кроссовера на максимум, а громкость на половину (или немного ниже).



Регулировка качества звука с помощью эквалайзера

Equalizer

Регулировка качества звука тональности с помощью параметрического или графического эквалайзера.

EQ Select

Выберите тип эквалайзера.

ΡΕΩ	Использование параметрического эквалайзера для регулировки качества звука. Выбор этой установки позволяет применить установки, полученные с помощью функции YPAO (<u>вс. 21</u>). 21
GEQ (по умолчанию)	Использование графического эквалайзера для регулировки качества звука. Нажимая кнопку ЭЕNTER, можно регулировать характеристики графического эквалайзера.
Off	Эквалайзер не используется.

Регулировка графического эквалайзера

- При отображении индикации "EQ Select" воспользуйтесь кнопками укурсор
 Для выбора опции "GEQ" и нажмите кнопку ENTER.
- Убедитесь, что появилась индикация "Channel" и воспользуйтесь кнопками ⑨Курсор ⊲/▷ для выбора колонки, для которой необходимо отрегулировать эквалайзер.



∩ Несколько раз нажмите кнопку <a>[9]Kypcop

Увеличение громкости: нажмите кнопку **УКурсор** . Уменьшение громкости: нажмите кнопку **УКурсор** .



лля выбранно

для выбранной частоты

Диапазон частот	63 Γιι/160 Γι/400 Γιι/1 κΓιι/2,5 κΓιι/6,3 κΓιι/ 16 κΓιι
Диапазон настройки	от -6,0 дБ до +6,0 дБ
Установка по умолчанию	0 дБ
Шаг регулировки	0,5 дБ

Можно воспользоваться кнопками **ЭКурсор** △ / ⊽ для выбора другой частоты или вернуться к шагу 2. Повторите шаги 2-3 для регулировки тональности в соответствии со своими предпочтениями.

4 После завершения регулировки нажмите кнопку **8**SETUP для выхода из меню Setup.

Генерация тестовых тональных сигналов

Test Tone

Включение или выключение генератора тестового сигнала.

0ff (по умолчанию)	Тестовые тональные сигналы не генерируются.
0n	Генерация тестовых тональных сигналов. Пока будет выбрана опция "On", тестовые сигналы будут воспроизводиться непрерывно.

Тестовые тональные сигналы можно использовать в различных обстоятельствах. Например, можно регулировать установки громкости и баланса для каждой колонки, либо после каждой регулировки установок внутреннего графического эквалайзера можно прослушать действительный эффект во время управления данным аппаратом. Выключите тестовый тональный сигнал по завершении выполнения регулировок.

1: Использование функции YPAO для выполнения акустического измерения автоматически приводит к выбору опции "PEQ" "PEQ" не появится, если процесс измерения не был проведен хотя бы один раз.



Установка различных функций (меню Setup)

Настройка функции вывода аудиосигнала данного аппарата



Подменю Sound Setup

Lipsync	Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.
Adaptive DRC	Автоматическая регулировка уровня звука для того, чтобы сделать даже слабые звуки более громкими.
D.Ran9e	Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения цифрового аудиосигнала.
Max Volume	Установка максимальной громкости для данного ресивера.
Init.Volume	Установка начальной громкости во время включения данного ресивера.

Синхронизация вывода аудио/ видеосигнала

Lipsync

Регулировка задержки между выводом аудиосигнала и видеосигнала (функция синхронизации изображения и речевых сигналов).

HDMI Auto

Если телевизор поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов, при подключении к телевизору через HDMI время задержки регулируется автоматически.

Off	Выберите данную настройку, если подключенный телевизор не поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов, или если данную функцию не нужно использовать. Установите время коррекции в положение "Manual".
0n (по умолчанию)	Выберите данную настройку, если телевизор поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов. Точно отрегулируйте время коррекции в пункте "Auto".

Auto

Точно отрегулируйте время задержки вывода аудиосигала путем ввода времени коррекции, что обеспечивается при установке опции "HDMI Auto" в положение "On".

Диапазон настройки	от 0 до 240 мс
Шаг регулировки	1 мс

Manual

Ручная настройка времени коррекции. Выберите данную настройку, если телевизор не поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов, или если опция "HDMI Auto" установлена в положение "Off".

Диапазон настройки	от 0 до 240 мс
Шаг регулировки	1 мс
Установка по умолчанию	0 мс

Автоматическая регулировка уровня звука для того, чтобы сделать даже слабые звуки более громкими

Adaptive DRC

Регулировка динамического диапазона в сочетании с уровнем громкости (от минимального до максимального). При воспроизведении аудиосигнала ночью или с низкой громкостью рекомендуется установить данный параметр в положение "On." 21

0ff	Отсутствие автоматической настройки
(по умолчанию)	динамического диапазона.
On	Автоматическая настройка динамического диапазона.

При включении функции Auto динамический диапазон будет регулироваться следующим образом.



Громкость: высокая

🖥 1 : Установка Adaptive DRC также эффективна при использовании наушников.



Автоматическая регулировка динамического диапазона Dolby Digital и DTS

D.Range

Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения аудиосигналов битового потока (Dolby Digital и DTS).

Min/Auto	(Min) Установка динамического диапазона, подходящего для низкой громкости или тихого окружения, например, ночью, для сигналов битового потока за исключением сигналов Dolby TrueHD. (Auto) Регулировка динамического диапазона для сигналов Dolby TrueHD на основе информации о входном сигнале.
Std	Регулировка динамического диапазона при оптимальной громкости для обычного домашнего использования.
Мах (по умолчанию)	Воспроизведение аудиосигнала без регулировки динамического диапазона.

Установка максимальной громкости

Max Volume

Установка максимального уровня громкости таким образом, аудиосигнал не воспроизводился слишком громко. Установка по умолчанию значения +16,5 дБ позволяет достичь наивысшей громкости.

Диапазон настройки	от -30,0 дБ до +15,0 дБ / +16,5 дБ (Максимальная громкость)
Установка по умолчанию	+16,5 дБ
Шаг регулировки	5,0 дБ

Установка начальной громкости

Init.Volume

Установка начальной громкости во время включения данного ресивера. В случае установки данного параметра в положение "Off" громкость будет установлена на уровне, при котором ресивер был переведен в режим ожидания последний раз. 🖬

Диапазон настройки	Off, Mute, от -80 дБ до +16,5 дБ
Установка по умолчанию	Off
Шаг регулировки	0,5 дБ

.... 🔘

Установка различных функций (меню Setup)

Установка функций HDMI



Подменю HDMI Setup

Control	Включение или выключение управления HDMI.
TVAudio ğ2	Выбор автоматически выбранного аудиовхода в сочетании с работой телевизора при включении управления HDMI.
ARC 🗳 2	Передача аудио/видеосигнала, выводимого на телевизор, и аудиосигнала, выводимого с телевизора, через один кабель HDMI.
Audio 🏹 2	Выбор устройства вывода аудиосигнала, подключенного к данному аппарату через гнезда HDMI.

Ru 47

4

4

1: В случае установки опции "Max Volume" в более низкий уровень, чем "Init.Volume", установка "Max Volume" будет иметь приоритет.

2: Если для параметра "Control" установлено значение On, появятся пункты "TVAudio" и "ARC". Если для параметра "Control" установлено значение Off, появится пункт "Audio".

УСТАНОВКА

Функционирование ресивера через телевизор (управление HDMI)

Control

Установите функцию управления HDMI в положение "On" для работы с устройствами, подключенными через HDMI. Если телевизор или другой внешний компонент поддерживают управление через HDMI (например, Panasonic VIERA Link), можно использовать пульты ДУ этих устройств для управления некоторыми функциями этих устройств и синхронизации этого аппарата с работой этих устройств.

См. раздел "Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время

прослушивания аудиосигнала телевизора" (<u>кес. 55</u>) для получения инструкций.

Оff (по умолчанию)	Установка управления HDMI в положение "Off".
On	Установка для параметра управления HDMI значения "On".

При подключении данного аппарата к устройствам HDMI, не поддерживающим функцию управления HDMI, эти функции не будут работать.

Выбор источника входного сигнала для назначения аудиовхода для телевизора

TVAudio

Выберите источник входного сигнала, подходящий для операций, выполняемых на телевизоре при включенной функции управления HDMI.

При использовании телевизора, который поддерживает фукнцию обратного аудиоканала, при включенной этой функции аудиовход для телевизора назначается для источника входного сигнала, выбранного здесь. [•]1

AV1 B AV5	Назначение какого-либо источника входного сигнала AV1-5 для аудиовхода с телевизора.
AUDIO1/AUDIO2	Назначение источника входного сигнала AUDIO1 или AUDIO2 для аудиовхода с телевизора.
Установка по умолчанию	AV4

- "TVAudio" отображается только в случае установки функции управления HDMI (Control) в положение "On".
- См. раздел "Использование функции управления HDMI" (ыс. 54) для получения инструкций по установке.
- Для получения подробных сведений о вводе аудиосигнала с телевизора см. раздел "Прослушивание телевизионного аудиосигнала" (ызс. 14).

Прослушивание телевизионного аудиосигнала через один кабель HDMI (обратный аудиоканал)

ARC

Функцию обратного аудиоканала можно включить или выключить. При использовании телевизора, который поддерживает функцию обратного аудиоканала, при включенной этой функции аудиовыход телевизора передает сигнал на данный аппарат через кабель HDMI. Аудиовход телевизора для данного аппарата рассматривается в качестве выбранного источника входного сигнала в "TVAudio". 🕯 1

С помощью данной функции не нужно подключать аудиовыход телевизора (цифровой аудиовыход или аналоговый аудиовыход) к данному аппарату.

0ff	Установка обратного аудиоканала
(по умолчанию)	в положение "Off"
On	Установка обратного аудиоканала в положение "On"

Установка различных функций (меню Setup)

Если звук телевизора вводится на аппарат с помощью функции обратного аудиоканала, на дисплее передней панели отображается "TV".



- "ARC" отображается только в случае установки для функции управления HDMI (Control) значения "On".
- См. раздел "Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией обратного канала" (<u>сес. 56</u>) для получения инструкций по установке.

Изменение назначения вывода входных аудиосигналов HDMI

Audio

Выберите, будет ли воспроизводиться аудиосигнал с внешнего компонента, например, BD/DVD-проигрывателя, подключенного через HDMI, через данный аппарат или через телевизор.

Ам⊧ (по умолчанию)	Вывод аудиосигнала только через данный аппарат. В случае выбора данной установки внешний компонент будет выводить аудиосигнал в формате, совместимом с данным аппаратом.
τv	Вывод аудиосигнала только через телевизор. В случае выбора данной установки внешний компонент будет выводить аудиосигнал в формате, совместимом с телевизором. 22
Amp+TV	Вывод аудиосигнала с телевизора и данного аппарата. Когда выбран данный параметр, внешний компонент выводит аудиоформат, совместимый с телевизором.

"Audio" отображается только в случае установки функции управления HDMI (Control) в положение "Off".

1: При включенной функции обратного аудиоканала, использование гнезда, выбранного для источника входного сигнала, невозможно.

2: В случае выбора опции "TV" звук не будет выводиться через колонки данного аппарата.



УСТАНОВКА Установка различных функций (меню Setup)



8 SETUP

9 ENTER

9 RETURN

9 Kypcop $\triangle / \bigtriangledown / \triangleleft / \triangleright$

Настройка ресивера в режим, более удобный для пользования



Подменю Func. Setup

Input Rename	Изменение названий источников входного сигнала.
AutoPowerDown	Переход в режим ожидания.
Dimmer	Установка яркости дисплея передней панели.

Изменение названий источников входных сигналов

Input Rename

Изменение названий источника входного сигнала, отображаемых на дисплее передней панели. Название источника входного сигнала можно менять, выбрав его из списка шаблонов, либо создав собственное название.

Выбор шаблона

Выберите опцию "Input Rename" в меню Setup и нажмите кнопку <u>9ENTER</u>.



Переименование источника входного

2 Выберите источник входного сигнала, который нужно переименовать, с помощью кнопок ⑨Курсор △ / ▽. Воспользуйтесь кнопками Я ⊲ / ▷ для выбора нового названия из следующих шаблонов.

Blu-ray	Satellite
DVD	VCR
SetTopBox	Таре
Game	MD
TV	PC
DVR	iPod
CD	HD DVD
CD-R	(пробел)



Подтвердите новое отображаемое название, нажав кнопку **9RETURN**. Нажмите кнопку **8SETUP** для выхода из меню Setup.

Чтобы отменить изменение названия, выберите оригинальное название, а затем нажмите кнопку **9RETURN** для выхода из функции переименования.

Ввод оригинального названия

- Выберите опцию "Input Rename" в меню Setup и нажмите кнопку <u>9</u>ENTER.
- Выберите источник входного сигнала,

8** 🎟 🕄

- 🚄 который нужно переименовать,
 - с помощью кнопок 9Курсор \triangle / ∇ .



Воспользуйтесь кнопками ЭКурсор △ / ▽ для выбора знаков, которые нужно изменить, и воспользуйтесь кнопками ЭКурсор ⊲ / ⊳ для ввода этих знаков.

Для источника входного сигнала доступны следующие знаки.

- A Z, a z
- от 0 до 9
- Символы (#, *, -, + и т.п.)
- Пробел

L

- Повторяйте шаг 4 до тех пор, пока

не будет введено новое название источника входного сигнала.



- 🔁 Подтвердите новое отображаемое
- название, нажав кнопку **9ENTER**. Нажмите кнопку **8SETUP** для выхода из меню Setup.

Чтобы отменить изменение названия, нажмите кнопку **9**RETURN.



Если оставить данный аппарат без управления, он автоматически переходит в режим ожидания

AutoPowerDown

Если в течение продолжительного периода времени не управлять данным аппаратом и не пользоваться пультом ДУ, аппарат автоматически перейдет в режим ожидания (функция Auto Power Down). Настройка по умолчанию для данной функции – "8hours". Можно изменить интервал времени, по истечении которого данный аппарат перейдет в режим ожидания.

Off	Функция Auto Power Down отключена.
4hours	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение четырех часов.
8hours (по умолчанию)	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение восьми часов.
12hours	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение двенадцати часов.

Аппарат начнет обратный отсчет за 30 секунд до перехода в режим ожидания. Нажатие какой-либо кнопки на пульте ДУ во время обратного отсчета отменяет переход в режим ожидания и переустановливает таймер.

Установка яркости дисплея передней панели

Dimmer

Установка яркости дисплея передней панели.

Уменьшение значения приводит к уменьшению яркости дисплея.

Диапазон настройки	от -4 до 0
Установка по умолчанию	0

Установка параметров программы звукового поля

Можно устанавливать параметры для программ звукового поля (ызс. 51).



Запрет на изменение установок



Запрет на изменение установок, позволяющий предотвратить изменения установок меню Setup по неосторожности.

0ff (по умолчанию)	Параметры не защищены.
On	Запрет на изменение установок в меню Setup до возврата в положение "Off". В случае установки в положение "On" при попытке изменения установок на аппарате будет отображаться индикация "Memory Guard!".



УСТАНОВКА



8 SETUP 9 Kypcop $\triangle / \bigtriangledown / \triangleleft / \triangleright$ 9 ENTER

Установка параметров программы звукового поля

Несмотря на то, что программы звукового поля, скорее всего, устроят вас с параметрами по умолчанию, можно отрегулировать эффекты путем установки элементов (параметров) звукового поля. Для выполнения регулировки звуковых эффектов, подходящих для акустических условий источников аудио/видеосигнала или комнат, выполните следующие операции.

Установка параметров ЗВУКОВОГО ПОЛЯ

Нажмите кнопку **8**SETUP для отображения меню Setup.

Воспользуйтесь кнопками 9 Курсор \triangle / ∇ для выбора опции "DSP Parameter" и нажмите кнопку 9 ENTER.



Воспользуйтесь кнопкой 9Курсор ⊲ / ⊳ для выбора программы звукового поля, которую необходимо отредактировать.



Программа звукового поля будет отредактирована

Воспользуйтесь кнопками 9 Курсор \triangle / ∇ для выбора параметра, который необходимо изменить, и воспользуйтесь кнопками 9 Курсор </ / ▷ для изменения данного параметра.



Параметр звукового поля

Возможные значения

При наличии нескольких параметров в настраиваемой программе звукового поля. повторяйте шаг 4, если необходимо изменить другие параметры.

- После завершения изменения нажмите кнопку **8**SETUP, чтобы закрыть меню Setup.
- Для инициализации параметров звукового поля

Для установки параметров программы звукового поля обратно к значениям по умолчанию, во время редактирования нажмите несколько раз кнопку 9 Курсор ⊽ для выбора опции "Initialize" и нажмите кнопку 9 Курсор ⊳.

После отображения индикации "Press Again >" снова нажмите кнопку 9 Курсор ⊳ для инициализации.



Для отмены операций нажмите кнопку 9 Курсор < после появления индикации "Press Again" и вернитесь к первоначальной индикации.

Параметры CINEMA DSP

DSP Level

Изменение уровня эффекта (уровня добавляемого эффекта звукового поля). Уровень эффекта звукового поля можно отрегулировать во время проверки звукового эффекта.

Диапазон настройки	от -6 дБ до 0 дБ до +3 дБ
Установка по умолчанию	0 дБ

Отрегулируйте опцию "DSP Level" следующим образом:

- Слишком мягкий звук эффекта.
- Нет различий между эффектами программ звукового поля.
- → Увеличьте уровень эффекта.
- Звук приглушен.
- Добавляется слишком сильный эффект звукового поля.
- \rightarrow Уменьшите уровень эффекта.





УСТАНОВКА Установка параметров программы звукового поля

Параметры, которые можно использовать в определенных программах звукового поля

Только 2ch Stereo

Direct

Автоматический обход цепи DSP и цепи контроля тональности в зависимости от условия контроля тональности и т.п. при воспроизведении источника аналогового звукового сигнала. Позволяет прослушивать звук более высокого качества.

Auto (по умолчанию)	Вывод звука путем обхода цепи DSP и цепи контроля тональности, когда оба параметра контроля тональности "Bass" и "Treble" установлены в положение 0 дБ.
Off	Не обходить цепь DSP и цепь контроля тональности.

Только 5ch Stereo

CT Level

Регулировка громкости центрального канала. 🖬

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Установка по умолчанию	100%

SL Level

Регулировка громкости левого канала окружающего звучания. 🖗 1

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Установка по умолчанию	100%

SR Level

Регулировка громкости правого канала окружающего звучания. 🖗 1

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Установка по умолчанию	100%

Только Straight Enhancer/5ch Enhancer

EFCT LVL

Регулировка уровня эффекта режима улучшения звучания сжатых форматов музыки.

Hi9h (по умолчанию)	Стандартный эффект.
Low	Установка избыточного выделения высокочастотных сигналов источника.

Параметры, которые можно использовать в декодере окружающего звучания

DI Только PLII Music

Panorama

Настройка глубины фронтального звукового поля. Передача звука левого/правого фронтального каналов на колонки окружающего звучания и фронтальные колонки для воспроизведения эффекта панорамы.

Off	Выключение эффекта.
(по умолчанию)	
0n	Включение эффекта.

CT Width

Расширение звука центрального канала на левую и правую фронтальные колонки в соответствии с потребностями или предпочтениями. Установите данный параметр в значение 0 для вывода центрального звука только через центральную колонку, или в значение 7 для вывода его только через левую/правую фронтальную колонку.

Диапазон настройки	от 0 до 7
Установка по умолчанию	3

Dimension

Регулировка разницы между уровнем фронтального звукового поля и уровнем звукового поля окружающего звучания. Можно регулировать разницу в уровне, создаваемую программным обеспечением для воспроизведения, чтобы получить нужный звуковой баланс. Окружающее звучание будет усиливаться при изменении значения в отрицательную сторону, а фронтальный звук будет усиливаться при изменении значения в положительную сторону.

Диапазон настройки	от -3 до +3
Установка по умолчанию	0

В случае выбора опции Neo: 6 Music

C.Image

Настройка вывода фронтальных левого и правого каналов по отношению к центральному каналу для более или менее сильного выражения центрального канала.

Диапазон настройки	от 0,0 до 1,0
Установка по умолчанию	0,3

1: Не отображается в случае, если колонки установлены в режим бездействия.



УСТАНОВКА

Настройка расширенных функций по мере надобности (меню Advanced Setup)

Меню Advanced Setup можно использовать для инициализации аппарата и других полезных расширенных функций. Управление меню Advanced Setup можно осуществлять следующим образом.

Отображение/установка меню Advanced Setup

 Установите данный аппарат в режим ожидания.

BD DVD TV

7 SCENE

9 Kypcop ⊲

Нажмите кнопку Ф, одновременно нажав и удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели.

Отпустите кнопки после появления меню "ADVANCED SETUP" на дисплее фронтальной панели.

Примерно через 3 секунды будут отображены пункты главного меню.



REMOTE ID -ID1

3 Воспользуйтесь кнопкой PROGRAM для выбора элемента, который будет установлен, из следующих элементов. В меню Advanced Setup можно установить следующие параметры.

REMOTE ID	Изменение идентификационного кода ДУ ресивера.
INIT	Инициализация различных установок для данного аппарата.

- Несколько раз нажмите кнопку STRAIGHT для выбора значения, которое необходимо изменить.
- Переключите этот аппарат в режим
 ожидания. а затем снова включите его.

Установки будут задействованы, и аппарат будет включен. В случае выбора инициализации она будет выполнена при следующем включении аппарата.

Предотвращение перекрытия сигналов ДУ при использовании нескольких ресиверов Yamaha

REMOTE ID -ID1

Пульт ДУ данного аппарата может получать сигналы от ресивера, имеющего идентичные идентификационные коды (идентификационные коды ДУ). При использовании нескольких ресиверов Yamaha AV можно установить для каждого пульта ДУ уникальный идентификационный код, соответствующие его ресиверу.

И наоборот, при установке одного идентификационного кода ДУ для всех ресиверов, можно использовать один пульт ДУ для управления 2 ресиверами.

ID1 (по умолчанию)	Получение сигналов ДУ, установленных в ID1.
ID2	Получение сигналов ДУ, установленных в ID2.

Для изменения идентификационного кода ДУ

- Для установки в положение ID1 Нажмите кнопку 9Курсор < и "BD/DVD" в разделе 7SCENE на 3 секунды или дольше.

Инициализация различных установок для данного аппарата

INIT- CANCEL

Инициализация различных установок, сохраненных в данном аппарате, и возврат их обратно к установкам по умолчанию. Выберите элементы для инициализации из следующего списка.

DSP PARAM	Инициализация всех параметров для программ звукового поля.
ALL	Переустановка данного аппарата к начальным заводским установкам.
САНСЕL (по умолчанию)	Не инициализировать.







УСТАНОВКА

Использование функции управления HDMI

Данный аппарат поддерживает функцию управления HDMI, которая позволяет управлять внешними компонентами через HDMI. Если подключить устройства, поддерживающие функцию управления HDMI (например, телевизоров, совместимых с Panasonic VIERA Link, рекордеров дисков DVD/Blu-ray и т.п.) 1, можно выполнять следующие операциями с использованием пульта ДУ любого из этих устройств:

- Синхронизация питания (включение/режим ожидания)

- Управление громкостью, включая приглушение
- Изменение громкости аудиосигнала, выводимого устройством (телевизором или данным аппаратом)



ПРИМЕЧАНИЕ

Ниже приведен пример подключения данного аппарата, телевизора и DVD-рекордера. Выполните инструкции в руководствах к телевизору и DVDрекордеру, а также перечисленные ниже указания.

- Установите функцию управления HDMI телевизора в положение "On"
- Выполните инструкции по подключению AVусилителя и подключите этот аппарат к телевизору

Подключите телевизор, DVD-рекордер,
 поддерживающий управление HDMI, к
 выходному гнезду HDMI данного аппарата.

👝 Включите телевизор и данный аппарат.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора для получения информации об управлении внешними компонентами.

3 Нажмите кнопку **8**SETUP. **2**

4 Воспользуйтесь кнопками Вкурсор △ / ▽ для выбора опции "HDMI Setup" и нажмите кнопку **9ENTER**.



Убедитесь, что выбрана опция "Control", а затем воспользуйтесь кнопками Воспользуйтесь кнопками Выбора опции "On".



Нажмите кнопку **ВSETUP** по завершении изменения настройки.

5 Установите для функции управления HDMI телевизора/DVD-рекордера значение "On".

Обратитесь к инструкциям по эксплуатации этих устройств.

🔫 Выключите телевизор.

Другие синхронизированные устройства с управлением HDMI будут выключены вместе с телевизором. Если они не синхронизированы, выключите их вручную.

Включите телевизор.

Убедитесь, что данный аппарат включился вместе с телевизором. Если он выключен, включите его вручную.

9 Измените установку входа телевизора на входное гнездо, подключенное к данному

аппарату (например, HDMI1).

При подключении к данному аппарату DVDрекордера, поддерживающих функцию управления HDMI, включите его.

Ресивер	Убедитесь, что был выбран источник входного сигнала для DVD-рекордера. В случае выбора другого источника входного сигнала измените его вручную.
Телевизор/	Убедитесь, что видеосигнал с рекордера
DVD-рекодер	надлежащим образом принимается телевизором.

Выполнение операций 1-10 не потребуется более, чем дважды.

- Убедитесь, что данный аппарат
- синхронизирован с телевизором надлежащим образом путем выполнения следующих операций с помощью пульта ДУ телевизора.
 - Включение/Выключение питания
 - Управление громкостью

4

88°8 m: L

o ()

 Переключение между источниками выходного аудиосигнала

Если данный аппарат не синхронизирован с операциями по управлению питанием телевизора, проверьте, установлена ли функция управления HDMI в положение "On" для обоих устройств. Если они не будут надлежащим образом синхронизированы, проблема может быть решена с помощью отключения от розетки и повторного включения устройств, а также их выключения и повторного включения.

Ru 54

- 1: Рекомендуется при возможности использовать телевизоры и DVD/ ВD-рекордеры одного производителя.
- 2: См. раздел "Установка различных функций (меню Setup)" (<u>сес. 42</u>) для получения подробной информации по меню Setup.



Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время прослушивания аудиосигнала телевизора

Если управление HDMI (ыс. 54) функционирует надлежащим образом, источник входного сигнала данного аппарата автоматически изменится в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре. Входным гнездом по умолчанию является AV4. При подключении оптического цифрового гнезда AV4 к выходному аудиогнезду телевизора можно будет сразу же прослушивать через данный аппарат звук телевизора.



🛞 YAMAHA

8 SETUP 9 Kypcop △ / ▽ / ⊲ / ⊳ 9 ENTER Чтобы использовать другие гнезда для подачи аудиосигналов с телевизора, выполните следующую процедуру.

Соедините данный аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.

2 Подключите к данному аппарату аудиовыход телевизора.

Для подачи аудиосигналов телевизора доступны перечисленные ниже входные гнезда. Используйте тот же самый тип гнезда, который используется для телевизора.

Выходное гнездо телевизора	Входное гнездо
Оптический цифровой аудиовыход	AV1 или AV4 (по умолчанию)
Коаксиальный цифровой аудиовыход	AV2 или AV3
Аналоговый стереовыход	AV5, AUDIO1 или AUDIO2

Доступные входные гнезда



Использование функции управления HDM

З Нажмите кнопку **BSETUP.** ©1

Воспользуйтесь кнопками ВКурсор △ / ▽ для выбора опции "HDMI Setup" и нажмите кнопку ■ENTER.



Убедитесь, что выбрана опция "Control", а затем воспользуйтесь кнопками ⑨Курсор





7 Нажмите кнопку **ВSETUP** по завершении изменения данных установок.

Если телевизор впредь будет передавать выходные аудиосигналы, данный аппарат будет автоматически переключаться на источник входного сигнала, выбранный в шаге 6.

1: См. раздел "Установка различных функций (меню Setup)" (<u>ес. 42</u>) для получения подробной информации по меню Setup.







Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией обратного канала

При использовании телевизора, поддерживающего функции HDMI и функцию обратного аудиоканала, аудио/видеовыход с данного аппарата на телевизор или аудиовыход с телевизора на данный аппарат могут передаваться через один кабель HDMI (функция обратного аудиоканала). Аудиосигналы, передаваемые с телевизора на данный аппарат, можно назначить на любой источник входного сигнала.

Соедините данный аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.



8 SETUP 9 Kypcop △ / ▽ / ⊲ / ⊳ 9 ENTER



Убедитесь, что выбрана опция "Control", а затем воспользуйтесь кнопками ⑨Курсор
/ ▷ для выбора опции "On".

HIMI ^{vol}- 18:3 (#Control::::::)());

- Нажмите кнопку இКурсор ⊽ для выбора опции "TVAudio" и выберите источник входного сигнала, который необходимо назначить для аудиосигналов HDMI с телевизора, с помощью кнопок இКурсор
- 6 Нажмите кнопку ᠑Курсор ▽ для выбора опции "ARC" и нажмите кнопку ᠑Курсор ▷ для выбора опции "On".

Функция Audio Return Channel будет включена.



1: См. раздел "Установка различных функций (меню Setup)" (вес. 42) для получения подробной информации по меню Setup.

Нажмите кнопку **8**SETUP. [•] 1

2: При включенной функции обратного аудиоканала, использование гнезда, выбранного для источника входного сигнала, невозможно.

Использование функции управления HDMI

7 Нажмите кнопку **8SETUP** по завершении изменения данных установок.

Если телевизор впредь будет передавать выходные аудиосигналы, данный аппарат будет автоматически переключаться на источник входного сигнала, выбранный в шаге 6.

Ru 56

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>

Поиск и устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

В случае если проблема не указана в таблице, или проблему не удалось устранить, выключите аппарат, отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Неисправности общего характера

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.	Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См.
Питание не включается.	Схема защиты сработала три раза подряд.	В качестве меры предосторожности, при срабатывании схемы защиты три раза подряд, возможность подачи	_	После отображения на передней панели обратного отсчета	Если не выполнялось никаких действий, это указывает на срабатывание функции Auto	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение источника.	-
		питания отключается. Обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.		аппарат переходит в режим ожидания.	Power Down.	В меню Setup "AutoPowerDown" ("Func. Setup" → "AutoPowerDown") увеличьте значение времени до перехода в режим ожидания или	50
Аппарат переходит в режим ожидания	Силовой кабель вставлен не полностью.	Подключите надлежащим образом силовой кабель к настенной розетке	_			выключите функцию Auto Power Down.	
вскоре после включения питания.	(При включении данного аппарата и отображении индикации "CHECK SP	переменного тока. Убедитесь, что кабели всех колонок между данным аппаратом и колонками подключены надлежащим образом.	<u>11</u>	"Internal Error" отображается на дисплее передней панели.	Произошла внутренняя ошибка.	Обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.	_
	WIRES!") Активирована схема защиты из-за того, что при включении данного аппарата кабель колонки			Внезапное отключение звука/ изображения.	Сработала схема защиты из- за короткого замыкания и т.д.	Убедитесь, что провода колонок не соприкасаются друг с другом, а затем снова включите аппарат.	-
	находился в закороченном состоянии.				Таймер сна отключил аппарат.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение	-
Аппарат не выключается или не работает надлежащим образом.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или излишнего статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Отсоедините силовой кабель от настенной розетки переменного тока, подождите примерно 30 секунд, а затем снова подсоедините.	_		1		L
	Возможно, разрядились батарейки в пульте ДУ.	Замените все батарейки.	4				
Аппарат переходит в режим ожидания.	Сработала схема защиты из- за короткого замыкания и т.д.	Убедитесь, что колонка с импедансом по крайней мере 6Ω.	_				

Ru 57

4

22°2 III :: L

o 🔘

Поиск и устранение неисправностей

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Отсутствует звук.	Входные или выходные кабели подключены неправильно.	Подключите кабели надлежащим образом. Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	<u>15</u>
	Если для соединения аппарата с внешним компонентом используется кабель DVI- HDMI, для вывода аудиосигнала на другой вход необходимо использовать входное аудиогнездо.	Отобразите меню входа HDMI Option для подключенного кабеля, выберите опцию "Audio In" и выберите гнездо, используемое для входного аудиосигнала.	<u>40</u>
	Колонки подключены ненадежно.	Надежно подключите колонки.	<u>11</u>
	Компоненты HDMI, подключенные к данному аппарату, не поддерживают стандарты защиты от копирования HDCP.	Подключите компоненты HDMI, поддерживающие стандарты защиты от копирования HDCP	<u>40</u>
	Аудиовход устройства настроен на воспроизведение через телевизор.	В меню Setup установите для параметра вывода аудиосигнала HDMI ("HDMI Setup" → 'Audio") значение, отличное от "TV".	<u>48</u>
	Не выбран подходящий источник сигналов.	Выберите подходящий источник сигналов с помощью ЭПереключатель входных сигналов (на пульте дистанционного управления).	<u>25</u>
	Низкий уровень громкости или звук отключен.	Увеличьте уровень громкости.	_
	От источника, например, с диска CD-ROM, поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести.	Используйте источник входных сигналов, которые могут воспроизводиться на данном аппарате.	_
Отсутствует изображение.	Для отображения содержимого на телевизоре используется видеогнездо (например, видеовход → выход HDMI), отличное от гнезда для входного видеосигнала.	Используйте видеогнезда одинакового типа (например, видеовход → видеовыход) для подключения к телевизору.	13
	На телевизоре не выбран соответствующий видеовход.	Выберите на телевизоре соответствующий видеовход.	—

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Не выводится звук через определенную колонку.	Колонка неисправна. Проверьте индикаторы колонки на дисплее передней панели. Если соответствующий индикатор горит, подключите другую колонку и проверьте вывод звука.	Если звук не выводится, данный аппарат, возможно, неисправен.	7
	Компонент для воспроизведения или колонки не подключены надлежащим образом.	Подключите кабели надлежащим образом. Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	<u>11, 15</u>
	Вывод через эту колонку отключен.	Проверьте индикаторы колонки на дисплее передней панели. Если соответствующий индикатор выключен, попытайтесь выполнить следующие действия. 1) Переключитесь на другой источник входного сигнала. 2) Звук не выводится через эту колонку при использовании выбранной программы звукового поля. Выберите другую программу звукового поля. 3) "None" возможно было выбрано для данной колонки на этом аппарате. Отобразите опцию "Speaker Setup" в мень Setup и установите соответствующие параметры для включения вывода через эту колонку ("Speaker Setup" → "Config").	<u>7, 43</u>
	Установлена минимальная громкость этой колонки в меню "Speaker Setup" в меню Setup.	Отобразите опцию "Speaker Setup" в меню Setup и отрегулируйте громкость ("Speaker Setup" \rightarrow "Level").	<u>44</u>
	(Если звук какого-либо канала почти не воспроизводится) Выходной баланс колонок не установлен правильно.	Отрегулируйте громкость каждой колонки в пункте "Level" в меню Setup ("Speaker Setup" → "Level").	<u>44</u>
	Звук может не выводиться через некоторые каналы в зависимости от источника входного сигнала или программы звукового поля.	Выберите другую программу звукового поля.	<u>26</u>



<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>

Поиск и устранение неисправностей

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Звук в основном	В случае применения	Выберите другую программу	26
выводится через	программы звукового поля	звукового поля.	
центральную	для монофонического		
колонку.	источника входного сигнала,		
	для некоторых декодеров		
	окружающего звучания звук		
	всех каналов будет		
	выводиться через		
	центральную колонку.		
Отсутствует	Аппарат находится в режиме	Нажмите кнопку 6STRAIGHT	27
звук от колонок	прямого декодирования и	(на пульте ДУ) для выхода из	
окружающего	воспроизводится	режима прямого декодирования.	
звучания.	монофонический источник.		
	Звук может не выводиться	Выберите другую программу	26
	через некоторые каналы	звукового поля.	
	в зависимости от источников		
	входного сигнала или		
	программ звукового поля.		
Отсутствует звук	Сабвуфер не подключен или	Убедитесь, что сабвуфер правильно	43
от сабвуфера.	выключен.	подключен, и в меню Setup	
		"Subwoofer" ("Speaker Setup" \rightarrow	
		"Config" \rightarrow "Subwoofer") установите	
		для сабвуфера значение "On".	
	Сабвуфер выключен.	Включите питание сабвуфера.	—
		Если сабвуфер имеет функцию	
		Auto Power Off, уменьшите установки	
		чувствительности этой функции.	
	Источник не содержит LFE		-
	(<u>ыс. 64</u>) или низкочастотных		
	сигналов.		
Невозможно	Используйте вход,	Выберите нужный источник входного	40
подобрать	подключенный к видеовыходу	сигнала (HDMI1-4 или AV1-2)	
правильную	внешнего компонента,	в качестве входного видеосигнала	
комбинацию аудио /	вместе с другим входным	и выберите источник входного	
видеогнезд.	аудиогнездом.	аудиосигнала "Audio In" в меню	
		Option.	

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Источники входного аудиосигнала не воспроизводятся в нужном формате цифрового аудиосигнала.	Подключенный компонент не настроен для вывода цифровых аудиосигналов в нужном формате.	Установите надлежащим образом компонент для воспроизведения, обратившись за информацией к инструкции по его эксплуатации.	_
Слышны шумовые помехи от цифрового или радиочастотного оборудования.	Аппарат расположен очень близко к другому цифровому или радиочастотному оборудованию.	Отодвиньте аппарат дальше от такого оборудования.	_
Слышен шум/гул.	Кабели подключены неправильно. Подключите аудиокабели надлежащим образом.	Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	_
	Воспроизводится диск DTS-CD.	Если сигнал битового потока DTS не подается на данный аппарат надлежащим образом, будет выводиться только шум. Подключите компонент для воспроизведения к данному аппарату с помоцью цифрового соединения и воспроизведите диск DTS-CD. Если данное положение не будет устранено, причина проблемы может быть в компоненте для воспроизведения. Обратитесь к производителю компонента воспроизведения для получения информации.	
Громкость не увеличивается или звук искажен.	Не включен компонент, подключенный к выходным гнездам данного аппарата.	Свойства AV-ресиверов таковы, что если компонент, подключенный к выходным гнездам данного аппарата, не включен, это может приводить к искажению звука или снижению громкости. Включите все компоненты, подключенные к данному аппарату.	_
	"Max Volume" установлен в низкое значение.	Установите его в более высокое значение.	<u>47</u>



Ru **60**

<u>م</u>

HDMI™

Тюнер (FM/AM)

FΜ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Слышится шум	Вы находитесь слишком	Проверьте подключения антенны.	20
во время приема стереофонической ЕМ-радиостанции	далеко от передатчика станции, либо поступает	Переключитесь в монофонический режим.	<u>30</u>
ты радиоотанции.	от антенны.	Замените наружную антенну более чувствительной многоэлементой антенной.	_
Искажение звука, невозможно добиться лучшего приема даже с использованием хорошей FM- антенны.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте высоту или направленность антенны, либо разместите ее в другом месте.	_
Невозможно настроиться на желаемую станцию	Вы находитесь в местности, удаленной от станции, либо поступает слишком слабый	тности, Замените наружную антенну более и, либо чувствительной многоэлементой слабый антенной.	
в режиме автоматической настройки.	сигнал от антенны.	Воспользуйтесь кнопками 4TUNING	<u>30</u>
"No Presets" отображается.	Отсутствуют сохраненные предустановленные станции.	Перед использованием сохраните станции, которые будут прослушиваться в качестве предустановленных станций.	<u>31</u>

° ···· ○ ५

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Мигает индикатор HDMI дисплея	Возникла ошибка в HDMI- подключении.	Попытайтесь повторно вставить кабель HDMI.	_
передней панели.		Убедитесь, что не подается видеосигнал HDMI, не поддерживаемый данным аппаратом (вход HDMI → меню Option → "Signal Info").	<u>40</u>
Отсутствует изображение или звук.	Количество компонентов превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые компоненты HDMI.	_
	Подключенный компонент HDMI не поддерживает широкополосную цифровую защиту авторских прав (HDCP).	Подключите компонент HDMI, поддерживающий HDCP.	_
(При использовании функции управления HDMI) звук телевизора не выводится через данный аппарат	Аудиовыход телевизора не подключен к данному аппарату или же установка в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре, не выполнена.	Подключите аудиовыход телевизора к данному аппарату, а затем выберите подсоединенный источник входных сигналов в "TVAudio" (меню Setup \rightarrow HDMI Setup \rightarrow TVAudio).	<u>48</u>
во время работы с пультом ДУ телевизора.	(При использовании функции обратного аудиоканала) Функция обратного канала не работает.	Убедитесь, что телевизор поддерживает функцию обратного аудиоканала. Установите для функции Audio Return Channel значение (меню Setup \rightarrow HDMI Setup \rightarrow ARC).	<u>48</u>

<u> 1РИЛОЖЕНИЕ</u>

Поиск и устранение неисправностей

AM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Невозможно настроиться на	Слабый сигнал или ослаблены соединения	Отрегулируйте ориентацию рамочной АМ-антенны.	<u>20</u>
желаемую станцию в режиме автоматической настройки.	антенны.	Настройтесь на станцию вручную.	<u>30</u>
Не работает автоматическая предустановка станций.	Автоматическая предустановка станций недоступна для АМ-станций.	Воспользуйтесь ручной предустановкой станций.	<u>31</u>
Слышится шум с потрескиванием и шипением.	Не подключена поставляемая рамочная АМ-антенна.	Подключите рамочную АМ-антенну соответствующим образом, даже если применяется внешняя антенна.	<u>20</u>
	Шумы могут быть вызваны молнией, флуоресцентной лампой, мотором, термостатом или другим электрическим оборудованием.	Полностью устранить шум очень сложно, однако его можно снизить, установив и заземлив надлежащим образом наружную АМ-антенну.	<u>20</u>
Слышится шум с гудением и воем.	Поблизости работает телевизор.	Отодвиньте аппарат подальше от телевизора.	_

Пульт ДУ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Пульт ДУ не работает или работает	Слишком большое расстояние или недопустимый угол.	Пульт ДУ работает в радиусе до 6 м при угле отклонения от оси передней панели не более 30 градусов.	_
неправильно.	Прямое попадание солнечных лучей или света (от инверторной флуоресцентной лампы, стробоскопа и т.п.) на сенсор ДУ аппарата.	Отрегулируйте угол попадания света или переместите данный аппарат.	_
	Слабое напряжение батареек.	Замените все батарейки.	4
	Идентификационные коды пульта ДУ и данного аппарата не совпадают.	Выберите идентификационный код ДУ данного аппарата в соответствии с кодом пульта ДУ.	<u>53</u>
Управление внешними компонентами с помощью пульта ДУ невозможно.	Неправильно установлен код ДУ.	Если данный аппарат не работает при нажатии кнопок 9 Курсор △ / ▽ (на пульте ДУ), выполните следующие действия. Если данная кнопка не работает во время управления меню диска DVD: снова нажмите кнопку 3 Переключатель входных сигналов (на пульте ДУ).	_
		Если данная кнопка не работает во время управления меню Option/меню Setup: снова нажмите клавишу, используемую для управления данным меню.	_
		Даже если код ДУ установлен правильно, некоторые модели могут не реагировать на сигналы пульта ДУ. Глоссарий.	_



Поиск и устранение неисправностей

iPod[™]/*iPhone*[™]

Индикация	Вероятная причина	Метод устранения См. стр.		Индикация	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Loadin9	Аппарат устанавливает связь с iPod/iPhone.		_	Searchin9	Выполняется спаривание беспроводного Bluetooth-		_
	Аппарат считывает списки песен с iPod/iPhone.		_		приемника аудиосигнала Yamaha и компонента Bluetooth.		
Connect error	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от iPod/ iPhone к аппарату.	Отключите аппарат и заново подключите универсальную док-станцию Yamaha для iPod к гнезду DOCK данного аппарата.	35		Выполняется установка соединения беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала Yamaha и		-
		Извлеките iPod/iPhone из универсальной	<u>35</u>		компонента Bluetooth.		
		док-станции Yamaha для iPod, а затем		Completed	Спаривание завершено.		_
Unknown iPod	Используемый iPod/iPhone	Полкитоните iPod/iPhone		Canceled	Спаривание отменено.		
	не поддерживается данным аппаратом.	поддерживаемый данным аппаратом.		BT connected	Выполнено соединение между беспроводным		-
iPod connected	iPod/iPhone надлежащим образом установлен в универсальную док-станцию		_	Вluetooth-приемником аудиосигнала Yamaha и компонентом Bluetooth.			
	Yamaha для iPod.			Disconnected	Компонент Bluetooth		—
Disconnected	iPod/iPhone извлечен из универсальной док-станции Yamaha iPod.		_		отсоединен от беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала Yamaha.		
Unable to play	Аппарат не может воспроизвести песни, записанные на iPod/iPhone.	Убедитесь, что песни в данный момент хранятся на iPod/iPhone.	_	Not found	Компонент Bluetooth Во время операции спаривания не найден. – операцию спаривания необ выполнять на компоненте		-
						 Виссоон и данном анпарате одновременно. Проверьте, находится ли компонент Вluetooth в режиме спаривания. Во время соединения: проверьте, включен ли компонент Bluetooth. проверьте, находится ли компонент Bluetooth в пределах 	

Bluetooth™



10 м от беспроводного Bluetoothприемника аудиосигнала Yamaha.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глоссарий

Информация об аудиосигнале

Канал LFE 0.1

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы и обладает динамическим диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Канал считается как 0.1, поскольку он позволяет только усилить низкочастотный диапазон в отличие от полнодиапазонного воспроизведения других 5 каналов в 5.1-канальных системах Dolby Digital или DTS.

Синхронизация аудио и видеосигналов (lip sync)

Синхронизация аудио и видеосигналов – это технический термин, обозначающий задачу и возможность обеспечения синхронизации аудио и видеосигналов на завершающем этапе и во время передачи. Тогда как запаздывание звука и видео требует сложных настроек со стороны конечного пользователя, интерфейс HDMI версии 1.3 включает средства автоматической синхронизации аудио и видеосигналов, которые позволяют устройствам выполнять точную синхронизацию в автоматическом режиме без участия пользователя.

Частота выборки и глубина квантования

При преобразовании аналогового аудиосигнала в цифровой формат количество определений уровня сигнала в секунду называют частотой выборки, а степень точности при преобразовании уровня в цифровое значение – глубиной квантования. Диапазон частот при воспроизведения зависит от частоты выборки, а динамический диапазон, представляющий собой разницу уровней звучания, определяется глубиной квантования. В принципе, чем выше частота выборки, тем шире диапазон воспроизведеных частот, а чем больше глубина квантования, тем точнее воспроизведение уровней звучания.

Dolby Digital

Dolby Digital - это цифровая система окружающего звука, которая обеспечивает полностью независимый многоканальных звук. С 3 фронтальными каналами (фронтальный левый, правый и центральный) и 2 каналами окружающего стереозвука система Dolby Digital обеспечивает 5 полных звуковых каналов. С дополнительным каналом, специально предназначенным для низкочастотных эффектов, который называется LFE (Low-Frequency Effect), система в общей сложности имеет 5.1 канал (LFE считается каналом 0.1). Благодаря использованию двухканального стереосигнала для колонок окружающего звучания в системе Dolby Surround постигается более точное воспроизвеление звуковых эффектов движения и окружающего звука. Широкий динамический диапазон от максимальных до минимальных уровней громкости, воспроизводимый 5 полнодиапазонными каналами, в сочетании с точной ориентацией звукового поля, формируемого системой цифровой обработки звука, создают беспрецедентное ощущение реалистичности. Данный аппарат позволяет свободно выбрать любую среду звучания от монофонической до 5.1-канальной конфигурации в зависимости от потребностей пользователя.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II – это улучшенная технология, которая используется для декодирования широкого круга существующих источников в формате Dolby Surround. Эта новая технология обеспечивает воспроизведение 5 дискретных каналов с 2 фронтальными левым и правым каналами, 1 центральным каналом и 2 левым и правым каналами окружающего звучания вместо 1 канала объемного звука для обычной технологии Pro Logic. Данная технология предусматривает три режима: "Music mode" для музыкальных источников, "Movie mode" для кинофильмов и "Game mode" для игровых источников.

Dolby Surround

Dolby Surround использует 4-канальную аналоговую систему записи для воспроизведения реалистичных и динамичных звуковых эффектов: 2 фронтальных левых и правых канала (стереофонический), центральный канал для воспроизведения диалогов (монофонический), и канал окружающего звучания для особых звуковых эффектов (монофонический). Канал окружающего звука воспроизводит звук в узком диапазоне частот. Dolby Surround широко используется почти на всех видеокассетах и лазерных дисках, а также во многих программах эфирного и кабельного телевидения. Встроенный декодер Dolby Pro Logic данного аппарата использует систему обработки цифрового сигнала, которая автоматически стабилизирует уровень громкости каждого канала для усиления звуковых эффектов движения и направленности.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD – это передовая аудиотехнология, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология обеспечивает звучание, которое в точности соответствует студийной записи, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 18,0 Мбит/с, Dolby TrueHD может одновременно нести до 8 дискретных каналов звука 24 бит/96 кГц. Dolby TrueHD остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами и сохраняет функции метаданных формата Dolby Digital, позволяя нормализовать диалоги и управлять динамическим диапазоном.

DSD

Технология Direct Stream Digital (DSD) позволяет сохранять аудиосигналы на таких цифровых носителях информации, как диски Super Audio CD. С помощью технологии DSD сигналы сохраняются в виде однобитных значений с высокой частотой выборки 2,8224 МГц, в то время как ограничение шума и избыточная дискретизация используются для уменьшения искажений, характерных для аудиосигналов с очень высоким квантованием. Благодаря высокой частоте выборки можно добиться более высокого качества звука, чем для формата PCM, используемого для обычных звуковых CDдисков. Частота равна или превышает 100 кГц при динамическом диапазоне 120 дБ. Данный аппарат может передавать или принимать сигналы DSD через гнездо HDMI.

DTS 96/24

Технология DTS 96/24 предлагает беспрецедентное качество многоканального звука на видеодисках DVD и полностью совместима со всеми ранее выпущенными декодерами DTS. "96" обозначает частоту стробирования 96 кГц по сравнению с обычной частотой стробирования 48 кГц. "24" обозначает 24-битную длину слова. Технология DTS 96/24 обеспечивает качество звука, не отличающееся от оригинального источника в формате 96/24, и 5.1канальный звук 96/24 с высококачественным динамичным видео для музыкальных программ и звукового сопровождения фильмов на видеодисках DVD.

DTS Digital Surround

Технология DTS Digital Surround была разработана для замены аналоговых звуковых дорожек кинофильмов 5.1-канальным цифровым звуком и в данное время становится все более популярной в кинотеатрах по всему миру. DTS, Inc. разработала систему домашнего кинотеатра, которая позволяет насладиться глубиной звука и естественным пространственным звучанием цифровой системы окружающего звука DTS Digital Surround в домашних условиях. Эта система воспроизводит практически свободный от помех 5.1-канальный звук (говоря техническим языком, всего 5.1 каналов – левый, правый и центральный каналы, 2 канала окружающего звучания и канал LFE 0.1 в качестве сабвуфера).

DTS Express

Этот аудиоформат предназначен для новейших оптических дисков, таких как диски Blu-ray. В нем используется низкая битовая скорость, оптимизированная для передачи сигнала по сети. В случае использования диска Blu-ray, данный формат используется для вторичного аудиосигнала, что позволяет во время воспроизведения основной программы прослушивать через Интернет комментарии продюсера фильма.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio – аудиотехнология с высоким разрешением, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология позволяет получать звук, практически неотличимый от исходного, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 6,0 Мбит/с для Blu-ray Disc, система DTS-HD High Resolution Audio может одновременно нести до 7.1 дискретных звуковых каналов 24 бит/96 кГц. Система DTS-HD High Resolution Audio остается полностью совместимой с существующими многоканальными

аудиосистемами, содержащими сигнал DTS Digital Surround.



ПРИЛОЖЕНИЕ Глоссарий

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio – это передовая аудиотехнология, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология обеспечивает звучание, которое в точности соответствует студийной записи, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 24,5 Мбит/с для Blu-ray Disc, система DTS-HD Master Audio может одновременно нести до 7.1 дискретных звуковых каналов 24 бит/96 кГц. Поддерживаемая интерфейсом HDMI версии 1.3 и разработанная для проигрывателей оптических дисков и AV-ресиверов/усилителей будущего, технология DTS-HD Master Audio остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими DTS Digital Surround.

Neo:6

Технология Neo:6 предназначена для декодирования обычных 2-канальных источников с последующим 6-канальным воспроизведением определенным декодером. Она обеспечивает воспроизведение с полнодиапазонными каналами с более высоким разделением, точно так же, как при воспроизведении цифрового дискретного сигнала. Предусмотрено два режима: "Music mode" для музыкальных источников и "Cinema mode" для кинофильмов.

РСМ (Линейный РСМ)

Линейный РСМ – это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, записывать и передавать их без сжатия. Данный метод используется для записи звуковых CD-дисков и DVD-дисков. В системе РСМ используется технология квантования величины аналогового сигнала за очень малую единицу времени. При использовании "Pulse Code Modulation" аналоговый сигнал кодируется в виде импульсов и затем модулируется для записи.

Информация о программах звукового поля

CINEMA DSP

Поскольку системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, их возможности наиболее полно раскрываются в кинотеатрах с болышим количеством колонок, предназначенных для акустических эффектов. Вследствие различий в таких домашних условиях как размеры компаты, материалы стен, количество колонок и т.д. неизбежно различие и в слышимом звучании. Основываясь на большом количестве реальных измеренных данных, система CINEMA DSP компании Yamaha позволяет использовать ее оригинальную технологию DSP для объединения систем Dolby Pro Logic, Dolby Digital и DTS, что позволяет создавать аудиовизуальные эффекты кинотеатра в домашних условиях.

Compressed music enhancer

Функция Compressed music enhancer данного аппарата улучшает качество звука за счет восстановления отсутствующих гармоник в сжатых произведениях. В результате компенсируется сужение диапазона, вызванное потерей точности на высоких частотах, а также недостаток низких частот, вызванный потерей низкочастотного баса, и улучшается звучание всей акустической системы.

SILENT CINEMA

Компания Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения звука через наушники. Параметры для наушников установлены для каждой программы звукового поля, что позволяет точно воспроизводить все программы звуковых полей для прослушивания через наушники.

Virtual CINEMA DSP

Компания Yamaha разработала алгоритм Virtual CINEMA DSP, который за счет использования виртуальных колонок окружающего звучания позволяет создавать эффекты окружающего звука DSP даже без колонок окружающего звучания. Эффекты Virtual CINEMA DSP можно воспроизводить даже с использованием минимальной 2колоночной системы, в которой отсутствует центральная колонка.

Информация о видеосигналах

Компонентный видеосигнал

В системе компонентного видеосигнала сигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигналы цветности PB и PR. Цвет в этой системе воспроизводится более правдоподобно благодаря независимой передаче сигналов. Компонентный сигнал также называют "цветоразностным", поскольку сигнал яркости вычитается из сигнала цвета. Для вывода компонентных сигналов необходим экран с компонентными входными гнездами.

Композитный видеосигнал

В системе композитного видеосигнала видеосигнал представлен тремя основными элементами видеокартинки: цветом, яркостью и синхронизацией данных. Гнездо композитного видео на видеокомпоненте передает эти три элемента вместе.

Deep Color

Термин Deep Color обозначает использование различных глубин цвета в дисплеях, начиная с 24-битовой глубины в предыдущих версиях спецификации HDMI. Эта дополнительная битовая глубина позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов к миллиардам цветов, устранить неравномерность закраски и получить плавные тональные переходы и тонкие градации между цветами. Повышенная контрастность может обеспечивать во много раз больше оттенков серого между черным и белым. Кроме того, функция Deep Color увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченных цветовым пространством RGB или YCbCr.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – первый промышленноподдерживаемый полностью цифровой аудио/видео интерфейс для передачи сигналов без сжатия. Обеспечивая интерфейс между любым источниками (например, телевизионными абонентскими приставками или AV-ресиверами) и аудио/видеомиониторами (например, цифровыми телевизорами), с помощью одного кабеля, интерфейс HDMI поддерживает стандартное, расширенное видео и видео высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук. Интерфейс HDMI позволяет передавать все стандарты ATSC HDTV и поддерживает 8-канальный цифровой звук с запасом по ширине полосы пропускания для соответствия будущим расширениям и требованиям.

При использовании в сочетании с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), HDMI обеспечивает надежный аудио/ видеоинтерфейс, соответствующий требованиям по безопасности поставщиков контента и операторов систем. Для получения подробной информации о HDMI, посетите веб-сайте HDMI по адресу "http://www.hdmi.org/".

"x.v.Color"

Стандарт цветового пространства, поддерживаемый интерфейсом HDMI версии 1.3. Это расширенное цветовое пространство по сравнению с sRGB, позволяющее получать недоступные ранее цвета. Оставаясь совместимым с цветовой гаммой стандартов sRGB, стандарт "х.v.Color" расширяет цветовое пространство и предоставляет возможности для получения более живых, естественных изображений. Этот стандарт особенно эффективен для фотографий и компьютерной графики.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация о HDMI™

Совместимость сигнала HDMI

Аудиосигналы

Типы аудиосигналов	Форматы аудиосигналов	Совместимые носители
2-кан. линейный РСМ	2-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio и др.
Многокан. линейный РСМ	8-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, Blu-ray Disc, HD DVD и др.
DSD	2/5.1-кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SACD и т.п.
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video и др.
Битовый поток (аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	Blu-ray Disc, HD DVD и др.

 Если компонент-источник входного сигнала может декодировать аудиосигналы битового потока аудиокомментариев, можно воспроизводить аудиоисточники с микшированными аудиокомментариями с помощью соединений цифрового аудиовхода (оптического или коаксиального).

• Обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту-источнику входного сигнала, и настройте компонент соответствующим образом.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При воспроизведении диска DVD-Audio с системой защиты от копирования СРРМ, в зависимости от типа DVD-проигрывателя видео- и аудиосигналы могут не воспроизводиться.
- Данный аппарат несовместим с компонентами HDMI или DVI, несовместимыми с системой HDCP.
- Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации. Для декодирования аудиосигналов битового потока на данном аппарате, установите компонент-источник входного сигнала соответствующим образом, чтобы он выводил аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на компоненте).
- Данный аппарат несовместим с функциями аудиокомментариев (например, специальным аудиоматериалом, загруженным через Интернет) на дисках Blu-ray Disc или HD DVD. Данный аппарат не воспроизводит аудиокомментарии содержимого дисков Blu-ray Disc или HD DVD.

Видеосигналы

Данный аппарат совместим с видеосигналами, имеющими следующее разрешение:

- 480і/60 Гц
- 576і/50 Гц
- 480р/60 Гп
- 576р/50 Гц

- 720р/60 Гц, 50 Гц
- 1080і/60 Гц, 50 Гц
- 1080р/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц

О товарных знаках

DOLBY.

TRUE

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.

©dts+nd

Произведено по лицензии согласно Патентам США №: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и другим выпущенным и ожидающим выпуска патентам США и мировым патентам. DTS, DTS-HD и Symbol являются зарегистрированными товарными знаками, а логотипы DTS-HD Master Audio и DTS являются товарными знаками компании DTS, Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

iPod™/iPhone™

"iPod" является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. "iPhone" является товарным знаком Apple Inc.

Bluetooth™

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG и используется компанией Yamaha в соответствии с лицензионным соглашением.

Homi

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI" логотип "HDMI" и "High-Definition Multimedia Interface" являются товарными знаками или зарегистрированнными роварными знаками HDMI Licensing LLC.

SILENT ™ CINEMA

"SILENT CINEMA" является товарным знаком Yamaha Corporation.



Технические характеристики

■ ВХОД/ВЫХОД

Входные гнезда

- Bход HDMI x 4
- AV-вход х 5

[Audio] Цифровой вход (оптический) х 2, цифровой вход (коаксиальный) х 2, аналоговый вход х 1

[Video] Компонентные видеогнезда x 2, видеогнезда x 3

• AUDIO-вход х 2

[Audio] Аналоговое гнездо x 2

• Bxog VIDEO AUX x 1

[Audio] Аналоговый х 1, стерео минигнездо х 1 [Video] Видеогнездо х 1

Выходные гнезда

 Выход на телевизор (выход на монитор) х 3 [Audio/Video] HDMI х 1 [Video] Компонентное видеогнездо х 1, видеогнездо х 1

АV-выход х 2
 [Audio] Аналоговое гнездо х 1
 [Video] Видеогнездо х 1

• AUDIO-выход х 1

[Audio] Аналоговое гнездо x 1

HDMI

- Спецификация HDMI: Deep Color, "x.v.Color", Auto Lips Sync, ARC (Audio Return Channel)
- Видеоформат (режим повторителя)
 - VGA
 - 480і/60 Гц
 - 576і/50 Гц
 - 480р/60 Гц
 - 576р/50 Гц
 - 720р/60 Гц, 50 Гц
 - 1080і/60 Гц, 50 Гц
 - 1080р/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц

• Аудиоформат

- Dolby Digital
- DTS
- DSD 6ch
- Dolby Digital Plus
- Dolby TrueHD
- DTS-HD
- PCM 2-кан.-8-кан. (макс. 192 кГц/24 бит)
- Защита контента: HDCP-совместимая

Форматы совместимого декодирования

- Декодирование формата
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Express
 - Dolby Digital
 - DTS, DTS 96/24
- Формат завершающего декодирования
 - Dolby Pro Logic
 - Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
 - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

■ АУДИО

 Минимальная среднеквадратичная выходная мощность для фронтального канала, центрального канала и каналов окружающего звучания

[Модели для США и Канады]	
(1 κΓų, 0,9% THD, 8 Ω)	
FRONT L/R	100 Вт/кан
CENTER	100 Вт
SURROUND L/R	100 Вт/кан
[Другие модели]	
(1 κΓц, 0,9% THD, 6 Ω)	
FRONT L/R	100 Вт/кан
CENTER	100 Вт
SURROUND L/R	100 Вт/кан

o ()

4

• Динамическая мощность (IHF)	
[Модели для США и Канады] Фронтальные колонки 8/6/4/2 Ω110/130/160/180 Вт	
[Другие модели] Фронтальные колонки 6/4/2 Ω105/130/150 Вт	
 Максимальная полезная выходная мощность (JEITA) [Модели для Китая, Кореи, Азии и общая модель] 1 кГц, 10% ТНD, 6 Ω	
 Максимальная выходная мощность [Модели для Великобритании, Европы и Азии] 1 кГц, 0,7% ТНD, 4 Ω	
 Выходная мощность IEC [Модели для Великобритании, Европы и Азии] Фронтальные колонки 1 кГц, 0,9% THD, 8 Ω95 Вт+95 Вт 	
 Динамический диапазон [Модели для США и Канады] 8 Ω0,23 дБ 	
 Входная чувствительность / входной импеданс AV5 и др200 мВ/47 кΩ 	
 Максимальное входное напряжение AV5 и др. (1 кГц, 0,5% THD)не менее 2,3 В 	
 Номинальное выходное напряжение / выходной импеданс AUDIO OUT	
 Номинальное выходное напряжение / импеданс гнезда наушников AV5 и др. (1 кГц, 50 мВ, 8 Ω)100 мВ/470 Ω 	
 Частотная характеристика AV5 для FRONT10 Гц до 100 кГц, +0/-3 дБ 	
 Общие нелинейные искажения AV5 и др. для FRONT [Модели для США и Канады] (1 кГц, 50 Вт, 8 Ω) 	
не более 0,06% [Другие модели] (1 кГц, 50 Вт, 6 Ω)не более 0,06%	
 Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-А) AV5 и др. Вход закорочен (250 мВ на фронтальные колонки)не менее 98 дБ 	
 Остаточный шум (сеть IHF-А) Фронтальные колонкине более 150 µВ 	
 Разделение каналов (1 кГц/10 кГц) AV5 и др. (5,1 кΩ замкнутый)не менее 60 дБ/45 дБ 	
 Регулятор громкости МUTE / -от 80 дБ до +16,5 дБ 	

Ru 66

4

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>

• Управление тональностью (Фронтальн	ые колонки)
BASS Усиление/отсечение ±	10 дБ/2 дБ при 50 Гц
Частота перехода BASS	350 Гц
TREBLE Усиление/отсечение±1	0 дБ/2 дБ при 20 кГц
Частота перехода TREBLE	

 Характеристики фильтра (частотное преобразование 40/60/ 80/90/100/110/120/160/200 Гц)
 Н.Р.Е. (фронтальные, центральная, окружающего звучания)

	-) (-	I	,	1.2		12 πE/or	, т
	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	12 дВ/ок	.1
L.P.F. (сабвуфер)						24 дБ/ок	Т

■ ВИДЕО

• Тип видеосигнала	
[Модели для США, Канады, Кореи и общая модел	ь] NTSO
[Другие модели]	PAI

- Уровень сигнала Композитный размах напряжения 1 /75 Ω
 Компонентныйразмах напряжения 1 /75 Ω (Y), размах напряжения 0,7 /75 Ω (PB/PR)
- Максимальный уровень приема (Преобразование видеосигнала выкл.)размах напряжения не менее 1,5 В
- Соотношение сигнал-шум.....не менее 50 дБ
- Частотная характеристика [MONITOR OUT] Компонентный (Преобразование видеосигнала выкл.) от 5 Гц до 60 МГц, ±3 дБ

FM

 Диапазон настройки [Модели для США и Канады]от 87,5 до 107,9 МГц
[Модель для Азии и общая модель]
от 87,5/87,50 до 108,0/108,00 МГц
[Другие модели]от 87,50 до 108,00 МГц
• Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF) Моно
• Соотношение сигнал/шум (IHF) Моно/Стерео 74 дБ/69 дБ
• Нелинейные искажения (1 кГц) Моно/Стерео

AM 🔳

 Диапазон настройки [Модели для США и Канады]..... от 530 до 1710 кГц [Модель для Азии и общая модель] от 530/531 до 1710/1611 кГц [Другие модели]...... от 531 до 1611 кГц

■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Питание [Модели для США и Канады] 120 В переменного тока, 60 Гц [Общие модели] [Модель для Австралии] 240 В переменного тока, 50 Гц [Модели для Великобритании и Европы] [Модели для Азии] ... 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Потребляемая мощность [Модели для США и Канады]......250 Вт/320 ВА • Потребляемая мощность в режиме ожидания [Общие модели]не более 1,0 Вт [Другие модели]не более 0.5 Вт • Размеры (Ш х В х Г) 435 х 151 х 315 мм

• Bec

7,5 кг

* Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Индекс

В	
Воспроизведение с компонента Bluetooth TM	35, 37
д	
Дисплей передней панели	7
3	
Задняя панель	6
М	
Меню Advanced Setup	53
Meню Option	
меню Setup	42

н	
Настройка FM/AM -приема	
п	
Передняя панель	5
Полключение антенны	20

передния напель	
Тодключение антенны	
Тодключение внешних устройств	
Тодключение колонок	<u>9</u>
ТОДКЛЮЧЕНИЯ	9
Тоставляемые принадлежности	2
Тульт ДУ	8
- 2 · - 7 · - 7 · 7 ·	

Установка колонки	
Установка параметра программы звуков	ого поля 51
Φ	
Функция SCENE	
функция обратного аудиоканала	
Функция управления HDMI	

Штекеры кабелей и гнезда 12





YAMAHA CORPORATION LB YD282A0/OMRU