۲



Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Страна	Центр поддержки покупателей 🕿	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	-
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua
		www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-

Производитель:

۲

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,

249002, Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково, Первый Северный проезд, владение 1



BN68-03497H-01







Плазменный телевизор руководство пользователя



удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу www.samsung.ru/club/registration

Модель _____ Серийный номер _____

[PD490-RU]BN68-03497H-01L04.indb 1

۲

Дополнительные сведения об использовании электронного руководства

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание относительно цифрового телевещания

- Функции цифрового телевидения (DVB) доступны только в тех странах и регионах, где передаются цифровые наземные сигналы DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC) или где имеется доступ к совместимой услуге кабельного телевидения DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AAC). Узнайте у местного дилера о возможности приема сигнала DVB-T или DVB-C.
- DVB-T это стандарт цифрового наземного телевещания, принятый консорциумом европейских организаций DVB, а DVB-C это стандарт цифрового кабельного телевидения. Однако некоторые дифференцированные функции, такие как EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) и другие, не входят в эту спецификацию. Поэтому в настоящее время они не работают.
- Несмотря на то, что данный телевизор поддерживает последние стандарты DVB-T и DVB-C [с августа 2008 года], компания не гарантирует совместимость с последующими стандартами цифрового наземного телевещания DVB-T и цифрового кабельного вещания DVB-C.
- 4. В зависимости от того, в какой стране или регионе используется телевизор, некоторые поставщики услуг кабельного телевидения могут взимать отдельную плату за данную услугу. При этом пользователю необходимо будет принять условия предоставления услуги.
- Некоторые функции цифрового ТВ могут быть недоступны в отдельных странах или регионах, кроме того, не все поставщики услуг кабельного телевидения могут обеспечить правильную работу DVB-C.
- 6. Для получения более подробной информации обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.
 - Качество приема телепрограмм может варыироваться в разных странах в зависимости от способа телевещания. Чтобы узнать, можно ли повысить качество приема с помощью настроек телевизора, обратитесь к местному официальному дилеру SAMSUNG или в Центр обслуживания клиентов Samsung.

Инструкции для пользователя

• Неподвижное изображение

Не следует оставлять неподвижное изображение на плазменной панели более, чем на несколько минут (например при использовании игровой приставки), поскольку это может привести к возникновению эффекта остаточного изображения. Эффект остаточного изображения также известен как "выгорание экрана". Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при воспроизведении неподвижных изображений.

• Нагрев верхней части плазменного телевизора

Вследствие продолжительного использования верхняя часть устройства может нагреваться, так как тепло выделяется через вентиляционные отверстия в верхней панели изделия.

Это нормальное явление, не указывающее на неисправность или дефект устройства.

Не следует разрешать детям дотрагиваться до верхней части устройства.

Устройство издает легкое потрескивание.

Легкое потрескивание может возникнуть, когда экран устройства расширяется или сжимается из-за изменения условий окружающей среды, например температуры или влажности. Это нормальное явление, не указывающее на дефект устройства.

Дефекты ячеек

Плазменная панель состоит из множества пикселов (от 2 360 000 для уровня HD до 6 221 000 для уровня FHD), и ее изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселов. Эти отдельные пикселы не влияют на качество работы изделия.

Не включайте телевизор при температуре ниже 5°С.

Длительное отображение неподвижного изображения может стать причиной непоправимого повреждения плазменной панели.



При длительном просмотре плазменного телевизора в формате 4:3 в его правой, левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения. Причиной этого является неравномерное световое излучение в разных областях экрана. Воспроизведение дисков DVD или использование игровой приставки может привести к появлению на экране аналогичного эффекта. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.

Остаточное изображение на экране.

Длительное отображение неподвижных изображений, например, при подключении экрана к видеоигре и компьютеру, может вызвать появление остаточных изображений.

Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при длительном воспроизведении неподвижных изображений. Гарантия

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные длительным отображением неподвижного изображения. Гарантия не распространяется на повреждения. связанные с выжиганием дефектов.

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования) (Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)



(деиствует во всех странах Европеиского союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов). Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления. Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правильная утилизация аккумуляторных батарей

(действует на территории Европейского Союза и других европейских государств с раздельной системой утилизации батарей) Данный знак на батарее, руководстве или упаковке означает, что батарея этого изделия по истечению срока службы должна утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Химические символы Hg,Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень, указанный в Директиве EC 2006/66. Чтобы поддержать программу повторного использования материалов и помочь сохранить природные ресурсы, отделяйте аккумуляторные батареи от отходов доутих типов и утилизируйте их через местную бесплатную систему возврата батарей.



()

()

Принадлежности

()

- 🖄 Убедитесь, что следующие принадлежности входят в комплект поставки телевизора. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к своему дилеру.
- 🖄 Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.
- 🕙 Кабели, не входящие в комплект поставки, можно приобрести дополнительно.
- 🥙 Открывая коробку, убедитесь что все принадлежности на месте (некоторые из них могут быть скрыты под упаковочным материалом).

/ М ВНИМАНИЕ! ВСТАВЬТЕ НАДЕЖНО, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТСОЕДИНЕНИЯ

- Пульт дистанционного управления и батареи (ААА х 2)
 - Руководство пользователя

- Кабель питания
- Чистящая салфетка .
- Гарантийный талон (прилагается не во всех странах)/Инструкция по технике безопасности

Модели 43"

۲



Ферритовый сердечник (2ЕА)

- 🕙 Ферритовый сердечник для кабеля питания. Ферритовые сердечники используются для защиты кабелей от повреждений. При подключении кабеля раскройте ферритовый сердечник и закрепите его вокруг кабеля вблизи разъема, как показано на рисунке.
 - А Минимальное расстояние между ферритовым сердечником и концом кабеля, подключенным к телевизору: 6~8 дюймов
 - В Максимальное расстояние между ферритовым сердечником и другим концом кабеля, подключенным к сетевой розетке: 3/4 дюйма





Кабель питания

Русский - 3

()

Модели 51"

۲



Ферритовый сердечник (2ЕА)

Ферритовый сердечник (1ЕА)

()

- Ферритовый сердечник для кабеля питания. Ферритовые сердечники используются для защиты кабелей от повреждений. При подключении кабеля раскройте ферритовый сердечник и закрепите его вокруг кабеля вблизи разъема, как показано на рисунке.
 - А Минимальное расстояние между ферритовым сердечником и концом кабеля, подключенным к телевизору: 6~8 дюймов
 - В Максимальное расстояние между ферритовым сердечником и другим концом кабеля, подключенным к сетевой розетке: 3/4 дюйма
- Ферритовый сердечник: Ферритовые сердечники используются для защиты кабелей от повреждений. При подключении кабеля раскройте ферритовый сердечник и закрепите его вокруг кабеля вблизи разъема, как показано на рисунке.



Кабель питания



Антенный кабель / компонентный кабель (приобретается отдельно)

()

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (а) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства
 - (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

Русский - 4

Обзор панели управления

۲

🖄 Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.



Датчик пульта дистанционного управления	Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.
Индикатор питания	Мигает и отключается при включенном питании; горит в режиме ожидания.
SOURCE 🖃	Переключение между всеми доступными источниками входящего сигнала. Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка ENTER 🖼 на пульте дистанционного управления.
MENU	Отображение экранного меню, в котором перечислены функции телевизора.
-VOL+	Настройка громкости. Кнопки — VOL+ в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ◀ и ► на пульте дистанционного управления.
∨ сн ∧	Переключение каналов. Кнопки ∨ СН ∧ в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ▼ и ▲ на пульте дистанционного управления.
(Питание)	Включение и выключение телевизора.

Режим ожидания

۲

Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Даже когда питание выключено, устройство потребляет небольшое количество электроэнергии. Рекомендуется отключать кабель питания от сети.

Выбор пространства для безопасной установки

Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции.

Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поломке устройства из-за перегрева.

- В качестве подставки или настенного крепления используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics.
 - При использовании деталей других производителей устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- 🔊 Внешний вид устройства зависит от модели.

🏁 При обращение с телевизором соблюдайте осторожность – некоторые его части могут нагреваться.



Русский - 5

()



()

()

[PD490-RU]BN68-03497H-01L04.indb 6

۲

2011-02-18 오전 10:23 11

Смена источника входных сигналов

Источник

Используется для выбора телевизора или других внешних источников входных сигналов, например DVD-проигрывателя, проигрывателей дисков Blu-ray, приемников кабельного или спутникового телевидения (видеоприставок).



()

- 1. нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.
- 2. Выберите желательный внешний источник входа.
 - Можно изменить режим просмотра между Все и Подключено нажимая кнопку
- ТВ / Внешний / ПК / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / AV / Компонент / USB
- B списке Источник подключенные источники входных сигналов будут выделены.
- 🖄 Параметры Внешний и ПК всегда включены.
- Если подключенные внешние устройства не выделены, нажмите красную кнопку. Телевизор выполнит поиск подключенных устройств.

Редактир. назв.

В разделе Источник нажмите кнопку TOOLS, чтобы задать необходимые имена внешних источников ввода.

- VHS / DVD / Кабельное ТВ / Спутн. прист. / PVR / AV ресивер / Игра / Камера / ПК / DVI PC / Устройства DVI / ТВ / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.
- При подключении компьютера к порту HDMI IN 1(DVI) с помощью кабеля HDMI необходимо установить для телевизора режим ПК в разделе Редактир. назв. (PS51D490A)
- При подключении компьютера к порту HDMI IN 1(DVI) с помощью кабеля HDMI-DVI необходимо установить для телевизора режим DVI PC в разделе Редактир. назв. (PS51D490A)
- При подключении устройств АV к порту HDMI IN 1(DVI) с помощью кабеля HDMI-DVI необходимо установить для телевизора режим Устройства DVI в разделе Редактир. назв. (PS43D490A, PS51D490A)

Информация

Просмотр подробной информации о выбранном внешнем устройстве.

Для обеспечения кабельного соединения высокого качества с данным продуктом следует использовать кабели, максимальная толщина которых не превышает.



۲

Максимальная толщина – 14 мм (0,55 дюйма)

Подключение к антенне

При первом включении телевизора основные параметры настраиваются автоматически.

- 🕙 Предварительная установка: подсоединение кабеля питания и антенны.
- Устройства с плазменной панелью могут создавать помехи в работе любительских радиостанций и радиоприемников, работающих в диапазоне АМ.
- Работа мобильных и портативных радиоустройств или любительских радиостанций и радиоприемников, работающих в диапазоне АМ в непосредственной близости от телевизора, может привести к неисправности телевизора.



Русский - 7

()

2011-02-18 오전 10:23 12

Функция Plug & Play (исходная настройка)

۲

При первом включении телевизора на экране последовательно отображаются инструкции по настройке основных параметров. Нажмите кнопку POWER (). Функция Plug & Play доступна, только когда для параметра Источник задано значение TB.

🕙 Перед включением телевизора убедитесь, что кабель антенны подключен (стр. 6).

🕙 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите красную кнопку.

1	Выбор языка	Нажмите кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER . POWER
		Выберите язык экранного меню.
2	Выбор режима	Нажмите кнопку ◀ или ►, затем нажмите кнопку ENTER 🗗.
_	Демонстрация или	Выберите режим Домашний. Режим Демонстрация предназначен
	Домашний	только для точек розничной торговли.
		Чтобы вернуть настройки устройства из режима Демонстрация
		в режим Домашний: нажмите кнопку регулировки громкости на
		телевизоре. Когда появится экранное меню настройки громкости,
		нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд.
		Режим Демонстрация предназначен только для торговых точек.
		Если этот режим выбран, несколько функций будут недоступны.
		Вырерите Домашнии для просмотра телевизора в домашних условиях.
3	Выбор страны	Нажмите кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER 🚭. Выберите подходящую
		страну.
		🖄 После выбора страны в меню Страна на некоторых моделях может
		отобразиться дополнительный параметр для настройки PIN-кода.
		При вводе PIN-кода вариант "0-0-0" является недопустимым.
Δ	Настройка параметра	Значение Режим часов можно настроить автоматически или вручную.
т	Режим часов	Авто: Выберите часовой пояс, где Вы расположены.
		Ручной: установка текущей даты и времени вручную.
5	Выбор антенны	Нажмите кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER 🖼. выберите источник
J		сигнала телевещания.
6	Выбор канала	Нажмите кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER 🗗. выбор источника
V		канала для сохранения в памяти. Если в качестве источника антенны выбрать
		Кабель, появится возможность присвоения каналам номеров (частот). Для
_	-	получения дополнительнои информации выберите Канал → Автонастроика.
7	Приятного	Нажмите кнопку ENTER 🔄.
-	просмотра!	

Сброс настроек данной функции

۲

Выберите Система – Plug & Play (исходная настройка). Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код «0-0-0». Если потребуется изменить PIN-код, используйте функцию Изменение PIN.

Настройку **Plug & Play** (MENU → **Система**) придется повторить дома, даже если она уже была выполнена в магазине.

№ Если вы забыли PIN-код, в режиме ожидания нажмите кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности, чтобы восстановить значение по умолчанию "0-0-0-0": MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (включение питания).

Русский - 8

۲

Подключение к устройствам AV

۲

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного/спутникового телевидения высокой четкости (видеоприставка), видеомагнитофон



С помощью кабеля HDMI или HDMI – DVI (до 1080р)

HDMI IN 1(DVI), 2, 3 / PC/DVI AUDIO IN

۲

- При подключении с помощью кабеля HDMI/DVI для просмотра видео следует использовать разъем HDMI IN 1(DVI). Для проигрывателя DVD-дисков, проигрывателя Blu-ray, приемника кабельного телевидения или приемника спутникового телевидения высокой четкости может потребоваться кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI. Для передачи звука требуется разъем PC/DVI AUDIO IN.
- При подключении к телевизору внешнего устройства, на котором используется старая версия режима HDMI, изображение может быть искажено (или отсутствовать) или может не работать звук. В случае возникновения такой проблемы свяжитесь с производителем внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости закажите обновление.
- Следует приобрести сертифицированный кабель HDMI. При использовании других кабелей может отсутствовать изображение или произойти ошибка подключения.

Русский - 9

۲



۲

Русский - 10

۲

۲

Подключение к компьютеру и аудиоустройству

۲

Допустимые устройства: цифровая аудиосистема, усилитель, домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем, ПК



Использование входа для подключения оптического (цифрового) кабеля или наушников

S DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

۲

- При подключении цифровой аудиосистемы к разъему DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) уменьшите громкость на телевизоре и на аудиосистеме.
- 5.1-канальное звучание возможно в том случае, если телевизор подключен к внешнему устройству, поддерживающему 5.1-канальное звучание.
- Если приемник (домашний кинотеатр) включен, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал, то на приемник домашнего кинотеатра звук будет передаваться в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, подключенное к телевизору через гнездо HDMI, например DVD-проигрыватель, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка), то приемник домашнего кинотеатра обеспечивает только 2-канальное звучание. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставку) напрямую через цифровой аудиовыход к усилителю или домашнему кинотеатру.
- Наушники
 наушники можно подключить к выходу наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет.
 - При подключении к телевизору наушников использование функций звука ограничено.
 - Громкость наушников и громкость телевизора регулируются отдельно.

Русский - 11

()

С помощью кабеля HDMI, HDMI/DVI или D-sub

🥙 На некоторых компьютерах подключение с помощью кабеля HDMI может не поддерживаться.



۲

Режимы отображения (вход D-Sub и HDMI - DVI)

• PS43D490A: 1024 x 768, 60 Гц

۲

• PS51D490A: 1360 x 768, 60 Гц

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)	PS43D490A	PS51D490A
IDM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-	\checkmark	✓
IDIVI	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	\checkmark	\checkmark
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	\checkmark	~
WAG	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	\checkmark	\checkmark
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	\checkmark	~
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	\checkmark	\checkmark
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	\checkmark	\checkmark
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	\checkmark	\checkmark
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	\checkmark	\checkmark
VESA DIVIT	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	\checkmark	\checkmark
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	\checkmark	\checkmark
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	\checkmark	\checkmark
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	\checkmark	\checkmark
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+		\checkmark

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении кабеля HDMI/DVI следует использовать разъем HDMI IN 1(DVI).
- Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.
- Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим SOG (Синхронизация по зеленому) не поддерживается.

Русский - 12

۲

Подключение к гнезду COMMON INTERFACE

۲

Использование карты CI или CI+

Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+ CARD.

- Если этого не сделать, отобразится сообщение "Недопустимый сигнал".
- Через 2-3 минуты после установки на экране отобразится информация о согласовании, содержащая номер телефона, идентификатор карты CI CARD или CI+ CARD, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.



 После того, как настройка сведений о каналах будет закончена, на экране отобразится сообщение "Обновление завершено.", сигнализирующее, что список каналов обновлен.

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ

۲

- Карту CI CARD или CI+ CARD можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
- Извлекайте карту CI CARD или CI+ CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
- Вставляйте карту CI CARD или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
- Расположение гнезда COMMON INTERFACE может отличаться в зависимости от модели устройства.
- В некоторых странах и регионах карты CI CARD или CI+ CARD не поддерживаются. Уточните подробности подключения CI CARD у официального дилера.
- При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
- Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD, поддерживающую текущие настройки антенны.

Русский - 13

Просмотр электронного руководства



Здесь можно найти сведения об основных функциях телевизора и инструкции по пользованию ими.

MENUШ → Поддержка → e-Manual → ENTER

Для возврата к электронному руководству нажмите кнопку E-MANUAL на пульте дистанционного управления.

 (\clubsuit)

🖄 Функцию Попроб. использовать нельзя, если меню не активировано.

Элементы, отображаемые на экране

Экран телевизора: отображение экрана текущего источника входного сигнала.

۲



Изменение категории. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать необходимую категорию.

Отображение списка подменю. Нажмите кнопку ENTER 🖃, чтобы выбрать необходимое подменю.

۲

Функциональные кнопки

• Синяя кнопка (Указатель): отображение экрана указателя.

Ввод: выбор категории или подменю.

→ Выход: выход из электронного руководства.

Переход между экраном руководства e-Manual и соответствующими меню.



🖄 Эта функция не позволяется в некоторых меню.

Способ 1

- Нажмите красную кнопку для выбора параметра Попроб., если необходимо вызвать соответствующее меню.
- 2. Для возврата на экран электронного руководства нажмите кнопку E-MANUAL.

Способ 2

- Нажмите кнопку ENTER → при выборе области содержания. Появится запрос "Выполнить это действие?". Выберите Да, а затем нажмите кнопку ENTER →. Отобразится окно экранного меню.
- 2. Для возврата на экран электронного руководства нажмите кнопку E-MANUAL.

Русский - 14

2011-02-18 오전 10:23 20

Просмотр содержимого



- Раздел содержания: просмотр соответствующего содержания при выборе подменю. Для перехода к предыдущей или следующей странице нажмите кнопку ◀ или ▶.
- **А** Красная кнопка (**Попроб.**): отображение соответствующих меню.
- В Зеленая кнопка (Дом): переход к начальному экрану электронного руководства e-Manual.

()

- С Желтая кнопка (Увеличенный): увеличение экрана.
- Синяя кнопка (Указатель): отображение экрана указателя.
- (Страница): переход к предыдущей или следующей странице.

Использование режима увеличения

При просмотре электронного руководства нажмите желтую кнопку для увеличения. Для прокрутки содержимого на увеличенном экране используйте кнопку ▲ или ▼.

۲

- 🕾 Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку RETURN.
- Изменение предварительно настроенного режима изображения B MENUШ \rightarrow Изображение \rightarrow Реж. изображения \rightarrow ENTER \blacksquare

Реж. изображения

- Выберите предпочтительный тип изображения Если в качестве источника входного сигнала выбран ПК. то для параметра Реж.
- изображения доступны только значения Стандартный и Разлекат. • Динамический: для просмотра в комнате с ярким освещением.
- Стандартный: для просмотра в комнате с нормальным освещением.
- Кино: для просмотра фильмов в темной комнате.
- Развлекат.: для просмотра фильмов и игр.

Поиск по ключевому слову на странице указателя

🖄 Эта функция может не поддерживаться в зависимости от языка.

- 1. Если необходимо выполнить поиск по ключевому слову, нажмите синюю кнопку, чтобы открыть экран Указатель.
- 2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать необходимый порядок символов, а затем нажмите кнопку ENTER 🖼.
- 3. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать необходимое ключевое слово, а затем нажмите кнопку ENTER 🖼.
- 4. Можно просмотреть соответствующий экран электронного руководства e-Manual.

🕾 Чтобы закрыть экран Указатель, нажмите кнопку RETURN.

Русский - 15

Установка настенного крепления

()

Установка с помощью набора для настенного крепления

Набор для настенного крепления (продается отдельно) позволяет установить телевизор на стене.

Дополнительные сведения о настенной установке см. в инструкциях, прилагаемых к деталям настенного монтажа. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту по технической поддержке. Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.

Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)

🕙 Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно.

Устанавливайте настенное крепление на прочную стену, перпендикулярную полу. В случае крепления к другим строительным материалам обратитесь за советом к ближайшему дилеру. При установке на потолке или наклонной стене устройство может упасть и стать причиной травмы.

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ

()

- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
- В комплект поставки набора для настенного монтажа входит подробное руководство по установке и все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.
- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Для настенных креплений с винтами, не соответствующими требованиям стандарта VESA, длина винтов может быть различной и будет определяться техническими характеристиками настенных креплений.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению изделия или быть причиной его падения, что может повлечь за собой травму. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.

Семейство продуктов	Дюймы	Характеристики VESA (A * B)	Стандартный винт	Количество
Плазменные	43~51	400 x 400	MQ	1
телевизоры	59~64	600 x 400	IVIO	4



Перед установкой настенного крепления извлеките винты из отверстий.

Â

Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к поражению электрическим током.

Русский - 16

Устранение неполадок

۲

При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-узел www.samsung.com и выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Телевизор не включается.	 Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и телевизору. Проверьте исправность сетевой розетки. Попробуйте нажать кнопку POWER на телевизоре, чтобы исключить версию о неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, обратитесь к пункту "Пульт дистанционного управления не работает" ниже.
Отсутствует изображение/видео.	 Проверьте подключения кабелей (отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам). Установите выходной видеосигнал внешнего устройства (приставка кабельной сети/ спутникового телевидения, проигрыватель DVD или Blu-ray и т.д.) так, чтобы он соответствовал входному разъему телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить к входу HDMI на телевизоре. Убедитесь, что подсоединенные устройства включены. Выберите необходимый источник сигнала на телевизоре, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора.
Пульт дистанционного управления не работает.	 Замените батареи в пульте ДУ и проверьте их полярность (+ -). Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления. Попробуйте навести пульт ДУ непосредственно на ТВ на расстоянии 1,5–2 м.
Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельного ТВ/видеоприставки.	 Запрограммируйте пульт дистанционного управления кабельного ТВ/видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельного ТВ/видеоприставки.

% Некоторые из приведенных изображений и функций соответствуют только определенным моделям.

Оптимальные условия использования телевизора достигаются путем обновления микропрограммы с веб-узла (samsung.com — Поддержка — Загрузки) через USB.

Лицензия









Список свойств

Превосходный цифровой интерфейс и доступ к сети: Встроенный цифровой тюнер HD позволяет просматривать программы высокой четкости без приемника кабельного/спутникового телевидения (видеоприставки).

3D

۲

Благодаря этой удивительной функции изображения можно просматривать в режиме 3D.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Позволяет с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+.

Мое содержимое

Возможность воспроизведения музыкальных файлов, изображений и фильмов, сохраненных на устройство USB.

Русский - 17

()

Крепление телевизора на стене

 (\clubsuit)



Внимание! Нельзя тянуть, толкать телевизор или забираться на него, поскольку телевизор может упасть. Следите за тем, чтобы дети не облокачивались на телевизор и не раскачивали его, поскольку он может опрокинуться и нанести серьезные и даже смертельные травмы. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности установите приспособление против скольжения, как описано далее.

Предотвращение падения телевизора

- Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их в стене. Убедитесь, что винты надежно закреплены в стене.
 - В зависимости от типа стены могут потребоваться дополнительные приспособления, например дюбели.
 - Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки, их необходимо приобретать отдельно.
- 2. Извлеките винты из центральной части задней панели телевизора, вставьте их в зажимы, затем снова заверните винты на телевизоре.
 - Винты не всегда входят в комплект поставки телевизора. В этом случае необходимо приобрести винты со необходимыми характеристиками.
- 3. Соедините зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно завяжите его.

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ

()

- Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал назад.
- Прикрепление троса будет безопасным, если зажимы на стене находятся на одном уровне или ниже зажимов на телевизоре.
- Перед тем как перемещать телевизор, развяжите трос.
- Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Периодически проверяйте, не ослабли или не нарушены ли соединения. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.

Хранение и обслуживание

Если на экране телевизора имеются какие-либо наклейки, после их удаления остается небольшое загрязнение. Для нормального просмотра телевизора удалите это загрязнение.



Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на устройство. Попавшая внутрь устройства жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

Для очистки следует использовать только мягкую ткань, смоченную в небольшом количестве воды.





Русский - 18

()

Технические характеристики

۲

Условия окружающей среды Рабочая температура Относительная влажность при работе Температура хранения Влажность воздуха в помещении для хранения	От 10°С до 40°С (от 50°F до 104°F) От 10% до 80%, без конденсации От -20°С до 45°С (от -4°F до 113°F) От 5% до 95%, без конденсации		
Система телевидения	Аналоговое: В/G, D/K, L, I (за Цифровое: С	ависит от выбранной страны) VB-T/DVB-C	
Видеосистема цветности	Аналоговое: PAL, SECAM, N Цифровое: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4,	TSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Система звука	BG, DK, L, NICAM, MPE	EG1, DD, DD+, HEAAC.	
HDMI IN	Видео: 1080 24р, 1080р, 1080 Аудио: 2 канала линейный РСМ	й, 720р, 576р, 576і, 480р, 480і Л 32/44.1/48 кгц, 16/20/24 бит.	
Шарнирная подставка (Левая / правая)	-20° /	~ 20°	
Название модели	PS43D490A	PS51D490A	
Размер экрана	43"	51"	
Звук (Выход)	10 Bt X 2		
Размеры (Ш х Г х В) Корпус С подставкой	1011,8 X 56,0 X 622,4 мм 1011,8 X 305,0 X 698,7 мм	1187,8 Х 56,0 Х 706,6 мм 1187,8 Х 305,0 Х 782,9 мм	
Вес Без подставки С подставкой	16,0 кг 20,3 кг	22,5 кг 26,8 кг	
Разрешение экрана	1024 x 768	1360 x 768	
Номер сертификата	POCC KR. A	B57. B00438	
Срок действия сертификата	c 20.01.2010 r	19.01.2013 סד	
Орган сертификации	ООО "АЛЬТТЕСТ" 117418, Москва, ул. Цюрупы, д.14		
IP(степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP	20	
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудован	ние класса I	
Напряжение питания переменного тока	Переменный т	ок: 110-240 В	

🔊 Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

🖄 Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.



۲

۲

This page is intentionally left blank.

۲

۲



E-MANUAL



удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства Samsung. Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу: www.samsung.com/register Модель_____ Серийный номер ____

Содержание

Канал

•	Использование кнопки INFO	
	(Текущая и следующая программы)	3
•	Использование меню каналов	4
•	Использование диспетчера каналов	14
•	Сохранение каналов в памяти	20
•	Использование	
	списка каналов (Спутник)	27
•	Сохранение каналов	
	в памяти (спутниковых)	32
•	Лругие операции	46

Основные операции

•	Изменение предварительно		
	настроенного режима изображения	48	

- Настройка параметров изображения 49
- Изменение размера изображения 50
- Изменение параметров изображения 54
- Настройка подключения телевизора к компьютеру 61
- Изменение предварительно настроенного режима звучания
- Настройка параметров звука

Предпочтение

6

65

66

• Подключение к проводной сети	76
• Настройка сети	80
• Подключение к беспроводной сети	87
• Установка времени	111
• Блокировка программ	119
• Решения для экономии электроэнерг	ии 12:
 Картинка в картинке (PIP) 	124
• Другие операции	12
• Меню Поддержка	13

Дополнительные операции

•	Использование 3D-функции	14
•	О программе AllShare™	158
•	Настройка AllShare™	16
•	Настройка Anynet+	164
•	Anynet+	16
•	Переключение между устройствами,	
	поддерживающими функцию Anynet+	17
•	Использование цифрового	
	аудиовыхода	17:
•	Устранение неполадок в	
	устройствах с поддержкой Anynet+	17

•	Использование функции	
	"Мое содержимое"	178
•	Подключение устройства USB	179
•	Элементы, отображаемые на экране	184
•	Видео	185
•	Музыка	191
•	Фотографии	194
•	Мое содержимое –	
	дополнительные функции	196
•	Функция Телетекст	200

Прочее

•	Устранение неполадок	205
•	Подключение через гнездо	
	common interface	216
•	Замок Kensington для защиты от краж	219
•	Лицензия	221

Использование кнопки INFO (Текущая и следующая программы)

На дисплее отображается номер текущего канала и состояние некоторых настроек аудио и видео.

В окне текущей и следующей программы отображаются ежедневно обновляемые сведения о телепрограммах, идущих на всех каналах в определенное время.

- Чтобы найти нужную программу на текущем канале, воспользуйтесь кнопками

 ,
 .
- Чтобы просмотреть информацию по другим каналам, воспользуйтесь кнопками ▲, ▼. Если необходимо перейти на выбранный канал, нажмите кнопку ENTER .



• Использование меню каналов

Нажмите кнопку **CONTENT**, чтобы выбрать **Просмотр ТВ**, а затем выберите меню, которое необходимо использовать. Отобразятся все экраны.



Русский

• Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.



Сведения о программах в электронном телегиде (EPG) предоставляются вещательными компаниями.

Используя программу телепередач, составленную вещательной компанией, можно заранее выбрать программы для просмотра, чтобы в указанное время телевизор автоматически переключился на нужный канал. В зависимости от от состояния канала сведения о программах могут быть устаревшими или не отображаться вовсе.

Использование функции просмотра каналов

Красный (**Дисп. расп**): Отображение экрана **Диспетчер расписания**.

В Зеленый (-24 часа): Просмотр списка программ, которые будут транслироваться в ближайшие 24 часа.

с Желтый (+24 часа): просмотр списка программ, которые будут транслироваться через 24 часа.

Гид					1	6:02 Вт 19 Июл
12.1			DTV Антенна 05.1 Globo TELA QUENTE (HD) 10:05 pm - 12:10 pm	HD		
			10 DESVENTURAS EM SER	IE (HD)		
Просм. канал Все каналы						
		Сегодня	16:00	16:30	17:00	17:30
	04	Globo HD	American Chopper		Tine T	eam
	05	DiscoveryH&L	Programmes resume at 0	6:00		
•	06	TV GloboSD	Home and	🥘 Нет информаци	и Fiv	Dark Angel
	07	price-drop.tv	Нет информации			
	08	QVC	QVC Selection			
	09	R4DTT	Нет информации			
🛚 Дисп. Mgr с+24 часа 💿 Реж.кан. 🗇 Информация 🗘 Страница 🖃 Просмотр						

• Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

О Синий (**Реж.кан.**): выбор типа каналов, которые будут отображаться в окне "Просм.канал.".

і Информация: просмотр сведений о выбранной программе.

Страница: переход к предыдущей или следующей странице.

Просмотр / Расписание: если выбрана текущая программа, она начинает воспроизводиться. / если выбрана следующая программа, ее можно зарезервировать.

Диспетчер расписания

\square CONTENT → Диспетчер расписания → ENTER \square

Можно просматривать, изменять или удалять каналы, сохраненные для просмотра.

Использование функции Просмотр по таймеру

Можно настроить автоматическое включение нужного канала в заданное время. Сначала необходимо настроить текущее время.

- 1. Нажмите кнопку ENTER 🛃, чтобы выбрать Диспетчер расписания.
- 2. Нажмите кнопку ENTER →, чтобы добавить ручное резервирование. Появится экран Просмотр по таймеру.

- 3. С помощью кнопок ◀ / ▶ / ▲ / ▼ задайте значения параметров Антенна, Канал, Повтор, Дата или Время начала.
 - Антенна: выберите необходимый источник сигнала телевещания.
 - Канал: выберите нужный канал.
 - Повтор: по своему усмотрению выберите одно из значений Один раз, Ручной, Сб-Вс, Пн-Пт или Ежедневно. Если выбрано значение Ручной, можно задать конкретный день включения данной функции.
 - 🖉 Метка 🗸 указывает на то, что дата выбрана.
 - Дата: можно установить нужную дату.
 - Этот параметр доступен при выборе значения Один раз для параметра Повтор.

- Время начала: можно установить нужное время начала.
- Нажмите кнопку INFO для перехода на экран Подробные сведения. На экране Подробные сведения можно изменить или отменить резервирование.
 - Отмена расписаний: отмена программы, запланированной для просмотра.
 - Правка: изменение программы, запланированной для просмотра.
 - Возврат: возврат к предыдущему экрану.

Список каналов

Можно просмотреть все найденные каналы.

- При нажатии кнопки CH LIST на пульте дистанционного управления сразу отобразится экран Список каналов.
- Использование функциональных кнопок при работе с экраном Список каналов.
- Красная кнопка (Антенна): выберите необходимый источник сигнала телевещания.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- Параметр может отличаться в зависимости от страны.
- С Желтая кнопка (Просм.прогр. / Просм.канал.): отображение программы при выборе цифрового канала. Возврат к экрану просмотра каналов.

- Параметр может отличаться в зависимости от страны.
- • Просмотр / Информация: просмотр выбранных каналов / просмотр сведений о выбранной программе.
- 🗘 Страница: переход к предыдущей или следующей странице.

Использование функции "Просм. по тайм." в списке каналов (только для цифровых каналов)

Если параметр **Просмотр по таймеру** задан на экране **Список каналов**, программу можно настроить только в режиме **Просм.прогр.**.

- **1.** Нажмите кнопку CH LIST, чтобы выбрать нужный цифровой канал.
- 2. Нажмите кнопку С (Просм.прогр.).
- С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите нужную программу, затем нажмите Информация.
- **4.** Выберите пункт **Просм. по тайм.**, затем нажмите кнопку **ENTER .**
- Если требуется отменить Просм. по тайм., выполните шаги с 1 по 3. Выберите пункт Отмена расписаний.

Диспетчер каналов

\bigcirc CONTENT → Диспетчер каналов → ENTER \checkmark

Изменение избранного канала и настройка каналов с помощью параметров Удалить, Отменить все или Выбрать все. Можно изменять названия только аналоговых каналов.

Диспе	тчер кан	алов Все	Выбр	анные эл	2 ем-ты: 4 Н	/3 Страница омер канала »
		ABC		7	ABC	
	8	Alice TV	🔒 🚖		Alice TV	e 🖈
		YTN			YTN	ê 🔶
	✓ 12	СВС		🗸 13	СВС	
	14	ABS	0 😭		ABS	۵ 🖈
	17	BBC ONE			BBC ONE	
	✓ 19	BBC THREE				
			🔒 🊖	🗸 22	CBBC Channel	€ ★
	23	BBCi	🔒 🚖	24	BBCi	e *
	25	SNT			SNT	
Антенна		🖪 Антенна 🔲 Сорт	иров. 🗘 С	страница	🕑 Выбор 🎾 Сері	зис ЭВозврат

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- () Каналы: Выбор канала в списке Все, ТВ, Радио, Данные/др. и Аналоговые. Изменение настроек антенны или каналов с помощью меню в правом верхнем углу экрана.
- (👉) Избранное 1-5: отображение избранных каналов.
- Использование цветных кнопок в окне Диспетчер каналов
 - 🗛 Красная кнопка (Антенна): выберите необходимый источник сигнала телевещания.
 - D Синяя кнопка (Сортиров.): сортировка списка по номеру или имени.

Значки состояния каналов

Значок	Значение
A	Аналоговый канал.
\checkmark	Выбранный канал.
*	Канал, добавленный в список избранных.

Меню параметров диспетчера каналов тооls л

Настройте все каналы с помощью меню параметров **Диспетчер каналов** (Просмотр, Добавить в избранное / Изм. избранное, Блок. / разблок., Изменение имени канала, Изм. номера канала, Удалить, Выбрать все / Отменить все). Набор элементов в меню параметров может варьироваться в зависимости от состояния канала.
- **1.** Выберите канал и нажмите кнопку **TOOLS**.
- 2. Выберите функцию и измените ее настройки.
- Просмотр: просмотр выбранного канала.
- Добавить в избранное / Изм. избранное: указание часто просматриваемых каналов как избранных / обавление или удаление канала в списке Избранное 1-5.
 - 1. Выберите Добавить в избранное / Изм. избранное, а затем нажмите кнопку ENTER . .
 - Если канал уже добавлен в список избранных каналов, будет отображаться параметр Изм. избранное.

- 2. Нажмите кнопку ENTER → для выбора Избранное 1-5, затем нажмите кнопку OK.
 - Один избранный канал можно добавить в несколько групп Избранное, входящих в список Избранное 1-5.
- Блок. / Разблок.: заблокированные каналы нельзя выбирать и просматривать.
 - Эта функция доступна, только если включен параметр Блокировка канала.

- Изменить название канала (только для аналоговых каналов): присвоение каналу нового имени.
 - В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.
- Изм. номера канала (только для цифровых каналов): ввод нового номера с помощью цифровых кнопок.
 - В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.
- Удалить: удаление канала, чтобы отобразить необходимые каналы.
- Выбрать все: выбор всех каналов в списке каналов.

• Сохранение каналов в памяти

 \square MENU $\square \rightarrow$ Канал \rightarrow ENTER

Антенна тоося

Параметр может отличаться в зависимости от страны.

Для сохранения в памяти доступных каналов сначала следует указать тип источника сигнала, подключенного к телевизору.

Автонастройка

Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам. Если канал заблокирован с помощью функции Блокировка канала, отобразится окно ввода PIN-кода.

- Источник сигнала: выберите источник сигнала телевещания. Параметр может отличаться в зависимости от страны.
- Цифр. и аналог. / Цифровые / Аналоговые: Выберите источник канала для сохранения в памяти. При выборе параметра Кабель → Цифр. и аналог. или Цифровые: укажите значение для поиска кабельных каналов.
- Режим поиска (Полный / Сеть / Быстрый): поиск всех каналов действующих телевизионных станций и сохранение их в память телевизора.
 - При выборе режима Быстрый, параметры Сеть, Идентиф. сети, Частота, Модуляция, и Скорость передачи можно задать вручную с помощью соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления.
- Сеть (Авто / Ручной): выбор в качестве режима настройки Идентиф. сети значения Авто или Ручной.

- Идентиф. сети: если для параметра Сеть выбрано значение Ручной, можно настроить Идентиф. сети с помощью цифровых кнопок.
- Частота: отображение частоты канала (зависит от страны).
- Модуляция: отображение доступных значений модуляции.
- Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.

Кабельные параметры поиска

(зависит от страны)

Установка дополнительных параметров поиска, таких как частота и скорость передачи символов для поиска кабельной сети.

Настройка вручную

Поиск канала вручную и его сохранение в памяти телевизора.

- Если канал заблокирован с помощью функции Блокировка канала, отобразится окно ввода PIN-кода.
- Настройка цифровых каналов: поиск цифрового канала.
 - 1. Нажмите кнопку 🗛 чтобы выбрать параметр Создать.
 - При выборе меню Антенна Антенна: Канал, Частота, Полоса пропуск.
 - При выборе меню Антенна Кабель: Частота, Модуляция, Скорость передачи

- 2. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать Поиск. После завершения поиска канал будет обновлен в списке каналов.
- Настройка аналоговых каналов: поиск аналогового канала.
 - 1. Нажмите кнопку 🗛 чтобы выбрать параметр Создать.
 - 2. Задайте параметры Программа, Система цвета, Система звука, Канал и Поиск.
 - 3. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр Сохранить. После завершения поиска канал будет обновлен в списке каналов.

🖉 Режим каналов

- Р (режим программы): после настройки всем станциям телевещания в регионе присваиваются номера от РО до Р99. В этом режиме можно выбрать канал, указав присвоенный ему номер программы.
- С (режим канала с антенны) / S (режим кабельного канала): в этих двух режимах можно выбрать канал с антенны или кабельный канал, указав присвоенный ему номер.

Использование списка каналов (Спутник)

для плазменных телевизоров серии 570

Диспетчер каналов

В CONTENT → Диспетчер каналов → ENTER

Изменение избранного канала и настройка каналов с помощью параметров Удалить, Отменить все или Выбрать все. Можно изменять названия только аналоговых каналов.

Диспетчер каналов Все				Выбранные элем-ты: 4		лем-ты: 4 І	2/3 Страница Номер канала ≫
		6	ABC		7	ABC	
		8	Alice TV	ê 🚖		Alice TV	€ ★
			YTN			YTN	🔒 🚖
	\checkmark	12	СВС		🗸 13	CBC	
		14	ABS	۵ 🕯	15	ABS	🖴 🚖
		17	BBC ONE			BBC ONE	
	\checkmark		BBC THREE				
				۵ 🖈	✓ 22	CBBC Chann	iel 🔒 🚖
		23	BBCi	۵ 🖈	24	BBCi	₽ ★
		25	SNT		26	SNT	
Антенна			🖪 Антенна 🔲 Сорти	ров. 🗘 С	траница 🗆	🖁 Выбор 🛛 🞜 Сер	вис ЭВозврат

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- () Каналы: Выбор канала в списке Все, ТВ, Радио, Данные/др. и Аналоговые. Изменение настроек антенны или каналов с помощью меню в правом верхнем углу экрана.
- (👉) Избранное 1-5: отображение избранных каналов.
- Использование цветных кнопок в окне **Диспетчер каналов**
 - 🗛 Красная кнопка (Антенна): выберите необходимый источник сигнала телевещания.
 - D Синяя кнопка (Сортиров.): сортировка списка по номеру или имени.

Значки состояния каналов

Значок	Значение
A	Аналоговый канал.
\checkmark	Выбранный канал.
*	Канал, добавленный в список избранных.

Меню параметров диспетчера каналов **тооls**

Настройте все каналы с помощью меню параметров **Диспетчер каналов** (Просмотр, Добавить в избранное / Изм. избранное, Блок. / разблок., Изменение имени канала, Изм. номера канала, Удалить, Выбрать все / Отменить все). Набор элементов в меню параметров может варьироваться в зависимости от состояния канала.

- **1.** Выберите канал и нажмите кнопку **TOOLS**.
- 2. Выберите функцию и измените ее настройки.
- Просмотр: просмотр выбранного канала.
- Добавить в избранное / Изм. избранное: указание часто просматриваемых каналов как избранных.
 - **1.** Выберите **Добавить в избранное** / **Изм. избранное**, а затем нажмите кнопку ENTER . .
 - Если канал уже добавлен в список избранных каналов, будет отображаться параметр Изм. избранное.

- - Один избранный канал можно добавить в несколько групп Избранное, входящих в список Избранное 1-5.
- Удалить: удаление канала, чтобы отобразить необходимые каналы.
- Выбрать все: выбор всех каналов в списке каналов.

Сохранение каналов в памяти (спутниковых)

Антенна тоося

Параметр может отличаться в зависимости от страны.

Для сохранения в памяти доступных каналов сначала следует указать тип источника сигнала, подключенного к телевизору.

Автонастройка

• Автонастройка

Автоматический поиск и сохранение их в память телевизора.

- Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам. Если канал заблокирован с помощью функции Блокировка канала, отобразится окно ввода PIN-кода.
- Источник сигнала: выберите источник сигнала телевещания. Параметр может отличаться в зависимости от страны.

- Цифр. и аналог. / Цифровые / Аналоговые: Выберите источник канала для сохранения в памяти. При выборе параметра Кабель → Цифр. и аналог. или Цифровые: укажите значение для поиска кабельных каналов.
- Режим поиска (Полный / Сеть / Быстрый): поиск всех каналов действующих телевизионных станций и сохранение их в память телевизора.
 - При выборе режима Быстрый, параметры Сеть, Идентиф. сети, Частота, Модуляция и Скорость передачи можно задать вручную с помощью соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления.
- Сеть (Авто / Ручной): выбор в качестве режима настройки Идентиф. сети параметра Авто или Ручной.
- Идентиф. сети: если для параметра Сеть выбрано значение Ручной, можно настроить Идентиф. сети с помощью цифровых кнопок.

- Частота: отображение частоты канала (зависит от страны).
- Модуляция: отображение доступных значений модуляции.
- Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.
- Кабельные параметры поиска

(зависит от страны)

Задание дополнительных параметров поиска каналов в кабельной сети, например частоты или скорости передачи.

- Нач. частота / Конечная частота.: выбор частоты начала и окончания (зависит от страны).
- Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.
- Модуляция: отображение доступных значений модуляции.
- Автонастр. реж.ож (Выкл. / Вкл.) для Италии: включение или выключение автоматической настройки, когда телевизор находится в режиме ожидания.
- Таймер включения (Через 1 час / Через 2 часа / 00:00 / 02:00 / 12:00
 / 14:00) для Италии: выбор значения таймера, определяющего время
 включения телевизора и автоматического сканирования каналов.

Настройка вручную

Поиск канала вручную и его сохранение в памяти телевизора.

- Если канал заблокирован с помощью функции Блокировка канала, отобразится окно ввода PIN-кода.
- Транспондер: выбор транспондера с помощью кнопок вверх/вниз.
- Режим сканиров.: выбор всех или только бесплатных каналов для сохранения.
- Поиск сети (Отключить / Включить): поиск сети с помощью кнопок вверх/вниз.

- Качество сигнала: отображение текущего состояния сигнала вещания.
- Информация о спутнике и его транспондере может изменяться в зависимости от состояния трансляции.
- После завершения настройки перейдите к пункту Поиск и нажмите кнопку ENTER . Будет запущено сканирование каналов.



Спутник. система

Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. Параметр Спутник. система доступен, только когда для параметра Антенна задано значение Спутник. Перед запуском функции Автонастройка выполните настройку параметра Спутник. система. После этого сканирование каналов выполняется, как обычно.

- Выбор спутника: выбор спутников для данного телевизора.
- Питание LNB (Выкл. / Вкл.): включение или отключение питания LNB.

- Настройки LNB: настройка оборудования, устанавливаемого вне помещения.
 - Транспондер: выбор транспондера с помощью кнопок вверх / вниз.
 - Режим DiSEqC: выбор режима DiSEqC для выбранной LNB.
 - Нижний ген. LNB: настройка генератора LNB на нижнюю частоту.
 - Верхн. ген. LNB: настройка генератора LNB на верхнюю частоту.
 - Звук 22 КГц (Выкл. / Вкл. / Авто): выбор звука 22 кГц в зависимости от типа LNB. Для универсальной LNB должно быть выбрано значение "Авто".
 - Качество сигнала: отображение текущего состояния сигнала вещания.

- Hactp. SatCR/Unicable: настройка установки с одним кабелем.
 - В некоторых регионах эта функция может не поддерживаться.
 - SatCR/Unicable: включение или отключение поддержки установки с одним кабелем.
 - Номер слота: выбор номера пользовательского разъема SatCR для данного приемника.
 - Частота слота: ввод соответствующей частоты для получения сигнала с SatCR.
 - Опред. частоты слота: автоматическое определение частоты сигнала для выбранного номера слота.
 - Проверка ч-ты слота: проверка соответствия введенной частоты для выбранного слота.

• Настройки позиционирования: настройка устройства поворота антенны.

Позиционирование (Вкл. / Выкл.): включение или отключение управления устройством поворота антенны.

Тип с-мы позиц. (USALS / DiSEqC 1.2): установка типа позиционирующего устройства: DiSEqC 1.2 или USALS (Universal Satellite Automatic Location System – универсальная система автоматического определения положения спутника).

- Долгота: установка долготы моего местоположения.
- Широта: установка широты моего местоположения.
- Настройка долготы спутника: установка долготы спутников, определенных пользователем.

Режим пользователя: установка положения спутниковой антенны в соответствии с каждым спутником. Если сохранить текущее положение спутниковой антенны для определенного спутника, то когда потребуется принять сигнал с этого спутника, антенну можно переместить в предварительно сохраненное положение.

- Спутник: выбор спутника, для которого требуется установить положение.
- Транспондер: выбор транспондера для приема сигнала в списке.
- Режим перемещения: выбор режима перемещения: дискретное или непрерывное перемещение.
- Размер шага: настройка размера шага для вращения антенны в градусах. Параметр Размер шага доступен только в том случае, если для параметра "Режим перемещения" установлено значение "Шаг".

- Переход в сохраненную позицию: поворот антенны до сохраненного положения спутника.
- Положение антенны: настройка и сохранение положения антенны для выбранного спутника.
- Сохранить текущее положение: сохранение текущей позиции для выбранного ограничения позиционирования.
- Качество сигнала: отображение текущего состояния сигнала вещания.

Режим установки: установка ограничений по диапазону движения спутниковой антенны или сброс положения. Обычно для этой функции используется руководство по установке.

- Предельное положение (Восток / Запад): выбор направления ограничения устройства позиционирования.
- Положение антенны: настройка и сохранение положения антенны для выбранного спутника.
- Сохранить текущее положение: сохранение текущей позиции для выбранного ограничения позиционирования.
- Сброс положения: перемещение антенны в исходное положение.
- Сброс ограничения позицион.: антенну можно поворачивать на 360 градусов.
- Сбросить все настройки (ОК / Отмена): для настроек спутника будут установлены исходные значения.

Другие операции

 $MENU \square \rightarrow Kанал \rightarrow ENTER \square$

Точная настройка

(только для аналоговых каналов)

Если принимается четкий сигнал без помех, то нет необходимости производить точную настройку, т.к. это уже было выполнено автоматически во время поиска и сохранения каналов. Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить его точную настройку вручную. Прокручивайте влево или вправо, пока изображение не станет четким.

🖉 Настройки применяются к каналу, воспроизводимому на экране.

- В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка "*".
- У Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт Сброс.

Передача списка кан.

Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. Импорт или экспорт карты каналов. Для использования данной функции необходимо подключить память USB.

- Импорт с USB: импорт списка каналов с USB.
- Экспорт на USB: экспорт списка каналов на USB. Эта функция доступна, когда выполнено подключение к порту USB.
 - USB устройство, отформатированное форматом NTFS не поддерживает функцию экспорта списка каналов на USB.

Изменение предварительно настроенного режима изображения

 \bigcirc MENU → Изображение → Реж. изображения → ENTER →

Реж. изображения

Выберите предпочтительный тип изображения.

- Если в качестве источника входного сигнала выбран ПК, то для параметра Реж. изображения доступны только значения Стандартный и Разлекат..
- Динамический: для просмотра в комнате с ярким освещением.
- Стандартный: для просмотра в комнате с нормальным освещением.
- Кино: для просмотра фильмов в темной комнате.
- Развлекат.: для просмотра фильмов и игр.
 - 🖉 Это доступно только при подключении к ПК.

Русский

□ Настройка параметров изображения
 ⓑ MENU → Изображение → ENTER

Свет ячейки / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон (З/К)

Качество изображения можно настроить с помощью нескольких параметров.

При изменении настроек параметров Свет ячейки, Контраст, Яркость, Четкость, Цвет или Тон (З/К) экранное меню будет изменяться соответственно.

В режиме ПК можно изменять только параметры Свет ячейки, Контраст, Яркость и Четкость.

- И Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.
- Уем меньше яркость изображения, тем ниже потребление электроэнергии.

Изменение размера изображения

 \square MENU $\square \rightarrow$ Изображение \rightarrow Настройка экрана \rightarrow ENTER \square

Настройка экрана

- Размер картинки: для приемника кабельного / спутникового телевидения также может быть предусмотрено несколько вариантов размера экрана.
 Однако настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение формату 16:9.
 - Широкий авто: автоматическая настройка размера изображения под формат 16:9.

16:9: установка формата изображения 16:9.

Широк. увел.: увеличение размера изображения от 4:3.

Параметр Позиция можно настроить с помощью кнопок , ...

Увеличенный: увеличение изображения в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.

- Параметры Увеличенный и Позиция можно настроить с помощью кнопок , .
- 4:3: установка основного формата изображения (4:3).
- Формат 4:3 не рекомендуется использовать в течение длительного времени. Границы изображения по краям экрана могут вызвать эффект остаточного изображения (выгорание экрана), который не покрывается гарантией.

По разм. экрана: просмотр полноразмерного изображения без обрезки при приеме сигналов HDMI (720р / 1080i / 1080p) или Component (1080i / 1080p).

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Размер изображения может варьироваться в зависимости от источника входного сигнала.
- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- В режиме ПК доступны только форматы 16:9 и 4:3.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к входному гнезду телевизора.
- Если включить функцию По разм. экрана, когда выбран вход HDMI 720р, то 1 строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции нерабочей области.
Размер экрана 4:3 (16:9 / Широк. увел. / Увеличенный / 4:3): эта функция доступна, только если в качестве размера изображения выбрано значение Широкий авто. Можно выбрать формат 4:3 WSS (широкий экран) или исходный размер. В разных странах Европы требования к размерам изображений отличаются.

🖉 Эта функция недоступна в режимах PC, Component и HDMI.

□ Изменение параметров изображения

Дополнительные параметры

D MENU \blacksquare \rightarrow Изображение \rightarrow Дополнительные параметры \rightarrow ENTER \square

(Окно **Дополнительные параметры** доступно в режиме **Стандартный** / **Кино**)

По сравнению с предыдущими моделями новые телевизоры Samsung отличаются более точными настройками изображения.

В режиме ПК можно изменять только параметры Гамма и Баланс белого.

- Черный тон (Выкл. / Темный / Темнее / Самый темный): выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
- Автоконтраст (Выкл. / Низкий / Средний
 / Высокий): настройка контрастности экрана.
- Гамма: регулировка интенсивности главных цветов.

Дополнительные параметры		
-		
Черный тон	: Выкл.	
Автоконтраст	: Средний	
Гамма	:0	
Режим только RGB	: Выкл.	
Цвет. пространство	: Исходный	
Баланс белого		
Телесный оттенок	: 0	
	•	
	🗢 Перем. 🖃 Ввод 🏷 Возврат	

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Русский

- Режим только RGB (Выкл. / Красный / Зеленый / Синий): отображение цветов Красный, Зеленый и Синий для точной настройки оттенка и насыщенности.
- Цвет. пространство (Авто / Исходный): настройка диапазона цветов, доступных для формирования изображений.
- Баланс белого: настройка цветовой температуры для более естественного изображения.

К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: Настройка смещения цветов (красного, зеленого, синего).

К: усил. / З: усил. / С: усил.: настройка яркости основных цветов (красного, зеленого, синего).

Сброс: восстановление настроек по умолчанию для параметра "Баланс белого".

- Телесный оттенок: выделение розового "телесного оттенка".
- Улучшение кромок (Выкл./Вкл.): выделение границ объекта.
- Подсветка движения (Выкл./Вкл.): настройка яркости экрана для снижения потребления энергии.
 - Если изменить заданное значение параметра Контраст, то для параметра Подсветка движения будет установлено значение Выкл.

Параметры изображения

- \square MENU $\square \rightarrow$ Изображение \rightarrow Параметры изображения \rightarrow ENTER \square
- В режиме РС можно изменять только параметр Оттенок.
- Оттенок (Хол. / Стандартный / Теплый1 / Теплый2)
 - Теплый1 и Теплый2 недоступны в режиме Динамический.
 - Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к входному гнезду телевизора.

Параметры изображения		
Оттенок	: Стандартный	
Цифр. фильтр шумов	: Авто	
Фильтр шумов MPEG	: Авто	
ЧерныйHDMI	: Норм.	
Режим "фильм"	: Выкл.	
	♦ Перем. Ввод Возврат	

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- Цифр. фильтр шумов (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто / Автовизуализация): если сигнал телевещания слабый, то можно включить функцию Цифр. фильтр шумов, которая позволяет снизить вероятность появления на экране телевизора застывшего или раздвоенного изображения.
 - Если сигнал слабый, попробуйте выбрать другой параметр, чтобы улучшить изображение.
- Автовизуализация: при переключении аналоговых каналов отображается уровень сигнала.
 - 🖉 Только для аналоговых каналов.
 - Когда индикатор зеленого цвета, качество принимаемого сигнала отличное.
- Фильтр шумов MPEG (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто): сокращение шумов MPEG для повышения качества изображения.

• Черный HDMI (Низкий / Норм.): выбор уровня черного на экране для настройки глубины экрана.

Ø Функция доступна только в режиме HDMI.

• Режим "фильм" (Выкл. / Авто1 / Авто2 / Cinema Smooth

Для плазменных телевизоров серии 550 и последующих серий): настройка телевизора на автоматическое распознавание и обработку видеосигналов со всех источников, а также на регулировку оптимального качества изображения. Функция Cinema Smooth активна, только когда подается сигнал HDMI 24 Гц.

🖉 Только в режимах ТВ, AV, КОМПОНЕНТ (480i / 1080i) и HDMI (1080i).

Сброс изображения (ОК / Отмена)

Восстановление значений по умолчанию для текущих параметров изображения.

Настройка подключения телевизора к компьютеру

Выберите ПК в качестве источника входного сигнала.

Автоподстройка **тооls**

B MENU \blacksquare \rightarrow Изображение \rightarrow Автоподстройка \rightarrow ENTER \blacksquare

Настройка параметров частоты / положения, а также точная настройка выполняются автоматически.

🖹 Эта функция недоступна при использовании кабеля HDMI-DVI.

Настройка экрана ПК

- MENUIII Изображение Настройка экрана Настройка экрана
 ПК ENTER
- Грубо / Точно: устранение или сокращение помех. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме Грубо, а затем повторите точную настройку. Снизив уровень помех, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.
- Позиция: настройка положения экрана компьютера с помощью кнопок (▲
 / ▼ / ◀ / ▶).
 - Сброс настр.: восстановление значений по умолчанию для всех параметров изображения.

Использование телевизора в качестве экрана компьютера

Настройка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

В зависимости от установленной версии Windows и видеокарты изображение на экране компьютера может варьироваться, однако основные параметры почти всегда совпадают. (В противном случае обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung.)

- Выберите "Панель управления" в меню "Пуск" операционной системы Windows.
- 2. Выберите "Оформление и темы" в открывшемся окне "Панель управления", чтобы открыть диалоговое окно экрана.
- 3. Выберите "Экран", чтобы открыть диалоговое окно экрана.

- 4. В диалоговом окне "Экран" перейдите на вкладку "Настройка".
 - Если в диалоговом окне параметров экрана есть параметр частоты вертикальной развертки, то правильным значением будет "60" или "60 Гц". Если нет, закройте диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".

□ Изменение предварительно настроенного режима звучания

Режим звука **тоо**ся

- Стандартный: выбор обычного режима звучания.
- Музыка: усиление музыки по сравнению со звуком голоса.
- Кино: обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.
- Четкий голос: усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.
- Усиление: усиление высокочастотного звука в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха.
- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., то данная функция недоступна.

Настройка параметров звука

MENU \longrightarrow Звук \rightarrow Звуковой эффект \rightarrow ENTER

Звуковой эффект

• SRS TruSurround HD (Выкл./Вкл.)

(только в стандартном режиме звучания)

Эта функция позволяет добиться эффекта объемного звучания виртуальной 5.1-канальной системы при воспроизведении через два громкоговорителя или наушники за счет применения технологии HRTF (Head Related Transfer Function).

Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., режим SRS TruSurround HD будет отключен. • SRS TruDialog (Выкл. / Вкл.)

(только в стандартном режиме звучания)

Эта функция позволяет усилить звук голоса по сравнению с фоновой музыкой или звуковыми эффектами, чтобы диалоги звучали более четко.

Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., функция SRS TruDialog будет отключена.

• Эквалайзер

Настройка режима звучания (только в стандартном режиме звучания).

- Баланс Л/П: настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.
- 100Гц / 300Гц / 1кГц / 3кГц / 10кГц (регулировка полосы пропускания): настройка уровня звука в разных частотных диапазонах.
- Сброс: сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию.
- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., параметр Эквалайзер будет отключен.



• Язык аудио

(только для цифровых каналов)

Изменение языка аудио, установленного по умолчанию.

Набор доступных языков может отличаться в зависимости от типа телевещания.

• Аудиоформат

(только для цифровых каналов)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникнуть эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте функцию **Громкогов. ТВ**.

Аудиоформат может отличаться в зависимости от типа телевещания. 5.1-канальное звучание в формате Dolby digital доступно только в том случае, если телевизор подключен к внешнему громкоговорителю с помощью оптического кабеля.

• Описание аудио

(доступно не во всех странах, только для цифровых каналов)

Эта функция обрабатывает аудиопоток для описания аудио, который передается вещательной компанией вместе с основным аудио.

- Описание аудио (Выкл. / Вкл.): включение и выключение функции описания аудио.
- Громкость: настройка громкости описания аудио.

Доп-ная настройка

(только для цифровых каналов)

- Уровень звука DTV (MPEG / HE-AAC): эта функция позволяет нормализовать звуковой сигнал, получаемый наряду с другими сигналами в рамках цифрового телевещания.
 - В зависимости от типа транслируемого сигнала для параметров MPEG / HE-AAC можно задать значение от -10 дБ до 0 дБ.
 - Переключение в рамках диапазона от 0 до -10 дБ позволяет соответственно увеличивать и уменьшать громкость.

 Выход SPDIF: SPDIF – это интерфейс формата передачи цифрового аудио, разработанный компаниями Sony и Philips. Он позволяет снизить помехи при передаче цифровых аудиосигналов от одного устройства к другому, например к громкоговорителю или DVD-проигрывателю.

Аудиоформат: можно выбрать формат вывода цифрового аудиосигнала (SPDIF).

- Доступный формат вывода цифрового аудиосигнала (SPDIF) может отличаться и зависит от источника входного сигнала.
- Автозадержка: устранение несоответствия видео и звука при просмотре ТВ или видео, если цифровой звуковой сигнал выводится через внешнее устройство, например AV-ресивер (0 мс ~ 250 мс).

- Комп Dolby Digital (Line / RF): выравнивание сигнала Dolby Digital и звукового сигнала (то есть сигналов MPEG, HE-AAC, ATV).
 - Чтобы добиться динамического звучания, выберите "Line"; чтобы сгладить разницу между громкими и тихими звуками в ночное время, используйте "RF".
 - Line: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -31 дБ, либо -20 дБ, либо -31 дБ.
 - **RF**: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -20 дБ, либо -10 дБ, либо -20 дБ.

Настройка громкоговор.

- Выбрать громкогов. (Внеш. громк. / Громкогов. ТВ): Эффект эха может возникать из-за различий в скорости декодирования главного громкоговорителя и аудиоприемника. В этом случае переключите телевизор на Внеш. громк.
 - Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., то кнопка регулировки громкости и кнопка MUTE не работают и, соответственно, ограничиваются возможности настройки звука.
 - Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк.
 - Громкогов. ТВ: Выкл., Внеш. громк.: Вкл.

- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Громкогов. ТВ.
 - Громкогов. ТВ: Вкл., Внеш. громк.: Вкл.
- При отсутствии видеосигнала звук будет отсутствовать в обоих громкоговорителях.
- Громкость авто (Выкл. / Норм. / Ночь): Чтобы выровнять громкость на всех каналах, установите значение Норм.

Ночь: звучание в этом режиме сравнимо по качеству с режимом **Норм.** и характеризуется практически полным отсутствием шумов. Этот режим рекомендуется включать ночью.

Сброс звука (ОК / Отмена)

Восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию.

Подключение к проводной сети для плазменных телевизоров серий 550 и 570

Существует три способа подключения телевизора к локальной сети с помощью кабеля.

 Телевизор можно подключить к локальной сети, подсоединив порт LAN на задней панели телевизора к внешнему модему с помощью сетевого кабеля. См. рисунок ниже.



 Телевизор можно подключить к локальной сети, подсоединив порт LAN на задней панели телевизора к IP-устройству совместного доступа, которое подсоединено к внешнему модему. Для подключения используйте сетевой кабель. См. рисунок ниже.



В зависимости от настройки сети телевизор можно подсоединить к локальной сети, подключив порт LAN на задней панели телевизора непосредственно к стенной розетке с помощью сетевого кабеля. См. рисунок ниже. Обратите внимание, что модем или маршрутизатор подключаются в доме к стенной розетке где-нибудь в другом месте.



- Если включен режим динамической сети, следует использовать модем ADSL или маршрутизатор, который поддерживает протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Модемы и маршрутизаторы, поддерживающие протокол DHCP, автоматически предоставляют значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS, которые требуются телевизору для доступа в Интернет, поэтому их не придется вводить вручную. Большинство домашних сетей являются динамическими.
 - В некоторых сетях требуется указать статический IP-адрес. Если в сети требуется статический IP-адрес, при настройке сетевого соединения необходимо вручную ввести на экране настройки кабельной сети телевизора значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS. Чтобы получить значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета. Если используется компьютер с системой Windows, то эти значения можно узнать на компьютере.
 - Модемы ADSL, поддерживающие DHCP, можно использовать и в том случае, если в сети требуется статический IP-адрес. Модемы ADSL, поддерживающие DHCP, также позволяют использовать статические IPадреса.

Русский

Настройка сети

MENU — Сеть — Настройка сети — ENTER

Установите сетевое подключение, чтобы пользоваться функцией AllShare™ и обновлять программное обеспечение.

Состояние сети

MENU \longrightarrow Сеть \rightarrow Состояние сети \rightarrow ENTER

Здесь можно проверить текущее состояние сети и Интернет-подключения для обновления ПО.

Настройки AllShare

MENU — Сеть — Настройки AllShare — ENTER

Здесь можно определить использование мультимедийных функций по сети.

Настройка сети (Авто)

Автоматическая настройка сети используется при подключении телевизора к сети, поддерживающей протокол DHCP. Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к кабельной сети, выполните следующие действия.

Автоматическая настройка

- Перейдите на экран Настройка сети.
 Для ввода параметров выполните указания на экране Настройка сети.
- 2. Выберите пункт Кабель.
- **3.** Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.

Настройка сети			
Выбор типа сете	эвого соединения.		
Кабель Беспроводная (общие)			
WPS(PBC)	Подключение к сети с использованием сетевого		
One Foot Connection	кабель.		
	🔶 Перем. 🖃 Ввод 🏷 Возврат		

- Если во время автоматической настройки произошел сбой, проверьте подключение к порту LAN.
- Если не удается найти значения настроек сетевого подключения или если требуется выполнить настройку вручную, выберите пункт "Ручной". См. раздел "Процесс выполнения настройки вручную".

Русский

Настройка сети				
Настройка проводного сетевого соединения и подключение к Интернету выполнены.				
	МАС-адрес	00:40:30:30:20:10		
	ІР-адрес	192.168.10.21		
	Маска подсети	255.255.255.0		
	Шлюз	192.168.10.1		
	Сервер DNS	203.248.252.2		
Подключение к Интернету выпо	лнено.			
При возникновении проблем с использованием Интернета обратитесь к				
поставщику услуг Интернета.				
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				
Настройки ІР	Повторить	ОК		
🖪 Предь	ыд. 🜗 Перем. 🖃 Вв	зод 🖱 Возврат		

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Настройка сети (Ручной)

Режим настройки сети вручную используется при подключении телевизора к сети, в которой требуется статический IP-адрес.

Получение значений настроек сетевого подключения

На большинстве компьютеров с операционной системой Windows для получения значений параметров сетевого подключения выполните следующие действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок сети в правой нижней части экрана.
- 2. В появившемся раскрывающемся меню выберите пункт "Состояние".
- 3. В отобразившемся диалоговом окне выберите вкладку "Поддержка".
- 4. На вкладке "Поддержка" нажмите кнопку "Информация". Отобразятся значения настроек сетевого подключения.

Настройка вручную

Чтобы настроить подключение телевизора к кабельной сети вручную, выполните следующие действия.

- Выполните шаги с 1 по 2 раздела "Автоматическая настройка".
- **2.** Выберите пункт **Настройки IP** на экране проверки сети.
- **3.** Установите для параметра **Режим IP** значение **Ручной**.
- Нажмите кнопку ▼ на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к параметру IP-адрес.

Настройки IP		
Настр. протокола сети	: Ручной 🕨	
ІР-адрес		
Маска подсети Шлюз		
DNS	: Ручной	
Сервер DNS		
	ЭК	
	🗢 Перем. 🖃 Ввод 🏷 Возврат	

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- 5. Введите значения для параметров IP-адрес, Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS. Для ввода цифр используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, а для перехода из одного поля в другое используйте кнопки со стрелками.
- 6. Завершив настройку, нажмите ОК.
- 7. Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.

□ Подключение к беспроводной сети

для плазменных телевизоров серий 550 и 570

Для беспроводного подключения телевизора к сети потребуется беспроводной маршрутизатор или модем, а также адаптер беспроводной сети Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), который подключается к разъему USB на задней или боковой панели телевизора. См. рисунок ниже.



Адаптер беспроводной локальной сети Samsung можно приобрести отдельно в некоторых розничных магазинах, через электронные магазины или на вебузле Samsungparts.com. Адаптер беспроводной локальной сети Samsung поддерживает протоколы связи IEEE 802.11А/В/G и N. Samsung рекомендует использовать протокол IEEE 802.11N. При воспроизведении видео через соединение IEEE 802.11B/G возможны перерывы.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

• Чтобы пользоваться беспроводной сетью, необходимо установить адаптер беспроводной локальной сети Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
- Для подключения к беспроводной сети телевизор необходимо соединить с беспроводным IP-устройством совместного доступа (т.е. с маршрутизатором или модемом). Если беспроводное IPустройство совместного доступа поддерживает протокол DHCP, то для подсоединения телевизора к беспроводной сети можно использовать протокол DHCP или статический IP-адрес.
- Выберите свободный канал для беспроводного IP-устройства совместного доступа. Если выбранный канал занят другим устройством, установленным рядом, то могут возникнуть помехи или перебои со связью.
- Система безопасности, отличная от перечисленных ниже, не будет работать на телевизоре.

- Если выбран режим High-throughput (Greenfield) 802.11n в чистом виде и в качестве типа шифрования для точки доступа выбран WEP, TKIP или TKIP AES (WPS2Mixed), телевизоры Samsung не будут поддерживать подключение в соответствии с новыми спецификациями сертификата Wi-Fi.
- Если точка доступа поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup), то к сети можно подключиться методом нажатия одной кнопки PBC (Push Button Configuration) или с помощью PIN (Personal Identification Number)-кода.
 WPS автоматически настроит SSID и ключ WPA для каждого режима.
- Если используемый маршрутизатор, модем или устройство не сертифицированы, возможно, их не удастся подключить к телевизору с помощью адаптера беспроводной локальной сети Samsung.

- Перед подключением адаптера беспроводной локальной сети Samsung следует обязательно включить телевизор.
- Методы подключения: подключение к беспроводной сети можно настроить шестью способами.
 - Автонастройка (с помощью функции автоматического поиска сети)
 - Настройка вручную
 - WPS(PBC)
 - Ad Hoc
 - One Foot Connection
 - Plug & Access

 При подключении через концентратор USB или с помощью удлинительного кабеля USB, отличного от кабеля, входящего в комплект поставки, адаптер беспроводной локальной сети Samsung может не распознаваться.

Настройка сети (Авто)

Большинство беспроводных сетей защищено дополнительной системой безопасности, требующей от подключаемых устройств предоставления зашифрованного кода безопасности, который называется кодом доступа или кодом безопасности. Ключ безопасности представляет собой парольную фразу (обычно слово или последовательность букв и цифр определенной длины), которую пользователь должен ввести при настройке безопасности беспроводной сети. При выборе этого метода настройки беспроводного сетевого соединения и при наличии ключа безопасности беспроводной сети во время процедуры настройки пользователь должен ввести парольную фразу.

Автоматическая настройка

- Перейдите на экран Настройка сети. Для ввода параметров выполните указания на экране Настройка сети.
- 2. Выберите пункт Беспроводная.

Настройка сети Выбор типа сетевого соединения.	
	🗢 Перем. 🖼 Ввод 🏷 Возврат

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- **3.** Функция **Сеть** выполняет поиск доступных беспроводных сетей. По завершении поиска отобразится список доступных сетей.
- **4.** В списке сетей с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите сеть, а затем нажмите кнопку **ENTER** .
 - Если для беспроводного маршрутизатора выбран режим скрытия (невидимый), необходимо выбрать параметр Добавить сеть и ввести соответствующие значения для параметров Имя сети (SSID) и Ключ безопасности, чтобы установить соединение.
- Если появится всплывающее окно Защита, перейдите к шагу 6. Если выбран беспроводной маршрутизатор, не имеющий защиты, перейдите к шагу 7.

- Если для беспроводного маршрутизатора настроена защита, укажите ключ безопасности ("Защита" или "PIN") и выберите Готово.
 - При вводе ключа безопасности ("Защита" или "PIN") используйте кнопки / / / на пульте дистанционного управления, чтобы выбирать цифры и буквы.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Парольную фразу можно найти в одном из окон установки, которые использовались для настройки маршрутизатора или модема.

- 7. Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.
 - Если не удается задать ключ безопасности ("Защита" или "PIN"), выберите Сброс или Настройки IP.
 - Если требуется установить подключение вручную, выберите Настройки IP. См. раздел "Процесс выполнения настройки вручную".

Настройка сети (Ручной)

Режим настройки сети вручную используется при подключении телевизора к сети, в которой требуется статический IP-адрес.

Получение значений настроек сетевого подключения

На большинстве компьютеров с операционной системой Windows для получения значений параметров сетевого подключения выполните следующие действия.

- **1.** Щелкните правой кнопкой мыши значок сети в правой нижней части экрана.
- 2. В появившемся раскрывающемся меню выберите пункт "Состояние".

3. В отобразившемся диалоговом окне выберите вкладку "Поддержка".

4. На вкладке "Поддержка" нажмите кнопку "Информация". Отобразятся значения настроек сетевого подключения.

Настройка вручную

Чтобы настроить подключение телевизора к кабельной сети вручную, выполните следующие действия.

- 1. Выполните шаги с 1 по 2 раздела "Автоматическая настройка".
- 2. Выберите пункт Настройки IP на экране проверки сети.
- 3. Установите для параметра Режим IP значение Ручной.

- **4.** Нажмите кнопку ▼ на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к параметру "IP-адрес".
- 5. Введите значения для параметров IP-адрес, Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS. Для ввода цифр используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, а для перехода из одного поля в другое используйте кнопки со стрелками.
- 6. Завершив настройку, нажмите ОК.
- 7. Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.

Настройка с использованием WPS(PBC)

Если на маршрутизаторе имеется кнопка PBC (WPS), выполните следующие действия.

- Перейдите к экрану Настройка сети. Для ввода параметров выполните указания на экране Настройка сети.
- 2. Выберите пункт WPS(PBC).
- 3. Нажмите кнопку WPS(PBC) на маршрутизаторе и удерживайте ее в течение 2 минут. Телевизор автоматически получит все значения параметров, которые требуются для подключения к сети.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

4. Появится экран проверки сети – на этом настройка сети окончена.

Настройка сети (One Foot Connection)

Функция One Foot Connection обеспечивает простой способ подключения телевизора Samsung к беспроводному маршрутизатору Samsung, который устанавливается на расстоянии 25 см от телевизора. Если ваш беспроводной маршрутизатор не поддерживает функцию One Foot Connection, следует выбрать иной способ подключения.

Список оборудования, поддерживающего функцию One Foot Connection, можно найти на веб-сайте www.samsung.com.

Настройка с использованием One Foot Connection

Включите беспроводной маршрутизатор и телевизор.

- Перейдите на экран Настройка сети. Для ввода параметров выполните указания на экране Настройка сети.
- 2. Выберите пункт One Foot Connection.
- **3.** Установите беспроводной маршрутизатор устройства. параллельно адаптеру беспроводной локальной сети Samsung на расстоянии не более 25 см.

Настройка сети Выбор типа сетевого соединения.	
Беспроводная (общие)	
WPS(PBC)	
One Foot Connection	
ALC: NO	
🔷 Перем. 🖼 Ввод 🏷 Возврат	

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства. Если с помощью функции One Foot Connection не удастся подключить телевизор к маршрутизатору, то появится всплывающее окно с уведомлением об этой ошибке. Чтобы попробовать еще раз воспользоваться функцией One Foot Connection, сбросьте настройки беспроводного маршрутизатора, отсоедините адаптер беспроводной локальной сети Samsung и повторите описанную выше процедуру, начиная с шага 1. Можно также воспользоваться другим методом подключения.

- 4. Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.
- 5. Установите беспроводной маршрутизатор в необходимом месте.
 - Если настройки беспроводного маршрутизатора были изменены или был установлен новый беспроводной маршрутизатор, повторите описанную выше процедуру подключения с помощью функции One Foot Connection, начиная с шага 1.

Hacтройка сети (Plug & Access)

Функция Plug & Access позволяет легко подключить беспроводной маршрутизатор Samsung к телевизору Samsung с помощью запоминающего устройства USB. Если ваш беспроводной маршрутизатор не поддерживает функцию Plug & Access, следует выбрать иной способ подключения.

Список оборудования, поддерживающего функцию Plug & Access, можно найти на веб-узле www.samsung.com.

Настройка с использованием функции Plug & Access

Включите беспроводной маршрутизатор и телевизор.

- Вставьте запоминающее устройство USB в беспроводной маршрутизатор Samsung и проверьте состояние индикатора точки доступа (мигает → включен).
- 2. Затем извлеките устройство USB и вставьте в телевизор Samsung.

- 3. Дождитесь автоматического установления соединения.
 - Если с помощью функции Plug & Access не удастся подключить телевизор к беспроводному маршрутизатору, то появится всплывающее окно с уведомлением об этой ошибке. Чтобы попробовать еще раз воспользоваться функцией Plug & Access, сбросьте настройки беспроводного маршрутизатора, отсоедините адаптер беспроводной локальной сети Samsung и повторите описанную выше процедуру, начиная с шага 1. Можно также воспользоваться другим методом подключения.
- 4. Появится экран проверки сети на этом настройка сети окончена.
- 5. Установите беспроводной маршрутизатор в необходимом месте.
 - Если настройки беспроводного маршрутизатора были изменены или был установлен новый беспроводной маршрутизатор, повторите описанную выше процедуру подключения с помощью функции Plug & Access, начиная с шага 1.

Priority QOS

Беспроводной маршрутизатор Samsung оптимизирован для передачи аудио/видео сигналов высокой четкости на цифровые телевизоры Samsung

Это отличительная функция нашего устройства.

Беспроводной маршрутизатор Samsung можно подключать к различным устройствам, например к ноутбуку, мобильному телефону, проигрывателю BD и т.д.

В случае подключения телевизора Samsung к беспроводному маршрутизатору Samsung, к которому уже подключены другие устройства, приоритет подключения через данный маршрутизатор Samsung присваивается телевизору Samsung.

Эта функция обеспечивает наилучшую передачу содержимого и высокую пропускную способность.

- Увеличение быстродействия ТВ путем выделения приоритетной полосы пропускания для ТВ (вкл./выкл. по мере необходимости).
- Выделение приоритетной полосы пропускания для ТВ позволяет просматривать содержимое в формате HD без буферизации.
- Скорость подключения может зависеть от сетевого окружения.

Настройка сети (Одноранг.)

К мобильным устройствам, поддерживающим одноранговые сети, можно подключаться не через беспроводной маршрутизатор, а через адаптер беспроводной локальной сети Samsung. Подключившись к мобильному устройству, можно использовать файлы на этом устройстве или выйти в сеть с помощью функции "AllShare" или "Мультимедиа".

Подключение к новой одноранговой сети

- **1.** Перейдите на экран **Настройка сети**. Для ввода параметров выполните указания на экране **Настройка сети**.
- 2. Выберите пункт Беспроводная.

- **3.** Когда мобильное устройство будет найдено, укажите **Имя сети** (**SSID**) и ключ безопасности для устройства и подключитесь к сети.
 - Если сеть работает ненадлежащим образом, проверьте, правильно ли заданы Имя сети (SSID) и ключ безопасности. Неправильно указанный ключ безопасности может стать причиной сбоя.
 - После первого подключения устройство отображается в списке "Настройки сети". При следующих подключениях его можно будет просто выбрать из этого списка.

Если не удается подключить телевизор к сети

Телевизор может не подключаться к сети из-за того, что ваш поставщик сетевых услуг мог зарегистрировать постоянный МАС-адрес (уникальный идентификационный номер) вашего компьютера или модема, подлинность которого проверяется при каждой попытке подключения к сети (защита от неавторизованного доступа). Поскольку у телевизора другой МАС-адрес, поставщик сетевых услуг не может осуществить проверку подлинности его МАС-адреса и телевизор не подключается к сети.

Чтобы решить эту проблему, узнайте у своего поставщика сетевых услуг процедуру подключения к сети устройств, отличных от компьютера (например, телевизора). Если поставщик сетевых услуг запрашивает идентификатор или пароль для подключения к сети, возможно, телевизор к сети подключить не удастся. В этом случае при подключении к сети необходимо ввести свое имя пользователя или пароль.

Ошибка подключения к сети может возникать из-за неполадок брандмауэра. В этом случае обратитесь к поставщику сетевых услуг.

Если не удается подключиться к сети даже после выполнения инструкций, полученных от поставщика сетевых услуг, обратитесь в компанию Samsung Electronics по телефону, указанному на стикере на задней крышке ТВ.

Установка времени

- $\textcircled{\ } \mathbb{B} \quad \mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Cuctema} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$
- Время
 - Часы: для использования различных функций таймера в телевизоре необходимо настроить часы.
 - Пекущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки INFO.
 - После отключения кабеля питания часы потребуется установить заново.
 - Режим часов (Авто / Ручной):

Авто: автоматическая установка текущего времени с использованием значения времени на цифровом канале.

Для автоматической установки времени необходимо подключить антенну.

Ручной: установка текущего времени вручную.

- В зависимости от телевизионной станции и сигнала автоматическое время может быть установлено неверно. В этом случае установите время вручную.
- Установка часов: Задайте значения параметров День, Месяц, Год, Часы и Минуты.
 - Эта функция доступна, только если для параметра Режим часов установлено значение Ручной.
 - Значение месяца, дня, года, часа и минут можно установить непосредственно с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
- Часовой пояс (Авто / Ручной): выбор часового пояса.
 - Эта функция доступна, только если для параметра Режим часов установлено значение Авто.

Русский

- MENU Система Время Таймер сна ENTER
- Таймер сна тооця: автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного периода времени (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут).
 - Для отмены функции Таймер сна выберите значение Выкл.

Настройка таймера включения/выключения

- \bigcirc MENU \blacksquare \rightarrow Система \rightarrow Время \rightarrow ENTER \bigcirc
- Таймер включения 1 / Таймер включения 2 / Таймер включения 3: доступны три различные настройки таймера включения. Сначала необходимо установить часы.
 - Настройка: выберите Выкл., Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс или Ручной, чтобы настроить таймер по своему усмотрению. При выборе значения Ручной можно задать день включения таймера.
 - 🖉 Метка 🗸 указывает на то, что день выбран.



Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Время вкл.: установка значений часов и минут.

Громкость: установка необходимого уровня громкости.

Источник: можно выбрать источник содержимого для воспроизведения ТВ или USB при автоматическом включении телевизора. (USB можно выбрать, только если к телевизору подключено устройство USB.)

Антенна (когда для параметра Источник установлено значение ТВ): выберите необходимый источник сигнала телевещания.

Канал (когда для параметра Источник установлено значение **TB**): выберите нужный канал.

Музыка / Фото (когда для параметра Источник установлено значение USB): выберите на устройстве USB папку с музыкальными или фотофайлами для воспроизведения при автоматическом включении телевизора.

- Автоотключение (только если телевизор включен по таймеру): через 4 часа ожидания телевизор автоматически выключится для предотвращения перегрева.
 - 🖉 ПРИМЕЧАНИЕ
 - Если на устройстве USB нет музыкальных файлов или не выбрана нужная папка, то таймер не сработает.
 - Если на устройстве USB имеется только один файл фотографии, слайд-шоу показано не будет.
 - Если папка имеет слишком длинное имя, то выбрать ее не удастся.

- Каждому устройству USB соответствует отдельная папка. При подключении нескольких устройств USB одного типа убедитесь, что имена папок, соответствующих разным устройствам USB, не совпадают.
- При использовании функции Таймер включения рекомендуется использовать запоминающее устройство USB и устройство чтения карт памяти с несколькими гнездами. Функция Таймер включения может не работать при использовании устройств USB со встроенным аккумулятором, проигрывателями MP3 или PMP некоторых сторонних производителей, поскольку для распознавания этих устройств требуется много времени.

- Таймер выключ. 1 / Таймер выключ. 2 / Таймер выключ. 3: доступны три различные настройки таймера выключения. Сначала необходимо установить часы.
 - Настройка: выберите Выкл., Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс или отличаться в зависимости от модели устройства. Ручной, чтобы настроить таймер по своему усмотрению. При выборе значения Ручной можно задать день включения таймера.
 - 🖉 Метка 🗸 указывает на то, что день выбран.

Время выкл.: установка значений часов и минут.



Представленное здесь изображение может

Русский

Блокировка программ

MENU — Система — Защита — ENTER

Защита

Когда появится экран ввода PIN-кода, введите свой PIN-код, состоящий из 4 цифр.

- Блокировка канала (Выкл. / Вкл.): В окне Диспетчер каналов можно заблокировать некоторые каналы и, тем самым, ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам.
 - Функция доступна, только если для параметра Источник установлено значение ТВ..

 Блокировка программ (зависит от страны): ограничение доступа определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам с помощью 4-значного PIN-кода. При выборе заблокированного канала отобразится значок "⊖".

И Настройки параметра **Блокировка программ** зависят от страны.

- Изменение PIN: изменение персонального идентификационного номера, необходимого для настройки телевизора.
- Усл.дл.взросл. (Выкл. / Вкл.): регулировка параметра Усл.дл.взросл..
 Функция Усл.дл.взросл. доступная только для антенны Freesat.

Просмотр запрещенного канала

Если телевизор настроен на запрещенный канал, функция **Блокировка программ** заблокирует его. Экран станет пустым, и отобразится следующее сообщение:

Этот канал заблокирован функцией **Блокировка программ**. Введите PIN-код для разблокировки.

Решения для экономии электроэнергии

Экономный режим

- MENU Система Экономный режим ENTER
- Экон. энергии (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Откл. экран)
 тооцяд: настройка яркости телевизора для снижения потребления энергии. Если выбрать значение Откл. экран, то экран погаснет и останется только звук. Нажмите любую кнопку, кроме кнопки регулировки громкости, чтобы включить экран.
- Датчик экон. реж. (Выкл. / Вкл.): автоматическое изменение настроек изображения в соответствии с уровнем освещения для экономии электроэнергии.

Если изменить режим Свет ячейки, то для параметра Датчик экон. реж. автоматически установится значение Выкл.

Мин. свет ячейки: если для параметра **Датчик экон. реж.** установлено значение **Вкл.**, то минимальную яркость экрана можно настроить вручную.

- Если для параметра Датчик экон. реж. установлено значение Вкл., то яркость экрана будет меняться (немного увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от интенсивности окружающего освещения.
- Режим ожидания (Выкл. / 15 мин / 30 мин / 60 мин): чтобы избежать излишнего потребления энергии, укажите, как долго телевизор может оставаться включенным при отсутствии принимаемого сигнала.

И Не работает, если компьютер находится в режиме энергосбережения.

• Автоотключение (Выкл. / Вкл.): через 4 часа ожидания телевизор автоматически выключится для предотвращения перегрева.

Русский

□ Картинка в картинке (PIP)

 $\textcircled{\ } \mathbb{B} \quad \mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Cuctema} \to \mathsf{PIP} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

PIP

При этом источник должен быть HDMI или D-Sub, иначе функция **PIP** (картинка в картинке) будет недоступна.


- РІР (Выкл. / Вкл.): включение и выключение функции РІР.
- Канал: выбор канала для дополнительного экрана.
- Размер (____/ ___): выбор размера для дополнительного изображения.
- Позиция (__ / _ / _ / _): выбор положения для дополнительного изображения.
- Выбор звука (Основной / Дополнит.): выбор звука для прослушивания Основной / Дополнит. в режиме PIP.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Инструкции по настройке звука в режиме PIP см. в разделе Выбор звука.
- Если выключить телевизор при просмотре в режиме PIP, а затем включить снова, окно PIP больше отображаться не будет.
- Можно заметить, что изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным при просмотре на основном экране игр или караоке.
- Если выбран параметр **Блокировка программ**, то функция PIP недоступна.
- Настройки PIP

Основное изображение	Дополнительное изображение			
Компонент, HDMI, PC	TB			

Другие операции

 $\textcircled{\ } \mathbb{B} \quad \mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Cuctema} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Язык

- Язык меню: выбор языка меню.
- Язык телетекста: выбор языка телетекста.
 - Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.
- Предпочтение (Основной язык аудио / Дополнительный язык аудио / Основной язык субтитров / Дополнительный язык субтитров): выбор языка, который будет языком по умолчанию при выборе канала.

Субтитры

Это меню используется для настройки режима Субтитры.

- Субтитры (Выкл. / Вкл.): включение или выключение субтитров.
- Режим субтитров (Норм. / С нарушен. слуха): выбор режима субтитров.
- Субтитры: выбор языка субтитров.
 - Если просматриваемая программа не поддерживает режим
 С нарушен. слуха, то автоматически включается режим
 Предпочтительно даже при выборе режима С нарушен. слуха.
 - Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.

Цифровой текст (Отключить / Включить) для Великобритании

Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): международный стандарт для систем кодирования данных, который используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем MPEG, и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. MHEG – это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях, включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное TB), EC (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры.

Защита от выгорания

Чтобы уменьшить риск выгорания экрана, в данном устройстве используется специальная технология защиты. Параметр "Время" позволяет настроить частоту перемещения в минутах.

- Сдвиг пикселов (Выкл. / Вкл.): с помощью этой функции можно каждую минуту сдвигать пикселы изображения на плазменном экране в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы максимально уменьшить остаточное изображение.
 - 🖉 Оптимальные условия для сдвига пикселов

	Элемент	ТВ / AV / Компонент / HDMI / ПК
Горизон.	0~4	4
Вертикал.	0~4	4
Время (минуты)	1~4 мин	4 мин

- Значение параметра Сдвиг пикселов может отличаться в зависимости от размера монитора (в дюймах) и режима.
- Эта функция недоступна в режиме По разм. экрана.
- Время автозащиты (Выкл. / 10 мин / 20 мин / 40 мин / 1 час): Если на экране сохраняется неподвижное изображение в течение определенного времени, установленного пользователем, то запускается экранная заставка, предотвращающая появление на экране остаточных изображений.
- Прокрутка: эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством перемещения всех пикселов на плазменной панели в соответствии со схемой. Данную функцию рекомендуется использовать при появлении на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране воспроизводилось неподвижное изображение.

- Для результативного устранения с экрана остаточных изображений необходимо включить соответствующую функцию на длительное время (приблизительно на 1 час). Если с первого раза удалить остаточное изображение не удалось, запустите функцию еще раз.
- Чтобы отменить функцию, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.
- Серый сбоку (Светлый / Темный): защита экрана от повреждений при просмотре телепрограмм в формате 4:3 благодаря настройке баланса белого по левому и правому краям.

Общие

- Игр. режим (Выкл. / Вкл.): при подключении игровой консоли, например PlayStation[™] или Xbox[™], можно выбрать игровой режим для получения более реалистичных эффектов.
 - Меры предосторожности и ограничения при использовании игрового режима
 - Отсоединяя игровую консоль, в меню настройки установите для параметра Игр. режим значение Выкл.
 - При отображении меню телевизора в режиме Игр. режим изображение на экране будет слегка дрожать.
 - Игр. режим недоступен, когда в качестве источника входного сигнала выбран телевизор или компьютер.

- Сразу после подключения игровой консоли установите для параметра Игр. режим значение Вкл. К сожалению, может наблюдаться ухудшение качества изображения.
- Если для параметра Игр. режим установлено значение Вкл.:
 - Для режима Изображение устанавливается значение
 Стандартный, а для режима Звук значение Кино.
- Прозрачность меню (Яркий / Темный): выбор прозрачности экрана меню.
- Логот. загрузки (Выкл. / Вкл.): отображение логотипа Samsung при включении телевизора.
- Назв. ТВ для плазменных телевизоров серий 550 и 570 : присвоение телевизору имени, которое можно будет легко найти в памяти мобильного устройства.
 - Если выбрать параметр Польз. вход, то можно будет ввести имя телевизора с помощью экранной клавиатуры.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Подробные сведения о настройке параметров см. в инструкциях к разделу "Что такое Anynet+?"

Видео по запросу DivX®

Отображение кода регистрации, утвержденного для данного телевизора. Если подключиться к веб-сайту DivX и зарегистрироваться, можно загрузить файл регистрации VOD. Регистрация будет завершена после воспроизведения файла регистрации VOD с помощью параметра **Видео** в меню **SMART HUB**.

☑ Дополнительные сведения о DivX[®] VOD см. на веб-сайте http://vod.divx. com.

Общий интерфейс

- Меню CI: выбор параметров в меню модуля CAM. Выберите меню CI в меню карты CI CARD.
- Инфо о приложении: просмотр сведений о модуле САМ, вставленном в гнездо СІ, и о карте СІ САRD или СІ+ САRD, вставленной в модуль САМ. Модуль САМ можно установить независимо от того, включен телевизор или нет.
 - **1.** Модуль CI CAM можно приобрести у ближайшего дилера или по телефону.
 - 2. Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
 - **3.** Вставьте модуль CAM с картой CI CARD или CI+ CARD в гнездо COMMON INTERFACE в направлении, указанном стрелкой, так, чтобы модуль был параллелен гнезду.
 - 4. Убедитесь, что на канале с зашифрованным сигналом можно видеть изображение.

Сетевой пульт ДУ (Вкл. / Выкл.) для плазменных телевизоров серий 550 и 570

Включение и выключение с помощью мобильных телефонов Samsung или предоставление разрешения на их использование.

Необходимо иметь мобильный телефон или другое устройство Samsung, поддерживающее функцию сетевого пульта ДУ. в руководстве пользователя соответствующего устройства.



Меню Поддержка

e-Manual

MENU — Поддержка \rightarrow ENTER

Здесь можно найти сведения об основных функциях телевизора и инструкции по пользованию ими.

Дополнительные сведения об экране "e-Manual" см. в разделе "Как работать с e-Manual" руководства пользователя.

Самодиагностика

- Для активации функции самодиагностики требуется несколько секунд, это нормальное явление в работе телевизора.
- Тест изображения: устранение сбоев изображения.

Да: если тестовое изображение не отображается или на нем присутствует шум, выберите "Да". Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.

Нет: если тестовое изображение отображается правильно, выберите "Нет". Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку устранить не удается, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.

- Звуковой тест: воспроизведение встроенной мелодии для устранения звуковых сбоев.
 - Если из громкоговорителей телевизора не слышен звук, то перед выполнением проверки убедитесь, что для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Громкогов. ТВ в меню Звук.

Да: если во время проверки звук выводится только из одного громкоговорителя или совсем отсутствует, выберите "Да". Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.

Нет: если звук выводится из громкоговорителей, выберите "Нет". Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку устранить не удается, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.

- Информ. о сигнале: (только для цифровых каналов) либо качество приема каналов высокой четкости идеальное, либо каналы недоступны.
 Отрегулируйте антенну, чтобы увеличить уровень сигнала.
- Устранение неполадок: обращайтесь к этим советам при возникновении проблем, связанных с работой телевизора.
 - Если ни один из советов не поможет, обратитесь в центр обслуживания клиентов Samsung.

Обновление ПО

Команду Обновление ПО можно выполнить путем сетевого подключения или загрузки новой версии микропрограммы с веб-сайта www.samsung.com на устройство памяти USB.

Текущая версия – это программное обеспечение, уже установленное в телевизоре.

Программное обеспечение представлено в следующем формате: "год / месяц / день_версия".

Установка последней версии

По USB: вставьте в гнездо на телевизоре диск USB с файлом обновления микропрограммы, загруженным с вебсайта www.samsung.com. Во время обновления не отсоединяйте источник питания и не извлекайте диск USB.
 После обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. При этом для всех настрое восстановлены заволские значения по умолчания и на наказаволские значения по умолчания и снова включится.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

и снова включится. При этом для всех настроек видео и аудио будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

- По сети для плазменных телевизоров серий 550 и 570: обновление программного обеспечения через Интернет.
 - Сначала выполните настройку сети. Подробные инструкции по настройке сети см. в разделе Настройка сети.
 - Если Интернет-соединение некачественное, оно может неожиданно прерваться. Повторите попытку загрузки. Если проблема повторяется, загрузите обновление с устройства USB.
- По каналу: обновление программного обеспечения через транслируемый сигнал.
 - Если данная функция включена во время передачи программного обеспечения, то поиск и загрузка программного обеспечения выполняются автоматически.
 - Время, необходимое для загрузки программного обеспечения, зависит от состояния сигнала.

- Альтернативное ПО для плазменных телевизоров серий 550 и 570 (резервное копирование): Если появились проблемы при использовании новой микропрограммы, можно вернуть предыдущую версию программного обеспечения.
 - Если программное обеспечение изменено, то отображается существующее программное обеспечение.
- Обновление в реж. ожидан.: обновление автоматически выполняется в заданное время. Поскольку питание устройства включается автоматически, экран плазменной панели может слегка мигать. Этот эффект может сохраняться более 1 часа до тех пор, пока не будет завершено обновление программного обеспечения.

Обращение в Samsung

См. данный раздел, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение. Здесь содержатся сведения о центрах поддержки Samsung и советы по загрузке решений и программ.

Русский

Использование 3D-функции

Для плазменных телевизоров серии 490 и последующих серий

MENU → Изображение → 3D → ENTER

3D

Благодаря этой удивительной функции изображения можно просматривать в режиме 3D. Чтобы в полной мере насладиться возможностями этой функции, необходимо приобрести очки Samsung 3D Active Glasses (SSG-3100GB, SSG-3300GR, SSG-3300CR, SSG-3700CR, SSG-S3000GR) для просмотра видео в режиме 3D. Трехмерные очки Samsung 3D Active Glasses продаются отдельно. Для получения более подробной информации о том, где лучше всего приобрести очки, обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный телевизор. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗD-ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Прочтите и уясните следующие сведения по безопасности, прежде чем использовать функцию 3D телевизора.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизоров 3D, например головокружение, тошноту и головные боли.
 Если вы почувствуете любой из подобных симптомов, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.
- Просмотр 3D-изображений в течение продолжительного времени может привести к усталости глаз. Если вы почувствуете усталость глаз, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.

- Взрослые должны часто проверять состояние детей, использующих функцию 3D. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, немедленно прекратите просмотр телевизора 3D и дайте детям отдохнуть.
- Не используйте очки 3D Active Glasses не по назначению (например, как очки для коррекции зрения, солнечные или защитные очки и т.д.)

- Режим 3D: выбор формата входного сигнала 3D.
 - Если вы хотите насладиться эффектом 3D-изображения в полной мере, надевайте при просмотре 3D Active Glasses и выберите соответствующее значение режима 3D в представленном ниже списке, что позволит вам получить оптимальное 3D-изображение.
 - Во время просмотра 3D-изображений включите очки 3D Active Glasses.

Режим	3D	Действие
Выкл.		Отключение функции 3D.
2D→3D	$2D \rightarrow 3D$	Преобразование 2D-изображения в 3D-изображение.
* *	Рядом	Отображение двух изображений рядом друг с другом.
÷	Одно над другим	Отображение одного изображения над другим.

- Шекоторые форматы файлов могут не поддерживать "2D \rightarrow 3D".
- Параметры "Рядом" и "Одно над другим" доступны при разрешении 720р, 1080i и 1080р в режимах DTV, HDMI и USB или при разрешении, установленном на компьютере, который подключен с помощью кабеля HDMI/DVI.
- Трехм. перспектива (-5~+5): настройка общей 3D-перспективы экранного изображения.
- Глубина (0~10): настройка общей глубины.
- Изменение Л/П (Изображ. Л/П / Изображ. П/Л): переключение между левым и правым изображениями.
- 3D → 2D (Выкл. / Вкл.): отображение изображения только для левого глаза.
 - Ø Эта функция отключена, если для параметра Режим 3D задано значение "2D → 3D" или Выкл.

Разрешение, поддерживаемое для режима ПК HDMI

Разрешение входного сигнала в режиме ПК HDMI оптимизировано до 1920x1080. В режиме 3D или полноэкранном режиме входной сигнал с разрешением, отличным от 1920x1080, может отображаться неправильно.

Просмотр 3D-изображения

- Иногда режим 3D может быть недоступен. Это зависит от формата исходного изображения.
- Для просмотра в режиме 3D следует надеть трехмерные очки 3D Active Glasses и нажать на очках кнопку питания.
- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите Изображение и нажмите кнопку ENTER .
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите 3D
 и нажмите кнопку ENTER

	3D
Режим 3D	: Выкл.
Трехм. перспектива	: 0
Глубина	: 5
Изменение Л/П	: Изображ. Л/П
3D ightarrow 2D	: Выкл.
	🕞 Ввод 🏷 Возврат

 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- 3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите Режим
 3D и нажмите кнопку ENTER
- 4. С помощью кнопок < или ▶ на пульте дистанционного управления выберите Режим
 3D изображения, которое необходимо посмотреть.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Поддерживаемые форматы и рабочие технические характеристики

3D-стандарта HDMI

Форматы 3D-сигналов, указанные ниже, рекомендованы ассоциацией HDMI и должны поддерживаться.

Формат сигнала источника	Стандартный HDMI 1.4 с технологией 3D
1920 x 1080р при 24 Гц x 2	1920 x 2205р при 24 Гц
1280 x 720р при 50 Гц x 2	1280 x 1470р при 50 Гц

Перед использованием 3D-функции...

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Режим 3D автоматически переключается на значение Выкл. при выборе функции Мое содержимое.
- При смене источника входного сигнала **Режим 3D** автоматически переключается на значение конфигурации, сохраненное в памяти.
- в режиме **3D** некоторые функции **Изображение** не работают.
- В режиме **3D** функция **PIP** не поддерживается.

- Очки 3D Active Glasses от устройств Samsung предыдущих версий (инфракрасного типа) или устройств сторонних производителей могут не подойти.
- При первом включении телевизора требуется некоторое время, чтобы качество изображения в режиме 3D стало оптимальным.
- Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или телевизором включено любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. Если существует подобная проблема, сделайте так, чтобы между трехмерными очками 3D Active Glasses и другими электронными устройствами расстояние было как можно больше.

- Некоторые файлы не поддерживаются при включении функции "2D-3D".
- Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до телевизора при просмотре изображений в формате 3D.
- В противном случае желаемый эффект 3D может быть не достигнут.
- В идеале расстояние просмотра должно составлять три высоты экрана или более. Рекомендуется смотреть телевизор так, чтобы глаза сидящего зрителя находились на одном уровне с экраном.
- При просмотре трехмерных изображений при мерцающем освещении, например при освещении флуоресцентными лампами (50 Гц ~ 60 Гц) или лампами с тремя длинами волн может наблюдаться легкое мерцание экрана. В этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите его.

□ О программе AllShare[™] Для плазменных телевизоров серии 550 и последующих серий

AllShare[™] обеспечивает сетевое подключение между телевизором и мобильными телефонами, а также другими устройствами Samsung, совместимыми с телевизором. Кроме того, можно воспроизводить содержимое мультимедиа мобильного телефона или других устройств (компьютера), например видеоклипы, фотографии и музыку, управляя им на экране телевизора по сети.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www. samsung.com или обратитесь в операторский центр Samsung. Возможно, на мобильные устройства потребуется установить дополнительное программное обеспечение. Подробные сведения см. в руководстве пользователя соответствующего устройства.

- При подключении телевизора Samsung к серверу DLNA не являющимся сервером Samsung, возможны проблемы совместимости во время воспроизведения видео.
- ☑ Подключив телевизор Samsung к сети с помощью функции AllShare[™], можно использовать следующие оригинальные функции Samsung:
 - Воспроизведение различных форматов видео (DivX, XVID, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, и др.)
 - Функция показа эскизов видео
 - Функция закладок (для возобновления воспроизведения с определенного места)
 - Автоматическое разбиение на разделы (навигация по сценам)
 - Управление цифровым содержимым
 - Совместимость с различными форматами субтитров (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
 - Поиск с использованием имен файлов
 - И многое другое
- Для полного использования функций DLNA от Samsung рекомендуется использовать прилагаемое к телевизору программное обеспечение AllShare[™].

Русский

□ Настройка AllShare[™] Для плазменных телевизоров серии 550 и последующих серий
 ⓒ MENU → Сеть → Настройки AllShare → ENTER

Настройки AllShare

 Мультим (Вкл. / Выкл.): включение и выключение функции мультимедиа.
 Когда функция мультимедиа включена, можно управлять воспроизведением содержимого мультимедиа с помощью мобильного телефона или других устройств, поддерживающих DLNA DMC.

Hастройки AllShare					
Мультим		:	Выкл.		•
		¢	Перем.	🕑 Ввод	් Возврат

 Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Отображается список мобильных телефонов или подключенных устройств, настроенных на телевизоре на использование функций Мультим.

- Функция "Мультим" имеется на всех устройствах, поддерживающих DLNA DMC.
- Разр. / Запрещено: разрешение или запрещение устройств.
- Удалить: удаление устройств из списка.
 - При этом из списка удаляется только имя устройства. При включении удаленного устройства или при попытке подключить его к телевизору его имя снова отобразится в списке.

Использование функции "Мультим"

На экране телевизора может появиться сигнальное окно с информацией о том, что с мобильного телефона отправлено содержимое мультимедиа (видео, фотографии, музыка). Воспроизведение содержимого начнется автоматически спустя 3 секунды после отображения сигнального окна. Если при появлении сигнального окна нажать кнопку **RETURN** или **EXIT**, содержимое мультимедиа воспроизводиться не будет.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

 При первом включении функции мультимедиа всплывает окно с предупреждением. Нажмите кнопку ENTER →, чтобы выбрать Разр. и использовать на этом устройстве функцию Мультим.

- Чтобы отменить передачу содержимого мультимедиа с мобильного телефона, установите для параметра Мультим значение Выкл. в меню Настройки AllShare.
- Содержимое, имеющее определенное разрешение и формат, может не воспроизводиться на экране телевизора.
- Кнопка ENTER → и кнопки
 могут не работать в зависимости от типа содержимого мультимедиа.
- Управлять воспроизведением файлов мультимедиа можно с помощью мобильного устройства. Подробные сведения см. в руководстве к мобильному устройству.

Hacтройка Anynet+

MENUIII \rightarrow Система \rightarrow Anynet+ (HDMI-CEC) \rightarrow ENTER I

Anynet+ (HDMI-CEC) (Выкл./Вкл.) ТООLS д

Для использования функции Anynet+ необходимо установить для параметра **Anynet+ (HDMI-CEC)** значение **Вкл.**

Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC) отключена, все операции, связанные с Anynet+, деактивируются.

Автоотключение (Нет / Да)

Настройка устройства Anynet+ на автоматическое выключение при выключении телевизора.

- Если для функции Автоотключение установить значение Да, подключенные внешние устройства будут отключаться при выключении телевизора.
- 🖉 Может оказаться недоступно для некоторых устройств.

Что такое Anynet+? ТООLS Д

Anynet+ – это функция, позволяющая управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+, с помощью телевизионного пульта дистанционного управления. Систему Anynet+ можно использовать только с устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше устройство Samsung эту функцию, проверьте, есть ли на устройстве значок Anynet+.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройствами Anynet+ можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора, но нельзя с помощью кнопок на панели телевизора.
- В определенных условиях пульт дистанционного управления телевизора может не работать. В этом случае повторно выберите устройство, поддерживающее функцию Anynet+.
- Функции Anynet+ не работают на устройствах других производителей.

Русский

Процесс подключения внешних устройств смотрите в соответствующем руководстве пользователя.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью оптического кабеля соедините гнездо DIGITAL AUDIO
 OUT (OPTICAL) на телевизоре с цифровым аудиовходом на домашнем кинотеатре.
- При подключении через разъем для оптического кабеля возможен вывод только 2-канального звука. Звук будет слышен только через передние левый и правый громкоговорители, а также через сабвуфер домашнего кинотеатра. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите гнездо DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на проигрывателе DVD-дисков/декодере кабельного/спутникового телевидения (т.е. устройстве Anynet 1 или 2) непосредственно к усилителю или домашнему кинотеатру, а не к телевизору.

- Можно подключить только один домашний кинотеатр.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+.
- Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 12 устройств AV. Можно подключить не более трех устройств одного типа.

Меню Anynet+

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet+, подключенных к телевизору.

Меню Anynet+	Описание			
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet+ в режим ТВ-трансляции.			
Список устройств	Отображение списка устройств Anynet+.			
(имя_устройства) МЕNU	Отображение меню подключенных устройств. Например: если подключено устройство записи DVD-дисков, отобразится меню диска в устройстве записи DVD-дисков.			
(имя_устройства) Tools	Отображение меню инструментов подключенного устройства. Пример. Если подключено устройство записи DVD, отобразится меню воспроизведения устройства записи DVD. Ø В зависимости от устройства это меню может быть недоступно.			

Меню Anynet+	Описание
(имя_устройства) Меню заголовков	Отображение меню названий подключенного устройства. Пример. Если подключено устройство записи DVD, отобразится меню названий устройства записи DVD.
	🖉 В зависимости от устройства это меню может быть недоступно.
Приемник	Звук воспроизводится через приемник.

Переключение между устройствами, поддерживающими функцию Anynet+

- 1. Нажмите кнопку TOOLS, чтобы выбрать параметр Anynet+ (HDMI-CEC). Затем нажмите кнопку ENTER → для выбора меню Список устройств.
 - Если не удается найти необходимое устройство, нажмите кнопку А, чтобы обновить список.
- 2. Выберите устройство и нажмите кнопку ENTER . Будет выполнено переключение на выбранное устройство.
 - Меню Список устройств можно просмотреть только при выборе для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) значения Вкл. в меню Система.

- Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.
- Если с помощью кнопки **SOURCE** выбран режим входящего внешнего сигнала, то функция Anynet+ недоступна. Убедитесь, что выбрано устройство Anynet+ в меню **Список устройств**.

Использование цифрового аудиовыхода

Звук можно прослушивать не только через громкоговоритель (параметр Громкогов. ТВ), но и через ресивер (например, домашний кинотеатр).

- 1. Выберите параметр Приемник и установите для него значение Вкл.
- 2. Для выхода нажмите кнопку ЕХІТ.
 - Если используемый ресивер поддерживает только аудио, он может не отображаться в списке устройств.
 - Чтобы ресивер работал, необходимо надлежащим образом подключить оптический разъем на ресивере к разъему DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре.

Если ресивер (домашний кинотеатр) включен, то звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если в цифровом эфирном сигнале звук передается в формате 5.1, то с оптического выхода телевизора звук будет выводиться на ресивер также в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, например DVD-проигрыватель, подключенный к телевизору с помощью кабеля HDMI, воспроизведение звука возможно только по 2-канальной системе ресивера.

Устранение неполадок в устройствах с поддержкой Anynet+

Неполадка	Способ устранения
Функция Anynet+ не работает.	 Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ допускает использование только устройств Anynet+. Возможно подключение только одного приемника (домашнего кинотеатра). Проверьте, правильно ли подключен кабель питания устройства Anynet+. Проверьте подключения видео- / аудио- / HDMI-кабелей устройства Anynet+. Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл. в меню настройки Anynet+. Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме работы с телевизором. Убедитесь, что используется пульт дистанционного управления с поддержкой функции Anynet+. В некоторых случаях функций Moe содержимое или Plug & Play (исходная настройка) и т.д.). При подключении или отключении кабеля HDMI выполните повторный поиск устройств или выключите и снова включите телевизор. Убедитесь, что функция Anynet+ устройства включена.

Неполадка	Способ устранения				
Необходимо запустить Anynet+.	 Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору, а также выбрано ли в меню установки Anynet+ для устройства Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл. Нажмите кнопку TOOLS для отображения меню Anynet+, а затем выберите необходимое меню. 				
Необходимо выйти из Anynet+.	 В меню Anynet+ выберите пункт Просмотр ТВ. Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите устройство, отличное от устройства Anynet+. 				
На экране отображается сообщение "Подключение к устройству Anynet+".	 Пульт дистанционного управления нельзя использовать при настройке Anynet+ или переключении в режим просмотра. Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ или переключения в режим просмотра. 				
Ha устройстве Anynet+ ничего не воспроизводится.	 Функцию воспроизведения нельзя использовать одновременно с функцией Plug & Play (исходная настройка). 				

Неполадка	Способ устранения
Подключенное устройство	 Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+.
не отображается.	 Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI.
	 Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение Вкл. в меню настройки Anynet+.
	 Повторите поиск устройств Anynet+.
	 Устройство Anynet+ можно подключить только с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+.
	 Если подключение будет прервано в результате отключения питания или отключения кабеля HDMI, повторно выполните сканирование устройств.
Через ресивер не выводятся	• Подключите ресивер к телевизору с помощью оптического
звуковые телевизионные	кабеля.
сигналы.	

Использование функции "Мое содержимое"

Возможность воспроизведения фото-, музыкальных и/или видеофайлов, хранящихся на устройстве USB MSC (Mass Storage Class)

- 1. Нажмите кнопку CONTENT.
- 2. С помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ выберите нужное меню (Видео, Фотографии, Музыка, затем нажмите кнопку ENTER .



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Подключение устройства USB

- 1. Включите телевизор.
- Подключите устройство USB, содержащее фото-, музыкальные и/или видеофайлы, к гнезду USB на боковой панели телевизора.
- 3. После подключения устройства USB к телевизору появится всплывающее окно.
 Выберите на нем элемент Подкл. устройство.



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- В работе данной функции могут наблюдаться сбои при использовании нелицензированных файлов мультимедиа.
- Информация, которую необходимо знать до начала использования функции Мое содержимое
 - Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
 - Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.
 - Цифровые камеры и аудиоустройства USB некоторых типов могут быть несовместимы с этим телевизором.
 - Функция Мое содержимое поддерживает только устройства USB Mass Storage Class (MSC). Для плазменных телевизоров серий 550 и 570 MSC – это устройства Mass Storage Class с возможностью передачи данных единым целым. Примерами устройств MSC являются флэш-диски, устройства чтения флэш-карт и жесткие диски USB (не поддерживаются концентраторы USB). Устройства следует подключать непосредственно к порту USB телевизора.
 - Жесткий диск USB не поддерживается для плазменных телевизоров серий 450 и 490

- Перед подключением к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю данных. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов и потерю данных.
- Не отключайте устройство USB во время загрузки.
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- Максимально возможное разрешение JPEG 15360 X 8640 пикселов.
- Если файл поврежден или имеет несовместимый формат, отобразится сообщение "Формат файла не поддерживается".
- Если в качестве критерия для сортировки файлов выбран основной вид, в каждой папке могут отображаться до 1000 файлов.

- Файлы MP3 с технологией DRM, которые были загружены с платного сайта, воспроизвести невозможно. Digital Rights Management (DRM)
 - это технология, которая поддерживает создание содержимого,
 распространение и полное интегрированное управление содержимым,
 включая защиту прав и интересов поставщиков содержимого,
 предотвращение незаконного копирования содержимого, а также
 управление выставлением счетов и платежами.
- Если подключено более двух устройств РТР, одновременно можно использовать только одно устройство.
- Если подключено более двух устройств MSC, возможно, некоторые из них не будут распознаваться. Устройство USB, для работы которого требуется большая мощность (более 500 мА или 5 В), возможно, поддерживаться не будет.
- Если во время подключения или использования устройства USB отобразится предупреждающее сообщение о превышении мощности, возможно, устройство не распознано или неисправно.

Русский

- При отсутствии входного сигнала в течение времени, установленного для параметра **Время автозащиты**, запускается экранная заставка.
- При подключении к телевизору некоторых моделей внешнего жесткого диска режим энергосбережения этого диска может быть автоматически сброшен.
- При использовании удлинительного кабеля USB устройство USB может не распознаваться или могут не читаться файлы, хранящиеся на данном устройстве.
- Если устройство USB не распознается при подключении к телевизору, нарушен список файлов, хранящихся на устройстве, или какой-либо файл из списка не воспроизводится, подсоедините устройство USB к компьютеру, отформатируйте его и проверьте соединение.
 - Чтобы окончательно удалить из компьютера файл, который ранее был удален, однако обнаруживается при запуске функции Мое содержимое, используйте на компьютере функцию "Очистить корзину".

Элементы, отображаемые на экране

Перейдите к нужному файлу с помощью кнопок < / > / < / < , затем нажмите кнопку ENTER 🚭 или 🕨 (Воспр.). Начнется воспроизведение файла. В зависимости от способа перехода к экрану Мое содержимое его вид может меняться.



Русский

содержимого или тип устройства.

- отметив файлы для воспроизведения. Доступна только в меню "Музыка".
- / ►> (Страница): переход к предыдущей или следующей странице.
- **Сервис**: отображение меню параметров.
- **Э Возврат**: возвращение к предыдущей странице или шагу. \bullet



Воспроизведение видео

- 1. Нажмите кнопку ◀ / ▶ / ▲ / ▼, чтобы выбрать нужное видео в списке файлов.
- - Имя выбранного файла и время
 воспроизведения отображаются в
 верхней части экрана.



- Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.
- При отсутствии данных о продолжительности видео время воспроизведения и строка состояния не отображаются.

- При воспроизведении видео поиск можно выполнять с помощью кнопок < и >.
- Во время воспроизведения можно использовать кнопки
 (ВПЕРЕД).
- В этом режиме можно просматривать видеоролики игры, но саму игру воспроизвести невозможно.
- Поддерживаемые форматы субтитров

Название	Расширение файла	Формат	
Текст MPEG-4, зависящий от	.ttxt	XML	
времени			
SAMI	.smi	HTML	
SubRip	.srt	строковый	
SubViewer	.sub	строковый	
Micro DVD	.sub или .txt	строковый	

• Поддерживаемые форматы видео

Расширение файла	Контейнер	Видеокодек	Разрешение	Частота кадров (кадр / с)	Скорость передачи (Мбит / с)	Аудиокодек
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
* !		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
^.avi * mkv	AVI MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
.1117.V		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	WMA
	Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8		
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x1080	6 ~ 30	25	MP3 /
		MPEG4 SP / ASP	1920 x1080	6 ~ 30	8	ADPCM /
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC

Расширение файла	Контейнер	Видеокодек	Разрешение	Частота кадров (кадр / с)	Скорость передачи (Мбит / с)	Аудиокодек
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM /
*.3gp 3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	AAC / HE- AAC	
*.vro VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG	
	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	/ LPCM	
*.mpg *.mpeg PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG	
	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	/ LPCM /	
	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC	
*.ts *.tp *.trp TS		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC /
	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / DD+ /
	-	VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	HE-AAC

Русский

Видеодекодер	Аудиодекодер		
• Поддерживает форматы до H.264, Level 4.1	• Поддерживает форматы до WMA 7, 8, 9, STD		
 Форматы H.264 FMO / ASO/RS, VC1 SP / MP / 	 WMA 9 PRO не поддерживает форматы 		
АР L4 и AVCHD не поддерживаются.	многоканального аудио с двумя		
 XVID, MPEG4 SP, ASP 	дополнительными каналами или аудио без		
 Ниже 1280 х 720: не более 60 кадров 			
 Выше 1280 х 720: не более 30 кадров 			
 Формат GMC не поддерживается. 	не поддерживается.		

Другие ограничения

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Из-за ошибок в содержимом или контейнере видео может не воспроизводиться или воспроизводиться неправильно.
- Звук или видео могут отсутствовать, если обычная скорость передачи / частота кадров содержимого превышает параметры скорости, указанные в приведенной выше таблице.
- При наличии ошибки в таблице индексов функция поиска (перехода) не поддерживается.
- При воспроизведении видео через сетевое соединение возможно прерывание файла. для плазменных телевизоров серий 550 и 570
- Видеосодержимое может не воспроизводиться, если в одном файле находится несколько типов содержимого.
- Некоторые устройства USB / цифровые камеры могут быть несовместимы с проигрывателем.

Русский



Воспроизведение музыки

- Нажмите кнопку
 / ▲ / ▼, чтобы выбрать необходимый музыкальный файл в списке.
- Нажмите кнопку ENTER → или
 (Воспроизведение).
 - Во время воспроизведения можно использовать кнопки
 (ВПЕРЕД).



 Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- Отображаются только файлы с расширением МРЗ. Файлы с другими расширениями не отображаются, даже если они хранятся на том же устройстве USB.
- Если при воспроизведении файлов МРЗ слышен странный звук, настройте параметр Эквалайзер в меню Звук. (При воспроизведении перемодулированного файла МРЗ могут возникнуть проблемы со звуком.)

Воспроизведение выбранного музыкального файла

- 1. Нажмите кнопку С (Режим ред.).
- 2. Выберите нужный музыкальный файл.

🖉 Слева от выбранных файлов отобразится метка 🗸.

- 3. Нажмите кнопку TOOLS и выберите Воспр. выбранное содерж.
 - Можно выбрать все музыкальные файлы в списке или отменить их выбор, нажав кнопку Выбрать все / Отменить все.

Фотографии

Просмотр фотографии (или слайд-шоу)

- Нажмите кнопку
 / ▲ / ▼, чтобы выбрать нужную фотографию в списке файлов.
- **2.** Нажмите кнопку ENTER .
 - При отображении выбранной фотографии нажмите кнопку
 ENTER , чтобы запустить показ слайдов.



- Представленное здесь изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.
- Во время показа слайдов все файлы в списке будут отображаться по порядку.
- При нажатии кнопки
 (Воспроизведение) в списке файлов слайдшоу начнется немедленно.

Русский

- Музыкальные файлы будут автоматически воспроизводиться во время слайд-шоу, если для параметра Фоновая музыка установлено значение Вкл..
- Настройки параметра Фоновая музыка нельзя изменить до тех пор, пока не закончится загрузка содержимого в режиме BGM.



□ Мое содержимое – дополнительные функции

Меню параметров воспроизведения видео / музыки / фотографий

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку **TOOLS**.

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
Поиск сюжета	Можно перейти непосредственно к другому названию.	~		
Поиск времени	Можно выполнить поиск видео с помощью кнопок ◀ и ▶ с интервалом 10 секунд.	~		
Случ. порядок	Воспроизведение музыки в произвольном порядке.		\checkmark	
Режим повтора	Повторное воспроизведение видео и музыкальных файлов.	\checkmark	\checkmark	
Размер картинки	Настройка размера изображения в соответствии с предпочтениями пользователя.	\checkmark		
Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
------------------------	--	--------------	--------------	--------------
Реж. изображения	Регулировка настроек изображения	\checkmark		✓
Режим звука	Регулировка настроек звука	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Язык субтитров	Просмотр субтитров. Если файл содержит субтитры на нескольких языках, можно выбрать определенный язык.	\checkmark		
Настройка субтитров	Воспроизведение видео с субтитрами. Эта функция работает только в том случае, если имя файла субтитров совпадает с именем видеофайла.	~		

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
Звук	Видео можно просматривать на любом из поддерживаемых языков. Эта функция доступна только при воспроизведении файлов потокового типа, которые поддерживают несколько аудиоформатов.	~		
Запустить показ слайдов / Пауза показа	Запуск или остановка слайд- шоу.			~
Скор. слайд-шоу	Выбор скорости слайд-шоу во время показа.			\checkmark
Фоновая музыка	Включение / выключение фоновой музыки при просмотре слайд-шоу.			~
Настройка фоновой музыки	Выбор фоновой музыки для просмотра слайд-шоу.			~

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
Увеличенный	Увеличение изображения для просмотра в полноэкранном			\checkmark
	режиме.			
Поворот	Поворот изображений в			
	полноэкранном режиме.			×
	Просмотр подробной			
Информация	информации о	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	воспроизводимом фаиле.			

Функция Телетекст

Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

Переход по страницам телетекста можно выполнять с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

Гелетекст включен / смешанный / выключен)	Включение режима телетекста на текущем канале. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране. Нажмите ее еще раз для выхода из режима телетекста.
	Сохранение страниц телетекста.
(сохранить)	
= \$	Отображение телетекста в верхней части экрана. Размер телетекста
(размер)	увеличивается в два раза. Чтобы переместить текст в
	в нижнюю часть экрана, нажмите кнопку еще раз. Для возврата к
	первоначальному размеру нажмите кнопку еще раз.
Ξ¥	Сохранение на экране текущей страницы, если имеется несколько
(удержание)	дополнительных страниц, переключающихся автоматически. Чтобы отменить,
	нажмите кнопку еще раз.

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая, синяя)	Если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то разные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите цветную кнопку, соответствующую выбранному разделу. Отобразится новая страница, обозначенная данным цветом. Элементы можно выбирать аналогичным образом. Чтобы открыть предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.
(режим)	Выбор режима телетекста (LIST / FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, будет выполнен переход в режим сохранения списка. В этом режиме можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки 🗈 (сохранить).
	Отображение доступной дополнительной страницы.
(дополнительная страница) (размер)	
	Отображение следующей страницы телетекста.
(страница вверх)	

1-3	Отображение предыдущей страницы телетекста.
(страница вниз)	
Ei	отображение страницы указателя (содержания) в любой момент во время
(указатель)	просмотра телетекста.
≡?	отображение скрытого текста (например, ответов на вопросы викторины). Для
(открыть)	возврата к нормальному режиму нажмите эту кнопку еще раз.
	уменьшение отображения телетекста для его наложения на изображение на
(отмена)	телеэкране.

Стандартная страница телетекста



Детали	Содержимое
Α	Номер выбранной страницы.
В	Название канала вещания.
С	Номер текущей страницы или результаты поиска.
D	Дата и время.
E	Текст.
F	Информация о состоянии. Информация FASTEXT.

Э Устранение неполадок

При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-сайт www.samsung.com и выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Качество изображения	 Прежде всего, выберите "Тест изображения", чтобы убедиться в правильном отображении тестового изображения на экране телевизора. (Выберите MENU – Поддержка – Самодиагностика – Тест изображения) Если тестовое изображение отображается правильно, причиной плохого качества изображения может быть источник или уровень сигнала.
Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.	 Если используется аналоговая приставка кабельной сети / видеоприставка, замените ее на цифровую видеоприставку. Чтобы получить качество изображения высокой четкости, используйте кабель HDMI или компонентные кабели. Абоненты кабельного / спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости. Телевидение с антенны: выполнив автонастройку, попробуйте просмотреть изображение, транслируемое станциями высокой четкости.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация	 Компрессия видео может привести к искажению изображения, особенно при просмотре спортивных передач и фильмов. Слабый или некачественный сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.
	 Мобильные телефоны, работающие рядом с телевизором (приблизительно на расстоянии 1 м), могут привести к помехам изображений на экранах аналоговых и цифровых телевизоров.
Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.	 При соединении с помощью компонентного кабеля проверьте правильность подключения штырьков компонентного кабеля к соответствующим разъемам. Неверное или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.
Плохая цветопередача или недостаточная яркость.	 В меню ТВ настройте параметры пункта Изображение (выберите режим Изображение / Цвет / Яркость / Четкость) В меню ТВ настройте параметр Экон. энергии (нажмите кнопку МЕNU – Система – Экономный режим – Экон. энергии) Попробуйте сбросить настройки изображения, чтобы просмотреть настройки по умолчанию (нажмите кнопку MENU – Изображение – Сброс изображения)

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Пунктирная линия на краю экрана.	 Если для размера изображения установлено значение По разм. экрана, измените его на 16:9. Измените разрешение приставки кабельной сети / спутникового телевидения.
Черно-белое изображение.	 Если используется композитный вход AV, подключите видеокабель (желтый) к зеленому разъему компонентного входа и переключите источник сигнала на AV на телевизоре.
При переключении каналов изображение застывает, искажено или его отображение задерживается.	 Если подключена приставка кабельной сети, выполните сброс параметров приставки (Отсоедините кабель питания переменного тока и дождитесь окончания перезагрузки приставки. это может занять до 20 минут).
	 Установите для приставки кабельного ТВ разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.
Качество звука	Прежде всего, проведите Звуковой тест, чтобы убедиться в том, что аудиосистема телевизора работает должным образом (нажмите кнопку MENU – Поддержка – Самодиагностика – Звуковой тест).
	Если аудиосистема работает правильно и отображается значение ОК , причиной плохого качества звука может быть источник или уровень сигнала.
При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.	 Проверьте уровень громкости, установленный на устройстве (приставка кабельной сети / спутникового телевидения, проигрыватель дисков DVD или Blu-ray и т.д.), подключенном к телевизору.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Изображение хорошее, но звук отсутствует.	 Установите для параметра Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ в меню Звук.
	 При использовании внешнего устройства убедитесь, что разъемы его аудиокабелей подсоединены к соответствующим входным разъемам телевизора.
	 При использовании внешнего устройства проверьте параметр настройки выхода звука на этом устройстве (может потребоваться изменить параметр настройки выхода звука приставки кабельного ТВ на "HDMI", если для ее подключения к телевизору используется разъем HDMI).
	 Если используется кабель DVI-HDMI, то требуется отдельный аудиокабель.
	 Если телевизор оснащен разъемом для наушников, убедитесь, что к этому разъему не подсоединен никакой кабель.
	 Перезагрузите подключенное устройство, отсоединив и снова подсоединив его кабель питания.
Из громкоговорителей раздается шум.	 Проверьте надежность подключения кабелей. Убедитесь, что видеокабель не подключен к звуковому входу.
	 При подключении антенны или кабелей проверьте уровень сигнала. Низкий уровень сигнала может привести к искажению звука.

Проблемы	Способы устранения и пояснения	
Отсутствует теле- / видеоизображение		
Телевизор отключается автоматически.	 Убедитесь, что для параметра Таймер сна установлено значение Выкл. в меню Система. 	
	 Если телевизор подсоединен к компьютеру, проверьте настройки питания компьютера. 	
	 Надежно подключите кабель питания к сетевой розетке и телевизору. 	
	 Если телевизор работает от антенны или кабеля, то в случае отсутствия сигнала в течение 10-15 минут телевизор выключится. 	
Подключение RF (кабель / антенна)		
Телевизор не принимает все	• Убедитесь в надежном подключении коаксиального кабеля.	
Каналы.	 Попробуйте использовать функцию Plug & Play (исходная настройка), чтобы добавить доступные для приема каналы в список каналов. Выберите MENU – Система – Plug & Play (исходная настройка) и подождите, пока завершится сохранение всех доступных для приема каналов. 	
	• Убедитесь, что антенна установлена правильно.	
Изображение искажено: крупнозернистость,	 Компрессия видео может привести к искажению изображения, особенно в случае просмотра спортивных передач и фильмов. 	
пикселизация.	 Низкии уровень сигнала может привести к искажению изображения. Это не связано с неисправностью телевизора. 	

Проблемы	Способы устранения и пояснения	
Подключение компьютера		
Отображается сообщение	• Установите на компьютере параметры разрешения,	
о том, что режим не	соответствующие значению разрешения, поддерживаемому	
поддерживается.	телевизором.	
"РС" всегда отображается	 Это нормально; "РС" всегда отображается в списке источников. 	
в списке источников, даже		
если он не подключен.		
Видео отображается, но звук	 Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки 	
отсутствует.	вывода звука на компьютере.	
Подключение к сети для плазменных телевизоров серий 550 и 570		
Не удалось установить	• Для использования беспроводной сети требуется специальный	
беспроводное сетевое	беспроводной USB-ключ Samsung.	
соединение.	• Убедитесь, что для сетевого соединения выбран параметр	
	Беспроводная.	
	 Убедитесь, что телевизор подсоединен к беспроводному IP- 	
	устройству совместного доступа (маршрутизатору).	

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Другие	
Изображение отображается не во весь экран.	 При отображении преобразованного содержимого стандартной четкости (4:3), транслируемого каналами высокой четкости, по обеим сторонам экрана видны черные полосы.
	 Черные полосы в верхней и нижней части экрана будут отображаться при просмотре фильмов, имеющих коэффициент соотношения, отличный от ТВ.
	 Для отображения во весь экран настройте размер изображения на внешнем устройстве или телевизоре.
Плазменный телевизор издает фоновый шум.	 Обычно плазменные телевизоры издают тихий фоновый шум. Это нормальное явление. Оно связано с электрическими разрядами, которые используются для создания изображений на экране.
	 Если фоновый шум громкий, возможно, установлена слишком высокая яркость на телевизоре. Попробуйте установить пониженную яркость.
	 Громкий фоновый шум также может возникать в случае установки плазменного телевизора слишком близко к стене или другой твердой поверхности. Кроме того, пробуйте проложить соединительные кабели в другом месте.
	 Сильный шум может возникать в случае неправильной установки настенного крепления.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Проблема остаточного изображения (выгорания экрана).	 Чтобы уменьшить выгорание экрана, в данном устройстве используется технология уменьшения выгорания экрана. С помощью технологии смещения пикселей можно настроить периодическое перемещение изображения вверх / вниз (вертикальная линия) и из стороны в сторону (горизонтальная точка).
Отображается сообщение о том, что режим не поддерживается.	 Проверьте поддерживаемое разрешение телевизора и настройте соответствующим образом разрешение выходного сигнала внешнего устройства. См. раздел, посвященный настройкам разрешения, в данном руководстве пользователя.
От телевизора исходит запах пластмассы.	• Это нормальное явление, и запах со временем исчезнет.
В меню "Самодиагностика" недоступен параметр телевизора Информ. о сигнале.	 Эта функция доступна только для цифровых каналов при подключенной антенне (RF или коаксиальной).
Телевизор наклоняется в сторону.	• Снимите телевизор с подставки и снова установите его.
Меню каналов отображается серым цветом (недоступно).	 Меню Канал становится доступным только при выборе источника сигнала для телевизора.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Настройки сбрасываются через 30 минут или каждый раз после выключения телевизора.	 Если телевизор работает в режиме Демонстрация, то настройки звука и изображения будут сбрасываться каждые 30 минут. Измените режим Демонстрация на режим Домашний при выполнении процедуры Plug & Play. Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим TB, и выберите последовательно MENU → Система → Plug & Play → ENTER
Часто прерывается звуковой сигнал или видеосигнал.	 Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их. Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с разъемами под углом 90 градусов.
Если посмотреть на рамку вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, то можно заметить небольшие частицы.	 Это является особенностью конструкции устройства и не свидетельствует о его неисправности.

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Отображается сообщение "Недопустимый сигнал"	 Если используется модуль САМ с картой (СІ / СІ+), убедитесь, что она вставлена в гнездо СОММОN INTERFACE.
или "Слабый сигнал / Нет	 Если устранить проблему не удалось, извлеките модуль САМ из
сигнала.	телевизора и снова вставьте его в гнездо.
Меню PIP недоступно.	• PIP – это функция, доступная только при наличии сигнала,
	передаваемого через разъем HDMI, компонентный разъем или с
	компьютера.
Телевизор был выключен	• Это нормальное явление. Телевизор сам управляет функцией
45 минут назад, а затем он	ОТА (беспроводная передача), чтобы выполнить обновление
снова включился.	микропрограммы, загруженной во время его просмотра.
Нежелательные повторы	 Проверьте и измените сигнал/источник.
изображения/звука.	
Между резиновыми	• Чтобы этого не произошло, используйте войлочные прокладки,
прокладками стойки и	чтобы поверхность подставки телевизора не контактировала с
поверхностью некоторых	поверхностью мебели.
предметов мебели может	
возникнуть реакция.	

- И Некоторые из приведенных изображений и функций соответствуют только определенным моделям.
- Оптимальные условия использования телевизора достигаются путем обновления микропрограммы с веб-узла (samsung.com — Поддержка — Загрузка) через USB.

Подключение через гнездо common interface

Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+ CARD.

- Если этого не сделать, отобразится сообщение "Недопустимый сигнал".
- Через 2-3 минуты после установки на экране отобразится информация о согласовании, содержащая номер телефона, идентификатор карты CI CARD или CI+ CARD, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.



 После того, как настройка сведений о каналах будет закончена, на экране отобразится сообщение "Обновление завершено.", сигнализирующее, что список каналов обновлен.

🖉 ПРИМЕЧАНИЕ

- Карту CI CARD или CI+ CARD можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
- Извлекайте карту CI CARD или CI+ CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
- Вставляйте карту CI CARD или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
- Расположение гнезда **COMMON INTERFACE** может отличаться в зависимости от модели устройства.
- В некоторых странах и регионах карты CI CARD или CI+ CARD не поддерживаются. Уточните это у официального дилера.

- При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
- Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD, поддерживающую текущие настройки антенны. В противном случае изображение на экране будет отсутствовать или будет искажено.
- При просмотре спутникового телевидения, извлеките карту CI (CI+) CARD для наземного телевидения и кабель. В противном случае изображение на экране будет отсутствовать или будет искажено.

Замок Kensington для защиты от краж

Устройства Samsung поставляются без замков Kensington. Эти замки предназначены для крепления техники, используемой в общественном месте. Внешний вид и способ блокировки могут отличаться от изображения и зависят от производителя. Дополнительные сведения об использовании замков



Kensington см. в прилагаемых к ним руководствам.

Найдите значок "🛣" на задней панели телевизора. Гнездо для замка Kensington находится рядом со значком " 🔂 ".

Чтобы заблокировать монитор, выполните следующие действия.

- **1.** Оберните кабель замка Kensington вокруг большого стационарного предмета, например письменного стола или стула.
- 2. Пропустите конец кабеля с замком через петлю на другом конце кабеля Kensington.
- Вставьте блокирующее устройство в гнездо замка Kensington на устройстве
 1.
- 4. Закройте замок.
- Эдесь приведены общие инструкции. Более подробные указания см. в руководстве пользователя к замку.
- 🖉 Устройство блокировки приобретается отдельно.
- Pacположение гнезда для замка Kensington может отличаться в зависимости от модели телевизора.

🗅 Лицензия



DIGITAL PLUS PULSE Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified[®] to play DivX[®] video up to HD 1080p, including premium content.

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

В случае использования программного обеспечения с открытым исходным кодом в меню устройства становятся доступны лицензии с открытым исходным кодом.

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом доступно только на английском.