

Инструкции по эксплуатации



MO04

AV-ресивер







Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1 A1 Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги.

D3-4-2-1-3_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел. Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например. 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

D3-4-2-1-4* A1 Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка. подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки. если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск). D3-4-2-2-1a A1 Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи). D3-4-2-1-7a A1 Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности: +5 °С до +35 °С: влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы) Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света). D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 20 см сверху. 10 см сзади и по 20 см слева и справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции. обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b* A1 Ru



Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания



Обозначения для элементов питания



Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

K058a_A1_Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности, связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока.

K041_A1_Ru

ВНИМАНИЕ

Выключатель 🖒 STANDBY/ON данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск). D3-4-2-2-2a* A1 Ru

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer. Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью.

Содержание

01 Перед началом работы

Проверка комплекта поставки	. 7
Наша философия	. 7
Особенности	. 7
Установка ресивера	. 8
Установка батареек	. 8
Дальность действия пульта ДУ	. 9
Отмена Auto Power Down	. 9
Об использовании AVNavigator (поставляемый CD-ROM)	. 9
· · ·	

02 Органы управления и индикаторы

Пульт ДУ	12
Дисплей	14
Передняя панель	15

03 Подключение оборудования

Подключение оборудования	
Задняя панель	18
Выбор системы громкоговорителей	19
Расположение громкоговорителей	21
Подключение громкоговорителей	22
Установка акустической системы	23
Об аудиоподключении	27
О преобразователе видеосигнала	27
O HDMI	
Подключение телевизора и компонентов воспроизведения	
Подключение HDD/DVD-рекордера, BD-рекордера и других видеоисточников	31
Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки	32
Подключение других аудиокомпонентов	33
Подключение дополнительных усилителей	
Подключение антенн АМ/FМ	35
Настройка MULTI-ZONE	
Подключение к сети через интерфейс LAN	
Подключение опционного Bluetooth ADAPTER	
Подключение iPod	38
Подключение устройства USB	39
Подключение совместимого с MHL устройства	39
Подключение компонента, оборудованного терминалом HDMI, к входу на передней панели	39
Подключение беспроводной сети LAN	40
Подключение ИК-приемника	40
Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного триггера	
Подключение ресивера к розетке	41

04 Основная настройка

Переключение языка экранного меню (OSD Language)	43
Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC)	43
Меню Input Setup	45
Настройка режима управления	46
O Home Menu	47

05 Основные операции воспроизведения

Воспроизведение источника	49
Воспроизведение iPod	50
Воспроизведение устройства USB	51
Воспроизведение совместимого с MHL устройства	52
Прослушивание радиопередач	53
Bluetooth ADAPTER для беспроводного прослушивания музыки	55

06 Прослушивание системы

Прослушивание различных типов воспроизведения с использованием режимов прослушивания	. 58
Выбор предустановок МСАСС	. 60
Выбор входного сигнала	. 60
Улучшение качества звучания с помощью функции Управления фазой	. 61
Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления	
фазой	. 61

07 Воспроизведение с помощью параметров NETWORK

Введение	63
Воспроизведение с помощью функций Network	64
О воспроизведении через сеть	65
О воспроизводимых форматах файлов	66

08 Функция Control через HDMI

О функции Control через HDMI	
Выполнение подключений для функции Control через HDMI	
HDMI Setup	68
Перед использованием синхронизации	69
О синхронизированных операциях	69
Настройка функции PQLS	69
О Связи с восстановлением звучания и Связи с Выравниванием потока	70
Меры предосторожности по использованию функции Control через HDMI	

09 Использование других функций

Настройка аудиоопций	72
Настройка видеоопций	74
Переключение терминалов громкоговорителей	76
Использование органов управления MULTI-ZONE	77
Выполнение аудио или видеозаписи	77
Сетевые настройки с веб-браузера	
Использование таймера отключения	
Затемнение дисплея	
Переключение выхода HDMI	
Проверка настроек системы	
Перезагрузка системы (сброс настроек)	79

10 Управление остальными функциями системы

О меню Remote Setup	81
Управление несколькими ресиверами	81
Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами	81
Непосредственный ввод предустановленных кодов	81
Программирование сигналов от других пультов ДУ	82
Стирание одной из настроек кнопки пульта ДУ	82
Стирание всех заученных настроек для одной функции входа	83
Функция прямого управления	83
Настройка режима подсветки	83
О функциях ALL ZONE STBY (All Zone Standby) и DISCRETE ON (Discrete On)	83
Сброс настроек пульта ДУ	84
Управление компонентами	84

11 Меню Расширенной настройки МСАСС

Настройка параметров ресивера в меню Расширенной настройки МСАСС	88
Автоматическая настройка MCACC (Expert)	88
Ручная настройка МСАСС	90
Проверка данных МСАСС	93
Data Management	94

12 Меню System Setup и Other Setup

Настройка параметров ресивера в меню System Setup	
Ручная настройка громкоговорителей	
Меню Network Setup	
Просмотр сетевой информации	100
Меню Other Setup	101
Настройка MHL.	103

13 Часто задаваемые вопросы

Устранение неполадок	105
Питание	105
Отсутствует звучание	105
Другие проблемы со звучанием	106
Терминал ADAPTER PORT	107
Видео	107
Настройки	108
Графический вывод данных Эквалайзера профессиональной калибровки	108
Дисплей	109
Пульт ДУ	109
HDMI	109
AVNavigator	110
Интерфейс USB	111
iPod	111
Сеть	111
Web Control	112
Беспроводная сеть LAN	113

14 Дополнительная информация

Форматы объемного звучания	115
O THX	115
Of iPod	116
0 FLAC	116
Windows 7	117
MHL	117
Автоматическая настройка объемного звучания, ALC и Прямой поток с различными форматами	
входного сигнала	117
Руководство по установке громкоговорителей	118
О сообщениях, отображаемых во время использования сетевых функций	119
Важная информаци по подключению HDMI	119
Чистка аппарата	119
Меры предосторожности при использовании преобразователя беспроводной сети	
LAN (AS-WL300)	120
Декларация соответствия в отношении Директивы 1999/5/ЕС R&TTE	121
Справочник	122
Указатель функций	125
Технические характеристики	126
Список предустановленных кодов	127

Порядок выполнения настроек на ресивере

Порядок подключения и настройки ресивера

Аппарат является полноценным аудио-видео ресивером, оборудованным множеством функций и терминалов. Он может без проблем использоваться после выполнения процедуры подключений и настроек ниже.

Требуемый параметр настройки: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Настройка, выполняемая при необходимости: 6, 8, 10, 11, 12, 13

Важное предупреждение

Базовые настройки ресивера можно выполнить на компьютере с помощью Wiring Navi AVNavigator CD-ROM, поставляемом вместе с ресивером. В таком случае фактически те-же самые подключения и настройки как в шагах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 можно выполнить в интерактивном режиме. По инструкциям по использованию AVNavigator смотрите Об использовании AVNavigator (поставляемый CD-ROM) на стр. 9.

1 Перед началом работы

- Проверка комплекта поставки на стр. 7
- Установка батареек на стр. 8 T

2 Выбор системы громкоговорителей (стр. 19)

- [А] Подключение 9.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые)
- [B] 7.2-канальная система объемного звучания и подключение Speaker B
- [С] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания и переднего двухполосного усиления (высококачественное объемное звучание)
- [D] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (заднее объемное звучание) и ZONE 2 (Multi Zone)
- [Е] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые) и ZONE 2 (Multi Zone)
- [F] Подключение 5.2-канальной системы объемного звучания и переднего двухполосного усиления (высококачественное объемное звучание) и ZONE 2 (Multi Zone)
- [G] Подключение 5.2-канальной системы объемного звучания и ZONE 2/ZONE 3 (Multi Zone) Ŧ

3 Подключение громкоговорителей

- Расположение громкоговорителей на стр. 21
- Подключение громкоговорителей на стр. 22
- Установка акустической системы на стр. 23
- Двухполосное усиление громкоговорителей на стр. 22

Ŧ

Подключение компонентов 4

- Об аудиоподключении на стр. 27
- О преобразователе видеосигнала на стр. 27
- Подключение телевизора и компонентов воспроизведения на стр. 29
- Подключение антенн АМ/FM на стр. 35 T
- Подключение ресивера к розетке на стр. 41
- 5 Включение питания

6 Переключение языка экранного меню (OSD Language) (стр. 43) Ŧ

7 Настройки МСАСС грокоговорителей

- Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43
- 8 Меню Input Setup (стр. 45)

(При использовании подключений, кроме рекомендуемых подключений)

9 Основные операции воспроизведения (стр. 48)

- 10 Переключение выхода HDMI (стр. 78)
- 11 Регулировка качества звучания и картинки по желанию
- Использование различных режимов прослушивания (стр. 57)
- Улучшение качества звучания с помощью функции Управления фазой (стр. 61)
- Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления фазой (стр. 61)
- Измерение всех типов эквалайзера (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (стр. 88)
- Переключение уровня канала во время прослушивания (стр. 98)
- Включение/отключение функций Эквалайзера акустической калибровки, Автоматического восстановления звучания или Усиления диалога (стр. 72)
- Настройка функции PQLS (стр. 69)
- Настройка аудиоопций (стр. 72)
- Настройка видеоопций (стр. 74)

12 Другие опционные регулировки и настройки

Функция Control через HDMI (стр. 67)

T

- Меню Расширенной настройки MCACC (стр. 87)
- Меню System Setup и Other Setup (стр. 95)

13 Максимально возможное использование пульта ДУ

- Управление несколькими ресиверами (стр. 81)
- Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами (стр. 81)

B

F?

A

Перед началом работы

Проверка комплекта поставки	7
Наша философия	7
Особенности	7
Установка ресивера	8
Установка батареек	8
Дальность действия пульта ДУ	9
Отмена Auto Power Down	9
Об использовании AVNavigator (поставляемый CD-ROM)	9

Проверка комплекта поставки

Проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей:

- Установочный микрофон (кабель: 5 м)
- Пульт ДУ
- Сухие электрические батарейки IEC R03 размера ААА (для пульта ДУ) x2
- Рамочная антенна АМ
- Проволочная антенна FM
- Кабель iPod
- Кабель MHL
- Преобразователь беспроводной сети LAN (AS-WL300)
- —Краткое руководство пользователя
- CD-ROM (Инструкции по эксплуатации)
- Кабель подключения
- Кабель питания
- CD-ROM (AVNavigator)
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра по безопасности
- Гарантийный талон

Наша философия

Цель Pioneer - максимальное приближение ощущения от просмотра на вашем домашнем кинотеатре к тому, что себе представляли создатели кинофильма и инженер монтажа, когда они создавали первоначальную звуковую дорожку. Мы делаем это путем уделения большого внимания трем важным шагам:

1 Конструирование с использованием тщательно отобранных компонентов, позволяющих точно передавать исходную звуковую дорожку

2 Выполнение индивидуальной акустической калибровки в соотвествии с любым местом прослушивания

3 Настройка, которая позволяет передавать все нюансы

Особенности

• Усилитель Класса D

Данный аппарат является аудио-видео ресивером, разработанным на основе самой последней модели высокопроизводительного усилителя Класса D, и произведен для воспроизведения высококачественного звучания, присущего технологии Pioneer. Данный эталонный усилитель нового поколения обладает уникальными характеристиками с высоким качеством звучания и воспроизводит самые последние многоканальные цифровые материалы.

• Apple AirPlay[®]

С помощью AirPlay можно передавать музыку с iTunes на SC-LX56 и воспроизводить ее на системе домашнего кинотеатра. Можно даже использовать ресивер для просмотра на подключенном дисплее таких метаданных как название песни, имя исполнителя, а также обложку альбома. С помощью совместимых с AirPlay ресиверов Pioneer можно легко прослушивать музыку с iTunes в любой комнате в доме.

• Совместимость с приложением Air Jam

Ha SC-LX56 вместе с эксклюзивным приложением Air Jam от Pioneer работает опционный *Bluetooth* адаптер AS-BT200. Являясь доступным бесплатным приложением на App Store и Android Market, Air Jam позволяет обмениваться музыкой с максимум 4 устройствами iPhone, iPod touch, iPad или Android и

создавать групповой список воспроизведения, позволяя создать уникальную и развлекательную социальную музыкальную сеть.

● Воспроизведение устройства, совместимого с MHL™ (Mobile High-definition Link)

Подключив совместимое с MHL мобильное устройство, можно наслаждаться всеми видами видео высокой четкости (Full HD), высококачественным многоканальным звучанием, а также фотографиями, др., с зарядкой батарейки на ресивере.

Также совместимыми с MHL устройствами можно управлять от пульта ДУ ресивера.

AVNavigator

Прилагаемый к данному аппарату CD-ROM (AVNavigator) позволяет использовать различные функции, как Wiring Navi с указателем для подключения аппарата и настройки через компьютер, а также Interactive Manual для управления аппаратом с одновременным изучением руководства. Также, Operation Guide описывает операции воспроизведения на ресивере и способы использования некоторых функций с помощью видеоматериалов и рисунков.

AVNavigator является не только программным обеспечением для компьютера, но также имеет версию для iPad, доступную для бесплатной загрузки с App Store. Подробнее см. вебсайт: http://pioneer.jp/ product/soft/iapp_avnavi/en.html

HDMI (3D, Канал возврата аудиосигнала)

Для использования функции выше требуется совместимый компонент.

• Сквозной канал 4К

Отображает на дисплее видеосигналы сквозного канала с разрешением 4К (4-кратное увеличение разрешения).

• Битовый поток PQLS

Устойчивое высококачественное воспроизведение возможно при подключении совместимого с PQLS проигрывателя через подключения HDMI.

Данная функция доступна только при подключении проигрывателя Blu-ray Disc производства Pioneer с поддержкой функции PQLS.

• Дополнительная функция автоматического управления фазой

Для дисков, созданных с учетом стандартов, кроме режима Управление фазой, канал LFE воспроизводится с задержкой во время записи на первом месте. Данная функция автоматически корректирует сдвиг фазы для таких дисков и трансляций.

Данная функция особенно полезна при воспроизведении музыки.

• Hi-bit 32

Создает более широкий динамический диапазон для цифровых источников как CD диски, DVD диски или BD диски. 16-, 20- и 24-битовые сигналы PCM, а также сжатые аудиосигналы повторно квантуются на 32-битовые сигналы и во время обработки данных вставляется высокочастотный компонент для глад-кого, более тонкого воспроизведения музыки.

• Связь с восстановлением звучания

Подключив проигрыватель Pioneer, поддерживающий функцию Связи с Восстановлением звучания, сжатые аудиофайлы, воспроизводимые на проигрывателе, можно выводить с автоматическим исправлением для получения звучания с более высокой плотностью.

Данная функция доступна только при подключении проигрывателя Blu-ray Disc производства Pioneer с поддержкой функции PQLS.

• Виртуальный боковой громкоговоритель

Если передние боковые громкоговорители не используются, выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковой канал через передние громкоговорители. Данный режим улучшает плавность перехода звучания от переднего канала на каналы объемного

звучания.



?

• Связь с Выравниванием потоком

Подключив проигрыватель Pioneer, поддерживающий функцию Связи с Выравниванием потока, сжатые видео или кинофайлы, воспроизводимые на проигрывателе, можно выводить с автоматическим исправлением для получения более естественной, легко просматриваемой картинки.

Данная функция доступна только при подключении проигрывателя Blu-ray Disc производства Pioneer с поддержкой функции PQLS.

• Воспроизведение iPod

Подключив iPod, iPhone или iPad к терминалу USB и к видеотерминалу RCA ресивера, можно воспроизводить музыкальные/видеофайлы на iPod, iPhone или iPad.

Также, при подключении iPod, iPhone или iPad к ресиверу происходит зарядка устройства.

• Поддержка Dolby Pro Logic IIz

Добавив пару громкоговорителей поверх передних левого и правого громкоговорителей, можно улучшить выразительность в вертикальном направлении в добавление к горизонтально направленному звуковому полю. Верхний канал усиливает чувство трехмерности и воздушного пространства в звуковом поле, создавая чувство присутствия и расширения.

• Интернет-радио

Подключив данный ресивер к сети через терминал LAN, можно будет прослушивать Интернет-радиостанции.

Поддержка Bluetooth

Использование Bluetooth ADAPTER (AS-BT100 или AS-BT200) позволит прослушивать по беспроводной связи музыкальные файлы с iPhone или других устройствах, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth.

• Автоматическое восстановление звучания

Функция Автоматического восстановления звучания использует технологию DSP для восстановления звукового давления и сглаживания неровных артефактов, оставшихся после сжатия сигнала.

• Простота настройки с помощью системы Расширенной настройки МСАСС

Автоматическая настройка MCACC обеспечивает быструю и точную настройку звучания, которая включает дополнительные функции Эквалайзера профессиональной акустической калибровки.

Установка ресивера

- При установке данного аппарата убедитесь в том, что он размещен на ровной и твердой поверхности.
- Не устанавливайте его в следующих местах:
- на цветном телевизоре (на экране могут появиться искажения)
 рядом с кассетным магнитофоном (или устройством, которое излучает магнитное поле). Это может
- рядом с кассетным манитофоном (или устроиством, которое излучает манитное поле). Это может вызвать помехи в звучании.
- в местах с прямым попаданием солнечных лучей
- в сырых или влажных местах
- в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой
- в местах с повышенной вибрацией или подверженных сотрясениям
- в очень пыльных местах
- в местах, подверженных воздействию горячего пара или масел (например, кухня)
- Пока включено или только что было отключено питание, не прикасайтесь к нижней панели данного ресивера. Нижняя панель нагревается, когда питание включено (или когда оно было только что отключено), что может привести к ожогу.

Установка батареек

Батарейки, поставляемые с данным аппаратом, предназначены для первичной проверки функций управления; их может не хватить надолго. Рекомендуется использовать щелочные батарейки, которые обладают продолжительным сроком службы.



Предупреждение

 Не используйте или храните батарейки в местах, подвергнутых прямому падению солнечных лучей, или других предельно жарких местах, например, внутри машины или возле обогревателя. Это может вызвать протекание, перегрев, разрыв или возгорание батареек. Это также может привести к уменьшению срока службы и отразиться на работе батареек.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка батареек может стать причиной возникновения опасной ситуации, например, утечки электролита или разрыва. Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Устанавливайте батарейки так, чтобы их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри отсека для батарей.
- Батарейки одинаковой формы могут обеспечивать разное напряжение. Не используйте батарейки разного типа.
- Избавляясь от использованных батареек, пожалуйста, выполняйте действующие в вашей стране или регионе требования правительственных предписаний или соблюдайте правила, установленные общественной природоохранной организацией.



P

Дальность действия пульта ДУ

Эффективность работы пульта ДУ может снижаться в следующих случаях:

- При наличии препятствий между пультом ДУ и сенсором ДУ ресивера.
- При попадании на сенсор ДУ ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- При расположении ресивера вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи.
- При одновременном управлении ресивером от другого инфракрасного пульта ДУ.



Отмена Auto Power Down

Если в течение определенного промежутка времени не производились любые операции, с отсутствием входящих аудио или видеосигналов, питание ресивера автоматически будет отключено. Таймер автоматического отключения в момент отгрузки с завода установлен на 30 минут, но время на таймере можно менять или вообще отключить функцию отключения питания. Подробнее, см. <u>Автоматическое отключение питания</u> на стр. 101.

Об использовании AVNavigator (поставляемый CD-ROM)

На поставляемом AVNavigator CD-ROM содержится программа **Wiring Navi**, позволяющая легко выполнять подключения и базовые настройки ресивера в диалоговой манере. Высокоточные базовые настройки можно легко произвести, просто следуя инструкциям на экране и выполняя подключения и настройки.

Также имеются и другие функции, позволяющие легко использовать различные функции, включая Интерактивное руководство, работающее в связке с ресивером, обновление различных типов программного обеспечения, и приложение MCACC, позволяющее отобразить результаты измерения MCACC с помощью трехмерных диаграмм.

Установка AVNavigator

- **1 Загрузите поставляемый CD-ROM в CD дисковод компьютера.** Отображается экран главного меню CD-ROM.
- 2 Щелкните по (Install AVNavigator) в главном меню CD-ROM.
- 3 Для установки следуйте инструкциям на экране.

При выборе «Finish» установка завершается.

4 Извлеките поставляемый CD-ROM из CD дисковода компьютера.

Обращение с CD-ROM

Рабочее Окружение

- AVNavigator может использоваться в Microsoft[®] Windows[®] XP/Vista/7.
- Периодически для функций AVNavigator используется браузер. Поддерживается браузер Microsoft Internet Explorer 8 или 9.
- Для использования некоторых функций в AVNavigator требуется установить Adobe[®] Flash[®] Player 10. Подробнее, см. http://www.adobe.com/downloads/.

Меры предосторожности при использовании

 Этот CD-ROM предназначен для использования с персональным компьютером. Он не может быть использован с DVD плеером или музыкальным CD плеером. Попытка проигрывания этого CD-ROM с DVD плеером или музыкальным CD плеером может повредить громкоговорители или стать причиной ухудшения слуха из-за большой громкости.

Лицензия

• Пожалуйста, согласитесь с «Условиями использования», указанными ниже до использования данного CD-ROM. Не используйте, если Вы не согласны с условиями использования.

Условия использования



2

 Авторские права на данные на этом CD-ROM принадлежат PIONEER CORPORATION. Неправомочная передача, копирование, трансляция, коллективная передача, перевод, продажи, предоставление взаймы или другие подобные случаи, которые выходят за пределы «личного использования» или «упоминания» как определено Законом об авторских правах, могут вызвать неправомочные действия. Разрешение на использование данного CD-ROM предоставляется по лицензии PIONEER CORPORATION.

Общие оговорки

 PIONEER CORPORATION не гарантирует работу этого CD-ROM на персональных компьютерах при использовании других ОС. Кроме того, PIONEER CORPORATION не несет отвественности за любые повреждения, понесенные в результате использования этого CD-ROM и не ответственна за любую компенсацию. Названия частных корпораций, продуктов и других объектов, описанных здесь - зарегистрированные торговые марки или торговые марки их соответствующих фирм.

Использование AVNavigator

1 Щелкните по [AVNavigator 2012.III] на рабочем столе и запустите AVNavigator.

Запускается AVNavigator и загружается **Wiring Navi**. Отображается экран выбора языка. Следуя инструкциям на экране выполните подключения и автоматическую настройку. **Wiring Navi** автоматически загружается только при первом запуске AVNavigator.

2 Выберите и используйте нужную функцию.

AVNavigator содержит следующие функции:

- Wiring Navi Проводит через подключения и базовые настройки в диалоговой форме. Можно легко с высокой точностью выполнить базовые настройки.
- Operation Guide Описывает операции воспроизведения на ресивере и использование нескольких функций с помощью видеоматериала и рисунков.
- Interactive Manual Автоматически отображает страницы, описывающие используемые на ресивере функции. Ресивером также можно управлять через Интерактивное руководство.
- Glossary Отображает страницы глоссария.
- MCACC Appli Наглядно отображает результаты измерения Advanced MCACC на компьютере. Имеются специальные инструкции по эксплуатации к Приложению MCACC. Данные инструкции включены в меню Interactive Manual в AVNavigator. Пользуйтесь ими при использовании Приложения MCACC.
- Software Update Позволяет обновлять различные типы программного обеспечения.

- Settings Используется для выполнения различных настроек AVNavigator.
- Detection Используется для обнаружения ресивера.

Удаление AVNavigator

Для деинсталляции (удаления) AVNavigator на компьютере можно использовать следующий метод.

• Удаление через Панель управления компьютера.

В меню Пуск щелкните по «Программа» → «PIONEER CORPORATION» → «AVNavigator 2012.III» → «Uninstall AVNavigator 2012.III».



P





Органы управления и индикаторы

Пульт ДУ	12
Дисплей	14
Передняя панель	15





Пульт ДУ

В данном разделе описывается управление ресивером с пульта ДУ.



Для удобства пульт ДУ размечен цветовой кодировкой в соответствии с управляемым компонентом по следующей системе:

- Белая Управление ресивером, управление телевизором
- Синяя Управление другими устройствами (См. стр. <u>50, 51, 53, 55</u> и <u>84</u>.)

1 O RECEIVER

Установка в режим ожидания или включение данного ресивера.

2 ALL ZONE STBY DISCRETE ON

Используйте данную кнопку для выполнения единых операций (стр. 83).

3 RCU SETUP

Используйте для ввода предустановленного кода при выполнении настроек пульта ДУ и установке режима пульта ДУ (стр. 81).

4 Кнопки функций входа

Нажмите одну из этих кнопок для выбора другого управляемого компонента (стр. 81). Используйте INPUT SELECT ←/ → для выбора функции входа (стр. 49).

5 Кнопки управления ресивером

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа:

- STATUS Нажмите для проверки выбранных настроек ресивера (стр. 78).
- AUTO/ALC/DIRECT Переключение режимов Автоматической настройки объемного звучания (стр. 58), Автоматического управления уровнем, Оптимального объемного звучания и Прямого потока (стр. 60).
- STANDARD Нажмите для стандартного декодирования и переключения различных режимов (DD Pro Logic, Neo:X, др.) (стр. 58).
- ADV SURR Используйте для переключения различных режимов объемного звучания (стр. 59).
- THX Нажмите для выбора режима прослушивания Home THX (стр. 59).
- SIGNAL SEL Используйте для выбора источника входного сигнала (стр. 60).
- MCACC Нажмите для переключения предустановок MCACC (<u>стр. 60</u>).
- СН LEVEL Повторно нажимая, выберите канал, затем с помощью ←/→ отрегулируйте уровень (стр. 98).
- AUTO S.RTRV Нажмите для восстановления качества звучания CD для сжатых аудиоисточников (стр. 72).
- SPEAKERS Используйте для переключения терминала громкоговорителя (стр. 76).
- DIMMER Уменьшение или увеличение яркости дисплея (стр. 78).
- SLEEP Используйте для переключения ресивера в режим отключения и выбора промежутка времени до отключения (стр. 78).
- HDMI OUT
 – Переключение выходного терминала HDMI (<u>стр. 78</u>).

6 Кнопки TV CONTROL

Данные кнопки предназначены для выполнения операций на телевизоре, для которого назначена кнопка TV CONTROL INPUT. Данные кнопки могут управлять телевизором вне зависимости от входа, установленного для режима управления пульта ДУ (стр. 81).

7 Кнопки настройки ресивера

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа:

- AUDIO PARAMETER Используйте для доступа к аудиоопциям (стр. 72).
- VIDEO PARAMETER Используйте для доступа к видеоопциям (стр. 74).
- HOME MENU Используйте для доступа к Home Menu (стр. <u>43, 45, 68, 88</u> и <u>96</u>).
- RETURN Нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню.

8 **↑**/**↓**/←/**→**/ENTER

Используйте кнопки со стрелками при настройке системы объемного звучания (стр. 88) и аудио и видеоопций (стр. 72 или 74).



?

02

9 Кнопки FEATURES

Они позволяют напрямую управлять функциями ресивера.

- PHASE Нажмите для включения/отключения функции Управления фазой или Полнодиапазонного управления фазой (<u>стр. 61</u>).
- PQLS Нажмите для выбора настройки PQLS (стр. 69).
- Hi-Bit Нажмите для включения/отключения настройки Hi-Bit 32 (стр. 72).
- D.FILT Нажмите для выбора типа цифрового фильтра AUDIO DAC (Digital Audio Converter) (<u>стр. 72</u>).

10 Кнопки выбора MULTI-ZONE

Переключите для управления ZONE 2 и ZONE 3 (стр. 77).

11 Светодиод пульта ДУ

Высвечивается при отправке команды от пульта ДУ.

12 RECEIVER

Переключение пульта ДУ на управление ресивером (используется для выбора белых команд). Переключите для управления основной зоной.

Данная кнопка также используется для настройки объемного звучания.

13 VOLUME +/-

Используйте для установки уровня громкости для прослушивания.

14 MUTE

Приглушение звучания или восстановление приглушенного звучания (регулировка уровня громкости также восстанавливает звучание).

15 🗘 LIGHT

Нажмите для включения/отключения подсветки кнопок. Можно выбрать четыре режима подсветки кнопок (<u>стр. 83</u>).



• На данном ресивере кнопка ZONE 4 не может использоваться.

Дисплей



1 Индикаторы сигнала

Высвечиваются для обозначения текущего выбранного входного сигнала. **АUTO** высвечивается, если ресивер настроен на автоматический выбор входного сигнала (<u>стр. 60</u>).

2 Индикаторы формата программы

Высвечивается для обозначения каналов, куда поступают цифровые сигналы.

- L/R Левый передний/Правый передний канал
- С Центральный канал
- SL/SR Левый/Правый канал объемного звучания
- LFE Канал низкочастотных эффектов (индикаторы (()) высвечиваются, когда поступает сигнал низкочастотных эффектов)
- XL/XR Два канала, помимо каналов выше
- XC Любой один канал, помимо каналов выше, монофонический канал объемного звучания или флаг матричной кодировки

3 Индикаторы цифрового формата

Высвечиваются при обнаружении сигнала, закодированного в соответствующем формате.

- DI DIGITAL Высвечивается при декодировании Dolby Digital.
- DI DIGITAL PLUS Высвечивается при декодировании Dolby Digital Plus.
- DI TrueHD Высвечивается при декодировании Dolby TrueHD.
- DTS Высвечивается при декодировании DTS.
- DTS HD Высвечивается при декодировании DTS-HD.
- 96/24 Высвечивается при декодировании DTS 96/24.
- DSD PCM Высвечиваются во время преобразования с DSD (Direct Stream Digital) на PCM у SACD дисков.
- РСМ Высвечивается во время воспроизведения сигналов РСМ.
- MSTR Высвечивается во время воспроизведения сигналов DTS-HD Master Audio.

4 MULTI-ZONE

Высвечивается при включении функции MULTI-ZONE (<u>стр. 77</u>).

5 FULL BAND

Высвечивается при включении режима Полнодиапазонного управления фазой (стр. 61).

6 Индикаторы режима прослушивания

- AUTO SURROUND Высвечивается при включении функции Автоматической настройки объемного звучания (стр. 58).
- ALC Высвечивается при выборе режима ALC (Автоматическое управление уровнем) (стр. 58).
- STREAM DIRECT Высвечивается при выборе режима Direct/Pure Direct (стр. 60).
- ADV.SURROUND Высвечивается при выборе одного из режимов Advanced Surround (стр. 59).

- STANDARD Высвечивается при включении одного из режимов Standard Surround (стр. 58).
- THX Высвечивается во время выбора одного из режимов Home THX (<u>стр. 59</u>).

7 🥐 (PHASE CONTROL)

Высвечивается при включении режима Управления фазой (<u>стр. 61</u>) или Полнодиапазонного управления фазой (<u>стр. 61</u>).

8 Индикаторы аналогового сигнала

Высвечиваются для обозначения уменьшения уровня аналогового сигнала (стр. 72).

Высвечивается при включении функции PQLS (<u>стр. 69</u>).

- 10 Индикаторы тюнера
- TUNED Высвечивается при приеме радиосигнала.
- STEREO Высвечивается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.
- МОНО Высвечивается, когда монофонический режим установлен с помощью МРХ.
- RDS Высвечивается при приеме трансляции RDS.

11 🕸

Высвечивается при приглушении звучания.

12 SOUND

9 PQLS

Высвечивается при выборе функции **DIALOG E** (Усиление диалога) или **TONE** (управление тональностью) (<u>стр. 72</u>).

13 Уровень регулятора громкости

Отображает общий уровень громкости.

«---» обозначает минимальный уровень, и «+12dB» обозначает максимальный уровень.

14 Индикаторы функций входа

Высвечиваются для обозначения выбранной функции входа.

15 Индикаторы прокрутки

Высвечиваются, когда имеется больше параметров выбор при выполнении различных настроек.

16 Индикаторы громкоговорителей

Высвечивается для обозначения текущей акустической системы с использованием SPEAKERS (стр. 76).

17 SLEEP

Высвечивается, когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 78).

18 Индикаторы формата матричного декодирования

• DDPRO LOGIC IIх- Высвечивается для обозначения декодирования DD Pro Logic II / DD Pro Logic IIX (<u>стр. 58</u>).

19 S.RTRV

Высвечивается при включении функции Автоматического восстановления звучания (стр. 72).

20 Символьный дисплей

Отображает различную информацию о системе.

21 Индикатор режима ДУ

Высвечивается для обозначения настройки режима ДУ ресивера. (Не отображается при установке на 1.) (стр. 101)







02



1 O STANDBY/ON

Установка в режим ожидания или включение данного ресивера.

2 Peryлятор INPUT SELECTOR

Используйте для выбора функции входа.

3 Индикаторы

- ADVANCED MCACC Высвечивается при установке EQ на ON в меню AUDIO PARAMETER (стр. 72).
- FL OFF Высвечивается при выборе «off» (ничего не отображается) в настройке режима освещения дисплея (<u>стр. 78</u>).
- HDMI Мигает при подключении компонента, оборудованного HDMI; высвечивается, когда компонент подключен (<u>стр. 29</u>).
- iPod iPhone iPad Высвечивается для обозначения подключения iPod/iPhone/iPad (стр. 38).

4 Символьный дисплей

См. Дисплей на стр. 14.

5 Датчик дистанционного управления

Принимает сигналы от пульта ДУ (стр. 9).

6 Peryлятор MASTER VOLUME

7 Органы управления передней панели

Для доступа к органам управления на передней панели захватите пальцами за края дверцы и потяните вперед.





Используйте для доступа к аудиоопциям (стр. 72).

9 **↑**/↓/←/→ (TUNE/PRESET) /ENTER

Для настройки **Home Menu** используйте кнопки со стрелками. **TUNE** ↑/↓ используются для поиска радиочастот, а **PRESET** ←/→ для поиска предустановленных радиостанций (<u>стр. 53</u>).

10 VIDEO PARAMETER

Используйте для доступа к видеоопциям (стр. 74).

11 Органы управления MULTI-ZONE

Если были выполнены подключения MULTI-ZONE (<u>стр. 36</u>), используйте данные органы управления для управления под-зоной из основной зоны (<u>стр. 77</u>).

12 SPEAKERS

Используйте для переключения терминала громкоговорителя (стр. 76).

13 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL

Переключите вход ресивера на iPod и включите управление iPod на iPod (стр. 50).

14 Кнопки режимов прослушивания

- AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT Переключение режимов Автоматической настройки объемного звучания (стр. 58), Автоматического управления уровнем, Оптимального объемного звучания и Прямого потока (стр. 60).
- НОМЕ ТНХ Нажмите для выбора режима прослушивания Home THX (стр. 59).
- STANDARD SURROUND Нажмите для стандартного декодирования и переключения различных режимов (DD Pro Logic, Neo:X, Stereo, др.) (<u>стр. 58</u>).
- ADVANCED SURROUND Используйте для переключения различных режимов объемного звучания (<u>стр. 59</u>).

15 HOME MENU

Используйте для доступа к Home Menu (стр. <u>43</u>, <u>45</u>, <u>68</u>, <u>88</u> и <u>96</u>).

16 RETURN

Нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню.

17 Органы управления TUNER

- BAND Переключение радиодиапазонов АМ и FM (<u>стр. 53</u>).
- TUNER EDIT Используйте вместе с TUNE ↑/↓, PRESET ←/→ и ENTER для запоминания и присваивания имен радиостанциям для последующего их вызова (<u>стр. 53</u>).



18 Гнездо PHONES

Используйте для подключения наушников. При подключении наушников звучание не будет воспроизводиться через громкоговорители.

19 Гнездо МСАСС SETUP MIC

Используйте для подключения поставляемого микрофона (стр. 43).

20 Терминалы iPod iPhone iPad USB

Используйте для подключения iPod/iPhone/iPad от Apple в качестве аудио и видеоисточника (<u>стр. 38</u>), или для подключения устройства USB для воспроизведения аудио и фотографий (<u>стр. 39</u>).

21 Вход HDMI/разъем MHL

Используйте для подключения к совместимому с HDMI устройству (видеокамера, др.) (<u>стр. 39</u>). Совместимое с MHL мобильное устройство также можно подключить сюда через поставляемый кабель MHL (<u>стр. 39</u>).











P

F?

Подключение оборудования

Подключение оборудования	18
Задняя панель	18
выбор системы громкоговорителей	19
Расположение громкоговорителей	21
Подключение громкоговорителей	22
Установка акустической системы	23
Об аудиоподключении	27
О преобразователе видеосигнала	27
O HDMI	28
Подключение телевизора и компонентов воспроизведения	29
Подключение HDD/DVD-рекордера, BD-рекордера и других видеоисточников	31
Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки	32
Подключение других аудиокомпонентов	33
Подключение дополнительных усилителей	34
Подключение антенн АМ/FM	35
Настройка MULTI-ZONE	36
Подключение к сети через интерфейс LAN	38
Подключение опционного Bluetooth ADAPTER	38
Подключение iPod	38
Подключение устройства USB	39
Подключение совместимого с MHL устройства	39
Подключение компонента, оборудованного терминалом HDMI, к входу на	
передней панели	39
Подключение беспроводной сети LAN	40
Подключение ИК-приемника	40
Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного триггера	40
Подключение ресивера к розетке	41



P

Подключение оборудования

Этот ресивер предлагает широкие возможности подключения, но это не так сложно, как может показаться. В данном разделе описаны виды компонентов, которые можно подключить к системе домашнего кинотеатра.

<u>/!\</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед выполнением или изменением подключений, отключите питание и отсоедините кабель питания от розетки. Включение должно быть последним шагом.
- При выполнении подключений кабели питания подключаемых устройств также должны быть отсоединены от розеток.
- В зависимости от подключаемого устройства (усилитель, ресивер, др.) способы подключения и названия терминалов могут отличаться от описаний в данном руководстве. Также смотрите инструкции по эксплуатации к соответствующим устройствам.

Задняя панель





• Функции входа ниже устанавливаются по умолчанию для различных входных терминалов ресивера. Для переключения терминалов при использовании других подключений см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр.</u> <u>45</u>.

Функция входа	Терминалы входа		Терминалы вход			
	HDMI	Audio	Component			
BD	(BD)					
DVD	IN 1	COAX-1	IN 1			
SAT/CBL	IN 2	COAX-2				
DVR/BDR	IN 3	OPT-2	IN 2			
VIDEO	IN 4					
НDMI 5/MHL (передняя панель)	IN 5					
HDMI 6	IN 6					
HDMI 7	IN 7					
TV		OPT-1				
CD		ANALOG-1				

• К терминалам RS-232C и EXTENSION можно подключить всенаправленный пульт ДУ CU-RF100 (продается отдельно). CU-RF100 позволяет отображать информацию дисплея ресивера на дисплее пульта ДУ и управлять ресивером, не обращая внимание на препятствия или место наведения пульта ДУ.



PE

Выбор системы громкоговорителей

Данный аппарат оборудован терминалами громкоговорителей для 11 каналов, позволяя пользователям выбирать различные схемы расположения громкоговорителей/шаблонов использования в зависимости от их вкусов. Терминалы, куда нужно подключать громкоговорители, различаются в зависимости от схемы расположения громкоговорителей/шаблонов использования. Перед подключением громкоговорителей выберите одну схему расположения громкоговорителей/шаблон использования. Подробнее о подключениях см. <u>Установка акустической системы</u> на <u>стр. 23</u>.

- Обязательно подключите громкоговорители к передним левому и правому каналам (L и R).
- Можно также подключить только один из задних громкоговорителей объемного звучания (SB) или вообще не подключать их.
- При наличии двух низкочастотных громковорителей, второй низкочастотный громкоговоритель можно подключить к терминалу SUBWOOFER 2. Подключение двух низкочастотных громкоговорителей усиливает басовое звучание, позволяя добиться более мощного воспроизведения звучания. В таком случае оба низкочастотных громкоговорителя дают одинаковое звучание.

Важное предупреждение

- Настройка Speaker System должна быть выполнена при использовании любых подключений, показанных ниже, за исключением [А] (см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>).
- Выводящие звучание громкоговорители можно переключать в соответствии со схемой расположения громкоговорителей/шаблоном использования (нет необходимости выводить звучание со всех подключенных громкоговорителей). Для переключения выводящих звучание громкоговорителей используйте кнопку SPEAKERS. Подробнее, см. <u>Переключение терминалов громкоговорителей</u> на <u>стр. 76</u>.

[А] Подключение 9.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые)

*Настройка по умолчанию

• Настройка Speaker System: 9.1ch FH/FW



В 9.2-канальной системе объемного звучания подключаются левый и правый передние громкоговорители (L/R), центральный громкоговоритель (C), левый и правый передние верхние громкоговорители (FHL/FHR), левый и правый передние боковые громкоговорители (FWL/FWR), левый и правый громкоговорители объемного звучания (SL/SR), задние левый и правый громкоговорители объемного звучания (SBL/SBR) и низкочастотные громкоговорители (SW 1/SW 2).

Невозможно одновременно выводить звучание от передних верхних громкоговорителей и передних боковых громкоговорителей.

Данная система объемного звучания воспроизводит более реалистичное звучание сверху.

Выводящие звучание громкоговорители можно переключать с помощью кнопки **SPEAKERS**. Подробнее, см. <u>Переключение терминалов громкоговорителей</u> на <u>стр. 76</u>.

[B] 7.2-канальная система объемного звучания и подключение Speaker B

• Настройка Speaker System: 7.1ch + Speaker B



Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 7.2-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение того же источника от громкоговорителей В. Те-же самые подключения также позволяют воспроизводить 9.2- канальное объемное звучание в основной зоне, когда громкоговорители В не используются.

Выводящие звучание громкоговорители можно переключать с помощью кнопки **SPEAKERS**. Подробнее, см. <u>Переключение терминалов громкоговорителей</u> на стр. 76.

[C] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания и переднего двухполосного усиления (высококачественное объемное звучание)

• Настройка Speaker System: 7.1ch Front Bi-Amp

Подключение двухполосного усиления передних громкоговорителей для высококачественного звучания 7.2-канального объемного звучания.



ARC

[D] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (заднее объемное звучание) и ZONE 2 (Multi Zone)

• Настройка Speaker System: 7.1ch + ZONE 2

03

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 7.2-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2. (Выбор устройств приема ограничен.)

Данная схема расположения громкоговорителей/шаблон использования воспроизводит 7.2-канальное воспроизведение с использованием задних каналов объемного звучания в основной зоне. См. [Е] для получения 7.2-канального воспроизведения с использованием передних верхних и передних боковых каналов с подключениями ZONE 2.



[E] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые) и ZONE 2 (Multi Zone)

• Настройка Speaker System: 7.1ch FH/FW + ZONE 2

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 7.2-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2. (Выбор устройств приема ограничен.)

Данная схема расположения громкоговорителей/шаблон использования воспроизводит 7.2-канальное воспроизведение с использованием передних верхних и передних боковых каналов в основной зоне. См. [D] для получения 7.2-канального воспроизведения с использованием задних каналов объемного звучания с подключениями ZONE 2.

Невозможно одновременно выводить звучание от передних верхних громкоговорителей и передних боковых громкоговорителей.

Выводящие звучание громкоговорители можно переключать с помощью кнопки **SPEAKERS**. Подробнее, см. <u>Переключение терминалов громкоговорителей</u> на <u>стр. 76</u>.



[F] Подключение 5.2-канальной системы объемного звучания и переднего двухполосного усиления (высококачественное объемное звучание) и ZONE 2 (Multi Zone)

• Настройка Speaker System: 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать воспроизводящие высококачественное звучание передние громкоговорители с двухполосным усилением и 5.2-канальное объемное звучание в основной зоне, а также стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2. (Выбор устройств приема ограничен.)



[G] Подключение 5.2-канальной системы объемного звучания и ZONE 2/ ZONE 3 (Multi Zone)

• Настройка Speaker System: 5.1ch + ZONE 2+3

Данные подключения позволяют одновременно прослушивать 5.2-канальное объемное звучание в основной зоне и стереофоническое воспроизведение на другом компоненте в ZONE 2 и ZONE 3. (Выбор устройств приема ограничен.)



Другие подключения громкоговорителей

- Можно выбрать нужную схему подключения громкоговорителей, даже если имеется менее 5.2-канальной акустической системы (кроме передних левого/правого громкоговорителей).
- Когда низкочастотный громкоговоритель не подключается, подключите громкоговорители с возможностью воспроизведения низких частот к переднему каналу. (Низкочастотный компонент низкочастотного громкоговорителя воспроизводится от передних громкоговорителей, что может повредить громкоговорители.)
- После подключения, обязательно выполните процедуру Full Auto MCACC (настройка среды громкоговорителей). См. Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43.

Расположение громкоговорителей

По расположению подключаемых громкоговорителей смотрите рисунок ниже.



- Расположите громкоговорители объемного звучания в 120° от центра. Если (1) используется задний громкоговоритель объемного звучания, и, (2) не используются передние верхние громкоговорители / передние боковые громкоговорители, рекомендуется расположить громкоговоритель объмного звучания рядом со слушателем.
- Если подключается только один задний громкоговоритель объемного звучания, расположите его непосредственно за слушателем.
- Расположите левый и правый передние верхние громкоговорители как минимум на один метр выше над левым и правым передними громкоговорителями.

Настройка акустической системы THX

При использовании низкочастотного громкоговорителя, сертифицированного THX, используйте гнездо **THX INPUT** на низкочастотном громкоговорителе (если он имеет такое гнездо) или установите переключатель фильтра на низкочастотном громкоговорителе в положение **THX**.

См. также раздел <u>Аудионастройка THX</u> на <u>стр. 98</u> для установки настроек, обеспечивающих наилучшее звучание при использовании режима Home THX (<u>стр. 59</u>).

Некоторые советы по улучшению качества звучания

На качество звучания очень сильно влияет расположение громкоговорителей в комнате. Следующие инструкции помогут вам достичь наилучшего результата звучания акустической системы.

- Низкочастотный громкоговоритель можно поставить на пол. Оптимальным вариантом является расположение остальных громкоговорителей приблизительно на уровне уха. Не рекомендуется ставить громкоговорители (кроме низкочастотного) на пол или монтировать их высоко на стене.
- Для получения наилучшего стереоэффекта поместите передние громкоговорители на расстоянии 2 м до 3 м друг от друга и на равном расстоянии от телевизора.
- Если хотите расположить громкоговорители возле телевизора с ЭЛТ, используйте экранированные громкоговорители или разместите громкоговорители на достаточном расстоянии от телевизора с ЭЛТ.
- Если используется центральный громкоговоритель, разместите передние громкоговорители под большим углом. Если нет под меньшим углом.
- Расположите центральный громкоговоритель под телевизором или над ним, чтобы звучание центрального канала исходило от экрана телевизора. Убедитесь также в том, что центральный громкоговоритель не пересекает линию, образованную выступающими краями левого и правого громкоговорителей.
- Лучше всего поверните громкоговорители в направлении места слушателя. Угол зависит от размера комнаты. Для более просторных комнат используйте меньший угол.
- Громкоговорители объемного звучания и задние громкоговорители объемного звучания следует размещать на высоте от 60 см до 90 см над уровнем уха слушателя с небольшим наклоном вниз.
 Убедитесь в том, что громкоговорители не направлены навстречу друг другу. При воспроизведении дисков DVD-Audio громкоговорители должны быть расположены по-возможности за слушателем, чем при воспроизведении в режиме домашнего кинотеатра.
- Старайтесь не размещать громкоговорители объемного звучания от места слушателя дальше, чем передние и центральный громкоговорители. В противном случае может произойти ослабление эффекта объемного звучания.









Подключение громкоговорителей

Подключение каждого громкоговорителя к ресиверу предусматривает подключение к положительному (+) и отрицательному (–) терминалам. Убедитесь в том, что они совпадают с терминалами на самих громкоговорителях.

Данный аппарат поддерживает громкоговорители с номинальным сопротивлением от 4 Ω до 16 Ω .

🕛 предупреждение

- Данные терминалы громкоговорителей содержат ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжение. Во избежание риска электрошока при подключении или отсоединении кабелей громкоговорителей, перед прикосновением к любым неизолированным частям, отсоедините кабель питания.
- Оголенные концы провода громкоговорителя должны быть обязательно скручены и вставлены в терминал громкоговорителя до конца. В случае прикосновения оголенного провода громкоговорителя к задней панели питание в качестве меры предосторожности может отключиться.

Подключение зачищенным проводом

\rm предупреждение

Убедитесь, что все громкоговорители надежно установлены. При этом не только улучшается качество звучания, но и уменьшается риск повреждения устройства или получения травмы в результате падения громкоговорителей, вызванного внешними воздействиями, например землетрясением.

3

- 1 Скрутите оголенные жилы провода.
- 2 Освободите терминал и вставьте оголенный провод.
- 3 Закрутите терминал.



🖉 Примечание

- О подключении противоположных концов кабелей громкоговорителей к самим громкоговорителям см. документацию к ним.
- Для подключения низкочастотного громкоговорителя используйте кабель RCA. Подключение с помощью колоночных кабелей невозможно.
- При наличии двух низкочастотных громковорителей, второй низкочастотный громкоговоритель можно подключить к терминалу SUBWOOFER 2. Подключение двух низкочастотных громкоговорителей усиливает басовое звучание, позволяя добиться более мощного воспроизведения звучания. В таком случае оба низкочастотных громкоговорителя дают одинаковое звучание.

Двухполосное усиление громкоговорителей

Двухполосное усиление происходит при подключении высокочастотной головки и низкочастотной головки громкоговорителей к различным усилителям для лучшего срабатывания кроссовера. Для этого используемые громкоговорители должны быть совместимы с двухполосным усилением (иметь отдельные терминалы для высоких и низких частот), и повышение качества звучания будет зависеть от типа используемых громкоговорителей.



<u> предупреждение</u>

- Большинство громкоговорителей с терминалами High и Low имеют две металлические пластины, соединяющие терминалы High и Low. При двухполосном усилении громкоговорителей данные пластины необходимо удалить во избежание серьезных повреждений усилителя. Для получения дополнительной информации см. руководство для громкоговорителя.
- Если используемые громкоговорители имеют съемный разделительный фильтр, убедитесь в том, что при подключении двухполосного усиления он не снят. Это может привести к повреждению громкоговорителей.



Ĩ

PE

?

Двухпроводное подключение громкоговорителей

Громкоговорители также могут подключаться с помощью двухпроводного подключения, если они поддерживают двухполосное усиление.

• При использовании данных подключений, настройка Speaker System не производит никакого эффекта.

\rm ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подключайте различные громкоговорители к одному и тому же терминалу таким образом.
- Также, при выполнении двухпроводного подключения, учитывайте меры предосторожности для двухполосного усиления, показанные выше.
- Для двухпроводного подключения громкоговорителя подключите два кабеля громкоговорителя к разъему громкоговорителя на ресивере.

Установка акустической системы

Как минимум необходимы только передние громкоговорители (правый и левый). Учтите, что боковые громкоговорители объемного звучания всегда нужно подключать в паре, однако при желании можно подключить только один задний громкоговоритель объемного звучания (к терминалу левого заднего громкоговорителя объемного звучания).

[А] Подключение 9.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые)

- При необходимости, выберите (9.1ch FH/FW) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.
- При подключении только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single).





. ● C

?

03

[B] 7.2-канальная система объемного звучания и подключение Speaker B

- Выберите (7.1ch + Speaker B) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.
- При подключении только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single).



[С] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания и переднего двухполосного усиления (высококачественное объемное звучание)

- Выберите (7.1ch Front Bi-Amp) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.
- При подключении только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single).



P

?

[D] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (заднее объемное звучание) и ZONE 2 (Multi Zone)

- Выберите (7.1ch + ZONE 2) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.
- При подключении только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single).



[E] Подключение 7.2-канальной системы объемного звучания (передние верхние/передние боковые) и ZONE 2 (Multi Zone)

• Выберите (7.1ch FH/FW + ZONE 2) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.



PP



• Выберите <5.1ch Bi-Amp + ZONE 2> в меню Speaker System.



[G] Подключение 5.2-канальной системы объемного звучания и ZONE 2/ ZONE 3 (Multi Zone)

• Выберите (5.1ch + ZONE 2+3) в меню Speaker System. Для этого, см. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.



Об аудиоподключении



С помощью кабеля HDMI можно передавать видео и аудиосигналы с высоким качеством через единый кабель.

О преобразователе видеосигнала

Преобразователь видеосигнала обеспечивает вывод всех видеоисточников через терминал HDMI OUT. Если телевизор подключен только к композитным гнездам VIDEO MONITOR OUT ресивера, тогда все другие видеоустройства следует подключать через композитные подключения.

Если для нескольких видеокомпонентов назначена одна и та же функция входа (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>отр. 45</u>), преобразователь устанавливает приоритет в следующем порядке: HDMI, компонентное видео, затем композитное видео (в таком порядке).





- HDMI единственное исключение: поскольку понижение данного разрешения невозможно, при подключении данного видеоисточника необходимо подключить монитор/телевизор к выходу HDMI ресивера.
- Если видеосигнал не отображается на телевизоре, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, попытайтесь переключить Преобразование цифрового видео (в <u>Настройка видеоопций</u> на <u>стр. 74</u>) на **OFF**.
- Разрешения входного сигнала, которые можно преобразовывать от компонентного видеовхода для выхода через HDMI, составляют 480i/576i, 480p/576p, 720p и 1080i. Сигналы 1080p не могут преобразовываться.
- Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик видео, ТНХ рекомендует отключить (установить на OFF) Преобразование цифрового видео (в <u>Настройка видеоопций</u> на <u>стр. 74</u>).

Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, защищенную патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащую Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.





PE

O HDMI

Подключение HDMI передает несжатые цифровые видеосигналы, а также почти все виды цифровых аудиосигналов.

Данный ресивер поддерживает технологию High- Definition Multimedia Interface (HDMI®).

С помощью подключений HDMI данный ресивер поддерживает описанные ниже функции.

- Цифровая передача несжатого видео (материала, защищенного по системе HDCP (1080р/24, 1080р/60, др.))
- Передача сигнала 3D
- Передача сигнала Deep Color
- Передача сигнала х.v.Color
- ARC (Реверсивный аудиосигнал)
- Передача сигнала 4К
- —В зависимости от подключенного оборудования данная функция может не срабатывать соответствующим образом.
- Поддерживаются сигналы 4K 24p, 4K 25p и 4K 30p.
- —Не поддерживается для терминалов HDMI IN 6 и IN 7.
- Прием многоканальных линейных цифровых аудиосигналов РСМ (192 кГц или менее) до макс. 8 каналов
- Прием следующих цифровых аудиоформатов:
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, аудиосигналы с высоким битрейтом (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio), DVD-Audio, CD, SACD (сигнал DSD), Video CD, Super VCD
- Синхронизированное управление компонентами с помощью функции Control через HDMI (см. Функция Control через HDMI на стр. 67)



Примечание

- Подключение HDMI допускается только для компонентов, оборудованных интерфейсом DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Для подключения к разъему DVI понадобится отдельный переходник (DVI→HDMI). Однако, подключение DVI не поддерживает передачу аудиосигналов. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.
- При подключении компонента, несовместимого с HDCP, на дисплее передней панели отображается сообщение HDCP ERROR. Данное сообщение отображается даже для некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но когда нет проблем в отображении видеоизображения, это не является неисправностью.
- В зависимости от подключенного компонента, использование подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала.
- Данный ресивер поддерживает SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Для использования преимуществ данных форматов, однако, убедитесь, что компонент, подключенный к данному ресиверу, также поддерживает соответствующий формат.
- Используйте Высокоскоростной кабель HDMI[®]/TM. При использовании кабеля HDMI, кроме Высокоскоростной кабель HDMI^{®/TM}, ресивер может не срабатывать соответствующим образом.
- При подключении кабеля HDMI со встроенным уравнивающим фильтром, он может не срабатывать соответствующим образом.
- Передача сигнала возможна только при подключении к совместимому компоненту.
- Передача цифрового аудиосигнала формата HDMI требует больше времени на распознавание. По этой причине может происходить прерывание звучания во время переключения аудиоформатов или при запуске воспроизведения.

Включение/отключение устройства, подключенного к терминалу HDMI OUT данного аппарата, во время воспроизведения, или отсоединение/подключение кабеля HDMI во время воспроизведения может вызывать шум или прерывание звучания.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

«x.v.Color» и x.v.Color являются торговыми марками Sony Corporation.







Подключение телевизора и компонентов воспроизведения

Подключение с помощью HDMI

При наличии компонента с интерфейсом HDMI или DVI (с HDCP) (проигрыватель Blu-ray Disc дисков (BD), др.), его можно подключить к данному ресиверу с помощью отдельно продающегося кабеля HDMI. Если телевизор и компоненты воспроизведения поддерживают функцию **Control** через HDMI, можно будет воспользоваться удобствами функции **Control** через HDMI (см. <u>Функция Control через HDMI</u> на <u>стр. 67</u>).



- При подключении к совместимому с HDMI/DVI монитору через терминал HDMI OUT 2, переключите настройку выхода HDMI на HDMI OUT 2 или HDMI OUT ALL. См. <u>Переключение выхода HDMI</u> на <u>стр.</u> <u>78</u>.
- Для компонентов приема также доступны подключения, в дополнение к подключениям HDMI (см. <u>Подключение проигрывателя DVD без выхода HDMI</u> на <u>стр. 30</u>).

- Для прослушивания звучания телевизора через ресивер, подключите ресивер и телевизор через аудиокабели.
- Когда телевизор и ресивер подключены через подключения HDMI, если телевизор поддерживает функцию ARC (Реверсивный аудиосигнал) на HDMI, звучание телевизора поступает на ресивер через терминал HDMI OUT, поэтому нет необходимости подключать аудиокабель. В таком случае, установите ARC в HDMI Setup на ON (см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>).
- При использовании коаксиального цифрового аудиокабеля или (аналогового) аудиокабеля RCA потребуется указать ресиверу, к какому его цифровому или аналоговому аудиовходу подключен телевизор (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).



04

E)





<u>0</u>4

Подключение проигрывателя DVD без выхода HDMI

На данном рисунке показаны подключения телевизора (с входом HDMI) и проигрывателя DVD (или другого компонента воспроизведения без выхода HDMI) к ресиверу.





- Для прослушивания звучания телевизора через ресивер, подключите ресивер и телевизор через аудиокабели (<u>стр. 29</u>).
- Когда телевизор и ресивер подключены через подключения HDMI, если телевизор поддерживает функцию ARC (Реверсивный аудиосигнал) на HDMI, звучание телевизора поступает на ресивер через терминал HDMI OUT, поэтому нет необходимости подключать аудиокабель. В таком случае, установите ARC в HDMI Setup на ON (см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>).
- При использовании оптического цифрового аудиокабеля потребуется указать ресиверу, к какому его цифровому входу подключен проигрыватель (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).

Подключение телевизора без входа HDMI

На данном рисунке показаны подключения телевизора (без входа HDMI) и проигрывателя DVD (или другого компонента воспроизведения) к ресиверу.

Важное предупреждение

- При использовании данных подключений, картинка не выводится на телевизор даже при подключении проигрывателя DVD через кабель HDMI. Подключите ресивер и телевизор через видеокабель того-же типа, который используется для подключения ресивера и проигрывателя.
- Также, когда ресивер и телевизор подключены через другие подключения, кроме кабеля HDMI, то невозможно будет использовать функцию экранного меню, позволяющую отображать настройки, операции, др. ресивера на экране телевизора. В таком случае во время выполнения различных операций или настроек требуется смотреть на дисплей передней панели ресивера.



- Для прослушивания аудиосигналов высокой четкости через данный ресивер подключите кабель HDMI, а для приема видеосигналов используйте аналоговый видеокабель.
 В зависимости от проигрывателя может быть невозможно одновременно выводить видеосигналы на оба терминала HDMI и другой видеовыход (композитный, др.), и может потребоваться выполнить настройки видеовыхода. Для более подробной информации, пожалуйста, изучите инструкции по эксплуатации, поставляемые с проигрывателем.
- Для прослушивания звучания телевизора через ресивер, подключите ресивер и телевизор через аудиокабели (<u>стр. 29</u>).
- При использовании оптического цифрового аудиокабеля потребуется указать ресиверу, к какому его цифровому входу подключен проигрыватель (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).

Подключение HDD/DVD-рекордера, BD-рекордера и других видеоисточников

Данный ресивер оборудован аудио/видеовходами, пригодными для подключения аналоговых или цифровых видеоустройств, включая HDD/DVD-рекордеры и BD-рекордеры.

При настройке ресивера потребуется указать, к какому его входу подключен рекордер (см. также <u>Меню</u> <u>Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).



 Для выполнения записи требуется подключить аналоговые аудиокабели (цифровое подключение предназначено только для воспроизведения) (стр. 77).



04

04

?

 Если HDD/DVD-рекордер, BD-рекордер, др., оборудован выходным терминалом HDMI, рекомендуется подключить его к терминалу HDMI DVR/BDR IN ресивера. При этом, также подключите ресивер и и телевизор через HDMI (см. <u>Подключение с помощью HDMI</u> на <u>стр. 29</u>).



Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки

Спутниковые и кабельные ресиверы, а также наземные цифровые телевизионные тюнеры относятся к так называемым (приставкам).

При настройке ресивера потребуется указать, к какому его входу подключена приставка (см. <u>Меню Input</u> <u>Setup</u> на <u>стр. 45</u>).



Если приставка оборудована выходным терминалом HDMI, рекомендуется подключить его к терминалу HDMI SAT/CBL IN ресивера. При этом, также подключите ресивер и и телевизор через HDMI (см. Подключение с помощью HDMI на стр. 29).



. O4

?

 Даже если приставка оборудована выходным терминалом HDMI, в некоторых случаях звучание выводится от цифрового аудиовыхода (оптического или коаксиального), и только видеосигнал выводится от выходного терминала HDMI. В таком случае выполните подключения для HDMI и цифрового аудиосигнала как показано ниже.



Подключение других аудиокомпонентов

Данный ресивер оборудован цифровыми и аналоговыми входами, позволяющими подключить аудиокомпоненты для воспроизведения.

При настройке ресивера потребуется указать, к какому его входу подключен компонент (см. также <u>Меню</u> <u>Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).



- Если на проигрывателе имеются выходы линейного уровня (например, он оборудован встроенным предварительным усилителем с фонокорректором), подключите его тогда к входам ANALOG IN 1 (CD).
- Прослушивание аудиосигналов HDMI через цифровое выходное гнездо данного ресивера невозможно.

Подключение дополнительных усилителей

03

Мощности данного ресивера более, чем достаточно для любого домашнего применения, но имеется возможность подключения дополнительных усилителей к каждому каналу системы при помощи выходов предварительного усилителя. Для подключения усилителей для подъема мощности громкоговорителей, выполните подключения, показанные ниже.



- Если низкочастотный громкоговоритель не используется, установите настройку передних громкоговорителей (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 93</u>) на LARGE.
- Можно использовать дополнительный усилитель как на выходе предварительного усилителя заднего канала объемного звучания, так и на отдельном громкоговорителе. В этом случае подключите усилитель только к левому (SURROUND BACK L (Single)) терминалу.
- Звук, поступающий через разъемы заднего канала объемного звучания будут зависеть от его конфигурации, описанной в <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.
- При наличии двух низкочастотных громковорителей, второй низкочастотный громкоговоритель можно подключить к терминалу SUBWOOFER 2. Подключение двух низкочастотных громкоговорителей усиливает басовое звучание, позволяя добиться более мощного воспроизведения звучания. В таком случае оба низкочастотных громкоговорителя дают одинаковое звучание.

 Чтобы было слышно звучание только от предварительных выходов переключите терминалы громкоговорителей на SP: OFF (<u>стр. 76</u>) или просто отсоедините все громкоговорители, подключенные непосредственно к ресиверу.

Также можно прослушивать звучание только от предварительных выходов, переключив настройку **AMP** на **OFF** и установив режим предварительного усилителя для отключения усилителей мощности для всех каналов (см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).

PE





ARC

03

Подключение антенн АМ/FM

Подключите рамочную антенну AM и проволочную антенну FM, как показано ниже. Для улучшения приема и качества звучания, подключите внешние антенны (см. <u>Подключение внешних антенн</u> на <u>стр. 35</u>).



1 Снимите предохранительные щитки с контактов антенны АМ.

2 Откройте защитные выступы, вставьте по одному проводу в каждый разъем до конца, затем отпустите выступы для фиксации проводов антенны AM.

3 Прикрепите рамочную антенну АМ к специальной стойке.

Чтобы прикрепить антенну к стойке, отогните стойку в направлении стрелки (*рис. а*), затем закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (*рис. b*).

- Чтобы установить антенну AM на стене или другой поверхности, сначала прикрепите стойку к поверхности с помощью винтов (*рис. с*), а затем закрепите антенну на стойке. Убедитесь в качестве приема.
- **4** Установите антенну **AM** на плоскую поверхность и в направлении наилучшего приема.

5 Подключите проволочную антенну FM к розетке антенны FM.

Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или спутывалась.

Подключение внешних антенн

Для улучшения приема в диапазоне FM, подключите внешнюю антенну FM к FM UNBAL 75 Ω .



Для улучшения приема в диапазоне AM подключите к разъемам AM LOOP провод длиной от 5 м до 6 м с виниловой изоляцией, не отсоединяя прилагаемую рамочную антенну AM. Для наилучшего качества приема подвесьте ее горизонтально снаружи.



Настройка MULTI-ZONE

Данный ресивер может может обеспечивать питанием до трех независимых систем в отдельных комнатах после того, как выполнены правильные подключения MULTI-ZONE.

Одновременно в трех зонах можно воспроизводить различные источники, или, в зависимости от потребностей, можно также воспроизводить одинаковый источник. Питание на основную и под-зоны подается раздельно (питание основной зоны может быть отключено, в то время как одна (или обе) под-зоны включены), и под-зоны могут управляться от пульта ДУ или органов управления передней панели.

Выполнение подключений MULTI-ZONE

Данные подключения возможны при наличии отдельного телевизора, низкочастотного громкоговорителя и громкоговорителей для первичной (**ZONE 2**) под-зоны, и отдельного усилителя (и громкоговорителей) для вторичной (**ZONE 3**) под-зоны. Также потребуется отдельный усилитель, если терминалы громкоговорителей не используются для первичной под-зоны (подробнее см. <u>Настройка MULTI-ZONE с</u> <u>использованием терминалов громкоговорителей (ZONE 2</u>) на <u>стр. 36</u>). На данной системе имеются две настройки для первичной под-зоны. Выберите ту, которая вас больше устраивает.

Опции прослушивания MULTI-ZONE

На следующей таблице отображены сигналы, выводящиеся на ZONE 2 и ZONE 3:

Под-зона	Доступные функции входа
	DVD, SAT/CBL, DVR/BDR, VIDEO, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES,
ZONE 2	iPod/USB, TV, CD, TUNER, ADAPTER PORT
	(Выводит аналоговые аудиосигналы, композитные видеосигналы.)
ZONE 3	DVD, SAT/CBL, DVR/BDR, VIDEO, TV, CD, TUNER, ADAPTER PORT
	(Выводит аналоговые аудиосигналы)

- Невозможно выполнить конвертирование аудио и видеосигналов, поступающих от входных терминалов HDMI, цифровых входных терминалов (OPTICAL и COAXIAL) и входных терминалов COMPONENT VIDEO для последующего вывода на ZONE 2.
- Невозможно выполнить понижающее преобразование аудиосигналов, поступающих от входных терминалов HDMI или цифровых входных терминалов (OPTICAL и COAXIAL) для последующего вывода на ZONE 3.
- При выборе любого из входов INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, iPod/USB или ADAPTER PORT в основной зоне, для под-зоны можно будет выбрать только тот вход, который выбран в основной зоне. (Можно будет выбрать другие входы, не указанные здесь.)

Настройка первичной под-зоны MULTI-ZONE (ZONE 2)

1 Подключите отдельный усилитель к гнездам AUDIO ZONE 2 OUT на данном ресивере.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к усилителю под-зоны, как показано на следующей иллюстрации.

2 Подключите низкочастотный громкоговоритель к гнезду SUBWOOFER ZONE 2 OUT на данном ресивере.

Когда подключен низкочастотный громкоговоритель, рекомендуется установить **HPF** (Фильтр высоких частот) в **ZONE Setup** на **ON** (<u>стр. 102</u>).

3 Подключите телевизионный монитор к гнезду VIDEO ZONE 2 OUT на данном ресивере.



Настройка MULTI-ZONE с использованием терминалов громкоговорителей (ZONE 2)

В качестве терминалов громкоговорителей для ZONE 2 можно использовать терминалы задних громкоговорителей объемного звучания или передних боковых громкоговорителей. Подробнее см. Выбор системы громкоговорителей на <u>стр. 19</u>.

1 Подключите два громкоговорителя к терминалам задних громкоговорителей объемного звучания или передних боковых громкоговорителей.

2 Подключите телевизионный монитор к гнезду VIDEO ZONE 2 OUT на данном ресивере.

Использование терминалов передних боковых громкоговорителей для ZONE 2:


P



Использование терминалов задних громкоговорителей объемного звучания для ZONE 2:

Настройка вторичной под-зоны MULTI-ZONE (ZONE 3)

• Подключите отдельный усилитель к гнездам AUDIO ZONE 3 OUT на данном ресивере.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к усилителю под-зоны, как показано на следующей иллюстрации.



Вторичная настройка MULTI-ZONE с использованием терминалов громкоговорителей (ZONE 3)

Для использования данной настройки, требуется выбрать **5.1ch + ZONE 2+3** в <u>Настройка акустической</u> системы на <u>стр. 96</u>.

• Подключите два громкоговорителя к терминалам передних боковых

громкоговорителей.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к усилителю под-зоны, как показано на следующей иллюстрации.



Подключение к сети через интерфейс LAN

Подключив данный ресивер к сети через терминал LAN, можно будет прослушивать Интернетрадиостанции. Для прослушивания Интернет-радиостанций, требуется заранее заключить договор с ISP (провайдером Интернет услуги).

Подключив таким способом, можно будет воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на компонентах в локальной сети, включая компьютер.



Подключите терминал LAN на данном ресивере к терминалу LAN на маршрутизаторе (с или без встроенной функции DHCP сервера) через прямой LAN кабель (CAT 5 или выше).

Включите функцию DHCP сервера маршрутизатора. В случае, если на маршрутизаторе отсутствует функция DHCP сервера, необходимо настроить сеть вручную. Подробнее, см. Меню Network Setup на стр. 99.

Технические характеристики терминала LAN

Терминал LAN : гнездо Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

1 Примечание

- Смотрите руководство по управлению к имеющемуся оборудованию, так как подключенное оборудование и метод подключения могут отличаться в зависимости от среды Интернет.
- При использовании широкополосного подключения к Интернет, в случае необходимости свяжитесь с провайдером Интернет услуги. Подробнее, свяжитесь с ближайшим провайдером Интернет услуги.

Подключение опционного Bluetooth ADAPTER

При подключении Bluetooth® ADAPTER (AS-BT100 или AS-BT200) к данному ресиверу, можно по беспроводной связи прослушивать музыку от изделия, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth (мобильный телефон, цифровой музыкальный плеер, др.).

- Устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, должно поддерживать конфигурацию A2DP.
- Ріопеег не гарантирует надлежащее подключение и работу данного аппарата со всеми устройствами. оборудованными беспроводной технологией Bluetooth.
- Функция Air Jam не может использоваться с AS-BT100.





E

. ₀ 04



Важное предупреждение

• Не перемещайте ресивер с подключенным *Bluetooth* ADAPTER. Это может привести к повреждению или плохому контакту.

• Установите ресивер в режим ожидания и подключите Bluetooth ADAPTER к ADAPTER PORT.

• Подробнее о воспроизведении устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth, см. Соединение (спаривание) Bluetooth ADAPTER и устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth на стр. 55.

Подключение iPod

Данный ресивер имеет специальный терминал для подключения iPod, который позволяет управлять воспроизведением аудиоматериала на iPod с помощью органов управления данного ресивера.





Совет

• К ресиверу могут подключаться не все iPod/iPhone/iPad. Подробнее о поддерживаемых моделях и версиях для соответствующих изделий см. <u>Воспроизведение iPod</u> на <u>стр. 50</u>.

• Переключите ресивер в режим ожидания, затем, с помощью поставляемого кабеля iPod, подключите iPod к терминалу iPod iPhone iPad USB на передней панели данного ресивера.

- Также можно подключить через кабель, поставляемый вместе с iPod, но в таком случае невозможно будет выводить на экран картинку через ресивер.
- По подключению кабеля, см. также инструкции по эксплуатации к iPod.
- При каждом подключении iPod к данному аппарату происходит подзарядка iPod. (Подзарядка возможна только когда питание данного аппарата включено.)
- По инструкциям по воспроизведению iPod, см. Воспроизведение iPod на <u>стр. 50</u>.

Подключение устройства USB

Подключив устройства USB к данному ресиверу, можно воспроизводить аудиофайлы и файлы фотографий.



- Переключите ресивер в режим ожидания, затем подключите устройство USB к терминалу USB на передней панели данного ресивера.
- Данный ресивер не поддерживает USB концентратор.
- По вопросам воспроизведения устройства USB, см. Воспроизведение устройства USB на стр. 51.

Подключение совместимого с MHL устройства

Подключив совместимое с MHL мобильное устройство, можно наслаждаться всеми видами видео высокой четкости (Full HD), высококачественным многоканальным звучанием, а также фотографиями, др., с зарядкой батарейки на ресивере. При подключении устройства используйте поставляемый с ресивером кабель MHL.





PE



- Переключите ресивер в режим ожидания, затем, с помощью поставляемого кабеля MHL подключите устройство, оборудованное функцией MHL к терминалу MHL на передней панели данного ресивера.
- Совместимое с MHL устройство подзаряжается при каждом подключении к данному аппарату. (Подзарядка возможна только когда питание данного аппарата включено.)
- По инструкциям по воспроизведению совместимого с MHL устройства см. Воспроизведение совместимого с MHL устройства на стр. 52.

Подключение компонента, оборудованного терминалом HDMI, к входу на передней панели





Подключение беспроводной сети LAN

Можно выполнить беспроводное подключение к сети через беспроводное подключение LAN. Для подключения используйте AS-WL300.

- Используйте только поставляемый кабель для подключения аксессуаров.
- Для использования адаптера беспроводной сети LAN (AS-WL300) требуется выполнить определенные настройки. Подробнее о выполнении данных настроек см. инструкции по эксплуатации к адаптеру беспроводной сети LAN (AS-WL300).



Подключение ИК-приемника

Если стереофонические компоненты содержатся в закрытом шкафу или этажерке, или если нужно использовать пульт ДУ под-зоны в другой зоне, можно воспользоваться опционным ИК-приемником (например, Niles или Xantech) для управления системой вместо сенсора ДУ на передней панели данного ресивера.

- Дистанционное управление может быть недоступно при попадании прямого сильного освещения от флуоресцентной лампы на окошко сенсора ДУ ИК-приемника.
- Помните, что другие производители могут не использовать терминологию ИК. Для совместимости с ИК приемником, изучите руководство к компоненту.
- При использовании двух пультов ДУ (одновременно), сенсору ДУ ИК-приемника отдается приоритет относительно сенсора ДУ на передней панели.

1 Подключите сенсор ИК-приемника к гнезду IR IN на задней панели данного ресивера.





2 Подключите гнездо IR IN другого компонента к гнезду IR OUT на задней панели данного ресивера для его подключения к ИК-приемнику.

Относительно типа кабеля, необходимого для подключения, пожалуйста, смотрите руководство к ИК-приемнику.

Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного триггера

Можно подключить компоненты в системе (например, экран или проектор) к данному ресиверу таким образом, чтобы они включались или отключались с помощью 12-вольтных триггеров при выборе функции приема. Однако, требуется указать, какие функции приема включают триггер в <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>. Помните, что это будет срабатывать только для компонентов, имеющих режим ожидания.



• Подключите разъем 12 V TRIGGER данного ресивера к 12 В триггеру другого компонента.

Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-джек разъемами на обоих концах. После выбора функций приема, включающихся по сигналу от триггера можно будет включать или отключать компонент, только нажав на функцию(и) приема, настроенную(ые) как указано на <u>стр. 45</u>.

Примечание

• Также можно переключать компонент не во время переключения функции приема, а во время переключения **HDMI OUT**. Подробнее, см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.

Подключение ресивера к розетке

Подключайте ресивер к розетке только после подключения к нему всех компонентов, в том числе и громкоговорителей.

<u> П</u>РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из розетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого аппарата, предметов мебели или других предметов и его защемления любыми другими способами. Не допускайте образования на кабеле узлов или его спутывания с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, по поводу его замены.
- Не используйте никакой другой кабель питания, кроме поставляемого с данным аппаратом.
- Не используйте поставляемый кабель питания для любой другой цели, кроме описанной ниже.
- Если ресивер не используется постоянно (например, вы уезжаете в отпуск), вытащите вилку кабеля питания из розетки.
- Перед отсоединением, убедитесь в том, что погас синий свет 🖰 STANDBY/ON.

1 Подключите поставляемый кабель питания к разъему AC IN на задней стороне ресивера.

2 Подключите другой конец к розетке.

 После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, запускается процесс инициализации HDMI, занимающий от 2 секунд до 10 секунд. Во время данного процесса, любые операции недоступны. Во время данного процесса, на дисплее передней панели моргает индикатор HDMI, и данный ресивер готов к работе только после остановки мигания. Данный процесс можно пропустить, установив функцию Control через HDMI на OFF. Подробнее о функции Control через HDMI, см. Функция Control через HDMI на <u>стр. 67</u>.

Основная настройка

Переключение языка экранного меню (OSD Language)	43
Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая	
настройка МСАСС)	43
Меню Input Setup	45
Настройка режима управления	46
O Home Menu	47



R

??

Переключение языка экранного меню (OSD Language)

Можно переключать язык, используемый для экрана графического интерфейса пользователя.

- В данных инструкциях по эксплуатации используются англоязычные экраны ГИП.
- Дисплей экранного меню отображается только при подключении терминала HDMI OUT ресивера и входа HDMI телевизора через кабель HDMI. Если телевизор подключен через другое подключение, а не кабель HDMI, то при выполнении различных операций и настроек требуется смотреть на дисплей передней панели.

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

Убедитесь, что видеовход телевизора установлен на данный ресивер (например, при подключении данного ресивера к гнездам **VIDEO** на телевизоре, убедитесь, что выбран вход **VIDEO**).

2 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- 3 Выберите «System Setup» в Home Menu.
- 4 Выберите «OSD Language» в меню System Setup.
- 5 Выберите нужный язык.
- 6 Для переключения языка выберите «ОК».

Настройка завершается и автоматически отображается меню System Setup.

Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка МСАСС)

Полная автоматическая настройка MCACC измеряет акустические характеристики комнаты для прослушивания, с учетом внешних шумов, подключения громкоговорителей и размера громкоговорителей, и проверяет задержку канала и уровень канала. С ее помощью ресивер получает информацию от ряда тестовых тональных сигналов и на ее основе выбирает оптимальные параметры громкоговорителей и коррекции сигнала, наиболее подходящие для конкретной комнаты.

При проведении процедуры Полной автоматической настройки MCACC, также калибруются характеристики частота-фаза подключенных громкоговорителей.

По завершению процедуры Полной автоматической настройки МСАСС, автоматически включается функция Полнодиапазонного управления фазой (<u>crp. 61</u>).

Важное предупреждение

- Во время процедуры Полной автоматической настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании Полной автоматической настройки MCACC, все существующие выбираемые предустановки MCACC будут перезаписаны.
- Обязательно отсоедините наушники перед процедурой Полной автоматической настройки MCACC.
- Дисплей экранного меню отображается только при подключении терминала HDMI OUT ресивера и входа HDMI телевизора через кабель HDMI. Если телевизор подключен через другое подключение, а не кабель HDMI, то при выполнении различных операций и настроек требуется смотреть на дисплей передней панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Во время Полной автоматической настройки MCACC издаются очень громкие тестовые тональные сигналы.

THX®

• ТНХ является торговой маркой THX Ltd., которая зарегистрирована некоторыми инстанциями. Все права защищены.

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

Убедитесь, что видеовход телевизора переключен на данный ресивер.



PE





2 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC на передней панели.



Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха на обычном месте слушателя. Если нет штатива, установите микрофон на чем-нибудь другом. Установите микрофон на устойчивой поверхности. Расположение микрофона на любой из следующих поверхностей может сделать невозможным точное измерение:

- Диваны или другие мягкие поверхности.
- Высокие места как повехность стола или спинка дивана.

Экран Полной автоматической настройки МСАСС отображается при подключении микрофона.



• Если экран ГИП не изменялся более пяти минут, отображается хранитель экрана.

3 Выберите параметры, которые требуется настроить.

- Когда отбираются данные для измерения, данные реверберационных характеристик (до и после калибровки), хранившиеся на данном ресивере, будут перезаписаны.
- Когда измерение производится на основе данных реверберационных характеристик, кроме SYMMETRY, данные не измеряются после исправления. Если требуется измерить после исправления данных, выполните измерение с помощью меню EQ Professional в настройке Manual MCACC (стр. 90).

Если громкоговорители подключены по любой схеме, кроме схемы **9.1ch FH/FW**, обязательно установите **Speaker System** до запуска Полной автоматической настройки MCACC. См. <u>Настройка акустической системы</u> на <u>стр. 96</u>.

• Speaker System – Отображает текущие настройки. Когда выбрана данная настройка и нажата ENTER, высветится экран выбора акустической системы. Выберите соответствующую акустическую систему, затем нажмите RETURN для возврата.

Если вы планируете применить двухполосное усиление к передним громкоговорителям или установить отдельную акустическую систему в другой комнате, прочтите <u>Настройка акустической системы</u>

на <u>стр. 96</u> и, прежде, чем перейти к шагу 4, убедитесь в том, что громкоговорители подключены соответствующим образом.

- EQ Type Определяет, каким образом регулируется частотный баланс. Обычно выбирается SYMMETRY. Подробнее, см. <u>Автоматическая настройка MCACC (Expert)</u> на <u>стр. 88</u>.
- MCACC Шесть предустановок MCACC используются для хранения настроек объемного звучания для различных мест слушателей. Теперь просто выберите не использующуюся предустановку (затем ее можно переименовать, как описано в <u>Data Management</u> на <u>стр. 94</u>).
- THX Speaker Выберите YES при использовании громкоговорителей THX (все громкоговорители, кроме передних громкоговорителей устанавливаются на SMALL). В других случаях оставьте настройку NO.

4 Нажмите RECEIVER, затем выберите START.

5 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Убедитесь, что микрофон подключен, а при использовании низкочастотного громкоговорителя - что он включен и установлен подходящий уровень громкости.

6 Дождитесь завершения тестовых тональных сигналов, затем подтвердите конфигурацию громкоговорителей на экране ГИП.

Когда ресивер издает тестовые тональные сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время вывода этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

Если при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей в течение 10 секунд не было выполнено никакого действия, автоматически возобновляется процедура Полной автоматической настройки MCACC. В таком случае нет необходимости выбирать **(OK)** и нажимать **ENTER** на шаге 7.

• При наличии сообщений об ошибках (например, **Too much ambient noise!** или **Check microphone.**), после проверки внешнего шума (см. <u>Проблемы при использовании Автоматической настройки</u>

<u>MCACC</u> на <u>стр. 45</u>) и проверки подключения микрофона выберите **RETRY**. Если кажется, что все идет как надо, можно просто выбрать пункт **GO NEXT** и продолжить.



Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.

- При отображении сообщения ERR (или если отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта RETRY, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что все идет как надо, можно просто использовать ↑/↓ для выбора громкоговорителя и ←/→ для переключения настройки и продолжить.
- Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или при использовании громкоговорителей, воздействующих на фазу (дипольных громкоговорителей, рефлективных громкоговорителей, др.), может отображаться Reverse Phase, даже если громкоговорители были подключены соответствующим образом.

Если отображается **Reverse Phase**, это значит, что провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и –). Проверьте подключения громкоговорителей.









- Если подключения были выполнены ошибочно, отключите питание, отсоедините кабель питания. затем заново выполните соответствующие подключения. После этого, заново выполните процедуру Полной автоматической настойки MCACC.
- Если подключения были выполнены правильно, выберите GO NEXT и продолжайте дальше.

7 Убедитесь в том, что выбран пункт (ОК), затем нажмите ENTER.

Пока ресивер издает больше тестовых тональных сигналов, чтобы определить оптимальные настройки ресивера, на экране отображается сообщение о состоянии.

Во время вывода этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 12 минут.

8 Процедура Полной автоматической настройки MCACC завершается и снова автоматически отображается меню Home Menu.

Обязательно отсоедините микрофон от данного ресивера по окончании процедуры Полной автоматической настройки МСАСС.

Параметры, настроенные с помощью Полной автоматической настройки МСАСС, должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с помощью Меню Расширенной настройки MCACC на стр. 87 или Меню System Setup и Other Setup на стр. 95.

- В зависимости от характеристик комнаты, иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями Ручная настройка громкоговорителей на стр. 96.
- Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик комнаты) и обычно не требует изменения.
- При неправильных результатах измерений во время Полной автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.

Проблемы при использовании Автоматической настройки МСАСС

Если условия комнаты не подходят для Автоматической настройки МСАСС (слишком сильные фоновые шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их. Если на дисплее передней панели отображаются какие-либо инструкции, выполняйте их.

• Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения Автоматический настройки МСАСС.

Меню Input Setup

Установка настроек в меню Input Setup необходима лишь в том случае, если при подключении цифрового оборудования не использовались настройки по умолчанию (см. Стандартные и возможные настройки функций входа на стр. 46). В этом случае, ресивер должен получить информацию о том. какое оборудование подключено к какому разъему, чтобы кнопки на пульте ДУ соответствовали подключенным компонентам.

 Дисплей экранного меню отображается только при подключении терминала HDMI OUT ресивера и входа HDMI телевизора через кабель HDMI. Если телевизор подключен через другое подключение, а не кабель HDMI, то при выполнении различных операций и настроек требуется смотреть на дисплей передней панели.

1 Нажмите RECEIVER на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- 2 Выберите (System Setup) в Home Menu.
- 3 Выберите (Input Setup) в меню System Setup.



4 Выберите функцию входа, которую необходимо настроить.

Названия по умолчанию соответствуют названиям рядом с терминалами на задней панели (например, **DVD** или **SAT/CBL**), которые в свою очередь, соответствуют названиям на пульте ДУ.

5 Выберите вход(ы), к которому(ым) подключен используемый компонент.

Например, если у используемого проигрывателя DVD имеется только оптический выход, для настройки Audio In функции входа DVD понадобится изменить функцию с COAX-1 (по умолчанию) на оптический вход, если подключились к нему. Нумерация (от ОРТ-1 до ОРТ-2) соответствует номерам у входов на задней стороне ресивера.

6 По завершению, перейдите к настройкам для других функций входа.

В дополнение к назначению входных гнезд, имеются опционные настройки:

- Input Name Для простоты идентификации можно изменить название функции входа. Для этого выберите Rename, или Default для возврата к настройке системы по умолчанию.
- Input Skip При установке на ON, такая функция приема пропускается при выборе функции приема от INPUT SELECT. (DVD и другие функции входа все еще могут выбираться напрямую от кнопок функций входа.)
- 12V Trigger 1/2 После подключения компонента к одному из 12-вольтных триггеров (см. Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного триггера на стр. 40), выберите MAIN, ZONE 2, ZONE 3 или OFF для соответствующей настройки триггера для его автоматического включения вместе с указанной зоной (основной или под-зоной).
- Устройства, подключенные к 12-вольтным триггерам, можно связать с переключением НDMI OUT. Подробнее, см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.
- 7 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню System Setup.





?

P

Стандартные и возможные настройки функций входа

Терминалы на ресивере в принципе соответствуют названиям функций входа. Если компоненты подключены иным образом, отличным от стандартного подключения, показанного ниже (или дополнительно), для получения информации о том, как сообщить ресиверу о подключенном оборудовании, см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>. Точками (●) обозначены возможные назначения.

		Терминалы входа	
Функция входа	HDMI	Audio	Component
BD	(BD)		
DVD	IN 1	COAX-1	IN 1
SAT/CBL	IN 2	COAX-2	•
DVR/BDR	IN 3	OPT-2	IN 2
VIDEO	IN 4	•	•
НDMI 5/MHL (передняя панель)	IN 5		
HDMI 6	IN 6		
HDMI 7	IN 7		
INTERNET RADIO			
MEDIA SERVER			
FAVORITES			
iPod/USB			
TV		OPT-1	
		<a>	
CD		ANALOG-1	
		<d></d>	
TUNER			
ADAPTER PORT			

а Когда ARC в HDMI Setup установлен на ON, то невозможно будет делать назначения для терминалов Audio In входа TV.

b Для ANALOG-1 можно назначить только входы TV и CD.

Настройка режима управления

Данный ресивер оборудован большим количеством функций и настроек. Функция режима управления предназначена для пользователей, которым затруднительно использовать данные функции и настройки.

Для Operation Mode можно выбрать один из двух настроек: Expert и Basic.

 Дисплей экранного меню отображается только при подключении терминала HDMI OUT ресивера и входа HDMI телевизора через кабель HDMI. Если телевизор подключен через другое подключение, а не кабель HDMI, то при выполнении различных операций и настроек требуется смотреть на дисплей передней панели.

Важное предупреждение

• Когда Operation Mode установлен на Basic, многие настройки и функции становятся недоступными для выбора.

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

2 Выберите (Operation Mode Setup) в Home Menu.

3 Выберите нужную настройку режима управления.

- Expert (по умолчанию) Пользователи могут сами настраивать все функции.
- Basic Можно управлять только определенными основными настройками. Ниже показаны настройки, которыми можно управлять. При необходимости их можно настраивать, руководствуясь инструкциями по эксплуатации.

Управляемые настройки/ параметры	Описания	Стр.
HOME MENU		
Full Auto MCACC	Упрощенное выполнение высокоточных настроек звукового поля.	<u>43</u>
Input Name	Для облегчения использования можно поменять имена входов.	<u>45</u>
Input Skip	Неиспользуемые входы упускаются (не отображаются).	<u>45</u>
Software Update	Обновление программного обеспечения до самой последней версии.	<u>102</u>
Network Information	Проверка IP-адреса ресивера.	<u>100</u>
Аудиопараметры		
МСАСС (Предустановка МСАСС)	Выбор любимой предустановленной памяти МСАСС.	<u>72</u>
DELAY (Задержка звучания)	Настройка времени задержки всего звучания.	<u>72</u>
S.RTRV (Автоматическое восстановление звучания)	Высококачественное воспроизведение сжатого звучания.	<u>72</u>
DUAL (Двойной монофонический)	Настройка двойного монофонического аудиосигнала.	<u>72</u>
A.ATT (Аттенюатор аналогового входа)	Понижение уровня сигнала от аналогового входа для уменьшения искажения.	<u>72</u>



. 04

E



04	

Управляемые настройки/ параметры	Описания	Стр.
V.SB (Виртуальный задний громкогово- ритель объемного звучания)	Создание звучания виртуального заднего канала объемного звучания для воспроизведения.	<u>72</u>
V.HEIGHT (Виртуальный верхний громкого- воритель)	Создание звучания виртуального верхнего канала для воспро- изведения.	<u>72</u>
V.WIDE (Виртуальный боковой громкого- воритель)	Создание звучания виртуального бокового канала для воспро- изведения.	<u>72</u>
V.DEPTH (Виртуальный громкоговоритель глубины)	Воспроизведение звукового поля, подходящего для 3D изо- бражений.	<u>72</u>
Другие функции		
INPUT SELECT (INPUT SELECTOR)	Переключение входа.	<u>49</u>
VOLUME +/-, MUTE	Используйте для установки уровня громкости для прослушива- ния.	<u>49</u>
LISTENING MODE	Выбор любимых режимов прослушивания.	<u>57</u>
PQLS	Воспроизведение с помощью функции PQLS.	<u>69</u>
РНАЅЕ (Управление фазой)	Воспроизведение с корректирующим сдвигом фазы нижнего диапазона.	<u>61</u>
PHASE (Полнодиапазонное управление фазой)	Функция Полнодиапазонного управления фазой калибрует характеристики частота-фаза подключенных громкоговорите- лей.	<u>61</u>
iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL	Переключение входа на iPod/USB и установка режима, позволя- ющего производить управление от iPod.	<u>50</u>

4 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в Ноте Мепи.

O Home Menu

Home Menu (**HOME MENU**) данного ресивера можно использовать для выполнения различных настроек, а также для проверки и регулировки установленных параметров.

Для отображения Home Menu нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите **HOME MENU**.







ABC

P

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

Ниже отображен верхний уровень Home Menu. При необходимости см. соответствующие описания для установки, проверки и регулировки.

- Advanced MCACC Используйте для выполнения автоматических настроек и точных ручных настроек для объемного звучания. Подробнее, см. <u>Настройка параметров ресивера в меню Расширенной</u> настройки MCACC на стр. 88.
- MCACC Data Check Используйте для проверки памяти MCACC. Подробнее, см. <u>Проверка данных</u> <u>MCACC</u> на <u>стр. 93</u>.
- Data Management Используйте для управления данныйми в памяти MCACC. Подробнее, см. <u>Data</u> <u>Management</u> на <u>стр. 94</u>.
- System Setup Используйте для выполнения различных настроек, связанных с данной системой. Подробнее, см. <u>Настройка параметров ресивера в меню System Setup</u> на <u>стр. 96</u>.
- Network Information Можно проверить состояние настройки параметров, связанных с сетью. Подробнее, см. <u>Просмотр сетевой информации</u> на <u>стр. 100</u>.
- Operation Mode Setup Используйте для выбора режима управления данного ресивера. Подробнее, см. <u>Настройка режима управления</u> на <u>стр. 46</u>.

Основные операции воспроизведения

Воспроизведение источника	
Воспроизведение iPod	50
Воспроизведение устройства USB	51
Воспроизведение совместимого с MHL устройства	52
Прослушивание радиопередач	53
Bluetooth ADAPTER для беспроводного прослушивания музыки	55



Воспроизведение источника

В данном разделе приведены основные инструкции по воспроизведению источника (например, диска DVD) с помощью системы домашнего кинотеатра.



1 Включите компоненты системы и ресивер.

Сначала включите компонент воспроизведения (например, проигрыватель DVD), телевизор и низкочастотный громкоговоритель (при наличии), затем ресивер (нажмите 🖒 RECEIVER).

Убедитесь, что видеовход телевизора переключен на данный ресивер.

2 Выберите функцию входа, которую требуется воспроизвести.

Можно использовать кнопки функций входа на пульте ДУ, **INPUT SELECT**, или регулятор **INPUT SELECTOR** на передней панели.

- Если необходимо вручную переключить тип входного сигнала, нажмите SIGNAL SEL (<u>стр. 60</u>).
- 3 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

4 Нажав AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT), выберите (AUTO SURROUND) и запустите воспроизведение источника.

Если воспроизводится источник с объемным звучанием в формате Dolby Digital или DTS, звучание должно быть объемным. Если воспроизводится стереофонический источник, в режиме прослушивания по умолчанию звучание будет воспроизводиться через передние правый и левый громкоговорители.

- Возможно, потребуется проверить настройки цифрового аудиовыхода на проигрывателе DVD или цифровом спутниковом ресивере. Он должен быть установлен на вывод аудиосигнала в формате Dolby Digital, DTS и 88,2 кГц / 96 кГц РСМ (2-канальный), а если имеется параметр MPEG audio, выберите конвертирование сигнала MPEG audio в формат РСМ.
- Для получения информации о различных способах прослушивания источников см. также Прослушивание системы на <u>стр. 57</u>.

На дисплее передней панели можно проверить, правильно-ли выполняется многоканальное воспроизведение. Подробнее, см. <u>Автоматическая настройка объемного звучания, ALC и Прямой поток с различ-</u> ными форматами входного сигнала на стр. 117.

При использовании громкоговорителей объемного звучания, при воспроизведении 5.1-канальных сигналов Dolby Digital отображается DIDIGITAL, и при воспроизведении 5.1-канальных сигналов DTS отображается DTS.

Если информация на дисплее не соответствует входному сигналу и режиму прослушивания, проверьте подключения и настройки.

5 С помощью VOLUME +/- отрегулируйте уровень громкости.

Выключите звучание громкоговорителей телевизора, чтобы все звуковые сигналы выводились через громкоговорители, подключенные к данному ресиверу.

/1/	_
ν	Примечание

Для определенных входов управление воспроизведением может выполняться через экранное меню, но экранное меню отображается только при подключении ресивера и телевизора через кабель HDMI. Если ресивер и телевизор подключены не через кабель HDMI, для выполнения различных операций требуется смотреть на переднюю панель.

Отключение звучания

Приглушение звучания или восстановление приглушенного звучания (регулировка уровня громкости также восстанавливает звучание).

Нажмите MUTE.

Воспроизведение источника через подключение HDMI

• С помощью INPUT SELECT выберите функцию входа, подключенную к входным терминалам HDMI ресивера.

Данную операцию также можно выполнить с помощью регулятора **INPUT SELECTOR** на передней панели, или повторно нажимая **HDMI** на пульте ДУ.

- Установите параметр HDMI, как описано в <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u> в положение THROUGH, если необходимо прослушать аудиовыход от телевизора через HDMI (звучание от данного ресивера не будет слышаться).
- Если видеосигнал не отображается на телевизоре, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, используйте аналоговое видеоподключение.





49

Воспроизведение iPod

Данный ресивер оборудован терминалом iPod iPhone iPad USB, который позволяет управлять воспроизведением аудиоматериала на iPod с помощью органов управления данного ресивера. Здесь описана процедура воспроизведения iPod. По воспроизведению устройства USB, см. <u>Воспроизведение устройства USB</u> на <u>стр. 51</u>.

Важное предупреждение

- Данный ресивер совместим с аудио и видеосигналами iPod nano 3G/4G/5G/6G (только аудиосигналы для iPod nano 6G), iPod touch 1G/2G/3G/4G, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad и iPad 2. Однако для некоторых функций некоторые функции могут быть ограничены.
- Данный ресивер был разработан и протестирован с версией программного обеспечения iPod/iPhone/ iPad, указанной на вебсайте Pioneer (http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).
- Установка других версий программного обеспечения, кроме указанных на вебсайте Pioneer, может привести к несовместимости iPod/iPhone/iPad с данным ресивером.
- iPod, iPhone и iPad лицензирован для воспроизведения незащищенных авторскими правами материалов или материалов, на которые владелец имеет легальное разрешение для воспроизведения.
- Управление такими устройствами, как эквалайзер, при помощи этого ресивера невозможно, поэтому перед подключением рекомендуется выключить эквалайзер.
- Ріопеег не может принять ответственность ни при каких обстоятельствах за любую прямую или косвенную потерю по причине неудобства или потери записанного материала из-за сбоя iPod.
- При прослушивании дорожки на iPod в основной зоне, можно управлять под-зоной, но невозможно прослушивать другую дорожку в под- зоне, кроме дорожки, воспроизводящейся в основной зоне.

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

См. Подключение iPod на стр. 38.

Для включения питания и завершения инициализации требуется около одной минуты.

• Также можно управлять iPod от самого iPod, без использования телевизионного экрана. Подробнее, см. <u>Переключение управлением iPod на стр. 50</u>.

2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod/USB. После отображения на дисплее названий папок и файлов можно управлять воспроизведением музыки от iPod.

• При подключении к данному ресиверу, органы управления iPod становятся недействительными.

Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на iPod

Для управления песнями на iPod, можно воспользоваться экраном ГИП на телевизоре, подключенном к данному ресиверу. Также можно управлять всеми операциями для музыки на дисплее передней панели данного ресивера.

- Помните, что знаки, которые не могут отображаться на данном ресивере, отображаются как #.
- Данная функция недоступна для фотографий на iPod. Для отображения фотографий, переключите управление iPod на iPod (см. <u>Переключение управлением iPod</u> на <u>стр. 50</u>).

Поиск материала для воспроизведения

После подключения iPod к данному ресиверу, можно пролистать песни, сохраненные на iPod по спискам воспроизведения, именам исполнителей, названиям альбомов, названиям песен, жанрам или композиторам, аналогично непосредственному использованию iPod.

- 1 С помощью ↑/↓ выберите категорию, затем нажмите ENTER для пролистывания этой категории.
- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите RETURN.

- С помощью ↑/↓ для пролистывания выбранной категории (напр., альбомы).
 Для перемещения на предыдущий/следующий уровень используйте ←/→.
- 3 Продолжайте пролистывание до тех пор, пока не будет выбран материал, который необходимо воспроизвести, затем нажмите ► для запуска воспроизведения.

Примечание

 Можно воспроизвести все произведения в определенной категории, выбрав пункт All в верхней части списка каждой категории. Например, можно воспроизвести все произведения определенного исполнителя.

Основные органы управления воспроизведением

Кнопки пульта ДУ данного ресивера могут использоваться для основных функций воспроизведения файлов, сохраненных на iPod.

• Нажмите iPod USB для переключения пульта ДУ в режим управления iPod/USB.



Переключение управлением iPod

Можно переключать управление iPod на iPod и ресивер.

1 Нажмите iPod CTRL для переключения органов управления iPod.

Эта операция переключает управление и дисплей на iPod, а пульт ДУ и экран ГИП данного ресивера становятся недействующими.

2 Для переключения на управление от ресивера, снова нажмите iPod CTRL.

Примечание

 Вход ресивера можно переключить на iPod одним действием, нажав кнопку iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL на передней панели и включив режим управления iPod на iPod.









Воспроизведение устройства USB

Файлы можно воспроизводить с интерфейса USB в передней части данного ресивера.

- Совместимые устройства USB включают внешние магнитные жесткие диски, переносные устройства флэш-памяти и цифровые аудиоплееры (МРЗ плееры) формата FAT16/32.
- Компания Pioneer не может гарантировать совместимость (управление и/или питание от шины) со всеми запоминающими устройствами большой емкости USB и не несет ответственности за любую потерю данных, возможную при подключении к данному ресиверу.

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

См. Подключение устройства USB на стр. 39.

Для включения питания и завершения инициализации требуется около одной минуты.

• При отсоединении устройства с интерфейсом USB убедитесь в том, что ресивер находится в режиме ожидания.

2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod/USB.

После отображения на дисплее названий папок и файлов можно управлять воспроизведением от устройства USB.

Примечание

Появление сообщения Over Current на дисплее означает, что требования по питанию у устройства USB слишком высоки, чем возможно осуществить на данном ресивере. Попробуйте выполнить пункты ниже:

- Выключите ресивер, затем включите снова.
- Заново подключите устройство USB к отключенному ресиверу.
- Для питания устройства USB используйте специальный адаптер переменного тока (поставляемый с **VCTDOЙCTBOM**).

Если это не является решением проблемы, скорее всего используемое устройство USB несовместимо.

Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на устройстве памяти USB

На Шаге 1 (ниже) можно выбрать максимум до 9 уровней.

Учтите, что нелатинские символы в списке воспроизведения отображаются как #.

С помощью 1/ выберите папку, затем нажмите ENTER для перелистывания данной 1 папки.

- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите RETURN.
- 2 Продолжайте пролистывание до тех пор, пока не будет выбран материал, который необходимо воспроизвести, затем нажмите > для запуска воспроизведения.
- Данный ресивер не может воспроизводить аудиофайлы, защищенные авторскими правами.
- Данный ресивер не может воспроизводить аудиофайлы, защищенные по системе DRM.

Основные органы управления воспроизведением

Кнопки пульта ДУ данного ресивера могут использоваться для основных функций воспроизведения файлов, сохраненных на устройствах памяти USB.

Нажмите iPod USB для переключения пульта ДУ в режим управления iPod/USB.



Воспроизведение файлов фотографий, сохраненных на устройстве памяти USB

• Файлы фотографий не могут воспроизводиться в под-зоне.

1 С помощью ↑/↓ выберите папку, затем нажмите ENTER для перелистывания той папки.

- Для файлов с высоким разрешением для отображения фотографии может потребоваться некоторое время.
- Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите RETURN.

2 Продолжайте пролистывание до тех пор, пока не будет выбран материал, который необходимо воспроизвести, затем нажмите ENTER для запуска воспроизведения. Выбранный материал отображается во весь экран и запускается показ слайдов.

Основные органы управления воспроизведением

Кнопка(и)	Назначение	(1)
ENTER, ►	Запуск отображения фотографий или запуск показа слайдов.	B
	Остановка проигрывателя и возврат на предыдущее меню.	



 Во время воспроизведения музыкальных файлов можно запускать показ слайдов файлов фотографий, возвратившись на экран списка папок/файлов во время воспроизведения музыкального файла с устройства USB и затем запустив воспроизведение файлов фотографий.

E

О воспроизводимых форматах файлов

Функция USB данного ресивера поддерживает следующие форматы файлов. Помните, что некоторые форматы файлов недоступны для воспроизведения, хотя они отмечены как воспроизводимые форматы файлов.

Музыкальные файлы

Категория	Расширение		Поток	
MP3			Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
			Разрядность	16 бит
	mn3	MPEG-1 Audio Laver-3	Канал	2-кан.
<a>	inpo	Will EG-1 Addio Edyci-0 -	Битрейт	8 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается
WAV	WAV	LPCM	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
		-	Разрядность	16 бит, 24 бит
		-	Канал	2-кан.
		-	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
			Разрядность	16 бит
WMA	.wma	WMA2/7/8/9	Канал	2-кан.
			Битрейт	5 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается
		_	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
	.m4a <c></c>		Разрядность	16 бит
AAC	.aac	MPEG-4 AAC LC MPEG-4 HE AAC - (aacPlus v1/2)	Канал	2-кан.
70.00	.3gp .3g2		Битрейт	16 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается
FLAC	.flac	FLAC -	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
<0>			Разрядность	16 бит, 24 бит
			Канал	2-кан.

а «Технология декодирования аудиосигналов MPEG Layer-3 лицензирована Fraunhofer IIS и Thomson multimedia.»

b Могут воспроизводиться файлы, закодированные с помощью Windows Media Codec 9, но некоторые части стандарта не поддерживаются; в частности, Pro, Lossless, Voice.

с Технология кодирования без потерь от Apple не поддерживается.

d Несжатые файлы FLAC не поддерживаются. Ріопеег не гарантирует воспроизведение.

Файлы фотографий

Категория	Расширение	Формат
JPEG	.jpg	Соответствие следующим условиям: • Базовый формат JPEG • Y:Cb:Cr – 4:2:2

Воспроизведение совместимого с MHL устройства

MHL (Mobile High-definition Link) является стандартом интерфейса для передачи цифровых сигналов от мобильных устройств.

MHL может выводить высококачественные многоканальные аудиоданные и видеоформаты высокой четкости (Full HD).

Видеосигналы совместимого с MHL устройства выводятся от подключенного к ресиверу телевизора, аудиосигналы выводятся от подключенных к ресиверу громкоговорителей или телевизора.

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

См. Подключение совместимого с МНL устройства на стр. 39.

2 Нажмите MHL на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство MHL.

3 Выберите и запустите воспроизведение нужного материала на совместимом с MHL устройстве.

Примечание

 Совместимыми с MHL устройствами можно управлять от пульта ДУ ресивера, нажав кнопку MHL на пульте ДУ, но в зависимости от используемого совместимого с MHL устройства некоторые кнопки могут не срабатывать.

Воспроизведение совместимого с MHL устройства на телевизоре с отключенным питанием ресивера

Подключенное к ресиверу совместимое с MHL устройство можно воспроизводить на телевизоре, который подключен к ресиверу, при отключенном питании ресивера.

• Настройка Standby Through в HDMI Setup на ресивере должна быть установлена на любой режим, кроме OFF.







Прослушивание радиопередач

В приведенных ниже пунктах описывается процедура настройки на радиостанцию диапазона FM и AM с использованием функций автоматической (поиск) или ручной (пошаговой) настройки. Если уже известна частота радиостанции, которую необходимо прослушать, перейдите к разделу Прямой ввод частоты ниже. Выполнив настройку на радиостанцию, ее частоту можно сохранить в памяти для последующего вызова. Более подробно об этом см. <u>Сохранение предустановленных радиостанций</u> на <u>стр. 53</u>.

1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью BAND выберите диапазон (FM или AM).

3 Выполните настройку на радиостанцию.

Это можно сделать тремя способами, описанными ниже:

- Автоматическая настройка Для выполнения поиска в выбранном диапазоне нажмите одну из TUNE +/– и удерживайте ее нажатой примерно одну секунду. Ресивер начнет поиск следующей радиостанции и прекратит его, когда она будет обнаружена. Повторите эти действия для поиска других радиостанций.
- Ручная настройка Для пошагового изменения частоты нажимайте TUNE +/-.
- Ускоренная настройка Для выполнения ускоренной настройки нажмите и удерживайте нажатой одну из TUNE +/–. Отпустите кнопку по достижению нужной частоты.

Улучшение звучания в диапазоне FM

Если индикатор **TUNED** или **STEREO** не высвечивается при настройке на радиостанцию FM по причине слабого сигнала, нажмите **MPX** для переключения ресивера в режим монофонического приема. При этом качество звука должно повыситься, и вы сможете получать удовольствие от прослушивания.

Использование режима шумоподавления

Во время приема диапазона АМ можно использовать два режима шумоподавления. Нажимая **МРХ**, выберите режим шумоподавления (1 или 2).

Прямой ввод частоты

- 1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.
- 2 При необходимости с помощью BAND выберите диапазон (FM или AM).
- 3 Нажмите D.ACCESS (Прямой доступ).
- 4 С помощью цифровых кнопок введите частоту радиостанции.

Например, для настройки на радиостанцию с частотой **106.00** (FM) нажмите **1**, **0**, **6**, **0**, **0**. Если при вводе частоты будет допущена ошибка, дважды нажмите **D.ACCESS** для отмены частоты и ее повторного ввода.

Сохранение предустановленных радиостанций

Если вы часто слушаете какую-либо определенную радиостанцию, очень удобно, если она будет сохранена в памяти ресивера для последующего ее быстрого вызова в любой момент с целью прослушивания. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. В памяти данного ресивера может храниться до 63 радиостанций, занесенных в семь банков или классов (от A до G) по 9 радиостанций в каждом.

1 Выполните настройку на радиостанцию, которую требуется занести в память. Подробнее, см. Прослушивание радиопередач на стр. 53.

2 Hажмите TOOLS (TUNER EDIT).

На дисплее отобразится индикация **PRESET MEMORY**, а затем начнет моргать класс памяти.

3 Нажмите CLASS для выбора одного из семи классов, затем нажмите PRESET +/– для выбора нужной предустановленной радиостанции.

Для выбора предустановленных радиостанций также можно использовать цифровые кнопки.

4 Haжмите ENTER.

После нажатия **ENTER** класс и номер предустановленной радиостанции перестанут моргать, и ресивер сохранит радиостанцию в память.

Прослушивание предустановленных радиостанций

1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

2 Нажмите CLASS, чтобы выбрать класс, в котором сохранена станция.

Повторно нажимайте для переключения классов от A до G.

- 3 Нажимая PRESET +/–, выберите нужную предустановленную радиостанцию.
- Для вызова предустановленной радиостанции можно также использовать цифровые кнопки на пульте ДУ.

Присвоение имен предустановленным радиостанциям

Чтобы легче различать предустановленные радиостанции, им можно присвоить имена.

1 Выберите предустановленную радиостанцию, которой необходимо присвоить имя. Для этого, см. <u>Прослушивание предустановленных радиостанций</u> на <u>стр. 53</u>.

2 Haжмите TOOLS (TUNER EDIT).

На дисплее отобразится индикация **PRESET NAME**, а затем на месте ввода первого символа появится моргающий курсор.

3 Введите нужное имя.

Используйте TUNE +/- (или TUNE ↑/↓ на передней панели) для выбора знака, PRESET +/- (или PRESET +/→ на передней панели) для установки позиции и ENTER для подтверждения выбора.

Примечание

- Для удаления имени радиостанции, просто выполните повторно шаги от 1 до 3 и введите вместо имени восемь пробелов.
- Присвоив предустановленной радиостанции имя, можно нажать DISP во время прослушивания радиостанции, чтобы на дисплее попеременно отображались это имя и частота.

Знакомство с системой RDS

Система радиоданных (RDS) - это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации - например, названия радиостанции или транслируемой программы.

Одной из функций системы RDS является возможность поиска радиостанции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск радиостанции, которая транслирует программы в жанре JAZZ.

Возможен поиск следующих типов программ:

• В дополнение, имеется два других типа программ - TEST и NONE. Невозможно выполнять их поиск.





NEWS - Новости	
AFFAIRS - Текущие события	WEATHER - Сводки и прогнозы погоды
INFO - Общая информация	FINANCE - Биржевые сводки, коммерческая, торговая
SPORT - Спорт	информация и т.д.
EDUCATE - Образовательная информаци	CHILDREN - Программы для детей
DRAMA - Радиоспектакли и т.д.	SOCIAL - Общественная жизнь
CULTURE - Национальная и местная культурная жизнь,	RELIGION - Программы о религии
театр и т.д.	PHONE IN - Программы, предусматривающие обсуждение
SCIENCE - Наука и техника	какой-либо темы и общение со слушателями по телефону
VARIED - Программы, построенные на беседе или обще-	TRAVEL - Путешествия и отдых
нии, например викторины или интервью.	LEISURE - Свободное время, интересы и хобби
РОР М - Поп-музыка	JAZZ - Джазовая музыка
ROCK М - Рок-музыка	COUNTRY - Музыка «кантри»
EASY M - Легкая музыка	NATION M - Популярная музыка не на английском языке
LIGHT M - Легкая классическая музыка	OLDIES - Популярная музыка 1950-х и 1960-х годов
CLASSICS - Серьезная классическая музыка	FOLK M - Народная музыка
ОТНЕК М - Музыка, не относящаяся к перечисленным	DOCUMENT - Публицистические программы
категориям	
	NEWS - Новости AFFAIRS - Текущие события INFO - Общая информация SPORT - Спорт EDUCATE - Образовательная информаци DRAMA - Радиоспектакли и т.д. CULTURE - Национальная и местная культурная жизнь, театр и т.д. SCIENCE - Наука и техника VARIED - Программы, построенные на беседе или обще- нии, например викторины или интервью. POP M - Поп-музыка ROCK M - Рок-музыка EASY M - Легкая классическая музыка LIGHT M - Легкая классическая музыка CLASSICS - Серьезная классическая музыка OTHER M - Музыка, не относящаяся к перечисленным категориям

Поиск программ RDS

Одной из наиболее полезных функций системы RDS является возможность поиска радиопрограмм определенного типа. Можно выполнять поиск любых типов программ, указанных выше.

1 Нажмите TUNER для выбора диапазона FM.

• Система RDS доступна только в диапазоне FM.

2 Нажмите РТҮ.

На дисплее отображается PTY SEARCH.

3 Нажимайте PRESET +/- для выбора нужного типа программы.

4 Нажмите ENTER для поиска программы заданного типа.

Система запускает поиск совпадающего типа по всем частотам. Когда такая радиостанция будет обнаружена, поиск останавливается, и радиостанция воспроизводится в течение пяти секунд.

5 Если вы хотите продолжить прослушивание радиостанции, удерживайте нажатой ENTER в течение пяти секунд.

Если не будет нажата ENTER, поиск возобновляется.

Если отображается **NO PTY**, значит, тюнеру в процессе поиска не удалось обнаружить программу заданного типа.

 RDS выполняет поиск по всем частотам. Если не удается найти тип программы среди всех частот, отображается NO PTY.

Отображение информации RDS

Используйте кнопку DISP для отображения различных видов доступной информации RDS.

- При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно.
- Если на дисплее RT отобразится сообщение NO RT DATA, значит, радиостанция не передает данных радиотекста.
- Если отображается NO PS DATA на дисплее PS, это означает, что нет данных PS для приема.
- Если отображается NO PTY DATA на дисплее PTY, это означает, что нет данных PTY для приема.

• Нажмите DISP для получения информации RDS.

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Радиотекст (RT) Сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Имя программной услуги (PS) Название радиостанции.
- Тип программы (РТҮ) Отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- Текущая частота тюнера.



M





Bluetooth ADAPTER для беспроводного прослушивания музыки



• Для включения питания и завершения инициализации требуется около одной минуты.

Беспроводное воспроизведение музыки

При подключении *Bluetooth* ADAPTER (AS-BT100 или AS-BT200) к данному аппарату, можно по беспроводной связи прослушивать музыку от устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth* (мобильный телефон, цифровой музыкальный плеер, др.). Также, используя отдельно продающийся передатчик, поддерживающий беспроводную технологию *Bluetooth*, можно прослушивать музыку с устройства, не оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*. Модели AS-BT100 и AS-BT200 поддерживают функцию защиту материала SCMS-T, таким образом музыку также можно прослушивать на устройствах, оборудованных беспроводной технологией *Bluetooth* тип SCMS-T.

• Функция Air Jam не может использоваться с AS-BT100.

Управление от пульта ДУ

Пульт ДУ, поставляемый с данным аппаратом, позволяет прослушивать и приостанавливать звучание и также выполнять другие операции.

- Требуется, чтобы устройство, оборудованное беспроводной технологией *Bluetooth*, поддерживало конфигурации AVRCP.
- Управление с пульта ДУ не гаранитруется для всех устройств, оборудованных беспроводной технологией Bluetooth.

Соединение (спаривание) Bluetooth ADAPTER и устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth

«Спаривание» должно быть выполнено до запуска воспроизведения материала по беспроводной технологии *Bluetooth* через *Bluetooth* ADAPTER. Обязательно выполните спаривание при использовании системы в первый раз или при каждом удалении данных соединения. Спаривание необходимо для регистрации устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*, для установления связи *Bluetooth*. Подробнее, см. также инструкции по эксплуатации к устройству, оборудованному беспроводной технологией *Bluetooth*.

- Спаривание требуется выполнить при использовании устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth* и *Bluetooth* ADAPTER в первый раз.
- Для установления связи Bluetooth соединение должно быть произведено на системе и устройстве, оборудованном беспроводной технологией Bluetooth.
- Если для кода безопасности устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth* установлено «0000», нет необходимости выполнять настройку кода безопасности на ресивере. Нажав ADPT, установите вход ADAPTER PORT, затем выполните операцию соединения на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*. При успешном соединении нет необходимости выполнять операцию спаривания указанную ниже.
- Только при использовании AS-BT200: Данный аппарат соответствует техническим характеристикам Bluetooth Bep. 2.1. Когда данное устройство и другое устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, соответствуют техническим характеристикам Bluetooth Bep. 2.1, их соединение возможно без необходимости ввода пароля.

В таком случае секретный код может отображаться на данном ресивере и на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*. Убедитесь, что одинаковый секретный код отображается на данном ресивере и на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*, затем нажмите **ENTER**. Затем также выполните операцию подключения на устройстве *Bluetooth*. Если секретный код не совпадает с кодом, отображаемом на *Bluetooth*, нажмите **RETURN** для отмены соединения, затем попытайтесь еще раз.

Нажав **ADPT**, установите вход **ADAPTER PORT**, затем выполните операцию соединения на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*. При успешном соединении нет необходимости выполнять операцию соединения.

- Выполняйте спаривание одного устройства за раз.
- При подключении данного ресивера через подключения Bluetooth с устройством, оборудованном функцией Bluetooth для прослушивания музыки, не подключайте через подключение Bluetooth к оборудованному технологией Bluetooth любые другие устройства, кроме данного ресивера. Если подключение Bluetooth уже установлено с устройством, кроме данного ресивера, отсоедините другое устройство и затем подключите данный ресивер.
- 1 Нажмите ADPT на пульте ДУ для переключения ресивера на вход ADAPTER PORT.
- 2 Нажмите TOP MENU и выберите Bluetooth Setup.
- 3 С помощью ↑/↓ выберите «PIN», затем нажмите ENTER.

4 С помощью **↑**/↓ выберите один из PIN-кодов 0000, 1234 или 8888, затем нажмите ENTER.

Можно использовать любой из PIN-кодов **0000**, **1234** или **8888**. На данном ресивере невозможно использовать устройство, оборудованное беспроводной технологией *Bluetooth*, использующее любой другой PIN-код.

- 5 Дважды нажмите кнопку RETURN и выйдите из Bluetooth Setup.
- 6 Включите устройство, оборудованное беспроводной технологией *Bluetooth*, с которым необходимо выполнить соединение, разместите его возле ресивера и установите его в режим спаривания.
- 7 В списке устройств, оборудованных беспроводной технологией *Bluetooth*, выберите *Bluetooth* ADAPTER и введите PIN-код, выбранный на шаге 4.

8 Убедитесь, что *Bluetooth* ADAPTER обнаружен на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*.

Если ресивер и устройство, оборудованное беспроводной технологией *Bluetooth* еще не спарены, начните заново с шага 6.



05

Примечание

- PIN-код в некоторых случаях может указываться как PASSKEY.
- Подробнее о включении спаривания на устройстве, оборудованном беспроводной технологией Bluetooth, процедурах подключения, др., см. инструкции по эксплуатации к устройству, оборудованному беспроводной технологией Bluetooth.

Прослушивание музыки с устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth, на данной системе

- 1 Нажмите ADPT на пульте ДУ для переключения ресивера на вход ADAPTER PORT.
- 2 С устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*, выполните операцию подключения к *Bluetooth* ADAPTER.
- Если *Bluetooth* ADAPTER не подключен к ADAPTER PORT, будет отображаться No Adapter при выборе входа ADAPTER PORT.

3 Запустите воспроизведение музыки, сохраненной на устройстве, оборудованном беспроводной технологией *Bluetooth*.

Кнопки пульта ДУ данного ресивера могут использоваться для основных функций воспроизведения файлов, сохраненных на устройствах, оборудованных беспроводной технологией *Bluetooth*.

- Устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, должно быть совместимо с конфигурацией AVRCP.
- В зависимости от используемого устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*, операция может отличаться от той, которая указана для кнопок пульта ДУ.



4 Во время прослушивания источника, установите пульт ДУ на режим управления ресивером, затем, повторно нажимая ADV SURR, выберите SOUND RETRIEVER AIR.

Bluetooth[®] (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Air Jam

56

Air Jam - является эксклюзивным бесплатным приложением от Pioneer.

Air Jam позволяет с помощью беспроводной технологии Bluetooth подключить к данному аппарату множество совместимых устройств. С его помощью можно создавать групповой список воспроизведения напрямую на поддерживаемом устройстве и воспроизводить через данный аппарат от домашнего кинотеатра. Вы и ваши друзья могут добавлять песни со своих устройств в список воспроизведения. Также Air Jam позволяет удалять песню до того, как кто-либо услышит ее.

- 1 Нажмите ADPT на пульте ДУ для переключения ресивера на вход ADAPTER PORT.
- 2 Нажмите TOP MENU и выберите Bluetooth Setup.
- 3 С помощью ↑/↓ выберите «Air Jam», затем нажмите ENTER.
- 4 С помощью **↑**/↓ выберите (Air Jam ON), затем нажмите ENTER.
- 5 Дважды нажмите кнопку RETURN и выйдите из Bluetooth Setup.

Подробнее об использовании Air Jam посетите наш вебсайт. http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html



E







Прослушивание системы

Прослушивание различных типов воспроизведения с использованием режимов	
прослушивания	. 58
выбор предустановок МСАСС	. 60
Выбор входного сигнала	. 60
Улучшение качества звучания с помощью функции Управления фазой	. 61
Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного	2
управления фазой	. 61



Прослушивание различных типов воспроизведения с использованием режимов прослушивания

С помощью данного ресивера можно прослушивать любой источник с использованием объемного звучания. Однако то, какими параметрами можно будет воспользоваться, зависит от настройки громкоговорителей и типа прослушиваемого источника.

Для воспроизведения объемного звучания смотрите «Стандартное объемное звучание»,

«Использование режимов Home THX» или «Использование дополнительных эффектов объемного звууания» ниже и выберите нужный режим.

Для воспроизведения в оптимальном для входных сигналов режиме смотрите «<u>Автоматическое вос-</u> <u>произведение</u>» или «<u>Использование функции Прямого воспроизведения</u>». (Звучание воспроизводится в стереофоническом режиме при приеме 2-канальных сигналов, в режиме объемного звучания при приеме многоканальных сигналов.)

Важное предупреждение

 Режимы прослушивания и многие функции, описанные в этом разделе, могут быть недоступны в зависимости от источника, выбранного в данный момент, настроек и состояния ресивера.

Автоматическое воспроизведение

Существует несколько способов прослушивания источников при помощи данного ресивера, но самым простым и наиболее непосредственным вариантом прослушивания является функция Автоматической настройки объемного звучания. Ресивер автоматически обнаруживает, какого рода источник воспроизводится, и при необходимости выбирает многоканальное или стереофоническое воспроизведение.

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

2 Во время прослушивания источника нажмите AUTO/ALC/DIRECT

(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) для автоматического воспроизведения источника.

Функция **AUTO SURROUND** на некоторое время отображается на дисплее перед отображением формата декодирования или воспроизведения. Для получения информации об обработке источника просматривайте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.
- При прослушивании звучания от входа ADAPTER PORT автоматически выбирается функция SOUND RETRIEVER AIR.

ALC – В режиме Автоматического управления уровнем (ALC), данный ресивер выравнивает уровни воспроизводимого звучания.

Также низкочастотные и высокочастотные звуки, диалоги, эффекты объемного звучания, др., которые трудно услышать при низком уровне громкости, регулируются для достижения оптимального состояния в соответствии с установленным уровнем громкости. Данный режим особенно оптимален при прослушивании ночью.

OPTIMUM SURR – В режиме Оптимального объемного звучания данный ресивер автоматически оптимизирует звуковой баланс каждой сцены, основываясь на текущем установленном уровне громкости. Регулировка звукового баланса контролирует три главных звуковых элемента театра - диалог, басы и объемное звучание - с использованием исходного алгоритма.

🖉 Примечание

 Когда выбран режим ALC, уровень эффектов можно регулировать, используя параметр EFFECT, как описано в <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>.

Стандартное объемное звучание

Следующие режимы обеспечивают основное объемное звучание для стереофонических и многоканальных источников.

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

2 Во время прослушивания источника нажмите STANDARD (STANDARD SURROUND). Если это необходимо, повторно нажимайте для выбора режима прослушивания.

- Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.
- Если не подключены задние громкоговорители объемного звучания, DD Pro Logic IIx переключается на DD Pro Logic II (5.1-канальное звучание).

Для двухканальных источников можно выбрать:

- DD Pro Logic IIx MOVIE макс. 7.1-канальное звучание (заднее объемное звучание), наилучшим образом подходящее для кинофильмов
- DD Pro Logic IIx MUSIC макс. 7.1-канальное звучание (заднее объемное звучание), наилучшим образом подходящее для музыки
- DD Pro Logic IIx GAME макс. 7.1-канальное звучание (заднее объемное звучание), наилучшим образом подходящее для видеоигр
- DD PRO LOGIC 4.1-канальное объемное звучание (громкоговорители объемного звучания воспроизводят монофоническое звучание)
- DD Pro Logic IIz HEIGHT макс. 9.1-канальное звучание (заднее объемного звучания и переднее верхнее)
- WIDE SURROUND MOVIE макс. 7.1-канальное звучание (переднее боковое), наилучшим образом подходящее для кинофильмов
- WIDE SURROUND MUSIC макс. 7.1-канальное звучание (переднее боковое), наилучшим образом подходящее для музыки
- Neo:X CINEMA макс. 9.1-канальное звучание (заднее объемного звучания и переднее верхнее или заднее объемного звучания и переднее боковое), особенно подходит для киноисточников
- Neo:X MUSIC макс. 9.1-канальное звучание (заднее объемного звучания и переднее верхнее или заднее объемного звучания и переднее боковое), особенно подходит для музыкальных источников
- Neo:X GAME макс. 9.1-канальное звучание (заднее объемного звучания и переднее верхнее или заднее объемного звучания и переднее боковое), особенно подходит для видеоигр
- STEREO Звучание слышится в соответствии с настройками звучания, также можно использовать аудиоопции.

Для многоканальных источников, если подключены задние громкоговорители объемного звучания, передние верхние или передние боковые громкоговорители, можно выбрать (в зависимости от формата):

- DD Pro Logic IIx MOVIE См. выше
- DD Pro Logic IIx MUSIC См. выше
- Dolby Digital EX Создает объемное звучание заднего канала для 5.1-канальных источников и обеспечивает чистое декодирование для 6.1-канальных источников (таких как Dolby Digital Surround EX)
- DD Pro Logic IIz HEIGHT См. выше
- WIDE SURROUND MOVIE См. выше
- WIDE SURROUND MUSIC См. выше
- Neo:X CINEMA См. выше
- Neo:X MUSIC См. выше
- Neo:X GAME См. выше
- DTS-ES Matrix или DTS-ES Discrete Позволяет прослушивать 6.1-канальное воспроизведение от источников DTS-ES
- STEREO См. выше
- Прямое декодирование Воспроизводит без эффектов выше.







Примечание

- При прослушивании источников в режиме DD Pro Logic IIz HEIGHT, можно также регулировать эффект H.GAIN (см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).
- При прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music имеется три дополнительных параметра, которые можно отрегулировать: C.WIDTH, DIMENSION и PANORAMA. Для получения информации об их регулировке см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>.
- При прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:X Cinema, Neo:X Music или Neo:X Game можно также отрегулировать эффект C.GAIN (см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).
- При прослушивании через наушники можно выбрать только режим STEREO.

Использование режимов Home THX

THX и Home THX представляют собой технические стандарты, созданные компанией THX Ltd. для озвучивания кинотеатров и домашних кинотеатров. Стандарт Home THX разработан для того, чтобы звучание домашних кинотеатров больше напоминало звучание в кинотеатре.

В зависимости от источника и выбранных настроек обработки заднего канала объемного звучания будут доступны различные параметры стандарта ТНХ (для получения дополнительной информации см. <u>Аудионастройка ТНХ</u> на <u>стр. 98</u>).

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

2 Нажмите THX (HOME THX) для выбора режима прослушивания.

Для двухканальных источников несколько раз подряд нажмите **THX** для выбора процесса матричного декодирования для режима **THX CINEMA** (для получения информации о каждом процессе см. Аудионастройка THX на стр. 98):

- THX CINEMA
- THX MUSIC
- THX GAMES
- DD Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA
- DI PRO LOGIC+THX CINEMA
- Neo:X CINEMA+THX CINEMA
- DD Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC
- Neo:X MUSIC+THX MUSIC
- DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES
- Neo:X GAME+THX GAMES
- DI Pro Logic IIz HEIGHT+THX CINEMA
- DD Pro Logic IIz HEIGHT+THX MUSIC
- DI Pro Logic IIz HEIGHT+THX GAMES

Для многоканальных источников, повторно нажимайте THX (HOME THX) и выберите:

- THX CINEMA
- THX MUSIC
- THX GAMES
- THX Surround EX Позволяет прослушивать 6.1- или 7.1-канальное звучание от источников с 5.1-канальным звучанием
- Neo:X CINEMA+THX CINEMA
- Neo:X MUSIC+THX MUSIC
- Neo:X GAME+THX GAMES
- DI Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA
- DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC
- DI Pro Logic IIz HEIGHT+THX CINEMA
- DI Pro Logic IIz HEIGHT+THX MUSIC
- DD Pro Logic IIz HEIGHT+THX GAMES

Использование дополнительных эффектов объемного звучания

Эффекты дополнительного объемного звучания можно использовать для получения дополнительных эффектов объемного звучания. Большинство режимов Advanced Surround предназначены для воспроизведения звуковых дорожек фильмов, но некоторые режимы подходят также для прослушивания музыки. При воспроизведении различных звуковых дорожек попробуйте использовать разные параметры, чтобы выбрать параметр подходящий вам более всего.



• DRAMA – Предназначен для фильмов, насыщенных диалогами

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

ACTION – Предназначен для боевиков с динамичными звуковыми дорожками

- SCI-FI Предназначен для фантастических фильмов с большим количеством спецэффектов
- MONO FILM Создает объемное звучание из монофонических звуковых дорожек

2 Повторно нажимая ADV SURR (ADVANCED SURROUND), выберите режим

- ENT.SHOW Подходит для музыкальных источников
- EXPANDED Создает предельно широкое стереофоническое поле
- TV SURROUND Обеспечивает объемное звучание для монофонических и стереофонических телевизионных источников
- ADVANCED GAME Подходит для видеоигр

прослушивания.

- SPORTS Подходит для спортивных программ
- CLASSICAL Обеспечивает звучание, как в большом концертном зале
- ROCK/POP Создает звучание «живого» рок-концерта
- UNPLUGGED Подходит для акустических музыкальных источников
- EXT.STEREO Обеспечивает многоканальное звучание стереофонического источника с использованием всех громкоговорителей
- F.S.SURR FOCUS Используется для обеспечения богатого эффекта объемного звучания, направленного в центра, в месте слияния звукопроекции передних левого и правого громкоговорителей.
- F.S.SURR WIDE Используется для обеспечения эффектом объемного звучания более обширного участка по сравнению с режимом FOCUS.



- SOUND RETRIEVER AIR Подходит для прослушивания звучания от устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*. The Режим прослушивания SOUND RETRIEVER AIR может быть выбран только для входа ADAPTER PORT.
- PHONES SURR При прослушивании с помощью наушников можно достичь эффекта общего объемного звучания.



- Примечание
- Если выбран режим прослушивания Advanced Surround уровень эффектов можно регулировать, используя параметр EFFECT, как описано в <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>.

Однако уровень эффекта невозможно регулировать при F.S.SURR FOCUS, F.S.SURR WIDE и SOUND RETRIEVER AIR.

 Функция Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены (F.S.SURR FOCUS и F.S.SURR WIDE) позволяет создать естественные эффекты объемного звучания с использованием только передних громкоговорителей и низкочастотного громкоговорителя.

Использование функции Прямого воспроизведения

Используйте режимы Прямого потока, если необходимо воспроизведение источника, максимально приближенное к оригиналу. Все виды обработки сигнала отключаются, и воспроизводится чистое аналоговое или цифровое звучание источника.

Обработка различается в зависимости от входного сигнала, а также от того, подключены или нет задние громкоговорители объемного звучания. Подробнее, см. <u>Автоматическая настройка объемного звучания</u>. <u>АLC и Прямой поток с различными форматами входного сигнала на стр. 117</u>.

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

2 При прослушивании источника, нажимая AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT), выберите нужный режим.

Для получения информации об обработке источника просматривайте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- AUTO SURROUND См. <u>Автоматическое воспроизведение</u> на <u>стр. 58</u>.
- ALC Прослушивание в режиме Автоматического управления уровнем (<u>стр. 58</u>).
- DIRECT Воспроизводит звучание от источника с наименьшим изменением после PURE DIRECT. С DIRECT, единственным изменением, добавляемым к вопроизведению PURE DIRECT, является калибровка звукового поля системой MCACC и эффект Управления фазой.
- PURE DIRECT Воспроизводит звучание от источника без изменения только с минимальной цифровой обработкой.
- ОРТІМUM SURR Прослушивание в режиме Оптимального объемного звучания (<u>стр. 58</u>).

🖉 Примечание

• При прослушивании через наушники можно выбрать только режим ALC, OPTIMUM SURR или PURE DIRECT.

Выбор предустановок МСАСС

• Значение по умолчанию: MEMORY 1

Если система настроена на различные места слушателей, можно изменить настройки в зависимости от прослушиваемого источника и места слушателя (например, при просмотре фильма с дивана, или при игре в видеоигры рядом с телевизором).

• Во время прослушивания источника нажмите МСАСС.

Повторно нажимая, выберите один из шести предустановок MCACC. Для получения информации о проверке и управлении текущими настройками см. <u>Data Management</u> на <u>стр. 94</u>.

- Данные настройки не действуют при подключении наушников.
- Также можно нажать ←/→ и выбрать предустановку MCACC.

Выбор входного сигнала

На данном ресивере можно переключать входные сигналы для различных источников, как описано ниже.

- Данный ресивер может воспроизводить только сигналы цифровых форматов Dolby Digital, PCM (от 32 кГц до 192 кГц) и DTS (включая DTS 96/24). Совместимыми сигналами через терминалы HDMI являются: Dolby Digital, DTS, PCM (от 32 кГц до 192 кГц), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio и SACD.
- При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателя LD, CD, DVD или BD, совместимых с системой DTS, могут возникать цифровые помехи. Для предотвращения возникновения помех выполните соответствующие цифровые подключения (<u>стр. 27</u>) и установите в качестве входного сигнала значение **DIGITAL**.
- На некоторых проигрывателях DVD сигналы DTS не выводятся. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.
- **1** Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером.

2 Нажмите SIGNAL SEL, чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника.

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- AUTO Ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке: HDMI; DIGITAL; ANALOG.
- ANALOG Выбирается аналоговый сигнал.
- DIGITAL Выбирается цифровой сигнал через оптический или коаксиальный вход.
- HDMI Выбирается сигнал HDMI.
- При установке параметра аудиовыхода HDMI на THROUGH, звучание будет слышаться от телевизора, а не от данного ресивера.

При установке на **DIGITAL**, **HDMI** или **AUTO** (выбирается только **DIGITAL** или **HDMI**), индикаторы высвечиваются в соответствии с декодируемым сигналом (см. <u>Дисплей</u> на <u>стр. 14</u>).



-7

Улучшение качества звучания с помощью функции Управления фазой

В функции Управления фазой данного ресивера применяются измерения коррекции фазы, что обеспечивает одновременное достижение звуковыми сигналами источника звучания места слушателя, предотвращая нежелательные искажения и/или оттенки звучания.

Технология Управления фазой обеспечивает когерентность воспроизведения звучания благодаря использованию функции согласований фазы для создания оптимальной звуковой картинки. По умолчанию функция включена, и при выходе из меню Управления фазой рекомендуется оставлять ее включенной для всех источников звучания.

• Нажмите PHASE (PHASE CONTROL) для включения функции корректировки фазы. На передней панели высвечивается индикатор PHASE CONTROL.

Примечание

- Согласование фазы является очень важным фактором для обеспечения высококачественного воспроизведения звучания. Если две звуковые волны звучат (в фазе), их пики и впадины совпадают, обеспечивая звуковому сигналу увеличение амплитуды, четкости и придавая ощущения присутствия. Если пик волны совпадает со впадиной волны, звучание выходит (из фазы) и звуковая картина будет нереалистична. Если пик волны волн совпадает со впадиной волны, звучание выходит (из фазы) и звуковая картина будет нереалистична.
- Для дисков, созданных с учетом стандартов, кроме режима Управление фазой, канал LFE воспроизводится с задержкой во время записи на первом месте. Функция Управление фазой плюс корректирует сдвиг фазы на таких дисках. Инструкции по настройке функции Управление фазой плюс см. в <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>.
- Если на низкочастотном громкоговорителе имеется переключатель управления фазы, установите его на обозначение (+) (или 0°). Однако, эффект, который можно почувствовать при установке PHASE CONTROL на ON на данном ресивере, зависит от типа низкочастотного громкоговорителя. Установите низкочастотный громкоговоритель на максимальный эффект. Также рекомендуется попытаться изменить направление или месторасположение низкочастотного громкоговорителя.
- Отключите встроенный переключатель фильтра низких частот низкочастотного громкоговорителя.
 Если это невозможно выполнить на низкочастотном громкоговорителе, установите частоту отсечки на более высокий уровень.
- При неправильной установке расстояния громкоговорителей, максимальный эффект PHASE CONTROL может быть недоступен.
- Режим PHASE CONTROL невозможно установить на ON в следующих случаях:
- -При подключении наушников.
- Когда включен режим PURE DIRECT.
- —Когда параметр аудиовыхода HDMI установлен на THROUGH в Настройка аудиоопций на стр. 72.

Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления фазой

Данный ресивер оборудован двумя типами функций, корректирующих фазовое искажение и групповую задержку: Управление фазой и Полнодиапазонное управление фазой. Настоятельно рекомендуется включить Полнодиапазонное управление фазой, так как это также включает эффекты Управления фазой.

Функция Полнодиапазонного управления фазой калибрует характеристики частота-фаза подключенных громкоговорителей.

Стандартные громкоговорители, разработанные только для использования с аудиосистемами, обычно воспроизводят звучание с раздельными частотными диапазонами, выводимыми от акустической системы, состоящей из нескольких динамиков (например, для обычных 3-полосных громкоговорителей, высокочастотный динамик, среднечастотный динамик, и низкочастотный динамик выводят звучание соответственно на высоко-, средне-, и низкочастотном диапазонах). Хотя данные громкоговорители разработаны для сглаживания характеристик частота- амплитуда на широких диапазонах, имеются случаи, когда характеристики групповой задержки неэффективно сглажены. Данное фазовое искажение громкоговорителей в дальнейшем вызывает групповую задержку (задержка низкочастотного звучания) относительно высокочастотного звучания) во время воспроизведения аудиосигнала.



?

P

Данный ресивер анализирует характеристики частота-фаза громкоговорителей путем измерения тестовых тональных сигналов, выводимых от громкоговорителей, с помощью поставляемого микрофона, и вследствие этого выравнивает анализируемые характеристики частота-фаза во время воспроизведения аудиосигнала - такая-же коррекция производится для левого и правого громкоговорителей. Данная корректировка минимизирует групповую задержку между диапазонами громкоговорителя и улучшает характеристики частота фаза на всех диапазонах.

Более того, характеристики частота-фаза между каналами обеспечивают лучшую интеграцию объемного звучания для многоканальной настройки.

Нажмите PHASE (PHASE CONTROL) для выбора FULLBAND PHASE.

Функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления фазой включены. На передней панели высвечивается FULL BAND и индикатор
.

Примечание

- Для калибровки и анализа характеристик частота-фаза громкоговорителей, следуйте процедуре Full Auto MCACC в Advanced MCACC (см. <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания</u> (<u>Полная автоматическая настройка MCACC</u>) на <u>стр. 43</u>), либо установите меню Auto MCACC в Auto MCACC в ADVANCED MCACC на Full Band Phase Ctrl. Выберите ALL при выполнении процедуры Auto MCACC через меню Auto MCACC. При калибровке характеристик частота-фаза громкоговорителей, автоматически включается функция Full Band Phase Ctrl.
- Исходные характеристики групповой задержки откалиброванных громкоговорителей и намеченные характеристики после исправления могут отображаться в графическом виде на экранном меню (см. <u>Проверка данных MCACC</u> на <u>стр. 93</u>). Также, скопировав данные измерений на компьютер с помощью CD-ROM (AVNavigator), исходные характеристики групповой задержки откалиброванных громкоговорителей и исправленные характеристики групповой задержки можно отображать в трехмерном виде на компьютере. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации к Приложению по отображению на компьютере результатов измерений Advanced MCACC, имеющемся на CD-ROM (AVNavigator).
- В зависимости от входного сигнала и режима прослушивания может быть невозможным установить режим **ON** на **Full Band Phase Ctrl**.
- Режим Full Band Phase Ctrl невозможно установить на ON в следующих случаях:
- При подключении наушников.
- Когда включен режим **PURE DIRECT**.
- Когда параметр аудиовыхода HDMI установлен на THROUGH в Настройка аудиоопций на стр. 72.

Воспроизведение с помощью параметров NETWORK

Введение	63
Воспроизведение с помощью функций Network	64
О воспроизведении через сеть	65
О воспроизводимых форматах файлов	66





Введение

Данный ресивер оборудован терминалом LAN и, подключив компоненты к данным терминалам, можно воспользоваться следующими функциями.

Прослушивание Интернет-радиостанций

Можно выбрать и прослушивать любимые Интернет-радиостанции из списка Интернет-радиостанций, созданного, редактируемого, и управляемого службой базы данных vTuner исключительно для использования на изделиях производства Pioneer.

→ См. Воспроизведение с помощью функций Network на <u>стр. 64</u> и <u>Прослушивание Интернетрадиостанций</u> на <u>стр. 64</u>.

Воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на компьютере

С помощью данного аппарата можно воспроизвести большое количество музыки, сохраненной на компьютере.

 Кроме компьютера, можно также воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на других компонентах с функцией встроенного медиа-сервера, основанного на схеме и протоколах DLNA 1.0 или DLNA 1.5 (например, жесткие диски и аудиосистемы с возможностью сетевого использования).

→ См. Воспроизведение с помощью функций Network на стр. 64 и Воспроизведение аудиофайлов. сохраненных на компонентах в сети на стр. 65.

🖉 Примечание

- Для прослушивания Интернет-радиостанций, требуется заранее подписать контракт с ISP (провайдером Интернет услуги).
- Файлы фотографий и видеофайлы не могут воспроизводиться.
- С помощью Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12 можно даже воспроизводить на данном ресивере аудиофайлы, охраняемые авторскими правами.

О воспроизведении сетевых устройств DLNA

Данный аппарат позволяет воспроизводить музыку на медиа-серверах, подключенных к той-же локальной сети Local Area Network (LAN), что и ресивер. Данный аппарат позволяет воспрозводить файлы, сохраненные на следующих устройствах:

- Компьютерах с Microsoft Windows Vista или XP с установленным Windows Media Player 11
- Компьютерах с Microsoft Windows 7 с установленным Windows Media Player 12

Цифровых медиа-серверах, совместимых с DLNA (на компьютерах или других компонентах)
 Файлы, сохраненные на компьютере или цифровом медиа-сервере (DMS) как описано выше, могут воспроизводиться по команде от внешнего цифрового медиа-контоллера (DMC). Устройства, управляемые данным цифровым медиа-контроллером (DMC) для воспроизведения файлов называются цифровыми медиа-рендерерами (DMR). Данный ресивер поддерживает данную функцию DMR. В режиме DMR такие операции как воспроизведение и остановка файлов могут выполняться от внешнего контроллера. Также можно регулировать уровень громкости и управлять функцией приглушения. Режим DMR отменяется, когда начинает использоваться пульт ДУ в режиме DMR (за исключением определенных кнопок, включая VOLUME +/-, MUTE и DISP).

 В зависимости от используемого внешнего контроллера, воспроизведение может прерываться при регулировке уровня громкости от контроллера. В таком случае регулируйте уровень громкости от ресивера или пульта ДУ.

Использование AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes

AirPlay действует для iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (4-е, 3-е и 2-е поколения), iPad 2, iPad c iOS 4.2 или поздние версии, и для iTunes 10.1 (Мас или компьютер) или поздние версии. Для использования AirPlay выберите ресивер на iPod touch, iPhone, iPad или в iTunes. *1 При использовании AirPlay вход ресивера автоматически будет переключен на AirPlay. *2 В режиме AirPlay можно выполнять следующие операции:

- Регулировка уровня громкости ресивера с iPod touch, iPhone, iPad или iTunes.
- Пауза/возобновление, следующая/предыдущая дорожка и смешанное/повторное воспроизведение от пульта ДУ ресивера.
- Отображение информации по текущей воспроизводящейся дорожке на дисплее ресивера, включая имя исполнителя, название песни и альбома.
- *1: Подробнее, смотрите вебсайт Apple (http://www.apple.com).

*2: Питание ресивера автоматически включается при установке Network Standby в Network Setup на ON.

🖉 Примечание

- Для использования AirPlay требуется сетевая среда.
- Имя ресивера, отображаемое в интерфейсе пользователя AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes можно изменить через Friendly Name в Network Setup.
- Содержащееся на данном ресивере ПО AirPlay было разработано и протестировано с версиями программного обеспечения iPod, iPhone, iPad и с версиями программного обеспечения iTunes, указанными на вебсайте Pioneer. AirPlay может быть несовместим с версиями программного обеспечения iPod, iPhone, iPad или iTunes, кроме указанных на вебсайте Pioneer.

О функции DHCP сервера

Для воспроизведения аудиофайлов, сохраненных на компонентах в сети, или прослушивания Интернетрадиостанций, требуется включить функцию DHCP сервера маршрутизатора. В случае, если на маршрутизаторе отсутствует функция DHCP сервера, необходимо настроить сеть вручную. В ином случае, невозможно будет воспроизвести аудиофайлы, сохраненные на компонентах в сети, или прослушивать Интернет-радиостанции. Подробнее, см. <u>Меню Network Setup</u> на <u>стр. 99</u>.

Авторизация данного ресивера

Для возможности воспроизведения данный ресивер должен быть авторизован. Это происходит автоматически, когда ресивер устанавливает соединение через сеть с компьютером. Если нет, пожалуйста, произведите авторизацию данного ресивера на компьютере вручную. Метод авторизации (или разрешения) для доступа изменяется в зависимости от типа сервера, подключенного в данный момент. Подробнее об авторизации данного ресивера, смотрите инструкции по эксплуатации к серверу.







63

Воспроизведение с помощью функций Network

Важное предупреждение

- Для включения питания и завершения инициализации требуется около одной минуты.
- При воспроизведении аудиофайлов, перед началом воспроизведения отображается (**Connecting...**). Экран может отображаться несколько секунд, в зависимости от типа файла.
- В случае конфигурации домена в сетевой среде Windows, невозможно получить доступ к компьютеру через сеть, пока вы находитесь в домене. Вместо входа в домен, войдите на локальный аппарат.
- В некоторых случаях прошедшее время воспроизведения может отображаться неправильно.

1 Повторно нажимая NET выберите категорию, которую хотите воспроизвести.

До доступа к сети, данному ресиверу может потребоваться несколько секунд.

Выберите категорию из следующего списка:

- INTERNET RADIO Интернет-радио
- MEDIA SERVER Компоненты сервера в сети
- FAVORITES Любимые песни, зарегистрированные в данный момент

В зависимости от выбранной категории, отображаются названия папок, файлов, и Интернет-радиостанций.

2 С помощью **↑**/**↓**, выберите папку, музыкальные файлы или Интернетрадиостанцию для воспроизведения, и затем нажмите ENTER.

Нажимайте **†**/**↓** для прокрутки списка вверх и вниз и выберите нужный параметр. При нажатии **ENTER**, запускается воспроизведение и отображается экран воспроизведения для выбранного параметра. Для возврата на экран списка, нажмите **RETURN**.

При отображении экрана списка с экрана воспроизведения, если в течение 10 секунд, пока был отображен экран списка, никакая операция не была произведена, автоматически отображается экран воспроизведения.

Могут воспроизводиться только аудиофайлы с обозначением . Для папок с обозначением , для выбора нужной папки и аудиофайлов используйте \uparrow/\downarrow и ENTER.

3 Для воспроизведения нужной песни повторите Шаг 2.

Подробные инструкции см. в разделе ниже.

- Интернет-радиостанции См. Прослушивание Интернет-радиостанций на стр. 64.
- Медиа-сервер См. Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на компонентах в сети на стр. 65.
- Favorites См. Воспроизведение любимых песен на стр. 65.

Основные органы управления воспроизведением

С помощью пульта ДУ данного ресивера можно выполнять следующие операции. Помните, что в зависимости от текущей воспроизводимой категории, некоторые кнопки недоступны для управления.

• Нажмите NET для переключения пульта ДУ в режим управления сетью.



Прослушивание Интернет-радиостанций

Интернет-радио - услуга аудиотрансляции, передающаяся через Интернет. Существует множество Интернет-радиостанций, транслирующих различные услуги из каждой точки мира. Некоторые из них находятся во владении, управляются, и транслируются частными лицами, в то время как другие соответствующими традиционными наземными радиостанциями или радиосетями. В то время как для наземных, или ОТА (с выходом в эфир), радиостанций, имеются географические ограничения по диапазону транслируемых радиоволн от передатчика по воздуху, доступ к Интернет-радиостанциям может производиться из любой точки мира, все время, пока имеется Интернет-соединение, так как услуги передаются не по воздуху, а через Всемирную сеть. На данном ресивере можно выбирать Интернетрадиостанции по жанрам, а также по регионам.

В зависимости от состояния линии Интернет, при воспроизведении Интернет-радио звучание может воспроизводиться неравномерно.

О списке Инернет-радиостанций

Список Интернет-радиостанций на данном ресивере создается, редактируется, и управляется услугой базы данных vTuner, специально предназначенной для использования с данным ресивером. Подробнее о vTuner, см. <u>vTuner</u> на <u>отр. 123</u>.

Сохранение и вызов Интернет-радиостанций

Можно легко сохранить и вызвать сохраненные Интернет-радиостанции. Подробнее, см. Воспроизведение любимых песен на <u>стр. 65</u>.

- Для прослушивания Интернет-радиостанций требуется высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет. При использовании 56 К или ISDN модема, использование всех функций Интернетрадиостанций может быть невозможным.
- Номер порта отличается в зависимости от Интернет-радиостанции. Проверьте настройки брандмауэра.
- Список Интернет-радиостанций от услуги базы данных vTuner может изменяться или удаляться без предупреждения по различным причинам.
- В зависимости от Интернет-радиостанции, трансляции могут быть прекращены или прерваны. В таком случае, невозможно будет прослушать радиостанцию, выбранную из списка Интернет-радиостанций.

Регистрация транслирующих радиостанций, не имеющихся в списке vTuner, с особого сайта Pioneer

На ресивере можно зарегистрировать и воспроизводить транслирующие радиостанции, не включенные в список радиостанций, распространяемый vTuner. Проверьте код доступа, требующийся для регистрации на ресивере, и с помощью данного кода войдите на особый Интернет-сайт Pioneer и зарегистрируйте транслирующие радиостанции в избранных. Адрес особого сайта Интернет-радиостанций Pioneer: http://www.radio-pioneer.com

1 Отобразите экран списка Интернет-радиостанций.

Для отображения экрана списка Интернет-радиостанций выполните шаг 1 в <u>Воспроизведение с помощью функций Network на стр. 64</u>.

2 С помощью ↑/↓, выберите «Help», затем нажмите ENTER.

3 С помощью ↑/↓, выберите (Get access code), затем нажмите ENTER.

Отображается код доступа, требуемый для регистрации на особом сайте Интернет-радиостанций Pioneer. Выпишите данный адрес.





На экране Help можно проверить следующее:

- Get access code Отображается код доступа, требуемый для регистрации на особом сайте Интернет-радиостанций Pioneer.
- Show Your WebID/PW После регистрации на особом сайте Интернет-радиостанций Pioneer отображается зарегистрированный идентификационный код и пароль.
- Reset Your WebID/PW Сбрасывает всю информацию, зарегистрированную на особом сайте Интернет-радиостанций Pioneer. При сбросе, также удаляются все зарегистрированные транслирующие радиостанции. Если вы хотите прослушивать те-же радиостанции, заново зарегистрируйте их после сброса.

4 Войдите на особый сайт Интернет-радиостанций Pioneer с компьютера и выполните процесс регистрации.

http://www.radio-pioneer.com

Войдите на сайт выше, и с помощью кода доступа на шаге 3 выполните регистрацию пользователя, следуя инструкциям на экране.

5 Зарегистрируйте нужные транслирующие радиостанции в избранных, следуя инструкциям на экране компьютера.

Можно зарегистрировать транслирующие радиостанции, не имеющиеся в списке vTuner, а также радиостанции из списка vTuner. В таком случае, они регистрируются на ресивере как избранные транслирующие радиостанции и могут воспроизводиться.

Воспроизведение аудиофайлов, сохраненных на компонентах в сети

Данный аппарат позволяет воспроизводить музыку на медиа-серверах, подключенных к той-же локальной сети Local Area Network (LAN), что и ресивер. Данный аппарат позволяет воспрозводить файлы, сохраненные на следующих устройствах:

- Компьютерах с Microsoft Windows Vista или XP с установленным Windows Media Player 11
- Компьютерах с Microsoft Windows 7 с установленным Windows Media Player 12
- Цифровых медиа-серверах, совместимых с DLNA (на компьютерах или других компонентах)

Воспроизведение любимых песен

В папке Favorites можно зарегистрировать до 64 любимых дорожек на медиа-сервере и/или Интернетрадиостанций. Помните, что можно зарегистрировать только аудиофайлы, сохраненные на компонентах в сети.

Регистрация и удаление аудиофайлов и Интернет-радиостанций в папке Favorites

- 1 Повторно нажимая NET, выберите INTERNET RADIO или MEDIA SERVER.
- 2 Выберите дорожку или Интернет-радиостанцию, которую нужно зарегистрировать, затем нажмите +Favorite.

Выбранная песня или Интернет-радиостанция регистрируется в Favorite.

 Для удаления зарегистрированных дорожек или Интернет-радиостанций установите вход на FAVORITES, выберите дорожку или радиостанцию для удаления, затем нажмите кнопку CLR.

О воспроизведении через сеть

Функция воспроизведения через сеть данного аппарата использует следующие технологии:

Windows Media Player

Подробнее, см. Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 на стр. 123.

Windows Media DRM

Місrosoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) - это платформа для защиты и надежного обеспечения материала для воспроизведения на компьютерах, переносных устройствах и сетевых устройствах. Данный аппарат работает как WMDRM 10 для сетевых устройств. Защищенный с помощью WMDRM материал может воспроизводиться только на медиа-серверах, поддерживающих WMDRM. Владельцы материала используют технологию WMDRM для защиты их интеллектуальной собственности, включая авторские права. Данное устройство использует программное обеспечение WMDRM для доступа к материалу, защищенному с помощью WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не может защитить материал, владельцы материала могут потребовать от Microsoft отменить функцию WMDRM программного обеспечения для воспроизведения или копирования защищенного материала. Такая отмена не повлияет на незащищенный материал. При загрузке лицензий на защищенный материала. Вы даете согласие, что Microsoft может добавить список отмен к лицензиям. Владельцы материала могут потребовать обновления, невозможно будет получить доступ к материалу, который технология которы список отмения.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности Microsoft. Использование или распределение такой технологии вне данного изделия без лицензии от Microsoft запрещено.

DLNA



Аудиопроигрыватель[™]DLNA CERTIFIED

Digital Living Network Alliance (DLNA) - это межиндустриальная организация компаний-производителей бытовой электроники, компьютерной индустрии и мобильных устройств. Digital Living позволяет потребителям легко обмениваться цифровыми носителями через проводную или беспроводную сеть из дома. Сертификационный логотип DLNA позволяет легко находить изделия, совместимые с DLNA Interoperability Guidelines. Данный аппарат соответствует DLNA Interoperability Guidelines v1.5. При подключении к данному проигрывателю компьютера, работающего от программного обеспечения DLNA сервера, или другого устройства, совместимого с DLNA, может потребоваться произвести изменения некоторых настроек программного обеспечения или других устройств. Пожалуйста, для более подробной информации, см. инструкции по экслуатации к программному обеспечению или устройству. DLNATM, логотип DLNA и DLNA CERTIFIEDTM являются торговыми марками, марками обслуживания или сертификационными марками Digital Living Network Alliance.









Примечание

Материал, воспроизводимый через сеть

- Даже при кодировке в совместимом формате, некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно.
- Файлы кинофильмов и фотографий не могут воспроизводиться.
- В некоторых случаях, невозможно будет прослушивать Интернет-радиостанцию, даже если радиостанция может выбираться из списка радиостанций.
- В зависимости от типа сервера или используемой версии, некоторые функции могут не поддерживаться.
- Поддерживаемые форматы файлов изменяются в зависимости от сервера. Как таковые, файлы, не поддерживаемые сервером, не отображаются на данном аппарате. Подробнее, обращайтесь к производителю сервера.

Ограничение ответственности за материал третьих сторон

Для доступа к информации, предоставляемой третьими лицами, требуется высокоскоростное подключение к Интернету, а, также, возможно, регистрация учётной записи и оплаченная подписка. Услуги третьих лиц в области информационного содержания могут быть изменены, приостановлены, прерваны, или прекращены в любое время без уведомления, и компания Пионер отказывается от любой ответственности в таких случаях.

Компания Пионер не утверждает и не гарантирует, что услуги по предоставлению подобной информации будут оказываться в будущем или будут доступными для конкретного промежутка времени, и любая такая гарантия, прямо оговоренная или подразумеваемая, не признаётся.

О характере воспроизведения через сеть

- Воспроизведение может приостановиться при отключении компьютера или при удалении любых медиафайлов, сохраненных на нем, пока воспроизводится материал.
- При обнаружении проблем в сетевой среде (сверхзагруженность сетевого потока, др.), материал может не отображаться или воспроизводиться соответствующим образом (воспроизведение может прерываться или приостанавливаться). Для наилучшего исполнения, рекомендуется соединение 100BASE-TX между проигрывателем и компьютером.
- При одновременном воспроизведении нескольких клиентов, как может быть в некоторых случаях, воспроизведение прерывается или приостанавливается.
- В зависимости от программного обеспечения системы безопасности на подключенном компьютере, и настроек такого программного обеспечения, сетевое соединение может блокироваться.

Pioneer не несет ответственности за любые сбои проигрывателя и/или функций NETWORK по причине ошибок/сбоев связи, связанных с сетевым соединением и/или компьютером, или другим подключенным оборудованием. Пожалуйста, свяжитесь с производителем компьютера или провайдером Интернет услуги.

«Windows MediaTM» является торговой маркой Microsoft Corporation.

Данное изделие содержит технологию, принадлежащую Microsoft Corporation, и не может использоваться или распространяться без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

Microsoff[®], Windows[®]7, Windows[®]Vista, Windows[®]XP, Windows[®]2000, Windows[®]Millennium Edition, Windows[®]98 и WindowsNT[®] являются зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

О воспроизводимых форматах файлов

Функция NETWORK данного ресивера поддерживает следующие форматы файлов. Помните, что некоторые форматы файлов недоступны для воспроизведения, хотя они отмечены как воспроизводимые форматы файлов. Также, совместимость форматов файлов изменяется в зависимости от типа сервера. Для подтверждения совместимости форматов файлов, поддерживаемых сервером, проверьте сервер.

 На воспроизведение Интернет радио может повлиять среда Интернет связи, и в таком случае воспроизведение может быть невозможно даже с указанными здесь форматами файлов.

Музыкальные файлы

Категория	Расширение	Поток			
	.mp3 MPEG-1 Audio Layer-3 Битрейт		Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц	
		Разрядность	16 бит		
MP3		MPEG-1 Audio Layer-3	Канал	2-кан.	
<a>			Битрейт	8 кб/сек до 320 кб/сек	
			VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается	
WAV	.wav	LPCM	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц	
			Разрядность	16 бит, 24 бит	
			Канал	2-кан.	
\A/A A	.wma	WMA2/7/8/9 	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц	
			Разрядность	16 бит	
			Канал	2-кан.	
			Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Частота дискретизации Разрядность Канал Частота дискретизации Разрядность Канал Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт УВР/СВР Частота дискретизации	Битрейт 5 кб.	5 кб/сек до 320 кб/сек
			VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается	
	.m4a .aac .3gp		Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал Битрейт VBR/CBR Частота дискретизации Разрядность Канал	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц	
			Разрядность	16 бит	
		MPEG-4 AAC LC	Канал	2-кан.	
		.3gp (aacPlus v1/2)	MPEG-4 HE AAC 3gp (aacPlus v1/2) 3g2	Битрейт	16 кб/сек до 320 кб/сек
	.əyz	(VBR/CBR	Поддерживается/Поддер- живается
FLAC	.flac	FLAC	Частота дискретизации	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц	
<c></c>			Частота дискретизации 88,2 кГц, 96 кГц, 192 кГц Разрядность 16 бит, 24 бит Канал 2-кан	16 бит, 24 бит	
			Канал	2-кан.	

а «Технология декодирования аудиосигналов MPEG Layer-3 лицензирована Fraunhofer IIS и Thomson multimedia.»

b Могут воспроизводиться файлы, закодированные с помощью Windows Media Codec 9, но некоторые части стандарта не поддерживаются; в частности, Pro, Lossless, Voice.

с Несжатые файлы FLAC не поддерживаются. Ріопеег не гарантирует воспроизведение.







??

ABC

Функция Control через HDMI

О функции Control через HDMI	68
Выполнение подключений для функции Control через HDMI	68
HDMI Setup	68
Перед использованием синхронизации	69
О синхронизированных операциях	69
Настройка функции PQLS	69
О Связи с восстановлением звучания и Связи с Выравниванием потока	70
Меры предосторожности по использованию функции Control через HDMI	70

О функции Control через HDMI

Подключив компонент к ресиверу через кабель HDMI, можно выполнять синхронизированные операции ниже на совместимом с Control через HDMI телевизоре Pioneer или проигрывателе Blu-ray Disc.

- С помошью пульта ДУ телевизора можно настроить уровень громкости или приглушить звучание ресивера.
- Вход ресивера автоматически переключается при переключении входа телевизора или при воспроизведении компонента, совместимого с функцией Control через HDMI.
- Ресивер также устанавливается в режим ожидания при установке телевизора в режим ожидания.

Важное предупреждение

- На устройствах Pioneer, функции Control через HDMI указываются как «KURO LINK».
- Данная функция не может использоваться для компонентов, не поддерживающих функцию Control через HDMI.
- Мы гарантируем только работу данного ресивера с совместимыми с Control через HDMI компонентами Pioneer. Однако, нет гарантии того, что все синхронизированные операции будут выполняться для всех компонентов, поддерживающих функцию Control через HDMI.
- Используйте Высокоскоростной кабель HDMI[®]/TM для использования функции Control через HDMI. Функция Control через HDMI может не срабатывать соответствующим образом при использовании кабеля HDMI другого типа.
- Подробнее о конкретных операциях, настройках, др., смотрите также инструкции по эксплуатации к каждому компоненту.

Выполнение подключений для функции Control через HDMI

Можно синхронизированно управлять подключенным телевизором и другими компонентами.

• Убедитесь, что аудиокабель телевизора подключен к аудиовходу данного аппарата. Когда телевизор и ресивер подключены через подключения HDMI, если телевизор поддерживает функцию ARC (Канал возврата аудиосигнала) на HDMI, звучание телевизора поступает на ресивер через терминал HDMI OUT, поэтому нет необходимости подключать аудиокабель. В таком случае, установите ARC в HDMI Setup на ON (см. HDMI Setup на стр. 68).

Подробнее, см. Подключение телевизора и компонентов воспроизведения на стр. 29.

Важное предупреждение

- При подключении данной системы или изменении подключений, обязательно отключите питание, и отсоедините кабель питания от розетки. После завершения всех подключений, подключите кабели питания к розетке.
- После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, запускается процесс инициализации HDMI, занимающий от 2 секунд до 10 секунд. Во время данного процесса, любые операции недоступны. Во время данного процесса, на дисплее передней панели моргает индикатор HDMI, и данный ресивер готов к работе только после остановки мигания. Данный процесс можно пропустить, установив функцию Control через HDMI на OFF. Подробнее о функции Control через HDMI, см. Функция Control через HDMI на стр. 67.
- Для максимально эффективного использования данной функции, рекомендуется подключить компонент HDMI не к телевизору, а напрямую к терминалу HDMI данного ресивера.
- Функция Control через HDMI может использоваться с телевизором, подключенным к терминалу HDMI OUT 1, но не с телевизором, подключенным к терминалу HDMI OUT 2.

HDMI Setup

Для использования функции Control через HDMI требуется отрегулировать настройки данного ресивера, а также подключенных компонентов, совместимых с функцией Control через HDMI. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации для каждого компонента.

- **1** Нажмите RECEIVER на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.
- Выберите пункт (System Setup) и нажмите ENTER. 2
- 3 Выберите пункт (HDMI Setup) и нажмите ENTER.
- Выберите нужную настройку (Control). 4

Установите функцию Control через HDMI данного аппарата на ON или OFF. Для использования функции Control через HDMI, требуется установить ее на ON.

При использовании компонента, не поддерживающего функцию Control через HDMI, установите данную настройку на OFF.

• ON – Включение функции Control через HDMI. Установите нужные значения для Control Mode. ARC и PQLS в соответствующих параметрах настройки.

Также, установив данную настройку на **ON**, можно автоматически управлять функциями Связи с восстановлением звучания и Связи с Выравниванием потока, подключив проигрыватель, поддерживающий соответствующие функции. Подробнее о Связи с восстановлением звучания см. Настройка аудиоопций на стр. 72, о Связи с Выравниванием потока - см. Настройка видеоопций на стр. 74.

• OFF – Функция Control через HDMI отключена. Функции Control Mode, ARC и PQLS в соответствующих параметрах настройки не могут использоваться.

5 Выберите нужную настройку (Control Mode).

Выберите режим для синхронизированных операций.

- ON Синхронизированные операции включены.
- OFF Синхронизированные операции отключены.

6 Выберите нужную настройку (ARC).

При подключении к ресиверу телевизора, поддерживающего функцию ARC (Реверсивный аудиосигнал) на HDMI, звучание телевизора можно будет принимать через терминал HDMI OUT.

- ON Звучание телевизора поступает через терминал HDMI.
- OFF Звучание телевизора поступает от аудиовходных терминалов, кроме входов HDMI.

7 Выберите нужную настройку «PQLS».

Установите функцию PQLS данного аппарата на AUTO или OFF.

Подробнее о функции PQLS см. Настройка функции PQLS на стр. 69.

- AUTO PQLS включен. Кварцевый регулятор на данном ресивере удаляет помехи, вызванные временными ошибками (дрожание), позволяя выполнить наилучшее цифро-аналоговое преобразование при использовании интерфейса HDMI. Это работает как функция HDMI для проигрывателей, совместимых с PQLS.
- OFF PQLS отключен.

8 Выберите нужную настройку (Standby Through).

Когда питание данного ресивера установлено в режим ожидания, можно передавать сигналы от подключенного через HDMI проигрывателя на телевизор.

Выберите вход HDMI, чей сигнал HDMI нужно принимать для передачи во время режима ожидания. При выборе LAST передается сигнал, поступающий на выбранный в данный момент вход HDMI. При выборе OFF передача поступающего через HDMI сигнала в режиме ожидания не осуществляется. (Однако, когда Control установлен на ON. сигнал HDMI передается с помощью функции Control через HDMI даже в режиме ожидания.)



P





- Когда для данной настройки установлен любой другой режим кроме OFF. вход HDMI ресивера может переключаться, даже когда ресивер находится в режиме ожидания. (Для переключения направьте пульт ДУ на ресивер и нажмите кнопку HDMI, BD, DVD, SAT/CBL или DVR/BDR.)
- Данная настройка может использоваться даже с устройствами, несовместимыми с функцией Control через HDMI.
- Энергопотребление в режиме ожидания повышается, если установлен любой другой режим, кроме "OFF".

9 Выберите нужную настройку (12V Trigger).

Можно включать и отключать компонент, подключенный к гнезду 12 V TRIGGER, при переключении HDMI OUT. Можно выбрать от HDMI OUT 1, HDMI OUT 2 или OFF. Выберите OFF для переключения компонента при переключении функции входа.

10 По завершению нажмите HOME MENU.

Перед использованием синхронизации

По завершению всех подключений и настроек, требуется:

- Установить все компоненты в режим ожидания.
- 2 Включите питание всех компонентов, питание телевизора включите в последнюю очередь.
- 3 Выбрать вход HDMI, через который телевизор подключен к данному ресиверу, и убедиться, правильно-ли отображается видеовыход от подключенных компонентов.
- 4 Проверить, правильно-ли отображаются компоненты, подключенные ко всем входам HDMI.

О синхронизированных операциях

Важное предупреждение

• Синхронизированные операции могут выполняться, когда Control Mode установлен на ON, после установки Control в HDMI Setup на ON. Подробнее, см. HDMI Setup на стр. 68.

Можно синхронизированно управлять подключенным к ресиверу компонентом, совместимым с функцией Control через HDMI, как описано ниже.

- На экране меню телевизора, совместимого с функцией Control через HDMI, установите режим вывода звучания через данный ресивер, и тогда ресивер переключится в режим синхронизированного управления.
- В режиме синхронизированного управления можно регулировать уровень громкости ресивера или приглушить звучание от пульта ДУ телевизора.
- В режиме синхронизированного управления, режим синхронизированного управления отменяется при отключении питания ресивера. Для обратного включения режима синхронизированного управления, на экране меню телевизора, др., установите режим вывода звучания через данный ресивер. Данный ресивер включится и переключится в режим синхронизированного управления.
- При отмене режима синхронизированного управления, питание ресивера отключается, если просматривалась картинка от входа HDMI или телевизионная программа на телевизоре.
- В режиме синхронизированного управления, режим синхронизированного управления отменяется, если производится операция на экране меню телевизора, выводящая звучание от телевизора, др.

- При установке телевизора в режим ожидания, ресивер также устанавливается в режим ожидания. (Только при выборе входа для компонента, подключенного к ресиверу через подключение HDMI, или во время просмотра телевизора.)
- Вход ресивера автоматически переключается при воспроизведении компонента, совместимого с функцией Control через HDMI.
- Вход ресивера автоматически переключается при переключении входа телевизора.
- Режим синхронизированного управления остается включенным даже при переключении входа ресивера на компонент, не подключенный через HDMI.

Операции ниже также могут применяться к телевизорам Pioneer, совместимым с функцией Control через HDMI.

- При регулировке уровня громкости или приглушении звучания ресивера, состояние уровня громкости отображается на экране телевизора.
- При переключении языка экранного меню на телевизоре, языковая настройка ресивера также переключается соответствующим образом.

Настройка функции POLS

PQLS (Precision Quartz Lock System) - это технология управления передачей цифрового аудиосигнала. использующая функцию Control через HDMI. Она обеспечивает высококачественное воспроизведением аудиосигналов путем управления аудиосигналами от ресивера, поступающими на совместимый с PQLS проигрыватель, др. Это помогает избежать дрожания, имеющего негативный эффект на качестве звучания, во время передачи.

- На проигрывателях, совместимых с PQLS Bit-stream, PQLS всегда работает для всех источников.
- На проигрывателях, совместимых с PQLS Multi Surround, PQLS работает для всех источников. Установите аудиовыход проигрывателя на Linear PCM.
- На проигрывателях, совместимых с PQLS 2 ch Audio, PQLS работает только при воспроизведении CD дисков.

Для более подробной информации, пожалуйста, изучите инструкции по эксплуатации, поставляемые с проигрывателем.

Данная функция включается при установке Control на ON.

Совет

• Настройка PQLS устанавливается в PQLS в HDMI Setup в HOME MENU, но данная настройка также может переключаться через пульт ДУ как описано ниже.

Нажмите POLS и выберите настройку PQLS.

Настройка отображается на дисплее передней панели.

- PQLS AUTO PQLS включен. Кварцевый регулятор точности на данном ресивере удаляет помехи, вызванные временными ошибками (дрожание), позволяя выполнить наилучшее цифро-аналоговое преобразование при использовании интерфейса HDMI. Это срабатывает как функция HDMI для проигрывателей. совместимых с PQLS.
- POLS OFF PQLS тключен.







О Связи с восстановлением звучания и Связи с Выравниванием потока

Данные функции являются автоматическими и позволяют выводить оптимальные аудио и видеосигналы с ресивера с помощью функции **Control** через HDMI. При подключении проигрывателя, поддерживающего соответствующую функцию к ресиверу через HDMI, звучание/картинка оптимизируется для сжатого аудио/видеофайла, воспроизводимого на проигрывателе.

- В зависимости от формата сжатого аудио/видеофайла автоматическое управление может быть недоступным.
- Также см. инструкции по эксплуатации к проигрывателю.
- Относительно проигрывателей, поддерживающих функции Связи с восстановлением звучания и Связи с Выравниванием потока см. вебсайт Pioneer.

Связь с восстановлением звучания

При воспроизведении сжатого аудиофайла на проигрывателе, информация о битрейте файла поступает с помощью функции **Control** через HDMI, и на основе данной информации оптимизируется звучание на ресивере.

Для включения функции Связи с восстановлением звучания выполните настройку ниже.

1 Для HDMI Setup установите Control на ON, и установите настройку Control Mode на ON.

См. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.

2 Установите настройку S.RTRV (Автоматическое восстановление звучания) на ON. См. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>.

Связь с Выравниванием потоком

С помощью функции **Control** через HDMI ресивер автоматически обнаруживает воспроизведение сжатого видеофайла на проигрывателе, и при запуске воспроизведения автоматически включает функцию Выравнивания потока.

Для включения функции Связи с Выравниванием потока выполните настройку ниже.

1 Для HDMI Setup установите Control на ON, и установите настройку Control Mode на ON.

См. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.

2 Установите настройку STREAM (Выравнивание потока) на AUTO.

См. Настройка видеоопций на стр. 74.

Меры предосторожности по использованию функции Control через HDMI

- Подключите телевизор напрямую к данному ресиверу. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.
- Подключайте только те компоненты (проигрыватель Blu-ray Disc, др.), которые хотите использовать в качестве источника для входа HDMI данного ресивера. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.
- При установке функции Control ресивера на ON, даже если ресивер находится в режиме ожидания, можно выводить аудио и видеосигналы от проигрывателя через HDMI на телевизор без вывода звучания от ресивера, но только при подключении совместимого с Control через HDMI компонента (проигрыватель Blu-ray Disc, др.) и совместимого телевизора. В таком случае, питание ресивера включается и высвечиваются индикаторы питания и HDMI.



.04

PE



Использование других функций

Настройка аудиоопций	
Настройка видеоопций	
Переключение терминалов громкоговорителей	
Использование органов управления MULTI-ZONE	
Выполнение аудио или видеозаписи	
Сетевые настройки с веб-браузера	
Использование таймера отключения	
Затемнение дисплея.	
Переключение выхода HDMI	
Проверка настроек системы	



PE

?

Настройка аудиоопций

Существует несколько дополнительных настроек звучания, которые можно установить с помощью меню AUDIO PARAMETER. Настройки по умолчанию, если не указано, выделены жирным шрифтом.

Важное предупреждение

• Учтите, что если настройка не отображается в меню AUDIO PARAMETER, то она недоступна из-за текущего источника, настроек и состояния ресивера.

1 Нажмите RECEIVER для установки в режим управления ресивером, затем нажмите AUDIO PARAMETER.

2 При помощи **↑**/↓ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния/режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 При необходимости, используйте ←/→ для установки.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

4 Нажмите RETURN для подтверждения и выхода из меню.

Меню аудиопараметров

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
МСАСС (Предустановка МСАСС)	Выберите любимую предустановленную память MCACC, если сохранено несколько предустановленных параметров памяти. Если предустановленная память MCACC была переименована, отображается присвоенное название.	 ▲ M1. MEMORY 1 до M6. MEMORY 6 ► По умолчанию: M1. MEMORY 1
EQ		ON
(Эквалайзер акустической калибровки)	Включение/отключение эффектов EQ Pro.	OFF
S-WAVE		ON
(Стоячая волна)	включение/отключение эффектов эправления стоячеи волной.	OFF
РНАЅЕ С+ (Дополнительное управление фазой)	Для дисков, созданных с учетом стандартов, кроме режима Управление фазой, канал LFE воспроизводится с задержкой во время записи на первом месте. Данная функция корректирует сдвиг фазы на таких дисках. Данная функция особенно полезна при воспроизведении музыки. Когда выбран AUTO задержка канала LFE измеряется автомати- чески, и диск воспроизводится с оптимальной коррекцией.	 ▲ АUTO/от 0 до 16 (мс) ► По умолчанию: АUTO
DELAY (Задержка звучания)	Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звучание слегка не совпадает с изображением. Установив небольшую задержку звучания, можно привести его в соответствие с видеоизображением.	 < от 0.0 до 10.0 (кадров) ► 1 секунда = 25 кадров (PAL) По умолчанию: 0.0
TONE	Е Применение функции управления тональностью верхних частот	
(Управление тональностью)	и басов, или их полный обход.	ON
BASS <a>	Настройка количества басов.	 • от –6 до +6 (дБ) • По умолчанию: • (дБ)
TREBLE <a>	Настройка количества верхних частот.	◀ от –6 до +6 (дБ) ► По умолчанию: 0 (дБ)

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
	При использовании функции Автоматического восстановления	OFF
S.RTRV (Автоматическое восстановление звучания) 	звучания используется обработка DSP для компенсации потери аудиоданных во время сжатия, улучшая ощущение плотности и модуляции звучания. Также, при подключении через HDMI к ресиверу проигрывателя, поддерживающего функцию Связи с восстановлением звучания, при установке данной настройки на ON, информация о битрейте воспроизводящегося на проигрывателе сжатого аудиофайла поступает с помощью функции Control через HDMI, и на основе данной информации оптимизируется звучание (Связь с восста- новлением звучания).	ON
	При включении может улучшать качество звучания источника,	OFF
DNR (Цифровое подавление шумов)	в котором имеются шумы (например, видеокассеты с большим количеством фоновых шумов). Данный режим действует только на 2-канальный прием сигнала. Данный режим эффективен для материала с частотой выборки 48 кГц или меньше.	ON
DIALOG E (Усиление диалога) <c></c>	Локализует диалог в центральном канале для выделения его из общего звукового фона при просмотре телевизионной про- граммы или воспроизведении звуковой дорожки кинофильма. Переключая от UP1 на UP2 и UP3 вплоть до UP4, можно сде- лать так, что источник звучания будет казаться премещенным выше.	 ● OFF/FLAT/UP1/ UP2/UP3/UP4 ▶ По умолчанию: OFF
	Создает более широкий динамический диапазон для цифро-	ON
Hi-bit32	вых источников как CD диски, DVD диски или BD диски. 16-, 20- и 24-битовые сигналы PCM, а также сжатые аудиосигналы повторно квантуются на 32-битовые сигналы и во время обра- ботки данных вставляется высокочастотный компонент для гладкого, более тонкого воспроизведения музыки.	OFF
DFILTER (Цифровой фильтр)	Переключает тип цифрового фильтра AUDIO DAC (Digital Audio	SLOW (Hi-Sampling)
	Converter). Можно выбрать одну из трех настроек: SLOW (мягкий и теплый) SHARP (тверлый и натанутый) и SHOPT (быстоний и	SHARP
	передовой).	SHORT
		СН1 – слышен только канал 1
DUAL (Двойной монофонический)	Определяет воспроизведение звуковых дорожек, записанных в двухканальном монофоническом формате Dolby Digital. Этот тип кодировки используется нечасто, но иногда он необходим.	СН2 – слышен только канал 2
	например, если требуется распределить по разным каналам речь на двух языках.	СН1 СН2 – Оба канала слышны от передних громкогово- рителей
Fixed PCM	Используйте если вы считаете, что существует задержка OFF	OFF
	распознавания сигнала формата РСМ, например, на диске CD. При выбранной настройке ON во время воспроизведения источ- ников форматов, отличных от РСМ, возможен шум. Если это является проблемой, выберите другой тип входного сигнала.	ON
DRC	Настройка уровня динамического диапазона от звуковых доро-	AUTO
(Управление динамическим диапазоном) <d></d>	жек кинофильмов, оптимизированного для Dolby Digital, DTS,	MAX
	(может потребоваться использовать данную функцию при про-	MID
	слушивании объемного звучания на низких уровнях громкости).	OFF
P

??

AC

Настройка	Назначение	Параметр(ы)	Настройка	Назначение	Параметр(ы)
Loud Mgmt (Управление громкостью)	Регулирует уровень динамического диапазона для звуковых дорожек кинофильмов, оптимизированных для Dolby TrueHD (можно использовать данную функцию при прослушивании объ- емного звучания на низких уровнях громкости). Данный режим можно установить только тогда, когда DRC уста- новлен на OFF и принимается сигнал Dolby TrueHD.	ON OFF	C.GAIN (Центральная АЧХ) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкогово- рителя) <i></i>	Регулирует центральную АЧХ для создания более широкого стереоэффекта с вокалом. Отрегулируйте эффект от 0 (когда все звучание центрального канала воспроизводится передними правым и левым громкоговорителями) до 1.0 (когда звучание центрального канала обеспечивается только центральным громкоговорителем).	 ✓ от 0 до 1.0 По умолчанию: Neo:X CINEMA: 1.0 Neo:X MUSIC: 0.3 Neo:X GAME: 1.0
Настройка Назначен Регулирует дорожек ки (можно исп емного зву Данный ре: новлен на б Некоторые Выполните стотных эф воспроизве рителей. Низкочастот- ных эффектов) Фіб, что я на – 5 дБ, – ограничига звучание о Алттенюатор аналогового входа) Алтенюато входа) Алтенюато входа) Алтенюато входа) Выделяет, <е> ский диапа Когда часто жения звуч Аттенюато использова SACD GAIN <<>> ский диапа С.КИСТН (Автозадержка) <g> Кабель HD настраиван нала. С.WIDTH (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкогово- рителя) них и сользовании и и певого гро кобе спечие све све сими стользовании и и певого гро кабеле HD настраиван и и левого гро кабеле но настраиван и и левого гро кабеле но настраиван и и левого гро кабеле но и и левого гро кабеле но настраиван и и левого гро кабеле но настраиван и и левого гро</g>	некоторые аудиоисточники содержать сверхнизкие оасы. Выполните соответствующую настройку аттенюатора низкоча- стотных эффектов для предотвращения появления помех при воспроизведении сверхнизких частот с помощью громкогово- рителей.	 OFF/ –20dB/ –15dB/ –10dB/ –5dB/ 0dB ▶ 	EFFECT	Устанавливает уровень эффектов для выбранного режима Advanced Surround или ALC (каждый режим можно установить отдельно).	 ◄ от 10 до 90 ► По умолчанию: EXT.STEREO: 90 Другие: 50
ных эффектов)	Низкочастотный эффект не ограничивается при установке на	По умолчанию: 0dB		Регулирует вывод от переднего верхнего громкоговорителя при	LOW
	на –5 дБ, –10 дБ, –15 дБ или –20 дБ, низкочастотный эффект		н. дала (Верхняя АЧХ)	прослушивании в режиме DD Pro Logic IIz HEIGHT. При уста-	MID
	ограничивается соответствующим уровнем. При выборе OFF,			новке на HIGH, звучание сверху будет более выделено.	HIGH
	звучание от канала низкочастотных эффектов отсутствует.		V.SB	Если задние громкоговорители объемного звучания не исполь-	OFF
А.АТТ (Аттенюатор аналогового входа)	Аттенюатор входа уменьшает уровень аналогового сигнала, когда он слишком сильный. Этой функцией можно пользоваться, когда часто высвечивается индикатор OVER или слышны иска- жения звучания. Аттенюатор недоступен для цифровых источников или при	ON	(Виртуальный задний гром- коговоритель объемного звучания) <j></j>	зуются, высор этого режима позволяет прослушивать виртуаль- ный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно выбрать режим прослушивания источников без информации о заднем канале объемного зву- чания.	ON
	использовании режимов Прямого потока (ANALOG DIRECT).		V.HEIGHT	Если передние верхние громкоговорители не используются	OFF
SACD GAIN	Выделяет детали для формата SACD, максимизируя динамиче-	ON C.GAIN (Центральная АЧХ) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкогово- рителя) Регулирус стерезову все звуча правым и централь громкогов орителя) 	выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный	0.1	
<e></e>	ский диапазон (во время цифровой обработки).	+6dB	тромкоговоритель) <k></k>	передний верхний канал через передние громкоговорители.	ON
HDMI	Указывает маршрутизацию аудиосигнала HDMI, исходящего	AMP		ANN Регулирует центральную АЧХ для создания более широкого стереозффекта с вокалом. Отрегулируйте зффект от 0 (когда е зручание центрального канала воспроизводится передним по стереозффекта с вокалом. Отрегулируйте зффект от 0 (когда е зручание центрального канала воспроизводится передним по стереозффекта с вокалом. Отрегулируйте зффект от 0 (когда е зручание центрального канала воспроизводится передним по стереозффекта с вокалом. Отрегулируйте зффект от 0 (когда е зручание центрального канала воспроизводится передним по стереозффекта с вокалом. Отрегулируйте зффект от 0 (когда е зручание центрального канала воспроизводится передним по коноворителям). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	OFF
(Аудиосигнал HDMI) <f></f>	из данного ресивера (апр (усилитель)) или инооди (прямо) на телевизор. При выборе THROUGH, звучание от данного реси- вера отсутствует.	THROUGH	V.WIDE (Виртуальный боковой громкоговоритель)		ON
	Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, полключенными через кабель	OFF	۹۶ 	переднего канала на каналы объемного звучания.	
A.DELAY	НDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зави-		V.DEPTH	Когда выбран данный режим, звуковое поле виртуально рас-	OFF
(Автозадержка)	симости от рабочего состояния экрана, подключенного через	ON	(Виртуальный громкогово-	Накначение (пна ювании когово- Регулирует центральную АЧХ для создания более широкого сгереозффекта с вокалом. Отрегулируйте эффект от 0 (когда вез звучание центрального канала воспроизводится передними правым и левым громкоговорителями) до 1.0 (когда звучание центрального канала обеспечивается только центральным громкоговорителем). Устанавливает уровень эффектов для выбранного режима Аdvanced Surround или ALC (каждый режим можно установить отдельно). Регулирует вывод от переднего верхнего громкоговорителя при прослушивании в режиме ID Pro Logic IIz HEIGHT. При уста- новке на HIGH, звучание сверху будет более выделено. Если задние громкоговорители объемного звучания не исполь- зуются, выбор этого режима позволяет прослушивать виртуаль- ный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно выбрать режим прослушивать виртуаль- ный задний канал объемного заднея громкоговорители объемного звучания. кний Если передние верхние громкоговорители не используются, выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковые громкоговорители не используются, выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковой канал через передиие громкоговорители. Данный режим улучшает плавность перехода звучания от переднего канала на каналы объемного звучания, от переднего канала на каналы объемного звучания, от передние буковае присутствия. Когово- Хогда выбран данный режим, звуковое поле виртуальный передаюй с 3D картинкой глубиной, что позволяет создать более ощутимое чувство присутствия. Данная функция устанавливается для отключения разделов усилителей мощности и использования каналов только в режиме предварительного усилителя. Для отключения уси- л	MIN
<g></g>	кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически		ритель глубины)		MID
	настраивается в соответствии со временем задержки аудиоси- нала.		<======================================		MAX
C.WIDTH				Данная функция устанавливается для отключения разделов	ON
(Центр - ширина)	Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громко-	на Поумолчанию: OdB не Поумолчанию: OdB не Поумолчанию: OdB н.GAIN (Bepxняя AЧX) N.SB (Buptyanьный задний room заучания, boxen obsemnoro звучания через провожоговорители объемного звучания маловоляет прослушивания рекиоль- объемного звучания. Можно выбрать режим прослушивания не исполь- объемного звучания, Можно выбрать режим прослушивания не исполь- объемного звучания, Можно выбрать режим прослушивания не используются, выбор данного режима позволяет прослушивания виртуальный громкоговоритель) «k> V.HEIGHT (Buptyanьный боковой передний верхний канал через передние громкоговорители. оff оff объемного звучания, можно выбрать режим прослушивания виртуальный передний верхний канал через передние громкоговорители. объемного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковой канал через передние громкоговорители. объемного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковой с ЗВ канал через передние громкоговорители. объемного звучания, воволяет прослушивать виртуальный передний боковой с ЗВ канал через передние громкоговорители. (Buptyanьный боковой передний боковой с ЗВ канал через передние громкоговорители. объемного звучания от сt> V.WIDE Bufop данного режима позволяет прослушивать виртуальный соково с ЗВ канал через передние громкоговорители. (Buptyanьный громкоговоритель) сt>	Front OFF		
(Эта функция доступна	говорителей, отделяя центральный канал от передних правого	◀ от 0 до 7 ►		лителей мощности для всех каналов выберите ON . Выберите	F&C OFF
только при использовании центрального громкогово- рителя) <h></h>	и левого громкоговорителеи, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие настройки).	По умолчанию: 3	AMP <n></n>	Front OFF для отключения усилителя мощности переднего канала и для использования переднего канала только в режиме предварительного усилителя, F&C OFF для отключения уси- пителей мошности переднего и центрального каналов и для	
DIMENSION <h></h>	Регулирует глубину баланса объемного звучания в направлении спереди назад, делая звучание более удаленным (отрицатель- ные значения) или более направленным вперед (положитель- ные значения).	◀ от –3 до +3 ► По умолчанию: 0		использования переднего и центрального каналов и для режиме предварительного усилителя. Для отключения усили- телей мощности для всех каналов и их использования только в режиме предварительного усилителя выберите OFF .	OFF
PANORAMA	Расширяет стереоэффект передних громкоговорителей, заклю-	OFF			
<h></h>	чая его вовнутрь объемного звучания для обеспечения «опоясы- вающего эффекта»	ON			

- а Настройка может быть выполнена только при установке TONE на ON.
- b При выборе ON эффект Восстановления звучания оптимизируется на основе информации о битрейте материала, поступающего на устройство памяти USB и INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES (только цифровой аудиовход) для достижения высококачественного звучания.

• Для функции входа iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES или ADAPTER PORT, S.RTRV по умолчанию установлен на ON.

• При выборе **ON** функцией HDMI ARC (Реверсивный аудиосигнал) проводится оптимальная коррекция аудиосигналов, поступающих через терминал **HDMI OUT**, и звучание цифровых телевизионных трансляций воспроизводится с качеством высокой четкости. Данная настройка действительна, когда вход установлен на **TV** и **ARC** в **HDMI Setup** установлен на **ON**. (См. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.)

• Данный режим может выбираться только для входных сигналов Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS Express, PCM (48 кГц или ниже) или аналогового.

- с Режим от UP1 до UP4 можно выбирать только при подключении переднего верхнего громкоговорителя. Присутствие или отсутствие эффектов зависит от режима прослушивания.
- d Изначально установленный режим AUTO доступен только для сигналов Dolby TrueHD. Выберите MAX или MID для сигналов, кроме Dolby TrueHD.
- е Не должно возникнуть никаких проблем при использовании с большинством SACD дисков, но при искажении звучания, лучше всего переключить настройку амплитудно-частотной характеристки обратно на **0dB**.
- f Настройка HDMI Audio не может переключаться во время выполнения операций в режиме синхронизированного управления.

 Чтобы выводить входные аудио и видеосигналы HDMI ресивера от телевизора, когда ресивер установлен в режим ожидания, нужно включить режим синхронизированного управления. См. <u>О синхронизированных операциях</u> на <u>стр.</u> <u>69</u>.

- 9 Данная функция доступна только тогда, когда подключенный дисплей поддерживает функцию автоматической синхронизации аудио/видеосигналов («синхронизация изображения и речевых сигналов») для HDMI. Если время автоматической настройки времени задержки не подходит, установите A.DELAY на OFF и отрегулируйте время задержки вручную. Подробнее о функции синхронизации изображения и речевых сигналов, свяжитесь напрямую с производителем.
- h Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music.
- і Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:X CINEMA/MUSIC/GAME.
- Невозможно использовать режим Виртуального заднего громкоговоителя объемного звучания при подключении к данному ресиверу наушников или при выборе любого из режимов стерео, Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены, Восстановления звучания *Bluetooth* Audio сигнала или Прямого потока.

• Режим Виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания можно использовать только при включенных громкоговорителях объемного звучания и при установке настройки SB на NO или выборе 7.1ch Front Bi-Amp или 7.1ch + ZONE 2 для Speaker System. Его также можно использовать при выборе 7.1ch + Speaker B для Speaker System и выборе SP:►A+B ON от кнопки SPEAKERS.

 к • Невозможно использовать режим Виртуального верхнего громкоговоителя при подключении к данному ресиверу наушников или при выборе любого из режимов стерео, Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены, Восстановлениязвучания Bluetooth Audio сигнала или Прямого потока.

 Режим Виртуального верхнего громкоговорителя может использоваться только когда громкоговорители объемного звучания включени и настройка FH установлена на NO. Он также не может использоваться при воспроизведении сигналов, содержащих на самом деле информацию переднего верхнего канала.

 Невозможно использовать режим Виртуального бокового громкоговорителя при подключении к данному ресиверу наушников или при выборе любого из режимов стерео, Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены, Восстановления звучания Bluetooth Audio сигнала или Прямого потока.

• Режим Виртуального бокового громкоговорителя может использоваться только когда громкоговорители объемного звучания включены и настройка FW установлена на NO. Он также не может использоваться при воспроизведении сигналов, содержащих на самом деле информацию переднего бокового канала.

- т Невозможно использовать режим Виртуального громкоговорителя глубины при подключении к данному ресиверу наушников или при выборе режимов Прямого потока.
- n Когда Speaker System установлен на 7.1ch Front Bi-Amp или 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2, настройка AMP фиксируется на ON и не может изменяться.

Настройка видеоопций

Существует несколько дополнительных настроек картинки, которые можно установить с помощью меню **VIDEO PARAMETER**. Настройки по умолчанию, если не указано, выделены жирным шрифтом.

Важное предупреждение

- Помните, что если опция не может выбираться в меню VIDEO PARAMETER, это значит, что она недоступна из-за текущего источника, настройки и состояния ресивера.
- Для каждой функции входа можно установить любые параметры настройки.
- Параметры настройки, за исключением V.CONV могут выбираться только при установке V.CONV на ON.

1 Нажмите **RECEIVER** для установки в режим управления ресивером, затем нажмите VIDEO PARAMETER.

2 При помощи **↑**/↓ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния/режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 При необходимости, используйте ←/→ для установки.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

4 Нажмите RETURN для подтверждения и выхода из меню.

Меню видеопараметров

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
V.CONV		ON
(Преобразователь цифрового видео) <a>	Преобразование видеосигналов для вывода от коннектора HDMI OUT для всех типов видео (см. <u>стр. 27</u>).	OFF
		AUTO
		PURE
RES	поступающие выходного разрешения видеосигнала (когда поступающие видеосигналы выводятся на соединитель HDMI	576p
(Разрешение)	OUT, выберите данную настройку в соответствии с разреше-	720p
	нием монитора и просматриваемым изображением).	1080i
	(«576р» обозначает настройку разрешения 480р/576р.)	1080p
		1080/24p
	Данная настройка оптимизирует работу схемы прогрессивной	AUTO
(PureCinema)	развертки для воспроизведения фильмов. Обычно устанавли-	ON
<c, e=""></c,>	вается на AUTO. Если картинка отооражается неестественно, переключите данную настройку на ON или OFF.	OFF
P.MOTION (Progressive Motion) <c, e=""></c,>	Регулировка качества фильма и фотографии при установке видеовыхода на прогрессивный режим.	 • от −4 до +4 По умолчанию: 0









Настройка	Назначение	Параметр(ы)	Настройка	Назначение	Параметр(ы)
STREAM	Улучшает элементы, ухудшающие качество картинки, в основ- ном заметные при просмотре сетевых источников, как москит- ный шум и блочный шум. При выборе AUTO функция Выравнивания потока данного	OFF ON		Снижение «москитного» шума (искажение по контуру картинки после сжатия MPEG) в картинке.	e
(потоковое сглаживание) <e></e>	аппарата автоматически включается при воспроизведении сетевого материала на проигрывателе, поддерживающем функ- цию Связи с Выравниванием потока и подключенном к данному аппарату через HDMI (предполагая, что установлено интегри- рованное управление с помощью функции Control через HDMI). (Связь с Выравниванием потока)	AUTO	MNR <d, e=""></d,>	 МИЗЕЕ (Рисунок приведен только в качестве примера для проверки 	 ч от 0 до +8 ► По умолчанию: 0
	Устанавливает оптимальное качество картинки для типа под-	PDP		эффекта.) Регипировка реакости отображения кромок	
V.ADJ	ключенного монитора. Выберите PDP для плазменных дисплеев,	LCD		Регулировка резкости отображения кромок.	3
(Дополнительная регули-	ных проекторов, PRO для профессиональных мониторов. Если	FPJ			
ровка видео)	нужно отрегулировать качество картинки в соответствии с лич-	PRO	DETAIL		◄ от 0 до +8 ►
	ными предпочтениями, выберите MEMORY.	MEMORY	<d, e=""></d,>		По умолчанию: 0
	Снижение шума сигнала яркости (Y).			(Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.)	B
YNR <d, e=""></d,>	(Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.)	 ч от 0 до +8 ► По умолчанию: 0 		Регулировка общей яркости.	
CNR <d, e=""></d,>	Снижение шуму сигнала цветности (С) для входа.	 ч от 0 до +8 ► По умолчанию: 0 	BRIGHT (Яркость) <d, e=""></d,>	о (Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.)	◀ от –6 до +6 ► По умолчанию: 0
	(Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.)			Регулировка контрастности между светлыми и темными участ- ками.	
RND	Снижение блокирующего шума (блокового искажения, появляю- щегося при сжатии MPEG) в картинке.	4 ot 0 πo +° ►	CONTRAST		4 от –6 до +6 ►
<d, e=""></d,>	(Рисунок приведен только в качестве примера для проверки	Чого до то ► По умолчанию: 0	<d, e=""></d,>	0	По умолчанию: 0
	эффекта.)			(Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.)	

• SP: FH/FW ON – Передние верхние или передние боковые каналы добавляются к передним, цен-

тральному каналам и каналам объемного звучания (максимум 5 каналов) и выводится максимум 7

каналов. Передние верхние и передние боковые каналы автоматически переключаются в соответ-

• SP: FH ON – Передние верхние каналы добавляются к передним, центральному каналам и каналам

• SP: FW ON – Передние боковые каналы добавляются к передним, центральному каналам и каналам

объемного звучания (максимум 5 каналов) и выводятся до максимум 7 каналов.

объемного звучания (максимум 5 каналов) и выводится максимум 7 каналов.

SP: OFF – Звучание через громкоговорители не выводится.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)	Переключение терминалов громкоговорителей
	Регулировка баланса красного/ зеленого.		Если выбран 9.1ch FH/FW, 7.1ch + Speaker В или 7.1ch FH/FW + ZONE 2 в <u>Настройка акустической</u> <u>системы</u> на <u>стр. 96</u> , громкоговорители можно переключать с помощью кнопки SPEAKERS. Если выбран 7.1ch Front Bi-Amp, 7.1ch + ZONE 2, 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 или 5.1ch + ZONE 2+3, кнопка будет просто включать или отключать терминалы основных громкоговорителей.
HUE		◀ от –6 до +6 ►	1 Нажмите RECEIVER для установки в режим управления ресивером.
<d, e=""></d,>	 (Рисунок приведен только в качестве примера для проверки эффекта.) 	По умолчанию: 0	2 Спомощью SPEAKERS выберите настройку для акустической системы. Как упоминалось выше, если выбран 7.1ch Front Bi-Amp, 7.1ch + ZONE 2, 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 или 5.1ch + ZONE 2+3, кнопка будет просто включать или отключать (режим Pre-AMP) терминал (A) основных громкоговорителей. Режим предварительного усилителя является режимом, снижающим энергопотребление, когда усили-
СНRОМА (Уровень насыщенности цвета) <d, e=""></d,>	Регулировка насыщенности со слабой до яркой.	◀ от –6 до +6 ► По умолчанию: 0	 тели мощности подключены к терминалам PRE OUT на ресивере, путем индивидуального отключения питания усилителей для соответствующих каналов. Повторно нажимая, выберите настройку терминалов громкоговорителей: <i>При выборе</i> 9.1ch FH/FW <i>можно выбирать:</i> SP: FH/FW ON – Передние верхние или передние боковые каналы добавляются к передним, центральному каналам, каналам объемного звучания и задним каналам объемного звучания (максимум 7 каналов) и выводится максимум 9 каналов. Передние верхние и передние верхние и передние верхние и передние верхние и выборети в соответствии с входным аудиосигналом. SP: FH ON – Передние верхние каналы добавляются к передним, центральному каналам, каналам объемного звучания и задним каналам. SP: FH ON – Передние верхние каналы добавляются к передним, центральному каналам, каналам объемного звучания и задним каналам. SP: FH ON – Передние верхние каналы добавляются к передним, центральному каналам, каналам объемного звучания к симум 9 каналов. SP: FH ON – Передние верхние каналы добавляются к передним, центральному каналам, каналам объемного звучания и задним каналам объемного звучания (максимум 7 каналов) и выводится максимум 9 каналов.
BIK SETUP	Устанавливает уровень черного в соответствии с входными	0	объемного звучания и задним каналам объемного звучания (максимум 7 каналов) и выводится мак- симум 9 канапов
(Настройка черного) <f></f>	видеосигналом. Обычно выбирается 0. Если уровень черного слишком светлый из-за комбинации с подключенным монитором, выберите 7.5.	7.5	• SP: OFF – Звучание через громкоговорители не выводится. При выборе 7.1ch + Speaker В можно выбирать:
460	Указание аспектного соотношения при выводе входных сиг-	THROUGH	 SP: A ON – Звучание выводится от терминалов громкоговорителей А (до 9 каналов (включая передние верхние каналы), в зависимости от источника).
Азг (Аспект) <g></g>	налов на выход нымі. Просматривая каждую настроику на дисплее, выполните нужные настройки (если изображение не совпадает с типом монитора, отображается срезка или черные	NORMAL	 SP: B ON – Звучание выводится от двух громкоговорителей, подключенных к терминалам громкоговорителей В. Невозможно будет прослушивать многоканальные источники. SP: A B ON – Заучание выводится от двух громкоговорителей, подключенных к терминалам громкоговорителей А. (2010)
 а При ухудшении видеои При подключении к вид сматривайте через выхо, b Картинка не выводится торых случаях, картинка При выборе AUTO разг 	полосы). зображения, когда данная настройка переключена на ON, переключ (еоустройству через компонентный видеовход, установите данную н д HDMI. при установке на разрешение, с которым телевизор (монитор) несо не отображается из-за сигналов защиты авторских прав. В таком слу ешение выбирается автоматически, в соответствии с возможностям	ите ее на OFF . астройку на ON и про- вместим. Также, в неко- учае измените настройку. ии телевизора (мони-	 SF. А+Б ОК – звучание выводится через терминалы промкоговорителей А (до 7 каналов в зависи- мости от источника), двух громкоговорителей, подключенных к терминалам громкоговорителей В, и низкочастотный громкоговоритель. Через терминалы громкоговорителей В будет выводится то-же самое звучание, что и через терминалы громкоговорителей А (многоканальное звучание будет мик- широваться в 2-канальное). SP: OFF – Звучание через громкоговорители не выводится. <i>При выборе</i> 7.1ch FH/FW + ZONE 2 можно выбирать:

• При выборе **AUTO** разрешение выбирается автоматически, в соответствии с возможностями телевизора (монитора), подключенного через HDMI. При выборе **PURE**, сигналы выводятся с одинаковым разрешением, как при входе (см. <u>О преобразователе видеосигнала</u> на <u>стр. 27</u>).

- с Данная настройка действительна для выхода HDMI.
- P.MOTION отключается при установке PCINEMA на ON.

 Данная настройка срабатывает только для картинок, записанных в формате чересстрочной развертки (сигналы 480i/576i или 1080i).

- d Регулировка невозможно, пока V.ADJ (Дополнительная регулировка видео) не будет установлен на MEMORY.
- е Данная настройка отображается только во время приема видеосигналов ниже:
- аналоговых видеосигналов 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
- видеосигналов HDMI 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- f Данная регулировка возможна только при приеме сигналов 480і через композитные видеогнезда.
- 9 Если изображение не соответствует типу монитора, отрегулируйте аспектное соотношение на компоненте-источнике или на мониторе.
- Данная настройка отображается только при приеме видеосигналов 480i/р или 576i/р.

76

ствии с входным аудиосигналом.



Примечание

- Воспроизведение звучания низкочастотным громкоговорителем зависит от настроек, описанных в <u>Ручная настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 96</u>. Однако, если выше выбран пункт **SP: B ON**, из низкочастотного громкоговорителя звучания слышно не будет (канал LFE не микшируется).
- Все системы громкоговорителей (кроме соединений 7.1ch + Speaker B) выключены, если подключены наушники.

Использование органов управления MULTI-ZONE

В следующих шагах, для настройки уровня громкости под-зоны и выбора источников, используются органы управления передней панели. См. <u>Дистанционное управление MULTI-ZONE</u> на <u>стр. 77</u>.

1 Нажмите MULTI-ZONE ON/OFF на передней панели.

При каждом нажатии, выбирается опция MULTI-ZONE:

- ZONE 2 ON Выбор первичной (ZONE 2) под-зоны
- ZONE 2&3 ON Выбор обеих под-зон
- ZONE 3 ON Выбор вторичной (ZONE 3) под-зоны
- MULTI ZONE OFF Отключение функции MULTI-ZONE

Индикатор MULTI-ZONE высвечивается при установке управления MULTI-ZONE на ON.

2 Нажмите MULTI-ZONE CONTROL на передней панели для выбора нужной(ых) под-зон(ы).

При выборе ZONE 2&3 ON выше, можно переключать ZONE 2 и ZONE 3.

 Когда ресивер включен, убедитесь, что любые операции для под-зоны выполняются, когда на дисплее отображаются ZONE и выбранная(ые) под- зона(ы). Если это не отображено, это означает, что органы управления передней панели управляют только основной зоной.

Если ресивер установлен в режим ожидания, дисплей тускнеет, и на дисплее продолжают отображаться ZONE и выбранная(ые) под-зона(ы).

3 С помощью регулятора INPUT SELECTOR выберите источник для выбранной зоны. Например, ZONE 2 DVD переключает источник, подключенный ко входам DVD, на комнату первичной

(ZONE 2) под-зоны.

 При выборе TUNER, можно использовать органы управления тюнером для выбора предустановленной радиостанции (если не уверены в выполнении, см. <u>Сохранение предустановленных радиостанций</u> на <u>стр. 53</u>). Тюнер не может настраиваться на более чем одну радиостанцию одновременно. Поэтому, переключение радиостанции в первой зоне также приводит к переключению радиостанцию в другой зоне. Пожалуйста, будьте внимательны и не переключайте радиостанции во время записи радиопередачи.

4 С помощью регулятора MASTER VOLUME отрегулируйте уровень громкости для под-зоны.

Когда Speaker System установлен в любой другой режим, кроме 7.1ch + ZONE 2, 7.1ch FH/FW + ZONE 2, 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 или 5.1ch + ZONE 2+3, выходной уровень громкости сигналов от терминалов AUDIO ZONE 2 OUT ресивера можно фиксировать на –40 dB или 0 dB, и уровень громкости можно регулировать через подключенный усилитель. По регулировки уровне громкости от подключенного усилителя см. ZONE Setup на <u>стр. 102</u>.

5 По завершению, снова нажмите MULTI-ZONE CONTROL для возврата на органы управления основной зоной.

Также можно нажать **MULTI-ZONE ON/OFF** на передней панели для отключения всех выходов на под-зону.

- Полное отключение основной зоны невозможно, если сначала не отключено управление MULTI-ZONE.
- Если вы не собираетесь использовать функцию MULTI-ZONE в течение некоторого времени, отключите питание во под-зонах и основной комнате, чтобы установить ресивер в режим ожидания.

Дистанционное управление MULTI-ZONE

Нажмите **ZONE 2** или **ZONE 3** на пульте ДУ для управления соответствующей зоной. В следующей таблице отображены возможное дистанционное управление MULTI-ZONE:

Кнопка(и)	Назначение
ტ	Включение/отключение питания в под-зоне.
INPUT SELECT	Используйте для выбора функции входа в под-зоне.
Кнопки функций входа	Используйте для прямого выбора функции входа (может не срабатывать для некото- рых функций) в под-зоне.
VOLUME +/- <a>	Используйте для установки уровня громкости в под-зоне.
MUTE <a>	Приглушение звучания или восстановление приглушенного звучания (регулировка уровня громкости также восстанавливает звучание).

а Уровень громкости не может регулироваться на ресивере, если Volume Level в ZONE 2 Setup в ZONE Setup установлен на -40 dB Fixed или 0 dB Fixed.

Выполнение аудио или видеозаписи

Аудио или видеозапись можно выполнить либо с помощью встроенного тюнера, либо с помощью аудио или видеоисточника, подключенного к ресиверу (например, проигрывателя компакт-дисков или телевизора).

Следует запомнить, что сделать цифровую запись с аналогового источника или наоборот невозможно, поэтому убедитесь, что компоненты, участвующие в записи, подключены одним и тем же образом (подробнее о подключениях, см. <u>Подключение оборудования</u> на <u>стр. 18</u>).

- Настройки уровня громкости, аудиопараметров (например, управление тональностью), и эффектов объемного звучания ресивера не влияют на записываемый сигнал.
- Некоторые цифровые источники защищены от копирования и могут записываться только в аналоговом режиме.
- Некоторые видеоисточники защищены от копирования. Записать их нельзя.

Поскольку при выполнении записей (от видеогнезд **OUT**) преобразователь видеосигнала недоступен, убедитесь в том, что для подключения рекордера к ресиверу используется тот же тип видеокабеля, что и для подключения видеоисточника (того, который требуется записать). Например, если источник был подключен с помощью компонентного видеоподключения, рекордер также необходимо подключить также с помощью компонентного видеоподключения.

1 Выберите источник, который требуется использовать для записи. Используйте кнопки функций входа (или INPUT SELECT).

2 Подготовьте источник, который требуется использовать для записи.

Выполните настройку на нужную радиостацию, вставьте компакт-диск, видеокассету, диск DVD и т.д.

3 Выберите входной сигнал в соответствии с записываемым сигналом. Используйте кнопку SIGNAL SEL на пульте ДУ.

4 Подготовьте рекордер/магнитофон.

Вставьте чистую кассету, мини-диск, видеокассету и т.д. в записывающее устройство и установите уровни записи. Если вы не знаете, как это делается, см. инструкции, прилагаемые к записывающему





устройству. На большинстве видеомагнитофонов уровень записи аудиосигналов устанавливается автоматически; если вы не уверены в этом, смотрите инструкции по эксплуатации к компоненту.

5 Начните запись, затем начните воспроизведение на компоненте-источнике.

Сетевые настройки с веб-браузера

Сетевые настройки можно выполнять с помощью браузера на компьютере, подключенном к той-же линии LAN, что и ресивер.

- 1 Нажав 🖒 RECEIVER, включите ресивер.
- Включите питание компьютера и запустите Интернет браузер.
- 3 Введите IP-адрес ресивера в поле ввода адреса браузера.

Например, если адрес ресивера 192.168.1.2, введите «http://192.168.1.2/». IP-адрес ресивера можно увидеть в <u>Просмотр сетевой информации</u> на <u>стр. 100</u>.

При подключении к данному ресиверу на браузере отображается экран Web Control.

4 Когда отображается экран Web Control выберите параметр для настройки.

Использование таймера отключения

Через указанный промежуток времени таймер отключения переведет систему в режим ожидания, что позволит вам заснуть, не беспокоясь о том, что ресивер оставлен включенным. Используйте пульт ДУ для установки таймера отключения.

• Нажмите RECEIVER и установите режим управления ресивером, затем, повторно нажимая SLEEP, установите время отключения.



- В любой момент можно проверить оставшееся время отключения путем однократного нажатия SLEEP.
 При повторном нажатии кнопки будут снова отображаться параметры отключения.
- Таймер отключения действителен для всех зон. Если любая из зон включена, таймер отключения продолжает работать.

Затемнение дисплея

Для дисплея передней панели можно выбрать один из четырех уровней яркости. Учтите, что при выборе источников яркость дисплея на несколько секунд автоматически повышается.

- Нажмите RECEIVER и установите режим управления ресивером, затем, повторно нажимая DIMMER, отрегулируйте яркость дисплея передней панели.
- Также можно отключить дисплей. В таком случае высвечивается индикатор FL OFF.

Переключение выхода HDMI

Выберите используемый терминал при выводе видео и аудиосигналов от выходных терминалов HDMI. Терминал **HDMI OUT 1** совместим с функцией **Control** через HDMI.

• Нажмите RECEIVER для установки в режим управления ресивером, затем нажмите HDMI OUT.

Немного подождите при отображении Please wait

Выход переключается на HDMI OUT ALL, HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2 при каждом нажатии кнопки.

 Режим синхронизированного управления отменяется при переключении выхода HDMI. Если нужно использовать режим синхронизированного управления, переключитесь на HDMI OUT 1, затем с помощью пульта ДУ телевизора выберите режим синхронизированного управления на телевизоре.

Проверка настроек системы

Используйте экран состояния для проверки текущих настроек таких функций как обработка канала заднего объемного звучания и текущая предустановка MCACC.

1 Нажмите **RECEIVER** и установите режим управления ресивером, затем нажмите STATUS для проверки настроек системы.

На дисплее передней панели каждая из следующих настроек отображается в течение трех секунд: Источник входа → Частота дискретизации → Предустановка MCACC → Вход ZONE 2 → Вход ZONE 3 → HDMI OUT.

2 По окончании снова нажмите STATUS для отключения дисплея.



Ě





Ĩ

?

Перезагрузка системы (сброс настроек)

Выполните следующую процедуру для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели. Установите MULTI-ZONE на **MULTI ZONE OFF**.

- Заранее отсоедините iPod и устройство памяти USB от ресивера.
- Установите Control через HDMI на OFF (см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>).
- 1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой ENTER на передней панели, нажмите ⁽) STANDBY/ON. На дисплее отображается надпись RESET ◄ NO ►.

3 Выберите (RESET) с помощью PRESET ←/→, затем нажмите ENTER на передней панели.

На дисплее отображается надпись RESET? ОК.

4 Нажмите ENTER для подтверждения.

На дисплее отображается индикация **OK**, означающая, что для настроек ресивера были восстановлены значения по умолчанию.

• Учтите, что все настройки будут сохранены, даже если ресивер выключен.

Настройки системы по умолчанию

Настройка		По умолчанию
Преобразователь цифрового видео	ON	
SPEAKERS		FH/FW ON
Speaker System		9.1ch FH/FW
	Перед	SMALL
	Центр.	SMALL
	FH/FW	SMALL
настроика громкоговорителей	Об. звуч.	SMALL
	Зад. об. звуч.	SMALLx2
	Низкоч. громк.	YES
Позиция объемного звучания		IN REAR
Кроссовер		80 Hz
Кривая Х		OFF
DIMMER		Средняя яркость
Входы		
См. Стандартные и возможные настр	<u>ройки функций входа</u> на <u>стр. 46</u> .	
HDMI		
Аудиосигналы HDMI		AMP
Выход HDMI		HDMI OUT ALL
Управление		OFF
Режим управления		(OFF)
ARC (Реверсивный аудиосигнал)		(OFF)
PQLS		(AUTO)
Standby Through		OFF

Настройка		По умолчанию
DSP		
Уровень при включении		LAST
Ограничение уровня громкости		OFF
Уровень приглушения		FULL
Управление фазой		ON
Автоматическое восстановление зву- чания	Функция входа iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, ADAPTER PORT	ON
	Другие функции входа	OFF
Задержка звучания		0.0 frame
Двойной монофонический		CH1
DRC		AUTO
Усиление SACD		0 dB
Аттенюатор низкочастотных эффектов		0 dB
Автозадержка		OFF
Цифровая безопасность		OFF
<i>V</i>	Расшир. стерео	90
уровень эффектов	Функция входа iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, ADAPTER PORT Другие функции входа Расшир. стерео Другие режимы Ширина центра Объемность Панорама Центральная АЧХ Верхняя АЧХ Режим прослушивания (2-кан./много- кан.) Режим прослушивания (наушники) ройках DSP по умолчанию, см. также <u>Нас</u> до M6) АТТ всех каналов/фильтров Сокращение ширины канала НЧ гром- коговорителя Все каналы/диапазоны Сокращение ширины эквалайзера	50
	Ширина центра	3
Опции DD PL II Music	Объемность	0
	LAST OFF FULL ON Функция входа iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, ADAPTER PORT Другие функции входа OFF 0.0 frame CH1 AUTO 0 dB 3 OFF Pacшир. стерео 90 Другие режимы 50 Ширина центра 3 Объемность 0 Панорама OFF Центральная АЧХ Neo:X CINE Режим прослушивания (2-кан./много- кан.) Режим прослушивания (2-кан./много- кан.) Режим прослушивания (наушники) STEREO 4астройках DSP по умолчанию, см. также Настройка аудис М1: MEMOI 0.0 dB Сокращение ширины канала НЧ гром- коговорителя 0.0 dB Все каналы/диапазоны 0.0 dB Сокращение ширины эквалайзера	OFF
Опции Neo:Х	Центральная АЧХ	Neo:X CINEMA: 1.0 Neo:X MUSIC: 0.3 Neo:X MUSIC: 0.3
Опции DD PL IIz	Верхняя АЧХ	MID
Все входы	Режим прослушивания (2-кан./много- кан.)	AUTO SURROUND
	Режим прослушивания (наушники)	STEREO
Для получения информации о других на	стройках DSP по умолчанию, см. также <u>Нас</u>	<u>стройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u> .
MCACC		
Память позиции МСАСС		M1: MEMORY 1
Уровень канала (от M1 до M6)		0.0 dB
Расстояние до громкоговорителей (от N	11 до М6)	3.00 m
	АТТ всех каналов/фильтров	0.0 dB
Стоячая волна (от М1 до М6)	Сокращение ширины канала НЧ гром- коговорителя	0.0 dB
	Все каналы/диапазоны	0.0 dB
данные эквалаизера (от м г до Мб)	Сокращение ширины эквалайзера	0.0 dB

Управление остальными функциями системы

О меню Remote Setup	81
Управление несколькими ресиверами	81
Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами	81
Непосредственный ввод предустановленных кодов	81
Программирование сигналов от других пультов ДУ	82
Стирание одной из настроек кнопки пульта ДУ	82
Стирание всех заученных настроек для одной функции входа	83
Функция прямого управления	83
Настройка режима подсветки	83
О функциях ALL ZONE STBY (All Zone Standby) и DISCRETE ON (Discrete On)	83
Сброс настроек пульта ДУ	84
Управление компонентами	84

F?

AL

О меню Remote Setup

Режим Remote Setup устанавливается нажатием цифровой кнопки, при удерживании нажатой **RCU SETUP**. Ниже описаны различные параметры меню Remote Setup. По процедуре их настройки см. описания для соответствующих параметров.

Настройка	Назначение
Вызов пред- установки	Можно установить предустановленные коды для различных функций входа. В данном пульте ДУ предустановлены коды ДУ других устройств (включая изделия других марок) с целью управления такими устройствами. См. <u>Непосредственный ввод предустановленных кодов</u> на <u>стр. 81</u> .
Обучение кодам	Если невозможно выполнить требуемые операции даже после установки предустановленных кодов, сигналы ДУ других устройств можно заучить напрямую. См. <u>Программирование сигналов от других</u> <u>пультов ДУ</u> на <u>стр. 82</u> .
Функция прямого управления	Данная настройка предназначена для переключения экрана управления только на пульте ДУ, без переключения входа ресивера, при нажатии кнопок функций входа на пульте ДУ. Это удобно при использовании пульта ДУ для устройств, не подключенных к ресиверу. См. <u>Функция прямого управ- ления</u> на <u>стр. 83</u> .
Удаление заученного кода	Данная функция используется для удаления заученных кодов ДУ. Можно по-отдельности удалять коды, заученные для различных функций входа. См. <u>Стирание одной из настроек кнопки пульта ДУ</u> на <u>стр. 82</u> .
Подсветка	Можно выбрать один из четырех режимов для типа высвечивания подсветки, с учетом удобства и продолжительности срока службы батареек. См. <u>Настройка режима подсветки</u> на <u>стр. 83</u> .
Сброс функции	Данная функция предназначена для сброса предустановленных кодов, которые были установлены. Сброс кнопок может производиться для отдельных функций входа. См. <u>Стирание всех заученных</u> настроек для одной функции входа на <u>стр. 83</u> .
Сброс всех настроек	Данная функция предназначена для сброса всех произведенных настроек пульта ДУ на настройки по умолчанию, установленные при отгрузке с завода. См. <u>Сброс настроек пульта ДУ</u> на <u>стр. 84</u> .
Изменение режима ДУ	При наличии нескольких ресиверов, усилителей, др. производства Pioneer, данная настройка может использоваться для предотвращения одновременного срабатывания других устройств при спользо- вании пульта ДУ. См. <u>Управление несколькими ресиверами</u> на <u>стр. 81</u> .

🖉 Примечание

- Можно отменить выполнение или выйти на любом этапе, нажав RCU SETUP.
- Если в течение минуты не осуществляются никакие действия, пульт ДУ автоматически выключается.

Управление несколькими ресиверами

При использовании нескольких ресиверов, с помощью пульта ДУ данного ресивера можно раздельно управлять до четырьмя ресиверами, при условии что они такой-же модели как и данный ресивер. Управляемый ресивер переключается путем ввода предустановленного кода, установленного для настройки ДУ.

- Установите режимы ДУ на ресиверах перед использованием данной функции (см. <u>Настройка режима</u> дистанционного управления на <u>стр. 101</u>).
- 1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите «4» на три секунды.
- После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.
- Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.
- 2 Нажмите цифровую кнопку для ресивера (от «Receiver 1» до «Receiver 4»), которым хотите управлять.

Например, для управления «Receiver 2», нажмите «2».

Если светодиод высвечивается на одну секунду и продолжает мигать, это значит, что настройка была произведена успешно.

При вводе предустановленного кода, светодиод мигает три раза, означая ошибку настройки.

Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами

Большинство компонентов могут быть назначены для одной из кнопок функций входа (например, **DVD** или **CD**) с помощью предустановленных кодов производителей компонентов, сохраненных на пульте ДУ. Однако в некоторых случаях после установки правильного предустановленного кода можно будет управлять только определенными функциями. Возможно также, что коды производителей, содержащиеся в пульте ДУ, не будут работать для используемой модели.

Если предустановленный код определенного компонента не удалось найти, все-еще остается возможность обучить пульт ДУ отдельным командам управления с другого пульта ДУ (см. <u>Программирование</u> сигналов от других пультов ДУ на <u>стр. 82</u>).

- С помощью кнопок TV CONTROL можно управлять телевизором вне зависимости от входа, установленного для режима управления пульта ДУ. Если используется один телевизор, рекомендуется назначить одинаковые с телевизором предустановленные коды для кнопки TV CONTROL INPUT и кнопки TV. Если используется два телевизора, для лучшего удобства назначьте телевизор, подключенный к терминалам MONITOR OUT для кнопки TV CONTROL INPUT, второй телевизор назначьте для кнопки TV.
- Устройства могут назначаться для следующих кнопок функций входов.



Непосредственный ввод предустановленных кодов

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (1) на три секунды.

- После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.
- Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.
- 2 Нажмите кнопку функции входа для компонента, которым необходимо управлять.

Для назначения предустановленных кодов телевизора, который будет управляться с помощью функции **TV CONTROL** нажмите кнопку **TV CONTROL INPUT**. Светодиод моргает один раз и мигает постоянно.





3 С помощью цифровых кнопок введите 4-значный предустановленный код.

См. Список предустановленных кодов на стр. 127.

Если светодиод высвечивается на одну секунду и продолжает мигать, это значит, что настройка была произведена успешно.

При вводе предустановленного кода полностью, светодиод мигает три раза, означая ошибку настройки. В таком случае, заново введите 4-значный предустановленный код.

4 Повторите шаги от 2 до 3 для других компонентов, которыми хотите управлять.

Для тестирования работы пульта ДУ, включите и выключите (режим ожидания) компонент нажатием о source. Если он не работает, выберите из списка следующий код (если он имеется).

5 Нажмите RCU SETUP для выхода из режима предустановки.

Программирование сигналов от других пультов ДУ

Если код производителя используемого компонента недоступен или доступный код не обеспечивает правильной работы, можно запрограммировать на то же действие органы управления на пульте ДУ другого компонента. Таким образом также можно программировать дополнительные операции (помимо стандартных кнопок), предварительно введя предустановленный код компонента.

В пульте ДУ может храниться до 120 предустановленных кодов от других компонентов (проверка осуществлялась только с использованием кодов в формате Pioneer).

Функции некоторых кнопок не позволяют заучить функции от других пультов ДУ. Доступные кнопки показаны ниже:



1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите <2> на три секунды.

После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

- Для «обучения» кодам для кнопок TV CONTROL перейдите к шагу 3.
- Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.

2 Нажмите кнопку функции входа для компонента, которым необходимо управлять. Светодиод моргает один раз и мигает постоянно.

3 Направьте оба пульта ДУ друг на друга, затем нажмите на пульте ДУ данного ресивера кнопку, которую нужно обучить.

Светодиод мигает один раз, затем перестает мигать и остается высвеченным.

• Пульты ДУ должны находиться на расстоянии 3 см друг от друга.







Если светодиод высвечивается на одну секунду и продолжает мигать, это значит, что настройка была произведена успешно.

- Если светодиод мигает пять секунд, это означает, что память заполнена. См. <u>Стирание всех заученных настроек для одной функции входа</u> на <u>стр. 83</u> для получения информации о стирании запрограммированной кнопки, которая не используется, для освобождения памяти (учтите, что одни сигналы могут занимать больше памяти, чем другие).
- Учтите, что помехи от телевизоров и других устройств иногда являются причиной запоминания пультом ДУ неверного сигнала.
- Некоторые команды других пультов ДУ невозможно передать, но в большинстве случаях для успешной передачи достаточно сдвинуть пульты поближе или отодвинуть подальше.

5 Для программирования дополнительных сигналов для текущего компонента повторите шаги 3 и 4.

Для программирования сигналов для другого компонента, завершите операцию и повторите шаги с 2 до 4.

6 Нажмите RCU SETUP для выхода из режима программирования.

Стирание одной из настроек кнопки пульта ДУ

Эта функция позволяет выполнять стирание запрограммированных кнопок и восстановление заводских настроек по умолчанию.

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (7) на три секунды.

После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

- Для стирания операций, зарегистрированных для кнопок TV CONTROL перейдите к шагу 3.
- Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.

2 Нажмите кнопку функции входа, соответствующую стираемой команде.

Один раз мигает светодиод.

3 Нажмите кнопку, которую необходимо стереть, и удерживайте нажатой в течение трех секунд.

Если светодиод высвечивается на одну секунду, это значит, что стирание было произведено успешно.

- 4 Повторите шаг 3 для стирания других кнопок.
- 5 Нажмите RCU SETUP для выхода из режима стирания.



Стирание всех заученных настроек для одной функции входа

Данная операция позволяет стирать все операционные настройки других устройств, которые были запрограммированы для одной функции входа, и восстановить заводские настройки по умолчанию. Данная функция удобна при стирании всех данных, запрограммированных для устройств, которые больше не используются.

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (9) на три секунды.

После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

• Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.

2 Нажмите и удерживайте нажатой в течение трех секунд кнопку функции входа, соответствующую удаляемой команде.

Для стирания операций, зарегистрированных для всех кнопок TV CONTROL нажимайте кнопку **TV CONTROL INPUT** в течение 3 секунд.

Если светодиод высвечивается на одну секунду, это значит, что стирание было произведено успешно.

Функция прямого управления

• Значение по умолчанию: Оп

Функция прямого управления позволяет одновременно управлять одним компонентом через пульт ДУ и воспроизводить на ресивере материал с другого компонента. Таким образом можно, например, настроить и включить пультом ДУ воспроизведение компакт-диска, а затем этим же пультом запустить перемотку кассеты видеомагнитофона, не прерывая прослушивания компакт-диска.

Если функция прямого управления включена, любой выбираемый (с помощью кнопок функций входа) компонент выбирается как на ресивере, так и на пульте ДУ. Если эта функция отключена, операции с пультом ДУ не влияют на работу ресивера.

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (5) на три секунды.

После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

- Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.
- 2 Нажмите кнопку функции входа для компонента, которым необходимо управлять.

3 Нажмите (1) (On) или (0) (Off) для переключения режима прямого управления.

Если светодиод высвечивается на одну секунду и продолжает мигать, это значит, что настройка была произведена успешно.

Если светодиод мигает три раза, это значит, что произошла ошибка в настройке.

Нажмите RCU SETUP для выхода из настройки. 4

Настройка режима подсветки

• Значение по умолчанию: 1 (обычный режим)

Можно выбрать один из четырех режимов для типа высвечивания подсветки, с учетом удобства и продолжительности срока службы батареек.

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (6) на три секунды.

После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

Для отмены режима настройки предустановки, нажмите RCU SETUP.

2 Нажмите цифровую кнопку для режима подсветки, который хотите установить.

 (1) (обычный режим) – Подсветка включается и отключается кнопкой подсветки. После высвечивания, она автоматически отключается, если в течение 10 секунд не выполнялась никакая операция.

- <2> (режим частой подсветки) Подсветка включается при нажатии любой кнопки на пульте ДУ. Она отключается от кнопки подсветки. После высвечивания, она автоматически отключается, если в течение 10 секунд не выполнялась никакая операция.
- (3) (экономный режим) Подсветка включается и отключается кнопкой подсветки. После высвечивания, она автоматически отключается, если в течение 5 секунд не выполнялась никакая операция.
- (подветка отключена) Подсветка не включается даже при нажатии кнопки подсветки.

Если светодиод высвечивается на одну секунду и продолжает мигать, это значит, что настройка была произведена успешно.

Если светодиод мигает три раза, это значит, что произошла ошибка в настройке.

3 Нажмите RCU SETUP для выхода из настройки.

О функциях ALL ZONE STBY (All Zone Standby) и DISCRETE ON (Discrete On)

ALL ZONE STBY (All Zone Standby)

Функция All Zone Standby может использоваться для отключения всех зон при переключении питания ресивера в режим ожидания.

Также, при использовании отдельных усилителей/ресиверов Pioneer для под-зон их также можно будет одновременно устанавливать в режим ожидания.

- Для установки питания подключенных к под-зонам усилителей/ресиверов в режим ожидания подключенные усилители/ресиверы должны быть установлены или подключены таким образом, чтобы они могли принимать сигналы ДУ.
- Данная операция может переключать питание усилителей/ресиверов в режим ожидания даже при использовании нескольких усилителей/ресиверов Pioneer и если их настройки Remote Control Mode были изменены.

DISCRETE ON (Discrete On)

Функция Discrete On позволяет выполнять серии операций: переключение на вход, который нужно воспроизвести, с одновременным включением питания ресивера.

Когда ресивер установлен на аудио-видео полке, др., и если вы не уверены, включено-ли питание или установлено в режим ожидания, данная операция удобна, так как она позволяет переключиться на выбранный вход без переключения питания ресивера в режим ожидания, даже если питание включено во время выполнения операции.

Использование функции All Zone Standby

1 Нажмите ALL ZONE STBY DISCRETE ON.

Светодиод продолжает мигать.

2 Нажмите 🖱 RECEIVER.

Питание ресивера переключается в режим ожидания и все зоны отключаются.

Использование функции Discrete On

1 Нажмите ALL ZONE STBY DISCRETE ON.

Светодиод продолжает мигать.

2 Нажмите кнопку функции входа, которую требуется воспроизвести.

Питание ресивера включается (если оно уже было включено, то остается включенным, не отключаясь), и функция входа переключается на выбранный здесь вход.





~?

Сброс настроек пульта ДУ

Данная процедура позволяет сбросить все настройки пульта ДУ на заводские настройки по умолчанию.

• При установке предустановленных кодов, все заученные сигналы на кнопках функций входа удаляются. Данная функция полезна для сброса некоторых, но не всех кнопок функций входа.

1 Нажмите и удерживайте нажатой RCU SETUP, затем нажмите (0) на три секунды. После одного мигания светодиода отпустите кнопку. Светодиод продолжает мигать.

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ENTER в течение трех секунд.

Если светодиод высвечивается на одну секунду, это значит, что стирание было произведено успешно.

Предустановленные коды по умолчанию

Кнопка функции входа	Предустановленный код
BD	2255
DVD	2256
DVR/BDR	2257
HDMI	2034
TV	0305
CD	5000
SAT/CBL	6325
TV CONTROL (INPUT)	0305

Управление компонентами

Для управления компонентами с помощью пульта ДУ необходимо ввести их правильные коды (см. <u>Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами</u> на <u>стр. 81</u>). Для выбора компонента используйте кнопки функций входа.





PE





ABC

Гелевизор и аудио/видеокомпоненты						
Кнопка(и)	Телевизор	Телевизор (монитор)	BD/DVD	HDD/BDR/ DVR	Видеомагнитофон	SAT/CATV
එ SOURCE	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/ OFF
Цифровые кнопки	число	число	число	число	число	число
•/CLR	• (точка)	KURO LINK	CLEAR	+	—	*
ENTER (CLASS)	CH ENTER	CH ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
X	EXIT/INFO	EXIT	TOP MENU	TOP MENU	—	LIST
£	TOOLS/ GUIDE/EPG	USER MENU	TOOLS <a>	GUIDE	_	GUIDE
↑ /↓/←/→	↑ /↓/←/→	↑/↓/←/→	↑ /↓/←/→	↑ /↓/←/→	—	1 /↓/←/→
ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
†	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	—	HOME MENU
▲	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	_	RETURN
•	_	_	•	•	►	•
11	_	AUTO SETUP	н	н	11	н
	_	FREEZE				
	_	-				
>>	_	-	>>	>>	>>	••
 44	TV/DTV	AV SELECTION			_	
►►	_	SCREEN SIZE			_	••
AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	_	DISPLAY/ INFO
СН +/-	CH +/-	CH +/-	OUTPUT RESOLUTION +/-	CH +/-	CH +/-	CH +/-

Аудио/видеокомпоненты

Кнопка(и)	LD	CD/CD-R/SACD	MD/DAT	ТАРЕ
ථ SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Цифровые кнопки	число	число	число	_
•/CLR	+10	>10/CLEAR	CLEAR <a>	CLEAR
ENTER (CLASS)	ENTER	DISC/ENTER	OPEN/CLOSE <a>	ENTER
×	TOP MENU	_	_	MS←
£	_	LEGATO LINK 	_	MS→
↑ /↓/←/→	↑/↓/←/→	_	_	/■/ ◄◄/►►
ENTER	ENTER	-	-	_
D	_	SACD SETUP 	_	_
♠	RETURN	_	_	—
•	•	►	►	•
II	П	н	н	н
**	>>	>>	>>	>>
		H4	H4	
AUDIO	AUDIO	PURE AUDIO 	_	_
DISP	DISPLAY/INFO	TIME 	_	-

а Органы управления для MD.

b Органы управления для SACD.

а Органы управления для BD.

Телевизор (Проектор)

Кнопка(и)	Тепевизор (Проектор)
ch SOURCE	
1	MOVIE
2	STANDARD
3	
4	USER1
5	USER2
6	USER3
7	COLOR+
8	SHARP+
9	GAMMA
0	COLOR-
•/CLR	SHARP-
ENTER (CLASS)	COLOR TEMP
×	EXIT
£	INFO
↑/↓/←/→	↑ /↓/←/→
ENTER	ENTER
D	TEST
4	HIDE
×	MENU
	HDMI1
•	HDMI2
**	COMP.
	VIDEO
11	S-VIDEO
	BRIGHT-
	BRIGHT+
AUDIO	POWER OFF
DISP	ASPECT
CH +/-	CONTRAST+/-



R



Меню Расширенной настройки МСАСС

Настройка параметров ресивера в меню Расширенной настройки МСАСС	. 88
Автоматическая настройка MCACC (Expert)	. 88
Ручная настройка МСАСС	. 90
Проверка данных МСАСС	. 93
Data Management	. 94



Настройка параметров ресивера в меню Расширенной настройки MCACC

Система Расширенной настройки MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration) была разработана в лабораториях Pioneer с целью создания возможности для домашних пользователей легко и с высокой точностью выполнять регулировки на таком-же уровне, как и в студии. Акустические характеристики среды прослушивания измеряются и частотная характеристика калибруются соответственно, позволяя с помощью высокоточных настроек, автоматического анализа и оптимальной калибровки звукового поля создать среду, наиболее близкую к студийной, чем было возможно ранее. Более того, в то время как ранее было трудно устранить стоячие волны, данный ресивер оборудован функцией управления стоячей волной, использующей уникальный процесс выполнения акустического анализа и уменьшения их воздействия.

В данном разделе описывается автоматическая калибровка звукового поля и точная ручная регулировка данных звукового поля.

1 Нажмите 🖞 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

Убедитесь, что видеовход телевизора переключен на данный ресивер.

2 Нажмите RECEIVER на пульте ДУ. затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текушего меню.

- Нажмите HOME MENU в любой момент для выхода из Home Menu.
- 3 Выберите (Advanced MCACC) в Home Menu, затем нажмите ENTER.

Выберите настройку, которую требуется отрегулировать. 4

- Full Auto MCACC Для получения информации о быстрой и эффективной автоматической настройке объемного звучания см. Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка МСАСС) на стр. 43.
- Auto MCACC Для более подробной настройки MCACC, см. Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 88.
- Manual MCACC Точная регулировка настроек используемых громкоговорителей и индивидуальная регулировка Эквалайзера акустической калибровки (см. Ручная настройка МСАСС на стр. 90).
- Demo Настройки не были сохранены и не было ошибок. При подключении к данному ресиверу громкоговорителей, повторно выводится тестовый тональный сигнал. Нажмите RETURN для отмены тестового тонального сигнала.

Автоматическая настройка MCACC (Expert)

Если настройка требует более высокой точности, чем описано в Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43, изменить настройку можно, как описано ниже. Возможна калибровка системы с помощью шести различных предустановок МСАСС, что очень удобно, если для различных типов источника имеются различные места слушателей (например, при просмотре кинофильмов с дивана или воспроизведении видеоигр рядом с телевизором).

Важное предупреждение

- Во время Автоматической настройки MCACC, микрофон/громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- Если в течение пяти минут не выполнялись никакие действия, автоматически включается хранитель экрана.

Предупреждение

 При использовании системы Автоматической настройки MCACC выводятся громкие тестовые тональ ные сигналы.

1 Выберите (Auto MCACC) в меню Advanced MCACC, затем нажмите ENTER.

Если не отображается экран Advanced MCACC. см. Настройка параметров ресивера в меню Расширенной настройки МСАСС на стр. 88.

2 Выберите параметры, которые требуется настроить.

Выберите параметр с помощью ↑/↓, затем настройте с помощью ←/→.

- Auto MCACC Настройка по умолчанию ALL (рекомендуемая), но при желании можно ограничить калибровку системы до одной настройки (для экономии времени).
- Когда отбираются данные для измерения (после выбора ALL или Keep SP System), данные реверберационных характеристик (до и после калибровки), хранившиеся на данном ресивере, будут переписаны.
- При выполнении измерения с использованием режимов, кроме SYMMETRY (выбрав ALL или Keep SP System), невозможно предсказать реверберационные характеристики после калибровки, поэтому график характеристик после калибровки («After») не может отображаться. Если потребуется отобразить график характеристик после калибровки («After»), выполните измерение с помошью меню EO Professional в настройке Manual MCACC (стр. 90).
- Измерение EQ Pro & S-Wave также выполняется при выборе ALL или Keep SP System. Подробнее. см. Эквалайзер профессиональной акустической калибровки на стр. 91.
- Эффект Эквалайзера профессиональной акустической калибровки или Стоячей волны может включаться и отключаться в соответствии с предустановкой МСАСС. Подробнее, см. Настройка. аудиоопций на стр. 72.
- EQ Туре (доступно только, когда меню Auto MCACC выше установлено на EQ Pro & S-Wave) Это обозначает, как был отрегулирован частотный баланс.

После того, как была произведена одна калибровка, можно будет по-отдельности сохранить каждую из следующих трех кривых коррекции в памяти МСАСС.

- SYMMETRY выполняет симметричную коррекцию для каждой пары левого и правого громкоговорителей для выравнивания частотно-амплитудных характеристик.
- ALL CH ADJ является (ровной) настройкой, когда все громкоговорители настраиваются индивидуально, приоритета отдельному каналу.
- FRONT ALIGN настраивает все громкоговорители в соответствии с настройками передних громкоговорителей (без выравнивания переднего левого и правого каналов).

При выборе ALL или Keep SP System в качестве меню Auto MCACC, можно указать предустановку MCACC, где нужно сохранить настройки SYMMETRY, ALL CH ADJ и FRONT ALIGN.

- THX Speaker (доступен только при установке меню Auto MCACC выше на ALL или Speaker Setting) – Выберите YES при использовании громкоговорителей ТНХ (все громкоговорители, за исключением передних громкоговорителей устанавливаются на SMALL). В других случаях оставьте настройку NO.
- STAND.WAVE Multi-Point (доступна только при установке меню Auto MCACC выше на EQ Pro & S-Wave) – В дополнение к измерениям в точке прослушивания, можно использовать еще две исходные точки, для которых будут проанализированы тестовые тональные сигналы на наличие стоячих волн. Это удобно, если требуется получить сбалансированную (ровную) калибровку для нескольких точек в зоне прослушивания. Установите микрофон в контрольной точке, указанной на экране и помните, что последнее место размешения микрофона будет в основной точке прослушивания:









?



3 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC на передней панели. Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.



Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха на обычном месте слушателя. Если нет штатива, установите микрофон на чем-нибудь другом.

- Измерение может быть неправильным, если микрофон размещен на столе, диване, др.
- 4 По завершению настроек опций, выберите START, затем нажмите ENTER.
- 5 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

6 Дождитесь, пока система Автоматической настройки MCACC перестанет издавать тестовые тональные сигналы.

Когда ресивер издает тестовые тональные сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время вывода этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

- При наличии сообщений об ошибках (например, Too much ambient noise! или Check microphone.), после проверки внешнего шума (см. <u>Проблемы при использовании Автоматической настройки</u> <u>MCACC</u> на <u>стр. 45</u>) и проверки подключения микрофона выберите RETRY. Если кажется, что все идет как надо, можно просто выбрать пункт GO NEXT и продолжить.
- Не регулируйте громкость во время тестовых тональных сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.

7 Если необходимо, проверьте конфигурацию громкоговорителей на экране ГИП.

Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.

Если, при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей, в течение 10 секунд не было выполнено никакого действия, автоматически возобновляется Автоматическая настройка MCACC. В таком случае нет необходимости выбирать **(OK)** и нажимать **ENTER** на шаге 8.

- При отображении сообщения ERR (или если отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта RETRY, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что все идет как надо, можно просто использовать ↑/↓ для выбора громкоговорителя и ←/→ для переключения настройки и продолжить.
- Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или при использовании громкоговорителей, воздействующих на фазу (дипольных громкоговорителей, рефлективных громкоговорителей, др.), может отображаться Reverse Phase, даже если громкоговорители были подключены соответствующим образом.

Если отображается **Reverse Phase**, это значит, что провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и –). Проверьте подключения громкоговорителей.

- Если подключения были выполнены ошибочно, отключите питание, отсоедините кабель питания, затем заново выполните соответствующие подключения. После этого, заново выполните процедуру Автоматическая настройка MCACC.
- Если подключения были выполнены правильно, выберите GO NEXT и продолжайте дальше.

8 Убедитесь в том, что выбран пункт «ОК», затем нажмите ENTER.

Пока ресивер издает больше тестовых тональных сигналов, чтобы определить оптимальные настройки ресивера, на экране отображается сообщение о состоянии.

Во время вывода этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 12 минут.

 Если выбрана установка STAND.WAVE Multi-Point (на шаге 2), перед тем, как разместить микрофон на основном месте слушателя, будет предложено разместить микрофон во 2-й и 3-й точках отсчета.

9 Процедура Автоматической настройки MCACC завершается и снова автоматически отображается меню Advanced MCACC.

Параметры Автоматической настройки MCACC должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно отрегулировать вручную с помощью меню настройки Manual MCACC (ниже) или меню Manual SP Setup (на <u>стр. 96</u>).

- В зависимости от характеристик комнаты, иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями <u>Ручная настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 96</u>.
- Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик комнаты) и обычно не требует изменения.
- При неправильных результатах измерений Автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.

Можно также просмотреть настройки, выбрав индивидуальные параметры на экране **MCACC Data Check** (см. <u>Проверка данных MCACC</u> на <u>стр. 93</u>).

По окончании проверки каждого экрана нажмите **RETURN**. По окончании, выберите **RETURN** для возврата в **Home Menu**.

Обязательно отсоедините микрофон от данного ресивера по окончании Автоматической настройки МСАСС.



Ручная настройка МСАСС

Настройки в меню настройки Manual MCACC можно использовать для более точной регулировки после более подробного ознакомления с системой. Прежде, чем настраивать эти установки, необходимо выполнить указания в Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка МСАСС) на стр. 43.

Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Тестовые сигналы, используемые для настройки Manual MCACC, воспроизводятся на высоком уровне громкости.

Важное предупреждение

- Пока отображаются соответствующие экраны настройки, нажмите кнопку MCACC для выбора предустановок МСАСС.
- Для некоторых настроек, перечисленных ниже, необходимо подключить к передней панели установочный микрофон и установить его приблизительно на высоте уха на обычном месте слушателя. Нажмите HOME MENU для отображения Home Menu до подключения микрофона к данному ресиверу.
- См. Проблемы при использовании Автоматической настройки МСАСС на стр. 45 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.
- Если используется низкочастотный громкоговоритель, включите его и установите средний уровень громкости.

1 Выберите (Manual MCACC) в меню Advanced MCACC.

См. Настройка параметров ресивера в меню Расширенной настройки МСАСС на стр. 88. если вы уже не находитесь на данном экране.

2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо сделать это надлежащим образом.

- Fine Channel Level Произведите точную регулировку общего баланса используемой акустической системы (см. Точная регулировка уровня канала на стр. 90).
- Fine SP Distance Установите точную настройку задержки для используемой акустической системы (см. Точная регулировка расстояния до громкоговорителей на стр. 90).
- Standing Wave Управление излишне резонансными низкими частотами в комнате для прослушивания (см. Стоячая волна на стр. 91).

Две последних настройки используются для индивидуальной регулировки параметров, описанных в Регулировка эквалайзера акустической калибровки на стр. 91:

- EQ Adjust Ручная регулировка частотного баланса акустической системы во время прослушивания тестовых тональных сигналов (см. Регулировка эквалайзера акустической калибровки на стр. 91).
- EQ Professional Калибровка системы на основе прямого звучания, воспроизводимого громкоговорителями, и точная настройка в соответствии с реверберационными характеристиками комнаты (см. Эквалайзер профессиональной акустической калибровки на стр. 91).

Точная регулировка уровня канала

Значение по умолчанию: 0.0dB (все каналы)

Можно добиться улучшения звучания путем правильной настройки общего баланса акустической системы. Уровень канала каждого громкоговорителя можно отрегулировать с шагом в 0,5 дБ. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в Ручная. настройка громкоговорителей на стр. 96.

1 Выберите (Fine Channel Level) в меню настройки Manual MCACC.

Громкость увеличится до контрольного уровня 0,0 дБ.

2 Отрегулируйте уровень левого канала.

Это значение будет являться контрольным уровнем громкоговорителя, поэтому можно оставить это значение на уровне около 0.0dB, обеспечив возможность регулировки уровней других громкоговорителей. После нажатия ENTER будут выводиться тестовые тональные сигналы.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте уровни (+/–12.0 dB) соответствующим образом.

Используйте () для регулировки громкости выбранных громкоговорителей в соответствии с уровнем контрольного громкоговорителя. Если звучание обоих громкоговорителей имеет одинаковую громкость нажмите 🖡 для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.

- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того. какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите 1/ и выберите канал.

4 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.

Точная регулировка расстояния до громкоговорителей

• Значение по умолчанию: 3.00m (для всех громкоговорителей)

Чтобы достичь требуемой глубины и разделения звучания в системе, необходимо добавить небольшую задержку для некоторых громкоговорителей, чтобы все звуки достигали места слушателя одновременно. Расстояние до каждого громкоговорителя можно установить с шагом в 1 см. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в Ручная настройка громкоговорителей на стр. 96.

- 1 Выберите (Fine SP Distance) в меню настройки Manual MCACC.
- 2 Отрегулируйте расстояние до левого канала с точки прослушивания.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте расстояния соответствующим образом.

Используйте ←/→ для регулировки регулировки задержки выбранного громкоговорителя для соответствия с контрольным громкоговорителем.

Задержка в калибруемом канале определяется сравнением его звучания с контрольным громкоговорителем. Встаньте лицом к обоим громкоговорителям на месте слушателя и вытяните руки в сторону каждого из них. Добейтесь такого ощущения, как будто оба тестовых сигнала одновременно приходят в точку немного впереди вас, между вытянутыми руками.

- Если вам кажется, что регулировка настройки расстояния не дает желаемого результата, можно слегка изменить угол, под которым размещены громкоговорители.
- Тестовые тональные сигналы низкочастотного громкоговорителя отличаются тональностью от сигналов других каналов. Отрегулируйте таким образом, чтобы звучание низкочастотного громкоговорителя прослушивалось отчетливо. Помните, что во время регулировки низкочастотного громкоговорителя, в зависимости от низкочастотных характеристик громкоговорителя изменение может быть трудноуловимым даже при увеличении или уменьшении настройки или при изменении







месторасположения громкоговорителя. Учтите, что может быть сложно сравнить эту тональность с тональностью других громкоговорителей (в зависимости от низкочастотных характеристик контрольного громкоговорителя).



Если звучание обоих громкоговорителей подтверждает правильность установки задержки, нажмите для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.

- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите 1/4 и выберите канал.

4 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.

Стоячая волна

• Значение по умолчанию: ON/ATT 0.0dB (все фильтры)

Акустическая стоячая волна возникает, когда при определенных условиях звуковые волны акустической системы взаимно резонируют со звуковыми волнами, отражаемыми от стен в зоне прослушивания. Это может оказывать пагубное воздействие на общее звучание, особенно при воспроизведении более низких частот. В зависимости от расположения громкоговорителей, точки прослушивания, а также формы комнаты это вызывает излишне резонансный («гулкий») звук. В функции Управления стоячей волной используются фильтры для сокращения эффекта преобладания резонансных звуков в зоне прослушивания. Во время воспроизведения источника можно индивидуально настроить фильтры, используемые функцией Управления стоячей волной для каждой из предустановок МСАСС.

 Настройки фильтра Управления стоячей волной невозможно изменить во время воспроизведения источников, для которых используется подключение HDMI.

- 1 Выберите (Standing Wave) в меню настройки Manual MCACC.
- 2 Отрегулируйте параметры для функции Управления стоячей волной.
- Filter Channel Выберите канал, для которого необходимо использовать фильтр(ы): MAIN (все, кроме центрального канала и низкочастотного громкоговорителя), Center или SW (низкочастотный громкоговоритель).
- **TRIM** (доступна только при выбранной настройке **SW**) Регулировка уровня канала низкочастотного громкоговорителя (для компенсации разницы воспроизведения через фильтр).
- Freq / Q / ATT Параметры фильтра, где Freq обозначает конечную частоту, Q частотный диапазон (чем выше Q, тем уже частотный диапазон) ослабления (ATT, значение сокращения до конечной частоты).

3 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.

Регулировка эквалайзера акустической калибровки

• Значение по умолчанию: ON/0.0dB (все каналы/диапазоны)

Эквалайзер акустической калибровки представляет собой своего рода эквалайзер для комнаты, используемый для громкоговорителей (кроме низкочастотного громкоговорителя). Работа этой функции заключается в определении акустических характеристик данной комнаты и нейтрализации характеристик окружающего пространства, способных окрашивать звучание оригинального материала источника (обеспечивая (ровную) настройку коррекции). Если вы не удовлетворены результатами регулировки, описанной в <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка</u> <u>MCACC)</u> на <u>стр. 43</u> или <u>Автоматическая настройка MCACC (Expert)</u> на <u>стр. 88</u>, для обеспечения требуемого частотного баланса можно выполнить регулировку данных настроек вручную.

1 Выберите (EQ Adjust) в меню настройки Manual MCACC.

2 Выберите канал(ы), который(е) вы хотели бы отрегулировать на свое усмотрение. Используя ↑/↓, выберите канал.

Используйте ←/→ для выбора частоты и ↑/↓ для увеличения или ослабления настроек эквалайзера. По окончании настройки, перейдите в верхнюю часть экрана и нажмите ← для возврата на Ch, затем с помощью ↑/↓ выберите канал.

 Индикатор OVER! появится на дисплее, если настройка частоты слишком резка и может вызвать искажения. Если это произойдет, уменьшайте уровень до тех пор, пока индикатор OVER! не исчезнет с дисплея.

3 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки Manual MCACC.





?

 Слишком резкое изменение частотной кривой одного канала повлияет на общий баланс. Если баланс громкоговорителей кажется неравномерным, можно увеличить или уменьшить уровень каналов, используя тестовые тональные сигналы с функцией TRIM. Используйте ←/→ для выбора функции TRIM, а затем ↑/↓ для увеличения или уменьшения уровня канала текущего громкоговорителя.

Эквалайзер профессиональной акустической калибровки

Эта настройка позволяет свести к минимуму нежелательные эффекты реверберации в комнате за счет калибровки системы по прямому звучанию, исходящему из громкоговорителей.

Выполнение процедуры Эквалайзера профессиональной акустической калибровки помогает, когда низкие частоты кажутся слишком звучными в комнате для прослушивания (то есть звучат ‹гулко›) как отображено в Тип А ниже, или когда различные каналы демонстрируют различные реверберационные характеристики как отображено в Тип Б.

• Тип А: Реверберация высоких частот в сравнении с низкими частотами



• Тип Б: Реверберационные характеристики для различных каналов



Использование Эквалайзера профессиональной акустической калибровки

- 1 Выберите пункт (EQ Professional) и нажмите ENTER.
- 2 Выберите параметр и нажмите ENTER.
- Reverb Measurement Используйте данную настройку для измерения реверберационных характеристик до и после калибровки.
- Reverb View Здесь можно просмотреть результаты измерений реверберации, выполненных для указанной частотных диапазонов каждого канала.
- Если процедура Reverb View производится после <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC)</u> на <u>стр. 43</u> или операции Reverb Measurement, в зависимости от настройки управления стоячей волной, разница может отображаться на графике ревербераций. Для функции Auto MCACC, реверберации измеряются с управляемыми стоячими волнами, и на графике реверберационных характеристик отображаются характеристики без влияния эффекта стоячих волн. И наоборот, функция Reverb Measurement измеряет реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберационных характеристики, включающие эффект стоячих волн. Для проверки реверберационных характеристик самой комнаты (со стоячими волнами), рекомендуется использовать функцию Reverb Measurement.
- Advanced EQ Setup Этот вариант позволяет выбрать период времени, используемый для калибровки на основании измерений реверберации в зоне прослушивания. Учтите, что индивидуальная калибровка системы при этой установке изменит настройки в соответствии с указаниями глав Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 88 и в ней нет необходимости, если вы удовлетворены этими настройками.

3 При выборе (Reverb Measurement), выберите EQ ON или EQ OFF, и затем START.

Следующие параметры определяют, каким образом реверберационные характеристики места прослушивания будут отображаться в **Reverb View**:

- EQ OFF Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания без корректировки, выполняемой данным ресивером (до калибровки).
- EQ ON Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания с корректировкой, выполняемой данным ресивером (после калибровки). Помните, что характеристики эквалайзера могут отображаться не слишком ровными из-за настроек, необходимых для зоны прослушивания.
- Будет использоваться калибровка, соответствующая текущей выбранной предустановке МСАСС, при выборе EQ ON. Для использования другой предустановки МСАСС, нажмите MCACC и выберите память MCACC, где хотите сохранить.
- После выполнения автоматической калибровки с помощью EQ Type : SYMMETRY (Full Auto MCACC, др.), можно отобразить график предполагаемых реверберационных характеристик, выбрав Reverb View. Для отображения фактически измеренных реверберационных характеристик после калибровки эквалайзера, измеряйте с помощью EQ ON.

По окончании измерения реверберационных характеристик, можно выбрать пункт **Reverb View** и просмотреть результаты измерения на экране. По информации о неисправностях и мерах их устранения, см. <u>Графический вывод данных Эквалайзера профессиональной калибровки</u> на <u>стр. 108</u>.

4 Если выбран пункт (Reverb View), можно проверить реверберационные характеристики каждого канала. Когда проверка будет закончена, выберите пункт RETURN.

Реверберационные характеристики отображаются при выполнении измерений Full Auto MCACC или Reverb Measurement.

Используйте ←/→ для выбора параметра канала, частоты и калибровки, который необходимо проверить. Используйте ↑/↓ для перехода назад и вперед между тремя пунктами. Можно отобразить график

реверберационных характеристик до и после калибровки эквалайзера, выбрав Calibration : Before / After. Запомните, что деления на вертикальной оси проставлены через 2 дБ.

5 Если выбран (Advanced EQ Setup), выберите память МСАСС для сохранения, затем введите нужное время настройки для калибровки, после выберите START.

• Для указания места сохранения памяти MCACC, нажмите **MCACC** и выберите память MCACC, где хотите сохранить.

На основе результатов измерения реверберации (см. выше) можно вручную выбрать время отклика для окончательной частотной регулировки и калибровки. Хотя этот параметр можно задать и не проводя измерения реверберации, лучше всего использовать эти результаты как ориентир. Для оптимальной калибровки системы про прямому звучанию от громкоговорителей рекомендуется выбрать время **30-50ms**.

Используйте кнопки ←/→ для выбора настройки. Используйте ↑/↓ для переключения между ними. Выберите для времени отклика один из следующих диапазонов (в миллисекундах): 0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms и 60-80ms. Это значение будет использоваться при калибровке всех каналов.

По завершению, выберите **START**. Калибровка будет продолжаться примерно от 2 до 4 минут. После того, как установлен Эквалайзер акустической калибровки, существует возможность проверки настроек на экране.



?

P

Проверка данных МСАСС

Для процедуры <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая</u> <u>настройка MCACC</u>) на <u>стр. 43</u>, процедуры <u>Автоматическая настройка MCACC (Expert)</u> на <u>стр. 88</u> или после точной регулировки в <u>Ручная настройка MCACC</u> на <u>стр. 90</u>, можно просмотреть откалиброванные настройки на экране ГИП.

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

2 Выберите (MCACC Data Check) в Home Menu.

3 Выберите настройку, которую требуется проверить.

- Speaker Setting Используется для проверки настроек акустических систем. Подробнее, см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 93</u>.
- Channel Level Используется для проверки выходного уровня различных громкоговорителей. Подробнее, см. <u>Channel Level</u> на <u>стр. 93</u>.
- Speaker Distance Используется для проверки расстояния до различных громкоговорителей. Подробнее, см. <u>Расстояние до громкоговорителей</u> на <u>стр. 93</u>.
- Standing Wave Используется для проверки настроек фильтра управления стоячей олной. Подробнее, см. <u>Стоячая волна</u> на <u>стр. 93</u>.
- Acoustic Cal EQ Используется для проверки значений калибровки частотной характеристики среды прослушивания. Подробнее, см. <u>Эквалайзер акустической калибровки</u> на <u>стр. 93</u>.
- Group Delay Используется для проверки групповой задержки громкоговорителей (до и после калибровки). Подробнее, см. <u>Групповая задержка</u> на <u>стр. 93</u>.

4 Нажмите RETURN для возврата в меню MCACC Data Check, повторяя шаги 2 и 3 для проверки других настроек.

5 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в Ноте Мепи.

Настройка громкоговорителей

Используется для отображения размера громкоговорителя и количества громкоговорителей. Подробнее, см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>.

1 Выберите (Speaker Setting) в меню MCACC Data Check.

2 Выберите канал, который требуется проверить.

Используя 1/4, выберите канал. Выделяется соответствующий канал на схеме расположения.

Channel Level

Используется для отображения уровня различных каналов. Подробнее, см. <u>Channel Level</u> на <u>стр. 98</u>.

- 1 Выберите (Channel Level) в меню MCACC Data Check.
- 2 При выделении «МСАСС», используйте ←/→ для выбора предустановки МСАСС, которую нужно проверить.

Отображается уровень различных каналов, установленных для выбранной предустановки МСАСС. Для неподключенных каналов отображается <--->.

Расстояние до громкоговорителей

Используется для отображения расстояния от различных каналов до точки прослушивания. Подробнее, см. <u>Расстояние до громкоговорителей</u> на <u>стр. 98</u>.

1 Выберите (Speaker Distance) в меню MCACC Data Check.

2 При выделении «МСАСС», используйте ←/→ для выбора предустановки МСАСС, которую нужно проверить.

Отображается расстояние от различных каналов, установленных для выбранной предустановки МСАСС. Для неподключенных каналов отображается <--->.

Стоячая волна

Используется для отображения значений регулировки, относящихся к стоячей волне, для различных параметров памяти MCACC. Подробнее, см. <u>Стоячая волна</u> на <u>стр. 91</u>.

- 1 Выберите (Standing Wave) в меню MCACC Data Check.
- 2 Когда выделена настройка ‹Filter Channel›, с помощью **↑**/↓ выберите канал, для которого нужно проверить управление стоячей волной.

Отображаются значение калибровки, относящееся к стоячей волне, для выбранного канала, сохраненного в выбранной предустановке МСАСС, и его график.

3 Нажмите ← и выделите «МСАСС», затем с помощью ↑/↓ выберите предустановку МСАСС, которую нужно проверить.

Эквалайзер акустической калибровки

Используется для отображения значений калибровки для частотных характеристик различных каналов, установленных для различных предустановок МСАСС. Подробнее, см. <u>Регулировка эквалайзера акустической калибровки</u> на <u>стр. 91</u>.

1 Выберите (Acoustic Cal EQ) в меню MCACC Data Check.

2 Когда выделен (Ch), с помощью **↑**/↓ выберите канал.

Отображаются значение калибровки для частотной характеристики выбранного канала, сохраненного в выбранной предустановке MCACC, и его график.

3 Нажмите ← и выделите «МСАСС», затем с помощью ↑/↓ выберите предустановку МСАСС, которую нужно проверить.

Групповая задержка

Используется для отображения откалиброванных результатов групповой задержки. Подробнее, см. Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления фазой на <u>стр. 61</u>.

1 Выберите (Group Delay) в меню MCACC Data Check.

2 При выделении (Channel), используйте ←/→ для выбора канала, который нужно проверить.

Отображается результат калибровки групповой задержки для выбранного канала.

Когда измерения были произведены при настройке Full Auto MCACC, выбранной в Advanced MCACC, или при настройке ALL или Full Band Phase Ctrl, выбранной при выборе Auto MCACC, также отображается график до калибровки групповой задержки.

При выборе After в Calibration, отображается групповая задержка после калибровки. По сравнению со случаем, когда выбран Before, при использовании After имеется меньше различий в задержке между





частотными диапазонами и групповая задержка между различными каналами одинаковая, что позволяет проверить эффект полнодиапазонного управления фазой.

Если не было выполнено измерение для выбранной групповой задержки, отображается No Data.

Data Management

Данная система позволяет хранить предустановки MCACC, обеспечивая возможность калибровки системы для различных мест слушателей (или регулировки частот для одной точки прослушивания). Это обеспечивает удобство различения настроек в зависимости от типа прослушиваемого источника и положения во время прослушивания (например, просмотр фильмов с дивана или воспроизведение видеоигр рядом с телевизором).

В данном меню можно копировать из одной предустановки в другую, присваивать названия предустановкам для простоты идентификации и удалять ненужные предустановки.

- Это можно сделать, выполняя указания в <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания</u> (Полная автоматическая настройка MCACC) на <u>стр. 43</u> или <u>Автоматическая настройка MCACC</u> (Expert) на <u>стр. 88</u>, которые необходимо было выполнить ранее.
- **1** Нажмите RECEIVER на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- 2 Выберите (Data Management) в Home Menu.
- 3 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.
- Метогу Rename Присваивание названий предустановкам MCACC для простоты идентификации (см. <u>Переименование предустановок MCACC</u> на <u>стр. 94</u>).
- MCACC Memory Copy Копирование параметров из одной предустановки MCACC в другую (см. Копирование данных предустановок MCACC на стр. 94).
- MCACC Memory Clear Удаление любых ненужных предустановок MCACC (см. <u>Сброс предустано-</u> вок <u>MCACC</u> на <u>стр. 94</u>).

Переименование предустановок МСАСС

Если существует несколько используемых предустановок МСАСС, можно переименовать их для простоты идентификации.

- 1 Выберите (Memory Rename) в меню настройки Data Management.
- 2 Выберите предустановку MCACC, которую необходимо переименовать, затем выберите подходящее название.

Используйте ↑/↓ для выбора предустановки, затем при помощи ←/→ выберите название предустановки.

3 Повторите нужное число раз в зависимости от количества предустановок MCACC, по окончании нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню настройки Data Management.

Копирование данных предустановок МСАСС

Если необходимо отрегулировать Эквалайзер акустической калибровки в ручном режиме (см. <u>Ручная</u> настройка <u>MCACC</u> на <u>стр. 90</u>), рекомендуется копирование текущих настроек в неиспользуемую предустановку MCACC. Это даст вам исходное значение, которое затем можно изменить по своему вкусу, чем по сравнению с тем, когда имеется лишь ровная кривая эквалайзера.

- Эти настройки устанавливаются в соответствии с указаниями в <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 88.
 </u>
- 1 Выберите (MCACC Memory Copy) в меню настройки Data Management.
- 2 Выберите настройку, которую требуется скопировать.
- All Data Копирует все настройки в выбранной предустановленной памяти MCACC.
- Level & Distance Копирует только настройки уровня канала и расстояния громкоговорителей в выбранной предустановленной памяти MCACC.
- 3 Выберите предустановку MCACC, настройки из которой будут копироваться (From), затем укажите место, куда они будут копироваться ((To)).

Будьте осторожны и не запишите их в предустановку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

4 Выберите пункт «ОК» для подтверждения и копирования настройки.

При отображении **MCACC Memory Copy?**, выберите **YES**. Если выбран **NO**, память не копируется. На экране ГИП отображается **Completed!**, подтверждающая завершение копирования предустановки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки **Data Management**.

Сброс предустановок МСАСС

Если предустановки МСАСС, хранящиеся в памяти, больше не используются, можно сбросить параметры калибровки данной предустановки.

1 Выберите (MCACC Memory Clear) в меню настройки Data Management.

2 Выберите предустановку МСАСС, которую необходимо очистить.

Будьте осторожны и не запишите их в предустановку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

3 Выберите пункт «ОК» для подтверждения и удаления предустановки.

При отображении MCACC Memory Clear?, выберите YES. Если выбран NO, память не удаляется. На экране ГИП отображается Completed!, подтверждающая завершение удаления предустановки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки Data Management.





Меню System Setup и Other Setup

Настройка параметров ресивера в меню System Setup	96
Ручная настройка громкоговорителей	96
Иеню Network Setup	99
Просмотр сетевой информации	100
Иеню Other Setup	101
Настройка МНС	103



F?

Настройка параметров ресивера в меню System Setup

В следующем разделе описано ручное переключение настроек, относящихся к громкоговорителям, и выполнение различных других настроек (выбор источника, выбор языка экранного меню, др.).

1 Нажмите 🖒 RECEIVER и включите ресивер и телевизор.

Убедитесь, что видеовход телевизора переключен на данный ресивер.

2 Нажмите RECEIVER на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- Нажмите HOME MENU в любой момент для выхода из Home Menu.
- 3 Выберите (System Setup) в Home Menu, затем нажмите ENTER.
- 4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.
- Manual SP Setup Настраивает тип подключения, используемый для задних терминалов объемного звучания, и размер, расстояние в цифрах и общий баланс подключенных громкоговорителей (см. <u>Ручная настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 96</u>).
- Input Setup Указывает компоненты, подключенные к цифровому, HDMI и компонентному видеовходам (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).
- OSD Language Язык отображения экрана ГИП можно переключать (см. <u>Переключение языка экранного меню (OSD Language)</u> на <u>стр. 43</u>).
- Network Setup Выполняет настройки, необходимые для подключения данного аппарата к сети (см. <u>Меню Network Setup</u> на <u>стр. 99</u>).
- HDMI Setup Синхронизирует данный ресивер с компонентом Pioneer, совместимым с Control через HDMI (<u>стр. 67</u>).
- Other Setup Выполняет специальные настройки в зависимости от использования ресивера (см. <u>Меню Other Setup</u> на <u>стр. 101</u>).
- MHL Setup Переключает связанные с MHL настройки (см. <u>Настройка MHL</u> на <u>стр. 103</u>).

Ручная настройка громкоговорителей

Данный ресивер позволяет выполнять более точную настройку для оптимизации объемного звучания. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей). Данные настройки разработаны для специальной настройки системы, но если вас устраивают настройки, выполненные во время <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная авто-</u> матическая настройка MCACC) на стр. 43, нет необходимости выполнять все данные настройки.

🕛 предупреждение

• Тестовые тональные сигналы, используемые для Manual SP Setup, воспроизводятся на высоком уровне громкости.

1 Выберите пункт (Manual SP Setup) и нажмите ENTER.

См. <u>Настройка параметров ресивера в меню System Setup</u> на <u>стр. 96</u>, если вы уже не находитесь на данном экране.

2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Speaker System Указывает, как используются терминалы задних громкоговорителей объемного звучания и терминалы громкоговорителей В (<u>стр. 96</u>).
- Speaker Setting Указывает размер и количество подключенных громкоговорителей (<u>стр. 97</u>).

- Channel Level Регулирует общий баланс используемой акустической системы (стр. 98).
- Speaker Distance Указывает расстояние до громкоговорителей с точки прослушивания (стр. 98)
- X-Curve Регулирует тональный баланс используемой акустической системы для звукового сопровождения к фильмам (<u>стр. 98</u>).
- THX Audio Setting Указывает, используется ли настройка громкоговорителей THX (<u>стр. 98</u>).

3 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием RETURN.

Настройка акустической системы

• Значение по умолчанию: 9.1ch FH/FW

Имеется несколько вариантов для использования терминалов громкоговорителей данного ресивера. В дополнение к обычной конфигурации домашнего кинотеатра, где эти каналы используются для передних верхних громкоговорителей или передних боковых громкоговорителей, они также могут применяться для двухполосного усиления громкоговорителей или в качестве отдельной акустической системы в другой комнате.



1 Выберите (Speaker System) в меню Manual SP Setup.

См. <u>Настройка параметров ресивера в меню System Setup</u> на <u>стр. 96</u>, если вы уже не находитесь на данном экране.

2 Выберите настройку акустической системы.

- 9.1ch FH/FW Выберите для обычного домашнего кинотеатра с передними верхними и передними боковыми громкоговорителями в основной (акустическая система А) комнате.
- 7.1ch + Speaker B Выберите для использования терминалов громкоговорителей В для прослушивания источника в стереофоническом режиме в другой комнате (см. <u>Переключение терминалов</u> <u>громкоговорителей</u> на <u>стр. 76</u>).
- 7.1ch Front Bi-Amp Выберите данную настройку для двухполосного усиления передних громкоговорителей (см. <u>Двухполосное усиление громкоговорителей</u> на <u>стр. 22</u>).
- 7.1ch + ZONE 2 Выберите для использования терминалов передних боковых громкоговорителей в качестве независимой системы в другой зоне (см. Использование органов управления MULTI-ZONE на <u>стр. 77</u>).
- 7.1ch FH/FW + ZONE 2 Выберите для использования терминалов задних громкоговорителей объемного звучания в качестве независимой системы в другой зоне (см. Использование органов управления MULTI-ZONE на стр. 77).
- 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 Выберите данный режим для использования терминалов задних громкоговорителей объемного звучания в качестве независимой системы в другой зоне с передними громкоговорителями с двухполосным усилением (см. <u>Двухполосное усиление громкоговорителей</u> на <u>стр.</u> 22).
- 5.1ch + ZONE 2+3 Выберите для использования терминалов задних громкоговорителей объемного звучания (ZONE 2) и передних боковых громкоговорителей (ZONE 3) в качестве независимых систем в другой зоне (см. Использование органов управления MULTI-ZONE на стр. 77).

3 Если на шаге 2 выбран режим 9.1ch FH/FW, 7.1ch + Speaker B, 7.1ch Front Bi-Amp или 7.1ch + ZONE 2, выберите расположение громкоговорителей объемного звучания.

При использовании 7.1-канальной системы объемного звучания с размещением громкоговорителей объемного звучания непосредственно по бокам от точки прослушивания, объемное звучание 5.1-канальных источников слышится сбоку. Данная функция микширует звучание громкоговорителей объемного звучания с задними громкоговорителями объемного звучания таким образом, что объемное звучание слышится по диагонали назад как оно должно слышаться.

В зависимости от мест расположения громкоговорителей и источника звучания, в некоторых случаях хорошие результаты могут не достигаться. В таком случае, установите настройку на ON SIDE или IN REAR.

- ON SIDE Выберите, когда громкоговорители объемного звучания расположены непосредственно рядом.
- IN REAR Выберите, когда громкоговорители объемного звучания расположены наискосок сзади.
- 4 При отображении (Setting Change?), выберите Yes.

Если выбран No, настройка не изменяется.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

Настройка громкоговорителей

Этот параметр служит для указания конфигурации громкоговорителей (размер, количество громкоговорителей и частоту кроссовера). Рекомендуется проверить, правильны ли значения, установленные в результате <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка</u> <u>MCACC)</u> на <u>стр. 43</u>. Учтите, что этот параметр применяется ко всем предустановкам MCACC и не может устанавливаться независимо.

- Если выбрана настройка громкоговорителей ТНХ, установите все громкоговорители на SMALL.
- 1 Выберите (Speaker Setting) в меню Manual SP Setup.

2 Выберите нужный набор громкоговорителей, а затем их размер.

С помощью (+/+) выберите размер (и количество) каждого из следующих громкоговорителей:

- Front Выберите LARGE, если передние громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты или если не подключен низкочастотный громкоговоритель. Выберите SMALL для передачи низких частот на низкочастотный громкоговоритель.
- Center Выберите LARGE, если центральный громкоговоритель эффективно воспроизводит низкие частоты, или SMALL для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если центральный громкоговоритель не подключен, выберите NO (сигнал центрального канала направляется на передние громкоговорители).
- FH Выберите LARGE, если передние верхние громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты, или выберите SMALL для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если передние верхние громкоговорители не подключены, выберите NO (сигнал переднего верхнего канала направляется на передние громкоговорители).
- Данную настройку можно отрегулировать только тогда, когда настройка Speaker System установлена на 9.1ch FH/FW, 7.1ch + Speaker В или 7.1ch FH/FW + ZONE 2.
- Если громкоговорители объемного звучания установлены на NO, данная настройка автоматически устанавливаетсяна NO.
- FW Выберите LARGE, если передние боковые громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты, или выберите SMALL для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если передние боковые громкоговорители не подключены, выберите NO (сигнал переднего бокового канала направляется на передние громкоговорители).
- Данную настройку можно отрегулировать только тогда, когда настройка Speaker System установлена на 9.1ch FH/FW или 7.1ch FH/FW + ZONE 2.
- Если громкоговорители объемного звучания установлены на NO, данная настройка автоматически устанавливаетсяна NO.
- Surr Выберите LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Выберите SMALL для передачи низких частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите NO (сигналы каналов объемного звучания будут направляться на передние громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель).
- SB Выберите количество имеющихся задних громкоговорителей объемного звучания (один, два или ни одного). Выберите LARGEx2 или LARGEx1, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Выберите SMALLx2 или SMALLx1 для передачи низких

частот на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если задние громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите **NO**.

- Данную настройку можно отрегулировать только тогда, когда настройка Speaker System установлена на 9.1ch FH/FW, 7.1ch + Speaker B, 7.1ch Front Bi-Amp или 7.1ch + ZONE 2.
- Если для громкоговорителей объемного звучания выбран параметр NO, для задних громкоговорителей объемного звучания автоматически также выбирается параметр NO.
- SW Сигналы низкочастотного эффекта и низкие частоты каналов, установленных на SMALL, выводятся на низкочастотный громкоговоритель, если выбран пункт YES. Выберите пункт PLUS, если низкочастотный громкоговоритель должен воспроизводить звучание непрерывно или если нужно более глубокое басовое звучание (при этом низкие частоты, которые обычно передаются на передние и центральный громкоговорители, также выводятся на низкочастотный громкоговоритель). Если низкочастотный громкоговоритель не подключен, выберите пункт NO (низкие частоты будут выводиться через другие громкоговорители).
- Если вам нравится звучание с мощными басами, и подключен низкочастотный громкоговоритель, целесообразно выбрать для передних громкоговорителей LARGE, а для низкочастотного громко-говорителя параметр PLUS. Но это не гарантирует наилучшего воспроизведения низких частот. В зависимости от размещения громкоговорителей в комнате качество низких частот может даже ухудшиться. В этом случае попробуйте изменить расположение или направление громкоговорителей. Если не удается достичь хороших результатов, проверьте звучание низких частот при настройках PLUS и YES, или же устанавливая настройки передних громкоговорителей на LARGE и SMALL и определите, когда звучание будет наилучшего качества. При затруднениях самое простое решение направить все низкие частоты на низкочастотный громкоговоритель, выбрав для передних громкоговорителей SMALL.

Если для низкочастотного громкоговорителя выбран **NO**, для передних громкоговорителей автоматически выбирается **LARGE**. Также, для центрального громкоговорителя, громкоговорителей объемного звучания, задних громкоговорителей объемного звучания, передних верхних и передних боковых громкоговорителей нельзя выбрать **LARGE**, если для передних громкоговорителей выбран **SMALL**. Все низкие частоты при этом передаются на низкочастотный громкоговоритель.

3 Выберите пункт (X. OVER) и установите частоту разделения.

Частоты ниже этой точки будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель (или громкоговорители, установленные на LARGE).

- Эта настройка определяет частоту отсечки между низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбран LARGE, или низкочастотным громкоговорителем и низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбран SMALL. Он также определяет частоту отсечки для канала низкочастотных эффектов.
- При Full Auto MCACC или Auto MCACC (ALL или Speaker Setting), данная настройка не будет применяться, и частота кроссовера будет установлена автоматически. Частота кроссовера является частотой, целью которой является получение оптимального звукового поля с учетом низкочастотной мощности подключенных громкоговорителей и слуховых возможностей человека.
- Если используются громкоговорители THX, убедитесь, что для частоты кроссовера установлено значение **80Hz**.

4 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.



?



0



–3.0dB/oct). Для настройки функции Кривая X в соответствии с размерами комнаты используйте следующие указания:

Размер комнаты (м²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
Кривая X (дБ/октава)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0

- Если выбран пункт OFF, частотная кривая будет ровной, и X-Curve действовать не будет.
- 3 По завершению нажмите RETURN.

Аудионастройка ТНХ

Данное меню позволяет пользователю отрегулировать различные функции THX, включая Loudness Plus, обработку SBch, THX Select2 Subwoofer (вкл./откл.) и Boundary Gain Control. Подробнее о данных функциях THX, пожалуйста, см. <u>стр. 115</u>.

- 1 Выберите (THX Audio Setting) в меню Manual SP Setup.
- 2 Выберите ON или OFF для настройки THX Loudness Plus.
- 3 Установите обработку SBch Processing на AUTO или MANUAL.
- AUTO При подключении задних громкоговорителей объемного звучания обнаруживается сигнал Dolby Digital EX, присутствующий в поступающих аудиосигналах, и устанавливается соответствующий режим объемного звучания THX.
- MANUAL Можно выбрать нужный режим объемного звучания ТНХ вне зависимости от того, содержатся или нет сигналы заднего канала объемного звучания в поступающих аудиосигналах.

4 Укажите, имеет или нет низкочастотный громкоговоритель сертификацию Select2.

Если низкочастотный громкоговоритель не имеет сертификации THX Select2, но вы все же хотите включить функцию компенсации граничного усиления, тогда выберите **YES**, но эффект может не срабатывать соответствующим образом.

- 5 Выберите ON или OFF для настройки Boundary Gain Compensation.
- 6 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

Channel Level

Настройки уровня канала позволяют отрегулировать общий баланс акустической системы и являются важным фактором при настройке системы домашнего театра.

1 Выберите (Channel Level) в меню Manual SP Setup.

Будут запущены тестовые тональные сигналы.

Отрегулируйте уровень каждого канала с помощью ←/→.

Используйте 1/ Для переключения громкоговорителей.

Отрегулируйте уровень каждого громкоговорителя после того, как начнут генерироваться тестовые тональные сигналы.

 Если вы используете прибор для измерения уровня звукового давления (Sound Pressure Level (SPL)), снимите показания на основной точке прослушивания и установите для уровня каждого громкоговорителя значение 75 дБ SPL (режим C-weighting/slow reading (емкостное взвешивание/медленное чтение)).

3 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

🖉 Примечание

• Уровни каналов можно изменять, нажав **RECEIVER** и установив режим управления ресивером, затем нажав **CH LEVEL** и затем нажимая ←/→ на пульте ДУ.

Расстояние до громкоговорителей

Для обеспечения хорошей глубины звучания и пространственного ощущения системы следует указать расстояние от громкоговорителей до места слушателя. В результате ресивер вносит в сигналы необходимые задержки, которые обеспечивают хорошее объемное звучание.

- 1 Выберите (Speaker Distance) в меню Manual SP Setup.
- 2 Отрегулируйте расстояние для каждого громкоговорителя с помощью ←/→. Расстояние до каждого громкоговорителя можно отрегулировать с шагом в 0,01 м.

3 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

🖉 Примечание

 Для обеспечения наилучшего объемного звучания убедитесь, чтобы задние громкоговорители объемного звучания находились на одинаковом расстоянии от места слушателя.

Кривая Х

Большинство звуковых дорожек, смикшированных для акустических систем кинотеатров, при воспроизведении в больших комнатах воспроизводятся слишком ярко. Настройка Кривая X действует, как своего рода эквалайзер для прослушивания в домашнем кинотеатре и восстанавливает соответствующий тональный баланс звукового сопровождения фильмов.

Поскольку этот принцип аналогичен, настройка Кривая X не применяется при использовании любого из режимов Home THX, Pure direct или Оптимального объемного звучания.

1 Выберите (X-Curve) в меню Manual SP Setup.

2 Выберите нужную настройку Кривая Х.

Используйте ←/→ для регулировки настройки. Кривая Х выражается в убывании наклона децибел на октаву, начиная с 2 кГц. Звучание становится менее резким по мере увеличения наклона (до максимум



Меню Network Setup

Выполните настройки для подключения ресивера к Интернету и использования сетевых функций.

1 Нажмите RECEIVER на пульте ДУ. затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- 2 Выберите (System Setup) в Home Menu.
- 3 Выберите «Network Setup» в меню System Setup.

4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- IP Address, Proxy Устанавливает IP-адрес/Прокси данного ресивера (стр. 99).
- Network Standby Позволяет использовать функцию AVNavigator, даже когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 99).
- Friendly Name Отображаемое на компьютере или на другом подключенном к сети устройстве имя ресивера можно изменить (стр. 100).
- Parental Lock Ограничивает использование сетевых функций (стр. 100).
- Port Number Setting Устанавливает номера портов, куда поступают сигналы от IP Control (стр. 100).

Настройка ІР-адреса/Прокси

Если к терминалу LAN данного ресивера подключен широкополосный маршрутизатор (со встроенной функцией DHCP сервера), просто включите функцию DHCP сервера, и нет необходимости в ручной настройке сети. Описанную ниже настройку сети нужно выполнять только тогда, когда данный ресивер подключен к широкополосному маршрутизатору без функции DHCP сервера. Перед настройкой сети, запросите у провайдера Интернет услуги или менеджера сети требуемые настройки. Рекомендуется также посмотреть руководство по управлению к сетевому компоненту.

 В случае внесения изменений в конфигурацию сети без функции сервера DHCP, выполните соответствующие изменения в сетевых настройках данного ресивера.

IP Address

Вводимый IP-адрес должен быть определен в пределах следующих диапазонов. Если IP-адрес определен вне следуших диапазонов, невозможно будет воспроизвести аудиофайлы, сохраненные на компонентах в сети, или прослушивать Интернет-радиостанции.

Класс А: 10.0.0.1 до 10.255.255.254 Класс В: 172.16.0.1 до 172.31.255.254 Класс С: 192.168.0.1 до 192.168.255.254

Subnet Mask

При прямом подключении xDSL модема или адаптера терминала к данному ресиверу, введите маску подсети, предоставленную на бумаге провайдером Интернет услуги. В большинстве случаев, вводится 255.255.255.0.

Default Gateway

При подключении шлюза (маршрутизатора) к данному ресиверу, введите соответствующий IP-адрес.

Primary DNS Server/Secondary DNS Server

В сучае, если имеется только один адрес DNS сервера, предоставленный провайдером Интернет услуги на бумаге, введите его в поле (Primary DNS Server). В случае, если имеется более чем два адреса DNS сервера, введите (Secondary DNS Server) в поле для другого адреса DNS сервера.

Proxy Hostname/Proxy Port

Данная настройка требуется при подключении данного ресивера к Интернету через прокси-сервер. Введите IP-адрес прокси-сервера в поле (Proxy Hostname). Также, введите номер порта прокси-сервера в поле (Proxy Port).

1 Выберите (IP Address, Proxy) в меню Network Setup.

Выберите нужную настройку DHCP.

При выборе ON, сеть автоматически настраивается, и нет необходимости следовать Шагу 3. Перейдите на Шаг 4.

Если в сети не имеется сервера DHCP и выбран **ON**. данный ресивер будет использовать собственную функцию Auto IP для определения IP-адреса.

• IP-адрес, определяемый функцией Auto IP - 169.254.Х.Х. Если IP-адрес установлен с помощью функции Auto IP, невозможно будет прослушивать Интернет-радиостанции.

3 Введите IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server и Secondary DNS Server.

Нажимайте ↑/↓ для выбора цифры и ←/→ для перемещения курсора.

4 Выберите (OFF) или (ON) для параметра Enable Proxy Server для отключения или включения прокси-сервера.

При выборе (OFF), перейдите на Шаг 7. При выборе (ON), с другой стороны, перейдите на Шаг 5.

5 Введите адрес прокси-сервера или имя домена.

Используйте ↑/↓ для выбора знака, ←/→ для установки позиции, и ENTER для подтверждения выбора.

6 Введите номер порта прокси-сервера.

Используйте 1/4 для выбора знака, </ >

7 Выберите «ОК» для подтверждения настройки IP Address/Proxv.

Сетевой режим ожидания

Данная настройка позволяет использовать функцию AVNavigator для управления ресивером от компьютера, подключенного к той-же сети LAN, что и ресивер, даже когда ресивер установлен в режим ожидания.

1 Выберите (Network Standby) в меню Network Setup.

2 Установите обработку Network Standby на ON или OFF.

- ON Позволяет использовать функцию AVNavigator, даже когда ресивер установлен в режим ожидания.
- OFF Функция AVNavigator не может использоваться, когда ресивер находится в режиме ожидания (Это позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания).



PA



Дружественное имя

- 1 Выберите (Friendly Name) в меню Network Setup.
- 2 Выберите «Edit Name», затем выберите «Rename».

Если, после изменения имени нужно будет восстановить имя по умолчанию, выберите Default.

3 Введите нужное имя.

Используйте ↑/↓ для выбора знака, ←/→ для установки позиции, и ENTER для подтверждения выбора.

Родительская блокировка

Установите ограничения для использования Интернет услуги. Также установите пароль наряду с ограничениями использования.

• В момент отгрузки с завода установлен пароль «0000».

Важное предупреждение

При выборе входа **INTERNET RADIO** или **FAVORITES** выполненная здесь настройка не может использоваться.

1 Выберите (Parental Lock) в меню Network Setup.

2 Введите пароль.

Используйте †/↓ для выбора знака, ←/→ для установки позиции, и ENTER для подтверждения выбора.

- 3 Укажите, включить Parental Lock или нет.
- OFF Интернет услуги не ограничены.
- ON Интернет услуги ограничены.
- 4 Если нужно будет поменять пароль, выберите Change Password.

В таком случае процедура возвращается на шаг 2.

Установка номера порта

На данном ресивере можно установить до 5 номеров портов, куда поступают сигналы.

- 1 Выберите (Port Number Setting) в меню Network Setup.
- 2 Выберите номер порта, который нужно изменить.
- 3 Введите номер порта.
- Используйте ↑/↓ для выбора знака, ←/→ для установки позиции, и ENTER для подтверждения выбора.
- Невозможно установить одинаковый номер порта более одного раза.
- 4 Если имеются другие номера портов, которые нужно изменить, повторите шаги 2 и

3.

Примечание

- Рекомендуется установить номер порта 00023 или в пределах от 49152 до 65535.
- При изменении номера порта невозможно будет использовать сетевую связь между ресивером и AVNavigator. В таком случае щелкните по Settings в меню функций AVNavigator, выберите ярлык IP Address и введите один из номеров портов, установленных на ресивере, для установления связи с AVNavigator.
- Не используйте 0 или 8102 для номера порта. В противном случае может не получиться правильно подключиться.

Просмотр сетевой информации

Можно проверить состояние настройки следующих параметров, связанных с сетью.

- IP Address Проверка IP-адреса данного ресивера.
- MAC Address Проверка MAC-адреса данного ресивера.
- Friendly Name <u>Дружественное имя</u> на <u>стр. 100</u>.

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

2 Выберите (Network Information) в Home Menu.

Отображает состояние настройки параметров, связанных с сетью.







Меню Other Setup

В меню **Other Setup** можно произвести индивидуальные настройки в зависимости от того, как необходимо использовать ресивер.

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- 2 Выберите (System Setup) в Home Menu.
- 3 Выберите пункт (Other Setup) и нажмите ENTER.

4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Auto Power Down Устанавливает режим автоматического отключения, когда ресивер не используется.
- Volume Setup Устанавливает операции, связанные с уровнем громкости данного ресивера (<u>стр.</u> <u>101</u>).
- Remote Control Mode Setup Устанавливает режим ДУ данного ресивера (стр. 101).
- Software Update Используется для обновления программного обеспечения ресивера и проверки версии.
- ZONE Setup Используется для выполнения настроек, связанных с под-зоной (стр. 102).
- EXTENSION Setup Позволяет использовать CU-RF100, даже когда ресивер находится в режиме ожидания (<u>стр. 103</u>).
- On Screen Display Setup Включает или отключает отображение состояния на дисплее во время управления ресивером (<u>стр. 103</u>).
- Maintenance Mode Используется для проведения технического обслуживания инженером по обслуживанию или монтажником выборочной установки Pioneer (<u>стр. 103</u>).

5 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием RETURN.

Автоматическое отключение питания

Можно установить режим автоматического отключения питания, если в течение указанного промежутка времени не производились никакие операции и на ресивер не поступали аудио или видеосигналы. При использовании ZONE 2 или ZONE 3 также можно установить отключение питания для ZONE 2 или ZONE 3, но питание ZONE 2 или ZONE 3 будет отключаться автоматически по истечении установленного здесь периода времени, даже если поступают сигналы или производятся операции управления. Для основной зоны, ZONE 2 и ZONE 3 можно установить различные периоды времени.

- 1 Выберите (Auto Power Down) в меню Other Setup.
- 2 Выберите зону и установите промежуток времени до отключения питания.
- MAIN Время можно выбрать из «15 min», «30 min», «60 min» и «OFF». Питание отключается, если в течение указанного времени не поступали сигналы и не производилось управление.
- ZONE 2 Время можно выбрать из «30 min», «1 hour», «3 hours», «6 hours», «9 hours» и «OFF». Питание отключается по истечении выбранного времени.
- ZONE 3 Время можно выбрать из «30 min», «1 hour», «3 hours», «6 hours», «9 hours» и «OFF». Питание отключается по истечении выбранного времени.

Настройка уровня громкости

Можно установить максимальный уровень громкости данного ресивера или указать уровень громкости, устанавливаемый при включении.

1 Выберите «Volume Setup» в меню Other Setup.

2 Выберите нужную настройку Power ON Level.

Можно установить такой уровень громкости, который всегда будет применяться при включении питания ресивера.

- LAST (по умолчанию) При включении питания, устанавливается такой-же уровень громкости, как во время последнего отключения питания.
- «---» При включении питания устанавливается минимальный уровень громкости.
- От **-80.0dB** до **+12.0dB** Укажите уровень громкости, устанавливаемый при включении питания, в шагах по 0,5 дБ.

Невозможно установить уровень громкости, превышающий значение, указанное в настройке Volume Limit (см. ниже).

3 Выберите нужную настройку Volume Limit.

Данная функция используется для ограничения максимального уровня громкости. Уровень громкости не может превышать указанный здесь уровень, даже при управлении кнопкой **VOLUME** (или регулятором на передней панели).

- OFF (по умолчанию) Максимальный уровень громкости не ограничен.
- -20.0dB/-10.0dB/0.0dB Максимальный уровень громкости ограничен установленным здесь значением.

4 Выберите нужную настройку Mute Level.

Устанавливает уровень уменьшения уровня громкости при нажатии MUTE.

- FULL (по умолчанию) Звучание не выводится.
- -40.0dB/-20.0dB Уровень громкости будет уменьшен до указанного здесь уровня.

5 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

Настройка режима дистанционного управления

• Значение по умолчанию: 1

Данная настройка устанавливает режим ДУ данного ресивера во избежание ошибочного управления при использовании нескольких ресиверов.

- 1 Выберите (Remote Control Mode Setup) в меню Other Setup.
- 2 Выберите нужную настройку Remote Control Mode.
- 3 Выберите «ОК» для переключения режима ДУ.
- 4 Следуя инструкциям на экране, переключите настройку ДУ ресивера.
- См. Управление несколькими ресиверами на стр. 81.
- 5 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.



• В зависимости от подключенных устройств функция Auto Power Down может не срабатывать соответствующим образом из-за излишнего шума и по другим причинам.





Обновление программного обеспечения

Используйте данную процедуру для обновления программного обеспечения ресивера и проверки версии. Существует два способа для обновления: через Интернет и через устройство памяти USB. Обновление через Интернет производится путем доступа к серверу с файлом с ресивера и загрузки файла. Данная процедура возможна только при подключении ресивера к Интернет.

Обновление через устройство памяти USB производится путем загрузки файла обновления с компьютера, копирования данного файла на устройство памяти USB и дальнейшего подключения данного устройства памяти USB к порту USB на передней панели ресивера. Для данной процедуры устройство памяти USB с файлом обновления требуется сначала подключить к порту USB на передней панели ресивера.

 Если файл обновления имеется на вебсайте Pioneer, загрузите его на компьютер. При загрузке файла обновления с вебсайта Pioneer на компьютер, файл будет доступен в формате ZIP. Разархивируйте ZIP файл и затем сохраните его на устройстве памяти USB. Если на устройстве USB имеются любые старые загруженные файлы или загруженные файлы для других моделей, удалите их.

Важное предупреждение

- НЕ отсоединяйте кабель питания во время обновления.
- При обновлении через Интернет не отсоединяйте кабель LAN. При обновлении через устройство памяти USB не отсоединяйте устройство памяти USB.
- Если обновление было прервано до завершения, запустите обновление заново с самого начала.
- После обновления программного обеспечение может произойти сброс настроек ресивера.
 Информация о моделях, на которых происходит сброс предоставлена на вебсайте Pioneer. Перед обновлением проверьте вебсайт.
- 1 Выберите (Software Update) в меню Other Setup.

2 Выберите процедуру обновления.

- Update via Internet Ресивер проверяет наличие программного обеспечения для обновления через Интернет.
- Update via USB Memory Ресивер проверяет наличие программного обеспечения для обновления на устройстве памяти USB, подключенном к порту USB на передней панели ресивера.
 «Accessing» отображается и производится поиск файл обновления. Подождите немного.

3 Убедитесь на экране, был-ли найден файл обновления или нет.

Если отображается «**New version found.**», это значит, что файл обновления был обнаружен. Отображаются номер версии и время обновления.

Если отображается «This is the latest version. There is no need to update.», это значит, что файл обновления не был обнаружен.

4 Для обновления выберите OK.

- Отображается экран обновления и производится обновление.
- По завершении обновления автоматически отключается питание.

Сообщения по обновлению программного обеспечения

Сообщения по состоянию	Описания
FILE ERROR	Попытайтесь отсоединить, затем заново подключить устройство USB или повторно сохранить файл обновления. Если не удается устранить ошибку, попытайтесь использовать другое устройство памяти USB.
	На устройстве памяти USB файл обновления не был обнаружен. Сохраните файл в корневом каталоге устройства памяти USB.
UPDATE ERROR 1 до UPDATE ERROR 7	Отключите питание ресивера, затем включите его и повторно попытайтесь обновить про- граммное обеспечение.
Update via USB	Если данное сообщение мигает, это значит, что обновление прервано. Выполните обновление через устройство памяти USB. Сохраните файл обновления на устройство памяти USB и под- ключите устройство к порту USB. При обнаружении файла обновление программного обеспе- чения запускается автоматически.
UE11	
UE22	Обновление было прервано. Повторно выполните обновление программного обеспечения с
UE33	- помощью одинаковой процедуры.

ZONE Setup

Здесь можно изменять и регулировать настройку уровня громкости и тональности для под-зон, которые могут использоваться с данным ресивером.

🕛 предупреждение

- Помните, что когда Volume Level установлен на 0 dB Fixed, выводящиеся от терминалов AUDIO ZONE 2 OUT аудиосигналы устанавливаются на максимальный уровень. Также, в зависимости от установленного на подключенном усилителе уровня громкости звучание может выводиться на высоких уровнях громкости даже если Volume Level установлен на –40 dB Fixed.
- 1 Выберите «ZONE Setup» в меню Other Setup.
- 2 Выберите 'ZONE 2' или 'ZONE 3', затем нажмите ENTER.

3 Выберите нужную настройку Volume Level.

При выполнении многозонных подключений через терминалы AUDIO ZONE 2 OUT или AUDIO ZONE 3 OUT и запуске воспроизведения в Zone 2 или Zone 3 можно установить режим регулировки уровня громкости Zone 2 или Zone 3 на ресивере или его фиксирования на определенном уровне громкости (-40 dB Fixed или 0 dB Fixed). Во время отгрузки с завода данная настройка установлена на Variable, позволяя регулировать уровень громкости на ресивере. Для регулировки уровня громкости с подключенного усилителя выполните настройку ниже.

Для ZONE 2 данная настройка невозможна, если многозонные настройки были выполнены с использованием терминалов громкоговорителей и если **Speaker System** установлен на **7.1ch + ZONE 2**. В таком случайте регулируйте уровень громкости для под-зон с ресивера.

- Variable (по умолчанию) Уровень громкости Zone 2/Zone 3 регулируется с ресивера.
- -40 dB Fixed/0 dB Fixed Уровень громкости Zone 2/Zone 3, выводимый от ресивера фиксируется на установленном здесь значении.

4 Выберите нужную настройку Power ON Level.

Уровень громкости под-зоны устанавливается на выбранный здесь уровень громкости, когда подзона включена с помощью многозонной функции. Зоны 2 и 3 могут регулироваться по-отдельности. Когда **Volume Level** установлен на **-40 dB Fixed** или **0 dB Fixed**, то уровень громкости устанавливается на тот уровень,поэтому здесь невозможно будет установить уровень громкости.

- LAST (по умолчанию) При включении режима MULTI-ZONE устанавливается уровень громкости, который был установлен при последнем прослушивании соответствующей зоны.
- "---" При включении режима MULTI-ZONE устанавливается минимальный уровень громкости для соответствующей зоны.
- От –80.0dB до 0dB При включении MULTI-ZONE устанавливается установленный здесь уровень громкости. Уровень громкости может устанавливаться до значения, установленного для Volume Limit ниже.

5 Выберите нужную настройку Volume Limit.

Максимальный уровень громкости может устанавливаться для зоны, выбранной на шаге 2.

- OFF (по умолчанию) Максимальный уровень громкости не ограничен.
- -20.0dB/-10.0dB Максимальный уровень громкости ограничен установленным здесь значением.

6 Выберите нужную настройку Mute Level.

Уровень приглушения может устанавливаться для зоны, выбранной на шаге 2. Устанавливает уровень уменьшения уровня громкости при нажатии **MUTE**.

- FULL (по умолчанию) Звучание не выводится.
- -40.0dB/-20.0dB Уровень громкости будет понижен до указанного здесь уровня.

7 Отрегулируйте Lch Level и Rch Level.

Уровень канала может устанавливаться для зоны, выбранной на шаге 2. Уровень может регулироваться в диапазоне от –12.0dB до +12.0dB, с шагами в 1 дБ.

8 Выберите нужную настройку HPF (Фильтр высоких частот).

Данная настройка может устанавливаться только тогда, когда на шаге 2 выбран ZONE 2. Срезается низкочастотный компонент, выводимый от терминалов AUDIO ZONE 2 OUT. Когда в Zone 2 подключен низкочастотный громкоговоритель, рекомендуется установить данную настройку на "ON". Данная настройка действительна только когда Zone 2 подключена через терминалы AUDIO ZONE 2 OUT.

- OFF (по умолчанию) Функция Фильтра высоких частот отключена.
- ON Функция Фильтра высоких частот включена.

9 Выберите нужную настройку TONE.

Данная настройка может устанавливаться только тогда, когда на шаге 2 выбран **ZONE 2**. Можно отрегулировать низкие и верхние частоты для ZONE 2. Когда выбран **BYPASS**, как таковое воспроизводится исходное звучание. Когда выбран **ON**, можно будет регулировать **BASS** и **TREBLE**.

 Когда терминалы громкоговорителей используются для ZONE 2, эффект ZONE 2 TONE действует, когда Speaker System установлен на 7.1ch FH/FW + ZONE 2, 5.1ch Bi-Amp + ZONE 2 или 5.1ch + ZONE 2+3. При установке на 7.1ch + ZONE 2 эффект ZONE 2 TONE не применяется.

10 Отрегулируйте низкие частоты (BASS) и высокие частоты (TREBLE) как вам нужно.

Данная настройка может использоваться только когда на шаге 2 выбран ZONE 2 и на шаге 8 выбран ON. Любой из BASS и TREBLE может регулироваться в диапазоне от –10.0dB до +10.0dB, с шагами в 1 дБ.

11 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

Настройка EXTENSION

• Значение по умолчанию: OFF

Продающийся отдельно CU-RF100 может использоваться для управления ресивером по РЧ связи. Для этого, установите настройку **EXTENSION** на **ON**. При установке **ON** здесь, ресивером можно управлять, даже если ресивер находится в режиме ожидания.

- 1 Выберите (EXTENSION Setup) в меню Other Setup.
- 2 Выберите нужную настройку EXTENSION.

3 По завершению нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

Настройка экранного меню

Во время управления ресивером его состояние (имя входа, режим прослушивания, др.) отображается поверх выводимой видеокартинки на дисплее. Данное отображение состояния можно отключить, переключив данную настройку на **OFF**.

- Значение по умолчанию: ON
- 1 Выберите «On Screen Display Setup» в меню Other Setup.
- 2 Выберите нужную настройку On Screen Display.
- 3 По завершению нажмите RETURN.
- Вы вернетесь в меню Other Setup.



- Экранное мено не отображается для видеокартинки, выводимой от терминалов HDMI OUT 2 и VIDEO MONITOR OUT
- Экранное меню не отображается при выходном видеоразрешении 480i/576i или 4К.
- Размер отображаемых знаков различается в зависимости от выходного разрешения.

Режим технического обслуживания

Данный режим используется только по инструкции от инженера по обслуживанию или монтажника по выборочной установке Pioneer.

Настройка MHL

Выберите или отключите режим автоматического переключения входа на вход **MHL** при подключении совместимого с MHL устройства.

• Значение по умолчанию: ON

1 Нажмите **RECEIVER** на пульте ДУ, затем нажмите HOME MENU.

На телевизоре отображается экран графического интерфейса пользователя (ГИП). Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите RETURN для выхода из текущего меню.

- Нажмите HOME MENU в любой момент для выхода из Home Menu.
- 2 Выберите (System Setup) в Home Menu, затем нажмите ENTER.
- 3 Выберите (MHL Setup) в меню System Setup.
- 4 Выберите нужную настройку (Auto input switching).



Действует только для совместимых с MHL устройств, поддерживающих данную функцию.







Часто задаваемые вопросы

Устранение неполадок	105
Питание	105
Отсутствует звучание	105
Другие проблемы со звучанием	106
Терминал ADAPTER PORT	107
Видео	107
Настройки	108
Графический вывод данных Эквалайзера профессиональной калибровки	108
Дисплей	109
Пульт ДУ	109
HDMI	109
AVNavigator	110
Интерфейс USB	111
iPod	111
Сеть	111
Web Control	112
Беспроводная сеть LAN	113



E



Устранение неполадок

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбои и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удается устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайшую независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer для выполнения ремонта.

 В случае некорректной работы аппарата, вызванной внешними источниками, например статическим электричеством, выньте вилку из розетки и подключите ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Если не удается устранить неисправность после выполнения шагов ниже, если экран внезапно застывает или перестают полностью работать кнопки на пульте ДУ или передней панели, выполните следующее:

- Нажмите © STANDBY/ON на передней панели и отключите питание, затем снова включите питание.

Питание

Неполадка	Устранение		
Не включается питание.	Убедитесь, что кабель питания подключен к действующей розетке.		
	Попробуйте отключить от розетки, затем подключите снова.		
Питание не включается. (ZONE 2 ON или ZONE 3 ON ото- бражено.)	Нажмите ZONE 2 или ZONE 3 на пульте ДУ, затем нажмите Ф RECEIVER и отклю- чите под-зону.		
Ресивер неожиданно выклю- чается или моргает индикатор iPod iPhone iPad.	Проверьте, не соприкасаются-ли оголенные жилы кабелей громкоговорителей с задней панелью или другим комплектом проводов. Если да, отсоедините кабели громкоговорителей, убедившись в отсутствии оголенных проводов.		
	Возможны серьезные неполадки на ресивере. Отключите электропитание и обра- титесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.		
При громком воспроизведении	Уменьшите уровень громкости.		
питание неожиданно отключа- ется.	Уменьшите уровни эквалайзера 63 Гц и 125 Гц, как описано в разделе <u>Ручная</u> настройка MCACC на <u>стр. 90</u> .		
	Включите функцию цифровой безопасности. Удерживая нажатой ENTER на перед- ней панели, нажмите © STANDBY/ON для установки данного ресивера в режим ожидания. С помощью TUNE ↑/↓ выберите D.SAFETY «OFF» , и затем с помощью PRESET ←/→ выберите 1 или 2 (выберите D.SAFETY «OFF» для отключения дан- ной функции). Если питание выключается даже в положении 2, убавьте громкость. При включении 1 или 2, некоторые функции могут быть недоступны.		
Аппарат не реагирует на нажатие	Попробуйте выключить ресивер, затем снова включить.		
кнопок.	Попробуйте отсоединить кабель питания, затем снова подключить его.		
На дисплее моргает сообщение AMP ERR , и питание автомати- чески выключается. Моргает сообщение ADVANCED MCACC , и питание не включается.	Возможны серьезные неполадки на ресивере. Не пытайтесь включить ресивер. Отключите ресивер от розетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.		

Неполадка	Устранение
Ресивер неожиданно выклю- чается или моргает индикатор FL OFF.	Неисправен блок питания или вентилятор ресивера. Попытайтесь включить пита- ние. Если ничего не меняется, это значит, что ресивер неисправен. Отключите ресивер от розетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномо- ченную компанией Pioneer. (При включении питания могут быть другие симптомы.)
На дисплее моргает АМР OVERHEAT, мигает индикатор	Дайте аппарату остыть в хорошо проветриваемом помещении, затем попытайтесь включить его снова (см. <u>Установка ресивера</u> на <u>стр. 8</u>).
FL OFF и питание отключается.	Убедитесь, не имеется-ли короткого замыкания в кабелях, используемых для под- ключения громкоговорителей.
	Подождите как минимум 1 минуту, затем снова попытайтесь включить питание.
	Температура внутри аппарата превысила допустимое значение.
	Уменьшите уровень громкости.
Ресивер внезапно отключается и мигает ADVANCED MCACC.	Неисправен блок питания. Отключите ресивер от розетки и обратитесь в незави- симую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.
Отображается FAN STOP, затем мигает индикатор iPod iPhone iPad.	Встроенный вентилятор охлаждения работает со сбоями. Не пытайтесь включить ресивер. Отключите ресивер от розетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.
На дисплее моргает 12V TRG ERR.	Произошла ошибка в гнездах 12-вольтного триггера. Аккуратно заново выполните полключения, затем включите питание

Отсутствует звучание

Неполадка	Устранение
После выбора функции входа звучание не выводится. Отсутствует звучание от передних	Проверьте громкость, настройку приглушения звучания (нажмите MUTE) и настройку громкоговорителей (нажмите SPEAKERS).
	Убедитесь в правильности выбора функции входа.
громкоговорителеи.	Проверьте, отсоединен-ли установочный микрофон МСАСС.
	Убедитесь в правильности выбора сигнала входа (нажмите SIGNAL SEL).
	Помните, что если выбран Fixed PCM ON, прослушивание сигнала другого фор- мата будет невозможно (см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).
	Проверьте правильность подключения компонента-источника (см. <u>Подключение</u> оборудования на <u>стр. 18</u>).
	Проверьте правильность подключения громкоговорителей (см. <u>Подключение</u> <u>громкоговорителей на стр. 22</u>).
Отсутствует звучание от цен- трального громкоговорителя или громкоговорителей объемного звучания.	Убедитесь, что не выбран режим прослушивания Стерео или режим Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены; выберите один из режимов прослушивания объемного звучания (см. <u>Прослушивание различных типов вос-</u> произведения с использованием режимов прослушивания на стр. 58).
	Проверьте, не установлены-ли громкоговорители объемного звучания/централь- ный громкоговоритель в положение NO (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр.</u> <u>97</u>).
	Проверьте настройки уровня канала (см. <u>Channel Level</u> на <u>стр. 98</u>).
	Проверьте подключения громкоговорителей (см. <u>Подключение громкоговорителей</u> на <u>стр. 22</u>).





PE



P

F?

A

Неполадка	Устранение
Отсутствует звучание от задних громкоговорителей объемного звучания.	Убедитесь, что задние громкоговорители объемного звучания установлены на LARGE или SMALL, и громкоговорители объемного звучания не установлены на NO (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Проверьте подключения громкоговорителей (см. <u>Подключение громкоговорителей</u> на <u>стр. 22</u>). Если подключен один задний громкоговоритель объемного звучания, убедитесь в том, что он подключен к терминалу громкоговорителя левого канала.
Отсутствует звучание от передних верхних или передних боковых громкоговорителей.	Убедитесь, что передние верхние или передние боковые громкоговорители уста- новлены на LARGE или SMALL, и громкоговорители объемного звучания не уста- новлены на NO (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Проверьте подключения громкоговорителей (см. Подключение громкоговорителей на <u>отр. 22</u>).
Отсутствует звучание от низкоча- стотного громкоговорителя.	Проверьте правильность подключения низкочастотного громкоговорителя, включен-ли он и увеличен-ли уровень громкости звучания.
	Если используемый низкочастотный громкоговоритель имеет функцию отключе- ния, убедитесь в том, что она отключена.
	Убедитесь в том, что для настройка Subwoofer установлена на YES или PLUS (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Частота кроссовера может быть установлена слишко низко; попробуйте при- поднять ее в соответствии с характеристиками других громкоговорителей (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Если материал источника содержит малое количество низкочастотной информа- ции, измените настройки для громкоговорителей - передние громкоговорители: SMALL / низкочастотный громкоговоритель: YES или передние громкоговорители: LARGE / низкочастотный громкоговоритель: PLUS (см. <u>Настройка громкоговорите- лей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Убедитесь, что настройка канала LFE не установлена на OFF, или очень тихую настройку (см. <u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).
	Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. <u>Channel Level</u> на <u>стр. 98</u>).
Отсутствует звучание от громко- говорителей.	Проверьте настройку АМР. Для вывода звучания от всех громкоговорителей установите ее на ON (<u>Настройка аудиоопций</u> на <u>стр. 72</u>).
Отсутствует звучание от одного громкоговорителя.	Проверьте подключения громкоговорителей (см. <u>Подключение громкоговорителей</u> на <u>стр. 22</u>).
	Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. <u>Channel Level</u> на <u>стр. 98</u>).
	Проверьте, не установлен-ли громкоговоритель на NO (см. <u>Настройка громкогово- рителей</u> на <u>стр. 97</u>).
	Этот канал в источнике может быть не записан. При использовании одного из дополнительных режимов прослушивания эффектов можно создать отсутствую- щий канал (см. <u>Прослушивание различных типов воспроизведения с использова- нием режимов прослушивания на стр. 58</u>).
Звучание воспроизводится анало- говыми компонентами, а не циф- ровыми (DVD, LD, CD, др.).	Проверьте, установлен-ли тип входного сигнала DIGITAL (см. раздел <u>Выбор входного сигнала</u> на <u>стр. 60</u>).
	Убедитесь в правильности назначения цифрового входа для гнезда входа подключенного компонента (см. <u>Meню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).
	Проверьте настройки цифрового выхода для компонента источника.
	Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.

Неполадка	Устранение
При воспроизведении дисков Dolby Digital/DTS звучание не выводится, или слышны помехи.	Проверьте, совместим-ли проигрыватель DVD с дисками Dolby Digital/DTS.
	Проверьте настройки цифрового выхода или настройки аудиовыхода HDMI на BD или DVD проигрывателе. Убедитесь в том, что для выхода сигнала DTS установ- лен параметр On.
	Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.
Отсутствует звучание при исполь- зовании меню Home Menu .	При выборе функции входа HDMI, звучание приглушается до выхода из Home Menu.

Другие проблемы со звучанием

Неполадка	Устранение
Во время воспроизведения из ресивера слышится звук пере- ключения громкоговорителей (щелчок).	В зависимомсти от режима прослушивания передние верхние (или передние боковые) громкоговорители и задние громкоговорители объемного звучания могут автоматически переключаться в ответ на изменения во входящем аудиосигнале. В это время из ресивера будет слышаться звук переключения громкоговорителей (щелчок). Если данный звук мешает, рекомендуется изменить опцию терминала громкоговорителя (см. <u>Переключение терминалов громкоговорителей</u> на <u>стр. 76</u>).
Радиостанции не выбираются автоматически или в радиопе-	Полностью растяните проволочную антенну FM, отрегулируйте положение для лучшего приема и прикрепите ее к стенестене, др.
редачах наблюдаются сильные	Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 35).
помехи.	Отрегулируйте положение и направление антенны АМ.
	Шум может быть вызван помехами от другого оборудования, например, флуорес- центных ламп, двигателей и т.д. Отключите или переместите другое оборудова- ние, или передвиньте антенну АМ.
При сканировании CD формата DTS воспроизводятся помехи.	Это не является признаком неисправности ресивера. Функция используемого про- игрывателя изменяет цифровую информацию, делая ее нечитаемой, в результате чего возникает шум. Уменьшите громкость во время сканирования.
При воспроизведении LD фор- мата DTS при воспроизведении звуковой дорожки слышится шум.	Убедитесь в том, что установлен тип входного сигнала DIGITAL (см. <u>Выбор вход-</u> ного сигнала на <u>стр. 60</u>).
Невозможна запись аудиопро- грамм.	Цифровая запись возможна только с цифрового источника, а аналоговая - с ана- логового источника.
	При записи цифровых источников убедитесь в том, что записываемый материал не защищен от копирования.
Громкость звучания низкочастот- ного громкоговорителя очень низкая.	Для подачи на низкочастотный громкоговоритель более мощного аудиосигнала установите его на PLUS или установите передние громкоговорители на SMALL (см. <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u>).
Хотя все настройки установлены правильно, воспроизводимое зву- чание слышно с искажениями.	Громкоговорители подключены без соблюдения фазы. Убедитесь, что положи- тельные и отрицательные контакты выхода громкоговорителей на ресивере соот- ветствуют положительным и отрицательным контактам громкоговорителей (см. Подключение громкоговорителей на <u>стр. 22</u>).

Неполадка	Устранение
Эффект функции Phase Control не ощущается.	Если необходимо, проверьте, что отключен регулятор низкочастотного фильтра низкочастотного громкоговорителя, или частота отсечки установлена на наивыс- шую частоту. Если низкочастотный громкоговоритель имеет настройку PHASE, выберите параметр 0° (или, в зависимости от используемого низкочастотного громкоговорителя, настройку, по вашему мнению обеспечивающую наилучшее общее влияние на звучание).
	Убедитесь в правильности настройки расстояния до всех громкоговорителей (см. Расстояние до громкоговорителей на <u>стр. 98</u>).
Невозможно выбрать Полнодиа- пазонное управление фазой.	Выполните измерения с помощью Полной автоматической настройки MCACC (см. Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC) на стр. 43). Полнодиапазонное управление фазой включается автоматически после завершения измерений.
Шум или фон могут слышаться, даже если через вход не посту- пает звучание.	Проверьте, не вызывают-ли помехи персональные компьютеры или другие цифровые компоненты, подключенные к тому же самому источнику питания.
Невозможно выбрать неко- торые функции входа от INPUT SELECTOR на передней панели или кнопки INPUT SELECT на пульте ДУ.	Проверьте настройки Input Skip в меню Input Setup (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр.</u> <u>45</u>). Проверьте назначение HDMI Input в меню Input Setup , затем попытайтесь уста-
	новить на OFF (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).
Между громкоговорителями и низ- кочастотным громкоговорителем почему-то слышится задержка.	См. <u>Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая</u> <u>настройка MCACC</u>) на <u>стр. 43</u> для повторной настройки системы при помощи функции MCACC (это автоматически компенсирует задержку звучания низкоча- стотного громкоговорителя).
Максимально возможная гром- кость (указанная на дисплее передней панели) ниже макси- мального значения +12dB .	Проверьте, установлен-ли Volume Limit на OFF (см. <u>Настройка уровня громкости</u> на <u>стр. 101</u>).
	Настройка уровня канала может превышать 0.0dB.
Невозможно выбрать определен- ные режимы прослушивания или параметры НОМЕ MENU .	Когда Operation Mode установлен на Basic , устанавливаются рекомендованные Pioneer настройки и не все функции могут использоваться. Для использова- ния всех функций без ограничений установите Operation Mode на Expert (см. Настройка режима управления на стр. 46).

Терминал ADAPTER PORT

Устранение

Невозможно подключить или управлять устройством, оборудованным беспроводной технологией Bluetooth. Не выводится звучание от устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth, или звучание прерывается.

Неполадка

Убедитесь, что возле аппарата нет никакого предмета, издающего электромагнитные волны в диапазоне 2,4 ГГЦ (микроволновая печь, беспроводное устрйоство LAN или аппарат, оборудованный беспроводной технологией Bluetooth). Если такой предмет имеется возле аппарата, передвиньте аппарат подальше от него. Или, прекратите использование предмета, излучающего электромагнитные волны.

Убедитесь, что устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, не находится слишком далеко от данного аппарата, и что между устройством, оборудованным беспроводной технологией Bluetooth и аппаратом нет никаких препятствий. Установите устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth и аппарат таким образом, чтобы расстояние между ними было менее 10 м и чтобы не имелось препятствий между ними.

Убедитесь, что Bluetooth ADAPTER и ADAPTER PORT данного аппарата подключены правильно.

Устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth может быть не устанавовлено в режим связи, поддерживающий беспроводную технологию Bluetooth. Проверьте настройку устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth.

Проверьте правильность соединения. Настройка соединения была удалена с данного аппарата или устройства, оборудованного беспроводной технологией Bluetooth. Переустановите параметр соединения.

Проверьте правильность конфигурации. Используйте устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, поддерживающие конфигурацию A2DP и конфигурацию AVRCP.

Видео

H

Неполадка	Устранение
После выбора входа изображение отсутствует.	Проверьте видеоподключения компонента-источника.
	Для HDMI, или при установке V.CONV на OFF и при подключении телевизора и другого компонента через разные кабели (в <u>Настройка видеоопций</u> на <u>стр. 74</u>) необходимо подключить телевизор к данному ресиверу с помощью одинакового типа видеокабеля, который использовался при подключении видеокомпонента. Однако для компонентного видеовхода сигналы выводятся только через выход HDMI, поэтому при использовании компонентного видеовхода установите V.CONV на ON .
	Убедитесь в правильности назначения источников, подключенных с помощью компонентного видео или HDMI кабелей (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).
	Проверьте настройки видеовыхода компонента-источника.
	Проверьте правильность выбора видеовхода телевизора.
	Некоторые компоненты (например, приставки видеоигр) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. При регулировке настройки Разрешение данного ресивера (в <u>Настройка видеоопций</u> на <u>стр. 74</u>) и/или если настройки раз- решения на компоненте или дисплее не срабатывают, попытайтесь переключить V.CONV (в <u>Настройка видеоопций</u> на <u>стр. 74</u>) на OFF.



E







Неполадка	Устранение	Неполадка
Невозможна запись видеосигнала. Помехи, прерывистость или искажения изображения.	Проверьте, не защищен-ли источник от копирования.	После Автоматической нас МСАСС параметр размера громкоговорителей оказыв неправильным.
	Во время записи преобразователь видеосигнала недоступен. Проверьте, одинаковый-ли вид кабеля используется для подключения рекордера и видеои- сточника (который требуется записать).	
	Иногда видеомагнитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых приставок видеоигр). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Выключите преоб- разователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с	
	помощью того же типа подключения (компонентное или композитное), затем снова запустите воспроизведение.	Не удается правильно отре ровать настройку Точной р
Видеосигналы от компонентного терминала не выводятся.	Когда к компонентному терминалу подключен монитор, совместимый только с разрешением 480i, а другой монитор подключен к терминалу HDMI, видеосигналы	ровки расстояния до громк рителей. При попытке выполнения настроек, на дисплее отоб ется КЕҮ LOCK ON . Наиболее новые настройки лены.
	могут не выводиться на монитор, подключенный к компонентному терминалу. В таком случае, выполните следующее: — Отключите питание монитора, подключенного к терминалу HDMI.	
	 Переключите настройку RES в меню VIDEO PARAMETER (см. <u>Настройка видео- опций</u> на <u>стр. 74</u>). Видеосигналы от терминала HDMI не могут выводиться на компонентные тер- миналы. Направляйте видеосигналы от проигрывателя или другого источника на композитытый или компонентный терминалы. Пои использовании компонентного 	
	терминала, назначьте его в Input Setup (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).	Не сохраняются различные
Неестественное движение на картинке.	Когда Разрешение в VIDEO PARAMETER установлено на 1080/24р, картинка может не отображаться соответствующим образом для некоторых источников. В таком	настройки системы.
	случае установите другое разрешение, кроме 1080/24р (стр. 74).	Невозможно выбрать опре

Устранение	
Возможно, в комнате имеется некоторый низкочастотный шум от кондиционера, мотора и т.д. Отключите все остальные бытовые приборы в комнате и запустите Автоматическую настройку MCACC снова.	
Это может снова произойти в некоторых случаях, в зависимости от ряда факто- ров (функции воспроизведения басов громкоговорителями, размера комнаты, размещения громкоговорителей и т.д.). Вручную измените настройку громко- говорителя в <u>Настройка громкоговорителей</u> на <u>стр. 97</u> , и используйте опцию ALL (Keep SP System) для меню Auto MCACC в <u>Автоматическая настройка MCACC</u> (<u>Expert</u>) на <u>стр. 88</u> , если это поможет исправить проблему.	
Проверьте, работают ли все громкоговорители в одной фазе (убедитесь в том, что положительные (+) и отрицательные (–) терминалы совпадают).	
Для отключения блокировки кнопок, установив ресивер в режим ожидания, нажи- майте Ф STANDBY/ON примерно 5 секунд, удерживая нажатой SPEAKERS .	
Во время регулировки данной настройки кабель питания был отсоединен от розетки.	
Настройки сохраняются только тогда, когда все зоны отключены. Отключите все зоны до отсоединения кабеля питания.	
Не вытягивайте кабель питания во время выполнения настроек. (Настройки будут сохранены при отключении основной зоны и под-зоны. Отключите все зоны до отсоединения кабеля питания).	
Когда Operation Mode установлен на Basic , устанавливаются рекомендованные Pioneer настройки и не все функции могут использоваться. Для использова- ния всех функций без ограничений установите Operation Mode на Expert (см. <u>Настройка режима управления</u> на <u>стр. 46</u>).	
-	Устранение Возможно, в комнате имеется некоторый низкочастотный шум от кондиционера, мотора и т.д. Отключите все остальные бытовые приборы в комнате и запустите Автоматическую настройку MCACC снова. Это может снова произойти в некоторых случаях, в зависимости от ряда факто- ров (функции воспроизведения басов громкоговорителями, размера комнаты, размещения громкоговорителей и т.д.). Вручную измените настройку громко- говорителя в Настройка громкоговорителя на стр. 97, и используйте опцию ALL (Keep SP System) для меню Auto MCACC в Автоматическая настройка MCACC (Ехрет) на стр. 88, если это поможет исправить проблему. Проверьте, работают ли все громкоговорители в одной фазе (убедитесь в том, что положительные (+) и отрицательные (–) терминалы совпадают). Для отключения блокировки кнопок, установив ресивер в режим ожидания, нажи- майте с STANDBY/ON примерно 5 секунд, удерживая нажатой SPEAKERS. Во время регулировки данной настройки кабель питания был отсоединен от розетки. Настройки сохраняются только тогда, когда все зоны отключены. Отключите все зоны до отсоединения кабеля питания. Не вытягивайте кабель питания во время выполнения настроек. (Настройки будут сохранены при отключении основной зоны и под-зоны. Отключите все зоны до отсоединения кабеля питания). Когда Operation Mode установлени на Basic, устанавливаются рекомендованные Pioneer настройки и не все функции могут использоваться. Для использова- ния всех функций без ограничений установите Operation Mode на Expert (см. <u>Настройка режима управления</u> на стр. 46).

Настройки

Неполадка При Автоматической настройке МСАСС постоянно появляется сообщение об ошибке. Устранение

Уровень фоновых шумов может быть слишком высок. Сохраняйте уровень шумов в комнате на минимальном возможном уровне (см. также <u>Проблемы при использовании Автоматической настройки MCACC</u> на <u>стр. 45</u>). Если добиться достаточного уменьшения уровня шума не удается, объемное звучание следует настроить вручную (<u>стр. 96</u>).

При использовании только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам **SURROUND BACK L (Single)**.

При использовании 5.1-канальной акустической системы, используйте громкоговорители объемного звучания для канала объемного звучания, а не заднего объемного звучания.

Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

Если отображается Reverse Phase, попытайтесь сделать следующее:

— Провода громкоговорителя могли быть подключены наоборот (+ и –). Проверьте подключения громкоговорителей.

— В зависимости от типа громкоговорителей и условий их установки, Reverse Phase может отображаться, даже если громкоговорители подключены правильно. В таком случае, выберите GO NEXT и продолжайте.

— Если громкоговоритель не направлен на микрофон (место слушателя) или используются громкоговорители, воздействующие на фазу (дипольные громкоговорители, рефлективные громкоговорители, др.), может быть невозможно правильно определить полярность.

Графический вывод данных Эквалайзера профессиональной калибровки

Неполадка	Устранение
График реверберационных характеристик после калибровки эквалайзера не отображается полностью плоским.	Есть случаи, когда диаграмма не отображается ровно (даже при выборе ALL CH ADJ в Автоматической настройке MCACC) из-за настроек, компенсирую- щих характеристики комнаты, для достижения оптимального звучания.
	Участки диаграммы могут отображаться идентичными (до и после), когда требу- ется небольшая регулировка или нет необходимости в регулировке.
	При сравнении измерений до и после, диаграмма может отображаться сдвинутой вертикально.
Регулировки эквалайзера, выполненные с помощью ручной настройки МСАСС не изменили график реверберационных характеристик после калибровки эквалайзера.	Несмотря на выполненные настройки уровней, фильтры, использованные для анализа, могут не отображать данные настройки на графике реверберационных характеристик после калибровки эквалайзера. Однако, данные настройки при- нимаются во внимание фильтрами, предназначенными для общей калибровки системы.
Неполадка	Устранение
--	--
Кривые низких частот не откали- брованы для громкоговорителей SMALL.	Низкие частоты, используемые в управлении басами (канал низкочастотного гром- коговорителя), не изменяются для громкоговорителей, указанных в конфигурации SMALL, или не выводят низкие частоты.
	Калибровка произведена, но из-за низкочастотных ограничений громкоговорите- лей измеряемое звучание, которое можно отобразить на дисплее, не выводится.

Дисплей

Неполадка	Устранение
Дисплей затемнен или выключен.	Повторно нажимая DIMMER, выберите другой параметр яркости.
Экранное меню не отображается.	Экранное меню не будет отображаться, пока ресивер и телевизор не будут под- ключены через кабель HDMI. Если телевизор не поддерживает HDMI, выполняйте различные операции и настройки, смотря на дисплей на передней панели реси- вера.
Не удается добиться отображе- ния DIGITAL при использовании SIGNAL SEL.	Проверьте цифровые подключения и правильность назначения цифровых входов (см. <u>Меню Input Setup</u> на <u>стр. 45</u>).
DI DIGITAL или DTS не высве-	Данные индикаторы не высвечиваются при паузе воспроизведения.
чивается при воспроизведении программного обеспечения Dolby/ DTS.	Проверьте настройки воспроизведения (особенно цифровой выход) компонента- источника.
При воспроизведении источников	Проверьте, подключен-ли проигрыватель при помощи цифрового подключения.
Dolby Digital или DTS не высвечи- ваются индикаторы формата на	Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. <u>Выбор входного сигнала</u> на <u>стр. 60</u>).
ресивере.	Проверьте, не настроен-ли проигрыватель таким образом, что источники формата Dolby Digital и DTS преобразуются в формат РСМ.
	Если на диске имеется несколько звуковых дорожек, убедитесь, что выбран фор- мат Dolby Digital или DTS.
При воспроизведении некоторых дисков не высвечивается ни один из индикаторов формата ресивера.	Диск может не содержать 5.1/6.1-канальный материал. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о звуковых дорожках на диске.
При воспроизведении диска в режиме прослушивания Автома-	Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. Выбор входного сигнала на стр. 60).
тической настройки объемного звучания или ALC, на ресивере отображается DD Pro Logic II или DTS Neo:X.	Если в данный момент воспроизводится двухканальная звуковая дорожка (вклю- чая материалы формата Dolby Surround), это не является неисправностью. Про- верьте упаковку диска для получения дополнительной информации о доступных звуковых дорожках.
Во время воспроизведения фор- мата DVD-Audio на дисплее ото- бражается индикация РСМ .	Это происходит при воспроизведении материалов в формате DVD-Audio через подключение HDMI. Это не является неисправностью.
Автоматически отключается питание и мигают некоторые индикаторы, или мигают неко- торые индикаторы и питание не включается.	См. раздел Питание (<u>стр. 105</u>) .

	Пульт ДУ			
в конфигурации	Неполадка	Устранение		
оомкоговорите- , не выводится.	Невозможно управление при помощи пульта ДУ.	Установите режим управления ДУ пульта ДУ таким образом, чтобы он совпадал с настройкой на основном блоке (см. <u>Управление несколькими ресиверами</u> на <u>стр.</u> <u>81</u>).		
		Проверьте правильность установки режима ДУ ресивера (см. <u>Настройка режима</u> <u>дистанционного управления</u> на <u>стр. 101</u>).		
		Попробуйте заменить батарейки в пульте ДУ (см. Установка батареек на стр. 8).		
		Убедитесь, что пульт ДУ используется на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30° от датчика ДУ на передней панели (см. <u>Дальность действия пульта ДУ</u> на <u>стр. 9</u>).		
о не будут под-		Проверьте, нет-ли преград между ресивером и пультом ДУ.		
DMI, выполняйте й панели реси-		Убедитесь в том, что на сенсор ДУ не попадает флуоресцентный или другой интенсивный свет.		
ифровых входов	Невозможно управление другими компонентами при помощи пульта	Если батарейка села, предустановленные коды могли быть удалены. Введите предустановленные коды заново.		
	ДУ системы.	Предустановленный код может быть неверным. Повторите процедуру ввода пред- установленных кодов.		
1я.		При регистрации команд от пультов ДУ других устройств с помощью функции		
од) компонента-		обучения, в некоторых случаях они могут быть неправильно заучены. В таком случае, зарегистрируйте команды снова с помощью функции обучения (см. <u>стр.</u> 82). Если они все еще не срабатывают, это значит, что они могут быть в особом		
подключения.		формате, который невозможно зарегистрировать на пульте ДУ данного ресивера.		
DIGITAL (CM.		Управляйте устройством от другого пульта ДУ.		

HDMI

Неполадка	Устранение
Индикатор HDMI постоянно моргает.	Проверьте все пункты, перечисленные ниже.
Изображение или звучание отсут- ствует.	Данный ресивер совместим с HDCP. Проверьте совместимость с HDCP других подключаемых компонентов. Если они несовместимы, подключите их через ком- понентное или композитное видеогнезда.
	В зависимости от подключенного компонента-источника возможно, что оне не будет работать с данным ресивером (даже если он совместим с HDCP). В таком случае выполните подключение источника с ресивером через компонентное или композитное видеогнезда.
	Если при подключении компонента HDMI напрямую к монитору проблема остается нерешенной, пожалуйста, см. инструкции по эксплуатации к компоненту или мони- тору, или обратитесь к производителю за поддержкой.
	Если видеоизображение не отображается на телевизоре, попробуйте отрегулиро- вать настройку разрешения, Deep Color или другую настройку для компонента.
	При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, используйте отдельное под- ключение для вывода звучания.
	Для вывода сигналов в режиме Deep Color, с помощью кабеля HDMI (Высокоско- ростной кабель HDMI ^{®/IM}) подключите данный ресивер к компоненту или телеви- зору с функцией Deep Color.
Отсутствует изображение.	Попробуйте изменить настройку Разрешение (в Настройка видеоопций на стр. 74).





Неполадка	Устранение	AVNavigator	
Звучание отсутствует или неожи- данно прерывается.	Убедитесь, что аудионастройка HDMI установлена на AMP (<u>Настройка аудиооп- ций</u> на <u>стр. 72</u>).	Неполадка	Причи
	Если компонент является устройством DVI, используйте для аудиосигнала отдельное подключение.	Невозможно установить AVNavigator.	Если не ресурс
	При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, пожалуйста, используйте отдельное подключение для аудиосигналов.		сообще Устано
	Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.		рватьс
	Передача цифрового аудиосигнала формата HDMI требует больше времени на распознавание. По этой причине может происходить прерывание звучания во время переключения аудиоформатов или при запуске воспроизведения.		мости (
	Включение/отключение устройства, подключенного к терминалу HDMI OUT дан- ного аппарата, во время воспроизведения, или отсоединение/подключение кабеля HDMI во время воспроизведения может вызывать шум или прерывание звучания.		Питони
Помехи или искажения изобра- жения.	Иногда видеомагнитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых приставок видеоигр). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Выключите преоб- разователь вилео и полкпичите источник и устройство изображения заново с	тывает с ресивером.	
	помощью того же типа подключения (компонентное или композитное), затем снова запустите воспроизведение.	F	Ресиве ключен
	Если при подключении компонента HDMI напрямую к монитору проблема остается нерешенной, пожалуйста, см. инструкции по эксплуатации к компоненту или мони-		Отключ
	тору, или обратитесь к производителю за поддержкой.		затора
На дисплее отображается HDCP ERROR.	Убедитесь, совместим-ли подключенныи компонент с HDCP. Если он несовместим с HDCP, заново подключите устройство-источник через другой тип подключения (компонентное или композитное). Данное сообщение отображается даже для		Неправ
	некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но пока нет трудностей в отобра- жении видеоизображения, это не является неисправностью.		Avnavi
Невозможно выполнять синхро-	Проверьте подключения HDMI.		
низированное управление с помо-	Мог быть поврежден кабель.		
щью функции Соптгої через помії.	Выберите ON для настройки Control Mode через HDMI (см. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр.</u> 68).		Подкли
	Включите питание телевизора и затем включите питание данного ресивера.		огранич
	Включите функцию Control через HDMI на телевизоре (см. инструкции по эксплуа- тации к телевизору).		СИСТЕМ
	Подключите телевизор к терминалу HDMI OUT 1 и установите выход HDMI на HDMI OUT 1. Затем сначала включите питание телевизора, затем - питание дан- ного ресивера.		режима тации н
			остано

AVNavigator		
Неполадка	Причины	Устранение
Невозможно установить AVNavigator.	Если недостаточно системных ресурсов, может отображаться сообщение об ошибке.	Перезагрузите компьютер, затем запустите установку без запуска других приложений.
	Установка AVNavigator может пре- рваться по причине несовмести- мости с другими приложениями.	Попытайтесь выполнить следующее в указанном порядке. 1. Если открыты любые другие приложения, закройте другие приложения и попытайтесь повторно запустить установку. 2. Если это не срабатывает, попытайтесь переза- грузить компьютер и запустить установку без запуска других приложений.
AVNavigator плохо сраба- тывает с ресивером.	Питание ресивера не включено.	Включите питание ресивера. (Подождите примерно 60 секунд после включения питания для запуска сетевых функций.) После этого нажмите Detection в AVNavigator для повторного обнаружения ресивера.
	Ресивер или компьютер не под- ключен к сети LAN.	Подключите кабель LAN к ресиверу или компьютеру (<u>стр. 38</u>). После этого нажмите Detection в AVNavigator для повторного обнаружения ресивера.
	Отключено питание маршрути- затора.	Включите питание мартшрутизатора. После этого нажмите Detection в AVNavigator для повторного обнаружения ресивера.
	Неправильные сетевые настройки AVNavigator.	Если маршрутизатор не поддерживает DHCP или UPnP, то IP-адрес ресивера требуется установить в AVNavigator. Сначала установите IP-адрес на ресивере, затем установите одинаковый адрес в AVNavigator (<u>cтр. 99</u>). После этого нажмите Detection в AVNavigator для повторного обнаружения ресивера.
	Подключение к сети может быть ограничено сетевыми настрой- ками компьютера, настройками системы безопасности, др.	Проверьте сетевые настройки компьютера, настройки системы безопасности, др. После этого нажмите Detection в AVNavigator для повторного обнаружения ресивера.
	При изменении интерактивного режима инструкций по эксплуа- тации настройки могут не пере- даться на браузер, что вызовет остановку интерактивного режима AVNavigator.	Обновите отображение страницы с помощью кнопки обновления на браузере или отобразите другую стра- ницу из каналов связи, чтобы обеспечить передачу настройки.
При запуске Wiring Navi, Operation Guide, Interactive Manual, Glossary или Software Update на браузере отображается предупреждение системы безопасности.	Это вызвано функцией безопас- ности браузера.	Это не является проблемой. Разрешите запуск блоки- руемого материала.
Operation Guide не ото- бражается соответствую- щим образом.	He установлен Adobe Flash Player 10, или он слишком старой версии.	Загрузите Adobe Flash Player с сайта Adobe (http:// www.adobe.com/downloads/). У вас старая версия, обновите ее.

E	Y]







	The	-
	11	
- //8	1	
		1
	P	(C.

Неполадка	Причины
Обновление программ- ного обеспечения выпол-	Возможна проблема с сетью про- вайдера Интернет услуги.
няется плохо.	

Интерфейс USB

Симптомы	Причины	Способы устранения
Не отображаются папки/ файлы, сохраненные на устройстве памяти USB.	Папки/файлы в данный момент сохранены на участке, кроме участка FAT (File Allocation Table).	Сохраните папки/файлы на участке FAT.
	Количество уровней папок пре- вышает 9.	Ограничьте максимальное количество уровней папок до 9 (<u>стр. 51</u>).
	Аудиофайлы содержат защиту авторских прав.	Аудиофайлы с защитой автоких прав, записанные на устройстве памяти USB, не могут воспроизводиться (<u>стр. 51</u>).
Не распознается устрой- ство памяти USB.	Устройство памяти USB не под- держивает спецификации класса запоминающих устройств боль- шой емкости.	Попытайтесь использовать устройство памяти USB, совместимое со спецификациями класса запомина- ющих устройств большой емкости. Помните, что в некоторых случаях, данный ресивер не воспроизводит даже аудиофайлы, сохраненные на устройстве памяти USB, совместимом со спецификациями класса запо- минающих устройств большой емкости (<u>стр. 51</u>).
		Подключите устройство памяти USB и включите дан- ный ресивер (<u>стр. 39</u>).
	В данный момент используется USB концентратор.	Данный ресивер не поддерживает USB концентраторы (<u>стр. 51</u>).
	Данный ресивер распознает устройство памяти USB как не поддерживаемое.	Отключите и заново включите данный ресивер.
		Заново подключите устройство USB к отключенному ресиверу.
		Переключитесь на другой вход, кроме iPod/USB, затем установите вход обратно на iPod/USB.
Устройство памяти USB подключено и отобража- ется, но невозможно вос- произвести аудиофайлы,	Некоторые форматы устройств памяти USB, включая FAT 12, NTFS, и HFS, не могут воспроиз- водиться на данном ресивере.	Проверьте, какой формат у устройства памяти USB, формат FAT 16 или FAT 32. Помните, что данный ресивер не может воспроизводить форматы FAT 12, NTFS, и HFS (<u>стр. 51</u>).
сохраненные на устрой- стве памяти USB.	Невозможно правильно воспроиз- вести формат файла на данном ресивере.	См. список форматов файлов, которые могут воспро- изводиться на данном ресивере (<u>стр. 52</u>).

Устранение

Свяжитесь с провайдером.

iPod		
Симптомы	Причины	Способы устранения
iPod не распознается. Данный ресивер распознает iPod как обман.	Отключите и заново включите данный ресивер.	
	Заново подключите устройство iPod, когда ресивер отключен.	
		Переключитесь на другой вход, кроме iPod/USB, затем установите вход обратно на iPod/USB.

Симптомы	Причины	Способы устранения
Невозможно войти в сеть.	LAN кабель может быть нена- дежно подключен.	Надежно подключите LAN кабель (<u>стр. 38</u>).
	Не включен маршрутизатор.	Включите маршрутизатор.
	На подключенном компоненте в данный момент установлено про- граммное обеспечение системы безопасности Интернет.	В некоторых случаях, невозможно получить доступ к компоненту, на котором установлено программное обеспечение системы безопасности Интернет.
	Включен аудиокомпонент в сети, который был отключен.	Включите аудиокомпонент в сети до включения дан- ного ресивера.
Воспроизведение не нач- нется, пока отображается «Connecting».	Компонент в данный момент отсо- единен от данного ресивера или источника электроэнергии.	Проверьте, надежно ли подключен компонент к дан- ному ресиверу или источнику электроэнергии.
Компьютер или Интернет- радио работает несоот- ветствующим образом.	Неправильно установлен соответ- ствующий IP-адрес.	Отключите встроенную функцию DHCP сервера на маршрутизаторе, или настройте сеть вручную в соот- ветствии с сетевой средой (<u>стр. 99</u>).
	Выполняется автоматическая конфигурация IP-адреса.	Процесс автоматической конфигурации требует неко- торого времени. Пожалуйста, подождите.
Невозможно воспроизве- сти аудиофайлы, сохра- ненные на компонентах в сети, например, на	В данный момент, на компьютере не установлен Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	Установите Windows Media Player 11 на Windows Media Player 12 на компьютер (<u>стр. 63</u>).
компьютере.	Аудиофайлы, записанные в фор- матах MPEG-4 ААС или FLAC, воспроизводятся на Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	Аудиофайлы, записанные в форматах MPEG-4 AAC или FLAC, не могут воспроизводиться на Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12. Попро- буйте использовать другой сервер. См. руководство по эксплуатации к серверу.
	Неправильно срабатывает компо- нент, подключенный к сети.	Проверьте, не влияют ли на компонент особые обстоя- тельства, или не находится ли он в режиме сна. При необходимости, попытайтесь перезапустить компонент.
	Компонент, подключенный к сети, не позволяет совместное исполь- зование файла.	Попытайтесь изменить настройки компонента, под- ключенного к сети.
	Удалена или повреждена папка, сохраненная на компоненте, под- ключенном к сети.	Проверьте папку, сохраненную на компоненте, под- ключенном к сети.
	Подключение к сети может быть ограничено сетевыми настрой- ками компьютера, настройками системы безопасности, др.	Проверьте сетевые настройки компьютера, настройки системы безопасности, др.
	Поддерживаемые форматы фай- лов изменяются в зависимости от сервера. Как таковые, файлы, не поддерживаемые сервером, не отображаются на данном аппарате.	Подробнее, обращайтесь к производителю сервера.

Сеть

Re

Симптомы	Причины	Способы устранения
Невозможно войти в компонент, подключен- ный к сети.	Компонент, подключенный к сети, неправильно настроен.	Если клиент автоматически авторизуется, требуется заново ввести соответствующую информацию. Про- верьте, не установлено ли состояние соединения на «Do not authorize» (Не проводить авторизацию).
	На компоненте, подключенном к сети, не имеется воспроизводи- мых аудиофайлов.	Проверьте аудиофайлы, сохраненные на компоненте, подлюченном к сети.
Нежелательная оста- новка или нарушение воспроизведения аудио- сигнала.	Текущий воспроизводимый ауди- офайл не был записан в формате, воспроизводимом на данном ресивере.	Проверьте, записан-ли аудиофайл в формате, под- держиваемом данным ресивером. Проверьте, не повреждена-ли или не испорчена-ли папка. Помните, что в некоторых случаях, данный ресивер не может воспроизводить или отображать даже аудио- файлы, отмеченные как воспроизводимые (<u>стр. 66</u>).
	LAN кабель в данный момент отключен.	Подключите LAN кабель соответствующим образом (<u>стр. 38</u>).
	Сеть перегружена из-за Интернет, доступ к которому производится через одинаковую сеть.	Для доступа к компонентам в сети, используйте 100BASE-TX.
	В режиме DMR, в зависимости от используемого внешнего контрол- лера, воспроизведение может прерываться при управлении уровнем громкости от контрол- лера.	В таком случае регулируйте уровень громкости от ресивера или пульта ДУ.
	Имеется подключение, проходя- щее через беспроводную сеть LAN по одинаковой сети.	Возможен недостаток диапазона частот на диапазоне 2,4 ГГц, используемом беспроводной сетью LAN. Выполните проводное подключение LAN, не проходя- щее через беспроводную сеть LAN.
		Установите вдали от любых устройств, излучаю- щих электромагнитрые волны на диапазоне 2,4 ГГц (микроволновые печи, игровые консоли, др.). Если это не приводит к разрешению проблемы, прекратите использование других устройств, излучающих элек- тромагнитные волны.
Невозможно войти в Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.	Для Windows Media Player 11: В данный момент вы вошли в домен через компьютер, на котором установлен Windows XP или Windows Vista. Для Windows Media Player 12: В данный момент вы вошли в домен через компьютер, на котором установлен Windows 7.	Вместо входа в домен, войдите на локальный аппарат (<u>стр. 64</u>).

Симптомы	Причины	Способы устранения	E
Невозможно прослушать Интернет-радиостанции.	В данный момент действуют настройки системы защиты доступа для компонентов в сети.	Проверьте настройки системы защиты доступа для компонентов в сети.	
	В данный момент соединение с Интернет прервано.	Проверьте настройки соединения для компонентов в сети, и при необходимости, обратитесь к провайдеру сетевой услуги (<u>стр. 99</u>).	
	Трансляции от Интернет-радио- станции приостановлены или прекращены.	В некоторых случаях, прослушивание некоторых Интернет-радиостанций невозможно, даже когда они имеются в списке Интернет-радиостанций на данном ресивере (<u>стр. 64</u>).	
Функции Network не могут управляться от кнопок на пульте ДУ.	Пульт ДУ в данный момент не установлен в режим функции Network.	Нажмите NET для установки пульта ДУ в режим функ- ции Network (<u>стр. 64</u>).	Carl

Web Control		
Симптомы	Причины	Способы устранения
Экран Web Control не ото- бражается на браузере.	IP-адрес данного ресивера не был правильно введен в браузер.	Проверьте IP-адрес ресивера и правильно введите его в браузер (<u>стр. 99</u>).
Невозможно выполнить настройки ресивера с	JavaScript отключен на интернет- браузере.	Включите JavaScript.
браузера.	Браузер несовместим с JavaScript.	Используйте интернет-браузер, совместимый с JavaScript.

Беспроводная сеть LAN

Невозможно получить доступ к сети через беспроводную сеть LAN.

Не включено питание преобразователя беспроводной сети LAN. (Не высвечены все индикаторы «Power», «WPS» и «Wireless» на преобразователе беспроводной сети LAN.)

 Убедитесь, что кабель USB между преобразователем беспроводной сети LAN и терминалом DC OUTPUT for WIRELESS LAN ресивера подключен соответствующим образом.

На окошке дисплея ресивера отображается WLAN POW ERR.

- Имеется проблема с энергообеспечением преобразователя беспроводной сети LAN. Отключите питание ресивера, затем отсоедините кабель USB, заново подключите кабель USB и включите питание ресивера.
- Если после многократного повтора процедуры выше все еще отображается WLAN POW ERR, это значит, что имеется проблема с ресивером или кабелем USB. Отключите ресивер от розетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.

LAN кабель может быть ненадежно подключен.

Надежно подключите LAN кабель (<u>стр. 40</u>).

Адаптор беспроводной сети LAN и базовое устройство (маршрутизатор беспроводной сети LAN, др.) сильно удалены друг от друга или между ними имеется препятствие.

 Улучшите среду беспроводной сети LAN, передвинув адаптор беспроводной сети LAN и базовое устройство поближе друг к другу, др.

Поблизости от среды беспроводной сети LAN имеется микроволновая печь или другое устройство, генерирующее электромагнитные волны.

- Используйте систему вдали от микроволновых печей и других устройств, генерирующих электромагнитные волны.
- При использовании системы с беспроводной сетью LAN по-возможности избегайте использования устройств, генерирующих электромагнитные волны.

К маршрутизатору беспроводной сети LAN подключено несколь преобразователей беспроводной сети LAN.

 При подключении нескольких преобразователей беспроводной сети LAN требуется изменить их IP-адреса.

Невозможно установить подключения беспроводной сети LAN между преобразователем беспроводной сети LAN и базовым устройством (маршрутизатором беспроводной сети LAN, др.).

 Для установления подключений беспроводной сети LAN требуется установить адаптор беспроводной сети LAN. Подробнее см. CD-ROM, поставляемый с преобразователем беспроводной сети LAN.

Настройки IP-адреса ресивера и преобразователя беспроводной сети LAN не совпадают с настройками маршрутизатора беспроводной сети LAN, др.

 Проверьте настройки IP-адреса ресивера и преобразователя беспроводной сети LAN (включая настройку DHCP).

Если настройка DHCP ресивера установлена на «ON», отключите питание ресивера, затем снова включите питание.

Убедитесь, что IP-адреса ресивера и преобразователя беспроводной сети LAN совпадают с настройками маршрутизатора беспроводной сети LAN, др.

Если настройка DHCP ресивера установлена на «OFF», установите IP-адрес, совпадающий с сетью базового устройства (маршрутизатора беспроводной сети LAN, др.).

Например, если установлен IP-адрес «192.168.1.1» для маршрутизатора беспроводной сети LAN, для IP-адреса ресивера установите «192.168.1.XXX» (*1), для маски подсети установите «255.255.255.0», для шлюза и DNS установите «192.168.1.1».

Затем для IP-адреса преобразователя беспроводной сети LAN установите «192.168.1.249» (*2). (*1) Для «XXX» в «192.168.1.XXX» установите цифру между 2 и 248, не назначенную для других устройств.

(*2) Для «249» в «192.168.1.249» установите цифру между 2 и 249, не назначенную для других устройств.

Попытайтесь выполнить дополнительные настройки преобразователя беспроводной сети LAN.

Адаптор беспроводной сети LAN можно подключить к компьютеру для выполнения дополнительных настроек беспроводной сети LAN. Подробнее см. CD-ROM к преобразователю беспроводной сети LAN. Проверьте настройки маршрутизатора беспроводной сети LAN, др., затем измените настройки преобразователя беспроводной сети LAN.

Однако, помните, что дополнительные настройки беспроводной сети LAN могут не привести к улучшению среды беспроводной сети LAN. Будьте внимательны при изменении настроек.

Точка доступа установлена на скрытие SSID.

В таком случае SSID может не отображаться на экране списка точки доступа. Если нет, установите SSID, др., путем ручной настройки преобразователя беспроводной сети LAN от ресивера.

Настройки системы безопасности точки доступа используют кодовый ключ WEP длиной 152 бит или идентификацию коллективного ключа.

 Ресивер не поддерживает кодовый ключ WEP длиной 152 бит или идентификацию коллективного ключа.

Невозможно установить сетевые подключения даже после выполнения мер выше.

• Выполните сброс на преобразователе беспроводной сети LAN. Затем заново выполните настройки преобразователя беспроводной сети LAN.

О сбросе

1. Убедитесь, что питание преобразователя беспроводной сети LAN включено.

2. Как минимум 3 секунды удерживайте нажатой кнопку сброса на преобразователе беспроводной сети LAN.

3. Отпустите кнопку сброса.

Процедура сброса завершается при повторном запуске преобразователя беспроводной сети LAN.



R

Дополнительная информация

Форматы объемного звучания	115
O THX	115
Об iPod	116
O FLAC	116
Windows 7	. 117
MHL	117
Автоматическая настройка объемного звучания, ALC и Прямой поток с	
различными форматами входного сигнала	. 117
Руководство по установке громкоговорителей	118
О сообщениях, отображаемых во время использования сетевых функций	. 119
Важная информаци по подключению HDMI	. 119
Чистка аппарата	119
Меры предосторожности при использовании преобразователя беспроводной	
сети LAN (AS-WL300)	120
Декларация соответствия в отношении Директивы 1999/5/EC R&TTE	. 121
Список предустановленных кодов	127





Форматы объемного звучания

Ниже приведено краткое описание основных форматов объемного звучания, которые встречаются на дисках BD, DVD, каналах спутникового, кабельного и наземного вещания, а также на видеокассетах.

Dolby

Ниже описываются технологии Dolby. Для более подробной информации см. http://www.dolby.com.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби», «Pro Logic», «Surround EX» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Для более подробной информации см. http://www.dts.com.





Произведено по лицензии согласно патенту США №: 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 6,226,616; 7,212,872; 7,003,467; 7,272,567; 7,668,723; 7,392,195; 7,930,184; 7,333,929; 7,548,853; 7,283,634 и другим патентам США и всемирным патентам, действительным и находящимся на рассмотрении. DTS-HD, Symbol и DTS-HD и Symbol все вместе являются зарегистрированным торговыми марками, и DTS-HD Master Audio является торговой маркой DTS, Inc. Изделие содержит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

O THX

Ниже описаны технологии THX. Подробнее, см. http://www.thx.com.



THX, логотип THX и Select2 Plus являются торговыми марками THX Ltd., которые зарегистрированы некоторыми инстанциями. Все права защищены. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Обработка THX Cinema

THX представляет собой эксклюзивный набор стандартов и технологий, установленных всемирно известной компанией по производству фильмов THX Ltd. Возникновение THX было связано со стремлением Джорджа Лукаса добиться впечатления зрителя от звукового сопровождения фильма как в домашнем, так и в настоящем кинотеатре, по возможности максимально реалистично и в соответствии с замыслом режиссера. Звуковое сопровождение фильмов микшируется в специальных кинотеатрах, так называемых «монтажных студиях» и предназначено для воспроизведения в кинотеатрах в сходных условиях и с использованием подобного оборудования. Затем это звуковое сопровождение переносится непосредственно на лазерный диск, ленту VHS, диск DVD и т.д. и не изменяется для воспроизведения в условиях небольших домашних кинотеатров. Инженеры THX разработали запатентованные технологии точного переноса звучания из кинотеатра в дом, исправив возможные ошибки тембра и пространственного звучания. В данном изделии, при включении индикатора THX, функции THX автоматически добавляются в режимах Cinema (например, THX Cinema, THX Surround EX).

Повторная коррекция

Звуковой баланс звукового сопровождения фильма при воспроизведении домашней аудиосистемой был бы чрезмерно ярким и четким, поскольку звуковое сопровождение фильмов рассчитано на воспроизведение в больших кинотеатрах с использованием самого различного профессионального оборудования. Повторная коррекция восстанавливает необходимый звуковой баланс для просмотра фильма в небольшом помещении в домашних условиях.

Согласование тембра

Человеческое ухо изменяет восприятие звучания в зависимости от направления источника звучания. В кинотеатре имеется множество громкоговорителей объемного звучания, поэтому объемное звучание сосредоточено вокруг зрителя. В домашнем кинотеатре используются всего два громкоговорителя, расположенные с двух сторон. Функция Timbre Matching пропускает информацию, поступающую на громкоговорители объемного звучания, через фильтр таким образом, что она более соответствует характеристикам тембра звучания, воспроизводимого передними громкоговорителями. Это обеспечивает бесшовную звуковую панораму между передними громкоговорителями и громкоговорителями объемного звучания.









Адаптивная декорреляция

В кинотеатре большое количество громкоговорителей помогает создать обволакивающее звучание, а в домашнем кинотеатре обычно используется всего два громкоговорителя. Поэтому громкоговорители звучат, как наушники, которым не хватает объемности звучания и обволакивающего эффекта. Объемное звучание также более громко будет слышно из ближнего громкоговорителя, если вы переместитесь из положения прослушивания между ними. Адаптивная декорреляция слегка изменяет соотношение времени и фазы одного канала объемного звучания по отношению к другому каналу объемного звучания. Это увеличивает область места слушателя и создает - при использовании всего двух громкоговорителей - то же объемное ощущение, что и в кинотеатре.

THX Select2 Plus

Перед получением сертификата THX Select2 Plus каждый компонент домашнего кинотеатра должен содержать все указанные выше функции и также пройти строгую серию тестов качества и рабочих характеристик. Лишь после этого на изделие наносится логотип THX Select2 Plus, который является гарантией того, что приобретенный вами компонент домашнего кинотеатра будет долгие годы радовать вас своей безупречной работой. Требования THX Select2 Plus включают все аспекты изделия, включая работу и управление предварительным усилителем и усилителем мошности, а также сотни других параметров из цифровой и аналоговой областей.

THX Surround EX

THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX представляет собой совместную разработку компаний Dolby Laboratories и THX Ltd. В кинотеатре звуковое сопровождение, декодированное при помощи технологии Dolby Digital Surround EX, способно воспроизвести отдельный канал, который добавляется в результате микширования программы. Этот канал, называемый Surround Back, размещает звучание позади слушателя, дополняя существующее звучание передних левого и правого каналов, правого и левого каналов объемного звучания и канала низкочастотного громкоговорителя. Этот дополнительный канал обеспечивает преимущество более детальной звуковой картины позади слушателя, придавая звучанию больше глубины, ощущения пространства и локализации звучания, чем прежде. На упаковках фильмов, созданных с применением технологии Dolby Digital Surround EX, при выпуске на рынок домашнего просмотра может быть текст, в котором упоминается этот эффект. Список фильмов, созданных с применением этой технологии можно найти на веб-странице компании Dolby по адресу http://www.dolby.com. Только усилители и контроллеры с логотипом THX Surround EX, находясь в режиме THX Surround EX. точно воспроизводят эту новую технологию в домашних условиях.

Данное изделие также может включать режим «THX Surround EX» во время воспроизведения 5.1-канальных источников, которые не являются декодированными для формата Dolby Digital Surround ЕХ. В таком случае информация, поступающая на задний канал объемного звучания будет зависеть от используемой программы и может быть как пригодной, так и непригодной для прослушивания в зависимости от определенного звукового сопровождения и личного вкуса слушателя.

Boundary Gain Compensation[™]

В зависимости от расположения слушателя и низкочастотного громкоговорителя, слушатель может чувствовать предельный басовый эффект. Данная фунция компенсирует предельные басы, воспроизводящиеся при эффекте граничного усиления. Данная функция разработана для использования при использовании с низкочастотным громкоговорителем, соответствующем техническим характеристикам THX Select2[™].

Описание THX Loudness Plus

THX Loudness Plus - это новая технология управления уровнем громкости, содержащаяся на усилителях, сертифицированных THX Ultra2 Plus™ и THX Select2 Plus™. С помощью THX Loudness Plus, зрители домашнего кинотеатра могут прослушивать предельно точное микшированное объемное звучание на любом уровне громкости. Установка уровня громкости ниже Reference Level может привеси к потере определенных элементов звучания, или они могут восприниматься слушателями по-другому. THX Loudness Plus компенсирует тональные и пространственные сдвиги, происходящие при уменьшении уровня громкости путем интеллектуальной регулировки уровней каналов объемного звучания и частотной характеристики вокруг. Это позволяет пользователям прослушивать звуковые дорожки с реальным воздействием, вне зависимости от настройки уровня громкости. THX Loudness Plus автоматически применяется при прослушивании в любом режиме прослушивания THX. Новые режимы THX Cinema, THX Music и THX Games разработаны с целью применения настроек THX Loudness Plus для каждого типа материала.

O6 iPod



«Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» означает, что электронный прибор был разработан для подключения определенно к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандарту технических характеристик Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие со стандартами по технике безопасности или регулятивными нормами. Пожалуйста, помните, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на беспроводную связь.

□ iPod **□** iPhone **□** iPad

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes и Мас являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Логотип AirPlay является торговой маркой Apple Inc.

Made for

O FLAC

Декодер FLAC

Авторские права © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Josh Coalson

Разрешается перераспределение и использование в исходных и бинарных формах, с или без модификаций, с условием, что соблюдаются следующие условия:

- Перераспределения исходного кода должны содержать упоминание об авторских правах выше, данный список условий и следующую дискламацию.
- Перераспределения в бинарной форме должны отображать упоминание об авторских правах выше, данный список условий и следующую дискламацию в документации и/или других материалах, передающихся при распределении.
- Название Xiph.org Foundation и имена его участников не могут использоваться для отметки или продвижения изделий, полученных с помощью данного программного обеспечения, без особого предварительного письменного разрешения.





14

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS «AS IS» AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Windows 7



Windows и логотип Windows являются торговыми марками группы компаний Microsoft.

MHL



MHL, логотип MHL и Mobile High-Definition Link являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками MHL LLC в США и других странах.

Автоматическая настройка объемного звучания, ALC и Прямой поток с различными форматами входного сигнала

На следующей схеме показано, что будет слышно при использовании различных форматов входных сигналов в зависимости от режима Прямой поток (см. <u>Использование функции Прямого воспроизведения</u> на <u>стр. 60</u>).

Стереофонические (2-канальные) форматы сигнала

Формат входного сигнала	Auto Surround / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
Задний(е) громкоговоритель(и) объ	емного звучания: Подключены	
Dolby Digital Surround	D Pro Logic IIx MOVIE	D Pro Logic IIx MOVIE
DTS Surround	Neo:X CINEMA	Neo:X CINEMA
Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (стерео)
РСМ источники	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение
DVD-А источники	Как указано выше	Как указано выше
SACD источники	Как указано выше	Как указано выше
адний(е) громкоговоритель(и) объ	емного звучания: Не подключены	
Dolby Digital Surround	D Pro Logic II MOVIE	DE Pro Logic II MOVIE
DTS Surround	Neo:X CINEMA	Neo:X CINEMA
Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (стерео)
РСМ источники	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение
DVD-А источники	Как указано выше	Как указано выше
SACD источники	Как указано выше	Как указано выше

Форматы многоканальных сигналов

Формат входного сигнала	Auto Surround / ALC	PURE DIRECT / DIRECT		
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Подключены				
Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком) Dolby TrueHD EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX ⊡ Pro Logic IIx MOVIE <a>	Dolby Digital EX I⊡ Pro Logic IIx MOVIE <a>		
DTS-HD Master Audio ES (6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное)	DTS-ES (Матричное)		
DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1- канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное/Дискретное)	DTS-ES (Матричное/Дискретное)		
Источники DTS (5.1-канальное кодирование)	Прямое декодирование	Прямое декодирование		
Источники DTS-HD	Как указано выше	Как указано выше		
Другие 5.1/6.1/7.1-канальные источники	Как указано выше	Как указано выше		
Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания: Не подключены				
Источники DVD-А/Многокан. РСМ	Прямое декодирование	Прямое декодирование		
SACD источники (5.1-канальное кодирование)	Как указано выше	Как указано выше		
Другие 5.1/6.1/7.1-канальные источники	Как указано выше	Как указано выше		











Руководство по установке громкоговорителей

Для достижения еще лучшего эффекта объемного звучания, важное значение имеет точное расположение громокоговорителей и их одинаковый уровень громкости и тональность, также как и для точной фокусировки многоканального звучания.

Три основных элемента в расположении громкоговорителей - это **расстояние**, **угол** и **ориентация** (направление, куда смотрят громкоговорители).

Расстояние: Расстояние всех громкоговорителей должно быть одинаковым.

Угол: Громкоговорители должны располагаться горизонтально симметрично.

Ориентация: Ориентация должна быть горизонтально симметричной.

Однако, в большинстве домов невозможно создать такие условия. Относительно расстояния, с помощью функции Полной автоматической настройки MCACC на данном ресивере можно автоматически откорректировать расстояние громкоговорителей с точностью до 1 cm (<u>стр. 43</u>).

Шаг 1: Схема расположения громкоговорителей и регулировка расстояния

Для придания устойчивости громкоговорителям, используйте стойки громкоговорителей или тому подобное, и устанавливайте на минимальном расстоянии 10 ст от окружающих стен. Внимательно располагайте громкоговорители, чтобы громкоговорители слева и справа были под одинаковым углом по отношению к месту слушателя (центральная точка регулировок). (При настройке схемы расположения рекомендуется использовать провода, др.) В идеале, все громкоговорители должны располагаться на одинаковом расстоянии от места слушателя.

🖉 Примечание

 Если невозможно установить громкоговорители на одинаковых расстояниях (по кругу), с помощью функций коррекции расстояния громговорителей Автоматической настройки MCACC и Точной регулировки расстояния до громкоговоритей искусственно настройте одинаковое расстояние.

Шаг 2: Регулировка высоты громкоговорителей

Отрегулируйте высоты (углы) различных громкоговорителей.

Регулируйте таким образом, чтобы передние громкоговорители, воспроизводящие средние и высокие частоты, находились примерно на высоте ушей.

Если невозможно установить центральный громкоговоритель на одинаковой с передними громкоговорителями высоте, отрегулируйте его угол подъема и направьте его на место слушателя.

Установите громкоговоритель 1 объемного звучания таким образом, чтобы он находился не ниже высоты ушей.

Шаг 3: Регулировка ориентации громкоговорителей

Если левый и правый громкоговорители не направлены в одинаковом направлении, тональность справа и слева будет отличаться, что в результате не позволит воспроизводить звуковое поле надлежащим образом. Однако, если все громкоговорители направлены в сторону места слушателя, звуковое поле может казаться сжатым. Тестирование, проведенное группой изучения многоканального звучания Pioneer показало, что хорошего расположения звучания можно достичь, направив все громкоговорители в сторону участка, расположенного в пределах от 30 ст до 80 ст за местом слушателя (между громкоговорителями объемного звучания и местом слушателя).

Однако, чувство распространения звучания может отличаться в зависимости от условий в комнате и используемых громкоговорителей. В частности, в небольших помещениях (когда передние громкоговорители близко расположены к месту слушателя), при использовании данного метода, громкоговорители будут чрезмерно направлены вовнутрь. Предлагаем использовать данный пример установки в качестве эталона при использовании различных методов установки.

Шаг 4: Расположение и регулировка низкочастотного громкоговорителя

При установке низкочастотного громкоговорителя между центральным и передними громкоговорителями можно более естественно воспроизводить звучание даже музыкальных источников (при наличии только одного низкочастотного громкоговорителя, не имеет значения, слева или справа он расположен). Низкочастотное басовое звучание от низкочастотного громкоговорителя не является направленным, поэтому нет необходимости в настройке высоты. Обычно низкочастотный громкоговоритель устанавливается на полу. Устанавливаейте его в местах, где не будет влияния на басовое звучание от других громкоговорителей. Также помните, что при близком его расположении к стене может вызвать индуцированные вибрации в здании, где басовое звучание предельно усиливается.



F

Если требуется установить низкочастотный громкоговоритель близко от стены, расположите его под углом, непараллельным к поверхности стены. Это поможет уменьшить любые индуцированные вибрации, но в зависимости от формы комнаты это может вызвать стоячие волны. Однако, даже при возникновении стоячих волн, их влияние на качество звучания можно избежать с помощью функции управления стоячей волной Автоматической настройки MCACC (стр. 91).

Шаг 5: Настройки по умолчанию для функции Автоматической настройки MCACC (автоматическая коррекция звукового поля)

По завершении описанных выше регулировок более эффективно будет выполнить процедуру Полной автоматической настройки MCACC (<u>стр. 43</u>).

Примечание

Расстояние от низкочастотного громкоговорителя может быть чуть больше по сравнению с расстоянием, измеренным рулеткой, др. Это происходит из-за того, что данное расстояние корректируется с учетом электрозадержки, и не является проблемой.

Позиционное соотношение между громкоговорителями и монитором

Расположение передних громкоговорителей и монитора

Передние громкоговорители должны располагаться на максимально равном расстоянии от монитора.



Расположение центрального громкоговорителя и монитора

Так как большинство диалогов выводится от центрального громкоговорителя, наиболее естественное звучание можно достичь, установив центральный громкоговоритель как можно ближе к экрану. Однако, для телевизоров с ЭЛТ, при установке центрального громкоговорителя на полу, настройте его угол подъема, направив его в сторону места слушателя.





- Если центральный громкоговоритель неэкранированного типа, установите его подальше от телевизора.
- При установке центрального громкоговорителя на мониторе, расположите его, слегка направив вниз в сторону места слушателя.

О сообщениях, отображаемых во время использования сетевых функций

При отображении сообщения по состоянию во время управления функциями Network см. следующую информацию.

Сообщения по состоянию	Описания
Connection Down	Невозможно войти в выбранную категорию или Интернет-радиостанцию.
File Format Error	Невозможно воспроизвести по некоторым причинам.
Track Not Found	Выбранная песня не найдена во всей сети.
Server Error	Невозможно войти в выбранный сервер.
Server Disconnected	Сервер был отсоединен.
Empty	В выбранной папке нет сохраненных файлов.
License Error	Недействительная лицензия для материала, который нужно воспроизвести.
Item Already Exists	Это отображается при попытке регистрации файла в папке Favorites, который уже зарегистрирован.
Favorite List Full	Это отображается при попытке регистрации файла в папке Favorites, но папка Favorites уже заполнена.

Важная информаци по подключению HDMI

В некоторых случаях прохождение сигналов HDMI через данный ресивер невозможно (это зависит от подключаемого компонента, оборудованного HDMI - обратитесь к производителю относительно информации по совместимости HDMI).

Если сигналы HDMI принимаются несоответствующим образом через данный ресивер (от компонента), при подключении, пожалуйста, попытайтесь использовать одну из следующих конфигураций.

Конфигурация А

С помощью компонентных видеокабелей, подключите видеовыход компонента, оборудованного HDMI, к компонентному видеовходу ресивера. В таком случае, ресивер может преобразовывать аналоговый компонентный видеосигнал на цифровой сигнал HDMI для передачи на дисплей. Для данной конфигурации, используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнал на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации.



Во время преобразования качество картинки слегка изменяется.

Конфигурация В

Подключите компонент, оборудованный HDMI, напрямую к дисплею через кабель HDMI. Затем используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнала на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации. При использовании данной конфигурации, установите уровень громкости дисплея на минимальный.

Примечание

- Если на дисплее имеется только один терминал HDMI, можно только принимать видеосигнал HDMI от подключенного компонента.
- В зависимости от компонента, аудиовыход может ограничиваться до количества каналов, доступных на подключенном дисплее (например, функции ограничения стереофонического аудиосигнала уменьшают аудиовыход до 2 каналов для монитора).
- Для переключения функции входа, требуется переключить функции на ресивере и дисплее.
- Так как звучание на дисплее приглушается при использовании подключения HDMI, требуется отрегулировать уровень громкости дисплея при каждом переключении функций входа.

Чистка аппарата

- Для удаления грязи или пыли используйте ткань для полировки или сухую ткань.
- Если поверхности загрязнены, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном пятью или шестью частями воды, и тщательно отжатой, затем еще раз протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели.
- Никогда не используйте для ухода за данным аппаратом и рядом с ним разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества, так как они могут повредить поверхность.



E



Меры предосторожности при использовании преобразователя беспроводной сети LAN (AS-WL300)

Предостережения относительно длины волны

 Данный преобразователь беспроводной сети LAN разработан с целью защиты от несанкционированного перехвата переданных сигналов другими людьми, но тем не менее нужно принять меры предосторожности, чтобы не допустить возможного перехвата и прослушивания переданных сигналов другими людьми. Учитывая, что данный преобразователь беспроводной сети LAN передает радиоволны, другое лицо может умышленно использовать ресивер с попыткой перехвата таких переданных сигналов. Поэтому не используйте данное устройство для передачи важных сигналов, содержащих секретную информацию.

Данный преобразователь беспроводной сети LAN работает на частотном диапазоне 2.4 ГГц. Данный диапазон также используется различными устройствами, указанными ниже. Особенно, в пункте 2 указаны устройства, о которых пользователь часто не догадывается.

Примеры распространенных устройств, использующих диапазон 2,4 ГГц:

- Беспроводной телефон
- Беспроводной факсимильный аппарат
- Микроволновая печь
- Беспроводные устройства LAN (IEEE802.11b/g)
- Беспроводное аудио-видео устройство
- Беспроводные контроллеры для игр
- Микроволновые терапевтические устройства
- Устройства, оборудованные беспроводной технологией Bluetooth

2 Другие устройства, использующие диапазон 2,4 ГГц:

- Системы защиты от краж
- Любительские радиостанции
- Системы управления распределением на заводах и складах

 Беспроводные идентификационные системы на железнодорожного транспорта и спецмашин Когда такие устройства используются одновременно с данным преобразователем беспроводной сети LAN, это может вызывать помехи для сигналов, вызывая пропадание сигналов.

Для улучшения качества приема, попытайтесь выполнить следующее:

- Отключите другое устройство, выводящее радиоволны.
- Разместите создающее помехи устройство подальше (Отодвиньте преобразователь беспроводной сети LAN и PЧ адаптер подальше от создающего помехи устройства).

Не используйте данный преобразователь беспроводной сети LAN в следующих местах, так как это может приводить к прерыванию сигнала:

- В местах, где используется другое устройство, использующее ту-же частоту 2.4 ГГц, например, устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, или беспроводное устройство LAN, или вблизи с другим устройством, где могут иметься помехи по причине магнитного поля, статического электричества или радиоволн (в зависимости от среды, радиоволны могут не передаваться эффективно).
- Отодвиньте радиоприемник подальше.
- При отображении визуальных помех на телевизионном экране, возможно, что данный преобразователь беспроводной сети LAN создает пагубное воздействие на вход антенны телевизора, видеоустройства, тюнера BS или тюнера CS. Перенесите данный преобразователь беспроводной сети LAN подальше от входа антенны воздействуемого устройства.

Диапазон использования

 Разработан для использования только в частных домах (дальность передачи сигнала может снизиться по причине схемы комнаты или других условий).

В следующих случаях данный преобразователь беспроводной сети LAN не может производить срабатывать из-за плохой или непостоянной передачи радиоволн.

- Когда передача сигнала блокируется железобетонной или металлической стеной или полом.
- Возле большой металлической мбели.
- В большом скоплении людей, или возле препятствующих зданий.
- В местах, где используется другое устройство, использующее ту-же частоту 2,4 ГГц, например, устройство, оборудованное беспроводной технологией Bluetooth, или беспроводное устройство LAN, или вблизи с другим устройством, где могут иметься помехи по причине магнитного поля, статического электричества или радиоволн.
- При проживании в жилом комплексе (квартира, кондоминиум, др.), где у соседа имеется микроволновая печь, расположенная вблизи данного преобразователя беспроводной сети LAN. Помните, что даже микроволновая печь не создает помех для данного преобразователя беспроводной сети LAN. когда она не используется.



При использовании нескольких всенаправленных РЧ пультов ДУ в одном месте.

Отражение сигнала

 Сигналы, доходящие до преобразователя беспроводной сети LAN, включают сигналы, переданные по прямой от основного блока (прямые волны), или сигналы, принятые после отражения от стен, мебели или других зданий (отраженные волны).

В результате, отраженные волны могут генерироваться препятствиями и другими отражающими объектами, вызывая изменения в качестве сигнала. В таких случаях попытайтесь слегка поменять место расположения преобразователя беспроводной сети LAN.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За исключением случаев, за которые по закону несется правовая ответственность. Pioneer не несет никакой ответственность за любой ущерб, причиненный клиенту или другому человеку по причине использования данного преобразователя беспроводной сети LAN.

Для безопасного использования

• Не используйте вблизи электронных устройств, использующих высокоточные или очень чувствительные радиоволны, так как другое устройство может срабатывать неправильно, что может вызвать поломку.

Примеры устройств, требующих особого внимания:

- Слуховые аппараты, электрокардиостимулятор и другие медицинские или терапевтические электронные устройства, детекторы огня/дыма, устройства для автоматического открывания дверей, другие автоматические устройства.
- Лица, использующие электрокардиостимуляторы или другие медицинские или терапевтические электронные устройства, должны осведомиться у производителя или дилера о возможном воздействии радиоволн от данного преобразователя беспроводной сети LAN на их устройства.
- Не используйте на самолете, в больницах или других местах, где запрешено использование устройств, генерирующих радиоволны, так как это может иметь пагубное воздействие на летное коммуникационное оборудование или медицинские устройства. Соблюдайте все меры предосторожности и предписания в медицинских учреждениях.

E		-	4	/
	_		Ι	

BEI





Декларация соответствия в отношении Директивы 1999/5/ЕС R&TTE

Manufacturer: PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

English:

Hereby, Pioneer, declares that this SC-LX56 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että SC-LX56 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel SC-LX56 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil SC-LX56 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna SC-LX56 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

EU Representative's: **Pioneer Europe NV** Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium

http://www.pioneer.eu

CED Indoor Use Only Utiliser à l'intérieur seulement

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr SC-LX56 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses SC-LX56 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SC-LX56 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo SC-LX56 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el SC-LX56 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este SC-LX56 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento SC-LX56 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme SC-LX56 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a SC-LX56 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka SC-LX56 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis SC-LX56 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan SC-LX56 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že SC-LX56 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.



Pioneer izjavlja, da je ta SC-LX56 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest SC-LX56 este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този SC-LX56 отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że SC-LX56 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret SC-LX56 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að SC-LX56 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC





Справочник

Аудиоформаты/Декодирование

Dolby

Ниже описываются технологии Dolby. Для более подробной информации см. http://www.dolby.com.

Dolby Digital

Dolby Digital является системой кодирования многоканального цифрового аудиосигнала, используемой в кинотеатрах и дома для звуковых дорожек DVD и цифровых трансляций.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD является технологией кодировки без потерь, разработанной для оптических диской высокой точности наступающей эры.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus является аудиотехнологией для всех программ и носителей высокой точности. Она включает совмещает эффективность, отвечая требованиям трансляций будущего, с мощностью и гибкостью для реализации полного аудиопотенциала, ожидаемого в наступающей эре высокой точности.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (EX означает EXtended) является продолжением технологии кодирования Dolby Digital, где задний канал объемного звучания растворяется в левом/правом каналах объемного звучания для 6.1-канального воспроизведения. Это дает совместимость с 5.1-канальным декодированием Dolby Digital, а также с декодириванием с использованием Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx и Dolby Surround

Dolby Pro Logic II х является улучшенной версией системы декодирования Dolby Pro Logic II (и Dolby Pro Logic).

Dolby Surround является системой кодирования, записывающей информацию объемного звучания внутри стереофонической звуковой дорожки, которая затем может использоваться декодером Dolby Pro Logic для улучшения звучания объемного звучания с улучшенной детализацией звучания.

Dolby Pro Logic IIz

Добавив пару громкоговорителей поверх передних левого и правого громкоговорителей, можно улучшить выразительность в вертикальном направлении в добавление к горизонтально направленному звуковому полю. Верхний канал усиливает чувство трехмерности и воздушного пространства в звуковом поле, создавая чувство присутствия и расширения.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Для более подробной информации см. http://www.dts.com.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround является системой кодирования 5.1-канального звучания от DTS Inc., в данный момент широко используемой для DVD-Video, DVD-Audio, 5.1-канальных музыкальных дисков, цифровых трансляций и видеоигр.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio является технологией, передающей слушателям первоначальные аудиоисточники, записанные в профессиональных студиях без потери данных, с сохранением качества звучания.

DTS-HD High Resolution Audio

Аудиотехнология высокой точности, с помощью которой сигналы могут передаваться через кабели HDMI.

DTS-ES

DTS-ES (ES означает Extended Surround) является декодером, способным декодировать источники, закодированные с помощью DTS-ES Discrete 6.1 и DTS-ES Matrix 6.1.

DTS Neo:X

DTS Neo:Х может генерировать 11.1-канальное объемное звучание из любого матрицированного стереофонического источника (например, видео или телевизор) и из 5.1-канальных источников.

THX

Ниже описаны технологии THX. Подробнее, см. http://www.thx.com.

THX Cinema

Режим, предназначенный для воспроизведения звуковых дорожек кинофильмов для кинотеатров в среде домашнего кинотеатра, записанных и отредактированных для воспроизведения в больших помешениях наподобие кинотеатров.

THX Music

Режим, предназначенный в основном для прослушивания музыки, записанной на более высоком уровне по сравнению со звуковыми дорожками кинофильмов.

THX Games

Режим, предназначенный для воспроизведения звучания игр с пространственной точностью. Во многих случаях звучание микшируется также, как и для кинофильмов, но данный режим предназначен для малых помещений, по сравнению с большими помещениями наподобие кинотеатров.

THX Surround EX

Режим использует технологию, разработанную в сотрудничестве Dolby Laboratories и THX, создающую звуковое поле за слушателями.

THX Loudness Plus

Режим, создающий богатое, тонкое звуковое поле объемного звучания с помощью оптимальной калибровки уровня громкости и частотной характеристики отдельных каналов в соответствии с уровнем громкости.

Декодирование

Технология для преобразования цифровых сигналов, которые были сжаты во время записи схемой обработки цифрового сигнала, др., в исходные сигналы. Термин «декодирование» (или «матричное декодирование») также используется для технологии, преобразующей 2-канальные звуковые источники в многоканальные или расширяющей 5.1-канальные сигналы до 6.1- или 7.1-канальных сигналов.

_____ Калибровка звукового поля/Улучшение качества звучания

Управление фазой

Технология Управления фазой, включенная в данный ресивер, обеспечивает согласованное воспроизведение звучания путем использования метода сочетания фазы для оптимальной звуковой картины в месте слушателя.

Полнодиапазонное управление фазой

Функция Полнодиапазонного управления фазой калибрует характеристики частота-фаза подключенных громкоговорителей.

Виртуальный задний громкоговоритель объемного звучания

Если задние громкоговорители объемного звучания не используются, выбор этого режима позволяет прослушивать виртуальный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно выбрать режим прослушивания источников без информации о заднем канале объемного звучания.

Виртуальный верхний громкоговоритель

Если передние верхние громкоговорители не используются, выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный передний верхний канал через передние громкоговорители.







Виртуальный боковой громкоговоритель

Если передние боковые громкоговорители не используются, выбор данного режима позволяет прослушивать виртуальный передний боковой канал через передние громкоговорители.

Виртуальный громкоговоритель глубины

Когда выбран данный режим, звуковое поле виртуально расширяется за пределы дисплея, создавая звуковое поле с одинаковой с 3D картинкой глубиной, что позволяет создать более ощутимое чувство присутствия.

Автоматическое восстановление звучания

Функция Автоматического восстановления звучания использует технологию DSP для восстановления звукового давления и сглаживания неровных артефактов, оставшихся после сжатия сигнала. Для некоторых аудиоисточников эффект Восстановления звучания автоматически оптимизируется на основе информации битрейта материала, записанного для улучшения качества звучания.

Восстановление звучания Bluetooth Audio сигнала

Восстановление звучания *Bluetooth* Audio сигнала, компенсирует понижение качества звучания по причине сжатия при передаче сигналов *Bluetooth*.

PQLS

Устойчивое высококачественное воспроизведение возможно при подключении совместимого с PQLS проигрывателя через подключения HDMI.

ALC (Автоматическое управление уровнем)

В режиме Автоматического управления уровнем (ALC) данный ресивер выравнивает уровни воспроизводимого звучания.

Также низкочастотные и высокочастотные звуки, диалоги, эффекты объемного звучания, др., которые трудно услышать при низком уровне громкости, регулируются для достижения оптимального состояния в соответствии с установленным уровнем громкости. Данный режим особенно оптимален при прослушивании ночью.

Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены

При использовании функции Продвинутой технологии объемного звучания фронтальной сцены можно получить невидимые, естественные эффекты объемного звучания с использованием только передних громкоговорителей, без ухудшения качества исходного звучания.

MCACC

Автоматическая настройка MCACC обеспечивает быструю и точную настройку звучания, которая включает дополнительные функции Эквалайзера профессиональной акустической калибровки.

HDMI

Функция Control через HDMI

Подключив компонент к ресиверу через кабель HDMI, можно выполнять синхронизированные операции ниже на совместимом с **Control** через HDMI телевизоре Pioneer или проигрывателе Blu-ray Disc.

- С помощью пульта ДУ телевизора можно настроить уровень громкости или приглушить звучание ресивера.
- Вход ресивера автоматически переключается при переключении входа телевизора или при воспроизведении компонента, совместимого с функцией Control через HDMI.
- Ресивер также устанавливается в режим ожидания при установке телевизора в режим ожидания.

ARC (Реверсивный аудиосигнал)

При подключении к ресиверу телевизора, поддерживающего функцию ARC (Реверсивный аудиосигнал) на HDMI, звучание телевизора можно будет принимать через терминал HDMI OUT.

Звучание телевизора можно принимать через терминал **HDMI OUT** ресивера, поэтому подключение с телевизором можно выполнить с использованием одного кабеля HDMI.

Функция сети

AirPlay

Данный ресивер поддерживает потоковое аудио AirPlay от iPod touch 2G/3G/4G, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 с iOS 4.2 или позже, и от iTunes 10.1 (Мас и компьютер) или позже.

Подробнее, смотрите вебсайт Apple (http://www.apple.com).

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) - это межиндустриальная организация компаний-производителей бытовой электроники, компьютерной индустрии и мобильных устройств. Digital Living позволяет потребителям легко обмениваться цифровыми носителями через проводную или беспроводную сеть из дома.

vTuner

vTuner - это оплачиваемая Интернет-услуга базы данных, позволяющая прослушивать радиостанции и телевизионные трансляции через Интернет. Список vTuner содержит тысячи радиостанций со 100 различных стран по всему миру. Подробнее о vTuner, посетите следующий веб-сайт:

http://www.radio-pioneer.com

«Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности NEMS и BridgeCo. Использование или распределение такой технологии вне данного изделия без лицензии от NEMS и BridgeCo или авторизованного филиала запрещено.»

aacPlus

Декодер ААС использует технологию aacPlus, paspaботанную Coding Technologies. (www. codingtechnologies.com)



FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) - это аудиоформат, позволяющий выполнить кодирование без потерь. В FLAC, звучание сжимается без никаких потерь качества. Подробнее о FLAC, посетите следующий веб-сайт:

http://flac.sourceforge.net/

Windows Media

Windows Media - это мультимедийная структура для создания носителя и распространения для Microsoft Windows. Windows Media также является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Microsoft Corporation в С.Ш.А. и/или других странах. Используйте приложение, лицензированное от Microsoft Corporation для создания, распространения, или воспроизведения материала формата Windows Media. Использование приложения, не авторизованного Microsoft Corporation, может вызвать сбои.

Windows Media Player 11/Windows Media Player 12

Windows Media Player - это программное обеспечение для предоставления музыки, фотографий и кинофильмов для домашних стереофонических систем и телевизоров от компьютера с Microsoft Windows. С данным программным обеспечением, файлы, сохраненные на компьютере, могут воспроизводиться от различных устройств в любом месте, как дома.

Данное программное обеспечение может быть загружено с веб-сайта Microsoft.

- Windows Media Player 11 (для Windows XP или Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (для Windows 7)

Подробнее, посетите официальный веб-сайт Microsoft.







Windows Media DRM

Windows Media DRM - это DRM (Digital Rights Management) услуга для платформы Windows Media. Она разработана для надежного обеспечения аудио и/или видеоматериалом компьютера или другого устройства воспроизведения по IP сети таким образом, чтобы дистрибутор мог контролировать использование материала. Материал с защитой WMDRM может воспроизводиться только на компоненте, поддерживающем услугу WMDRM.

Маршрутизатор

Устройство для перенаправления потока данных сети в другую сеть. В домах маршрутизаторы часто также функционируют в качестве DHCP серверов. Изделия со встроенными точками доступа беспроводной сети LAN известны как «маршрутизаторы беспроводной сети LAN».

DHCP

Аббревиатура для Dynamic Host Configuration Protocol. Протокол для автоматического назначения такой информации настройки как IP-адреса внутри сетевых подключений. Он удобен тем, что когда включен, он позволяет более просто использовать функции сети путем подключения устройств к сети.

Беспроводная сеть LAN/Wi-Fi

«Wi-Fi» (Wireless Fidelity) является торговой маркой, установленной торговой ассоциацией Wi-Fi Alliance для улучшения признания стандартов беспроводной сети LAN. Ввиду увеличения количества устройств, подключаемых к компьютерам в последние годы, Wi-Fi является удобным способом подключения без сложных подключений через кабели LAN, так как использует беспроводное подключение. Для заверения пользователей на изделия, прошедшие тесты на совместное использование, наносится логотип «Wi-Fi Certified» для обозначения совместимости.

WPS

Аббревиатура для Wi-Fi Protected Setup. Стандарт, установленный отраслевой группой Wi-Fi Alliance для функции, позволяющей выполнять настройки, связанные с взаимным подключением совместимых с WPS устройств беспроводной сети LAN, и шифрование для простых операций. Существует определенное количество способов, включая кнопочную конфигурацию и конфигурацию PIN кода. Данный аудиовидео ресивер поддерживает кнопочную конфигурацию и конфигурацию PIN кода.

SSID

Аббревиатура для Service Set IDentifier. Идентификатор точки доступа беспроводной сети LAN. Может устанавливаться по желанию с использованием 32 знаков, состоящих из букв английского алфавита и цифр.

Функция Bluetooth

Технология беспроводной связи Bluetooth

Стандарт беспроводной связи малой дальности для цифровых устройств. Происходит обмен информацией между устройствами на расстоянии от нескольких метров до нескольких десятков метров с помощью радиоволн. Она использует радиоволны диапазона 2,4 ГГц, который не требует наличия лицензии или регистрации на использование для устройств, выполняющих беспроводной обмен цифровой информацией на относительно низких скоростях, как компьютерные мыши и клавиатуры, мобильные телефоны, смартфоны, текстовой и аудиоинформацией для PDA, др.

Соединение устройств (спаривание)

«Спаривание» должно быть выполнено до запуска воспроизведения материала по беспроводной технологии *Bluetooth* через *Bluetooth* ADAPTER. Обязательно выполните спаривание при использовании системы в первый раз или при каждом удалении данных соединения. Спаривание необходимо для регистрации устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth*, для установления связи *Bluetooth*. Подробнее, см. также инструкции по эксплуатации к устройству, оборудованному беспроводной технологией *Bluetooth*.

• Спаривание требуется выполнить при использовании устройства, оборудованного беспроводной технологией *Bluetooth* и *Bluetooth* ADAPTER в первый раз.

 Для установления связи Bluetooth соединение должно быть произведено на системе и устройстве, оборудованном беспроводной технологией Bluetooth.

Функция ресивера

Режим управления

Данный ресивер оборудован большим количеством функций и настроек. Функция режима управления предназначена для пользователей, которым затруднительно использовать данные функции и настройки.

MHL

MHL (Mobile High-definition Link) является стандартом интерфейса для передачи цифровых сигналов от мобильных устройств.

MHL может выводить высококачественные многоканальные аудиоданные и видеоформаты высокой четкости (Full HD).

«Данный ресивер содержит MHL 1.»



P





Указатель функций

Режим управления См. Настройка режима управления на стр. 46.

AVNavigator См. Об использовании AVNavigator (поставляемый CD-ROM) на стр. 9.

Полная автоматическая настройка МСАСС См. Автоматическая регулировка оптимального звучания (Полная автоматическая настройка MCACC)

на стр. 43.

Автоматическая настройка MCACC (Expert) См. Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 88.

Ручная настройка МСАСС См. Ручная настройка МСАСС на стр. 90.

POLS См. <u>Настройка функции PQLS</u> на <u>стр. 69</u>.

Управление фазой См. Улучшение качества звучания с помощью функции Управления фазой на стр. 61.

Полнодиапазонное управление фазой

См. Улучшение звучания с помощью функции Управления фазой и Полнодиапазонного управления фазой на стр. 61.

Стоячая волна

См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Дополнительное управление фазой См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Автоматическое восстановление звучания См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

ALC (Автоматическое управление уровнем) См. Автоматическое воспроизведение на стр. 58.

Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены

См. Прослушивание различных типов воспроизведения с использованием режимов прослушивания на стр. 58.

Восстановление звучания Bluetooth Audio сигнала

См. Прослушивание различных типов воспроизведения с использованием режимов прослушивания на стр. 58.

Усиление диалога

См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Интернет-радио

См. Прослушивание Интернет-радиостанций на стр. 64.

vTuner

См. Прослушивание Интернет-радиостанций на стр. 64.

DLNA

См. О воспроизведении через сеть на стр. 65.

AirPlav

См. Использование AirPlay на iPod touch, iPhone, iPad и iTunes на стр. 63.

Беспроводная сеть LAN

См. Подключение беспроводной сети LAN на стр. 40.

Воспроизведение аудиофайла с высоким разрешением

См. О воспроизводимых форматах файлов на стр. 66. См. Воспроизведение устройства USB на стр. 51.

Показ слайдов См. Воспроизведение файлов фотографий, сохраненных на устройстве памяти USB на стр. 51.

Bluetooth ADAPTER См. <u>Bluetooth ADAPTER для беспроводного прослушивания музыки</u> на <u>стр. 55</u>.

ARC (Реверсивный аудиосигнал) См. <u>HDMI Setup</u> на <u>стр. 68</u>.

Усиление SACD См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Автозадержка См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Верхняя АЧХ (опция Dolby Pro Logic IIz Height) См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Виртуальный задний громкоговоритель объемного звучания См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Виртуальный верхний громкоговоритель См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Виртуальный боковой громкоговоритель См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Виртуальный громкоговоритель глубины См. Настройка аудиоопций на стр. 72.

Преобразователь цифрового видео См. Настройка видеоопций на стр. 74.

Pure Cinema См. Настройка видеоопций на стр. 74.

Progressive Motion См. Настройка видеоопций на стр. 74.

Дополнительная регулировка видео См. Настройка видеоопций на стр. 74.

Автоматическое отключение питания См. <u>Меню Other Setup</u> на <u>стр. 101</u>.







Технические характеристики

• •	
Раздел усилителя	
Многоканальная непрерывная выходная мощность (1 кГц, 1 %, 8	3 Ω)
9 каналов, общая мощность	720 Ватт
Номинальная выходная мощность (1 кГц, 6 Ω, 1 %)	
Передние громкоговорители	170 Ватт + 170 Ватт
Центральный громкоговоритель	
Громкоговорители объемного звучания	170 Ватт + 170 Ватт
Задние громкоговорители объемного звучания	170 Ватт + 170 Ватт
Передние верхние/Передние боковые громкоговорители	170 Ватт + 170 Ватт
Номинальная выходная мощность (1 кГц, 8 Ω, 0,08 %)	
Передние громкоговорители	130 Ватт + 130 Ватт
Центральный громкоговоритель	130 Ватт
Громкоговорители объемного звучания	130 Ватт + 130 Ватт
Задние громкоговорители объемного звучания	130 Ватт + 130 Ватт
Передние верхние/Передние боковые громкоговорители	130 Ватт + 130 Ватт
Номинальная выходная мощность (1 кГц, 4 Ω, 1 %)	
Передние громкоговорители	210 Ватт + 210 Ватт
Центральный громкоговоритель	
Громкоговорители объемного звучания	210 Ватт + 210 Ватт
Задние громкоговорители объемного звучания	210 Ватт + 210 Ватт
Передние верхние/Передние боковые громкоговорители	210 Ватт + 210 Ватт
Полный коэффициент гармонических искажений	0.04 % (1 кГц, 110 Ватт + 110 Ватт, 8 Ω)
Гарантированное сопротивление громкоговорителей	4 Ω до 16 Ω
Раздел аудио	

Вход (Чувствительность/Сопротивление)	
LINE	
Выход (Уровень/Сопротивление)	
REC	380 мВ/2.2 кΩ
Соотношение сигнал-шум (IHF, короткозамкнутый, сеть А)	
LINE	101 дБ
Раздел тюнера	

Частотый диапазон (FM)	
Вход антенны (FM)	
Частотный диапазон (АМ)	
Антенна (АМ)	Рамочная антенна (сбалансированная)

Раздел видео

Уровень сигнала	
Композитное видео	1 Vp-p (75 Ω)
Компонентное видео	
Соответствующее максимальное разрешение	
Компонентное видео	1080р (1125р) (Видеопреобразование отключено)

Раздел цифрового входа/выхода

Терминал HDMI	19-контактный (He DVI)
Тип выхода HDMI	5 В, 55 мА
Вход HDMI/терминал MHL	5 B, 1A
Терминал USB	USB2.0 High Speed (Type A) 5 B, 2,1 A
Терминал iPod	USB, и Video (Composite)
Терминал ADAPTER PORT	
Терминал WIRELESS LAN ADAPTER	

Раздел интегрированного управления

Терминал управления (IR)	Ø 3.5 мини-джек (MONO)
Сигнал IR	
Терминал 12 В триггера	ø 3,5 мини-джек (MONO)
Тип выхода 12 В триггера	
Тип кабеля RS-232C	9-контактный, скрещенного типа, мама-мама
Терминал EXTENSION	5 В, 150 мА
_	

Раздел сети

Терминал LAN	10 BASE-T/100 BASE-T
--------------	----------------------

Остальное

Требования к питанию	от 220 В до 230 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Энергопотребление	
В режиме ожидания	0.1 Ватт (HDMI Setup – Control : OFF)
	0.3 Ватт (HDMI Setup – Control : ON)
Габариты	435 мм (Ш) х 185 мм (В) х 441 мм (Г)
Вес (без упаковки)	15.3 KT

Количество поставляемых деталей

икрофон настройки МСАСС	,
льт ДУ	,
хие батарейки IEC R03 размера ААА	1
бель іРод	,
бель MHL	,
еобразователь беспроводной сети LAN (AS-WL300)	
мочная антенна АМ	,
оволочная антенна FM	,
бель питания	
)-ROM (AVNavigator)	
аткое руководство пользователя	

э рук юдс Брошюра по безопасности Гарантийный талон

Примечание

• Данные технические характеристики применимы при электропитании 230 В.

- В связи с усовершенствованиями технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.
- Данное изделие содержит комплект шрифтов FontAvenue[®], лицезированный NEC Corporation. FontAvenue является зарегистрированной торговой маркой NEC Corporation.









Список предустановленных кодов

Если в данном списке содержится производитель компонента, то не должно возникнуть проблем с управлением, но, пожалуйста, помните, что в некоторых случаях коды производителей в данном списке не будут срабатывать для используемой модели. Также имеются случаи, когда после ввода соответствующего предустановленного кода, можно управлять только определенными функциями.

Важное предупреждение

 Мы не гарантируем срабатывание со всеми указанными производителями и устройствами. Управление может может быть невозможно даже при вводе предустановленного кода. Если предустановленный код определенного компонента не удалось найти, все-еще остается возможность обучить пульт ДУ отдельным командам управления с другого пульта ДУ (см. Программирование сигналов от других пультов ДУ на стр. 82).

Телевизор

Pioneer 0113, 0233, 0252, 0275.0291.0295.0296.0305 A.R. Systems 0155 Acme 0141 Acura 0142.0154 **ADC** 0140 Admiral 0138, 0139, 0140. 0145.0146 Adyson 0141, 0228, 0229 Agashi 0228, 0229 Agazi 0140 Aiko 0141, 0142, 0154, 0155. 0228.0229 Aim 0155 Aiwa 0199 Akai 0142, 0143, 0149, 0152. 0154, 0155, 0228, 0229 Akiba 0143. 0155 Akura 0140, 0143, 0154, 0155 Alaron 0228 Alba 0125, 0141, 0142, 0143, 0147.0150.0152.0154.0155. 0190.0193.0203.0228 Alcvon 0132 Allorgan 0229 Allstar 0149, 0155 AMOi 0224 Amplivision 0125, 0141, 0156,0229 Amstrad 0140, 0142, 0143, 0154,0155 Anam 0142 Anglo 0142, 0154 Anitech 0132, 0140, 0142, 0154,0155 Ansonic 0125, 0133, 0142, 0144, 0154, 0155

Arcam 0228, 0229 Arcam Delta 0141 0159 Aristona 0149, 0152, 0155 Arthur Martin 0156 ASA 0138. 0146 0155 Asberg 0132, 0149, 0155 Astra 0142 Asuka 0140, 0141, 0143, BTC 0143 0228.0229 Atlantic 0141, 0149, 0152. 0155.0228 Atori 0142, 0154 Auchan 0156 Audiosonic 0125, 0141. 0142, 0143, 0149, 0152, 0155, **Cascade** 0142, 0154, 0155 0229 Casio 0221 AudioTon 0125, 0141, 0229 Ausind 0132 CCE 0229 Autovox 0132, 0138, 0140, 0141 0229 Awa 0228, 0229 Baird 0229 Bang & Olufsen 0138, 0230 Basic Line 0142, 0143, 0149. 0154, 0155, 0229 Bastide 0141, 0229 Baur 0152, 0155 Bazin 0229 CMS 0228 Beko 0125, 0150, 0155, 0175 Benq 0219 Beon 0149, 0152, 0155 Best 0125 Bestar 0125, 0149, 0155 Binatone 0141, 0229 0154,0228 Blue Sky 0143, 0155 Blue Star 0151 Boots 0141, 0229 BPL 0151, 0155

Brandt 0148, 0153, 0157. Brinkmann 0155 Brionvega 0138, 0149, 0152. 0228 Britannia 0141. 0228. 0229 Bruns 0138 Bush 0142, 0143, 0145, 0147. 0149.0151.0152.0154.0155. 0180.0193.0229 **Capsonic** 0140 Carena 0155 Carrefour 0147 Cathav 0149, 0152, 0155 Centurion 0149, 0152, 0155 **Century** 0138 CGE 0125, 0132 **Cimline** 0142, 0154 City 0142, 0154 **Clarivox** 0152 Clatronic 0125, 0132, 0140. 0141, 0142, 0143, 0149, 0150, 0154, 0155, 0229 CMS Hightec 0229 0229 **Concorde** 0142, 0154 Condor 0125, 0141, 0149, 0150, 0154, 0155, 0228 Contec 0141, 0142, 0147, Continental Edison 0148 **Cosmel** 0142, 0154 Crosley 0132, 0138

Crown 0125, 0132, 0142. 0149.0150.0152.0154.0155 CS Electronics 0141, 0143. CTC Clatronic 0144 Cvbertron 0143 Daewoo 0128, 0141, 0142, 0149.0154.0155.0169.0179. 0206.0228.0229 Dainichi 0143, 0228 Dansai 0140, 0149, 0152. 0155.0228.0229 Dantax 0125. 0152 Dawa 0155 Daytron 0142, 0154 **De Graaf** 0145 Decca 0141. 0149. 0152. 0155.0229 Denver 0213, 0218 Desmet 0149, 0152, 0155 **Diamant** 0155 Diamond 0228 Dixi 0142, 0149, 0152, 0154. 0155.0229 DTS 0142, 0154 Dual 0141, 0155, 0229 Dual-Tec 0141.0142 Dumont 0138, 0141, 0144, Dux 0152 Dynatron 0149, 0152, 0155 Elbe 0125, 0133, 0155, 0229 Elcit 0138 Electa 0151 **ELECTRO TECH** 0142 Elin 0141, 0149, 0152, 0154, 0155,0228 Elite 0143, 0149, 0155

Elman 0144 Goldstar 0125, 0141, 0142. Elta 0142, 0154, 0228 Emerson 0125, 0138, 0155 Epson 0216 Erres 0149, 0152, 0155 ESC 0229 Etron 0142 Eurofeel 0229, 0140 Euroline 0152 Euroman 0125, 0140, 0141. 0149.0155.0228.0229 Europhon 0141, 0144, 0149, 0155, 0228, 0229 Expert 0156 Exquisit 0155 Fenner 0142, 0154 Ferguson 0148, 0152, 0153, 0157 Fidelity 0141, 0145, 0155. 0228 Filsai 0229 Finlandia 0145 Finlux 0132, 0138, 0141. 0144, 0149, 0152, 0155, 0229 Firstline 0141. 0142. 0149. 0154, 0155, 0228, 0229 Fisher 0125, 0138, 0141, 0147.0150.0229 Flint 0149. 0155 Formenti 0132, 0138, 0139. 0141.0152.0228 Formenti/Phoenix 0228 Fortress 0138, 0139 Fraba 0125 0155 Friac 0125 Frontech 0140, 0142, 0145. 0146, 0154, 0229 Fuiitsu 0229 Fujitsu General 0229 Funai 0140 Galaxi 0155. 0150 Galaxis 0125, 0155 GBC 0142, 0147, 0154 Geant Casino 0156 GEC 0141, 0146, 0149, 0152. 0155.0229 Geloso 0142, 0145, 0154 General Technic 0142, 0154 Genexxa 0143 0146 0149 0155 Giant 0229 GoldHand 0228 Goldline 0155 Ingersol 0142, 0154

0228,0229 Goodmans 0140, 0142. 0147, 0149, 0152, 0154, 0155, 0222.0229 Gorenje 0125, 0150 **GPM** 0143 Graetz 0146 Granada 0132, 0141, 0145. 0147.0149.0152.0155.0156. 0229 Grandin 0142, 0143, 0151. 0152 Gronic 0229 Grundia 0124, 0125, 0132. 0155.0162 Halifax 0140, 0141, 0228, 0229 Hampton 0141, 0228, 0229 Hanseatic 0125, 0133, 0141. 0142, 0147, 0149, 0152, 0154, 0155 0229 Hantarex 0142, 0154, 0155 Hantor 0155 Harwood 0154, 0155 HCM 0140, 0141, 0142, 0151. 0154.0155.0229 Hema 0154. 0229 Higashi 0228 HiLine 0155 Hinari 0142. 0143. 0147. 0149.0152.0154.0155 Hisawa 0143, 0151, 0156 Hitachi 0137.0141.0145. 0146.0147.0155.0191.0226. 0229 Hornyphon 0149, 0155 Hoshai 0143 Huanvu 0141, 0228 Hvgashi 0141, 0228, 0229 Hyper 0141, 0142, 0154, 0228.0229 Hypson 0140, 0141, 0149, 0151, 0152, 0155, 0156, 0229 Iberia 0155 ICE 0140, 0141, 0142, 0143. 0149, 0154, 0155, 0228, 0229 ICeS 0228 Imperial 0125, 0132, 0146, 0149 0150 0155 Indiana 0149, 0152, 0155 Ingelen 0146

0145.0149.0152.0154.0155. 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0155 0229 Innovation 0140, 0142 Interactive 0125 Interbuy 0142, 0154 Interfunk 0125, 0138, 0146, 0149.0152.0155 International 0228 Intervision 0125, 0140. 0141.0144.0155.0229 Irradio 0132, 0142, 0143. 0149.0152.0154.0155 Isukai 0143, 0155 ITC 0141.0229 ITS 0143, 0149, 0151, 0155. 0228 **ITT** 0142, 0146 ITV 0142, 0152, 0155 JVC 0134, 0135, 0147, 0149. 0192 Kaisui 0141. 0142. 0143. 0151, 0154, 0155, 0228, 0229 Kamosonic 0141 Kamp 0141, 0228 Kapsch 0146 Karcher 0125, 0141, 0142, 0152 0155 Kawasho 0228 Kendo 0125, 0144, 0145. 0155 KIC 0229 Kingsley 0141, 0228 Kneissel 0125, 0133, 0155 Kolster 0149, 0155 Konka 0143 Korpel 0149, 0152, 0155 Korting 0125, 0138 Kosmos 0155 Koyoda 0142 KTV 0141, 0229 Kyoto 0228, 0229 Lasat 0125 Lenco 0142, 0154 Lenoir 0141, 0142, 0154 Leyco 0140, 0149, 0152, 0155 0155, 0200 LG 0125, 0136, 0141, 0142. 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0186 0189 0196 0220 0228 0229 LG/GoldStar 0129 Liesenk 0152 Liesenkotter 0155

Life 0140. 0142

Inno Hit 0132, 0141, 0142.

Lifetec 0140, 0142, 0154.

Llovds 0154 Loewe 0125, 0133, 0155. 0166.0167 Loewe Opta 0138, 0149, 0152 Luma 0145, 0152, 0154, 0155 Lumatron 0145, 0149, 0152. 0155.0229 Lux May 0149 Luxor 0141. 0145. 0229 M Electronic 0141. 0142. 0146, 0148, 0149, 0152 Magnadyne 0138, 0144, 0152 Magnafon 0132, 0141, 0144 0228

Magnum 0140, 0142 Mandor 0140 Manesth 0140, 0141. 0149. 0152.0155.0229 Marantz 0149, 0152, 0155 Marelli 0138 Mark 0149, 0152, 0154, 0155. 0228.0229 Masuda 0229 Matsui 0141. 0142. 0145. 0147.0149.0152.0154.0155. 0229 Mediator 0149, 0152, 0155 Medion 0140, 0142, 0155 M-Electronic 0154, 0155, 0228 0229 **Melvox** 0156 Memorex 0142, 0154 Memphis 0142, 0154 Mercury 0154, 0155 Metz 0138, 0299, 0300, 0301, 0302 Micromaxx 0140. 0142 Microstar 0140, 0142 Minerva 0132 Minoka 0149. 0155 Mitsubishi 0138, 0147, 0149. Mivar 0125, 0132, 0133. 0141.0228.0229 Motion 0132 MTC 0125, 0228 Multi System 0152 Multitech 0125, 0141, 0142. 0144.0145.0147.0152.0154. 0155.0228.0229 Murphy 0141, 0228





Naonis 0145 NEC 0147.0229 Neckermann 0125, 0138, 0141, 0145, 0149, 0150, 0152. 0155.0229 NEI 0149, 0152, 0155 Neufunk 0154, 0155 New Tech 0142, 0149, 0154. 0155.0229 New World 0143 Nicamagic 0141, 0228 Nikkai 0140, 0141, 0143. 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Nobliko 0132, 0141, 0144. 0228 Nokia 0146 Nordic 0229 Nordmende 0138 0146 0148.0149 Nordvision 0152 Novatronic 0155 Oceanic 0146. 0156 Okano 0125, 0150, 0155 **ONCEAS** 0141 **Opera** 0155 Orbit 0149.0155 Orion 0142, 0149, 0152. 0154, 0155, 0194 **Orline** 0155 Osaki 0140. 0141. 0143. 0155.0229 **Oso** 0143 Otto Versand 0139. 0141. 0147.0149.0151.0152.0155. 0229 Pael 0141. 0228 Palladium 0125, 0141, 0150. Redstar 0155 0155.0229 Palsonic 0229 Panama 0140. 0141. 0142. 0154.0155.0228.0229 Panasonic 0123, 0146, 0155. 0158, 0164, 0214, 0217 Panavision 0155 Pathe Cinema 0125, 0133. 0141.0156.0228 Pausa 0142, 0154 Perdio 0155 0228 Perfekt 0155 Philco 0125, 0132, 0138. 0155 Philharmonic 0141, 0229 Philips 0115, 0117, 0138. 0141.0149.0152.0155.0160.0154.0229

0163, 0165, 0170, 0171, 0173, Salora 0145, 0146 0174, 0182, 0183, 0195, 0196, Sambers 0132, 0144 0202.0205.0212.0215 Phoenix 0125, 0138, 0149, 0152, 0155, 0228 Phonola 0138, 0149, 0152 0155.0228 Plantron 0140, 0149, 0154. Sansui 0149. 0155 0155 Playsonic 0229 **Poppy** 0142, 0154 SBR 0152, 0155 Prandoni-Prince 0132, 0145 Precision 0141, 0229 Prima 0142, 0146, 0154 0152, 0155, 0190, 0229 Profex 0142, 0154 Profi-Tronic 0149, 0155 Proline 0149, 0155 0229 Prosonic 0125, 0141, 0152. SEI 0155 0155, 0228, 0229, 0232 Protech 0140, 0141, 0142. 0146 0144, 0149, 0152, 0229 Seleco 0145, 0146, 0147 Provision 0152, 0155 Sencora 0142. 0154 Pve 0149, 0152, 0155, 0198 Sentra 0154 Pvmi 0142, 0154 Serino 0228 Ouandra Vision 0156 Sharp 0130, 0131, 0139, Ouelle 0140, 0141, 0149. 0147.0184.0207 0152 0155 0229 Siarem 0138, 0144, 0155 **Ouesta** 0147 Sierra 0149. 0155 Radialva 0155 Siesta 0125 Radio Shack 0155 Silva 0228 Radiola 0149, 0152, 0155. Silver 0147 0229 Singer 0138, 0144, 0156 Radiomarelli 0138, 0155 Radiotone 0125 0149 0154 0155 0155 **Skantic** 0146 Rank 0147 Solavox 0146 Recor 0155 Sonitron 0125, 0229 **Reflex** 0155 Revox 0125, 0149, 0152. Sonolor 0146, 0156 0155 **Rex** 0140, 0145, 0146 0155 RFT 0125, 0133, 0138 Rhapsody 0228 R-Line 0149, 0152, 0155 Roadstar 0140, 0142, 0143. 0154 Soundwave 0149, 0152. Robotron 0138 0155 Rowa 0228, 0229 Royal Lux 0125 0149.0154.0155.0229 RTF 0138 Starlight 0152 Saba 0138, 0146, 0148, 0153. Starlite 0154, 0155 0157.0159 Stenway 0151 Saisho 0140. 0141. 0142. Stern 0145.0146

Stvlandia 0229 Sunkai 0142 Samsung 0119, 0120, 0125, Sunstar 0154, 0155 0140.0141.0142.0149.0150. 0152.0154.0155.0177.0178. 0155 0181, 0204, 0208, 0228, 0229 Sandra 0141, 0228, 0229 Supra 0142, 0154 Sanvo 0125. 0133. 0141. Susumu 0143 0147.0154.0187.0228.0229 Sutron 0142, 0154 SCHAUB LORENTZ 0146 **Sysline** 0152 Schneider 0141, 0143, 0149. Sytong 0228 **SEG** 0140, 0141, 0144, 0147. 0146.0229 0152, 0154, 0155, 0190, 0228, 0228.0229 SEI-Sinudvne 0138. 0144. 0155 0229 TCM 0140, 0142 Teac 0155. 0229 **TEDELEX** 0229 **Teleavia** 0148 Telecor 0155, 0229 0155.0157 Telegazi 0155 Telemeister 0155 Telesonic 0155 Telestar 0155 Sinudvne 0138, 0144, 0152, 0155 Teleton 0141, 0229 Televideon 0228 Televiso 0156 Sonoko 0140, 0141, 0142, 0154, 0155, 0229 0149.0152.0154.0155.0229 **Tesmet** 0149 Tevion 0140.0142 Sontec 0125, 0149, 0152. **Sony** 0116, 0118, 0142, 0147, 0159.0210 0161, 0168, 0172, 0185, 0188, 0197.0201.0211.0225.0227 Thorn 0152, 0155 Sound & Vision 0143. 0144 Tokai 0149, 0155, 0229 Tokvo 0141, 0228 Tomashi 0151 Standard 0141, 0142, 0143. 0176.0209.0229 Towada 0146 0229 **Trakton** 0229 Transtec 0228 Strato 0154.0155 **Trident** 0229

Vestel 0145, 0146, 0149, Sunwood 0142, 0149, 0154. Superla 0141, 0228, 0229 SuperTech 0154, 0155, 0228 Svdnev 0141, 0228, 0229 Tandy 0139, 0141, 0143, Tashiko 0144, 0145, 0147. Tatung 0141, 0149, 0152, Tec 0141, 0142, 0154, 0229 Telefunken 0148, 0149. Teletech 0142, 0152, 0154, Tensai 0142, 0143, 0149. Texet 0141, 0154, 0228, 0229 Thomson 0121, 0122, 0141. 0148, 0149, 0153, 0155, 0157, Toshiba 0126, 0127, 0147. Trans Continens 0155. 0229

0150, 0152, 0155, 0229 Vexa 0142, 0152, 0154, 0155 Victor 0147.0149 VIDEOLOGIC 0228 Videologique 0141, 0143, 0228.0229 VideoSvstem 0149, 0155 DVD Pioneer 2014 **AEG** 2188 Aiwa 2149 Akai 2096 Akura 2186 Alba 2122, 2133, 2143 Amitech 2188 AMW 2189 Awa 2189 Bang & Olufsen 2191 Bellagio 2189 Best Buy 2185 Brainwave 2188 Brandt 2112, 2139 Bush 2122, 2143, 2177, 2184 Cambridge Audio 2180 CAT 2182, 2183 **Centrum** 2183 CGV 2180, 2188 **Cinetec** 2189 Clatronic 2184 Coby 2190 Conia 2177 Continental Edison 2189 Crown 2188 C-Tech 2181 CvberHome 2103, 2132 Daenvx 2189 Daewoo 2130, 2154, 2188, 2189 Daewoo International 2189 **Dalton** 2187 Dansai 2179, 2188 Davtek 2105, 2128, 2189 Davton 2189 **DEC** 2184 Decca 2188 Denon 2161, 2163

Triumph 0155

Denver 2164, 2184, 2186, Lenco 2184, 2188

Watt Radio 0141.0144. 0228 Wega 0138, 0147, 0155 Wegavox 0154 Weltblick 0149, 0152, 0155. 0229 White Westinghouse 0141, Zanussi 0145, 0229 0144, 0152, 0155, 0228 Xrvpton 0155

Yamishi 0155. 0229 Yokan 0155 Yoko 0125, 0140, 0141, 0142. 0143.0149.0152.0154.0155. 0228.0229 Yorx 0143

Powerpoint 2189

Если управление невозможно с использованием предустановленных кодов ниже, можно будет управлять с помощью предустановленных кодов для BD, DVR (BDR, HDR).

Videotechnic 0228, 0229

Vision 0149, 0155, 0229

Vortec 0149, 0152, 0155

Voxson 0132, 0138, 0145.

Waltham 0141.0155.0229

Watson 0149, 0152, 0155

Viewsonic 0223

0146.0149.0155

2190

Visiola 0141. 0228

Denzel 2178 Diamond 2180, 2181 DK Digital 2129 Dmtech 2095 Dual 2178 DVX 2181 Easy Home 2185 Eclipse 2180 Electrohome 2188 Elin 2188 Elta 2142, 2188 Enzer 2178 Finlux 2180, 2188 Gericom 2145 **Global Solutions** 2181 Global Sphere 2181 Goodmans 2122, 2165, 2184 Graetz 2178 Grundia 2148 **Grunkel** 2188 H&B 2184 Haaz 2180, 2181 HIMAX 2185 Hitachi 2110, 2178, 2185 Innovation 2097 JVC 2119, 2136, 2152 Kansai 2190 **Kennex** 2188 Kenwood 2146 KevPlua 2188 **Kiiro** 2188 Kingavon 2184 Kiss 2178 Koda 2184 **KXD** 2185 Lawson 2181 Lecson 2179

LG 2111, 2115, 2135, 2138, 2160, 2171 Life 2097 Lifetec 2097 Limit 2181 Loewe 2151 LogicLab 2181 Magnavox 2184 Majestic 2190 Marantz 2157 Marguant 2188 Matsui 2139 Mecotek 2188 Medion 2097 MiCO 2180 Micromaxx 2097 Microstar 2097 Minoka 2188 Mizuda 2184, 2185 Monvka 2178 Mustek 2101 Mx Onda 2180 Naiko 2188 Neufunk 2178 Nevir 2188 NU-TEC 2177 **Onkvo** 2167 **Optim** 2179 Optimus 2099 **Orava** 2184 **Orbit** 2189 **Orion** 2156 **P&B** 2184 **Pacific** 2181 Panasonic 2113, 2114, 2121. 2127.2131.2170 Philips 2100, 2106, 2117, 2118, 2126, 2134, 2157 Pointer 2188 Portland 2188





M

Suntronic 1033

Symphonic 1050

Tandberg 1051

Tashiko 1033

Teleavia 1034

Telefunken 1034

TCM 1035

Teac 1051

Taisho 1035

Sunwood 1040, 1050

Tatung 1033, 1034, 1039

Tec 1037, 1050, 1051

Roadstar 1036, 1038, 1040.

1050.1051

Roval 1050

Saisho 1035, 1040

Samurai 1037, 1050

SEG 1040, 1050, 1051

SEI-Sinudvne 1039

Sentra 1037, 1050

Sentron 1040 1050

Shintom 1040, 1050

Seleco 1034

Sharp 1042

Shivaki 1038

Silva 1038

Silver 1051

Siemens 1038

Sinudvne 1039

Sonneclair 1050

Sonoko 1036, 1051

Standard 1036, 1051

Solavox 1037

Sontec 1038

Sonv 1044

Stern 1051

Sunkai 1035

Sunstar 1033

Schaub Lorenz 1033, 1034

Schneider 1033, 1035, 1036.

1037, 1038, 1039, 1040, 1050, Teletech 1050, 1051

Samsung 1041

Sansui 1034

Saville 1051

SBR 1039

1051

Saba 1034











Tenosal 1040, 1050 Tensai 1033, 1038, 1040. 1050 **Tevion** 1035 Thomson 1034, 1048 **Thorn** 1034 Tokai 1038, 1040, 1050 Tonsai 1040 Toshiba 1034, 1039, 1047 Towada 1040, 1050 Towika 1040, 1050 **TVA** 1037 Uher 1038 Ultravox 1051 United Ouick Star 1036. 1051 Videon 1035 Weltblick 1038 Yamishi 1040, 1050 Yokan 1040, 1050

- Universum 1033, 1038, 1039 Yoko 1037, 1038, 1040, 1050
- TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037 Technics 5041 Victor 5014 Yamaha 5024, 5025, 5038.

Supervision 2181	Telefunken 2183	Toshiba 2102, 2156, 2168,	Xlogic 2181, 2188
Synn 2181	Tensai 2188	2169, 2172	XMS 2188
Tatung 2130, 2188	Tevion 2097, 2181, 2187	TRANScontinents 2189	Yamada 2189
TCM 2097	Thomson 2098, 2112, 2155,	Trio 2188	Yamaha 2106
Teac 2162, 2177, 2181	2159	TruVision 2185	Yamakawa 2178, 2189
Tec 2186	Tokai 2178, 2186	Wharfedale 2180, 2181	Yukai 2101, 2147
Technika 2188		Xbox 2098	

BD

Если управление невозможно с использованием предустановленных кодов ниже, можно будет управлять с помощью предустановленных кодов для DVD, DVR (BDR, HDR).

Pioneer 2034, 2192, 2255, 2258, 2259, 2260, 2281 Denon 2310, 2311, 2312 Hitachi 2307, 2308, 2309

JVC 2290, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296 LG 2286, 2287 Marantz 2302, 2303 Mitsubishi 2300, 2301

Onkyo 2289 Panasonic 2277, 2278, 2279 Philips 2280 Samsung 2282 Sharp 2304, 2305, 2306

DVR (BDR, HDR)

Если управление невозможно с использованием предустановленных кодов ниже, можно будет управлять с помощью предустановленных кодов для DVD, BD.

Pioneer 2078, 2099, 2107, 2109, 2144, 2157, 2193, 2194, Sharp 2267, 2275 2195, 2196, 2258, 2259, 2260, 2261, 2264, 2265, 2266, 2270 2276

Panasonic 2263, 2269 Toshiba 2274 Sony 2268, 2271, 2272, 2273,

Видеомагнитофон

Pioneer 1053, 1108 Adyson 1050 Aiwa 1033, 1034, 1035 Akai 1034 Akiba 1040, 1050 Akura 1034, 1040, 1050 Alba 1035, 1036, 1037, 1040, 1050, 1051 Ambassador 1037 Amstrad 1033, 1050, 1051 Anitech 1040, 1050 ASA 1038, 1039 Asuka 1033, 1038, 1039, 1040, 1050 Audiosonic 1051 Baird 1033, 1034, 1036, 1051 Bang & Olufsen 1052 Basic Line 1035, 1036, 1037, 1040, 1050, 1051 Baur 1039 Bestar 1036, 1037, 1051 Black Panther Line 1036, 1051

Blaupunkt 1039 Elsay 1050 Bondstec 1037, 1050 Bush 1035, 1036, 1040, 1050, Emerson 1050 1051 Cathay 1051 Catron 1037 CGE 1033, 1034 Cimline 1035, 1040, 1050 Clatronic 1037, 1050 Condor 1036, 1037, 1051 Crown 1036, 1037, 1040, 1050 1050.1051 Flint 1035 Daewoo 1036, 1037, 1051 Dansai 1040, 1050, 1051 Dantax 1035 **Fujitsu** 1033 Daytron 1036, 1051 Funai 1033 **De Graaf** 1039 Galaxy 1033 Decca 1033, 1034, 1039 **GEC** 1039 Denko 1050 **Dual** 1034, 1051, 1060 Geloso 1040 Dumont 1033, 1039 General 1037 Elbe 1051 Elcatech 1050

Elta 1040, 1050, 1051 ESC 1036, 1051 Etzuko 1040, 1050 Ferguson 1034 Fidelity 1033, 1050 Finlandia 1039 Finlux 1033, 1034, 1039 Firstline 1035, 1038, 1040, Formenti/Phoenix 1039 1051 Frontech 1037 1045 GBC 1037, 1040 1051 General Technic 1035 GoldHand 1040, 1050

Goldstar 1033, 1048 Goodmans 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Graetz 1034 Granada 1039 Grandin 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Grundig 1039, 1040 Hanseatic 1038, 1039, 1051 Harwood 1050 HCM 1040, 1050 Hinari 1035, 1040, 1050, Hisawa 1035 Hitachi 1033, 1034, 1039, Hypson 1035, 1040, 1050, Impego 1037 Imperial 1033 Inno Hit 1036, 1037, 1039 1040, 1050, 1051 Innovation 1035

Sony 2283, 2284, 2285, 2292

Yamaha 2297, 2298, 2299

Toshiba 2288, 2262

Matsui 1035, 1038 Matsushita 1033, 1039 Mediator 1039 **Medion** 1035 Memorex 1033, 1038 Memphis 1040, 1050 Micromaxx 1035 Microstar 1035 Migros 1033 CD

Interbuy 1038, 1050

Intervision 1033, 1051

ITV 1036, 1038, 1051

Irradio 1038, 1040, 1050

Kendo 1035, 1036, 1037.

Interfunk 1039

JVC 1034, 1046

Karcher 1039

Kvoto 1050

Lenco 1036

Lifetec 1035

Luxor 1050

Marantz 1039

Mark 1051

Kaisui 1040, 1050

Korpel 1040, 1050

Levco 1040, 1050

Logik 1040, 1050

LG 1033, 1038, 1049

Loewe Opta 1038, 1039

Lumatron 1036, 1051

M Electronic 1033

Manesth 1040, 1050

ITT 1034

1050

Pioneer 5000, 5011, 5062, 5063, 5064, 5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075 **AKAI** 5043 Asuka 5045 Denon 5019 **Fisher** 5048

Goldstar 5040 Hitachi 5042 Kenwood 5020, 5021, 5031 Luxman 5049 Marantz 5033 Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050

Multitech 1033, 1037, 1039.

Neckermann 1034, 1039

Nikkai 1037, 1050, 1051

Okano 1035, 1050, 1051

Osaki 1033, 1038, 1040, 1050

Palladium 1034, 1038, 1040.

1040.1050

NEC 1034

NEI 1039

Murphy 1033

Nesco 1040. 1050

Nokia 1034, 1051

Nordmende 1034

Orion 1035

Orson 1033

1050

Oceanic 1033, 1034

Otto Versand 1039

Pathe Marconi 1034

Philips 1039, 1045, 1052

Portland 1036, 1037, 1051

Panasonic 1043

Perdio 1033

Philco 1050

Prinz 1033

Profex 1040

Proline 1033

Pve 1039

Rex 1034

Prosonic 1035, 1051

Ouelle 1033, 1039

RFT 1037, 1039, 1050

Radialva 1050

Radiola 1039

Phonola 1039

Panasonic 5036 Philips 5022, 5032, 5044 RCA 5013, 5029 Roadstar 5052 Sharp 5051 Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5046, 5047 5028, 5039

Satcom 6255

Satelco 6252

Satplus 6222

SatyCon 6247

Schaecke 6200

6187 6188

SCS 6229, 6230

Schaub Lorenz 6196. 6245

Schwaiger 6267, 6256, 6262

6255, 6230, 6202, 6192, 6238,

6199, 6186, 6257, 6247, 6232,

Scientific Atlanta 6209

6213, 6198, 6250, 6228

Sedea Electronique 6256,

Schneider 6198, 6227

Satec 6180









Приставка спутникового телевидения

6210

6182

6255

Pioneer 6220, 6219, 6204 @sat 6251 @Skv 6238 **ABsat** 6180 Acoustic Solutions 6217 **ADB** 6174 Akai 6214 Akura 6228 Alba 6176 6200 6180 6217 Allsat 6214 Alltech 6180 Allvision 6252, 6238, 6199 Amitronica 6180 Ampere 6256, 6261 Amstrad 6202, 6243, 6256, 6261, 6236, 6180 **Analo** 6180 Ankaro 6180 **Ansonic** 6245 **Anttron** 6200 Apollo 6176 Apro 6232 Arcon 6192 Arcus 6193 Armstrong 6214 **Arnion** 6251 ASA 6230 Asat 6214 ASCI 6213, 6238 **ASLF** 6180 AssCom 6220 Astra 6255, 6180 Astratec 6268, 6269 **Astrell** 6202 Astro 6177, 6236, 6255, 6200, 6246, 6215, 6222, 6243 **Atlanta** 6245 Atsat 6251 AtSkv 6238 Audioline 6232 Audioton 6200 Austar 6174 Avalon 6261 Axil 6244, 6186, 6245 Axis 6267 Axitronic 6228 B.net 6232 B@vtronic 6230, 6199 Balmet 6186 Beko 6176 Belson 6245 Big Sat 6186 Black Diamond 6217

Blaupunkt 6177 Deltasat 6192 Blue Skv 6180 **Denver** 6245 Boca 6256, 6180, 6252, 6185. 6257.6237.6187.6188 Bodner & Mann 6194 Boshmann 6244, 6247 **Boston** 6227 Brainwave 6232, 6231 British Sky Broadcasting **DigiSat** 6252 Broco 6180 **Diaisky** 6186 BskvB 6210 Digital 6187 BT 6195 Bubu Sat 6180 Bush 6254, 6217, 6264, 6228. Diiam 6195 6190, 6232, 6268, 6201, 6265, DirecTV 6263 Cambridge 6236 DMT 6192 Canal Digital 6220 Canal Satellite 6220, 6219. Doro 6232 6278 6277 Canal+ 6220 6277 Dual 6252 CGV 6244, 6183 Cherokee 6194 Chess 6213, 6180, 6238, 6228 CityCom 6229, 6255, 6179, 6192, 6241, 6252 Edision 6247 Clark 6200 Classic 6232 Clatronic 6244 Elbe 6245 **Clavton** 6228 Elless 6230 Clemens Kamphus 6261 Elsat 6180 Cobra 6261 Elta 6214 Colombia 6256 eMTech 6196 Columbia 6256 Comag 6256, 6252, 6185, 6199, 6244, 6257, 6237, 6189, **FP Sat** 6176 Eurieult 6202 6187.6188 Comsat 6244 Condor 6255, 6253 Connexions 6261 Conrad 6256, 6236, 6207. Eurosat 6189 Coship 6186, 6232 Crown 6217 Cryptovision 6176 **CS** 6247 Cvfrowv Polsat 6220 Eutra 6230 Cvrus 6214 **D-box** 6275 Exator 6200 Daewoo 6267, 6180, 6195, Fagor 6203 6268 6182 Fenner 6180 Dantax 6228

Digatron 6231 Digenius 6229, 6226 Digiality 6255, 6238 Digifusion 6268, 6269 Digihome 6217, 6265, 6218 DigiLogic 6217 DigiQuest 6251, 6186, 6247 Digital Vision 6269 DigitalBox 6222, 6247 Discovery 6194 Distratel 6202, 6250 DNT 6214, 6261 Durabrand 6217. 6218 Echolink 6185 Echostar 6220, 6233, 6261. 6176, 6180, 6181, 6239 Einhell 6256, 6236, 6180 Elap 6180, 6244, 6183 Energy Sistem 6247 Engel 6180, 6227 Eurocrypt 6176 EuroLine 6227 Europa 6236, 6255 Europhon 6256, 6229, 6255 Eurosky 6256, 6213, 6229, 6236, 6255, 6230 Eurostar 6255, 6179 Eutelsat 6180 **Evesham** 6218

Ferauson 6176, 6264, 6268. 6269 Fidelity 6236 Finlandia 6176 Finlux 6176, 6207, 6228 FinnSat 6230 Flair Mate 6180 Fly Com 6186 FMD 6213, 6244, 6186 Freecom 6236 FTEmaximal 6180, 6189 Fuba 6177, 6229, 6261, 6207. 6226, 6196 Galaxis 6220, 6267 Gardiner 6179 Garnet 6192 **GbSAT** 6196 Gecco 6246, 6199 General Satellite 6241 Globo 6230, 6227, 6238, 6199.6257 GOD Digital 6214 Gold Box 6220, 6219 Gold Vision 6247 Golden Interstar 6250 Goodmans 6176, 6254, 6217.6264.6271.6218.6201. 6190 Gran Prix 6230 **Granada** 6176 Grandin 6228 Grocos 6239, 6186 Grundia 6220, 6177, 6217. 6264, 6232, 6218, 6201, 6190 Haensel & Gretel 6256 Haier 6245 Hama 6183 Hanseatic 6215, 6222 Hauppauge 6231, 6232 HB 6196 Heliocom 6255 Helium 6255 Hiro 6189 Hirschmann 6267. 6177. 6229, 6261, 6236, 6207, 6255, 6230, 6252, 6199, 6189 Hitachi 6176. 6217. 6218 HNE 6256 Hornet 6251 Houston 6261 Humax 6241, 6268, 6242 Huth 6256, 6255, 6192, 6193 Hyundai 6192

ILLUSION sat 6247 Imperial 6222, 6216, 6223, 6238, 6232 Ingelen 6213, 6261 Inno Hit 6228 International 6256 Interstar 6196 Intervision 6255 Inves 6268 iotronic 6244 ITT Nokia 6176, 6207 Jaeger 6238 K-SAT 6180 Kamm 6180 Kaon 6251 KaTelco 6267 Kathrein 6177, 6214, 6213. 6262 6200 6180 6179 6272 6183 Kendo 6252 Kenwood 6220 Kev West 6256 Kiton 6213 KR 6200 Kreiling 6213, 6194, 6228 Kreiselmeyer 6177 Kvostar 6200 L&S Electronic 6256, 6238 Labgear 6195 LaSAT 6177, 6256, 6229. 6255 6230 Leiko 6228 Lemon 6238 Lenco 6255, 6180 Lenson 6236 LG 6192 Lifesat 6256 6229 6180 Listo 6228 Lodos 6217 Loaik 6217 Loaix 6192 Lorenzen 6256, 6229, 6255, 6226, 6231, 6257, 6237 Luxor 6236, 6207, 6265 M Electronic 6179 Manata 6256, 6180 Manhattan 6176, 6251 Marantz 6214 Maspro 6177, 6180 Matsui 6177. 6217. 6271. 6228, 6268, 6269 Max 6255 Maximum 6192, 6238 Mediabox 6220, 6219

ID Digital 6241

Mediacom 6198 Palcom 6229, 6226, 6239 MediaSat 6220, 6219, 6236. 6278, 6277 Medion 6256, 6229, 6180. 6230, 6192, 6252, 6238, 6199, 6228 Medison 6180 Mega 6214 MegaSat 6189 Metronic 6256, 6200, 6180. 6179, 6202, 6250, 6238, 6244 Metz 6177 Micro 6236, 6255, 6200. 6180, 6231 Micro Elektronic 6180 Micro Technology 6180 Micromaxx 6229 Microstar 6229, 6192, 6226 Microtec 6180 Mitsubishi 6176 Morgan's 6214, 6256, 6180. 6252, 6199 Multibroadcast 6174 Multichoice 6174 Myryad 6214 Mvsat 6180 MySky 6212, 6211 **NEOTION 6238** Netsat 6263 Neuhaus 6236, 6255, 6180 Neulina 6256, 6252, 6257. 6188 Neusat 6180 Nevelina 6226 **Newton** 6261 NextWave 6193 Nichimen 6254 Nikko 6214, 6180 Noda Electronic 6202 Nokia 6220, 6176, 6207, 6206 Nordmende 6176 Octagon 6200 OctalTV 6231 **Onn** 6217. 6218 Opentel 6252, 6199 Optex 6213, 6180, 6250. 6244, 6203, 6228 Orbis 6252, 6238, 6199 Orbitech 6213 6236 6215 6222, 6216, 6223 P/Sat 6252 Pace 6220, 6214, 6176, 6181, 6273, 6212, 6211 Pacific 6217 Packard Bell 6267

Palladium 6261, 6236 Palsat 6236 Panasonic 6176, 6178 Panda 6177, 6176, 6255 Pansat 6191 Pass 6183 Patriot 6256 peeKTon 6186, 6245 Philips 6220, 6177, 6214, 6275, 6219, 6277, 6268, 6232, 6179 6200 6176 6263 Phoenix 6245 Phonotrend 6233 **Pilotime** 6278 Pino 6238 Pixx 6191 Planet 6261 PMB 6180 6203 Polytron 6261 Portland 6195 Preisner 6256, 6261, 6243. 6185 **Premier** 6219 **Primacom** 6267 Pro Basic 6220, 6184 Proline 6217 Promax 6176 Proscan 6234 Ouelle 6229, 6255 Radiola 6214 Radix 6261, 6243 **Rainbow** 6200 RCA 6234 **Rebox** 6196 Regal 6227 **RFT** 6214 Roadstar 6220, 6180 Rollmaster 6244 Rover 6180 Rownsonic 6183 SAB 6227, 6251 Saba 6255, 6230, 6202, 6184 Sabre 6176 Sagem 6275, 6258, 6277 Saivod 6245 Salora 6252 Samsung 6220, 6198, 6197, 6273, 6253 Sanyo 6228 SAT 6236 Sat Control 6251 Sat Partner 6236 6200 Sat Team 6180 SAT+ 6239

Дополнительная информация

Starland 6180 Starlite 6214 Stream 6212 Stream System 6251 Strong 6220, 6228, 6256, 6200, 6180, 6245, 6217, 6239 Sumin 6199 Sunny 6251 Sunsat 6180 Sunstar 6174. 6256 SuperMax 6193 Supratech 6244 Svstec 6238 Tantec 6176 Targa 6191 Tatung 6176 TBoston 6227, 6245 **Tecatel** 6233 Technical 6228 Technika 6217, 6232, 6218 TechniSat 6213, 6261, 6176. 6236, 6215, 6222, 6216, 6223 Technomate 6250 Technosat 6193 Technosonic 6254, 6232 Technotrend 6232 Technowelt 6256, 6255

Techwood 6213, 6217, 6228. Tonna 6176, 6236, 6180. 6218 6203 Telasat 6255 Topfield 6198 TELE System 6261, 6227. Toshiba 6176, 6217 6239, 6203 Trevi 6227 Teleciel 6200 Triasat 6236 Teleka 6261, 6236, 6255, Triax 6220, 6214, 6256, 6189 6200 6253, 6228, 6203, 6261, 6213, **Telesat** 6255 6257, 6244, 6195, 6264, 6227, Telestar 6213, 6236, 6215, 6243, 6180, 6236 6222, 6216, 6223, 6227, 6238, **Turnsat** 6180 6228 6232 Twinner 6180, 6203 **Teletech** 6213 Unisat 6214, 6256 Televes 6256, 6176, 6236, United 6227 6196, 6251, 6238, 6257 **Univers** 6189 Universum 6177, 6213. **Telewire** 6252 Tempo 6193 6229, 6255, 6230, 6215, 6227 Tevion 6254, 6180, 6239. Van Hunen 6226 6232 6184 Variosat 6177 Thomson 6220, 6219, 6180, VEA 6245 6255, 6176, 6265, 6277, 6234. **Ventana** 6214 6264, 6210, 6212 Vestel 6213, 6227, 6217. Thorn 6176 6218 Tinv 6232 VH Sat 6229 Tioko 6256 Viasat 6273 Titan 6189, 6184 Viola Digital 6232 TNT SAT 6258 Vision 6228, 6189 Visionic 6250 Tokai 6214

Visiosat 6213, 6254, 6180, 6244, 6186, 6191 Vitecom 6244 Volcasat 6245 VTech 6179 Wetekom 6236 Wewa 6176 Wharfedale 6217, 6265 6218 Wisi 6177, 6256, 6229, 6261. 6176, 6236, 6255, 6230, 6252, 6199 Worldsat 6213, 6196, 6227. 6194 WorthIt! 6190 Woxter 6245 Xoro 6191 Xsat 6180, 6196, 6181 Xtreme 6251 **Yakumo** 6244 ZapMaster 6230 Zehnder 6213, 6262, 6179. 6192, 6252, 6227, 6238, 6199, 6244, 6247, 6249 Zeta Technology 6214 Zodiac 6261, 6200

Приставка спутникового телевидения (Комбинация приставка спутникового телевидения/персональный видеомагнитофон)

@sat 6251 Allvision 6199 Atsat 6251 B@ytronic 6230, 6199 **Boca** 6187 BskvB 6210 Bush 6254 Canal Satellite 6278 Comag 6199, 6187 Daewoo 6182 Digifusion 6269 Diaihome 6218 DigiQuest 6251 Digital 6187 DMT 6192 Edision 6247 eMTech 6196 GbSAT 6196 Gecco 6199 Globo 6199

Goodmans 6254, 6218 **Orbis** 6199 Hirschmann 6230, 6199 Pace 6273, 6211 Humax 6241 6242 Panasonic 6178 Huth 6192 Philips 6263, 6277 Hvundai 6192 **Pilotime** 6278 Kathrein 6272 Pixx 6191 LaSAT 6230 Proscan 6234 **Rebox** 6196 LG 6192 Luxor 6265 Sagem 6258 **Maximum** 6238 Mediacom 6198 Sat Control 6251 MediaSat 6277 Schneider 6198 Medion 6230, 6199 Microstar 6192 6187 Morgan's 6199 MvSkv 6212, 6211 Serd 6199 **NEOTION 6238** Sharp 6218 Nichimen 6254 SilverCrest 6187 Nokia 6206 Opentel 6199 SKY Italia 6212

Skv XL 6199 Skymaster 6192 **Skypex** 6230 Skyplus 6230, 6238, 6199 Stream System 6251 Sumin 6199 Sunny 6251 Targa 6191 TechniSat 6216, 6223 Samsung 6198, 6197, 6273 Technosonic 6254 Telestar 6216 6223 Thomson 6210, 6265 Schwaiger 6230, 6192, 6199, TNT SAT 6258 Topfield 6198 Viasat 6273 Sedea Electronique 6198 Visiosat 6254, 6191 Wisi 6230 Xoro 6191 SKY 6210, 6212, 6211 Xtreme 6251 Zehnder 6192, 6199, 6249

Приставка кабельного телевидения Pioneer 6205, 6325, 6328, General Instrument 6276. 6329 6266 **ABC** 6266 Humax 6224, 6248 Pace 6221 ADB 6175 Jerrold 6276, 6266 Kabel Deutschland 6224 Auna 6175 Austar 6276 Macab 6260 Bell & Howell 6266 Madritel 6175 Magnavox 6266 **Birmingham Cable Communications** 6276 Memorex 6240 Cablecom 6270 Motorola 6276 Nokia 6208 Fosgate 6276

Noos 6260

NTL 6276, 6221

Nokia 6208

Optus 6276 **Orange** 6260 Panasonic 6240 Paragon 6240 Philips 6260, 6270 **Pulsar** 6240 **Runco** 6240 Sagem 6260 Salora 6240 Samsung 6221, 6240 Scientific Atlanta 6225 StarHub 6276



Приставка кабельного телевидения (Комбинация приставка кабельного телевидения/персональный видеомагнитофон)

Freebox 6274 Humax 6248, 6224

France Telecom 6260

Freebox 6274

Telewest 6225 Scientific Atlanta 6225 **Thomson** 6270

UPC 6270 Virgin Media 6225

CD-R

Pioneer 5001, 5053, 5071 Philips 5054 Yamaha 5055

Проигрыватель лазерных дисков

Pioneer 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010

Кассетный магнитофон

Pioneer 5058, 5059

Цифровая кассета

Pioneer 5057

MD

Pioneer 5056

Сетевой аудио плеер

Pioneer 5063

Игровая консоль

X-Box 2313

131

AV-ресивер

Pioneer 5096 (ID 1), 5097 (ID 2), 5098 (ID 3), 5099 (ID 4),



Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_A1_Ru

Зарегистрируйте Ваше изделие на http://www.pioneer-rus.ru (или http://www.pioneer.eu)

Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002 B4 Ru

© PIONEER CORPORATION, 2012. Все права защищены.

<ARC8082-A>