PHILIPS

Руководство пользователя





DS9100W

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на www.philips.com/welcome

Содержание

1	Важная информация!			
	Техника безопасности			
	Уведомление	3		
2	Система развлечений Введение	5 5		
	Комплектация	5		
	Что вам потребуется	5		
	Описание основного устроиства	6		
	Описание пульта ДУ	6		
3	Подготовка к работе	8		
	Подключение питания	8		
	Включение DS9100W	8		
	Подготовка пульта ДУ	8		
4	Подключение к домашней сети			
	Wi-Fi для AirPlay	10		
	Метод 1. Использование общего			
	подключения Wi-Fi	10		
	Метод 2. Подключение к			
	маршрутизатору WPS.	11		
	Метод 3. Подключение к Wi-Fi			
	через маршрутизатор без WPS.	12		
5	Воспроизведение	18		
	Передача аудиозаписей из			
	музыкальной библиотеки iTunes на DS9100W	18		
	Воспроизведение и зарядка iPod/			
	iPhone/iPad напрямую через			
	разъем док-станции	20		
	Управление воспроизведением	21		
	Использование дополнительных			
	настроек звука	21		
	Воспроизведение с внешнего			
	устройства	22		

6	Обновление встроенной	
	программы	23
	Загрузка файла обновления	23
	Обновление через ПК/Мас	23
7	Сведения об изделии	25
	Характеристики	25
8	Устранение неисправностей	26

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- (2) Сохраните данные инструкции.
- (3) Обратите внимание на все предупреждения.
- (4) Следуйте всем указаниям.
- (5) Запрещается использовать данное устройство вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Эапрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Вапрещается подвергать устройство воздействию воды.
- (9) Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- (10) Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие нагревательные электроприборы (включая усилители).
- Запрещается устанавливать на устройство другие электрические устройства.

- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- (13) Для работы этого устройства могут использоваться батареи. Ознакомьтесь с разделами этого руководства, которые содержат правила техники безопасности для использования и утилизации батарей.
- (14) Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства. Информация об использовании батарей:

Внимание

- Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип батарей. Соблюдайте полярность батарей. При длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из устройства. Храните батареи в сухом месте.
- Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для детей и животных.
- Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей. Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.). Не бросайте батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батареи или разбирать ее. Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.

Опасность проглатывания батареи!

- В устройстве может содержаться плоская батарея/батарея таблеточного типа, которую можно легко проглотить. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте! Попадание батареи внутрь может стать причиной тяжелых травм или смерти. В течение двух часов с момента попадания батареи внутрь могут возникнуть тяжелые ожоги внутренних органов.
- В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм немедленно обратитесь к врачу.
- При замене храните новую и использованную батареи в недоступном для детей месте. После замены проследите за тем, чтобы крышка отсека для батарей была надежно закрыта.
- Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно, откажитесь от дальнейшего использования устройства. Поместите его в недоступное для детей место и обратитесь к производителю.

Важные примечания для пользователей в Великобритании.

Сетевой предохранитель

Эта информация применима только к изделиям с сетевой вилкой английского стандарта.

Данное устройство оснащено одобренной к применению литой сетевой вилкой. Для замены используйте предохранитель со следующими характеристиками:

- соответствие параметрам, указанным на вилке;
- соответствие стандарту BS 1362;
- наличие маркировки ASTA.

В случае возникновения сомнений при выборе типа предохранителя обратитесь в торговую организацию по месту приобретения. Предупреждение. В соответствии с директивой ЕМС (2004/108/ЕС) запрещается отсоединять вилку от шнура питания.

Как подсоединить вилку

Цветовое обозначение проводов в шнуре питания: синий = нейтральный (N), коричневый = активный (L).

Если цвета не совпадают с цветами на вилке, выбрать нужные клеммы в вилке можно следующим образом.

- Соедините синий провод с клеммой, отмеченной N или окрашенной в черный цвет.
- Соедините коричневый провод с клеммой, отмеченной L или окрашенной в красный цвет.
- 3 Не соединяйте ни один из этих проводов с клеммой заземления на вилке, отмеченной маркировкой Е (или е) или окрашенной в зеленый цвет (или зеленый и желтый).

Прежде чем заменять крышку вилки, убедитесь, что шнуровой ниппель зафиксирован над свинцовой оболочкой кабеля, а не только над двумя проводами в кабеле.

Уведомление

€0890

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии руководства пользователя по адресу: www. philips.com/support.

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы EC 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист). Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.





"Сделано для iPod", "Сделано для iPhone", и "Сделано для iPad" означает, что данное электронное устройство разработано для подключения к iPod, iPhone или iPad и было сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам Apple. Корпорация Аррle не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной связи. AirPlay, iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах, iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc.

Символ оборудования Class II:



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Примечание

 Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Система развлечений

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели

Серийный номер

Введение

Технология AirPlay Apple позволяет воспроизводить музыкальную библиотеку iTunes, размещенную на Mac, ПК, iPhone, iPod touch или iPad, на любом устройстве с поддержкой AirPlay (например, на DS9100W), подключенном к сети Wi-Fi. Устройство с поддержкой AirPlay (например, DS9100W), позволяет:

- передавать аудиозаписи из музыкальной библиотеки iTunes в любую комнату вашего дома;
- выбирать устройство с поддержкой AirPlay, на котором необходимо воспроизводить музыку (при наличии более одного устройства);
- передавать аудиозаписи одновременно на несколько устройств с поддержкой AirPlay (из музыкальной библиотеки iTunes, сохраненной только на ПК/Mac).

🔆 Совет

 Для получения информации о дополнительных устройствах Philips с поддержкой AirPlay посетите веб-сайт www.philips.com/welcome.

DS9100W также позволяет:

- заряжать или воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad напрямую через разъем док-станции Lightning;
- воспроизводить музыку с других аудиоустройств через разъем AUX IN.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство (со встроенным модулем Wi-Fi);
- Кабель питания переменного тока —1 шт.
- Пульт дистанционного управления — 1 шт.
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Что вам потребуется

Для передачи звукового потока по беспроводной сети при помощи функции AirPlay вам потребуется:

- Сертифицированный маршрутизатор Wi-Fi
- Хост-устройство для музыкальной библиотеки iTunes, например, устройство iPod touch/iPhone/iPad с iOS 6.0 (или более поздней версии) или ПК/Мас с поддержкой Wi-Fi и установленным ПО iTunes 10 (или более поздней версии)

DS9100W необходимо подключить через маршрутизатор Wi-Fi к той же локальной сети, что и хост-устройство с ПО iTunes.

Список совместимых хостустройств с ПО iTunes для AirPlay

В рамках AirPlay устройство DS9100W совместимо со следующими устройствами:

- ПК или Мас с поддержкой Wi-Fi и с ПО iTunes 10 (или более поздней версии);
- следующие модели iPod/iPhone/iPad с iOS 6.0 (или более поздней версии):
 - iPhone 5
 - iPad Mini
 - iPad 4
 - iPod touch 5-го поколения

Описание основного устройства

Вид спереди



1 ИК-датчик

- Определение сигналов пульта ДУ. Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик.
- Док-разъем Lightning для iPod/iPhone/ iPad
- (3) ⁽¹⁾
 - Включение и выключение устройства.

(4) 🛜 кнопка/индикатор

 Подключение устройства к сети Wi-Fi.

- Отображение текущего состояния устройства.
- 5 -/+
 - Регулировка громкости.

Вид сзади



6 AUX IN

Подключение внешнего аудиоплеера
 с помощью аудиокабеля 3,5 мм (не
 входит в комплект).

7 Гнездо электропитания

Описание пульта ДУ



- 1 🕷
 - Отключение и включение звука.

- 2 4
 - Выбор устройства, подключенного к разъему 3,5 мм, в качестве источника входного сигнала.
- 3 Кнопки перемещения вверх/вниз
 - Перемещение по меню iPod/iPhone/ iPad в режиме док-станции.

(4) Кнопки перемещения вправо/влево

- Быстрая перемотка вперед или назад в пределах дорожки на iPod/ iPhone/iPad.
- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- 5 ▶Ⅱ
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- 6 VOL +/-
 - Регулировка громкости.
- 7 MENU
 - Доступ к меню iPod/iPhone/iPad.
- 8 OK
 - Подтверждение выбора.
- 9 🛛
 - Переключение между аудиоисточником AirPlay и подключенным iPod/iPhone/iPad.

3 Подготовка к работе

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.



- Подключите шнур питания к:
 - разъему AC IN на задней панели устройства;
 - розетке электросети.

Включение DS9100W

После подключения питания устройство включается автоматически.

- Дождитесь успешной загрузки устройства.
 - Загрузка занимает примерно
 25 секунд.
 - Во время загрузки индикатор на передней панели мигает желтым.
 - → После загрузки при первоначальной настройке индикатор загорится ровным желтым светом, а устройство будет готово для настройки сети Wi-Fi. Если подключение Wi-Fi уже было настроено ранее, индикатор медленно мигает зеленым светом, указывая на поиск настроенной сети Wi-Fi.
- Для переключения устройства в режим ожидания нажмите Ф на передней панели.
- Для вывода устройства из режима ожидания нажмите кнопку Φ еще раз.

Подготовка пульта ДУ

Внимание

 Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.

При первом использовании

 Удалите защитный ярлычок для активации батареи пульта ДУ.



- Чтобы открыть отделение для батарей, нажмите кнопку в отверстии кончиком шариковой ручки или другим острым предметом.
- 2 Вставьте одну батарею типа CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

Примечание

- Перед нажатием любой функциональной кнопки пульта ДУ выберите необходимый источник с помощью пульта ДУ, а не основного устройства.
- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батарею.
- Для оптимального приема сигнала направляйте пульт ДУ непосредственно на ИК-датчик на передней панели DS9100W.

4 Подключение к домашней сети Wi-Fi для AirPlay



Чтобы подключить устройство DS9100W к существующей домашней сети Wi-Fi, необходимо применить настройки домашней сети Wi-Fi к DS9100W. Выберите наиболее подходящий способ настройки в зависимости от ваших условий.

Условие	Метод настройки
У вас есть iPod touch/	Выберите ме-
iPhone/iPad с iOS 6.0 или	тод 1 (рекомен-
более поздней версии.	дуется).
На вашем маршрутизаторе	Выберите ме-
Wi-Fi есть WPS (защи-	тод 2.
щенная настройка Wi-Fi)	
и он поддерживает РВС	
(подключение нажатием	
кнопки).	
У вас есть устройство с	Выберите ме-
подключением Wi-Fi и веб-	тод 3 (см. 'Метод
браузером, например, iPod	3. Подключение
touch/iPhone/iPad или ПК/	к Wi-Fi через
Mac c Wi-Fi.	маршрутизатор
	без WPS.' на стр.
	12).

Перед подключением системы DS9100W к домашней сети Wi-Fi проверьте соблюдение следующих условий:

- маршрутизатор Wi-Fi подключен к электросети и работает должным образом;
- система DS9100W подключена к электросети, и ее загрузка выполнена успешно (см. 'Включение DS9100W' на стр. 8).

После успешного подключения DS9100W запомнит настройки домашней сети Wi-Fi. После этого можно в любое время использовать AirPlay, когда устройство DS9100W включено и автоматически подключено к домашней сети Wi-Fi.

Метод 1. Использование общего подключения Wi-Fi

- 1 Подключите iPod touch/iPhone/iPad к домашней сети Wi-Fi.
- 2 Установите iPod/iPhone/iPad в устройство.



- 3 Нажмите 奈 на передней панели устройства.
 - → Отобразится следующее диалоговое окно.



- 4 Нажмите ALLOW (Разрешить), чтобы применить настройки Wi-Fi для подключения системы DS9100W.
 - Через некоторое время индикатор япередней панели устройства загорится ровным зеленым светом и раздастся звуковой сигнал.
 - → Устройство DS9100W успешно подключено к существующей домашней сети Wi-Fi.

Метод 2. Подключение к маршрутизатору WPS.



Примечание

- Перед нажатием на DS9100W любой кнопки убедитесь, что загрузка DS9100W выполнена успешно (см. 'Включение DS9100W' на стр. 8).
- 1 Нажмите на маршрутизаторе Wi-Fi кнопку WPS.



- Сразу после выполнения шага 1 нажмите та передней панели устройства.
 - → Индикатор Попеременно мигает желтым, зеленым и красным светом.
 - → Через две минуты индикатор загорится ровным зеленым светом, а устройство издаст звуковой сигнал.
 - → Устройство DS9100W успешно подключено к домашней сети Wi-Fi.





- При использовании некоторых маршрутизаторов
 Wi-Fi может потребоваться удержание кнопки WPS
 для подключения Wi-Fi или включение функции WPS
 PBC со страниц конфигурации маршрутизатора.
 Более подробную информацию см. в руководстве
 по эксплуатации маршрутизатора.
- Если индикатор на устройстве DS9100W горит желтым светом, значит, произошел сбой подключения к сети Wi-Fi. Повторите попытку через 2 минуты. Если устранить проблему не удается, попробуйте настроить подключение к сети Wi-Fi вручную (см. 'Метод 3. Подключение к Wi-Fi через маршрутизатор без WPS,' на стр. 12).
- В случае повторного сбоя подключения к Wi-Fi перезапустите устройство DS9100W и повторите попытку.

Метод 3. Подключение к Wi-Fi через маршрутизатор без WPS.

Примечание

 Чтобы подключить DS9100W к маршрутизатору WPS вручную, можно также выполнить описанные ниже действия.

Для подключения DS9100W к

маршрутизатору WPS вручную необходим доступ к встроенной веб-странице конфигурации DS9100W, что позволит изменить внутренние настройки Wi-Fi. Для этого потребуется устройство с поддержкой Wi-Fi и веб-браузером для временного подключения DS9100W к сети Wi-Fi. В качество устройства с поддержкой Wi-Fi можно использовать iPod touch/iPhone/ iPad или ПК/Mac с поддержкой Wi-Fi. Для подключения DS9100W к маршрутизатору Wi-Fi, не поддерживающему протокол WPS, выполните следующие действия.

 Получите настройки маршрутизатора
 Wi-Fi и запишите их на бумаге для использования во время настройки Wi-Fi DS9100W (см. 'Получение параметров маршрутизатора Wi-Fi' на стр. 12).

- 2 Убедитесь, что система DS9100W находится в режиме использования мастера настройки Wi-Fi. Если нет, переключите устройство DS9100W в режим использования мастера настройки Wi-Fi (см. 'Переключите DS9100W в режим использования мастера настройки Wi-Fi.' на стр. 13).
 - → Отобразится новая сеть Wi-Fi, созданная DS9100W, с именем (SSID) Philips_DS9100W XXXXXX.
- 3 Временно подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к новой созданной сети Wi-Fi (см. 'Подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к новой созданной сети Wi-Fi.' на стр. 13).
- 4 Откройте встроенную веб-страницу DS9100W с помощью веб-обозревателя устройства с поддержкой Wi-Fi (см. 'Откройте встроенную веб-страницу DS9100W' на стр. 15).
- 5 Измените внутренние настройки Wi-Fi устройства DS9100W на настройки, выписанные на бумагу в шаге 1.
- 6 Восстановите на устройстве с поддержкой Wi-Fi настройки существующей домашней сети Wi-Fi. (см. 'Восстановление устройства с поддержкой Wi-Fi до настроек существующей домашней сети Wi-Fi' на стр. 16)

Получение параметров маршрутизатора Wi-Fi

Примечание

- Подробные инструкции см. в руководстве пользователя маршрутизатора Wi-Fi.
- Подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к существующей домашней сети Wi-Fi.

Русский

- 2 Запустите веб-обозреватель (например, Apple Safari или Microsoft Internet Explorer) на устройстве с поддержкой Wi-Fi.
- 3 Откройте страницу конфигурации маршрутизатора Wi-Fi.
- 4 Откройте вкладку настроек Wi-Fi и запишите на бумаге следующие данные:
 - (A) Имя сети (SSID)
 - (B) Режим безопасности Wi-Fi (обычно WEP, WPA или WPA2, если включен)
 - С Пароль Wi-Fi (если режим безопасности Wi-Fi включен)
 - Pежим DHCP (включен или отключен)
 - (E) Настройки статического IP-адреса (если режим DHCP отключен)

Переключите DS9100W в режим использования мастера настройки Wi-Fi.

- - → Индикатор 중 будет попеременно мигать зеленым и желтым светом.
 - → Будет создана новая сеть Wi-Fi для устройства DS9100W с названием (SSID) Philips_DS9100W XXXXXX.
 - → Для успешного создания новой сети Wi-Fi требуется около 45 секунд.

Примечание

- После завершения настройки Wi-Fi вручную для устройства DS9100W, эта новая сеть Wi-Fi будет удалена.
- Если войти в режим использования мастера настройки Wi-Fi не удалось, выключите и включите DS9100W, затем повторите попытку после успешного выполнения загрузки.
- Убедитесь, что режим использования мастера настройки Wi-Fi не включен для остальных устройств Philips с поддержкой AirPlay. Несколько сетей Wi-Fi, установленных таким способом, могут создавать помехи друг для друга.

Подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к новой созданной сети Wi-Fi.

Новая сеть Wi-Fi, созданная с помощью DS9100W, поддерживает доступ только одного устройства с поддержкой Wi-Fi. Для предотвращения помех от других устройств Wi-Fi рекомендуется временно отключить функцию Wi-Fi на других устройствах Wi-Fi. Вариант 1. Использование iPod touch/ iPhone/iPad

1 В меню iPod touch/iPhone/iPad выберите пункт Настройки -> Wi-Fi.

2 Выберите Philips_DS9100W XXXXXX из списка доступных сетей.



- Дождитесь успешного подключения Wi-Fi на iPod touch/iPhone/iPad.
 - этображается в левом верхнем углу устройства iPod touch/iPhone/ iPad.

🗧 Совет

 Если Philips_DS9100W XXXXXX в списке отсутствует, выполните повторный поиск доступных сетей Wi-Fi.

Вариант 2. Использование ПК/Мас с поддержкой Wi-Fi



- Инструкции по подключению ПК/Мас к сети Wi-Fi см. в руководстве пользователя ПК/Мас.
- Во время подключения к сети Wi-Fi не подключайте
 - к ПК/Мас сетевой кабель.
- 1 Откройте инструмент настройки Wi-Fi или панель управления на ПК/Мас.
- Выполните поиск доступных сетей Wi-Fi.



3 Выберите Philips_DS9100W XXXXXX из списка доступных сетей.









 Если Philips_DS9100W XXXXXX в списке отсутствует, выполните повторный поиск доступных сетей Wi-Fi.

Откройте встроенную вебстраницу DS9100W

- Запустите на устройстве с поддержкой Wi-Fi обозреватель Apple Safari или другой веб-обозреватель.
- 2 В адресной строке браузера введите 192.168.1.1, затем подтвердите.
 - → Отобразится веб-страница конфигурации DS9100W.



При использовании Safari на ПК/Мас с поддержкой Wi-Fi можно также выбрать в раскрывающемся списке Bonjour "Philips_Fidelio XXXXXX" для перехода непосредственно на веб-страницу конфигурации DS9100W. Щелкните * -> Предпочтения.
 → Отобразится меню закладок.



2 Установите флажок Включить Bonjour для пункта Панель закладок.

Bookmarks	
General Appearance Booleants Tats RSS Autofil Security Extensions Advanced	
Boolmark bay: Data for star Data for reaction Boolmarks merce: Dirade Boolmarks bar Dirade Boolmark Celetoms: Dirade Boolar	
	?

3 На панели закладок в раскрывающемся списке Bonjour выберите пункт Philips_ DS9100W XXXXXX.

 Отобразится веб-страница конфигурации DS9100W.



Изменение внутренних настроек Wi-Fi DS9100W

На веб-странице конфигурации DS9100W можно изменить внутренние настройки Wi-Fi устройства DS9100W для подключения DS9100W к существующей домашней сети Wi-Fi.



Примечание

 Убедитесь, что настройки на веб-странице конфигурации соответствуют настройкам сети Wi-Fi, выписанным на бумагу.



- Чтобы изменить и подтвердить внутренние настройки Wi-Fi DS9100W, следуйте инструкциям на экране.
 - Через некоторое время индикатор я на передней панели DS9100W перестанет мигать и начнет гореть ровным зеленым светом, а на устройстве раздастся звуковой сигнал.
 - Устройство DS9100W успешно подключено к существующей домашней сети Wi-Fi.



Примечание

- После внесения указанных выше изменений или отключения и включения DS9100W новая сеть Wi-Fi, созданная DS9100W, перестанет отображаться.

🗧 Совет

 При необходимости можно изменить имя устройства DS9100W на веб-странице конфигурации DS9100W в разделе Имя устройства Philips Fidelio. Это необходимо при использовании дома нескольких устройств Philips с поддержкой AirPlay, что позволит их различать,

Восстановление устройства с поддержкой Wi-Fi до настроек существующей домашней сети Wi-Fi

Примечание

- Убедитесь, что настройки, указанные в шаге 2–3 ниже, соответствуют настройкам сети Wi-Fi, выписанным на бумагу.
- 1
- В меню iPod touch/iPhone/iPad выберите пункт Настройки -> Wi-Fi.
 - Или откройте список доступных сетей Wi-Fi на ПК/Мас.



2 В списке доступных беспроводных сетей выберите имя сети (SSID) маршрутизатора.



- 3 При необходимости введите сетевой ключ.
- 4 Дождитесь успешной установки подключения Wi-Fi к домашней сети Wi-Fi.

5 Воспроизведение

Передача аудиозаписей из музыкальной библиотеки iTunes на DS9100W

Примечание

- Убедитесь, что хост-устройство с ПО iTunes подключено к той же сети Wi-Fi, что и DS9100W.
 В качестве устройства с ПО iTunes можно использовать iPod touch/iPhone/iPad с iOS 6.0 (или более поздней версии) или ПК/Мас с поддержкой Wi-Fi и установленным ПО iTunes 10 (или более поздней версии).
- Для беспроводного воспроизведения музыки убедитесь, что iPod touch/iPhone/iPad отключен от порта mini-USB на задней панели устройства.

Потоковая передача с устройства iPod touch/iPhone/iPad

- Запустите приложение iPod/Music на вашем устройстве iPod touch/iPhone/iPad.
- Нажмите значок AirPlay.



3 В списке AirPlay выберите пункт Philips_DS9100W XXXXXX (или пользовательское имя).



- 4 Выберите медиафайл и запустите воспроизведение.
 - → Через некоторое время начнется воспроизведение музыки с DS9100W.



Примечание

- Если после выполнения настройки звук отсутствует, выполните одно из указанных ниже действий для iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) отключите, а затем повторно подключите к одному маршрутизатору Wi-Fi;
- (2) закройте все запущенные фоновые приложения;
- (3) выключите, а затем снова включите iPod touch/ iPhone/iPad.

Потоковая передача с ПК/Мас

- 1 На ПК/Мас запустите ПО iTunes 10 (или более поздней версии).
- 2 В окне щелкните значок AirPlay.



3 В списке AirPlay выберите пункт Philips_DS9100W XXXXXX (или пользовательское имя).



- 4 Выберите медиафайл и запустите воспроизведение.
 - → Через некоторое время начнется воспроизведение музыки с DS9100W.

(m) (H) (m)											- M
	10	-	•					P 10		CONTRACTOR OF	
121.421	Mean by Articit	J Name		Time Arbit	Gase	Ridby	Heyc				
		E MADE OF S	74	154 AR 5.8751							
11 mars		If Last to per	se poenv	140 G4040							
CO TOTAL	3	N 1 THRN TOWN	U	ICP ORITINALSA							
Pobats		# Admitteline		Ink Te-Galerier	Geesi						
1 Cebb	1	f Core a Two		ISR The Owner the	Gerei						
-	0	# CRASOVA	2,6903	LID GORGINOM							
C Tax Ro		S R HEADO 3LT	e	KOD LOHMRINGS							
		10.1001		til0 meletimerer							
() ten linte	1	# PEAAA133	POID FOLVE AFRI.	FUE 192705-833706							
		I I Ownerson M	Nr	105 North Sever	908						
	2	A AGAINT &G	0405	TOS PHLCOLINS							
at least		IF OCTADES /	P.RWCE TELADOR	HO FORD MERING.	Over						
2015/5		A READING .		KID SHARKADIAN							
S Famer & I		of Tedelkind	rea	Table Trains featured	Carry						
10 WHAT		I I THE WAY	1.06.200.0	NO VIETALI CELO							
() Cantol Bate		# Cerentfione	10	100	(60						
O Reath-Read											
© InsetSchool © ray#t the Hand]. Philips	DSS	100	N XX	xxx	< 233		



- Во время передачи аудиозаписей из музыкальной библиотеки iTunes на ПК/Мас в шаге 3 можно выбрать несколько устройств с поддержкой AirPlay (если доступно) для передачи музыки на каждое из них.
- При использовании более ранней версии iTunes значок AirPlay может отображаться как ³, а не ⁴.

Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad напрямую через разъем док-станции

Поддержка iPod/iPhone/iPad

На данном устройстве поддерживается воспроизведение и зарядка следующих моделей iPod, iPhone и iPad.

- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4
- iPod touch 5-го поколения

Подключение устройства iPod/ iPhone/iPad

• Установите iPod/iPhone/iPad в докстанцию.

Прослушивание музыки с устройств iPod/iPhone/iPad

- **1** Убедитесь, что iPod/iPhone/iPad установлен правильно.
- 2 Последовательно нажимайте Д для выбора устройства iPod/iPhone/iPad в качестве источника.

3 Нажмите ► П.

- Начнется воспроизведение с подключенного устройства iPod/ iPhone/iPad.
- Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите кнопку
 ►П.
- Для переключения дорожек нажимайте кнопки со стрелками влево/вправо.
- Для поиска во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки со стрелками влево/вправо, а затем отпустите для возобновления воспроизведения.
- Для перемещения по меню нажмите MENU, затем нажмите кнопки вверх/вниздля выбора и нажмите OK для подтверждения.

Зарядка устройств iPod/iPhone/iPad

Установленные в док-станцию iPod/iPhone/ iPad начинают заряжаться сразу после подключения устройства к источнику питания.



Извлечение устройства iPod/iPhone/iPad

• Извлеките устройство iPod/iPhone/iPad из док-станции.

Управление воспроизведением

На хост-устройстве с ПО iTunes или DS9100W можно выбрать различные параметры воспроизведения.



Примечание

- Описанные ниже действия выполняются с помощью пульта ДУ устройства DS9100W.
- Убедитесь в успешном выполнении передачи аудиозаписей из музыкальной библиотеки iTunes на DS9100W.
- Чтобы начать или приостановить воспроизведение в режиме AirPlay или в режиме док-станции, нажмите ►П.
- Чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке в режиме AirPlay или в режиме док-станции, нажимайте кнопки со стрелками влево/вправо.
- Чтобы изменить громкость, несколько раз нажмите кнопку VOL +/-.
- Чтобы отключить или повторно включить звук, нажмите кнопку
- Чтобы выбрать подключенное устройство MP3 Link в качестве источника звука, нажмите С.
- Для перехода к меню iPod/iPhone/iPad в режиме док-станции нажмите **MENU**.
- Для перемещения по меню iPod/iPhone/ iPad в режиме док-станции нажимайте кнопки со стрелками влево/вправо.
- Для подтверждения выбора в режиме док-станции нажмите **ОК**.



 Если вы передаете музыку с персонального компьютера/Мас, для управления воспроизведением с устройства DS9100W запустите приложение iTunes и нажмите Allow iTunes audio control from remote speakers (Разрешить управление звуком на iTunes через удаленные AC) в меню Правка (для Windows) или iTunes (для Mac) -> Параметры...-> Устройства.

Использование дополнительных настроек звука

При использовании iPod touch/iPhone/iPad в качестве хост-устройства iTunes

Чтобы использовать дополнительные настройки звука и дополнительные функции, с помощью устройства iPod touch/iPhone/iPad загрузите приложение **Philips SoundStudio** с портала магазина Apple App Store. Это бесплатное приложение от Philips.

При использовании ПК/Мас с поддержкой Wi-Fi в качестве хост-устройства iTunes Для доступа к дополнительным настройкам звука можно использовать эквалайзер, доступный непосредственно в iTunes (Просмотр -> Отобразить эквалайзер).

К Совет

 Дополнительные сведения см. в справочной документации iTunes.

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью DS9100W можно воспроизводить звук с внешнего аудиопроигрывателя.



- Подключите аудиокабель с разъемом 3,5 мм к:
 - разъему AUX IN на задней панели DS9100W;
 - разъему для наушников на внешнем аудиоплеере.
- 2 Нажмите С для выбора канала MP3 Link в качестве источника.

6 Обновление встроенной программы

Предупреждение

 Для обновления ПО всегда подключайте DS9100W к источнику переменного тока. Не отключайте питание во время обновления ПО DS9100W.

Обновить встроенную программу можно при помощи ПК или Мас.

Загрузка файла обновления



- 1 Перейдите на веб-сайт www.philips.com/ support на компьютере/Mac.
- Чтобы найти последнюю версию файла обновления встроенного ПО, введите номер модели.
- 3 Сохраните файл обновления на жестком диске.

Обновление через ПК/Мас

- Примечание

- Перед использованием на ПК/Мас вебобозревателя, отличного от Apple Safari, обязательно перейдите на страницу конфигурации маршрутизатора Wi-Fi и запишите IP-адрес DS9100W. Инструкции по поиску IP-адресов устройств, подключенных к маршрутизатору Wi-Fi, см. в руководстве пользователя маршрутизатора Wi-Fi.
- 1 Включите DS9100W (см. 'Включение DS9100W' на стр. 8).
 - → Загрузка устройства занимает около 35 секунд. Во время загрузки индикатор на передней панели основного устройства мигает желтым.
 - После загрузки может прозвучать звуковой сигнал, и индикатор загорится ровным зеленым светом.
 - Устройство DS9100W
 автоматически подключено к
 последней настроенной сети Wi-Fi.
- Убедитесь, что DS9100W и ПК/Мас подключены к одному маршрутизатору Wi-Fi.
- 3 На ПК/Мас откройте веб-браузер Apple Safari, затем в раскрывающемся списке Bonjour выберите пункт "Philips DS9100W XXXXXX".
 - Или откройте на ПК/Мас другой веб-обозреватель, затем в адресной строке введите IP-адрес DS9100W (доступен на странице конфигурации маршрутизатора Wi-Fi).
 - → Отобразится веб-страница конфигурации DS9100W.



4 Для завершения обновления ПО следуйте инструкциям на экране.

Примечание

- Если обновление ПО не выполнено, можно повторить описанные выше действия.
- Если после успешного обновления ПО проблемы с подключением Wi-Fi устранены не будут, отключите и вновь включите систему DS9100W, а затем повторно настройте сеть Wi-Fi для системы DS9100W (см. 'Подключение к домашней сети Wi-Fi для AirPlay' на стр. 10).

7 Сведения об изделии

Примечание

 Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная	2×50 B⊤
выходная мощность	(среднеквадр.)
Частотный отклик	20—20 000 Гц,
	-3 дБ
Отношение сигнал/	> 90 дБ
шум	
Вход Aux (MP3 link)	600 мВ
	(среднеквадр.),
	10 кОм

Акустические системы

Сопротивление АС	6 Ом
Акустический	Динамик НЧ
преобразователь	110 мм + динамик
	ВЧ 42 мм
Чувствительность	> 85 дБ/м/Вт

Беспроводные

Стандарт	802.11b/g
беспроводных	
сетей	
Безопасность	WEP (64 или 128 бит)
беспроводной	WPA/WPA2 (8-
сети	63 символов)

Диапазон	2412—2462 МГц (К1 —
частот	К11) (для /79, /37, /55, /97)
	2412—2472 МГц (К1 —
	К13) (для /12, /10, /05)
РВС (нажатие	Да
одной кнопки)	

Общая информация

Сеть переменного тока	100—240 B~,
	50/60 Гц
Энергопотребление во	100 Вт
время работы	
Размеры	562 x 219 x
	180 мм
Bec	
- Основное устройство	6,4 кг

8 Устранение неисправностей

Предупреждение

• Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www. philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Регулировка громкости.
- Проверьте сетевое подключение. При необходимости снова настройте сеть (см. 'Подключение к домашней сети Wi-Fi для AirPlay' на стр. 10).
- Убедитесь, что выбран нужный источник звука.

Устройство не реагирует на команды

- Чтобы сбросить настройки устройства, на DS9100W нажмите и удерживайте Ф более 5 секунд. Затем снова настройте для DS9100W сеть Wi-Fi (см. Подключение к домашней сети Wi-Fi для AirPlay' на стр. 10).
- Отключите вилку питания от сети и подключите повторно, а затем снова включите устройство.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник с помощью пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к устройству.
- Установите элементы питания, соблюдая полярность (+/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на ИК-датчик на передней панели DS9100W.

Сбой подключения к сети Wi-Fi

- Проверьте наличие для маршрутизатора Wi-Fi сертификации Wi-Fi 802.11b/g. Данное устройство совместимо только с маршрутизаторами с сертификацией Wi-Fi 802.11b/g.
- Если для маршрутизатора Wi-Fi имеется сертификация Wi-Fi 802.11n, убедитесь, что режим 802.11b/g включен. Устройство DS9100W не поддерживает подключение к маршрутизаторам только с сертификацией 802.11n.
- Данное устройство не поддерживает метод WPS-PIN.
- Если маршрутизатор Wi-Fi поддерживает метод WPS и WPS-PBC, но установить подключение к DS9100W не удается, используйте метод настройки Wi-Fi вручную (см. 'Метод 3. Подключение к Wi-Fi через маршрутизатор без WPS.' на стр. 12).
- Включите в маршрутизаторе Wi-Fi передачу SSID.
- Не размещайте устройство рядом с возможными источниками помех, которые могут снижать качество сигнала Wi-Fi, например с микроволновыми печами.
- Если использовать ПК для подключения к сети Wi-Fi не удается, проверьте, работает ли ПК с сетью Wi-Fi.
 Использовать подключение по Ethernet для настройки сети AirPlay невозможно.

- Убедитесь в том, что имя SSID вашего маршрутизатора состоит только из буквенно-цифровых символов и не содержит пробел или специальные символы, например %/#/*.
- Если вы решите изменить имя устройства AirPlay "Philips_DS9100W XXXXXX", установленное в меню настроек, не используйте при этом специальные символы.
- Для некоторых маршрутизаторов Wi-Fi новых типов, если для подключения используется режим WPS, имя сети (SSID) может быть создано автоматически. Всегда заменяйте имя сети (SSID) по умолчанию на простое имя, состоящее из буквенно-цифровых символов, а также изменяйте режим безопасности Wi-Fi, чтобы защитить сеть.

Периодическое прерывание потокового воспроизведения музыки AirPlay

Выполните одно или все перечисленные ниже действия.

- Переместите DS9100W ближе к маршрутизатору Wi-Fi.
- Устраните препятствия между
 DS9100W и маршрутизатором Wi-Fi.
- Постарайтесь не использовать канал Wi-Fi, который перекрывается другими сетями Wi-Fi поблизости от устройства.
- Проверьте, достаточную ли скорость передачи данных обеспечивает сеть (если к одному и тому же маршрутизатору подключено несколько устройств, производительность AirPlay может снизиться). Отключите остальные устройства, подключенные к маршрутизатору.
- Если на маршрутизаторе Wi-Fi доступен параметр Quality of Service (QoS) (Качество обслуживания (QoS)), включите его.
- Выключите остальные маршрутизаторы Wi-Fi.

На хост-устройстве iTunes отсутствует значок AirPlay

- Убедитесь, что устройство DS9100W подключено к маршрутизатору Wi-Fi.
- Перед тем как открывать приложение iTunes, убедитесь, что на компьютере запущена служба Bonjour. Пример для OC Windows XP: чтобы запустить эту службу, перейдите в меню Пуск -> Панель управления, а затем дважды щелкните значок Администрирование -> Службы -> Служба Bonjour, затем в отобразившемся меню щелкните Запустить и кнопку OK.
- Если устранить проблему не удается, попробуйте перезапустить устройство DS9100W.

Не удается установить подключение AirPlay с Мас или ПК

- Временно отключите брандмауэр и ПО безопасности, чтобы проверить, не блокируют ли они порты, используемые AirPlay для передачи содержимого. Сведения по снятию блокировки портов, используемых AirPlay, см. в документации к брандмауэру и ПО безопасности.
- Если при использовании для AirPlay iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/ПК воспроизведение музыки прерывается или прекращается, попробуйте перезагрузить iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes или DS9100VV.
- В результате передачи видео или загрузки с FTP маршрутизатор может быть перегружен, что приведет к прерыванию звука во время воспроизведения музыки AirPlay. Попробуйте уменьшить нагрузку на маршрутизатор.



Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



