

# Видеорегистратор f300

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	5
	1.1 Характеристики	5
	1.2 Комплектация	5
	1.3 Описание устройства	6
2.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
	2.1 Установка карты памяти	8
	2.2 Установка в автомобиле	9
	2.3 Подключение питания	10
	2.4 Включение и выключение устройства	11
	2.5 Первоначальная настройка	11
3.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА	13
	3.1 Видеозапись	13
	3.2 Воспроизведение видеозаписей и снимков	17
4.	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ	22
	4.1 Использование меню	22
	4.2 Структура меню	23
5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	27

### О данном руководстве

Содержание данного руководства предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное «Руководство пользователя» содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

#### Замечания по установке

- 1. Для достижения лучшего обзора устанавливайте устройство рядом с зеркалом заднего вида.
- Объектив должен находиться в зоне очистки ветрового стекла для обеспечения ясного изображения даже в случае дождя.
- Не дотрагивайтесь до объектива руками. На объективе могут остаться следы от пальцев, что приведет к нечеткому видео- или фотоизображению. Регулярно очищайте объектив.
- Не устанавливайте устройство на тонированное стекло. Это может повредить затемняющую пленку.
- Место установки не должно блокироваться затемненным стеклом.

### Внимание!

- Используйте только рекомендованное зарядное устройство.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не допускайте перемыкания полюсов батареи.
- Утилизируйте батарею надлежащим образом.
- Не разбирайте батарею.
- Не выбрасывайте батарею в огонь, т. к. это может привести к взрыву.
- Используйте карты памяти micro SDHC класса 6 или выше

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку данного современного автомобильного регистратора. Данное устройство специально предназначено для видео- и аудиозаписи в реальном времени во время вождения автомобиля.

# 1.1 Характеристики

- Камера Full HD (1920х1080 при частоте кадров 30 кадр/с)
- Цветной ЖК-экран 2,4 дюйма
- Широкоугольный объектив
- Датчик движения
- Автоматическая экстренная запись для регистрации столкновения
- Поддержка карт памяти SDHC до 32 ГБ (класс 6 и выше)

# 1.2 Комплектация

В упаковке содержатся следующие принадлежности. В случае отсутствия или повреждения какой-либо принадлежности сразу же обращайтесь к продавцу.





Шнур USB





# 1.3 Описание устройства



№ п/п	Элемент	№ п/п	Элемент
1	Гнездо для крон- штейна	8	ЖК-панель
2	Микрофон	9	Кнопка «вверх» (🔺)
3	Кнопка питания	10	Кнопка «вниз» ( <b>▼</b> )
4	Гнездо карты памяти	11	Кнопка «ввод» ( <b>ОК</b> )
5	Разъем USB	12	Широкоугольный объектив
6	Разъем HDMI	13	Динамик
7	Кнопка «назад» (Ә)		

### Примечание

Для управления устройством нажмите одну из кнопок (7, 9, 10, 11,) в соответствии со значками, отображаемыми на экране.

# 2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

# 2.1 Установка карты памяти

Установите карту памяти позолоченными контактами по направлению к устройству. Нажмите на карту памяти до ее фиксации на месте.



#### Извлечение карты памяти

Нажмите на карту памяти для ее извлечения из гнезда.

### Примечание

Не извлекайте и не устанавливайте карту памяти при включенном устройстве. Карту при этом можно повредить.

### Внимание!

Используйте micro SDHC карты класса 6 и выше

# 2.2 Установка в автомобиле

### 2.2.1 Установка на ветровое стекло

- Присоедините кронштейн к устройству. Передвиньте его в держателе кронштейна до щелчка.
- Ровно удерживая присоску, поместите ее на ветровое стекло.
- Плотно прижмите основание к ветровому стеклу и нажмите на ручку фиксатора для закрепления автодержателя на ветровом стекле. Проверьте надежность крепления.







Ослабьте винт для изменения положения устройства по вертикали. После регулировки затяните винт.



Ослабьте винт для изменения положения устройства по горизонтали на угол до 360°. После регулировки затяните винт.

# 2.3 Подключение питания

Для питания устройства и зарядки встроенной батареи используйте только прилагаемый в комплекте автомобильный переходник.



- Подключите один разъем автомобильного переходника в гнездо USB устройства.
- Другой разъем подключите в гнездо прикуривателя автомобиля. После запуска двигателя автомобиля устройство автоматически включается.

### Примечание

В процессе зарядки батареи горит оранжевый индикатор.

Если температура окружающей среды превышает 45 °С, автомобильный адаптер будет продолжать подачу питания на устройство, однако зарядка литийионной батареи производиться не будет. Это связано с характеристиками литий-ионных батарей и не является неисправностью.

# 2.4 Включение и выключение устройства

### 2.4.1 Автоматическое включение/выключение

После запуска двигателя автомобиля устройство автоматически включается. Если включена функция Автостарт записи, сразу после включения устройства автоматически запускается режим записи.

### См. раздел Установка режима автоматической записи (2.5.1).

После выключения двигателя автомобиля устройство автоматически продолжает запись в течение 10 секунд и выключается.

См. раздел Задержка отключения (4.2).

# 2.4.2 Ручное включение/выключение

Для включения устройства вручную нажмите кнопку Питание.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Питание 2, 3 секунды, но не более

0 00

# 4-х секунд. Первоначальная настройка

Перед использованием данного устройства мы рекомендуем включить функцию Автостарт записи и установить правильные время и дату.

2.5

# 2.5.1 Установка режима автоматической записи

Для автоматического запуска режима записи после включения.

- Нажмите кнопку 🗢 для входа в экранное меню. 1
- Кнопками  $\blacktriangle / \blacksquare$  вы-2. берите пункт Автостарт записи и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками  $\blacktriangle / \mathbf{\nabla}$  выбе-3 рите пункт Вкл. и нажмите кнопку ОК.
- 4. Нажмите кнопку НАЗАД для выхода из меню.



### 2.5.2 Установка даты и времени

Для установки правильной даты и времени:

- Нажмите кнопку Эдля входа в экранное меню. 1.
- Кнопками 🔺 🔻 2 выберите пункт Дата / Время и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ уста-3. новите нужное значение и нажмите кнопку



ОК для перехода в следующее поле.

Повторяйте шаг 3 до завершения настройки да-4. ты и времени.

# **3.** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА

### 3.1 Видеозапись

### 3.1.1 Видеозапись во время движения

После запуска двигателя при включенной функции Автостарт записи устройство автоматически включается и запускается режим записи. Запись автоматически прекращается при выключении двигателя. Для ручной остановки записи нажмите кнопку **•**.

### Примечание

В некоторых автомобилях запись продолжается после выключения двигателя.

В этом случае:

 Извлеките автомобильный переходник из гнезда прикуривателя.

### 3.1.2 Видеозапись в других режимах

- 1. Нажмите кнопку ОК для запуска записи.
- Нажмите кнопку ▼для останова записи.

### Примечание

Через каждые 3–5 минут записи создается новый видеофайл. См. раздел Использование меню (4.1).

В данном устройстве записи сохраняются на карте памяти. Если карта памяти заполнена, перезаписывается самый старый по времени файл.

### 3.1.3 Экстренная запись

В процессе видеозаписи нажмите кнопку **ОК** для непрерывной видеозаписи в один файл до заполнения карты памяти или ручной остановки записи. Для прекращения записи нажмите кнопку **•**.



### Примечание

- Если включена функция Датчик удара и произошло столкновение, устройство автоматически переключается в режим экстренной записи.
- 2. Если функция «Датчик удара» активирована и vстановлен факт столкновения, автоматически будет запущена функция записи «Аварийная ситуация». Файл записи аварийной ситуации будет создан в виде нового файла, который будет защищен от перезаписи во время обычной циклической записи. На карте памяти емкостью 4 Гб можно сохранить до 5 видеофайлов записи аварийных ситуаций, а на карте памяти емкостью 8 Гб (и больше) — до 10 таких файлов. Когда память для записи файлов аварийных ситуаций будет переполнена, на экране появится предупреждающее сообщение «Мало места (авария)», и тогда при создании нового файла записи аварийной ситуации самый старый файл будет автоматически удален.

# 3.1.4 Экран записи



№ п/п	Элемент	Описание
1	Длительность	Индикация длительности записи.
2	Запись голоса	Указывает будет или нет записы- ваться звук. Экранное меню позво- ляет включить «Запись голоса».
3	Режим сюжета	Есть два варианта для режима сюжета: 1. Приоритет движения 🛱 2. Приоритет сюжета 🖄
4	Дата и время	Индикация текущей даты и времени записи.
5	Меню	Нажмите кнопку [₽]для перехода к экранному меню.
6	Значок вос- произведения	Нажмите кнопку [▲₄], чтобы перейти к меню просмотра.

№ п/п	Элемент	Описание
7	Разрешение	Указывает текущее разрешение записи.
8	Батарея	Индикация заряда батареи.
9	Подсказка: установка даты / времени	На этом месте может появиться зна- чок, чтобы предупредить о необхо- димости установки даты и времени
10	Остановка записи	Нажмите кнопку ▼ чтобы остано- вить запись.
11	Экстренная запись	Нажмите кнопку <b>ОК</b> чтобы начать экстренную запись. В этом режиме Видео будет записываться в один файл вручную пока не будет оста- новлено.

#### 3.1.5 Фотосъемка

Вы можете делать снимки текущей сцены. В режиме ожидания нажмите кнопку ▼, чтобы сделать снимок.

### Примечание

Если выполняется запись, нажмите кнопку ▼ для остановки видеозаписи.



Экран ожидания

# 3.2 Воспроизведение видеозаписей и снимков

- Если выполняется запись, нажмите кнопку ▼ для остановки видеозаписи. Отображается экран ожидания.
- 2. Нажмите кнопку для входа в экранное меню.
- Кнопками ▲/▼ выберите пункт Просмотр и нажмите ОК.
- Кнопками ▲/▼ выберите тип файла для просмотра и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ перейдите к следующему или прелыдушему фай

Про	Просмотр 🚥				
0	О Видео				
	Аварийная ситуация				
	Фото				
	P			OK	

предыдущему файлу и нажмите кнопку **ОК** для просмотра файла в полный экран.

### Примечание

Из экрана ожидания можно прямо перейти в режим воспроизведения видео, нажав кнопку .

# 3.2.1 Воспроизведение видеозаписи

Для просмотра видеозаписи:

- Если выполняется запись, нажмите кнопку ▼ для остановки видеозаписи. Отображается экран ожидания.
- 2. Нажмите кнопку 🗢 для входа в экранное меню.
- Кнопками ▲/▼ выберите пункт Просмотр и нажмите ОК.
- Кнопками ▲/▼ выберите «Видео» и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ перейдите к следующему или



предыдущему файлу и нажмите кнопку **ОК** для просмотра файла в полный экран.

 Нажмите кнопку **ОК** для временной остановки воспроизведения. Нажмите повторно для возобновления воспроизведения.

# Примечание

Из экрана ожидания можно прямо перейти в режим воспроизведения видео, нажав кнопку .

# 3.2.2 Просмотр фотографий

Для просмотра фотоснимков:

 Если выполняется запись, нажмите кнопку ▼ для остановки видеозаписи. Отображается экран ожидания.

- 2. Нажмите кнопку 🗢 для входа в экранное меню.
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите пункт Просмотр и нажмите **ОК**.
- Кнопками ▲/▼ выберите «Фото» и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ перейдите к следующему или предыдущему файлу и нажмите кнопку OK для просмотра файла в полный экран.

### 3.2.3 Экран воспроизведения



№ п/п	Элемент	Описание
1	Дата и время	Индикация даты и времени записи.
2	Выход	Нажмите кнопку Ә для возврата в меню выбора файла.
3	Значок гида (Предыдущий)	Нажмите кнопку 🛦 для просмотра предыдущей видеозаписи/фотосним- ка.

№ п/п	Элемент	Описание
4	Значок гида (Следующий)	Нажмите кнопку ▼ для просмотра следующей видеозаписи/фотоснимка.
5	Значок гида (Пауза)	Нажмите кнопку <b>ОК</b> для временной остановки воспроизведения видео- записи.
6	Длительность	Индикация истекшего времени.
7	Батарея	Индикация заряда батареи.

# 3.2.4 Удаление файлов

Для удаления файлов:

- Если выполняется запись, нажмите кнопку для остановки видеозаписи.
- Нажмите кнопку → для входа в экранное меню.
- Кнопками ▲/▼ выберите пункт Удаление файлов и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ выберите тип файла и нажмите кнопку ОК.
- Кнопками ▲/▼ выберите файл для удаления и нажмите кнопку ОК для входа в меню удаления файлов.





6. Кнопками ▲/▼ выберите режим.

Элемент	Описание
Удалить	Удалить текущий файл.
один	
Удалить	Удалить все файлы.
все	

7. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения операции удаления.

### Примечание

Удаленные файлы восстановить нельзя. Перед удалением создайте резервные копии файлов.

# 4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

### 4.1 Использование меню

Вы можете настроить параметры видеозаписи и другие общие параметры с помощью экранных меню.



- Если выполняется запись, нажмите кнопку ▼ для остановки видеозаписи.
- 2. Нажмите кнопку 🗢 для входа в экранное меню.
- Кнопками ▲/▼ выберите пункт меню и нажмите кнопку ОК для входа в выбранное меню.
- Кнопками ▲/▼ выберите нужное значение параметра и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 5. Нажмите кнопку 
  для выхода из меню.

# 4.2 Структура меню

Подробное описание пунктов меню и доступных параметров см. в таблице ниже.

Пункт меню	Описание	Доступный параметр
Просмотр	Выбор типа файла для просмотра	Видео / Аварийная ситуация / Фото
Дата / Время	Установка даты и вре- мени.	Кнопками ▲/▼ устано- вите значение, нажмите кнопку <b>ОК</b> , чтобы пе- рейти к следующему полю.
Отметка времени	Включение/выключение метки даты и времени.	Вкл. / Выкл.
Разрешение	Установка разрешения видеоизображения.	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)
EV	Настройка компенсации экспозиции.	Кнопками ▲/▼ устано- вите уровень экспози- ции. Вы можете выбрать значения между +1.0 ~-1.0.
Режим выбо- ра сюжета	Приоритет дороги: Экс- позиция вычисляется на основании анализа всего кадра, в центре кадра значение экспозиции увеличивается. Приоритет ландшафта: экспозиция вычисляется на основании анализа всего кадра.	Приоритет движения / Приоритет сюжета

Пункт меню	Описание	Доступный параметр
Сигнал об усталости водителя	Когда функция вклю- чена, устройство будет производить звуковой сигнал после каждого часа вождения.	Вкл. / Выкл.
Настройка экрана	Установка времени авто- матического выключения дисплея после запуска режима видеозаписи.	Вкл. / Откл. через 30 с / Откл. через 3 мин. / Выкл.
Запись звука	Включение/выключение режима записи звука.	Вкл. / Выкл.
Сигнал	Включение/выключение звукового сигнала.	Вкл. / Выкл.
Автостарт записи	Включение/выключение режима автоматического запуска видеозаписи при включении устройства.	Вкл. / Выкл.
Длитель- ность файлов	Установка длительности записи каждого видео- файла.	3 мин. / 5 мин.

Пункт меню	Описание	Доступный параметр
Детектор движения	Включение/выключение режима определения движения. Если данная функция включена и обнаружено движение какого-либо объекта, автоматически запуска- ется видеозапись. Если включена эта функция и нажата кнопка отключе- ния питания, на экране отобразится предупре- ждение Нажмите ОК для выкл. Или датчик движения включится через 10 сек.	Вкл. / Выкл.
Датчик удара	Включение/выключение режима регистрации столкновения. Если дан- ная функция включена и обнаружено какое-либо столкновение, устрой- ство автоматически переключается в режим экстренной записи.	Выс. чувст. / Сред. чувств. / Низ. чувств. / Выкл.
Задержка отключения	Установка задержки перед выключением питания.	10 с / Выкл.
WDR	Режим улучшения контраста	Вкл. / Выкл.

Пункт меню	Описание	Доступный параметр
Язык	Выбор языка экранного меню.	
Удаление файлов	Удаление одного или всех файлов.	Видео / Аварийная ситуация / Фото
Стандарт ТВ	Выбор стандарта ТВ, используемого в вашем регионе.	NTSC / PAL
Формат	Форматирование карты памяти.	Да / Нет
По умолчанию	Восстановление заводских настроек по умолчанию.	Да / Нет

# 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент	Описание
Датчик изображения	1/3-дюймовая CMOS-матрица
Эффективные пиксели	2304 (Г) × 1536 (В)
Носитель данных	Поддержка карт памяти Micro SDHC до 32 ГБ класса 6 или выше
ЖК-дисплей	Цветной ЖК ТFT-экран 2,4 дюйма (112 Кпикс)
Объектив	Широкоугольный с фиксированным фокусным расстоянием F1.9, f=2.95 мм, класс 6, инфракрасный фильтр
Диапазон фокусировки	От 1,5 м до ~
Видеоклип	Разрешение: Full HD (1920 × 1080), 30 кадр./с HD (1280 × 720), 30 кадр./с
	Формат: МОV
Фотоснимок	Разрешение: 3М (2304 × 1536)
	Формат: DCF (JPEG, Exif: 2.2)
Затвор	Электронный затвор Авто: 1/2 ~1/2000 с
Датчик положения	3-осевой датчик ускорения
ISO	Авто
Баланс белого	Авто
Микрофон	Да
Динамик	Да
Интерфейс	Mini USB, Mini HDMI

Элемент	Описание
Батарея	Встроенная литий-полимерная перезаряжаемая 470 мА-ч
Рабочая температура	-10° ~ 60 °C
Рабочая влажность	20 ~ 70% (относительная)
Температура хранения	-20° ~ 80 °C
Размеры	63 × 70 × 28,7 мм
Масса	Прибл. 94 г